REDRAGON

VISHNU

Wired & Wireless Mechanical Keyboard

Wired & Wireless Mechanical Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

1

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

How to connect keyboard with computer

Wired Connection

1. Take out the USB to Micro USB cable in the package and connect the keyboard with your computer.
2. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
3. The keyboard will be ready for use when the configuration is finished.
4. Slide the ON/OFF switch of the keyboard to ON. The keyboard is under recharging now. It will take about 3 hours for the keyboard to be fully recharged.

Wireless Connection

1. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer. Slide the ON/OFF switch of the keyboard to ON. Make sure the keyboard has enough power before doing so.
2. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
3. The keyboard will be ready for use when the configuration is finished.
4. The keyboard can work about 9 hours with LED backlight be OFF, and about 2 hours with LED backlight be fully ON.
5. Recharge the keyboard when the battery is low.

Function Introduction

1. 5 level backlight brightness: Press and hold the [FN] + [▲] or [▼] to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.
2. [FN] + [INS]: Backlight ON/OFF.
3. [FN] + [HOME]: Backlight breathing ON/OFF.
4. [FN] + [ESC]: Lock / Unlock the keyboard.

2

5. [FN] + [WIN]: Lock / Unlock WINDOWS key.
6. [FN] + [↑] / [↓]: FPS game mode (A/S/D/W) and the four direction keys light on.

Function Introduction

1. Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software.
2. Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [▲] to increase the backlight brightness of the keyboard. Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [▼] key to decrease the backlight brightness of the keyboard.
3. There are 18 backlighting effects:
   FN + Insert [key switch 3 backlighting modes: 1. The trail of Light 2. Breathing 3. Normally on.
   FN + [Home]: switch 3 backlighting modes 1. Ripple Goff 2. Pass without Trace 3. Cocktail.
   FN + [Page Up]: switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surmount 3. Fast and effortless.
   FN + [Del]: switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Cloudsfly 3.Winding Paths.
   FN + [End]: switch 3 backlighting modes 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action.
   FN + [Page Down]: switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital times.
4. To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to turn off [WIN] key in order to avoid having gaming function if user presses [WIN] key by mistake. Repeat the above operation to restore the function.

3

5. Adjustable lighting direction: When backlit keys are cycling through effects press FN + ← (to change direction).
6. Adjustable colors: Press FN+[←] to change backlight colors(6 colors option).
7. Customized backlighting mode: Press FN+[←] at ready for set the colors on the key, [←]key now is your palette. Press FN+[←] for color switching, there are 9 modes including 6 color options and light off mode : 1=R(Color), 1=on, Ca, Scr(CL) will like in same time during customization. Press the desired key for colors setting. Press FN+[←] key to save the setting.
   For compx, Set [T] key as BLUE color, FN+[←] → press the letter (T) key → Press key(T) to switch palette key [←] as BLUE color → Press [T] key again to set Blue color → Press FN+[←] to save the customization.
8. Macro recording keys: Press FN+[←] or FN+[→] adjust lighting effect speed.
9. Macro definition keyboard:
   9.1 Comes with Macro function (Factory setting function of G1~G10 at FN+F1~F10).
   9.2 Macro recording function (LEDs of num-lock, caps-lock, and scroll-lock and Win-lock will twinkle at the same time during recording or deleting).
      Step 1: Press REC (4 LEDS are twinkle).
      Step 2: Press desired G key (G1-G10).
      Step 3: Press key to be recorded (If key's is max to 64, input time is max to 30 seconds).
      Step 4: Press REC to save the recording.
      For example, record 123 on G1: REC → G1 →123 →REC.
      Macro keys will be in green backlighting when it is being setting as macro functions.
   9.3 Delete the recording:
      9.3.1 To delete a single recorded macro key: Press REC, then Press desired G key(G1~G10), then press again REC to quit.
      9.3.2 For example, to delete Macro recording 123 on G1: REC →G1→REC.
      9.3.3 To delete all macro keys (G1~G10): Press and hold FN+[REC] for 5 seconds.

4

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN+PAUSE to switch lighting modes.
11. Adjustable lighting speed on sides: Press FN+SCRLK to adjust the lighting speed.
    Brightness + / Brightness -: Short cut key+◀▶key right ON.
12. Shortcut keys
    1) Volume Control/Backlight mode switch
    2) Back
    3) Play / Pause
    4) Forward

Multi-media keys (FN+F1~F12)

FN+F1 Media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Previous track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Calculator
FN+F11 Search
FN+F12 Search

5

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you still liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a room (close the window, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

6

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pelo desmantelamento, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagem incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

7

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Como ligar o teclado ao computador

Conexão com fio

1. Retire o cabo USB para Micro USB da embalagem e conecte o teclado ao computador.
2. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
3. O teclado estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída.
4. Deslize o botão ON/Off no teclado para ON. O teclado será carregado agora. Serão necessárias cerca horas para que o teclado seja totalmente carregado.

Conexão sem fio

1. Retire o receptor sem fio USB da embalagem e ligue em qualquer porta USB disponível do computador. Deslize o botão ON/Off do teclado para ON. É importante que o teclado tenha carga suficiente para isso.
2. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
3. O teclado estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída.
4. O teclado funciona por nove horas se a iluminação de fundo com LED estiver desligada (OFF), e cerca de duas horas com ela ativada ligada (ON).
5. Recarregue o teclado quando a bateria estiver baixa.

Introdução às funções

1. Cinco níveis de intensidade da iluminação de fundo: pressione e segure as teclas [FN] + [↑ ou ↓] para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação do teclado.
2. [FN] + [INS]: Iluminação ligada ou desligada ON/OFF.
3. [FN] + [HOME]: Backlight breathing ON/OFF.
4. [FN] + [ESC]: Bloquear/desbloquear o teclado.

8

5. Direção da iluminação ajustável: Se as teclas com iluminação de fundo estiverem alternando entre os efeitos, pressione FN + ← (para alterar a direção).
6. Cores ajustáveis: Pressione FN + ← para alterar as cores da iluminação de fundo (seis opções de cores).
7. Iluminação de fundo personalizada: Pressione FN + ← e prepare-se para definir as cores da tecla. A tecla ← agora é sua paleta. Pressione FN + ← para alternar as cores. Há nove modos, incluindo seis opções de cores e um modo de iluminação desativada. Ind, Ca, Scr (CL) ficarão acesos ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione FN + ← para salvar a configuração.
   Por exemplo, configurar a tecla [T] como a cor AZUL, FN + [←] → pressione a tecla (T) → Pressione FN + [←] para mudar a tecla de paleta [←] com a cor AZUL → Pressione a tecla [T] novamente para definir a cor AZUL → Pressione FN + [←] para salvar a personalização.
8. Velocidade da iluminação ajustável: Press FN + [ou FN +] para ajustar a velocidade do efeito da iluminação.
9. Função de gravação de macro:
   9.1 Todas 6 com função macro (função de configuração de fábrica de G1 a G10 como F1 a F10).
   9.2 Função de gravação de macro (Os LEDs de num lock, caps lock, scroll lock e Win lock piscarão ao mesmo tempo durante a gravação ou a exclusão).
      Etapa 1: Pressione REC (4 LEDS piscarão).
      Etapa 2: Pressione a tecla G desejada (G1-G10).
      Etapa 3: Pressione as teclas a serem gravadas (Máximo de 64 teclas, com tempo máximo de entrada de 30 segundos).
      Etapa 4: Pressione REC para salvar a gravação.
      Por exemplo, gravar 123 em G1: REC → G1 →123 →REC.
      As teclas de macro ficarão com iluminação de fundo verde quando estiverem sendo definidas como funções macro.
   9.3 Excluir gravação:
      9.3.1 Para excluir uma única tecla de macro gravada: Pressione REC, depois pressione a tecla G desejada (G1 a G10), depois pressione REC novamente para sair.
      9.3.2 Por exemplo, para excluir a gravação de macro 123 na tecla G1: REC →G1→REC.
      9.3.3 Para excluir todas as teclas de macro (G1 a G10): pressione e segure as teclas FN + [REC] por 5 segundos.
10. Modos de iluminação de fundo alternáveis nas laterais: Pressione FN + PAUSE para alternar entre os modos de iluminação.
11. Velocidade de iluminação ajustável nas laterais: Pressione FN + SCRLK para ajustar a velocidade da iluminação.
    Brilho + / Brilho -: Atalho de ◀▶luminação DIR (SAÍDA).
    Tamb ligado ON / desligado OFF: Tecla de atalho◀▶luminação DESLIGADA.
13. Teclas de atalho
    1) Controle de volume/modo de iluminação de fundo
    2) Voltar
    3) Tocar/Pausar
    4) Avançar

Função multimídia (FN+F1~F12)

FN+F1 Abrir o player multimídia
FN+F2 Baixar o volume
FN+F3 Aumentar o volume
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Tocar/Pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Abrir o acesso de correio
FN+F10 Início
FN+F11 Abrir a calculadora
FN+F12 Pesquisar

11

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local arejado (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

12

JP

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

コンピューターへのキーボードの接続方法

有線接続

パッケージに含まれる USB - Micro USB ケーブルでコンピューターにキーボードを接続します。

1. コンピューターがキーボードを自動的に認識し、設定します。
2. 設定完了後、キーボードはすぐに使用可能となります。
3. キーボードのオン/オフスイッチをスライドして、オンにします。キーボードは充電中になります。充電が完了するまで約 3 時間かかります。

無線接続

1. パッケージに含まれる USB レシーバーをコンピューターの USB ポートに差し込みます。キーボードのオン/オフスイッチをスライドして、オンにします。この操作の前にキーボードに十分なバッテリー残量があることを確認します。
2. コンピューターがキーボードを自動的に認識し、設定します。
3. 設定完了後、キーボードはすぐに使用可能となります。
4. キーボードは LED バックライトがオフの場合約 9 時間、LED バックライトがオンの場合約 2 時間、使用可能です。
5. バッテリー残量が少なくなった場合はキーボードを充電します。

機能の説明

1. 5 段階のバックライトの明るさ：[FN] + [↑] または [↓] を長押しし、キーボードのバックライトの明るさを上下させます。
2. [FN] + [INS]：バックライトオン/オフ。
3. [FN] + [HOME]：バックライトブリージングオン/オフ。

13

4. [FN] + [ESC]：キーボードのロック/アンロック。
5. [FN] + [WIN]：WINDOWS キーのロック/アンロック。
6. [FN] + [↑] / [↓]：FPS ゲームモード、[A]、[S]、[D]、[W]、４つの矢印キーランプ。

機能紹介

1. ドライバーやソフトウェアをインストールする必要なく、コンピューターの USB ポートとキーボードを直接接続します。
2. バックライトの調整を複数の段階に調整：[FN]を押したまま、矢印キー[↑]を押すと、キーボードのバックライト明度が上がります。
   [FN]を押したまま、矢印キー[↓]を押すと、キーボードのバックライト明度が下がります。
3. 18種類のバックライト効果が存在します。
   FN + [Insert]キー：３つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.常時オン
   FN + [Home]：３つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.秒殺もなく痕跡 3.流行り物。
   FN + [Page Up]：３つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.洗流。
   FN + [Del]：３つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に乗る 3.曲がり道。
   FN + [End]：３つのバックライトモードを切替：1.双生満点花 2.冬のジャスミン 3.俊生い行動。
   FN + [Page Down]：３つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム。
4. [WIN]キーを無効：[FN]キーを押したまま、左側の[WIN]キーを押すと[WIN]キーが無効になり、ゲーマーがゲーム操作を誤ってさせる心配はなくなります。上記の操作を繰り返すと、機能が復活します。
5. 矢印の方向を切換：バックライトキーの照明が進行中に[FN]+[←]を押すと方向が切り替わります。
6. 色を調整：[FN]+[←]を押すとバックライト色が変わります(色カラー選択)。
7. カスタマイズ可能なバックライトモード：FN+[←]を押してキーの色設定を開始します。[←]キーがパレットになります。FN+[←]を押して色を切り替えます。９つの選択モードに対応：キーをカラーの６つの色と１つが消灯です。カスタマイズ中はランプインジケータ [Num、Cap、Scrol] が点滅します。希望の色設定にさせてキーを押してください。FN+[←]キーを押して設定を保存します。
   [T]を角色に設定する実例を挙げます。FN+[←]→[T]キーを押します→FN+[←]を押してパレットキー[←]を青色に選択します→[T]キーを再度押して青色を設定します→FN+[←]を押してカスタマイズ内容を保存します。
8. 照明速度を調整：FN+[↑]またはFN+[↓]を押して照明効果の速度を調整できます。
9. マクロ記録機能：
   9.1 G キーはマクロ機能を保備します。（G1~G10 キーの工場出荷時設定は F1~F10 キーをセットします）。
   9.2 マクロ記録機能：（記録中ネムは削除中は Num/Cap/Scroll/Win ロックキーの LED が同時に点滅します）。
      ステップ 1：RECを押します（4つのLEDが点滅します）。
      ステップ 2：希望のキーを押します(G1-G10)。
      ステップ 3：記録するキーを押します（入力キー時は最大64、入力時間は最長30秒です）。
      ステップ 4：RECを押して記録を保存します。

14

9.3 記録の解除：
   9.3.1 特定のマクロキーの記録内容を削除する方法です。RECを押し、続いて所望のG キー（G1 G10）を押し、その後にもう一度RECを押して終了します。
   9.3.2 1 2 3 を G1 から削除する場合：Rec → G1 →Rec。
   9.3.3 全てのマクロキー(G1~G10)を削除する場合：FN+[Rec]を約5秒間押し続けます。
10. 側面にてバックライトモードを切替：FN+PAUSEを押すと照明モードが切り替わります。
11. 側面にて照明速度を調整：FN+SCRLKを押して照明速度を調整します。
12. ショートカットキー機能：音量/音量（ショートカットキー◀▶消灯）。
    再生/一時停止（ショートカットキー◀▶消灯）
13. ショートカットキー：
    1) ボリューム調整/バックライトモードの切替
    2) 戻る
    3) 再生/一時停止
    4) 進む

マルチメディア機能（FN+F1~F12）

FN+F1 マイメディアプレーヤーを実行
FN+F2 ボリュームを下げる
FN+F3 ボリュームを上げる
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前に戻る
FN+F7 再生/一時停止

17

FN+F8 次へ進む
FN+F9 メールを開く
FN+F10 ホーム
FN+F11 電卓を開く
FN+F12 検索

18

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別の USB ポートに差し込んでみよう。
2. 気付けないでもキーボードに液体を飛ばした場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き取った後、キーボードを自然な方に置いて乾し起かし、キーボードの完全に乾燥したのを確認してから使用すること。

19

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. Сайты ходить вам гарантии для более качественного обслуживания просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение неполадок, возникших проблемами в электрической цепи. Повреждения, производящие по вине человека, такие как разборка, ударами, погружения воду, подключение к цепи с неправильным напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, затопливая, наводнения или землетрясение, исключен гарантийно ценами.
2. Расходные детали (например, педали для ног) и работы по замене запасных частей гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный срок действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

19

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Как подключить клавиатуру к компьютеру

Проводное подключение

1. С помощью кабеля micro-переходника USB/Micro USB, имеющегося в комплекте, подключите клавиатуру к компьютеру.
2. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически.
3. После завершения настройки клавиатуры будет готова для использования.
4. Установите переключатель питания клавиатуры в положение "ВКЛ". Начнется процесс зарядки клавиатуры. Для полной зарядки клавиатуры потребуется около 5 часов.

Беспроводное подключение

1. Извлеките USB-приемник из комплекта поставки и вставьте его в любой свободный USB-порт на компьютере. Установите переключатель питания клавиатуры в положение "Вкл". Перед этим убедитесь, что клавиатура достаточно заряжена.
2. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически.
3. После завершения настройки клавиатуры будет готова для использования.
4. Клавиатура может работать около 9 часов при выключенной светодиодной подсветке, и около 2 часов при полностью включенной светодиодной подсветке.
5. Зарядите клавиатуру, когда ее аккумулятор разрядится.

20

Обслуживание системы операционные

Windows XP/Vista/Win7/Wind/Win10

Jak podłączyć klawiaturę do komputera

Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB do Micro USB z opakowania i połącz za klawiaturę do komputera.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Przesuń przełącznik ON ON / OFF klawiatury na ON. Teraz trwa ładowanie klawiatury. Będzie to trwało około 3 godzin.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i połącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Przesuń przełącznik ON / OFF klawiatury na ON. Zanim to zrobisz, upewnij się, że klawiatura jest wystarczająco naładowana.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Klawiatura może działać nawet około 9 godzin z wyłączonym podświetleniem LED, a około 2 godzin z podświetleniem LED w pełni włączonym.
5. Naładuj klawiaturę, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Funkcje – wprowadzenie

1. 5 poziomów jasności podświetlenia: naciśnij i przytrzymaj [FN] + [↑] lub [↓], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
2. [FN] + [INS]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ podświetlenie.
3. [FN] + [HOME]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ efekt oddychania podświetlenia.
4. [FN] + [ESC]: Zablokuj/odblokuj klawiaturę.
5. [FN] + [WIN]: Blokowanie/odblokowywanie klawisza Windows.
6. [FN] + [↑] i [↓]: Gra FPS (A/S/D/W) i cztery klawisze kierunkowe są podświetlone.

21

Funkcje – wprowadzenie

1. Klawiaturę można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
2. Wielopoziomowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↑", aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↓", aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
3. Dostępnych jest 18 efektów podświetlenia:
   Klawisz FN + [Insert]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Ślad światła 2. Oddychający 3. Normalnie włączony.
   FN + [Home]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Fala 2. Bez śladu 3. Koktajl.
   FN + [Page Up]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Wznoszenie się 3. Szybki i wygodny.
   FN + [Del]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Płyń z prądem 2. Latające obłoki 3. Kręte ścieżki.
   FN + [End]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Kwitnące kwiaty 2. Śnieżny zimowy jasmin 3. Szybka akcja.
   FN + [Page Down]: przełącza do 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas.
4. Aby wyłączyć klawisz [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby go wyłączyć w celu uniknięcia wyjścia z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.
5. Regulacja kierunku oświetlenia: Gdy podświetlenie klawiszy przechodzi przez efekty, naciśnij FN + [←], aby zmienić kierunek.
6. Regulacja kolorów: Naciśnij klawisze FN + [←], aby zmienić kolory podświetlenia (6 dostępnych kolorów).

22

7. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [←], przygotuj się do ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [←] jest teraz twoją paletą. Naciśnij klawisze FN + [←], by zmienić kolory, istnieją tryby, w tym sześć kolorów i tryb wyłączenia światła. 3 włączone (Num, Cap, Scrol) i nie gasną równocześnie podczas dostosowywania. Nastąpi to w tym samym czasie podczas dostosowywania. Naciśnij klawisz FN + [←], aby zapisać ustawienia.
   Na przykład, ustaw klawisz [T], jako kolor NIEBIESKI, FN + [←] → naciśnij klawisz litery (T) → naciśnij klawisze litery [←], aby ustawić klawisz [←] jako kolor NIEBIESKI. → Ponownie naciśnij klawisz litery (T) aby ustawić kolor Niebieski → Naciśnij klawisze FN + [←], aby zapisać ustawienia.
8. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [ ] lub FN + [ ], aby ustawić prędkość podświetlenia.
9. Nagrywanie makr:
   9.1 Klawisze G z domyślną makrofunkcją (fabryczna ich ustawienia G1~G10 jako F1~F10).
   9.2 Funkcja nagrywania makr (Kontrolki Num lock, Caps lock, scroll lock i Win lock będą migać równocześnie podczas nagrywania lub usuwania).
      Krok 1: Naciśnij REC (4 diody LED migają).
      Krok 2: Naciśnij żądany klawisz G (G1-G10).
      Krok 3: Naciśnij klawisze wybrane do nagrania (maksymalnie można wprowadzić 64 klawisze, czas wprowadzania maks. 30 sekund).
      Krok 4: Naciśnij REC, aby zapisać nagranie.
      Na przykład nagraj klawisze 123 na klawiszu G1: REC → G1 →123 →REC.
      Przyciski makro będą podświetlane na zielono, gdy są ustawiane jako funkcje makro.
   9.3 Usuwanie nagrania:
      9.3.1 Aby usunąć pojedynczy nagrany klawisz makro: Naciśnij REC, nacisnąć żądany klawisz G (G1-G10), następnie ponownie REC, aby zakończyć.
      9.3.2 Na przykład, aby usunąć nagranie Makro 123 na G1: REC →G1→REC.
      9.3.3 Aby usunąć wszystkie klawisze makro (G1–G10): Naciśnij i przytrzymaj FN + [REC] przez 5 sekund.

23

9. Функция записи макросов:
   9.1. Клавиши G с функцией макроса (заводской настройкой клавиш макросов G1 - G10 являются клавиши F1-F10).
   9.2 Функция записи макросов (индикаторы клавиш num-lock, cap-lock, scroll-lock и Win-lock будут мигать одновременно во время записи или удаления макросов).
      Шаг 1: Нажмите клавишу [Rec] (4 светодиода мигнут одновременно).
      Шаг 2: Нажмите желаемую клавишу G (G1-G10).
      Шаг 3: Нажмите клавиши для записи (макс. кол-во записываемых клавиш - 64, максимальное для этого есть ввода - 30 секунд).
      Шаг 4: Нажмите клавишу Rec, чтобы сохранить записанный макрос.
      Напоминаю, чтобы записать нажатие клавиш 123 на клавишу G1: Rec → G1 →123 →Rec.
      Клавиши с макросом будут иметь зеленую подсветку, когда они назначаются в качестве макросов.
   9.3 Удаление записанного макроса:
      9.3.1 Чтобы удалить запись макроса с клавиши макроса (Rec), затем нужную клавишу G (G1-G10), и затем вновь нажмите клавишу Rec, чтобы удалить запись макроса.
      9.3.2 Например, чтобы удалить записанный макрос 123 с клавиши G1, нажмите: Rec → G1 →Rec.
      9.3.3 Чтобы удалить все записи макросов с клавиш (G1–G10): нажмите и удерживайте клавиши Fn + [Rec] около 5 секунд.
10. Переключение режимов подсветки по бокам: Нажмите FN + PAUSE для переключения режимов подсветки.
11. Настройка скорости подсветки по бокам: Нажмите FN+SCRLK, чтобы отрегулировать скорость подсветки.
12. Функции комбинаций клавиш: [громкость/фоновый режим подсветки ◀▶ВКЛ/ОТКЛ]- быстрая клавиша
    Вперед/Пауза- быстрая клавиша ◀▶ВКЛ/ОТКЛ (подсветку)

24

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Wind/Win10

Jak podłączyć klawiaturę do komputera

Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB do Micro USB z opakowania i połącz za klawiaturę do komputera.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Przesuń przełącznik ON ON / OFF klawiatury na ON. Teraz trwa ładowanie klawiatury. Będzie to trwało około 3 godzin.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i połącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Przesuń przełącznik ON / OFF klawiatury na ON. Zanim to zrobisz, upewnij się, że klawiatura jest wystarczająco naładowana.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Klawiatura może działać nawet około 9 godzin z wyłączonym podświetleniem LED, a około 2 godzin z podświetleniem LED w pełni włączonym.
5. Naładuj klawiaturę, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Funkcje – wprowadzenie

1. 5 poziomów jasności podświetlenia: naciśnij i przytrzymaj [FN] + [↑] lub [↓], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
2. [FN] + [INS]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ podświetlenie.
3. [FN] + [HOME]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ efekt oddychania podświetlenia.
4. [FN] + [ESC]: Zablokuj/odblokuj klawiaturę.
5. [FN] + [WIN]: Blokowanie/odblokowywanie klawisza Windows.
6. [FN] + [↑] i [↓]: Gra FPS (A/S/D/W) i cztery klawisze kierunkowe są podświetlone.

25

Funkcje – wprowadzenie

1. Klawiaturę można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
2. Wielopoziomowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↑", aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↓", aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
3. Dostępnych jest 18 efektów podświetlenia:
   Klawisz FN + [Insert]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Ślad światła 2. Oddychający 3. Normalnie włączony.
   FN + [Home]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Fala 2. Bez śladu 3. Koktajl.
   FN + [Page Up]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Wznoszenie się 3. Szybki i wygodny.
   FN + [Del]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Płyń z prądem 2. Latające obłoki 3. Kręte ścieżki.
   FN + [End]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Kwitnące kwiaty 2. Śnieżny zimowy jasmin 3. Szybka akcja.
   FN + [Page Down]: przełącza do 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas.
4. Aby wyłączyć klawisz [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby go wyłączyć w celu uniknięcia wyjścia z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.
5. Regulacja kierunku oświetlenia: Gdy podświetlenie klawiszy przechodzi przez efekty, naciśnij FN + [←], aby zmienić kierunek.
6. Regulacja kolorów: Naciśnij klawisze FN + [←], aby zmienić kolory podświetlenia (6 dostępnych kolorów).

26

7. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [←], przygotuj się do ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [←] jest teraz twoją paletą. Naciśnij klawisze FN + [←], by zmienić kolory, istnieją tryby, w tym sześć kolorów i tryb wyłączenia światła. 3 włączone (Num, Cap, Scrol) i nie gasną równocześnie podczas dostosowywania. Nastąpi to w tym samym czasie podczas dostosowywania. Naciśnij klawisz FN + [←], aby zapisać ustawienia.
   Na przykład, ustaw klawisz [T], jako kolor NIEBIESKI, FN + [←] → naciśnij klawisz litery (T) → naciśnij klawisze litery [←], aby ustawić klawisz [←] jako kolor NIEBIESKI. → Ponownie naciśnij klawisz litery (T) aby ustawić kolor Niebieski → Naciśnij klawisze FN + [←], aby zapisać ustawienia.
8. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [ ] lub FN + [ ], aby ustawić prędkość podświetlenia.
9. Nagrywanie makr:
   9.1 Klawisze G z domyślną makrofunkcją (fabryczna ich ustawienia G1~G10 jako F1~F10).
   9.2 Funkcja nagrywania makr (Kontrolki Num lock, Caps lock, scroll lock i Win lock będą migać równocześnie podczas nagrywania lub usuwania).
      Krok 1: Naciśnij REC (4 diody LED migają).
      Krok 2: Naciśnij żądany klawisz G (G1-G10).
      Krok 3: Naciśnij klawisze wybrane do nagrania (maksymalnie można wprowadzić 64 klawisze, czas wprowadzania maks. 30 sekund).
      Krok 4: Naciśnij REC, aby zapisać nagranie.
      Na przykład nagraj klawisze 123 na klawiszu G1: REC → G1 →123 →REC.
      Przyciski makro będą podświetlane na zielono, gdy są ustawiane jako funkcje makro.
   9.3 Usuwanie nagrania:
      9.3.1 Aby usunąć pojedynczy nagrany klawisz makro: Naciśnij REC, nacisnąć żądany klawisz G (G1-G10), następnie ponownie REC, aby zakończyć.
      9.3.2 Na przykład, aby usunąć nagranie Makro 123 na G1: REC →G1→REC.
      9.3.3 Aby usunąć wszystkie klawisze makro (G1–G10): Naciśnij i przytrzymaj FN + [REC] przez 5 sekund.

27

7. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze Fn + [←], przygotuj się do ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [←] jest teraz twoją paletą. Naciśnij klawisze Fn + [←], by zmienić kolory, istnieją tryby, w tym sześć kolorów i tryb wyłączenia światła. 3 włączone (Num, Cap, Scrol) i nie gasną równocześnie podczas dostosowywania. Nastąpi to w tym samym czasie podczas dostosowywania. Naciśnij klawisz Fn + [←], aby zapisać ustawienia.
   Na przykład, ustaw klawisz [T], jako kolor NIEBIESKI, Fn + [←] → naciśnij klawisz litery (T) → naciśnij klawisze litery [←], aby ustawić klawisz [←] jako kolor NIEBIESKI. → Ponownie naciśnij klawisz litery (T) aby ustawić kolor Niebieski → Naciśnij klawisze Fn + [←], aby zapisać ustawienia.
8. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisze Fn + [ ] lub Fn + [ ], aby ustawić prędkość podświetlenia.
9. Nagrywanie makr:
   9.1 Klawisze G z domyślną makrofunkcją (fabryczna ich ustawienia G1~G10 jako F1~F10).
   9.2 Funkcja nagrywania makr (Kontrolki LED klawiszy num lock, caps lock, scroll lock i Win lock będą migać równocześnie podczas nagrywania lub usuwania).
      Krok 1: Naciśnij REC (4 diody LED migają).
      Krok 2: Naciśnij żądany klawisz G (G1-G10).
      Krok 3: Naciśnij klawisze wybrane do nagrania (maksymalnie można wprowadzić 64 klawisze, czas wprowadzania maks. 30 sekund).
      Krok 4: Naciśnij REC, aby zapisać nagranie.
      Na przykład nagraj klawisze 123 na klawiszu G1: REC → G1 →123 →REC.
      Przyciski makro będą podświetlane na zielono, gdy są ustawiane jako funkcje makro.
   9.3 Usuwanie nagrania:
      9.3.1 Aby usunąć pojedynczy nagrany klawisz makro: Naciśnij REC, nacisnąć żądany klawisz G (G1-G10), następnie ponownie REC, aby zakończyć.
      9.3.2 Na przykład, aby usunąć nagranie Makro 123 na G1: REC →G1→REC.
      9.3.3 Aby usunąć wszystkie klawisze makro (G1–G10): Naciśnij i przytrzymaj Fn + [REC] przez 5 sekund.

28

10. Podświetlane tryby podświetlenia z boku: Naciśnij FN+PAUSE, aby przełączyć tryby podświ

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungsnetz oder Schäden infolge von naturbedingten, wie Feuer, Pilz oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Zusatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Fällen Sie bitte die Garantieleiste aus. Die Garantieleiste ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verlorengegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Tastatur-Anschluss an den Computer

Verkabelte Verbindung

1. Das USB-mini/Micro-USB-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden.
2. Den Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie entsprechend.
3. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Tastatur einsatzbereit.

Aus/An-Schalter

4. Den On-/Off-Schalter an der Tastatur in die Stellung (ON) (Aus) schieben. Nun wird die Tastatur aufgeladen. Die vollständige Aufladung der Tastatur dauert circa 6(af (5) Stunden.

Kabellose Verbindung

1. Die USB-Empfänger aus der Verpackung nehmen und in einen freien USB-Anschluss am Computer einstecken. Den On-/Off-Schalter an der Tastatur in die Stellung (ON) (Aus) schieben. Die Tastatur muss jedoch bereits ausreichend aufgeladen sein.
2. Der Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie entsprechend.
3. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Tastatur einsatzbereit.
4. Die Tastatur arbeitet bei ausgeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung (OFF) bis zu neun (9) Stunden. Bei vollständig eingeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung (ON) arbeitet sie circa zwei (2) Stunden.
5. Bei niedrigem Ladestand muss die Tastatur aufgeladen werden.

Vorstellung der Funktionen

1. Tür-Empfangs-Hintergrundhelligkeit: Die Taste (FN) + (1) oder (2) gezielt halten, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern oder erhöhen.
2. (FN) + (NUM): Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS.
3. (FN) + (HOME): Hintergrund-Breathing EIN/AUS.
4. FN) + (ESC): Tastatur zurücksetzen.
5. (FN) + (WIN): Windows-Taste sperren/entsperren.
6. (FN) + (1): (PS Game-Mode (ALT)/(ALT)(W) und die vier Richtungstasten leuchten.

Vorstellung der Funktionen

1. Computer USB Port-Schnittstelle für die Tastatur ohne Treiber- oder Software-installation.
2. Mehrfarbige Hintergrundhelligkeit: Die (FN) Taste gezielt halten und dann die Pfeiltaste "↑" drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen. Die (FN) Taste gezielt halten und dann die Pfeiltaste "↓" oder drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern.
3. 16-farbige Hintergrundbeleuchtungseffekte:

   FN+[Einfügen]-Taste: Schalter 1 Hintergrundbeleuchtungsmodi 1: Lichtest 2. Atmung 3. Normal ein.

   FN+[Home]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Ripple Graff 2. Übergabe 3. Kr.Ge.

   FN + (Seite nach oben): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege. 2. Überwinden 3. Roarc.

   FN+[Del]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolken 3. Gewundene Pfade.

   FN+[Seite] Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Winterjasmin 3. Schnelle Aktion.

FN + (Seite nach unten): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hunkun 2. Zusammenlassen 3. Digitalzeiten.

4. Dauletrirung der (NUM) Taste: Die (FN) Taste gezielt halten und dann die Ima (WIN)-Taste drücken, so dass die Gaming-Funktion bei zufälligem Drücken der (WIN) Taste beibehalten wird. Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion wiederherzustellen.
5. Anpassbare Lichtmöglichkeiten: Drücken Sie mehr als einen Taste gleichzeitig, um die Richtungsänderung durch Drücken von FN + (-).
6. Anpassbare Farben Hintergrundbeleuchtungsmodi durch Drücken von FN+(-+) (8 Farben zu wählen).
7. Anpassbare Hintergrundbeleuchtungsmodi: FN+(-) drücken, um die Farben für die Taste festzulegen, FN+(-+) für die Farbsensitivität drücken, FModi einschließlich 8 Farbschemen und Modus Licht Aus, 5 Anzeigen (Num, Cap, Scroll) können gleichzeitig während der Aufzeichnung, die gewünschte Taste für die Farbmischung drücken. Drücken Sie die Taste FN+[-], um die Aufzeichnung zu speichern.

   Zum Beispiel, [T]"Taste festlegen für Farbe BLAU, FN+(-) → Buchstabentaste [T] drücken →FN+[-] drücken für die Verschiebung der Palettenanzeige zu (-) Farbe BLAU. →(-)-Taste erneut drücken, um für BLAU herzustellen. →Anpassung mit FN+(-) speichern.
8. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit: Anpassen der Lichtgeschwindigkeit durch Drücken von FN+ [-oder FN+ (+].
9. Makrooutbe-Chrung

   9.1 G Tasten mit Makrofunktion (Werkseinstellung/Funktion G1–G5 als F1–F15).

   9.2 Makroaufzeichnungsfunktion: (Bei (8)2 Num (8 Lock, Cap Lock, Scroll Lock und Win-Lock blinken gleichzeitig während Aufzeichnung oder Löschen).

   Schritt 1: REC drücken (4 LEDs blinken).

   Schritt 2: Gewünschte G-Taste drücken (G1-G15).

   Schritt 3: Aufzeichnende Tasten drücken (Eingabetaste max. 64, Eingabezeit max. 30 Sekunden).

   Schritt 4: REC für die speicherung der Aufzeichnung drücken.

   Zum Beispiel zeichnen Sie"123" auf G1 auf: REC → G1 → 123 → REC

   Die Hintergrundbeleuchtung der Makrotasten ist während der Festlegung der Makrofunktion grün.

9.3 Aufzeichnung löschen:

   9.3.1 Löschen einer einzelnen aufgezeichneten Makrotaste: REC drücken, dann die gewünschte G-Taste drücken (G1-G15), abschließend erneut drücken REC drücken, um den Modi zu löschen.

   9.3.2 Zum Beispiel löschen Sie die Makroaufzeichnung"123" auf G1: REC → G1 → REC.

   9.3.3 Alle Makrotasten löschen: G1-G15 (Drücken Sie 5 Sekunden FN+(ESC) gedrückt halten.
10. Schaltbare Hintergrundbeleuchtungsmodi an den Seiten: FN+NUSE drücken, um zwischen Beleuchtungsmodi umzuschalten.
11. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit an den Seiten: FN+SCRLK drücken, um die Beleuchtungsgeschwindigkeit einzustellen.
12. Spezielle Funktionstasten: Fn+[Einfügen]-Taste (Taschenlampe ON Licht AUS)

    Fn+[Lupe + Pfeil]-Taste (Desktoplicht ON Taste LICHT EIN)
13. Shortcut-Tasten:

    1) Lautstärkeregelung: (Hintergrundbeleuchtungsmodus umschalten

    2) Zurück

    3) Wiedergabe/Pause

    4) Vorwärts

Multimedia-Funktion (FN+F1~F12)

FN+F1 Multimedia-Player

FN+F2 Lautstärke verringern

FN+F3 Lautstärke erhöhen

FN+F4 Stummschalten

FN+F5 Stopp

FN+F6 Vorherige Spur

FN+F7 Wiedergabe/ Pause

FN+F8 Nächste Spur

FN+F9 Prostach

FN+F10 Start

FN+F11 Rechner

FN+F12 Suche

Etappe 4: Appuyez sur REC (Entreg.) pour enregistrer l'enregistrement.

   Par exemple, pour enregistrer «123 » sur G1: REC → G1 → 123 → REC.

   Les touches macro seront nitro-éclairées en vert quand elles sont en cours de définition comme fonction macro.

9.3 Pour effacer un enregistrement:

   9.3.1 Pour effacer l'enregistrement d'une macro sous une seule touche: Appuyez sur REC, puis sur la touche G souhaitée (entre G1 et G16), et réappuyez sur REC pour quitter.

   9.3.2 Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1: REC → G1 →REC.

   9.3.3 Pour effacer toutes les touches macro (de G1 à G16): appuyez longuement (5 secondes) sur Fn+ [REC].
10. 5 modes de rétroéclairage commutables pour les côtés: Appuyez sur Fn + PAUSE pour commuter les modes de rétroéclairage.
11. 3 niveaux d'éclairage réglable sur les côtés: Appuyez sur Fn + Arrêt défil. pour régler la vitesse de l'éclairage.
12. Fonction de vitesse de défilement: Volume+/Volume– (touche de raccourci ◀◀) éclairage de touches ACTIVÉ)

    Luminosité+/Lumi nosité– (touche de raccourci ◀◀) éclairage de touches ACTIVÉ)
13. Raccourcis clavier:

    1) Interrupteur de réglage du volume et de mode de rétroéclairage

    2) Retour

    3) Lecture/Pause

    4) Avance

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie von dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de recharge n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Comment connecter le clavier à l'ordinateur

Connexion filaire

1. Prenez le câble USB à micro USB, et connectez le clavier à l'ordinateur.
2. L'ordinateur reconnaît et configure le clavier automatiquement.
3. Le clavier peut alors être utilisé une fois la configuration terminée.

Connexion sans fil

4. Déplacez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) du clavier vers ON. Le clavier est maintenant en cours de chargement. Il mettra environ 5 heures pour se charger à fond.

Connexion sans fil

1. Prenez des l'emballage le récepteur USB et branchez-le sur n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur. Déplacez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) du clavier vers ON. Cependant, veillez d'abord que le clavier soit suffisamment chargé.
2. L'ordinateur reconnaît et configurera le clavier automatiquement.
3. Le clavier est prêt à l'usage dès que la configuration sera terminée.
4. L'autonomie du clavier est d'environ 9 heures rétroéclairage LED éteint, et d'environ 2 heures rétroéclairage LED entièrement allumé.
5. Rechargez le clavier dès que la batterie faiblit.

Présentation des fonctions

1. Tr ouque ou nuno tp ou retroéclairage : *appuyez longuement sur les touches (FN) + (T ou 1), pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage du clavier.*
2. (FN) + (Ins) : rétroéclairage ON/OFF (allumé/éteint).
3. (FN) + (Origi) : respiration du rétroéclairage activée/désactivée.
4. (FN) + (Echap) : remise à l'usage d'éventuelles touches.
5. (FN) + (WIN) : verrouillage/déverrouillage de la touche WINDOWS.
6. (FN) + (1) : mode de jeu (FPS : (QL)(S),(TA)(T) et les 4 flèches de direction s'éclairent.

Présentation des fonctions

1. Le port USB de l'ordinateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre logiciel à installer.
2. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage : Appuyez longuement sur la touche (FN) puis appuyez sur la touche "↑ pour augmenter la luminosité du rétro-éclairage du clavier.

   Appuyez longuement sur la touche (FN), puis appuyez sur les touches ↓ ou ↓ pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.
3. Il y a 16 effets de rétro-éclairage.

   FN + touche [Insert] : commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. The trial of Light 2 Vanessa qui a lumière 3. Respirateur

   3. Normalement activé.

   FN + touche [Orig] : commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Ondulation Graff 2. Pass without Trace (Un seul rétro-éclairage à la fois)

   3. Coastal (Côtier).

   FN + touche [Pg up] : commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Both ways (Dans les deux sens) 2. Surmount (Vaincre)

   3. Fast and fearless.

   FN + touche [Suppr] : commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Go with the stream (Suivre le courant) 2. Crash fly 3. Wading Birds.

   FN + touche [Fin] : commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Flowers blooming (Fleurs épanouies) 2. Snow winter jasmine (Jasmin d'hiver enneigé) 3. Swift action (Action rapide).

   FN + touche [Pg up-bas] : commutation entre 2 modes de rétro-éclairage : 1. Outrage 2. Accumuler 3. Digital Times.

4. Pour désactiver la touche (Logo) : Appuyez longuement sur la touche (FN), puis appuyez sur la touche (Logo) pour la désactiver afin d'éviter de quitter la fonction jeu en cas d'appui sur la touche (Logo) par inadvertance. Répétez l'opération ci-dessus pour restaurer la fonction.
5. Direction de l'éclairage réglable : Quand vous parcourez les effets à l'aide des touches, appuyez sur les ← [→ pour inverser les directions.
6. Couleurs réglables : Appuyez sur FN+(-+) pour modifier les couleurs du rétro-éclairage (8 couleurs au choix).
7. Mode de rétro-éclairage personnalisé : En appuyant sur FN+(-+), vous vous apprêtez à définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant active à la touche [←]. Appuyez sur FN+[→] pour changer de couleur. Il y a 8 modes couleurs disponibles (5 couleurs en l'exécution. 3 voyants (Num, Mo, Défilement) clignotent en même temps pendant la personnalisation. Appuyez sur les touches souhaitées pour définir les couleurs.

   Appuyez sur FN+[-] pour enregistrer le paramétrage.

   Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche (T) : Appuyez sur FN+[-] → Appuyez sur la lettre [T] → Appuyez sur FN+(-+) pour faire passer la touche de palette [←] sur le BLEU. → Réappuyez sur la touche [T] pour la attribuer la couleur BLEUE. → Appuyez sur FN+[-] pour enregistrer la personnalisation.
8. Vitesse d'éclairage réglable : Appuyez sur Fn+[-] ou Fn+(-+) pour régler la vitesse des effets lumineux.
9. Fonctions simplifiées pour les macros

   9.1 Touches G à fonction macro (les fonctions des touches G1 à G16 sont réglées d'usine comme F1 à F16).

   9.2 Fonction d'enregistrement de macros : Les LED des touches Vrm num, Verr maj, Arrêt défil et Win lock clignotent en même temps pendant l'enregistrement ou l'effacement.

   Étape 1: appuyez sur REC (Enreg.) et LED s'éteignent.

   Étape 2: Appuyez sur la touche G souhaitée (entre G1 à G16.

   Étape 3: Appuyez sur les touches à enregistrer (nombre maximal de touches : 64. Temps maximal de saisie: 30 secondes).

Étape 4: Appuyez sur REC (Entreg.) pour enregistrer l'enregistrement.

   Par exemple, pour enregistrer «123 » sur G1: REC → G1 → 123 →REC.

   Les touches macro seront nitro-éclairées en vert quand elles sont en cours de définition comme fonction macro.

9.3 Pour effacer un enregistrement:

   9.3.1 Pour effacer l'enregistrement d'une macro sous une seule touche: Appuyez sur REC, puis sur la touche G souhaitée (entre G1 et G16), et réappuyez sur REC pour quitter.

   9.3.2 Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1: REC → G1 →REC.

   9.3.3 Pour effacer toutes les touches macro (de G1 à G16): appuyez longuement (5 secondes) sur Fn+ [REC].
10. 5 modes de rétroéclairage commutables pour les côtés: Appuyez sur Fn + PAUSE pour commuter les modes de rétroéclairage.
11. 3 niveaux d'éclairage réglable sur les côtés: Appuyez sur Fn + Arrêt défil. pour régler la vitesse de l'éclairage.
12. Fonction de vitesse de défilement: Volume+/Volume– (touche de raccourci ◀◀) éclairage de touches DÉSACTIVÉ)

    Luminosité+/Lumi nosité– (touche de raccourci ◀◀) éclairage de touches ACTIVÉ)
13. Raccourcis clavier:

    1) Interrupteur de réglage du volume et de mode de rétroéclairage

    2) Retour

    3) Lecture/Pause

    4) Avance

Fonction multimédia (FN+F1~F12)

FN+F1 Lecteur multimédia

FN+F2 Volume –

FN+F3 Volume +

FN+F4 Muet

FN+F5 Arrêt

FN+F6 Piste précédente

FN+F7 Lecture/pause

FN+F8 Piste suivante

FN+F9 Exécutes boîte aux lettres

FN+F10 Début

FN+F11 Exécuter la calculatrice

FN+F12 Rechercher

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Le. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrectos y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Los partes consumibles tal como un (patines) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Cómo conectar el teclado con la computadora

Conexión por cable

1. Retire el cable USB a Micro-USB del paquete y conecte el teclado a la computadora.
2. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
3. El teclado estará listo para su uso una vez finalizada la configuración.
4. Deslice el interruptor de encendido apagado del teclado. El teclado está en recarga ahora. Tomará casi (5 horas para que el teclado se recargue completamente.

Conexión inalámbrica

1. Retire el receptor USB en el paquete y conéctelo a cualquier puerto USB disponible de la computadora. Deslice el interruptor de encendido apagado del teclado. Asegúrese de que el teclado tenga suficiente carga antes de usarlo.
2. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
3. El teclado estará listo para su uso una vez finalizada la configuración.
4. El teclado puede funcionar casi 9 horas con la retroiluminación LED apagada, y unas 2 horas con la retroiluminación LED encendida totalmente.
5. Recargue el teclado cuando la batería esté baja.

Introducción a las funciones

1. 3 niveles de brillo de la retroiluminación: pulse y mantenga pulsado el botón (FN)+(↑) o (↓) para aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado.
2. (FN) + (Ins): encender/apagar la retroiluminación.
3. (FN) + (Inicio): encender/apagar la intermitencia de la retroiluminación.
4. (FN) + (Esc): bloquear/desbloquear el teclado.
5. (FN) + (Win): bloquear/desbloquear la tecla WINDOWS.
6. (FN) + (1): modo de juego FPS (AL)(S),(W) y las cuatro teclas de dirección encendidas.

6. (FN) + (1): modo de jeu FPS, lumière teselon (AL)(S),(W) y ale color patru taste direcționale sunt aprinse.

Introducere funcții

1. Portul USB al computerului comunică cu tastatura fără a necesita instalarea driverelor sau a software-ului.
2. Luminozitate pe fundal multi-nivel: Apăsați și țineți apăsată tasta (FN), apoi apăsați tasta săgeată "↑" pentru a crește luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.

   Țineți apăsată tasta (FN), apoi apăsați tasta săgeată "↓" pentru a reduce luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.
3. Există 16 efecte de iluminare din spate:

   FN + tasta [Insert]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Trasee luminii 2. Respirație 3. Modul normal.

   FN + [Home]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Du-te cu fluxul 2. Nori aburezi 3. Cod de curgere.

   FN + [End]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Hornirilipitic 2. Izvorile de răsplă de lemă 3. Accurse rapidă.

   FN + [Page Down]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Dragon 2. Acumulare 3. Timpuri Digitale.
4. Pentru a dezactiva tasta [WIN]: Apăsați și țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta [WIN] din stânga pentru a dezactiva tasta WIN pentru a nu fi declanșată pe dvs. în timpul utilizării apăsă din greșeală tasta [WIN]. Repetați operația de mai sus pentru a restabili funcția.

5. Direcția de iluminare reglabilă: Când treceți cu tastarea în opțiuni cu efecte, apăsați [←] sau [→] pentru a schimba direcția.
6. Culori reglabile: Apăsați FN + (-+) pentru a schimba culoarea de iluminare din spate (8 culori disponibile).
7. Mod personalizare iluminare din spate: Apăsați FN + (-+) pentru a seta culorile de pe taste. Apăsați FN + [←] pentru a trimite cursorul culorii. Acum 8 moduri și există 8 opțiuni de culori și modul iluminare oprită), 3 indicatori (Numeric, Cap, Derulare) clipesc în același timp în timpul personalizării. Apăsați tasta dorită pentru a seta culorile. Apăsați tasta FN + [←] pentru a salva setarea.

   De exemplu, apăsați tasta [T] pentru culoare albastră, FN + [←] → apăsați tasta [T] → Apăsați FN + [←] pentru a comuta tasta paletă [←] pentru culoarea albastră → Apăsați FN + [←] pentru a salva personalizarea.
8. Viteza reglabilă a luminii: Apăsați FN + [-] sau FN + [+ (-+)] pentru a efectua ilu iluminare.
9. Funcția de Programare Macro

   9.1 Taste G cu funcția Macro (Funcția de setare din fabrică a G1 – G16 este F1 – F16).

   9.2 Funcția de înregistrare macro: LED-urile de num-lock, caps lock și scroll-lock și Win-lock clipesc în același timp în timpul înregistrării sau ștergerii.

   Pasul 1: Apăsați REC (LED-uri dispar).

   Pasul 2: Apăsați tasta dorită G1-G16.

   Pasul 3: Apăsați tastele pentru a fi înregistrate (tasta de intrare este maximum 64, timpul de intrare este de maximum 30 secunde).

   Pasul 4: Apăsați REC pentru a salva înregistrarea.

   De exemplu, înregistrați "123 pe G1: REC → G1 → 123 → REC.

   Tastele macro vor fi iluminate de fundal-vinite atunci când sunt setate ca funcțiuni de macro.

9.3 Ștergerea macro:

   9.3.1 Pentru a șterge o singură cheie macro: de înregistrare: Apăsați REC, apoi Apăsați tasta G dorită (G1-G16), apoi apăsați din nou REC pentru a ieși.

   9.3.2 De exemplu, pentru a șterge înregistrarea Macro 123, apăsați pe G1:

REC →G1 →REC.

   9.3.3 Pentru a șterge toate tastele macro (G1 – G16): Time) apăsați FN + [REC] timp de 5 secunde.
10. Modurile de iluminare de fundal pe latură: Apăsați FN + PAUSE pentru a comuta modurile de iluminare.
11. Viteza reglabilă a luminii pe laturi: Apăsați FN + SCRLK pentru a regla viteza de iluminare.
12. Taste de comutare: Volum + / Volum - (tastă scurtătură◀◀) luminiscent (FN+TA)

    Luminozitate + / Luminozitate - (tastă scurtătură◀◀) luminiscent FORMTA).
13. Taste scurtături:

    1) Control volum: Comutator mod iluminare în spate

    2) Înapoi

    3) Redare/Pauză

    4) Înainte

Funció multimedia (FN+F1~F12)

FN+F1 El·lestar reproductor multimedia

FN+F2 Baixar volumen

FN+F3 Subir volumen

FN+F4 Silenciar

FN+F5 Detenir

FN+F6 Pista anterior

FN+F7 Reproducir/Pausa

FN+F8 Pista següent

FN+F9 Executar bústia

FN+F10 Inicio

FN+F11 Executar la calculadora

FN+F12 Buscar

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado. Al oír hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON, pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să vă(ne) regulamentul garantiei.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de probleme la circuitul electric. Daunele cauzate de omisia omului, precum deasamblarea, loviturile puternice, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabile (precum jgheaburile pickup) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comercianților.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în cazul de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Suport sisteme de operare

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Cum se conectează tastatura la computer

Conexiune cu fir

1. Scoateți cablul USB la micro USB din ambalaj și conectați tastatura la computer.
2. Computerul va recunoaște și va configura tastatura automat.
3. Tastatura va fi gata de utilizare după finalizarea configurării.
4. Glisați comutatorul ON/Off (Pornit/Oprit) al tastaturii la poziția ON (Pornit). Tastatura este acum în mod de reîncărcare. Va dura circa 5 ore pana când tastatura va fi complet încărcată.

Conexiune wireless

1. Scoateți receptorul USB din ambalaj și conectați-l la un port USB liber de pe computer. Glisați comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) al tastaturii la poziția ON (Pornit). Asigurați-vă că tastatura are suficientă putere înainte de a face acest lucru.
2. Computerul va recunoaște și va configura tastatura automat.
3. Tastatura va fi gata de utilizare după finalizarea configurării.
4. Tastatura poate funcționa circa 9 ore cu retroiluminare cu LED OFF (Oprită) și circa 2 ore cu retroiluminare cu LED complet ON (Pornită).
5. Reîncărcați tastatura când bateria este descărcată.

Prezentarea funcțiilor

1. 3 niveluri de luminozitate a retroiluminării: apăsați și țineți apăsat (FN) + (↑) sau (↓) pentru a crește sau descrește luminozitatea retroiluminării tastaturii.
2. (FN) + (INS): sens luminare ON/OFF (Pornită/Oprită).
3. (FN) + (HOME): retroiluminare cu impulsuri ON/OFF (Pornită/Oprită).
4. (FN) + (ESC): bloc sau deblocare tastatură.
5. (FN) + (WIN): blocare/deblocare taste WINDOWS.

5. (FN) + (WIN) : Blocco / Sblocco tasto WINDOWS.
6. (FN) + (1): Modalità gioco FPS (AL)(S),(D),(W) e i quattro tasti di direzione si illuminano.

Presentazione della funzione

1. interfaccia della porta USB del computer senza bisogno di installare driver o software.
2. Luminosità della retroilluminazione su più livelli: Premere e tenere premuto il tasto (FN), quindi premere il tasto a freccia "↑" per aumentare la luminosità della retroilluminazione della tastiera.

   Premere e tenere premuto il tasto (FN), quindi premere il tasto a freccia "↓" per ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera.
3. Circono 16 effetti di retroilluminazione:

   FN + tasto [Insert]: Interruttore con 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Respiro 3. Di normale acceso.

   FN + [Home]: Interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico increspatura 2. Passaggio senza tracce 3. Cavriera.

   FN + [Pag su (pg)]: Interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. In entrambe le direzioni 2. Sormontare 3. Fast and the furious.

   FN + [Elimina]: Interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Vai col flusso 2. Le nuvole volano 3. Persone turbosol.

   FN + [End]: Interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Fiori che sbocciano 2. Neve Invernale Gelsomino 3. Azione scorrevole.

   FN + [Pagina Giù]: Interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumula 3. Orari digitali.

4. Per disattivare il tasto WIN): Premere e tenere premuto il tasto (FN), quindi premere il tasto sinistro (WIN) per disattivare il tasto (WIN) per evitare di dover uscire dalla funzione di gioco se l'utente preme per sbaglio il tasto (WIN). Ripetere l'operazione precedente per ripristinare la funzione.
5. Direzione di illuminazione regolabile: Quando i tasti retro-illuminati passano in sequenza agli effetti, premere FN + [←] per invertire la direzione.6. Colori regolabili: Premere il tasto FN+(-+) per modificare i colori della retroilluminazione (8 colori disponibili).
7. Modalità retroilluminazione personalizzata: Premere FN+(-+) per prepararsi per i colori sul tasto. (+) Il tasto è ora in attesa sul tasto sinistro. Premere FN+[→] per il cambio colori. ci sono 9 modalità colore che consentono 8 opzioni colore e modalità luci spente, 3 spie (Num, Caps, Scroll) che lampeggiano contemporaneamente in fase di personalizzazione; premere il tasto desiderato per l'impostazione dei colori. Premere FN+[←] per salvare l'impostazione.
8. Velocità di illuminazione regolabile: Premere FN+[-] oppure FN+(-+) per regolare la velocità dell'effetto.
9. Funzione di registrazione macro

   9.1 Tasti funzione Macro (funzione impostata di fabbrica di G1–G16 su F1–F16).

   9.2 Funzione di registrazione macro: LED di blocco numerico, blocco maiuscole e scroll-lock e Win-lock lampeggiano contemporaneamente in fase di registrazione o eliminazione).

   Passaggio 1: Premere REC(I 4 LED stanno lampeggiando).

   Passaggio 2: Premere il tasto G desiderato (G1-G16).

   Passaggio 3: Premere i tasti da registrare (il tasto di inserimento è al massimo 64, il tempo di inserimento è al massimo di 30 secondi).

   Passaggio 4: Premere REC per salvare la registrazione.

   Ad esempio registrare 123 su G1: REC → G1 →123 →REC.

I tasti macro avranno la retroilluminazione verde quando viene impostato come funzioni macro.

9.3 Eliminare la registrazione:

   9.3.1 Per eliminare un singolo tasto macro registrato: Premere REC, quindi premere il tasto G desiderato (G1-G16), quindi premere nuovamente REC per uscire.

   9.3.2 Ad esempio, per eliminare la registrazione Macro 123 su G1: REC →G1 →REC.

   9.3.3 Per eliminare tutti i tasti macro (G1 → G16): Premere e tenere premuto (FN+ [REC] per 5 secondi.
10. Modalità di illuminazione alternativi ai lati sul: Premere FN+PAUSE per spostarsi fra le modalità di illuminazione.
11. Velocità di illuminazione regolabile sui lati: Premere FN+SCRLK per regolare la velocità dell'illuminazione.
12. Funzione multimediale commutazione Volume+/Volume- (Tasto scorciatoia◀◀ luce OFF)).

    Luminosità +/ Luminosità (Tasto scorciatoia◀◀ luce ON).
13. Tasti scorciatoia:

    1) Controllo volume: Interruttore modalità retroilluminazione

    2) Indietro

    3) Riproduzione/Pausa

    4) Avanti

Funzione Multimedia (FN+F1~F12)

FN+F1 Riproduzione multimediale

FN+F2 Volume giù

FN+F3 Volume su

FN+F4 Disattiva audio

FN+F5 Ferma

FN+F6 Traccia precedente

FN+F7 Play / Pausa

FN+F8 Traccia successiva

FN+F9 Avvia calcolatrice

FN+F10 Home page

FN+F11 Avvia calcolatrice

FN+F12 Cerca

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul vărsat pe tastatură și lăsați tastatura să se usuce complet înainte a permite oricărei materiale a tastaturii să intre în orice fel de lichid.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no gu