XDP-02U_XDP-20_QRG_J_J1711K.fm 5 ページ 2017年10月12日 木曜日 午後7時15分

# お問い合わせ先 / 調問 / 咨询

HIGH RESOLUTION AUDIO PLAYER

# XDP-02U / XDP-20

## <日本>

**■ 販売店様 / 代理店様、輸入元様へのお問合せ**

製品不具合など、お問い合わせなどは販売店様での受付けが必要となります。長期保証期間内の製品は、店頭へご修理依頼品をお届けいただいてください。

**■ 販売・設定方法に関するご相談**

・音声も操作スタイルが豊富と思われています。お問い合わせの前に取扱説明書をもう一度お調べください。また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決のFAQを掲載していますので、ご参照ください。

| |
|---|
| パイオニア ホームオーディオコールセンター<br>050-3388-9425 [受付時間: 9:30～18:00 土・日・祝日および弊社で定める休業日を除きます] |

下記URLよりFAQをご確認いただけます。
http://pioneer-audiovisual.com/support/purpose/faq/

**■ 修理のご相談・お申込みについて**

| |
|---|
| パイオニア ホームオーディオコールセンター<br>050-3388-9425 [受付時間: 9:30～18:00 土・日・祝日および弊社で定める休業日を除きます] |

下記URLからも修理のご相談・お申込みをいただけます。
http://www.pioneerdj.com/support/servicebase.htm

・本製品は海外仕様製品です。電圧が異なる場合は、部分的な故障と思われる場合でも、システム全体での動作確認が必要となるため、全額個人のお問合せとお願いします。ご不明な場合は、国内ご本社へお問い合わせをお願いします。
・お客様のご要望により長期修理を行う場合のお部品現代、または宅配便による取り扱い修理の送料は、有料とさせていただきます。

ご販売をスムーズにさせていただくために、以下の内容を事前にご確認ください。
・型番、XDP-20　半本機底のリアパネルなどに記載されている型番を確認し、型番をご連絡ください。
・お買いあげ日
・お買いあげになった販売店名
・故障の状況（できるだけ具体的に）

**■ 付属品のご案内・お申込みについて**

| |
|---|
| パイオニア ホームオーディオコールセンター<br>050-3388-9425 [受付時間: 9:30～18:00 土・日・祝日および弊社で定める休業日を除きます] |

・マイクロUSBケーブル等付属パーツの不足、その他この不明なものについても受付けております。

**■ 保証書について**

保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご記入いただき大切に保管してください。保証期間内に万一、故障や不具合でもしたときは、保証書をご用意のうえ、上記相談窓口にご相談ください。

**■ 補修用性能部品の保有期間について**

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

**■ 製品の生産終了後の修理期間について**

本機の補修用性能部品は、製品打ち切り後、最大4年間保有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

電話番号、受付時間などは変更することがございます。

**データの保存期間について** 修理を行うためにデータの消去を行う場合がございますが、製品の修理ご依頼いただきました時点でデータの消去に同意いただいたものとさせていただきます。また、製品の配送装置（ハードディスク等）の記録媒体に保存された内容の消失、損傷、変更等につきましては一切の責を負いません。お客様の方でとおいてデータ等のバックアップ、管理をお願いいたします。

**廃棄処置方式：**廃棄時可能な場合は保存資料・原稿類は焼却・原稿用紙類は裁断・紙外・石膏ボード類製資類（建築等）内容用の紙類等・預原紙類・原原紙類・本品用等下保管・応用原に保管及び管理資料・
**取扱説明：**お客様が保管が可能原の管理原類、原原原は使用者の方が保管・紙類は焼却・紙外・石膏ボード類製資類（建築等）内容用の紙類等・預原紙類・原原紙類・本品用等下保管・応用原に保管及び管理資料・

Pioneer
オンキヨー&パイオニアインバーションズ株式会社
〒 130-0015　東京都墨田区錦糸一丁目 11 番 5 号
5-11-5 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 Japan

© 2017 Onkyo & Pioneer Innovations. All rights reserved.
© 2017 Onkyo & Pioneer Innovations. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.
"Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.
Printed in China / Imprimé en Chine / Hergestellt in China

SN29403319　F1710-0
* 6061B1059104 *

## 中文（繁體）

FC
型號：XDP-02U
型號：XDP-20

注意：
・切勿將電源線與其他物品一起捆綁。
・切勿將電源線放置在會被踩踏或絆倒的地方。
・切勿使用任何其他電源線。
・切勿使用任何其他電壓。
・切勿過度使用插座、延長線或多孔插座。
・切勿拉扯、彎曲或過度用力壓迫電源線。
・切勿將重物放置在電源線上。
・切勿將電源線靠近熱源。
・拔下電源線時，請握住插頭。
・長時間不使用本產品時，請拔下電源線。
・切勿試圖自己修理本產品。
・如產生雜音，請遠離本產品。

**關於廢棄物**
當您欲丟棄本產品時，請考慮環保問題。
根據當地規定，產品使用壽命終了後的產品應與一般垃圾分開回收。適當的收集和回收有助於節省資源，並確保以對人類健康和環境無害的方式回收產品。有關丟棄產品的詳細資訊，請向您的當地政府、最近的垃圾回收中心或您購買產品的經銷商洽詢。

**關於電池**
本產品內部的電池，其回收期間，請參閱有關回收電池的資訊。

警告：
切勿拆開電池組，或以焚燒方式處理電池組。
切勿將電池組暴露在過熱環境中，例如陽光照射、火焰等。
切勿將電池組掉落或使其受到重大衝擊。
如電池組洩漏，請勿讓電解液接觸皮膚或眼睛。
如電池組洩漏，請勿接觸洩漏的電池組。如已接觸，請用清水沖洗受影響的區域，並立即諮詢醫生。
如電池組變形、顏色變化或過熱，請在使用、充電或放置期間立即停止使用。

**重要安全說明**

1. 閱讀說明。
2. 保留說明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有指示。
5. 勿使用本產品靠近水源。
6. 僅用乾布擦拭。
7. 勿阻塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 勿安裝在熱源附近，例如散熱器、暖氣口、爐具或其他會產生熱量的設備。
9. 勿破壞極性或接地插頭的安全用途。極性插頭有兩個插片，其中一個較寬。接地插頭有兩個插片和第三個接地插頭。較寬的插片或第三個插片是為您的安全而設計。如隨附的插頭不適用於您的插座，請向電工諮詢以更換過時的插座。
10. 保護電源線免遭踩踏或擠壓，特別是插頭、插座和從設備出線處。
11. 僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 僅使用製造商指定的手推車、支架、三腳架、推車或桌子。使用手推車搬運設備時，請小心移動手推車/設備組合，以免因翻倒而受傷。
13. 在雷雨期間或長期不使用本產品期間，請拔下電源線。
14. 所有維修均須由合格維修人員進行。當設備以任何方式受損，例如電源線或插頭受損、液體灑落或物品掉入設備內、設備曝露於雨水或濕氣下、無法正常運作或遭摔落時，均須進行維修。

**注意事項**

1. **無線電**—若在產品附近使用無線電話、行動電話或其他無線通訊裝置，可能會產生雜音。如發生雜音，請遠離本產品使用無線通訊裝置。
2. **清潔**—請以乾布擦拭本產品。請勿噴灑任何液體。請勿使用任何溶劑，例如酒精、稀釋劑或苯。
3. **通風**—本產品設計成可在室內環境下使用。請選擇一個通風良好的位置，遠離直接陽光照射、熱源、過度振動、灰塵、機械振動或受潮的地方。本產品底部、背面和側面的通風孔可確保適當的通風。為確保適當的通風，請勿將本產品放置在床、沙發、地毯或類似物品上。請勿將本產品放置在密閉空間，例如書架或類似櫃子內。
4. **電源線**
   **電源線連接**
   ・請勿過度用力壓迫電源線。
   ・請勿將重物放置在電源線上。
   ・請勿將電源線放置在會被踩踏或絆倒的地方。
   **拔下電源線**
   ・拔下電源線前，請關閉本產品。
   ・拔下電源線前，請關閉所有相關設備的電源。
   ・拔下電源線時，請握住插頭。
   ・拔下電源線前，請調低音量。
   **長時間不使用本產品**
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電源線。
   **電源線保護**
   ・請勿過度用力壓迫電源線。
   ・請勿將重物放置在電源線上。
   ・請勿將電源線放置在會被踩踏或絆倒的地方。
5. **電池組**
   **電池**
   ・請勿拆開電池組。
   ・請勿將電池組暴露在過熱環境中，例如陽光照射、火焰等。
   ・請勿將電池組掉落或使其受到重大衝擊。
   ・如電池組洩漏，請勿讓電解液接觸皮膚或眼睛。
   ・如電池組洩漏，請勿接觸洩漏的電池組。如已接觸，請用清水沖洗受影響的區域，並立即諮詢醫生。
   ・如電池組變形、顏色變化或過熱，請在使用、充電或放置期間立即停止使用。
   **電池組安裝**
   ・請勿將電池組與其他物品一起捆綁。
   ・請勿將電池組放置在會被踩踏或絆倒的地方。
   ・請勿使用任何其他電池組。
   ・請勿過度使用插座、延長線或多孔插座。
   ・請勿拉扯、彎曲或過度用力壓迫電池組。
   ・請勿將重物放置在電池組上。
   ・請勿將電池組靠近熱源。
   ・拔下電池組時，請握住插頭。
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電池組。
   **長時間不使用本產品**
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電池組。
   **電池組保護**
   ・請勿過度用力壓迫電池組。
   ・請勿將重物放置在電池組上。
   ・請勿將電池組放置在會被踩踏或絆倒的地方。
6. **電源開關**—電源開關關閉本產品。電源開關位於本產品背面。
7. **電源線插頭**—電源線插頭用於關閉本產品。請確保電源線插頭容易取用。
8. **電源**—本產品設計成使用額定電壓為 100 V 的 50/60 Hz 交流電源。
9. **接地**—請勿破壞電源線的接地用途。

**回收充電式電池**

若您欲丟棄本產品，請考慮有關回收電池的資訊。有關詳細資訊，請參閱下方說明。

**關於回收電池**
請參閱下方說明。

| |
|---|
| 有關歐盟地區的回收資訊，請參閱歐盟地區的回收說明。 |
| 有關北美地區的回收資訊，請參閱北美地區的回收說明。 |
| 有關其他地區的回收資訊，請參閱其他地區的回收說明。 |

**關於回收說明**
有關歐盟地區的回收說明，請參閱歐盟地區的回收說明。
有關北美地區的回收說明，請參閱北美地區的回收說明。
有關其他地區的回收說明，請參閱其他地區的回收說明。

**免責聲明**

因為本產品可在全球範圍內銷售，所以可能會出現本產品不適用於您所在地區的情況。在這種情況下，請向當地的Pioneer公司或您購買本產品的經銷商咨詢。

## 中文（簡体）

FC
型號：XDP-02U
型號：XDP-20

警：為了防止火災或觸電，切勿將本產品置於潮濕環境中。
為了防止火災或觸電，切勿將任何物體放置在本產品上。切勿將任何物體插入本產品。切勿將任何液體灑在本產品上。
切勿將重物放置在電源線上。
切勿使用任何其他電源線。
切勿使用任何其他電壓。
切勿過度使用插座、延長線或多孔插座。
切勿拉扯、彎曲或過度用力壓迫電源線。
切勿將電源線靠近熱源。
拔下電源線時，請握住插頭。
長時間不使用本產品時，請拔下電源線。
切勿試圖自己修理本產品。
如產生雜音，請遠離本產品。



**關於廢棄物**
當您欲丟棄本產品時，請考慮環保問題。
根據當地規定，產品使用壽命終了後的產品應與一般垃圾分開回收。適當的收集和回收有助於節省資源，並確保以對人類健康和環境無害的方式回收產品。有關丟棄產品的詳細資訊，請向您的當地政府、最近的垃圾回收中心或您購買產品的經銷商洽詢。

**關於電池**
本產品內部的電池，其回收期間，請參閱有關回收電池的資訊。

警告：
切勿拆開電池組，或以焚燒方式處理電池組。
切勿將電池組暴露在過熱環境中，例如陽光照射、火焰等。
切勿將電池組掉落或使其受到重大衝擊。
如電池組洩漏，請勿讓電解液接觸皮膚或眼睛。
如電池組洩漏，請勿接觸洩漏的電池組。如已接觸，請用清水沖洗受影響的區域，並立即諮詢醫生。
如電池組變形、顏色變化或過熱，請在使用、充電或放置期間立即停止使用。

**重要安全說明**

1. 閱讀說明。
2. 保留說明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有指示。
5. 勿使用本產品靠近水源。
6. 僅用乾布擦拭。
7. 勿阻塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 勿安裝在熱源附近，例如散熱器、暖氣口、爐具或其他會產生熱量的設備。
9. 勿破壞極性或接地插頭的安全用途。極性插頭有兩個插片，其中一個較寬。接地插頭有兩個插片和第三個接地插頭。較寬的插片或第三個插片是為您的安全而設計。如隨附的插頭不適用於您的插座，請向電工諮詢以更換過時的插座。
10. 保護電源線免遭踩踏或擠壓，特別是插頭、插座和從設備出線處。
11. 僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 僅使用製造商指定的手推車、支架、三腳架、推車或桌子。使用手推車搬運設備時，請小心移動手推車/設備組合，以免因翻倒而受傷。
13. 在雷雨期間或長期不使用本產品期間，請拔下電源線。
14. 所有維修均須由合格維修人員進行。當設備以任何方式受損，例如電源線或插頭受損、液體灑落或物品掉入設備內、設備曝露於雨水或濕氣下、無法正常運作或遭摔落時，均須進行維修。

**注意事項**

1. **無線電**—若在產品附近使用無線電話、行動電話或其他無線通訊裝置，可能會產生雜音。如發生雜音，請遠離本產品使用無線通訊裝置。
2. **清潔**—請以乾布擦拭本產品。請勿噴灑任何液體。請勿使用任何溶劑，例如酒精、稀釋劑或苯。
3. **通風**—本產品設計成可在室內環境下使用。請選擇一個通風良好的位置，遠離直接陽光照射、熱源、過度振動、灰塵、機械振動或受潮的地方。本產品底部、背面和側面的通風孔可確保適當的通風。為確保適當的通風，請勿將本產品放置在床、沙發、地毯或類似物品上。請勿將本產品放置在密閉空間，例如書架或類似櫃子內。
4. **電源線**
   **電源線連接**
   ・請勿過度用力壓迫電源線。
   ・請勿將重物放置在電源線上。
   ・請勿將電源線放置在會被踩踏或絆倒的地方。
   **拔下電源線**
   ・拔下電源線前，請關閉本產品。
   ・拔下電源線前，請關閉所有相關設備的電源。
   ・拔下電源線時，請握住插頭。
   ・拔下電源線前，請調低音量。
   **長時間不使用本產品**
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電源線。
   **電源線保護**
   ・請勿過度用力壓迫電源線。
   ・請勿將重物放置在電源線上。
   ・請勿將電源線放置在會被踩踏或絆倒的地方。
5. **電池組**
   **電池**
   ・請勿拆開電池組。
   ・請勿將電池組暴露在過熱環境中，例如陽光照射、火焰等。
   ・請勿將電池組掉落或使其受到重大衝擊。
   ・如電池組洩漏，請勿讓電解液接觸皮膚或眼睛。
   ・如電池組洩漏，請勿接觸洩漏的電池組。如已接觸，請用清水沖洗受影響的區域，並立即諮詢醫生。
   ・如電池組變形、顏色變化或過熱，請在使用、充電或放置期間立即停止使用。
   **電池組安裝**
   ・請勿將電池組與其他物品一起捆綁。
   ・請勿將電池組放置在會被踩踏或絆倒的地方。
   ・請勿使用任何其他電池組。
   ・請勿過度使用插座、延長線或多孔插座。
   ・請勿拉扯、彎曲或過度用力壓迫電池組。
   ・請勿將重物放置在電池組上。
   ・請勿將電池組靠近熱源。
   ・拔下電池組時，請握住插頭。
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電池組。
   **長時間不使用本產品**
   ・長時間不使用本產品時，請拔下電池組。
   **電池組保護**
   ・請勿過度用力壓迫電池組。
   ・請勿將重物放置在電池組上。
   ・請勿將電池組放置在會被踩踏或絆倒的地方。
6. **電源開關**—電源開關關閉本產品。電源開關位於本產品背面。
7. **電源線插頭**—電源線插頭用於關閉本產品。請確保電源線插頭容易取用。
8. **電源**—本產品設計成使用額定電壓為 100 V 的 50/60 Hz 交流電源。
9. **接地**—請勿破壞電源線的接地用途。

**回收充電式電池**

若您欲丟棄本產品，請考慮有關回收電池的資訊。有關詳細資訊，請參閱下方說明。

**關於回收電池**
請參閱下方說明。

| |
|---|
| 有關歐盟地區的回收資訊，請參閱歐盟地區的回收說明。 |
| 有關北美地區的回收資訊，請參閱北美地區的回收說明。 |
| 有關其他地區的回收資訊，請參閱其他地區的回收說明。 |

**關於回收說明**
有關歐盟地區的回收說明，請參閱歐盟地區的回收說明。
有關北美地區的回收說明，請參閱北美地區的回收說明。
有關其他地區的回收說明，請參閱其他地區的回收說明。

**免責聲明**

因為本產品可在全球範圍內銷售，所以可能會出現本產品不適用於您所在地區的情況。在這種情況下，請向當地的Pioneer公司或您購買本產品的經銷商咨詢。

## 日本語

このたび、パイオニア製品をご購入いただいたことを、まことにありがとうございます。
本製品の安全と正しい使用のために、ご使用前に「安全上のご注意」をお読みになり、その内容を理解されたうえで、本製品をご使用ください。

**安全上のご注意**

**Caution / Caution / Attention**

誤った使い方をすると、けがをしたり物の損傷に原因となる可能性があります。

**Avertissement**

上記の「注意」に従ってください。