Vector

Compliance & Safety Information

wevibe

www.we-vibe.com

Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

we vibe

English (EN) 3
Deutsch (DE) 5
Français (FR) 8
Español (ES) 10
Italiano (IT) 13
Polski (PL) 15
Português (PT) 18
русский (RU) 20
中文 (CN) 22
日本人 (JP) 23
한국어 (KR) 24
繁體中文 (TCN) 25
Compliance information 27

EN

WARNING

Vector is a novelty product only. Not suitable for medical purposes. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your doctor before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your doctor.

This product can be used by adults only and persons with no physical, physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Keep the product away from children.

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use the device if any components are damaged.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your doctor for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

Do not use the product if one of the components is damaged.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.

WE-VIBE REMOTE

Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary shocks to the batteries.

Do not charge non-rechargeable batteries.

Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.

Use only CR2032 battery.

Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed, emit an odour or are otherwise abnormal.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, silicone-based or alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries free of charge if we carried as new batteries to us. Please contact us at care@we-vibe.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send us batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.

Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and training.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled.

Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass

Pb: Battery contains more than 0.004 percent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately.

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at care@we-vibe.com. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups.

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

DE

WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinprodukts erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie weder Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Desinfizieren Sie das Produkt sofort nach jedem Kontakt mit dem Analbereich.

Wenn nicht ausreichend Gleitmittel verwendet wird, kann die empfindliche Haut im am Anus reizen.

Versuchen Sie nicht, das Produkt vollständig in den Anus einzuführen. Falls dies passiert, sofort einen Arzt aufsuchen. Der Prostatastimulator und der Anus sollten beziehen außerhalb des Körpers sitzen (falls zutreffend).

Um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden, wechseln Sie nicht zwischen analer und vaginaler Nutzung, ohne das Spielzeug vorher mit Wasser und Seife oder entsprechendem Mittel zu reinigen.

Der Missbrauch von Analstimulatoren / Prostatamassagegeräten kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder in seltenen Fällen zu dauerhaften Schäden am Anus führen.

Verwenden Sie keine Analstimulatoren / Prostatamassagegeräte unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, da diese das Urteilsvermögen des Benutzers beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen können.

Verwenden Sie vor dem Einsatzen keine desensibilisierenden Sprays oder Cremes, da dies die Reaktion Ihrer Schmerzsensoren verhindert.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie reduzierte Empfindungen im Bereich des Anus haben, da dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, mögliche Verletzungen zu erkennen.

Fragen Sie vor der Anwendung Ihre Ärzte / Ihren Arzt, wenn Sie unter folgenden gesundheitlichen Problemen leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßerkrankung, Nervenerkrankung, Rektalblutung, aktiver Morbus Crohn oder aktive Colitis ulcerosa (UC). Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Komplikationen auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie eine Ärztin / einen Arzt auf. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, sollen Sie nicht schlüchtern und konsultieren Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch das Ladegerät die Spannung (in deutschen Stromnetz, die diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.

Das Produkt darf nur mit Schutzleiterspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.

Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.

Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromnetz.

WE-VIBE REMOTE

Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN

Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die öffentlichen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@we-vibe.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.

Sofern die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.

Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Verwirrung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden. Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen freiwerdender Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Das Zeichen mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesen Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nachstehende Symbole mit ihrer Bedeutung zur Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massepro-zent Quecksilber

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massepro-zent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massepro-zent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer von Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest von Elektroaltgeräten umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor diesem Entsorgungsschritt zerstörungsfrei getrennt von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektrogeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist darüber auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@we-vibe.com. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für die Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns zunächst unter der vorgenannten E-Mail-Anschrift.

Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft werden.

FR

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Prenez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers évitables. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou enflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Tenez cet appareil hors de portée des enfants.

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des température supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

Ne placez pas la partie souple de votre appareil sur une surface absorbante afin d'éviter les taches.

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

N'utilisez pas votre appareil si l'un de ses composants est endommagé.

Désinfectez votre appareil immédiatement après une utilisation anale.

Ne pas lubrifier suffisamment peut provoquer une déchirure de la peau délicate tapissant l'anus.

N'essayez pas d'insérer complètement le produit dans l'anus. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Le stimulateur de prénée et la base doivent être installés confortablement à l'extérieur du corps (si possible).

Pour éviter la transmission de bactéries, n'alternez pas entre l'utilisation anale et vaginale sans avoir préalablement nettoyé le jouet avec de l'eau et du savon ou un équivalent.

Une mauvaise utilisation des stimulateurs anaux / appareils de massage de la prostate peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses, des, dans de rares cas, des dommages permanents de l'anus.

N'utilisez pas de stimulateurs anaux / masseurs de prostate sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car ceux-ci peuvent altérer le jugement de l'utilisateur et augmenter le risque de blessure.

N'utilisez pas de sprays ou de crèmes désensibilisants avant l'insertion, car cela empêchera vos capteurs de douleur de réagir.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez une sensation réduite dans la zone de l'anus, car cela peut affecter votre capacité à détecter d'éventuelles blessures.

Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes: un trouble de la coagulation sanguine, une maladie vasculaire périphérique, une maladie nerveuse, une hémorragie rectale, une maladie de Crohn evolutive ou une colite ulcereuse active (CU). Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre medecin avant d'utiliser cet appareil.

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez la voltage local car cela ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et exclusivement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant la chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides. L'appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débranchez le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

WE-VIBE REMOTE

Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.

Ne rechargez pas les piles non rechargeables.

Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.

N'utilisez que des piles du CR2032.

N'utilisez ni ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvais état de quelque manière que ce soit.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiant, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes:

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@we-vibe.com. Pour éviter tout risque de court-circuit, les pôles des batteries lithium doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous retourner les batteries par voie postale. À ce sujet, nous vous renvoyons aux règlements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.

Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière définitive. Vos obligations en tant que client relevant par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en droit national.

Afin de réduire les déchets et d'éviter la dégradation de l'environnement par les dépôts sauvages, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées.

Les batteries usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent être nocives pour l'environnement ou pour votre santé si les batteries ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. Cela s'applique en particulier aux batteries contenant du lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel qui peuvent être recyclées. Le tri sélectif permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets néfastes des substances toxiques libérées sur l'environnement et sur la santé humaine.

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers.

En fonction des conditions légales, les abréviations suivantes (leur signification est indiquée ci-dessous) doivent apparaître sous ce symbole:

Hg: la batterie contient plus de 0,0005 % en poids de mercure

Pb: la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb

Cd: la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium

CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes:

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif.

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un appareil électrique usagé remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouvel appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@we-vibe.com. Nous pouvons alors organiser la restitution de l'appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination de vos appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des appareils usagés.

En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel qui figurent sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer.

Afin de réduire les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées sous réserve des possibilités de réparation examinées.

ES

AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. No apto para fines médicos. Si estás bajo atención médica y/o padeces una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.

Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilices el aparato en zonas hinchadas o inflamadas de la piel.

Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso.

Mantén el producto alejado de los niños.

Limpia siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.

Para evitar daños en el producto, el producto y su batería deben oponerse a temperaturas superiores a 45 °C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente.

Compartir juguetes sexuales puede contribuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No comparteis tus juguetes sexuales con una persona que no sea tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la carcasa.

No coloques la parte blanda del producto en una superficie absorbente para evitar la aparición de manchas.

Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.

Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No colloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.

Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apágalo y consulta el apartado de asistencia técnica de nuestra web.

No utilices el dispositivo si alguno de los componentes presenta daños.

Desinfectalo directamente tras cada uso anal. Si no se usa suficiente lubricante, la delicada piel de dentro y fuera del ano puede desgarrarse.

No intentes insertar completamente el producto en el ano. Si esto sucede, consulta a un médico de inmediato. El estimulador del perineo y la base deben quedar cómodamente fuera del cuerpo (si corresponde).

Para evitar la transmisión de bacterias, no cambies entre el uso anal y vaginal sin antes limpiar el juguete con agua y jabón o un equivalente.

El uso indebido de estimuladores anales / dispositivos de masaje de próstata puede provocar hematomas, lesiones dolorosas o, en casos raros, daños permanentes en el ano.

No uses estimuladores anales/masajeadores de prostata bajo la influencia de alcohol o drogas, ya que pueden afectar el juicio del usuario y aumentar el riesgo de lesiones.

No uses aerosoles o cremas desensibilizantes antes de la inserción, ya que evitará que tus sensores de dolor respondan.

No utilices el dispositivo si tienes la sensibilidad reducida en el área del ano, ya que esto puede afectar a tu capacidad para detectar posibles lesiones.

Antes del uso, consulta a tu médico si tienes los siguientes estados de salud: un trastorno de la coagulación de la sangre, enfermedad vascular periférica, enfermedad nerviosa, hemorragia rectal, enfermedad de Crohn activa o colitis ulcerosa activa (CU). Si experimentas alguna complicación al usar este dispositivo, deja de usarlo inmediatamente y busca atención médica. Si tienes inquietudes con respecto a tu salud, no seas tímido y consulta a tu médico antes de usar este producto.

CARGA

Antes de utilizar por primera vez el dispositivo de carga comprueba el nivel de tensión, ya que la tensión de la red eléctrica local no puede superar la tensión máxima del dispositivo de carga.

Este aparato solo puede suministrarse con un nivel de tensión extrabajo de seguridad de acuerdo con el marcado del mismo.

No utilices ni limpies el producto mientras la batería se está cargando.

Nunca sumerjas el dispositivo o cable de carga en agua u otros fluidos.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Este producto contiene una batería recargable de iones de litio.

Desconecta el cable de carga de la fuente de alimentación después de cada proceso de carga.

WE-VIBE REMOTE

No desmonteis, perfores, modifiques, dejes caer, lances o des golpes innecesarios a la batería.

No recarguen las baterías no recargables.

No te coloques la batería en la boca. En caso de tragarla, ponte en contacto con un médico de inmediato.

Utiliza solo una batería CR2032.

No utilices baterías ni cargues baterías recargables que parezcan que están goteo, estén desteñidas, oxidadas, deformadas, emitan algún olor o presenten alguna otra anomalidad.

PARA UTILIZAR EL PRODUCTO DE FORMA ÓPTIMA, SIGUE ESTAS INDICACIONES

Para garantizar una larga vida útil de la batería, carga el dispositivo habitualmente, aunque no se utilice.

Guárdalo en un lugar seco y seguro sin exposición directa a la luz solar.

Recomendamos utilizar un lubricante a base de agua con el juguete. No uses aceites, geles o aceites de masaje perfumados o a base de silicona o alcohol, geles o aceites de masaje.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍAS

Debido a la normativa europea, estamos obligados a facilitar la siguiente información:

Las pilas y baterías recargables no deben desecharse en la basura doméstica. Como usuario final, usted tiene la obligación legal de devolver las pilas usadas. Utilice los puntos de recogida oficiales para esto tín, como los puntos de recogida de los autoridades públicas de eliminación de residuos. También puede devolvernos las pilas usadas que vendemos o hemos vendido como pilas nuevas. Para ello, puede contactar con nosotros en care@we-vibe.com. Para evitar cortocircuitos, los terminales de las pilas de litio deben pegarse con cinta adhesiva antes de devolverlas. Por razones de seguridad, le rogamos que no nos envíe las pilas por correo y le remitimos a las normas de envío de mercancías peligrosas de las empresas de correos.

En el caso de que las pilas estén instaladas permanentemente en el producto, no intente retirarlas usted mismo. Esto puede causar un daño permanente al dispositivo. Por lo demás, sus obligaciones como cliente se rigen por la Directiva RAEE y la Ley de Transposición Nacional de la misma.

Con el fin de evitar la formación y acumulación de residuos, debían respetarse las instrucciones del manual y las advertencias de seguridad.

Las pilas usadas contienen sustancias nocivas que pueden dañar el medio ambiente o su salud si no se almacenan o eliminan adecuadamente. Esto afecte, en particular, a la manipulación inadecuada de las pilas que contienen litio. Sin embargo, las pilas también contienen importantes materias primas como hierro, zinc, manganeso o níquel, y pueden por tanto ser recicladas. La recogida selectiva permite reciclar estas materias primas y evita los efectos negativos de los contaminantes liberados en el medio ambiente y en la salud humana.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que no debe tirar las pilas y las baterías a los residuos domésticos.

Bajo este distintivo, y siempre que se cumplan todos los requisitos legales, al etiquetar las pilas deben utilizarse los siguientes símbolos con el siguiente significado:

Hg: La pila contiene más de un 0,0005 por ciento en peso de mercurio

Pb: La pila contiene más de un 0,004 por ciento en peso de plomo

Cd: La pila contiene más de un 0,002 por ciento en peso de cadmio

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS

Debido a la normativa europea, estamos obligados a facilitar la siguiente información: Recordamos a los propietarios de aparatos eléctricos que, de acuerdo con la normativa legal vigente, los dispositivos eléctricos estropeados deben desecharse por separado de los residuos municipales. Las pilas y las baterías que no se encuentren firmemente instaladas en el aparato eléctrico que se deben desechar, así como las lámparas que puedan extraerse del aparato sin romperse, deben retirarse sin romperlas antes de entregar el aparato eléctrico estropeado en un punto de recogida o de eliminación designado. Para la eliminación de las pilas