

Marca: ZTE  
Modelo: ZTE 9000  
TELEFONO CELULAR



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX



S/N:XXXXXXXXXXXXXX  
FCC ID: SRQ-ZTE9000  
HECHO EN CHINA

**Notas:**  
No retire la cubierta posterior.  
La batería no es extraíble.  
Para reiniciar el teléfono automáticamente dejar presionado por 10 segundos el botón de encendido/apagado.  
Cargue la batería durante 20 minutos si el teléfono no se puede encender por primera vez.



3.87V ---

SIZE:40\*50mm 4-R1.0

