


100.00 mm


300.00 mm

Product introduction



Long press for 3 seconds turn on/off, short press to switch frequency, 9 frequency cycle

1. Download and install app




Scan the left QR code with the mobile phone's code scanning tool, and download and install the app according to the prompts

remarks:

IOS system can search "lovespouse" in Apple Store

Android system can search "lovespouse" in Google store

2. Device binding




(1) (2) (3) (4)

3. Equipment control


Open the device, open the app, and connect the device according to the software prompts. Click the "my device" icon; Start your fun journey, five modes waiting for you to play.

Note: In the interactive mode, you must add the other party's friends first, and you can interact only after passing



5

Product introduction



Rechargeable hole

Produktpräsentation



Lange Drücke für 3 Sekunden zum Öffnen/Schließen, kurze Drücke bis Schaltfrequenz, 9-Frequenz-Periode

1. Downloaden und installieren Sie die Anwendung



Scannen Sie den 2D-Code auf der linken Seite mit dem Scan-Tool des Mobiltelefons und folgen Sie dann

Tipps

Anmerkungen:

Das IOS-System kann in Apple Store nach "lovespouse" gesucht werden


Android kann im Google Store nach "lovespouse" suchen

2. Gerätebindung

Nach der ersten Anmeldung, binden Sie das Gerät und klicken Sie auf "*" (Bild 1), um das Scannefeld anzuzeigen (Bild 2), scannen Sie den Geräteidentifikationscode auf der Umverpackungsbox oder der Anleitung (Bild 3)

Wenn der Scan nicht erfolgreich ist, können Sie den Identifikationscode manuell eingeben. Nach dem erfolgreichen Scannen sind die folgenden Zahlen in Abbildung 4 dargestellt.

2. Gerätebindung




(1) (2) (3) (4)

3. Gerätesteuerung


Öffnen Sie das Gerät, öffnen Sie die app und verbinden Sie das Gerät entsprechend der Softwareanforderung. Click "Mein Gerät" Icon; Beginnen Sie Ihre lustige Reise, fünf Modi warten auf Sie zu spielen.

Anmerkung: Im interaktiven Modus müssen die friends des Gegners zuerst hinzugefügt werden und nur interagieren Nach der Verabschiedung




5

Produktpräsentation



Rechargeable hole

Presentazione del prodotto



Premere lungo 3 secondi per accendere/spengere, premere corto fino a Frequenza di commutazione, periodo di 9 frequenze

1. Scarica e installa l'applicazione



Utilizzare lo strumento di scansione del codice del telefono per scansionare il codice QR sinistro, quindi

Suggerimenti

Osservazioni:

Sistema IOS può cercare "lovespouse" nell'Apple Store

Android può cercare "lovespouse" in Google Store

2. Legatura del dispositivo

Dopo il primo accesso a far, associare il dispositivo, fare clic su "*" (Figura 1) per visualizzare la casella di scansione (Figura 2), scansionare il codice di identificazione del dispositivo sulla confezione esterna o sul manuale di istruzioni (Figura 3)

Se la scansione non ha esito positivo, è possibile inserire manualmente il codice identificativo Dopo che la scansione ha esito positivo, il seguente numero è mostrato nella Figura 4

2. Legatura del dispositivo



(1) (2) (3) (4)

3. Controllo dell'apparecchiatura


Aprire il dispositivo, aprire l'app e collegare il dispositivo secondo le istruzioni del software. Clicca su L'icona "il mio dispositivo"; Inizia il tuo divertente viaggio, cinque modalità ti aspettano per giocare.

Nota: In modalità interattiva, è necessario prima aggiungere i friends dell'altra parte e interagire solo Dopo l'adozione



5

Presentazione del prodotto




Rechargeable hole

55.00 mm

330.00 mm

Présentation du produit



Appuyez longuement sur 3 secondes pour ouvrir/fermer, appuyez brièvement sur Fréquence de commutation, 9 cycles de fréquence

2. Liaison de l'appareil et équipement




(1) (2) (3) (4)

3. Contrôle de l'appareil et équipement


Allumez l'appareil, ouvrez l'application et connectez l'appareil selon les instructions du logiciel. Cliquez L'icône « Mon appareil »; Commencez votre voyage amusant avec cinq modes qui vous attendent pour jouer.

Remarque: En mode interactif, vous devez d'abord ajouter les friends de l'autre partie et vous ne pouvez interagir qu'Après l'adoption



5

Présentation du produit



Rechargeable hole

Descripción del producto



Presione 3 segundos para abrir/cerrar, presione corto para Frecuencia de conmutación, periodo de 9 frecuencias

1. descarga e instala la aplicación



Escanee el código bidimensional izquierdo con la herramienta de escaneo del teléfono y luego según

Consejo

Nota:

Los sistemas IOS pueden buscar "lovespouse" en Apple Store

Android puede buscar "lovespouse" en Google Store

2. enlace del dispositivo

Después del primer inicio de sesión, enlace el dispositivo, haga clic en "*" (Figura 1) para mostrar el cuadro de escaneo (Figura 2), escanee el código de identificación del dispositivo en la caja o manual de instrucciones (Figura 3)

Si el escaneo no tiene éxito, puede ingresar manualmente el código de identificación. Después de que el escaneo sea exitoso, los siguientes números se muestran en la Figura 4

2. enlace del dispositivo



(1) (2) (3) (4)

3. control del equipo


Abra el dispositivo, abra la aplicación, siga las instrucciones del software para conectar el dispositivo. Haga clic Icono "Mi dispositivo" Comienza tu divertido viaje, cinco modos esperando que juegues.

Nota: En modo interactivo, primero debe agregar los friends de los demás y solo puede interactuar Después de pasar



5

Descripción del producto



Rechargeable hole

データ・シート



長押しで3秒オン/オフ、短押しでスイッチング周波数、9周期

1. アプリをダウンロードしてインストールする



スマホのコードスキャンツールで左のQRコードをスキャンし、ヒント

メモ:

IOSシステムはアップルストアで「ラブスポーズ」を検索できる

AndroidではGoogleストアで「ラブスポーズ」を検索できるようになっている

2. デバイスのバインド

初めてログインしたら、デバイスをバインドし、"*"をクリックします(図1)。スキャンボックスが表示されます(図2)。ケースや取扱説明書に記載されているデバイスの識別コードをスキャンします(図3)。

スキャンが失敗した場合は、識別コードを手動で入力します。スキャンが成功した場合は、次の数字が図4のようになります

2. デバイスのバインド



(1) (2) (3) (4)

3. 機器制御


デバイスを開き、アプリを開き、ソフトウェアの指示に従ってデバイスを接続します。クリック「マイデバイス」アイコン、あなたの楽しい旅を始めて、5つのモードがあなたを待っています。

注: 対話モードでは、まず相手のfriendsを追加する必要があり、対話のみを行うことができます 通過後



5

データ・シート



Rechargeable hole

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.