

## FRANCAIS – Manuel d’instruction


Écouteurs sans fil avec boîtier de chargement  
Référence : E19.30L / 32512

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le produit.  
Merci de charger le produit avant la première utilisation.

### Spécifications du produit :

Connexion sans fil : Version 5.3+EDR  
Batterie (boîtier de chargement) : 3.7Wh / 400mA  
Batterie (écouteur) : 3.7Wh / 50 mA  
Entrée : 5V / 0.3A  
Distance : 10m  
Autonomie : 6-8h par charge (avec volume moyen)  
Temps de chargement boîtier de charge : 2h  
Support : Android et système iOS  
Fourni avec 3 différentes tailles d’embouts

### Fonctions principales :



Le logo s’allume durant le chargement du boîtier ou à l’insertion des oreillettes dans le boîtier.

### Première connexion :

- Ouvrez le boîtier de chargement et sortez les écouteurs. Les écouteurs s’allument alors en rouge et bleu. Lorsqu’un écouteur arrière d’émettre de la lumière, alors les deux écouteurs sont appariés ensemble.
- Ouvrez le menu de connexion sans fil de votre appareil et sélectionnez “E19.30L” pour vous connecter. Après le premier appairage, vos écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil.

### Chargement du produit :

- Les écouteurs se rechargent via le boîtier de chargement. Les écouteurs s’allument en rouge lorsqu’ils sont en charge.
- Lorsque la charge est terminée, les écouteurs s’allument en bleu un court instant.
- Le boîtier de chargement se recharge à l’aide du câble fourni.
- L’indicateur de batterie affiche le niveau de charge en temps réel.

### Bouton multifonction :

- Appuyer 1 fois :**
- Lecture ou Pause de la musique
  - Dérocher ou Raccrocher un appel
- Appuyer 2 fois :**
- Appeler le dernier numéro composé
- Appuyer 3 fois :**
- Activation de l’assistant vocal
- Appuyer durant 2 secondes :**
- Refuser l’appel entrant
- Appuyer durant 3 secondes :**
- Oreillette droite : Piste audio suivante
  - Oreillette gauche : Piste audio précédente

### Avertissement !

Ne placez pas et n’utilisez pas ce produit à proximité d’une source de chaleur élevée ou dans un environnement humide.  
Ne pas utiliser si l’équipement est endommagé.  
Utilisez uniquement les câbles fournis avec cet équipement.  
Gardez le produit hors de portée des enfants.

### Déclarations de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

- Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
  - Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
  - Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



FCC ID: 2A0H-E1930L

Importé en Europe  
par SCX Design  
44 rue de la Jonquière  
75017 Paris - FRANCE

IMPORTER FOR USA AND CANADA  
IMPORTATEUR POUR LES ETATS-UNIS  
ET LE CANADA  
Distributed by Koozie Group  
Distribuit par Koozie Group  
14421 Myerlake Circle  
Clearwater, FL 33760  
USA

## ENGLISH – Instruction Manual


Wireless earbuds with charging case  
Reference : E19.30L / 32512

Please read the instruction manual carefully before using the product.  
Please charge the product fully before using it.

### Product specifications :

Wireless connection : Version 5.3+EDR  
Battery (charging case) : 3.7Wh / 400mA  
Battery (earbuds) : 3.7Wh / 50 mA  
Input : 5V/0.3A  
Distance : 10m  
Music playing time : 6-8 hours with middle volume  
Charging time of the case : 2h  
Support : Android & iOS  
Includes 3 different eartips

### Key functions :



The light-up logo is on when the case is charging or when the earbuds are inserted inside the case.

### Initial pairing :

- Open the charging case and remove the earbuds. The earbuds are flashing red and blue alternatively. When one earbud stops emitting light, both earbuds are paired together.
- Open the wireless connection menu on your device and select “E19.30L” After the first pairing, your earbuds are automatically connected to your device.

### Charging your product :

- The earbuds can be recharged through the charging case. The earbuds light up in blue when they are charging.
- Once they are fully charged, the earbuds light up in blue for a short instant.
- The case can be charge dthanks to the included cable.
- The battery indicator displays the battery level in real time.

### Multifunction button :

- Press 1 time :**
- Play or Pause the music
  - Answer or Hang Up the call
- Press 2 times :**
- Call the last dialed number
- Press 3 times :**
- Activate the vocal assistant
- Press for 2 seconds :**
- Reject incoming call
- Press for 3 seconds :**
- Right earbud: Play next track
  - Left earbud: Play last track

### Warning !

Do not place or use this product near a source of high heat or in a humid environment.  
Do not use if the equipment is damaged.  
Only use the cables that are supplied with this equipment.  
Keep the product out of reach of children.  
Using your phone while charging it can cause higher temperatures.

### FCC Compliance Statements :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



FCC ID: 2A0H-E1930L

Importé en Europe  
par SCX Design  
44 rue de la Jonquière  
75017 Paris - FRANCE

IMPORTER FOR USA AND CANADA  
IMPORTATEUR POUR LES ETATS-UNIS  
ET LE CANADA  
Distributed by Koozie Group  
Distribuit par Koozie Group  
14421 Myerlake Circle  
Clearwater, FL 33760  
USA



Manuel d'instruction  
Instruction Manual  
Gebrauchsanweisung

