

ITEM	NAME	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
★ LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED				

### 正面

75mm  
封面

110mm

75mm

### 背面

### WIRELESS MOUSE USER MANUAL

EN | DE | FR | ES | IT

#### PACKING LIST

- Mouse x1
- USB Receiver x1
- User Manual x1
- Charging Cable x1
- Instruction Card x1
- FAQ Card x1

#### DIAGRAM

#### FEATURES

- Multi-mode Switch: The mouse supports BT1, BT2 and 2.4G modes which can be connected with 3 devices.
- Level DPI: 100/200/400/800/1200. Short press DPI button to switch in cycle. The default DPI is 400.

#### SOLUTIONS FOR BT1/BT2 CONNECTING PROBLEMS

Release the mouse and empty the Bluetooth list on your computer. Repeat the connecting steps according to the instructions of BT1/BT2 connection.

**NOTE**  
If the product is still unavailable after above solutions, you could repeat those steps for a few times. If your problem can't get solved, please contact our Customer Service for help. (E-mail: cef@customer@gmail.com)

**FCC STATEMENT**  
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**FCC Radiation Exposure Statement**  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

#### LISTA DE EMPAQUE

- Raton x1
- Receptor USB x1
- Manual de usuario x1
- Cable de carga x1
- Tarjeta de instrucciones x1
- Tarjeta FAQ x1

#### DIAGRAMA

#### INSTRUCCIONES

Primera vez usado

- Saca el ratón y enciende el interruptor en la parte inferior del botón.
- En este momento, el predeterminado es BT1, el indicador BT1 parpadeará lentamente; presiona el botón de cambio de modo durante 3 segundos, el indicador parpadeará rápidamente y el ratón regresará al modo de empaquetamiento.
- Encienda el bluetooth de su computadora, el cable sistema informático está bajo win7, vaya conectar "BT2.0 Mouse", si el sistema está por encima de win7 o OS, sistema Mac OS, vaya conectar "BT2.0 mouse", puede conectar después de un uso exitoso de la conexión.

#### SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE CONNEXION 2.4G

Réglez les étapes de couplage après avoir confirmé que la souris est sous le mode 2.4G. Appuyez simultanément sur le bouton gauche, le bouton droit et la molette de défilement pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez les après que le voyant lumineux clignote rapidement. Branchez ensuite le récepteur USB dans le port de l'ordinateur pour l'appairage.

**NOTER**  
Les boutons avant et arrière ne sont pas disponibles sur les appareils Mac OS.

**SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE CONNEXION BT1 / BT2**

Redémarrez la souris et vérifiez la liste Bluetooth sur votre ordinateur. Répétez les étapes de connexion selon les instructions de connexion BT1 / BT2.

**NOTER**  
Si le produit ne fonctionne toujours pas après les solutions ci-dessus, vous pouvez répéter ces étapes plusieurs fois. Si votre problème ne peut pas encore être résolu, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide (E-mail: cef@customer@gmail.com)

#### PACK LISTE

- Maus x1
- USB-Empfänger x1
- Benutzerhandbuch x1
- Ladekabel x1
- Anweisungskarte x1
- FAQ-Karte x1

#### DIAGRAMM

#### ANLEITUNG

Erste Benutzung

- Nehmen Sie die Maus heraus und schalten Sie den unteren Schalter ein.
- Die Standardstellung der Maus ist der BT1-Modus, diesem Anzeigelampe leuchtet links. Wenn Sie die Modusschaltentaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt die Maus in den Bluetooth-Modus, nachdem die Anzeigelampe schnell blinkt.
- Schalten Sie das Bluetooth Ihres Laptops ein. Wählen Sie für Windows 7 oder ein höheres System "BT2.0 Mouse". Für Windows 8 oder höher: OS Mac OS, wählen Sie bitte "BT2.0 Mouse". Sie können nach erfolgreicher Verbindung verwenden.

#### LISTE DE COISAGE

- Souris x1
- Récepteur USB x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Cable de Charge x1
- Carte d'Instructions x1
- Carte FAQ x1

#### DIAGRAMME

#### INSTRUCTIONS

Première Utilisation

- Sortez la souris et allumez l'interrupteur en bas.
- Le mode défaut de la BT1 mode with its indicator light flashing slowly. Long press the mode switch button for 3s, and the mouse will enter into Bluetooth pairing state after the indicator light turns to flash quickly.
- Activez le Bluetooth sur votre ordinateur. Pour Windows 7 ou un système antérieur, veuillez sélectionner "BT2.0 Mouse". Pour Windows 8 ou version ultérieure: OS Mac OS, veuillez sélectionner "BT2.0 Mouse". Vous pouvez utiliser après une connexion réussie.

折叠尺寸: 75*110(mm)	设计师: Fanny	本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计, 其版权均为本公司所有, 未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印, 本公司保留追究其法律责任的权利!
展开尺寸: 300*220(mm)	日期: 22-01-11	
材质及工艺: 80g书纸	装订方式: 十字风琴折	
印刷颜色: 单色 双面印刷	备注: 成品封面朝上	

成品尺寸: 75\*110mm  
 材质: 80G书写纸 单色印刷 先左右风琴折, 再上下对折  
 材质厚度: 0.1±0.02mm

- 备注:
- 要求符合铭冠以下三大文件:
    - 《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
    - 《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机可靠性试验管理规范TG-WQ-006》
    - 《TG-HSF-300环保要求》
  - 产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
  - 标注: “\*”为重点检测尺寸, 重点在实际试配。
  - 背胶粘性: 以实物粘贴, 粘贴时用2kg力压紧, 常温下24小时, 无翘边, 翘角, 起泡。
  - 剥离强度: 粘性测试后, 用1kg力才能撕下来。

ITEM	DESCRIPTION	CHANGE BY	DATE	DIMENSIONAL TOLERANCE				DRAWN BY: 刘小花 2022/5/25	CHECKED BY:	APPROVED BY:	MATERIAL	QUANTITY 1	VER. A2	SHEET 1/1	SCALE 1:1	MODEL TM246G05001R	UNITS mm	DWG No.	PART No.	3RD. ANGLE'S	3050020010
				DIM	标签/贴纸类	吊卡/说明书彩盒/吸塑类	印刷/镭雕类														
A2	内容尺寸变更			0~50	±0.10	±0.25	±0.15														
A1	内容变更			51~100	±0.15	±0.50	±0.20														
				101~150	±0.20	±0.75	±0.25														
				150<	±0.25	±1	±0.30														
				纸箱	单坑	双坑	三坑														
				0~1000	+3	+4	+5														

## 东莞市铭冠电子科技有限公司

### TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.

# 说明书