

This device complies with Part 15 of the PCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

USER MANUAL

EN | DE | FR | ES | IT

PACKING LIST



1. Keyboard x1 2. USB Receiver x 1 (Stored in battery compartment

3. User Manual x1 INSTRUCTIONS Initial use

1. Put 2 x 1.5V AAA dry cell batteries into the keyboard according to the correct polarity and turn on the keyboard switch. Take out the receiver from the battery compartment and plug it into the USB port of your laptop.

3. Wait for the computer to install the drive automatically, and

1 Short press BT1 mode switch button and its indicator will flash

MODE SWITCH

BT1 (Bluetooth) Mode

you can use the product after that.

slowly showing that the keyboard is in BT1 mode. 2.Long press BT1 mode switch button for 3s to 5s and its indicator will flash quickly showing that the keyboard enters pairing state. Turn on the Bluetooth of your laptop, if your "BT3.0 Keyboard". If your computer system is Win 8 or later. please select to connect "BT5.0 KB". You can start using it after

Please refer to BT1 connection instructions.

1. Multi-mode Switch: The product supports 2.4G, BT1 and BT2 connection. It can be connected with and control 3 device User can switch modes via the corresponding mode switch button to control the corresponding device.

DIAGRAM

a Press the 24G mode button 📵 the 24G mode indicato light turns on, indicating that the keyboard is 2.4G control mode at this time.

b Press the BT1 mode button [87], the BT1 mode indicator light turns on, indicating that the keyboard is switched to BT1 control mode.

C. Press the BT2 mode button BT2, the BT2 mode indicator light

urns on, indicating that the keyboard is switched to BT2 control mode. 2. Dual system function compatibility: This product is automatically compatible with both Mac and Windows

3. Full-size card slot (bracket) design: The full-size card slot on

top easily holds a mobile device such as a phone or tablet and maintains the right angle for reading as you type.

4. Key combination function:

. Turn the keyboard switch off and then turn it back on and th the keyboard to 2.4G mode.

FN + F1 Mute FN + F2 Volume Down FN + F3 Volume Up FN + F4 Previous Track FN + F6 Next Track Solution to keyboard's BT1 (Bluetooth) mode

FN + F8 Brightness Increase

FN + F5 Play/Pause FN + F7 Brightness Decrease FN + F9 Select All FN + F10 Copy FN + F11 Paste FN + F12 Cut

Lock F1~F12 function, after locking, press F1~F12 directly for the combination key function.

Press FN + again Unlock F1~F12 function, restore F1~F12 to normal function.

Modo BT2

onsulte BT1 para conectar

PACKLISTE

3. Manuell x1

Solution to Keyboard's 2.4G mode connection issue

. Press the "ESC" + " =" button and release until the indicator of 2.4G mode flashes. 3. Plug the receiver into the computer. It is successfully

onnected when the indicator of 2.4G mode stops flashing. It

connection issue 1. Clear the Bluetooth connection list of computer.

2. Turn on the power switch and switch it to BT1 mode. Long press the button of BT1 mode for over 3s and release

until its indicator light flashes. Turn on the Bluetooth of computer. If your computer system Win 7 or earlier, please select to connect "BT3.0 Keyboard". If your computer system is Win 8 or later, please select to connect "BT5.0 KB". The keyboard's BT1 mode can work after

MODUS WECHSELN BT2(Bluetooth) Mode: refer to BT1 mode solutions. BT1 (Bluetooth)-Modus:

The keyboard response is delayed and works abnormally, how to solve it?

3. The maximum use distance of this product is 10M, please.

2. Drücken Sie die BT1-Taste 3 bis 5 Sekunden lang, die May be the dry battery power is insufficient, please replace the battery for the keyboard.

Kontrollleuchte blinkt schnell, die Tastatur befindet sich im Kopplungszustand und schalten Sie das Bluetooth des 2. May be caused by computer lag, please restart the computer Laptops ein. Wenn Ihr Computersystem unter win7 ist, wählen Sie bitte "BT3. 0 Keyboard", und für Systeme über win8 wählen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Erstmalige Verwendung

Sie bitte die Verbindung "BT5.0 KB", und Sie können mit der keep it within 10M, and do not have metal obstacles between Verwendung beginnen, nachdem die Verbindung erfolgreich BT2-Modus

Informationen zur Verbindung finden Sie unter BT1-Nutzung.

FUNKTIONSDIAGRAMM

 Multi-Mode-Umschaltung: Dieses Produkt verfügt über drei Verbindungsmodi: 2.4G, BT1, BT2, die 3 Geräte verbinden und steuern können. Benutzer können den Modus über die entsprechende Modustaste umschalten, um das entsprechende Gerät zu steuern.

. Drücken Sie die 2.4G-Modustaste 📵 , die 2.4G Modustaste leuchtet, dass sich die Tastatur zu diesem Zeitpunkt im b. Drücken Sie die BT1-Modustaste 📶, der obere rechte BT1-

Modustaste leuchtet, dass die Tastatur zu diesem Zeitpunkt in den BT1-Steuermodus geschaltet ist. C. Drücken Sie die BT2-Modustaste [872], der obere rechte BT2-Modustaste leuchtet, dass die Tastatur zu diesem Zeitpunkt in

den BT2-Steuermodus geschaltet ist. 2. Dual-System-Funktion kompatibel: Dieses Produkt ist automatisch sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Systeme

Drücken Sie FN + a erneut 3. Design des Kartensteckplatzes (Halterung) in voller Größe: entsperren Sie die Funktion F1~F12, stellen Sie die normale Der Kartensteckplatz in voller Größe an der Oberseite passt problemlos auf ein mobiles Gerät wie ein Telefon oder Tablet Funktion von F1~F12 wieder her und hält es während des Tippens im richtigen Winkel zum

4. Tastenkombinationsfunktion:

Lautstärke +

FN + F7 Helligkeitsab- FN + F8 Plus

FN + F9 alles wählen FN + F10 Kopieren

F1~F12-Funktion sperren, nach dem Sperren F1~F12 ist die

FN + F1 Stumm

FN + F5 Wiedergabe/ Pause

FN + F11 Einfügen

Tastenkombinationsfunktion

FN + F3

FN + F2 Lautstärke -

FN + F4 Vorheriges Lied

FN + F6 Nächstes Lied

FN + F12 Ausschneider

Lösung für abnormale Verbindung im 2.4G-Modus Schalten Sie den Schalter der Tastatur aus und wieder ein und wechseln Sie die Tastatur in den 2,4-G-Modus

2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "ESC" + "=" und lassen Sie sie los, nachdem die 2.4G-Modustaste blinkt. 5. Stecken Sie den Empfänger in den Computer, die 2.4G-Modus-LED hört auf zu blinken, die Kopplung ist erfolgreich und

Lösung für abnormale Verbindung im BT1 (Bluetooth)-Modus

Löschen Sie die Bluetooth-Verbindungsliste des Computers 2. Schalten Sie den Netzschalter ein und wechseln Sie die

5. Drücken Sie die BT1-Modustaste länger als 3 Sekunden und s. Schalten Sie das Bluetooth des Laptops ein. Wenn Ihr Computersystem unter win7 ist, wählen Sie bitte "BT3.0 Keyboard" zu verbinden, wenn das System über win8 und iOS, MacOS-System, wählen Sie bitte "BT5.0 KB", nach erfolgreicher Verbindung ist es einsatzbereit Lösung für abnormale Verbindung im BT1 (Bluetooth)-Modus

Die Tastaturantwort ist verzögert und funktioniert

Mode BT2BT1 et son indicateur clignotera lentement indigual que le clavier est en mode BT1. nicht normal, wie kann man das lösen? . Appuyez longuement sur le bouton du commutateur de mod . Die Trockenbatterie ist möglicherweise schwach, bitte

BT1 pendant 3 secondes et son indicateur cliquotera rapidement indiquant que le clavier passe en mode de 2. Dies kann durch das Einfrieren des Computers verursacht ouplage. Activez le Bluetooth de votre ordinateur portable, si werden. Bitte starten Sie den Computer neu und versuchen votre système informatique est Win 7 ou une version antérieure veuillez sélectionner de connecter «BT3.0 KB». Si le système de

3. Die maximale Nutzungsentfernung dieses Produkts beträgt 10m. Bitte verwenden Sie es innerhalb von 10m. Außerdem sollten sich zwischen Tastatur und Empfänger keine metallischen Hindernisse befinden

ersetzen Sie die Batterie für die Tastatur.

BT1 (Bluetooth)

LISTE D'EMBALLAGE

2. Retirez le récepteur du compartiment des piles et branchez-le

3. Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le pilote

. Appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode

veuillez sélectionner pour vous connecter "BT5.0 KB".

luce della modalità 2.4G lampeggi e poi rilasciare.

3. il ricevitore sarà inserito nel computer, la luce della modalità

Soluzione di eccezione di connessione in modalità

. Cancellare la lista delle connessioni Bluetooth del computer.

2. Accendere l'interruttore di alimentazione e passare la tastiera alla modalità BT1.

. La batteria a secco potrebbe essere scarica, si prega di

3. Manuel de l'utilisateur x1

et vous êtes prêt à l'utiliser.

CHANGEMENT DE MODE

sur le port USB de votre ordinateur.

INSTRUCTIONS

Utilisation initiale

Mode BT1

2. Récepteur USB x 1

(stocké dans le

DIAGRAMME

Mode BT2

1. Interrupteur multimode: Le produit prend en charge les connexions 2.4G, BT1 et BT2. Il peut être connecté et contrôle 3 appareils. L'utilisateur peut changer de mode via le bouton de changement de mode correspondant pour contrôler

a. Appuyez sur la touche mode 2.40 📵 , le mode 2.4G s'allume,

Reportez-vous aux instructions de connexion BT1.

indiquant que le clavier est en mode de contrôle 2.4G. . Insérez deux pile sèche AAA de 1,5 V dans le clavier en o. Appuyez sur la touche de mode BT1 👫 , le mode BT1 respectant la polarité et allumez l'interrupteur du clavier.

s'allume, indiquant que le clavier est passé en mode de contrôle BT1. C. Appuvez sur la touche de mode BT2 BT2 . le mode BT2 s'allume, indiquant que le clavier est passé en mode de

2. Compatibilité avec la fonction double système: Ce produit est automatiquement compatible avec les systèmes Mac et

3. Fente pour carte de taille normale (support): la fente pour carte de taille normale située sur le dessus permet d'accueillir facilement un appareil mobile tel qu'un téléphone ou une tablette et de maintenir le bon angle pour lire pendant que

4. Touches de fonction combinées:

FN + F1	Muet	FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	FN + F4	Chant Précéden	
FN + F5	Arrêter de Jouer	FN + F6	Chanson Suivante	
FN + F7	Luminosité -	FN + F8	Luminosité +	
FN + F9	Sélectionnez tout	FN + F10	Reproduction	
FN + F11	Pâte	FN + F12	Cisaillement	

verrouille la fonction F1~F12, après le verrouillage, appuyez directement sur F1~F12 pour la fonction de touche combinée.

Solution au problème de connexion du mode 2.4G du

Appuvez à nouveau sur FN +

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation et basculez le clavier en 2. Appuyez sur les touches Esc et + /= pendant 3-5 secondes et relâchez jusqu'à ce que l'indicateur du mode 2.4C clignote.

3. Branchez le récepteur sur l'ordinateur. Il est correcteme connecté lorsque le voyant du mode 2.4G cesse de clignoter. Cela peut alors fonctionner.

Solution au problème de connexion en mode BT1

- du clavier 1. Effacez la liste des connexions Bluetooth de l'ordinateur. 2. Allumez l'interrupteur d'alimentation et passez-le en mode
- 3. Appuvez longuement sur le bouton du mode BT1 pendant

informatique est Win 7 ou une version antérieure, veuillez

- sélectionner pour vous connecter "BT3.0 KB". Si le système de votre appareil est Win 8 ou version ultérieure, iOS ou macOS, veuillez sélectionner pour vous connecter "BT5.0 KB". Le mode
- Mode BT2: reportez-vous aux solutions du mode BT1.

anormalement, comment y remédier?

- l. la batterie sèche peut être faible, veuillez remplacer la batterie
- l'ordinateur et essavez. 3. la distance maximale d'utilisation de ce produit est de 10M,

- 12 -



INSTRUCCIONES

- plus de 3 secondes et relâchez jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote. 4. Activez le Bluetooth de l'ordinateur. Si votre système

La réponse du clavier est retardée et fonctionne

- déverrouillez la fonction F1~F12, rétablissez la fonction normale de
 - veuillez vous en tenir à 10M, et il ne doit pas y avoir d'obstacle métallique entre le clavier et le récepteur.



3. Manual x1 la batería)

- Uso inicial 1. Instale 2 pilas secas AAA de 1,5 V en el teclado con la polaridad correcta y encienda el interruptor del teclado.
- el receptor al puerto USB de su ordenador. 3. Espere a que el ordenador instale el controlador automática-

CAMBIO DE MODO

puede comenzar a utilizarlo.

Modo BT1 (Bluetooth) 1. Pulse brevemente la tecla del interruptor de modo BT1. el

2. il se peut que l'ordinateur soit en retard, redémarrez

- 2. Saque el receptor del compartimento de la batería y conecte
- mente y estará listo para usarlo.
- indicador BT1 parpadea lentamente, el teclado está en modo 2. Pulse el botón BT1 durante 3~5 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente, el teclado entrará en emparejamie to, encienda el Bluetooth de su ordenador portátil, si su sistema informático es inferior al sistema Win7, por favor, elija conectar "Teclado BT3.0", por encima del sistema Win8, por favor, elija conectar " BT5.0 KB", después de la conexión exitosa,

ES

(colocado en el compartimento de

a. Pulse la tecla de modo 2.4G 📵 , el modo 2.4G se ilum indicando que el teclado está en modo de control 2.40

- C. Presione la tecla de modo BT2 BT2 , el modo BT2 se ilumina, indicando que el teclado pasa al modo de control BT2
- 2. Compatible con las funciones del sistema dual: este producto es automáticamente compatible con los sistemas Mac y

DIAGRAMA DE FUNCIONES

nutación multimodo: Este producto tiene 3 modos de
xión, 2.4G, BT1 y BT2, y puede conectar y controlar 3
sitivos, los usuarios pueden cambiar de modo para controlar
spositivos correspondientes a través de las teclas de modo
spondientes.

b. Pulse la tecla de modo BT1 🕅 , el modo BT1 se ilumina,

3. Diseño de ranura para tarietas de tamaño completo (soporte): La ranura para tarjetas de tamaño completo en la parte superior puede sostener fácilmente dispositivos móviles como teléfonos o tabletas y mantenerlos en el ángulo correcto

4. Función de combinación de teclas:

the keyboard and receiver.

	FN + F1	Silencio	
odos de olar 3 oara controlar	FN + F3	Volumen+	
as de modo	FN + F5	Reproducir / Pausar	
ilumina			

FN + F1	Silencio	FN + F2	Volumen-
FN + F3	Volumen+	FN + F4	Canción anterior
FN + F5	Reproducir / Pausar	FN + F6	Siguiente canción
FN + F7	Luminosidad -	FN + F8	Luminosidad +
FN + F9	Selecciona todo	FN + F10	Reproducción
FN + F11	Pegar	FN + F12	Cizalla

Vuelva a pulsar FN + | a | nuevamente Desbloquea la función F1~F12, restablece F1~F12 como función

F1	Silencio	FN + F2	Volumen-	
F3	Volumen+	FN + F4	Canción anterior	
F5	Reproducir / Pausar	FN + F6	Siguiente canción	
F7	Luminosidad -	FN + F8	Luminosidad +	
F9	Selecciona todo	FN + F10	Reproducción	
F11	Pegar	FN + F12	Cizalla	

informático es inferior a Win7, por favor, elija para conectarse a "BT3.0 Keyboard", Win8 o superior, iOS, MacOS, por favor, elija para conectarse a "BT5.0 KB "Después de la conexión exitosa, Bloquea la función F1~F12, después de bloquearla, pulse directamente F1~F12 para la función de teclas combinadas.

Solución de anomalías de conexión en modo 2.4G

1. Apague el interruptor del teclado y vuelva a encenderlo,

2. USB-Empfänger x 1

(im Batteriefach)

Polarität in die Tastatur ein und schalten Sie den Tastaturschal-

BT1-Anzeige blinkt langsam und die Tastatur befindet sich im

1. Setzen Sie 2 1.5V AAA Trockenbatterie mit der richtiger

2. Nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach und

3. Warten Sie, bis der Computer den Treiber automatisch

installiert hat, und verwenden Sie ihn dann normal.

1. Drücken Sie kurz die BT1-Modus-Umschalttaste, die

stecken Sie ihn in den USB-Schnittstelle des Computers.

2. Pulse las teclas "ESC" + "=" al mismo tiempo, espere a que la luz del modo 2.4G parpadee y suelte. 3. Conecte el receptor al ordenador, la luz del modo 2.4G deja de

parpadear, es decir, el emparejamiento se ha realizado con éxito se puede utilizar normalmente Solución de excepción de conexión en modo BT1

(Bluetooth): 1. Borra la lista de conexiones Bluetooth de tu ordenador 2. Conecte el interruptor de encendido y ponga el teclado en

3. Mantenga pulsada la tecla de modo BT1 durante más de 3 segundos, suelte la luz de modo BT1 después de que 4 Encienda el Bluetooth de su ordenador portátil si su sistema

puede comenzar a utilizar el dispositivo. Modo BT2 (Bluetooth): consulte la solución BT1.

La respuesta del teclado se retrasa y funciona de forma anormal, ¿cómo solucionarlo? 1. La pila seca puede estar baja, por favor reemplace la pila del

2. Puede ser causado por el lag del ordenador, por favor reinicie el ordenador y pruebe. favor manténgalo dentro de 10M, y no debe haber ningún

obstáculo metálico entre el teclado y el receptor.

PACCHETTO

Primo uso



3. Manuale D'uso x1 (Posizionato nel vano batteria)

ISTRUZIONI PER L'USO 1. Inserire due batterie a secco AAA da 1.5V nella tastiera con la

corretta polarità e accendere l'interruttore della tastiera. 2. Rimuovi il ricevitore dal vano batterie e inseriscilo nella porta USB del tuo computer. . Attendere che il computer installi automaticamente il driver

COMMUTAZIONE DI MODALITÀ

prima di poterlo utilizzare.

riuscita, puoi iniziare a usarlo.

Modalità BT1 (Bluetooth) 1. Premere brevemente il tasto dell'interruttore di modalità BT1, l'indicatore BT1 lampeggia lentamente, la tastiera è in modalità BT1. Premere a lungo il pulsante BT1 per 3~5 secondi, la spia

lampeggerà rapidamente, la tastiera entrerà in associazione accendere il Bluetooth del vostro computer portatile, se il sistema del computer è inferiore a Win7, si prega di scegliere di collegare "BT3.0 Keyboard", sopra il sistema Win8, si prega d scegliere di collegare " BT5.0 KB", dopo una connessione

Modalità BT2:

IT

DIAGRAMMA FUNZIONALE

Commutazione multimodale: 1. Questo prodotto ha tre modalità di connessione. 2.4G, BTI e BT2, e può collegare e controllare 3 dispositivi, gli utenti possono cambiare modalità per controllare i dispositivi corrispondenti dal pulsante della

b. Premere il tasto di modalità BT1 📶 , la modalità BT1 si accende, indicando che la tastiera è passata alla modalità di controllo BT1.

un tablet e tenerlo alla giusta angolazione per voi di leggere mentre si digita.

- 18 -

Per la connessione fare riferimento alla modalità di BT1.

FN + F1 Muto FN + F2 Volume-FN + F3 Volume+ FN + F4 Brano Precedente FN + F5 Riproduci / Metti in Pausa FN + F6 Brano Successivo

FN + F9 Controlla tutti FN + F10 Riproduzione

Bloccare la funzione F1~F12. dopo averla bloccata, premere

direttamente F1~F12 per la funzione di tasto combinato

accende, indicando che la tastiera è in modalità di controllo

C. Premere il tasto di modalità BT2 BT2, la modalità BT2 si accende, indicando che la tastiera è passata alla modalità di

Windows. 3. Design con slot per schede di dimensioni complete (stand): lo slot per schede di dimensioni complete sulla parte superiore pu facilmente contenere un dispositivo mobile come un telefono d

2. Compatibilità della funzione di sistema duale: Questo prodot

è automaticamente compatibile con entrambi i sistemi Mac e

4. Funzioni Multimediali Combinate:

a. Premere il tasto modalità 2.4G 📵 , la modalità 2.4G si FN + F7 Luminosità -FN + F8 Luminosità +

> . Tenere premuto il tasto di modalità BT1 per più di 3 secondi e FN + F11 Incolla FN + F12 Tosatura rilasciarlo dopo che la spia della modalità BT1 lampeggia. 4. Accendi il Bluetooth del tuo portatile, se il tuo sistema di computer è inferiore a Win7, scegli di collegarti a "BT3.0 Keyboard", Win8 o superiore, iOS, MacOS, scegli di collegarti a "BT5.0 KB "Dopo una connessione riuscita, puoi iniziare a usare

Modalità BT2 (Bluetooth): fare riferimento alla soluzione BT1. La risposta della tastiera è ritardata e funziona in Sbloccare la funzione F1~F12, ripristinare F1~F12 come funzione modo anomalo, come risolvere?

Soluzione delle anomalie di connessione in modalità 2.4G . Spegnere e riaccendere l'interruttore della tastiera, passare la

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electrical & Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature. indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. . premere i tasti "ESC" + "=" allo stesso tempo, attendere che la

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, o eir local government office, for details of where and how they

can take this item for environmentally safe recycling.

be mixed with other commercial wastes for disposal.

Business users should contact their supplier and check the terms

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority o operate the equipment. his device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is

subject to the following two conditions:

device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC STATEMENT

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set orth for an uncontrolled environment.

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this

折叠尺寸: 75×100(mm) 展开尺寸: 825×100(mm) 材质及工艺: 80g书纸 折页 哑油

印刷颜色: 单色双面印刷

设计师: Fanny

装订方式:

备 注:成品封面朝上

日期:22-5-23

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设 计, 其版权均为本公司所有, 未经授权任何组织, 个人, 商业团体不得擅自使用、翻印,本公司保留追究其法律 责任的权利!

- 15 -

- 17 -

Premere FN + di nuovo

prega di tenerlo entro 10M, e non ci dovrebbe essere alcun ostacolo metallico tra la tastiera e il ricevitore.

sostituire la batteria della tastiera.

2. Può essere causato dal ritardo del computer, si prega di riavviare il computer e provare. 3. La distanza massima di utilizzo di questo prodotto è 10M, si

- 21 -