



Treasure Bowl Starry Night Projector

User Manual



Treasure Bowl Starry Night Projector

User Manual



EN

DE

FR

ES

IT

JP

Important safety measures

When using electrical equipment, it is very important to take necessary safety measures to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

These precautions include but are not limited to: Caution - Use only as instructed.

Please read all instructions before use.

Caution! Use only as directed.

Indoor use only. Avoid rain or water.

If the machine is damaged, please contact the distributor immediately for repair.

Assemble and disassemble the machine at will is forbidden.

The user can't disassemble the product at will, or the company will not bear any responsibility for the damage incurred.

This product is composed of laser, pattern lamp and water pattern lamp. The projected images are twinkling stars, fixed moon and colorful water ripples.

Avoid pointing laser directly to eyes, and keep the product away from children.

Unpacking inspection

Thank you for choosing our products. Please read the instructions carefully before use.

The instructions contain necessary safety advice and user instructions. Please follow the instruction to avoid damaging the product due to mis-operation.

When you receive the product, please check whether the product is damaged.

Packing list:

Treasure Bowl Starry Night Projector × 1	Remote control × 1
USB charging cable × 1	Power supply × 1 (optional)

EN

DE

FR

ES

IT


JP

Statement

This product has passed comprehensive and strict tests in the factory. Users should strictly abide by the warnings and instructions. Misuse will lead to damages, which are not covered in the warranty.

How to use:


1. Indoor use, project to the sky.
2. How to use the projector is shown in the figure below.
3. Connect Bluetooth "SC526" on smart phone to play music.



Function description of touch-control keys

- ①.Power key: no key is functional after power-off
- ②.Motor speed adjustment (press once for slow speed, one more press for medium speed, one more for fast speed, and one more to stop (loop))
- ③.Music Play / Pause
- ④.Voice-control switch

Description for remote control functions



EN

DE

FR

ES

IT

JP

EN

DE

FR

ES

IT

JP

- ① Power key (equivalent to the master switch of all keys). When power off, all lights and Bluetooth music are turned off
- ② Laser + Moon light switch: after power on, press once to turn on the laser light and turn off the moon light; one more press to turn off the laser light and turn on the moon light; one more press to turn off the two lights at the same time; one more press to turn on the two lights at the same time (loop).
- ③ Control the On / Off of water pattern lamp
- ④ Control the movement speed of water pattern (from stop to fast)
- ⑤ Reduce the movement speed of water pattern (from fast to stop)
- ⑥ Volume up
- ⑦ Volume down
- ⑧ Previous track
- ⑨ Next track
- ⑩ Control music Play / Pause
- ⑪ Water pattern mode selection: single color cycle / multi-color cycle switching
- ⑫ Press "W" to turn on the white light; press again to turn off the white light
(Note: four color buttons, that is, RGBW, can form two-color projection through two combinations)
- ⑬ Press "R" to turn on the red light; press again to turn off the red light
- ⑭ Press "G" to turn on the green light; press again to turn off the green light
- ⑮ Press "B" to turn on the blue light; press again to turn off the blue light
- ⑯ Control the brightness of LED water pattern lamp (cycle in the order of 100% - 75% - 50% - 25% brightness)
- ⑰ Switch between constant on or gradual change mode of laser
- ⑱ Voice-control switch
- ⑲ Cancel the timing function. The nebula lamp flashes three times, and the timing is cancelled successfully
- ⑳ Timing for one hour. The nebula lamp flashes three times, timing succeeds
- ㉑ Timing for two hours. The nebula lamp flashes three times, timing succeeds

Note:

This product has automatic shutdown function. It can automatic shut down after four successive hours of working.

Specifications

Power: 7.5W

Power input: 100-240V AC 50 / 60Hz 1.5A (when used with power supply transformer)

Use: Indoor

Power parameters:

Working voltage: AC 100V ~ 240V / 50 ~ 60Hz


Output voltage: 5V DC

Output current: 2A

Rated output power: 10W

Schatz Schlüssel Nachtprojektor Mit Sternenhimmel

Handbuch Des Benutzers



EN

DE

FR

ES

IT

JP

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen zu verringern. Diese Vorsichtsmaßnahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

VORSICHT - Verwenden Sie das Gerät nur wie vorgeschrieben.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.

VORSICHT! Nur nach Anweisung verwenden.

Nur für den Innenbereich. Vermeiden Sie Schäden durch Regen oder Kontakt mit Wasser.

Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich zur Reparatur sofort an Ihren Händler. Die

Selbstmontage und Demontage der Maschine ist verboten.

Benutzer sollten dieses Produkt nicht selbst zerlegen, und wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die dadurch entstehen.

Dieses Produkt besteht aus einem Laser, einer Bildmusterleuchte und einer Wellenleuchte. Die projizierten Bilder sind funkelnde Sterne, ein fester Mond und bunte Ozeanwellen.

Bitte schießen Sie Laser nicht direkt in Ihre Augen und halten Sie sie von Kindern fern.

Prüfung nach Auspacken

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Die Gebrauchsanweisung enthält die notwendigen Sicherheitsempfehlungen und Benutzerhinweise. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Schäden am Produkt durch Fehlgebrauch zu vermeiden.

Wenn Sie das Produkt erhalten, überprüfen Sie es bitte auf Schäden.

Packliste:

Schatz Schlüssel Nachtprojektor Mit Sternenhimmel× 1

USB-Ladekabel × 1

Fernbedienung × 1

Netzgerät × 1 (optional)

EN

DE

FR

ES

IT


JP

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde gründlich und streng getestet, bevor es das Werk verlassen hat, und der Benutzer sollte die Warnhinweise und Anweisungen strikt befolgen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt führen und ist nicht durch unsere Garantie abgedeckt.

Verwendung:


1. Projizieren Sie für den Innenbereich in den Himmel.
2. Verwenden Sie den Projektor wie unten gezeigt.
3. Verbinden Sie Bluetooth „SC526“ über Smartphone, um Musik abzuspielen.



Funktion der Tasten

1. Ein-/Ausschalten: Alle Tasten können nach dem Ausschalten nicht mehr verwendet werden.
2. Einstellung der Motordrehzahl (Drücken Sie einmal für langsam, zweimal für mittel, dreimal für schnell, und schließlich für Stopp (Zyklus))
3. Musik abspielen/pause
4. Schalter für Tonsteuerung

Funktion der Fernbedienung



EN

DE

FR

ES

IT

JP

① Hauptschalter (Tasten-Hauptschalter), beim Ausschalten sind alle Lichter und Bluetooth-Musik aus.

② Laser + Mondlichtschalter: Nach dem Einschalten drücken, um: 1. das Laserlicht einzuschalten und das Mondlicht auszuschalten; 2. Das Laserlicht auszuschalten und das Mondlicht einzuschalten; 3. beide Lichter gleichzeitig auszuschalten; 4. beide Lichter gleichzeitig einzuschalten; Zyklus.

③ Steuerung der Wellenleuchte: Ein/Aus

④ Geschwindigkeit des Wellenmusters erhöhen (von statisch bis schnell)

⑤ Geschwindigkeit des Wellenmusters verringern (von schnell bis statisch)

⑥ Lautstärke erhöhen

⑦ Lautstärke heruntersetzen

⑧ Vorherige Musik spielen

⑨ Nächste Musik spielen

⑩ Musik spielen/pausen

⑪ Farben des Wellenmusters auswählen: Einzelfarbe-Zyklus/gemischten Farben-Zyklus

⑫ „W“ drücken, das weiße Licht geht an; drücken Sie erneut, das weiße Licht geht aus.

(Hinweis: Sie können zwei der vier RGBW-Farbtasten verwenden, um eine zweifarbige Projektion zu erstellen).

⑬ „R“ drücken, das rote Licht geht an; drücken Sie erneut, das rote Licht geht aus.

⑭ „G“ drücken, das grüne Licht geht an; drücken Sie erneut, das grüne Licht geht aus.

⑮ „B“ drücken, das blaue Licht geht an; erneut drücken, drücken Sie erneut, das blaue Licht geht aus.

⑯ Schalter für die Helligkeit der LED-Wellenleuchte (Zyklus in der Reihenfolge 100%~75%~50%~25%)

⑰ Umschalter: Konstante Laserlicht oder Gradient-Modus

⑱ Schalter für Tonsteuerung

⑲ Abbruch der Timing-Funktion, Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Zeitabbruch erfolgreich.

⑳ Timing für 1 Stunde, Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Timing erfolgreich

㉑ Timing für 2 Stunden, Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Timing erfolgreich

Vorsicht!

Dieses Produkt hat eine 4-Stunden-Autoabschaltfunktion, es kann 4 Stunden lang ununterbrochen arbeiten und schaltet sich dann automatisch ab.

Spezifikation

Leistung: 7,5 W

Stromeingang: 100-240V AC 50/60Hz 1,5A (bei Verwendung eines Netztransformators)

Verwendung: Innenbereich

Parameter der Spannungsversorgung.

Betriebsspannung: AC100V~240V/ 50~60Hz


Ausgangsspannung: 5VDC

Ausgangsstrom: 2A

Nennausgangsleistung: 10W

Trésor Bowl Projecteur Star Night

Manuel De l'utilisateur



EN
DE
FR
ES
IT
JP

Garanties Importantes

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, il est très important de prendre des mesures de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure. Ces mesures préventives comprennent, mais sans s'y limiter: Attention: utilisez uniquement selon les instructions.

Veillez lire toutes les instructions avant utilisation.

Attention! Utilisez uniquement comme indiqué.

Pour l'utilisation en intérieur uniquement. Évitez la pluie ou le contact avec l'eau pour causer des dommages.

Si la machine est endommagée, veuillez contacter immédiatement le revendeur pour réparation. Il est interdit aux utilisateurs d'assembler et de démonter la machine eux-mêmes.

Les utilisateurs ne doivent pas démonter ce produit par eux-mêmes, sinon nous ne prendrons aucune responsabilité pour les dommages causés.

Ce produit est composé de laser, de lumières de motifs et de lumière d'ondulation d'eau. L'image projetée est constituée d'étoiles scintillantes, de lune et d'ondulations d'eau colorées.

Veillez ne pas regarder directement la lumière laser et garder le produit hors de portée des enfants.

Inspection de Déballage

Merci d'avoir acheté notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation. Le manuel d'instructions contient les recommandations de sécurité et les instructions d'utilisation nécessaires. Veuillez fonctionner conformément au manuel d'instructions pour éviter d'endommager le produit en raison d'une mauvaise utilisation. Lorsque vous recevez le produit, veuillez vérifier si le produit est endommagé.

Liste de Colisage

Trésor Bowl Projecteur Star Night × 1
Télécommande × 1

Câble de chargement USB × 1

Alimentation × 1 (en option)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction


EN
DE
FR
ES
IT
JP

Déclaration

Ce produit a subi des tests complets et rigoureux avant de quitter l'usine, et les utilisateurs doivent suivre strictement les avertissements et les instructions. Une utilisation incorrecte endommagera le produit, ce qui n'est pas couvert par notre garantie.

Comment utiliser


1. Utilisez à l'intérieur et projetez vers le haut.
2. Le fonctionnement du projecteur est illustré dans la figure ci-dessous.
3. Connectez Bluetooth "SC526" via un smartphone pour écouter de la musique.



Fonctions des Boutons

- ① Marche/ arrêt : tous les boutons ne peuvent pas être utilisés après l'arrêt.
- ② . Réglage de la vitesse du moteur : la séquence est basée sur le cycle suivant: vitesse lente - vitesse moyenne - vitesse rapide - arrêt.
- ③ . Marche/ arrêt de la musique
- ④ . Marche/ arrêt de commande vocale

Fonctions de contrôle à distance



EN
DE
FR
ES
IT
JP

- ① Interrupteur principal : lors de l'arrêt, toutes les lumières, Bluetooth, musique, etc. seront tous éteints.
- ② Contrôle du laser et de la lumière de la lune : après la mise sous tension, appuyez une fois sur ce bouton pour allumer la lumière laser et éteindre la lumière de la lune; appuyez deux fois pour éteindre la lumière laser et allumer la lumière de la lune; trois fois pour éteindre les deux lumières en même temps; Quatre fois pour que les deux lumières s'allument en même temps. la séquence se déroule en conséquence.
- ③ Contrôle de la lumière d'ondulation d'eau : marche / arrêt
- ④ Accélérez la vitesse de déplacement des ondulations de l'eau (de l'arrêt au rapide)
- ⑤ Réduisez la vitesse de déplacement des ondulations de l'eau (de rapide à arrêt)
- ⑥ Monter le volume
- ⑦ Baisser le volume
- ⑧ Jouer la chanson précédente
- ⑨ Jouer la chanson suivante
- ⑩ Marche/ arrêt de la musique
- ⑪ Choix du mode d'ondulation de l'eau : couleur unique / cycle de couleurs mélangées
- ⑫ Appuyez sur "W", la lumière blanche est allumée; appuyez à nouveau, la lumière blanche est éteinte (Remarque: les quatre boutons de couleur RGBW peuvent être combinés par paires pour former une projection bicolore)
- ⑬ Appuyez sur "R", le voyant rouge est allumé; appuyez à nouveau, le voyant rouge est éteint
- ⑭ Appuyez sur "G", le voyant vert est allumé; appuyez à nouveau, le voyant vert est éteint
- ⑮ Appuyez sur "B", la lumière bleue est allumée; appuyez à nouveau, la lumière bleue est éteinte
- ⑯ Contrôle de la luminosité de la lampe LED à ondulation d'eau (cycle de l'ordre de 100% -75% -50% -25%)
- ⑰ Choix du mode laser : lumière constante / changement progressif
- ⑱ Marche/ arrêt de commande vocale
- ⑲ Annuler le chronométrage : la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est annulé.
- ⑳ Chronométrage de 1 heure: la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est réussi
- ㉑ Chronométrage de 2 heures: la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est réussi

Remarque

Ce produit dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 4 heures, peut fonctionner en continu pendant 4 heures et s'arrêter automatiquement.

Spécification

Puissance: 7,5 W

Entrée de puissance: 100-240V AC 50 / 60Hz 1.5A (lorsqu'il est utilisé avec un transformateur d'alimentation)

Utilisation: intérieur

Paramètres de puissance

Tension de fonctionnement: AC100V ~ 240 V / 50 ~ 60Hz


Tension de sortie: 5VDC

Courant de sortie: 2A

10W Puissance de sortie nominale: 10 W

Tazón Del Tesoro Proyector Nocturno

Manual Del Usuario



EN

DE

FR

ES

IT

JP

Salvaguardias importantes

Al utilizar equipo eléctrico, es muy importante tomar medidas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga de choque eléctrico o lesiones. Estas medidas preventivas incluyen, pero no se limita a : los puntos de advertencia- usar solo según las instrucciones

Lea todas las instrucciones antes de usar.

¡Cuidado! Utilizar sólo según las indicaciones

Sólo para uso en interiores. Evite la lluvia o el contacto con el agua para causar daños.

Si la máquina está dañada, comuníquese con el distribuidor de inmediato para su reparación. Está prohibido montar y desmontar la máquina usted mismo.

El usuario no puede desmontar el producto por sí mismo, y la empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por este.

Este producto es una combinación del láser , la luz de patrón y la luz de la marca de agua. Las imágenes proyectadas son estrellas titilantes, lunas fijas y ondas de agua de colores.

No utilice la luz láser directamente sobre los ojos y manténgala alejada de los niños.

Desembalar y comprobar

Gracias por comprar nuestro producto, lea el manual de instrucciones atentamente antes de usarlo.

El manual de instrucciones contiene las recomendaciones de seguridad e instrucciones para los usuarios necesarias. Opere de acuerdo con el manual de instrucciones para evitar daños al producto debido a errores de operación.

Después de recibir el producto, compruebe si el producto está dañado, por favor.

Lista del Paquete:

Tazón Del Tesoro Proyector Nocturno x1

Mando a distancia x1

Cable de carga con USB x1

Fuente de alimentación x1 (Puede equiparse según necesidades)


EN
DE
FR
ES
IT
JP

Declaración

Este producto ha sido sometido a pruebas exhaustivas y estrictas antes de salir de la fábrica, y los usuarios deben seguir estrictamente las advertencias e instrucciones.

Instrucciones de Uso:


1. Úselo en interiores, proyecte hacia el cielo
2. El método de uso de la lámpara esbatimentante se muestra en la siguiente figura.
3. Conecte Bluetooth "SC526" a través de un teléfono inteligente para reproducir música.



Descripción de la Función del Botón Táctil

- ①. Botones de encendido y apagado: no se pueden usar todos los botones después del apagado
- ②. Ajuste de velocidad del motor (presione una vez para velocidad lenta, presione otra vez para velocidad media, presione otra vez para velocidad rápida, presione otra vez para detener (ciclo))
- ③. Reproducción / parada de música
- ④. Interruptor de voz

Funciones del Control Remoto



EN
DE
FR
ES
IT
JP

EN
DE
FR
ES
IT
JP

- ① Interruptor superior (equivalente a interruptor de llave), cuando se apaga, todas las luces están apagadas
- ② Laser + Interruptor de luz de luna: 1.después de encender, presione una vez para encender la luz láser y apagar la luz de la luna; 2.Apague la luz láser y encienda la luz de la luna; 3. Las dos luces se apagan al mismo tiempo; 4. Se encienden dos luces al mismo tiempo, ciclo.
- ③ Controlar el encendido y apagado de la luz de marca de agua.
- ④ Controlar la velocidad de movimiento de la luz de la marca de agua (de alto a rápido)
- ⑤ Reducir la velocidad de movimiento de la luz de la marca de agua
- ⑥ Subir el volumen
- ⑦ Bajar el volumen
- ⑧ Seleccionar para reproducir la canción anterior
- ⑨ Seleccionar para reproducir la canción siguiente
- ⑩ Controlar la reproducción / pausa de la música
- ⑪ Seleccionar de patrón de la luz de marca de agua: ciclo de un solo color / interruptor de ciclo de color mixto
- ⑫ Presione "W", la luz blanca está encendida; presione nuevamente, la luz blanca está apagada
(Noticia: los botones RGBW de cuatro colores se pueden combinar en dos para formar una proyección de dos colores)
- ⑬ Presione "R", la luz roja está encendida; presione nuevamente, la luz roja está apagada
- ⑭ Presione "G", la luz verde está encendida; presione nuevamente, la luz verde está apagada
- ⑮ Presione "B", la luz azul está encendida; presione nuevamente, la luz azul está apagada
- ⑯ Controlar el brillo de la luz de marca de agua (circule en el orden de 100% -75% - 50% -25%)
- ⑰ Cambiar el modo láser siempre brillante o gradual
- ⑱ Interruptor de voz
- ⑲ Cancelar la función de cronometraje. La luz de la nebulosa parpadea tres veces y el tiempo establecido se cancela con éxito
- ⑳ Programado durante 1 hora. La luz de la nebulosa parpadea tres veces, establecer la hora correctamente
- ㉑) Programado durante 2 hora. La luz de la nebulosa parpadea tres veces, establecer la hora correctamente.

Los Puntos de Advertencia:

Este producto tiene una función de apagado automático de 4 horas, puede funcionar continuamente durante 4 horas y apagarse automáticamente.

Standard


El consumo de potencia: 7.5W
Entrada del cosumo de potencia: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A (cuando se usa con transformador)
Uso: interior

Parámetros de potencia

Tensión eléctrica de salida: 5VDC
Corriente de salida: 2A
Potencia nominal de salida: 10W

Ciotola Del Tesoro Proiettore Notturmo Stellato

Manuale Dell'Utente



EN

DE

FR

ES

IT

JP

Protezioni importanti

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è importante prendere precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.

Queste precauzioni includono, ma non sono limitate a: ATTENZIONE-Usare solo come indicato.

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

ATTENZIONE! Usare solo come indicato.

Solo per uso interno. Evitare i danni causati dalla pioggia o dal contatto con l'acqua.

Se la macchina è danneggiata, contattare immediatamente il vostro rivenditore per la

riparazione. L'auto-assemblaggio e lo smontaggio della macchina sono proibiti.

Gli utenti non devono smontare questo prodotto da soli e non saremo responsabili per qualsiasi danno causato da questo.

Questo prodotto è composto da un laser, un gobo e una luce a motivi d'acqua.

Le immagini proiettate sono stelle scintillanti, una luna fissa e increspature colorate dell'acqua.

Si prega di non sparare il laser direttamente negli occhi e di tenerlo lontano dai bambini.

Disimballaggio e ispezione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso. Il manuale di istruzioni contiene le raccomandazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso necessarie. Si prega di seguire il manuale di istruzioni per evitare di danneggiare il prodotto a causa di un uso improprio.

Quando si riceve il prodotto, si prega di controllare il prodotto per eventuali danni.

Lista di imballaggio.

Ciotola Del Tesoro Proiettore Notturmo Stellato×1 Controllo remoto×1

Cavo di ricarica USB×1 Alimentazione×1(Ozionale)


EN
DE
FR
ES
IT
JP

DISCLAIMER

Questo prodotto è stato accuratamente e rigorosamente testato prima di lasciare la fabbrica e l'utente deve seguire rigorosamente le avvertenze e le istruzioni. L'uso improprio può provocare danni al prodotto e non è coperto dalla nostra garanzia.

Come usare :


1. Per uso interno, proiettare verso il cielo.
2. Come usare il proiettore, come mostrato di seguito.
3. Collega il Bluetooth " SC526" attraverso il tuo smartphone per riprodurre la musica.



Tasto a sfioramento Funzione Descrizione

- 1 Tasti di accensione/spegnimento : Tutti i tasti non sono disponibili quando l'alimentazione è spenta
- 2 Regolazione della velocità del motore(premere lento, poi medio, poi veloce, poi fermo(Ciclo))
- 3 Riproduzione di musica Pausa
- 4 Interruttore di controllo del suono


Descrizione della funzione del telecomando



EN
DE
FR
ES
IT
JP

EN	1.Interruttore principale (equivalente all'interruttore generale a chiave). Quando si spegne, tutte le luci e la musica Bluetooth, ecc. sono spente
DE	2. Interruttore luce laser+luna: Dopo l'accensione, premere per accendere la luce laser Spegner la luce della luna. (2) Spegner le luci laser Accendere la luce della luna. (3) Spegner entrambe le luci insieme. (4) Entrambe le luci accese allo stesso tempo Ciclo.
FR	3.Controlla la luce del modello dell'acqua a acceso/spento
ES	4.Controlla la velocità di movimento delle increspature dell'acqua (da fermo a veloce)
IT	5. Diminuire la velocità di movimento delle increspature dell'acqua(da veloce a fermo)
JP	6.Alza il volume 7. Volume basso 8.Selezionare per riprodurre il brano precedente 9.Selezionare per riprodurre il brano successivo 10. Controlla la riproduzione della musica/Pausa 11.Selezione della modalità del modello d'acqua:Ciclo di colore singolo/ciclo di colore misto 12.Premere "W" per accendere la luce bianca. Premere di nuovo per spegnere la luce bianca.(Nota: i quattro pulsanti colorati RGBW possono essere combinati a due per formare una proiezione a due colori) 13.Premere " R", la luce rossa è accesa. Premere di nuovo, la luce rossa si spegne 14. Premere " G", la luce verde è accesa.Premere di nuovo, la luce verde si spegne 15. Premere " B", luce blu accesa. Premere di nuovo, la luce blu si spegne 16.Controlla la luminosità della luce di galleggiamento del LED (Ciclo nell'ordine di 100%-75%-50%-25%) 17.Cambia il laser in modalità sempre luminoso o graduale 18.Interruttore di controllo del suono 19.Annulla la funzione di cronometraggio. La luce della nebulosa lampeggia tre volte, il tempo è stato annullato con successo 20.Cronometro per 1 ora. La luce della nebulosa lampeggia tre volte, tempistica riuscita 21 .Cronometro per 2 ore. La luce della nebulosa lampeggia tre volte, tempistica riuscita
Attenzione : Questo prodotto ha 4 ore di funzione di spegnimento automatico, può lavorare continuamente per 4 ore e spegnersi automaticamente.	
Specifiche Potenza : 7.5W Ingresso alimentazione : 100-240V AC 50/60Hz 1.5A(Quando usato con il trasformatore di alimentazione) Utilizzare : Interno	
Parametri di alimentazione : Tensione di funzionamento : AC100V ~ 240V/ 50 ~ 60Hz Tensione di uscita: 5VDC Corrente di uscita: 2A Potenza di uscita nominale : 10W	

宝鉢星空プロジェクター
ユーザーマニュアル



EN
DE
FR
ES
IT
JP

重要保証対策

電気機器を使う時に、火災、感電、けがの危険を減らすための安全対策を講じることが非常に重要です。
これらの予防措置は、以下内容を含みますが、それらに限定するものではありません。
ご注意—説明した通りのみ使用してください。
使用する前にすべての説明をお読みください。
ご注意！指示に従うのみ使用してください。
屋内で使用のみ。製品が雨や水との接触で故障を避けてください。
製品が故障している場合は、すぐに販売店に連絡して修理を依頼してください。製品を自分で組み立てたり分解したりすることは禁じます。
お客様ご自身で製品を取り外すことができません。これにより生じた損害について一切責任を負いません。
本製品は、レーザー、パターンライト、ウォーターパターンライトで構成しております。投影した画像は、きらめく星、固定した月、及びカラフルな水の波紋です。
レーザーで目を向けないでください。お子様に近づけないでください。

開梱検査

本製品のご購入がありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書に必要な安全上のご注意と使用の説明を書いております。誤操作による製品の故障を防止するため、取扱説明書に従って操作してください。
商品を受け取った後、破損していないかご確認ください。

梱包内容:

宝鉢星空プロジェクター*1
リモコン*1
USB 充電ケーブル*1
電源*1（オプション）


EN
DE
FR
ES
IT
JP

声明

本製品は工場から出る前に全面的で厳しいテストを受けており、ユーザー様は、警告と説明に厳しく従ってください。正しくない使用は製品に故障を与える可能性があります、それは保証の対象外となります。

使い方:


- 1、屋内で使用、空へ投影してください。
- 2、プロジェクターの使い方を下図に示します。
- 3、スマートフォンで Bluetooth「SC526」を接続してから音楽を再生してください。



タッチボタン機能の説明

- 1、スイッチボタン：電源オフにした後、全てのボタンが使えなくなります。
- 2、モーター速度調整：（1回押して低速になり、もう一度押して中速になり、再度押して高速になり、もう一度押すと停止します（繰り返し））。
- 3、音楽の再生/一時停止
- 4、音声スイッチ

リモコン機能説明



EN
DE
FR
ES
IT
JP

- ①メインスイッチ（ボタンの総スイッチ相当）をオフにすると、すべてのライトとBluetooth ミュージックがすべてオフになります。
- ②レーザー+ムーンライトスイッチ：電源オンにした後、1 回押すとレーザーライトがオンになり、ムーンライトがオフになります。2、レーザーライトがオフになり、ムーンライトがオンになります。3、二つのライトが同時にオフになります。4、二つのライトが同時にオンになります。（繰り返し）
- ③透かしライトのオン/オフをコントロールします。
- ④水のパターンの移動速度をコントロールします。（停止から高速へ）
- ⑤水のパターンの移動速度を抑えます。（速いから止まるまで）
- ⑥音量を上げます
- ⑦音量を下げます
- ⑧前の曲の再生を選択します
- ⑨次の曲の再生を選択します
- ⑩音楽の再生/一時停止をコントロールします
- ⑪水パターン選択：単色繰り返し/混合色繰り返し切替
- ⑫「W」を押すと、白いライトがオンになります。もう一度押すと、白いライトがオフになります。
- （ご注意：4 つカラーの RGBW ボタンは 2 つ組み合わせて 2 色の投影を形成します）
- ⑬「R」を押すと赤いライトが点灯し、もう一度押すと赤いライトが消灯します。
- ⑭「G」を押すと緑のライトが点灯します。もう一度押すと緑のライトが消灯します。
- ⑮「B」を押すと青いライトが点灯します。もう一度押すと青いライトが消灯します。
- ⑯LED 水パターンランプの明るさをコントロールします（100%-75%-50%-25%の順番で循環します）。
- ⑰レーザー一定数モードまたは段階モードを切り替えます。
- ⑱音声コントロールスイッチ
- ⑲タイミグ機能を取り消します。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミグが正常にキャンセルしました。
- ⑳1 時間にタイミグします。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミグが成功しました。
- ㉑2 時間にタイミグします。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミグが成功しました。

ご注意：
本製品は 4 時間の自動電源オフ機能を備えており、4 時間連続して動作し、自動的に電源オフになります。

仕様
パワー：7.5W
電源入力：100-240V AC 50 / 60Hz 1.5A（電源トランスと一緒に使う場合）
用途：室内

電力パラメータ：
動作電圧：AC100V〜240V / 50〜60Hz
出力電圧：5VDC
出力電流：2A
定格出力電力：10W

