


倍思包装设计稿件信息

Baseus

基本信息	产品型号	T89 Magic		
	产品名称	倍思 键控系列 原品键盘保护套		
	产品方案编码			
	物料编码	XXXXXXXXXXXXX	包装编码+版本号	PB3539Z-P0A0
	物料规格描述	说明书/100*135mm悦声上臻高白80g 骑马钉 48P		
	包装平面设计	黄景汇	包装结构设计	郑羽高

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2022.03.24	初始版本
P0A1	2022.04.26	增加暴露声明



温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请务必通知倍思相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。



包装审核区域责任划分

Baseus

产品相关	产品外观/参数/镭雕	产品经理/项目主管请在此处签名
	彩盒/说明书文案	
	执行标准/生产商信息	
认证相关	认证相关文案	认证工程师请在此处签名
	认证相关图标	
品质相关	法律法规相关文案	品质工程师请在此处签名
	警示语	
定制需求	定制渠道需求	定制代表请在此处签名
品类相关	产品功能/图标表达	品类策划/文案策划请在此处签名
	文案部分/翻译	
包装设计相关	产品条形码	包装设计师/组长/主管请在此处签名
	公司地址信息	
	文件基于最新量产版	
	包装设计规范	



使用说明书 | User Manual | Mode d'emploi | Manual del
usuario | Manual do usuário | Benutzerhandbuch | Manuale
d' uso | Podręcznik użytkownika | Руководство
пользователя | Посібник користувача | 사용자 설명서 |
取扱説明書 | دليل المستخدم

倍思 键控系列 原品键盘保护套 Pro | Baseus Brilliance Original Keyboard Case Pro | Baseus Brilliance
Teclado Estojo Original Pro | Funda para Teclado Baseus Brilliance Original Pro | Baseus Brilliance
Teclado Estojo Original Pro | Baseus Brilliance Originaltastaturetui Pro | Custodia per tastiera originale
Baseus Brilliance Pro | Oryginalne etui na klawiaturę Baseus Brilliance PRO | Чехол для клавиатуры
Baseus Brilliance Original Keyboard Case Pro | Baseus Brilliance Original Keyboard Case Pro |
베이스어스 브릴리언스 오리지널 키보드 케이스 프로 | 倍思 キーイングシリーズ オリジナルキーボードケ
ース |

بازيوس برو، حقيبة لوحة المفاتيح الذكية الأصلية

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管

Please read this user manual carefully before use and keep for future reference.

Veillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo para futuras consultas.

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

사용 전 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조할 수 있도록 보관하십시오.


使用前にこの取扱説明書をお読みになり、参照できるように保管してください。

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

CN	简体中文	01
EN	English	04
FR	Français	08
ES	Español	11
PT	Português	14
DE	Deutsch	17
IT	Italiano	20
PL	Polski	23
RU	Русский	26
UA	Українська	29
KR	한국어	32
JP	日本語	35
AR	العربية	38

产品介绍

- ①指示灯 (开机指示灯/大小写指示灯/对码连接指示灯)
- ②Type-C充电接口
- ③电源开关



保养和充电

正常电压下充电。如长时间不用，每2个月左右为键盘充一次电。

开机和关机

拨动开关 | 拨到“ON”开机 | 拨到“OFF”关机

产品参数

名称:倍思 键控系列 原品键盘保护套 Pro
 型号:T89 Magic
 充电接口:Type-C
 功能:键盘输入/触控手势
 工作电流: <10mA
 待机时间:约90天
 充电时间: <3h
 产品尺寸:248 x 194 x 16mm
 产品重量: ≈680g

连接方式:蓝牙传输(BLE5.2)
 材质:TPU+ABS+铝合金
 操作距离:<10m
 充电电流:240mA
 电池容量:约300mAh
 适用机型:
 11英寸:iPad Pro(2018/2020/2021)
 10.9英寸:iPad Air4、iPad Air5

无线连接

- ①拨动电源开关到“ON”。“ON/OFF”灯亮1秒后熄灭。
 - ②按下配对按键，配对指示灯闪烁
 - ③进入平板“设置Settings”，开启蓝牙
 - ④在“其他设备Other Devices”里，点击“Baseus Keyboard Pro”，进入视窗后点击“配对pairing”。配对成功，配对指示灯熄灭。
- 注:配对成功后，下一次使用键盘将自动连接平板。

状态指示灯及其他说明

1. 低电状态:ON/OFF红灯闪烁。
2. 充电中:ON/OFF红灯常亮。
3. 充满电:ON/OFF绿灯常亮。
4. 请求配对中:BT蓝灯闪烁。
5. 大写:大小写指示灯黄灯常亮。小写:大小写指示灯黄灯熄灭。
6. 休眠:键盘待机10分钟进入休眠模式。
7. 休眠后回连:按任意键回连。
8. 误触配对按键:需重新配对。
9. 若平板蓝牙界面“我的设备My Devices”出现多个“Baseus Keyboard Pro”,可点击右边⊖,然后点击“忽略此设备Ignore this device”消除。
10. 绝大部分未知原因的使用故障可通过重启平板或重启键盘解决。

快捷键

快速切换语言输入法

control+space 切换输入法

control+ arrow keys 切换窗口

control + tab 切换标签

Control + cmd + space 调出表情与符号

cmd + Z 撤销

cmd + X 剪切

cmd + C 拷贝

cmd + V 粘贴

cmd + A 全选

cmd + S 保存

cmd + F 查找

cmd + shift + 3 截取全部屏幕到文件

cmd + shift + control + 3 截取全部

屏幕到剪贴板

cmd + shift + 4 截取所选屏幕区域到

一个文件

cmd + shift + control + 4 截取所选屏

幕区域到剪贴板

文本处理:

cmd + B 切换所选文字粗体显示

cmd + right arrow 将光标移至当前行的行尾

cmd + left arrow 将光标移至当前行的行首

cmd + down arrow 将光标移至文稿末尾

cmd + up arrow 将光标移至文稿开头

option + right arrow 将光标移至下一个单词的末尾

option + left arrow 将光标移至上一个单词的开头

control + A 移至行或段落的开头

在文件(Finder)中:

cmd + option + V 剪切文件

cmd + shift + N 新建文件夹

cmd + shift + G 调出窗口,可输入路径直达文件夹

cmd + O 打开所选项

cmd + up arrow 打开包含当前文件夹的文件夹

cmd + delete 将文件移至废纸篓

cmd + shift + delete 清倒废纸篓

在应用程序中:

cmd + H 隐藏当前应用程序窗口

cmd + option + H 隐藏其他应用程序窗口

cmd + Q 退出最前面的应用程序

cmd + shift + Z 重做(也就是撤销的逆向操作)

cmd + tab 转到下一个最近使用的应用程序

在浏览器中:

control + tab 转向下一个标签页

cmd + L 直接跳至地址栏

control + shift + tab 转向上一个标签页

cmd + = 放大页面

cmd + - 缩小页面

快捷符号

option + R:®

option + G:©

option + =:≠

option + >:≥

option + <:≤

option + /:÷

option + P:π

option + V:√

option + J:Δ

option + Z:Ω

option + X:≈

option + M:μ

option + S:β

option + W:Σ


option + 5:∞

触控板操作手势 (For Pad)

 <p>点 按:用单指按下直至有点按感。</p>	 <p>点按住:用单指按住。</p>
 <p>拖 移:点按住项目,然后用手指在触控板上滑动以移动它。</p>	 <p>唤醒iPad:点按触控板或者如果您正在使用外接键盘,请按下一按键。</p>
 <p>打开程序坞:用单指将指针轻扫过屏幕底部。</p>	 <p>前往主屏幕:用单指将指针轻扫过屏幕底部。程序坞出现后,再次将指针轻扫过屏幕底部。</p>
 <p>显示侧拉:用单指将指针轻扫过屏幕右侧边缘。若要隐藏侧拉,请再次向右轻扫。</p>	 <p>打开“控制中心”:用单指移动指针以选择右上方的状态图标,然后点按,或者选择右上方的状态图标,然后单指向上轻扫。</p>
 <p>打开“通知中心”:用单指移动指针以选择左上方的状态图标,然后点按,或者用单指将指针移过屏幕顶部中间附近。</p>	 <p>向上或向下滚动:双指向上或向下轻扫。</p>
 <p>向左或向右滚动:双指向左或向右轻扫。</p>	 <p>缩 放:双指靠近放置,张开以放大,或者捏合以缩小。</p>
 <p>往前主屏幕:三指向上轻扫。</p>	 <p>打开APP切换器:三指向上轻扫,停顿一下然后抬起手指。或者四指捏合,停顿一下然后抬起手指。</p>
 <p>在打开的APP之间切换:三指向左或向右轻扫。</p>	 <p>打开“今天”视图:在主屏幕或锁定屏幕可见时,用双指向右轻扫。</p>
 <p>从主屏幕打开搜索:双指向下轻扫。</p>	 <p>辅助点按:双指点按主屏幕上的图标、邮箱中的邮件以及“控制中心”中的“相机”按钮等目录,以显示其快速操作菜单。可以按住Control键并点按触控板</p>

Product Introduction

- ① Keyboard indicator (Power indicator/Caps Lock indicator/Pairing indicator)
- ② Type-C charging port
- ③ Power button



Maintenance and Charging

Use standard voltage to charge the product. If you don't use the product for a very long time, please charge it at least once every two months.

On and Off

Toggle the switch | To "ON" to turn on | To "OFF" to turn off

Product Specifications

Name: Baseus Brilliance Original
Keyboard Case Pro
Model No.: T89 Magic
Charging port: Type-C
Function: Keyboard/Track pad
Working current: <10mA
Stand-by time: About 90 days
Charging time: <3h
Product size: 248 x 194 x 16mm
Product weight: ≈680g

Connection method: Wireless (BLE5.2)
Material: TPU+ABS+Aluminum alloy
Connection radius: <10m
Charging current: 240mA
Battery capacity: About 300mAh
Compatible models:
11-inch: iPad Pro (2018/2020/2021)
10.9-inch: iPad Air4, iPad Air5

Wireless Connection

Toggle the switch to "ON" to turn on the product. The power indicator will light up for 1s.

Press the pairing button and the indicator will flash.

Enter the "Settings" of your tablet and turn on wireless connection.

Choose "Baseus Keyboard Pro" under "Other Devices", and enter the interface and click "pairing". After it is successfully paired up, the indicator will go out.

Note: After successfully paired up the first time, the keyboard will automatically connect to your tablet for later on uses.

Indicator and Other Instruction

1. Low battery: ON/OFF indicator flashes in red.
2. Charging: ON/OFF indicator stays red.
3. Fully charged: ON/OFF indicator stays green.
4. During pairing: BT indicator flashes in blue.
5. Capital: Caps Lock indicator stays yellow. Low-case: Caps Lock indicator off.
6. Sleep: The keyboard will go to sleep after 10min of stand-by.
7. Wake: Press any button to wake the keyboard from sleep.
8. Accidental press of the pairing button: You need to re-pair the keyboard with your tablet.
9. If there are multiple "Baseus Keyboard Pro" appear under "My Devices", you can click the "O" icon on the right and then click "Ignore this device" to eliminate.
10. Most of the problems caused by unknown reasons you may encounter during use can be solved by restarting the tablet or the keyboard.

Keyboard Shortcuts

Quick language input switch

control+space switch language input

control+ arrow keys switch between windows

Control+ tab switch tags

Control + cmd + space open emojis and symbols

cmd + Z recall

cmd + X cut

cmd + C copy

cmd + V paste

cmd + A select all

cmd + S save

cmd + F find

cmd + shift + 3 screenshot the whole screen to a file

cmd + shift + control + 3 screenshot the whole screen to clipboard

cmd + shift + 4 screenshot a selected part of screen to a file

cmd + shift + control + 4 screenshot a selected part of screen to clipboard

In Apps:

cmd + H hide present open app page

cmd + option + H hide other open app page

cmd + Q exit the latest open app

cmd + shift + Z recall

cmd + tab switch to another open app

Text:

cmd + B to make the selected text bold

cmd + right arrow move the cursor to the end of the line

cmd + left arrow move the cursor to beginning of the line

cmd + down arrow move the cursor to end of the text

cmd + up arrow move the cursor to the beginning of the text

option + right arrow move the cursor to the end of the next word

option + left arrow move the cursor to the

beginning of the precious word

control + A move to the beginning of a line or a paragraph

In Browsers:

control + tab switch to next page

cmd + L move to search bar

control + shift + tab switch to previous page

cmd + = zoom in page

cmd + - zoom out page

Finder In Finder:

cmd + option + V cut files

cmd + shift + N create a new folder

cmd + shift + G open the window where you can type the file location to find it



















cmd + O open selected file

cmd + up arrow open the folder that contains present file

cmd + delete move file to Trash

cmd + shift + delete empty the Trash

Operation Instructions for Track Pad

 <p>Click. Press with one finger until you feel a click.</p>	 <p>Click and hold. Press and hold with one finger.</p>
 <p>Drag. Click and hold an item, then slide your finger across the track pad to move it.</p>	 <p>Wake the iPad. Click the track pad or press any button if you are using a connected keyboard.</p>
 <p>Open the Dock. Use one finger to swipe the cursor past the bottom of the screen.</p>	 <p>Go Home. Use one finger to swipe the cursor past the bottom of the screen. After the Dock appears, swipe the cursor past the bottom of the screen again.</p>
 <p>View Slide Over. Use one finger to swipe the pointer past the right edge of the screen. To hide Slide Over, swipe right again.</p>	 <p>Open Control Center. Use one finger to move the pointer to select the status icons at the top right, then click. Or, select the status icons at the top right, then swipe up with one finger.</p>
 <p>Open Notification Center. Use one finger to move the pointer to select the status icons at the top left, then click. Or, use one finger to move the pointer past the top of the screen near the middle.</p>	 <p>Scroll up or down. Swipe two fingers up or down.</p>
 <p>Scroll left or right. Swipe two fingers left or right.</p>	 <p>Zoom. Place two fingers near each other. Pinch open to zoom in, or pinch closed to zoom out.</p>
 <p>Go Home. Swipe up with three fingers.</p>	 <p>Open the App Switcher. Swipe up with three fingers, pausing before you lift your fingers. Or, pinch four fingers together, pausing before you lift your fingers.</p>
 <p>Switch between open apps. Swipe left or right with three fingers.</p>	 <p>Open Today View. When the Home Screen or the Lock Screen is visible, use two fingers to swipe right.</p>
 <p>Open search from the Home Screen. Swipe down with two fingers.</p>	 <p>Secondary click. Click with two fingers to show the quick actions menu for items like icons on the Home Screen, messages in a mailbox, and the Camera button in Control Center. Or, if you're using an external keyboard, you can press the Control key while you click the track pad.</p>

Shortcut Symbols

option + R:®	option + J:Δ
option + G:©	option + Z:Ω
option + =:≠	option + X:≈
option + >:≥	option + M:μ
option + <:≤	option + S:β
option + /:÷	option + W:Σ
option + P:π	option + 5:∞
option + V:√	

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.

Users to avoid using other body-worn accessories containing metallic components not specifically tested, to ensure RF exposure compliance."

Présentation du produit

- ① Indicateur de clavier (Indicateur d'alimentation/indicateur de verrouillage des capuchons/indicateur d'appariement)
- ② Port de charge Type-C
- ③ Bouton d'alimentation



Maintenance et chargement

Utilisez une tension standard pour charger le produit. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une très longue période, veuillez le charger au moins une fois tous les deux mois.

Marche et arrêt

Basculer l'interrupteur | Sur "ON" pour allumer | Sur "OFF" pour éteindre

Spécifications du produit

Nom : Baseus Brilliance Original Keyboard Case Pro

Modèle n° : T89 Magic

Port de chargement : Type-C

Fonction : Clavier/Track pad

Courant de fonctionnement : <10mA

Autonomie en veille : Environ 90 jours

Temps de charge : <3h

Taille du produit : 248 x 194 x 16mm

Poids du produit : ≈680g

Méthode de connexion : Sans fil (BLE5.2)

Matériau : TPU+ABS+alliage d'aluminium

Rayon de connexion : <10m

Courant de charge : 240mA

Capacité de la batterie : Environ 300mAh

Modèles compatibles :

11 pouces : iPad Pro (2018/2020/2021)

10,9 pouces : iPad Air4, iPad Air5

Connexion sans fil

Basculez l'interrupteur sur "ON" pour allumer le produit. Le voyant d'alimentation s'allume pendant 1s.

Appuyez sur le bouton d'appairage et le voyant clignote.

Entrez dans les "Settings" de votre tablette et activez la connexion sans fil.

Choisissez "Baseus Keyboard Pro" sous "Other Devices", entrez dans l'interface et cliquez sur "pairing". Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint.

Remarque : après avoir été apparié avec succès la première fois, le clavier se connecte automatiquement à votre tablette pour les utilisations ultérieures.

Indicateur et autres instructions

1. Pile faible : Le voyant ON/OFF clignote en rouge.
2. Chargement : Le voyant ON/OFF reste rouge.
3. Pleinement chargé : Le voyant ON/OFF reste vert.
4. Pendant le parag : Le voyant BT clignote en bleu.
5. Majuscules : L'indicateur de verrouillage des majuscules reste jaune. Minuscule : L'indicateur de verrouillage des majuscules est éteint.
6. Veille : Le clavier se met en veille après 10 minutes d'inactivité.
7. Réveil : appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir le clavier de sa veille.
8. Appui accidentel sur le bouton d'appairage : Vous devez réappairer le clavier avec votre tablette.
9. Si plusieurs "Baseus Keyboard Pro" apparaissent sous "My Devices", vous pouvez cliquer sur l'icône "O" à droite, puis sur "Ignor this device" pour l'éliminer.
10. La plupart des problèmes dus à des raisons inconnues que vous pouvez rencontrer pendant l'utilisation peuvent être résolus en redémarrant la tablette ou le clavier.

Raccourcis Clavier

Changement rapide de la langue de saisie

control+space pour changer de langue de saisie
control+ arrow keys pour passer d'une fenêtre à l'autre
Control+tab pour passer d'une balise à l'autre
control + cmd + space pour ouvrir les emojis et les symboles
cmd + Z rappeler
cmd + X couper
cmd + C copier
cmd + V coller
cmd + A sélectionner tout

cmd + S enregistrer
cmd + F rechercher
cmd + shift + 3 capture d'écran de l'écran entier vers un fichier
cmd + shift + control + 3 capture d'écran de tout l'écran dans le presse-papier
cmd + shift + 4 capture d'écran d'une partie sélectionnée de l'écran dans un fichier
cmd + shift + control + 4 capture d'écran d'une partie sélectionnée de l'écran dans le presse-papiers

Dans les Apps :

cmd + H cacher la page actuelle de l'application ouverte
cmd + option + H cacher la page d'une autre application ouverte
cmd + Q quitter la dernière application ouverte
cmd + shift + Z rappeler
cmd + tab passer à une autre application ouverte

Finder Dans le Finder :

cmd + option + V couper les fichiers
cmd + shift + N créer un nouveau dossier
cmd + shift + G ouvrir la fenêtre où l'on peut taper l'emplacement du fichier pour le retrouver
cmd + O ouvrir le fichier sélectionné
cmd + up arrow ouvrir le dossier qui contient le fichier actuel
cmd + delete déplacer le fichier vers la corbeille
cmd + shift + delete vider la Corbeille

Dans les navigateurs :

control + tab passer à la page suivante
cmd + L déplacer vers la barre de recherche
control + shift + tab passer à la page précédente
cmd + = zoomer sur la page
cmd + - zoom arrière



















Texte :

cmd + B pour rendre le texte sélectionné gras
cmd + right arrow déplacer le curseur à la fin de la ligne
cmd + left arrow déplacer le curseur au début de la ligne
cmd + down arrow déplace le curseur à la fin du texte
cmd + up arrow déplacer le curseur au début du texte
option + right arrow déplacer le curseur à la fin du mot suivant
option + left arrow déplacer le curseur au début du mot précédent
control + A déplacer le curseur au début d'une ligne ou d'un paragraphe

Symboles de raccourcis


option + R : ®	option + < : ≤	option + J : Δ	option + S : β
option + G : ©	option + / : ÷	option + Z : Ω	option + W : Σ
option + = : ≠	option + P : π	option + X : ≈	option + 5 : ∞
option + > : ≥	option + V : √	option + M : μ	

Instructions d'utilisation du Track Pad

 <p>Cliquer. Appuyez avec un doigt jusqu'à ce que vous sentiez un clic.</p>	 <p>Cliquer et maintenir. Appuyez et maintenez la pression avec un doigt.</p>
 <p>Glisser. Cliquez et maintenez un élément, puis faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour le déplacer.</p>	 <p>Réveiller l'iPad. Cliquez sur le pavé tactile ou appuyez sur n'importe quel bouton si vous utilisez un clavier connecté.</p>
 <p>Ouvrir le Dock. Utilisez un doigt pour faire glisser le curseur au-delà du bas de l'écran.</p>	 <p>Aller à l'accueil. Utilisez un doigt pour faire glisser le curseur au-delà du bas de l'écran. Une fois que le Dock apparaît, faites glisser le curseur au-delà du bas de l'écran à nouveau.</p>
 <p>Afficher le glisser-déposer. Utilisez un doigt pour faire glisser le curseur au-delà du bord droit de l'écran. Pour masquer le glissement, faites de nouveau glisser le curseur vers la droite.</p>	 <p>Ouvrir le centre de contrôle. Utilisez un doigt pour déplacer le pointeur afin de sélectionner les icônes d'état en haut à droite, puis cliquez. Ou bien, sélectionnez les icônes d'état en haut à droite, puis faites glisser vers le haut avec un doigt.</p>
 <p>Ouvrez le centre de notification. Utilisez un doigt pour déplacer le pointeur et sélectionner les icônes d'état en haut à gauche, puis cliquez. Ou bien, utilisez un doigt pour déplacer le pointeur au-delà du haut de l'écran, vers le milieu.</p>	 <p>Défiler l'écran vers le haut ou le bas. Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas.</p>
 <p>Défiler l'écran vers la gauche ou la droite. Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite.</p>	 <p>Zoomer. Placez deux doigts l'un près de l'autre. Pincez en position ouverte pour effectuer un zoom avant, ou en position fermée pour effectuer un zoom arrière.</p>
 <p>Retourner à l'accueil. Balayez vers le haut avec trois doigts.</p>	 <p>Ouvrir le sélecteur d'applications. Balayez vers le haut avec trois doigts, en marquant une pause avant de lever les doigts. Ou bien, pincez quatre doigts ensemble, en marquant une pause avant de lever les doigts.</p>
 <p>Passez d'une application ouverte à une autre. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts.</p>	 <p>Ouvrir la vue Aujourd'hui. Lorsque l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage est visible, utilisez deux doigts pour glisser vers la droite.</p>
 <p>Ouvrir la recherche depuis l'écran d'accueil. Faites glisser vers le bas avec deux doigts.</p>	 <p>Clic secondaire. Cliquez avec deux doigts pour afficher le menu d'actions rapides pour des éléments tels que les icônes sur l'écran d'accueil, les messages dans une boîte aux lettres et le bouton Appareil photo dans le Centre de contrôle. Ou, si vous utilisez un clavier externe, vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle pendant que vous cliquez sur le pavé tactile."</p>

Introducción del Producto

- ① Indicador del teclado (Indicador de encendido/Indicador de bloqueo de mayúsculas/Indicador de emparejamiento)
- ② Puerto de carga Tipo-C
- ③ Botón de encendido



Mantenimiento y Carga

Utilice el voltaje estándar para cargar el producto. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez cada dos meses.

Encendido y Apagado

Pulse el interruptor | "ON" para encenderlo | "OFF" para apagar

Especificaciones del Producto

Nombre: Funda para Teclado Baseus
Brilliance Original Pro
Nº Modelo: T89 Magic
Puerto de carga: Tipo-C
Función: Teclado/Panel táctil
Corriente para funcionamiento: <10mA
Tiempo de espera: Unos 90 días
Tiempo de carga: <3h
Tamaño del producto: 248 x 194 x 16mm
Peso del producto: ≈680g

Método de conexión: Inalámbrico (BLE5.2)
Material: TPU+ABS+Aleación de aluminio
Radio de conexión: <10m
Corriente de carga: 240mA
Capacidad de la batería: Alrededor de 300mAh
Modelos compatibles:
11 pulgadas: iPad Pro (2018/2020/2021)
10,9 pulgadas: iPad Air4, iPad Air5

Conexión Inalámbrica

"Ponga el interruptor en ""ON"" para encender el producto. El indicador de encendido se iluminará durante 1s."

Pulse el botón de emparejamiento y el indicador parpadeará.

Entre en "Settings" de su tableta y active la conexión inalámbrica.

Elija "Baseus Keyboard Pro" en "Other Devices", entre en la interfaz y haga clic en "pairing". Una vez emparejado con éxito, el indicador se apagará.

Nota: Una vez emparejado con éxito la primera vez, el teclado se conectará automáticamente a su tableta para usos posteriores.

Indicador y otras instrucciones

1. Batería baja: El indicador ON/OFF parpadea en rojo.
2. Carga: El indicador ON/OFF permanece en rojo.
3. Totalmente cargado: El indicador ON/OFF permanece en verde.
4. Durante el pareo: El indicador BT parpadea en azul.
5. En mayúsculas: El indicador de bloqueo de mayúsculas permanece en amarillo. Minúsculas: El indicador de bloqueo de mayúsculas se apaga."
6. Reposo: El teclado entrará en reposo tras 10min de espera.
7. Despertar: Pulse cualquier botón para despertar el teclado de la suspensión.
8. Pulsación accidental del botón de emparejamiento: Es necesario volver a emparejar el teclado con la tableta.
9. Si hay múltiples "Baseus Keyboard Pro" y aparecen en "My Devices", puede hacer clic en el icono "ⓘ" a la derecha y luego haga clic en "Ignore this device" para eliminar.
10. La mayoría de los problemas causados por razones desconocidas que puede encontrar durante el uso puede ser resuelto por reiniciar la tableta o el teclado.

Atajos de Teclado

Cambio rápido de idioma

control+space cambiar de idioma
control+ arrow keys cambiar de ventana
Control+ tab cambiar de etiqueta
Control + cmd + space abrir emojis y símbolos
cmd + Z recuperar
cmd + X cortar
cmd + C copiar
cmd + V pegar
cmd + A seleccionar todo

cmd + S guardar
cmd + F buscar
cmd + shift + 3 captura de pantalla completa a un archivo
cmd + shift + control + 3 captura de pantalla en el portapapeles
cmd + shift + 4 captura de pantalla de una parte seleccionada de la pantalla a un archivo
cmd + shift + control + 4 captura de una parte seleccionada de la pantalla en el portapapeles

En los navegadores:

control + tab pasar a la página siguiente
cmd + L pasar a la barra de búsqueda
control + shift + tab pasar a la página anterior
cmd + = ampliar la página
cmd + - alejar la página

Encontrar en el Buscador:

cmd + option + V cortar archivos
cmd + shift + N crear una nueva carpeta
cmd + shift + G abrir la ventana donde se puede escribir la ubicación del archivo para encontrarlo
cmd + O abrir el archivo seleccionado
cmd + up arrow abrir la carpeta que contiene el archivo actual
cmd + delete mover el archivo a la Papelera
cmd + shift + delete vaciar la Papelera

Símbolos de Acceso Directo

option + R: ®	option + <: ≤	option + J: Δ	option + S: β
option + G: ©	option + /: ÷	option + Z: Ω	option + W: Σ
option + =: ≠	option + P: π	option + X: ≈	option + 5: ∞
option + >: ≥	option + V: √	option + M: μ	



















En Apps:

cmd + H ocultar la página de la aplicación abierta actual
cmd + option + H ocultar la página de otra aplicación abierta
cmd + Q salir de la última aplicación abierta
cmd + shift + Z recuperar
cmd + tab cambiar a otra aplicación abierta

Texto:


cmd + B para poner en negrita el texto seleccionado
cmd + right arrow mover el cursor al final de la línea
cmd + left arrow mover el cursor al principio de la línea
cmd + down arrow mover el cursor al final del texto
cmd + up arrow mover el cursor al principio del texto
option + right arrow mover el cursor al final de la siguiente palabra
option + left arrow mover el cursor al principio de la palabra preciada
control + A mover al principio de una línea o de un párrafo

Instrucciones de Uso del Track Pad

 <p>Haga clic. Presione con un dedo hasta que sienta un clic.</p>	 <p>Mantener el clic. Mantenga pulsado con un dedo.</p>
 <p>Arrastrar. Mantén pulsado un elemento y luego desliza el dedo por el trackpad para moverlo.</p>	 <p>Despierta el iPad. Haz clic en el trackpad o pulsa cualquier botón si estás utilizando un teclado conectado.</p>
 <p>Abre el Dock. Usa un dedo para deslizar el cursor más allá de la parte inferior de la pantalla.</p>	 <p>Ir a Inicio. Usa un dedo para deslizar el cursor más allá de la parte inferior de la pantalla. Una vez que aparezca el Dock, vuelve a deslizar el cursor más allá de la parte inferior de la pantalla.</p>
 <p>Ver Slide Over. Utilice un dedo para deslizar el puntero más allá del borde derecho de la pantalla. Para ocultar el Slide Over, vuelve a deslizar el dedo hacia la derecha.</p>	 <p>Abrir el Centro de Control. Utiliza un dedo para mover el puntero y seleccionar los iconos de estado en la parte superior derecha, y luego haz clic. O bien, seleccione los iconos de estado en la parte superior derecha y, a continuación, deslice un dedo hacia arriba.</p>
 <p>Abrir el Centro de Notificaciones. Utilice un dedo para mover el puntero y seleccionar los iconos de estado de la parte superior izquierda, y luego haga clic. O bien, utiliza un dedo para mover el puntero más allá de la parte superior de la pantalla, cerca del centro.</p>	 <p>Desplázate hacia arriba o hacia abajo. Desliza dos dedos hacia arriba o hacia abajo.</p>
 <p>Desplázate a la izquierda o a la derecha. Desliza dos dedos hacia la izquierda o la derecha.</p>	 <p>Zoom. Coloca dos dedos uno cerca del otro. Pellizca para abrir el zoom o para cerrarlo.</p>
 <p>Ir a Inicio. Desliza tres dedos hacia arriba.</p>	 <p>Abrir el Conmutador de Aplicaciones. Desliza tres dedos hacia arriba, haciendo una pausa antes de levantar los dedos. O bien, pellizca con cuatro dedos, haciendo una pausa antes de levantar los dedos.</p>
 <p>Cambia entre las aplicaciones abiertas. Desliza tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha.</p>	 <p>Abrir la Vista "Hoy". Cuando la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo estén visibles, utiliza dos dedos para deslizar hacia la derecha.</p>
 <p>Abrir la búsqueda desde la Pantalla de Inicio. Desliza dos dedos hacia abajo.</p>	 <p>Clic secundario. Pulsa con dos dedos para mostrar el menú de acciones rápidas para elementos como los iconos de la pantalla de inicio, los mensajes de un buzón y el botón de la Cámara en el Centro de Control. O, si utilizas un teclado externo, puedes pulsar la tecla Control mientras haces clic en el trackpad.</p>

Introdução do Produto

- ① Indicador do teclado (Indicador de energia/Indicador do Caps Lock/Indicador de pareamento)
- ② Entrada de carregador Tipo-C
- ③ Botão de ligar



Manutenção e Carregamento

Use a voltagem padrão para carregar o produto. Se você não utilizar o produto por muito tempo, por favor, carregue-o pelo menos uma vez a cada dois meses.

Ligar e Desligar

Mova a alavanca | Para "ON" para ligar | Para "OFF" para desligar

Especificações do Produto

Nome: Baseus Brilliance Teclado Estojo Original Pro

Nº do Modelo: T89 Magic

Entrado de carregador: Tipo-C

Função: Teclado/Trackpad

Corrente de funcionamento: <10mA

Tempo em repouso: Cerca de 90 dias

Tempo de carregamento: <3h

Tamanho do produto: 248 x 194 x 16mm

Peso do produto: ≈680g

Método de conexão: Sem fio (BLE5.2)

Material: TPU+ABS+Liga de alumínio

Raio de conexão: <10m

Corrente de carregamento: 240mA

Capacidade da bateria: Cerca de 300mAh

11-polegadas: iPad Pro (2018/2020/2021)

10,9-polegadas: iPad Air4, iPad Air5

Conexão Sem Fio

Mova a alavanca para "ON" para ligar o produto. O indicador de energia irá acender por 1s.

Pressione o botão de pareamento e o indicador irá piscar.

Entre no "Settings" de seu tablet e ligue a conexão sem fio.

Escolha "Baseus Keyboard Pro" em "Other Devices", e entre na interface e clique em "pairing". Após um pareamento bem-sucedido, o indicador irá apagar.

Nota: Após parear com sucesso pela primeira vez, o teclado irá se conectar automaticamente com seu tablet para usos posteriores.

Indicador e Outras Instruções

1. Bateria baixa: O indicador ON/OFF piscará em vermelho.
2. Carregando: O indicador ON/OFF fica vermelho.
3. Totalmente carregado: O indicador ON/OFF fica verde.
4. Durante o pareamento: O indicador BT pisca em azul
5. Maiúscula: O indicador de Caps Lock fica amarelo. Minúscula: O indicador de Caps Lock fica desligado.
6. Repouso: O teclado entrará em repouso após 10min de espera.
7. Despertar: Pressione qualquer botão para despertar o teclado do repouso.
8. Pressionou o botão de pareamento por acidente: Você precisará re-parear o teclado com seu tablet.
9. Se múltiplos "Baseus Keyboard Pro" aparecerem em "My Devices", você pode clicar no ícone "ⓘ" à direita e depois clicar em "Ignore this device" para eliminá-lo.
10. A maioria dos problemas causados por motivos desconhecidos que você encontrar durante o uso pode ser resolvida reiniciando o tablet ou o teclado.

Atalhos do Teclado

Troca rápida de idioma

control+space muda a entrada de idioma
control+arrow keys muda entre as janelas
Control+tab muda as tags
Control + cmd + space abre os emojis e símbolos
cmd + Z voltar
cmd + X cortar
cmd + C copiar
cmd + V colar
cmd + A selecionar tudo

cmd + S salvar
cmd + F encontrar
cmd + shift + 3 tirar uma captura de tela e criar um arquivo
cmd + shift + control + 3 tirar uma captura de tela e deixar na área de trabalho
cmd + shift + 4 tirar uma captura de tela de uma parte da tela e criar um arquivo
cmd + shift + control + 4 tirar uma captura de tela de uma parte selecionada da tela e deixar na área de trabalho

Nos Navegadores:

control + tab muda para a próxima página
cmd + L mova para a barra de pesquisa
control + shift + tab muda para a página anterior
cmd + = dê zoom na página
cmd + - tire o zoom da página

Pesquisador No Pesquisador:

cmd + option + V cortar os arquivos
cmd + shift + N criar uma nova pasta
cmd + shift + G abra a janela onde você pode digitar a localização do arquivo para encontrá-lo
cmd + O abra o arquivo selecionado
cmd + up arrow abra a pasta que contém o arquivo atual
cmd + delete mova o arquivo para a Lixeira
cmd + shift + delete esvazie a Lixeira

Atalhos Para Símbolos

option + R: ®	option + <: ≤	option + J: Δ	option + S: β
option + G: ©	option + /: ÷	option + Z: Ω	option + W: Σ
option + =: ≠	option + P: π	option + X: ≈	option + 5: ∞
option + >: ≥	option + V: √	option + M: μ	



















Nos Aplicativos:

cmd + H oculta a página do aplicativo aberto atual
cmd + option + H oculta as páginas de outros aplicativos abertos
cmd + Q sai do aplicativo aberto mais recente
cmd + shift + z voltar
cmd + tab mudar para outro aplicativo aberto

Texto:


cmd + B para deixar o texto selecionado em negrito
cmd + right arrow move o cursor para o final da linha
cmd + left arrow move o cursor para o começo da linha
cmd + down arrow move o cursor para o fim do texto
cmd + up arrow move o cursor para o início do texto
option + right arrow move o cursor para o final da próxima palavra
option + left arrow move o cursor para o início da palavra anterior
control + A move para o início de uma linha ou parágrafo

Instruções de Operação Para o Trackpad

 <p>Clique. Pressione com um dedo até sentir um clique.</p>	 <p>Clique e segure. Pressione e segure com um dedo.</p>
 <p>Arraste. Clique e segure um item, depois deslize seu dedo pelo trackpad para movê-lo.</p>	 <p>Despertar o iPad. Clique no trackpad ou pressione qualquer botão se você estiver utilizando um teclado conectado.</p>
 <p>Abrir a Doca. Use um dedo para deslizar o cursor além do fundo da tela.</p>	 <p>Ir para a Tela Inicial. Use um dedo para deslizar o cursor além do fundo da tela. Após a Doca aparecer, deslize o cursor além do fundo da tela novamente.</p>
 <p>Visualizar o Slide Over. Use um dedo para deslizar o apontador além da borda direita da tela. Para ocultar o Slide Over, deslize para direita novamente.</p>	 <p>Abrir Centro de Controle. Use um dedo para mover o apontador para selecionar os ícones de status no canto superior direito, depois clique. Ou, selecione os ícones de status no canto superior direito, depois deslize para cima com um dedo.</p>
 <p>Abrir Centro de Notificações. Use um dedo para mover o apontador para selecionar os ícones de status no canto superior esquerdo, depois clique. Ou, use um dedo para mover o apontador além do topo da tela próximo ao meio.</p>	 <p>Deslizar para cima ou para baixo. Deslize dois dedos para cima ou para baixo.</p>
 <p>Deslizar para a esquerda ou para a direita. Deslize dois dedos para a esquerda ou para a direita.</p>	 <p>Zoom. Posicione dois dedos próximos um ao outro. Abra para dar zoom, ou feche para tirar o zoom.</p>
 <p>Ir para a Tela Inicial. Deslize para cima com três dedos.</p>	 <p>Abrir o Trocador de Aplicativo. Deslize para cima com três dedos, pausando antes de levantar os dedos. Ou junte quatro dedos, pausando antes de levantar os dedos.</p>
 <p>Mudar para outros aplicativos abertos. Deslize para a esquerda ou para a direita com três dedos.</p>	 <p>Abrir a Visualização de Hoje. Quando a Tela Inicial ou Tela de Bloqueio estiver visível, use dois dedos para deslizar para a direita.</p>
 <p>Abrir a pesquisa da Tela Inicial. Deslize para baixo com dois dedos.</p>	 <p>Clique secundário. Clique com dois dedos para mostrar o menu de ações rápidas para itens como ícones da Tela Inicial, mensagens na caixa de correio, e o botão de Câmera no Centro de Controle. Ou, se você estiver utilizando um teclado externo, você pode pressionar a tecla Control enquanto clica no trackpad.</p>

Produkteinführung

- ① Tastaturanzeige (Betriebsanzeige/Feststelltastenanzeige/Pairungsanzeige)
- ② Typ-C-Ladeanschluss
- ③ Einschalttaste



Wartung und Aufladung

Laden Sie das Produkt mit Standardspannung auf. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens alle zwei Monate auf.

Ein und Aus

Schalten Sie den Schalter um | Auf "ON" zum Einschalten | Auf "OFF" zum Ausschalten

Produktspezifikationen

Name: Baseus Brilliance Originaltastaturetui Pro
 Modell-Nr.: T89 Magic
 Aufladeanschluss: Typ-C
 Funktion: Tastatur/Trackpad
 Arbeitsstrom: <10 mA
 Bereitschaftszeit: Etwa 90 Tage
 Aufladezeit: <3 h
 Produktgröße: 248 x 194 x 16 mm
 Produktgewicht: ≈680 g

Verbindungsmethode: Drahtlos (BLE5.2)
 Material: TPU+ABS+Aluminiumlegierung
 Verbindungsradius: <10 m
 Ladestrom: 240 mA
 Batteriekapazität: ca. 300 mAh
 Kompatible Modelle:
 11-Zoll: iPad Pro (2018/2020/2021)
 10,9-Zoll: iPad Air4, iPad Air5

Drahtlose Verbindung

Schalten Sie den Schalter auf "ON", um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet 1 Sekunde lang auf. Drücken Sie die Kopplungstaste und die Anzeige blinkt.

Rufen Sie die "Settings" Ihres Tablets auf und schalten Sie die drahtlose Verbindung ein.

Wählen Sie "Baseus Keyboard Pro" unter "Other Devices" aus, geben Sie die Schnittstelle ein und klicken Sie auf "pairing". Nach erfolgreichem Koppeln erlischt die Anzeige.

Hinweis: Nach der ersten erfolgreichen Kopplung verbindet sich die Tastatur automatisch mit Ihrem Tablet, damit Sie diese auch späterer Verwendung noch verwenden können.

Anzeige und weitere Anweisungen

1. Schwache Batterie: Die ON/OFF-Anzeige blinkt rot.
2. Aufladen: ON/OFF-Anzeige bleibt rot.
3. Vollständig geladen: ON/OFF-Anzeige bleibt grün.
4. Während des Koppelns: Die BT-Anzeige blinkt blau.
5. Großbuchstaben: Feststellanzeige bleibt gelb. Kleinbuchstaben: Feststellanzeige ist aus.
6. Ruhezustand: Die Tastatur geht nach 10 Minuten im Bereitschaftszustand in den Ruhezustand über.
7. Aufwecken: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aus dem Ruhezustand aufzuwecken.
8. Versehentliches Drücken der Kopplungstaste: Sie müssen die Tastatur erneut mit Ihrem Tablet koppeln.
9. Wenn unter "My Devices" mehrere "Baseus Keyboard Pro" angezeigt werden, können Sie auf das Symbol "🔄" auf der rechten Seite klicken und danach auf "Ignore this device", um es zu entfernen.
10. Die meisten Probleme, die aus unbekannten Gründen während der Nutzung auftreten, können durch einen Neustart des Tablets oder der Tastatur behoben werden.

Tastaturkürzel

Schnellumschaltung der Spracheingabe

control+space Spracheingabe umschalten
control+ arrow keys zwischen Fenstern wechseln
Control+ tab schaltet zwischen Tags um
Control + cmd + space öffnet Emojis und Symbole
cmd + Z zurückrufen
cmd + X ausschneiden
cmd + C kopieren
cmd + V einfügen
cmd + A alles auswählen
cmd + S speichern
cmd + F suchen

cmd + shift + 3 Bildschirmfoto des gesamten Bildschirms in eine Datei
cmd + shift + control + 3 Bildschirmfoto des gesamten Bildschirms in die Zwischenablage
cmd + shift + 4 Bildschirmfoto eines ausgewählten Teils des Bildschirms in eine Datei
cmd + shift + control + 4 Bildschirmfoto eines ausgewählten Teils des Bildschirms in die Zwischenablage

In Browsern:

control + tab zur nächsten Seite wechseln
cmd + L zur Suchleiste wechseln
control + shift + tab zur vorherigen Seite wechseln
cmd + = Seite heranzoomen
cmd + - Seite verkleinern

Suchen:

cmd + option + V Dateien ausschneiden
cmd + shift + N einen neuen Ordner erstellen
cmd + shift + G öffnet das Fenster, in dem Sie den Speicherort der Datei eingeben können, um sie zu finden
cmd + O ausgewählte Datei öffnen
cmd + up arrow nach oben öffnet den Ordner, der die aktuelle Datei enthält
cmd + delete Datei in den Papierkorb verschieben
cmd + shift + delete leert den Papierkorb

Kürzelsymbole

option + R: ®	option + <: ≤	option + J: Δ	option + S: ß
option + G: ©	option + /: ÷	option + Z: Ω	option + W: ∑
option + =: ≠	option + P: π	option + X: ≈	option + 5: ∞
option + >: ≥	option + V: √	option + M: μ	



















In Anwendungen:

cmd + H aktuelle offene App-Seite ausblenden
cmd + option + H andere geöffnete Anwendungen ausblenden
cmd + Q zuletzt geöffneten Anwendung schließen
cmd + shift + Z zurückrufen
cmd + tab zu einer anderen geöffneten App wechseln

Text:


cmd + B den markierten Text fett markieren
cmd + right arrow nach rechts den Cursor an das Ende der Zeile bewegen
cmd + left arrow nach links den Cursor an den Anfang der Zeile bewegen
cmd + down arrow nach unten den Cursor an das Ende des Textes bewegen
cmd + up arrow nach oben den Cursor an den Anfang des Textes bewegen
option + right arrow nach rechts den Cursor an das Ende des nächsten Wortes bewegen
option + left arrow nach links den Cursor an den Anfang des wertvollen Wortes bewegen
control + A zum Anfang einer Zeile oder eines Absatzes bewegen

Betriebsanweisungen des Track Pads

 <p>Klicken. Drücken Sie mit einem Finger, bis Sie ein klicken verspüren.</p>	 <p>Klicken und halten. Drücken und halten Sie mit einem Finger.</p>
 <p>Ziehen. Klicken Sie auf ein Element, halten Sie es gedrückt und bewegen Sie es dann mit dem Finger über das Trackpad, um es zu verschieben.</p>	 <p>iPad aufwecken. Klicken Sie auf das Trackpad oder drücken Sie eine beliebige Taste, wenn Sie eine angeschlossene Tastatur verwenden.</p>
 <p>Öffnen des Docks. Bewege Sie den Mauszeil mit einem Finger über den unteren Bildschirmrand hinaus.</p>	 <p>Nach Hause gehen. Bewegen Sie den Mauszeiger mit einem Finger über den unteren Rand des Bildschirms hinaus. Wenn das Dock angezeigt wird, bewegen Sie den Mauszeiger erneut über den unteren Rand des Bildschirms.</p>
 <p>Ansicht überschieben. Streichen Sie den Mauszeiger mit einem Finger über den rechten Bildschirmrand hinaus. Um "Überschieben" auszublenen, bewegen Sie ihn erneut nach rechts.</p>	 <p>Kontrollzentrum öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger mit einem Finger, um die Statussymbole oben rechts auszuwählen und klicken Sie dann. Oder wählen Sie die Statussymbole oben rechts aus und bewegen Sie danach den Finger nach oben.</p>
 <p>Benachrichtigungszentrale öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger mit einem Finger, um die Statussymbole oben links auszuwählen und klicken Sie dann.</p>	 <p>Oder bewegen Sie den Mauszeiger mit einem Finger über den oberen Rand des Bildschirms zur Mitte.</p>
 <p>Scrollen Sie nach oben oder unten. Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten.</p>	 <p>Zoomen. Legen Sie zwei Finger nahe beieinander. Ziehen Sie die Finger auseinander, um heranzuzoomen oder schließen Sie diese, um herauszuzoomen.</p>
 <p>Nach Hause gehen. Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.</p>	 <p>App-Wechsler öffnen. Streichen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie dabei inne, bevor Sie die Finger anheben.</p>
 <p>Oder drücken Sie vier Finger zusammen und halten Sie inne, bevor Sie die Finger anheben.</p>	 <p>Zwischen geöffneten Apps wechseln. Wischen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.</p>
 <p>Öffnen der Suche des Startbildschirms. Wischen Sie mit zwei Fingern nach unten.</p>	 <p>Sekundärer Klick. Klicken Sie mit zwei Fingern, um das Schnellaktionsmenü für Elemente wie Symbole auf dem Startbildschirm, Nachrichten in einer Mailbox und die Kamertaste im Kontrollzentrum anzuzeigen. Oder, wenn Sie eine externe Tastatur verwenden, können Sie die Steuerungstaste drücken, während Sie auf das Trackpad klicken.</p>

Presentazione del prodotto

- ① Indicatore della tastiera (Indicatore di alimentazione/indicatore del maiuscolo/indicatore di abbinamento)
- ② Porta di ricarica Tipo-C
- ③ Pulsante di accensione



Manutenzione e ricarica

Utilizzare la tensione standard per caricare il prodotto. Se non si utilizza il prodotto per un tempo molto lungo, si prega di caricarlo almeno una volta ogni due mesi.

Accensione e spegnimento

Premere l'interruttore | Su "ON" per accendere | Su "OFF" per spegnere

Specifiche del prodotto

Nome: Custodia per tastiera originale Baseus
Brilliance Pro
No. del modello: T89 Magic
Porta di ricarica: Tipo-C
Funzioni: Tastiera/Track pad
Corrente di funzionamento: <10mA
Tempo di stand-by: Circa 90 giorni
Tempo di ricarica: <3h
Dimensione del prodotto: 248 x 194 x 16mm
Peso del prodotto: ≈680g

Metodo di connessione: Wireless (BLE5.2)
Materiale: Lega TPU+ABS+Alluminio
Raggio di connessione: <10m
Corrente di carica: 240mA
Capacità della batteria: Circa 300mAh
Modelli compatibili:
11 pollici: iPad Pro (2018/2020/2021)
10,9 pollici: iPad Air4, iPad Air5

Connessione wireless

Posizionare l'interruttore su "ON" per accendere il prodotto. L'indicatore di accensione si accende per 1s. Premi il pulsante di accoppiamento e l'indicatore lampeggerà.

Entrare nelle "Settings" del tablet e attivare la connessione wireless.

Scegliere "Baseus Keyboard Pro" sotto "Other Devices", ed entrare nell'interfaccia e cliccare "pairing". Dopo che è stato accoppiato con successo, l'indicatore si spegnerà.

Nota: Dopo aver accoppiato con successo la prima volta, la tastiera si collegherà automaticamente al vostro tablet per gli usi successivi.

Indicatore e altre istruzioni

1. Batteria scarica: L'indicatore ON/OFF lampeggia in rosso.
2. In carica: L'indicatore ON/OFF rimane rosso.
3. Completamente carico: L'indicatore ON/OFF rimane verde.
4. Durante il paring: L'indicatore BT lampeggia in blu.
5. Maiuscolo: L'indicatore Caps Lock rimane giallo. Minuscolo: Indicatore Caps Lock spento.
6. Stand-by: La tastiera andrà a riposo dopo 10 minuti di stand-by.
7. Risveglio: Premere qualsiasi pulsante per risvegliare la tastiera dallo stand-by.
8. Pressione accidentale del pulsante di accoppiamento: È necessario accoppiare nuovamente la tastiera con il tablet.
9. Se ci sono più "Baseus Keyboard Pro" che appaiono sotto "My Devices", è possibile fare clic sull'icona "🔍" a destra e quindi fare clic su "Ignore this device" per eliminare.
10. La maggior parte dei problemi causati da motivi sconosciuti che si possono incontrare durante l'uso possono essere risolti riavviando il tablet o la tastiera.

Scorciatoie da tastiera

Cambio rapido di lingua

control+space per cambiare lingua
control+ arrow keys per passare da una finestra all'altra
control+ tab switch tag
Control + cmd + space aprire emoji e simboli
cmd + Z ritorna indietro
cmd + X taglia
cmd + C copia
cmd + V incolla
cmd + A seleziona tutto

cmd + S salva
cmd + F trova
cmd + shift + 3 screenshot dell'intera schermata in un file
cmd + shift + control + 3 screenshot dell'intera schermata negli appunti
cmd + shift + 4 screenshot di una parte selezionata dello schermo in un file
cmd + shift + control + 4 screenshot di una parte selezionata dello schermo negli appunti

Nei browser:

control + tab passa alla pagina successiva
cmd + L passa alla barra di ricerca
control + shift + tab passa alla pagina precedente
cmd + = zoomare la pagina
cmd + - rimpicciolire la pagina

Trova nel Finder:

cmd + option + V taglia i file
cmd + shift + N creare una nuova cartella
cmd + shift + G aprire la finestra dove si può digitare la posizione del file per trovarlo
cmd + O aprire il file selezionato
cmd + up arrow apre la cartella che contiene il file presente
cmd + delete spostare il file nel cestino
cmd + shift + delete svuota il Cestino

Simboli di scelta rapida

option + R:®	option + < :≤	option + J:Δ	option + S:ß
option + G:©	option + / :÷	option + Z:Ω	option + W:Σ
option + =:≠	option + P:π	option + X:≈	option + S:∞
option + >:≥	option + V:√	option + M:μ	



















Nelle app:

cmd + H nasconde l'attuale pagina dell'app aperta
cmd + option + H nascondere altra pagina app aperta
cmd + Q uscire dall'ultima app aperta
cmd + shift + Z torna indietro
cmd + tab passare a un'altra app aperta

Testo:


cmd + B per rendere il testo selezionato in grassetto
cmd + right arrow spostano il cursore alla fine della riga
cmd + left arrow spostano il cursore all'inizio della riga
cmd + down arrow spostano il cursore alla fine del testo
cmd + up arrow sposta il cursore all'inizio del testo
option + right arrow sposta il cursore alla fine della parola successiva
opzione + left arrow sposta il cursore all'inizio della parola precedente
control + A sposta il cursore all'inizio di una linea o di un paragrafo

Istruzioni per il funzionamento del Track Pad

 <p>Clic. Premi con un dito finché non senti un click.</p>	 <p>Clicca e tieni premuto. Tieni premuto con un dito.</p>
 <p>Trascinare. Clicca e tieni premuto un elemento, poi fai scorrere il dito sul track pad per spostarlo.</p>	 <p>Svegliare l'iPad. Fai clic sul track pad o premi un pulsante qualsiasi se stai usando una tastiera collegata.</p>
 <p>Aprire il Dock. Usa un dito per far scorrere il cursore oltre la parte inferiore dello schermo.</p>	 <p>Andare a casa. Usare un dito per far scorrere il cursore oltre la parte inferiore dello schermo. Dopo che il Dock appare, fai scorrere il cursore oltre la parte inferiore dello schermo di nuovo.</p>
 <p>Visualizza Scorrimento. Usa un dito per far scorrere il puntatore oltre il bordo destro dello schermo. Per nascondere lo Slide Over, scorri di nuovo verso destra.</p>	 <p>Aprire il Centro di Controllo. Usa un dito per spostare il puntatore per selezionare le icone di stato in alto a destra, quindi fai clic. Oppure, seleziona le icone di stato in alto a destra, poi scorri verso l'alto con un dito.</p>
 <p>Aprire il Centro notifiche. Usa un dito per spostare il puntatore per selezionare le icone di stato in alto a sinistra, quindi fai clic.</p>	 <p>Scorri in alto o in basso. Scorri due dita verso l'alto o verso il basso.</p>
 <p>Scorri a sinistra o a destra. Passare due dita a sinistra o a destra.</p>	 <p>Zoom. Metti due dita una vicino all'altra. Pizzica aperto per ingrandire, o pizzica chiuso per ridurre.</p>
 <p>Vai a casa. Scorri verso l'alto con tre dita.</p>	 <p>Aprire l'App Switcher. Scorri verso l'alto con tre dita, facendo una pausa prima di sollevare le dita. Oppure pizzica quattro dita insieme, facendo una pausa prima di sollevare le dita.</p>
 <p>Passa da un'app aperta all'altra. Scorri a sinistra o a destra con tre dita.</p>	 <p>Aprire la vista Oggi. Quando è visibile la schermata principale o la schermata di blocco, usa due dita per passare il dito verso destra.</p>
 <p>Aprire la ricerca dalla schermata iniziale. Passare il dito verso il basso con due dita.</p>	 <p>Click secondario. Clicca con due dita per mostrare il menu delle azioni rapide per elementi come le icone della schermata iniziale, i messaggi in una casella di posta e il pulsante della fotocamera nel Centro di controllo. Oppure, se stai usando una tastiera esterna, puoi premere il tasto Control mentre fai clic sul track pad.</p>

Wprowadzenie do produktu

- ① Wskaźnik klawiatury (Wskaźnik zasilania/wskaźnik blokady klawiszy/wskaźnik parowania)
- ② Port ładowania USB Typ-C
- ③ Przycisk zasilania



Konserwacja i ładowanie

Do ładowania urządzenia należy używać standardowego napięcia. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na dwa miesiące.

Włączanie i wyłączanie

Przełącz przełącznik | Do pozycji "ON", aby włączyć | Do pozycji "OFF", aby wyłączyć

Specyfikacja produktu

Nazwa: Oryginalne etui na klawiaturę Baseus
Brilliance PRO
Nr modelu: T89 Magic
Port ładowania: Typ-C
Funkcje: Klawiatura/ track pad
Prąd: <10mA
Czas czuwania: Około 90 dni
Czas ładowania: <3h
Rozmiar produktu: 248 x 194 x 16mm
Waga produktu: ≈680g

Metoda połączenia: Bezprzewodowa (BLE5.2)
Materiał: TPU+ABS+stop aluminium
Promień połączenia: <10m
Prąd ładowania: 240mA
Pojemność baterii: Około 300mAh
Kompatybilne modele:
11-calowy: iPad Pro (2018/2020/2021)
10,9 cala: iPad Air4, iPad Air5

Połączenie bezprzewodowe

Ustaw przełącznik w pozycji "ON", aby włączyć urządzenie. Wskaźnik zasilania będzie się świecił przez 1 sekundę. Naciśnij przycisk parowania, a wskaźnik zacznie migać. Wejdź w "Settings" i włącz połączenie bezprzewodowe. W zakładce "Other Devices" wybierz "Baseus Keyboard Pro", wejdź do interfejsu i kliknij przycisk "pairing". Po pomyślnym sparowaniu, wskaźnik zgaśnie.
Uwaga: Po pomyślnym sparowaniu za pierwszym razem klawiatura automatycznie połączy się z tabletem, co umożliwi jej późniejsze użycie.

Wskaźnik i inne instrukcje

1. Niski poziom baterii: Wskaźnik ON/OFF miga na czerwono.
2. Ładowanie: Wskaźnik ON/OFF pozostaje czerwony.
3. Całkowite naładowanie: Wskaźnik ON/OFF świeci na zielono.
4. Podczas parowania: Wskaźnik BT miga na niebiesko.
5. Duże litery: Wskaźnik Caps Lock pozostaje żółty. Małe litery: Wskaźnik Caps Lock się nie świeci.
6. Uśpienie: Klawiatura przejdzie w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności.
7. Wybudzenie: naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wybudzenie klawiatury z trybu uśpienia.
8. Przypadkowe naciśnięcie przycisku parowania: Należy ponownie sparować klawiaturę z tabletem.
9. Jeśli w sekcji "My Devices" pojawi się kilka urządzeń "Baseus Keyboard Pro", można kliknąć ikonę "①" po prawej stronie, a następnie kliknąć "Ignore this device", aby je wyeliminować.
10. Większość problemów, występujących podczas użytkowania, które wynikają z nieznanymi przyczyn, można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie tabletu lub klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Przełącznik szybkiego wprowadzania języka

control+space przełączanie języka wprowadzania danych

Control+arrow keys przełączanie między oknami

Control+tab przełączanie znaczników

Control+cmd+space Otwarcie emotek i symboli

cmd+Z cofnij

cmd+X wytnij

cmd+C kopiuje

cmd+V wklej

cmd+A zaznacz wszystko

cmd+S zapisz

cmd+F znajdź

cmd+shift+3 zrzut całego ekranu do pliku

cmd+shift+control+3 zrzut całego ekranu do schowka

cmd+shift+4 zrzut wybranego fragmentu ekranu do pliku

cmd+shift+control+4 zrzut wybranej części ekranu do schowka

W przeglądarkach:

control+tab przejście do następnej strony

cmd+L przejście do paska wyszukiwania

control+shift+tab przełączenie na poprzednią stronę

cmd+= powiększanie strony

cmd+- pomniejszanie strony

Finder W Finderze:

cmd+option+V wycięcie pliku

cmd+shift+N utworzenie nowego folderu

cmd+shift+G otwarcie okna, w którym można wpisać lokalizację pliku, aby go znaleźć

cmd+O otwarcie wybranego pliku

cmd+up arrow otwarcie folderu, w którym znajduje się dany plik

cmd+delete przeniesienie pliku do kosza

cmd+shift+delete opróżnianie kosza

W aplikacjach:

cmd+H ukrycie strony obecnie otwartej aplikacji

cmd+option+H ukrycie strony innej otwartej aplikacji

cmd+Q wyjście z ostatnio otwartej aplikacji

cmd+shift+Z cofnięcie

cmd+tab przejście do innej otwartej aplikacji

Tekst:

cmd+B pogrubienie wybranego tekstu

cmd+right arrow przesunięcie kursora na koniec wiersza

cmd+left arrow przesunięcie kursora na początek wiersza

cmd+down arrow przesunięcie kursora na koniec tekstu

cmd+up arrow przesunięcie kursora na początek tekstu

option+right arrow przesunięcie kursora na koniec następnego słowa

option+left arrow przesunięcie kursora na początek słownego

control+A przejście na początek wiersza lub akapitu

Symbol skróty

option+R:®

option+G:©

option+=:≠

option+>:≥

option+<:≤

option+/:÷

option+P:π

option+V:√

option+J:Δ

option+Z:Ω

option+X:≈



















option+M:μ

option+S:ß

option+W:Σ

option+5:∞

Instrukcja obsługi trackpada

 <p>Kliknięcie. Naciśnij jednym palcem, aż poczujesz kliknięcie.</p>	 <p>Kliknij i przytrzymaj. Naciśnij i przytrzymaj jednym palcem.</p>
 <p>Przeciąganie. Kliknij i przytrzymaj element, a następnie przesunij palec po trackpadzie, aby go przesunąć.</p>	 <p>Пробуждение iPad. Нажмите на трекпад или любую кнопку на клавиатуре, если она подключена.</p>
 <p>Otwórz stację dokującą. Jednym palcem przesunij kursor poza dolną część ekranu.</p>	 <p>Przejdźcie do Strony Głównej. Przeciągnij jednym palcem kursor poza dolną część ekranu. Po wyświetleniu stacji dokującej ponownie przesunij palec kursor obok dolnej części ekranu.</p>
 <p>Przesuwanie widoku. Przeciągnij jednym palcem wskaźnik obok prawej krawędzi ekranu. Aby ukryć przesuwanie widoku, ponownie wykonaj gest machnięcia w prawo.</p>	 <p>Otwórz Centrum sterowania. Przesunij wskaźnik jednym palcem, aby wybrać ikony stanu znajdujące się w prawym górnym rogu, a następnie kliknij. Możesz też zaznaczyć ikony stanu w prawym górnym rogu, a następnie przeciągnąć palcem w górę.</p>
 <p>Otwórz Centrum powiadomień. Przesunij wskaźnik jednym palcem, aby zaznaczyć ikony stanu u góry po lewej stronie, a następnie kliknij. Możesz też przesunąć wskaźnik jednym palcem poza górną część ekranu, w okolice środka.</p>	 <p>Przewijanie w górę lub w dół. Przeciągnij dwoma palcami w górę lub w dół.</p>
 <p>Przewiń w lewo lub w prawo. Przeciągnij dwoma palcami w lewo lub w prawo.</p>	 <p>Powiększanie. Umieść dwa palce blisko siebie. Rozszerz palce ku górze, aby powiększyć, lub w dół, aby pomniejszyć.</p>
 <p>Przechodzenie do Strony głównej. Przesunij trzema palcami w górę.</p>	 <p>Otwarcie przełącznika aplikacji. Przeciągnij trzema palcami w górę, zatrzymując się przed ich uniesieniem. Lub zaciśnij cztery palce i zrób pauzę przed ich uniesieniem.</p>
 <p>Przełączanie między otwartymi aplikacjami. Przeciągnij trzema palcami w lewo lub w prawo.</p>	 <p>Otwarcie widoku Dzisiaj. Gdy widoczny jest Ekran główny lub Ekran blokady, wykonaj gest machnięcia w prawo dwoma palcami.</p>
 <p>Otwarcie wyszukiwania z poziomu Ekranu głównego. Przeciągnij dwoma palcami w dół.</p>	 <p>Drugie kliknięcie. Kliknij dwoma palcami, aby wyświetlić menu szybkich działań dla takich elementów, jak ikony na Ekranie głównym, wiadomości w skrzynce pocztowej i przycisk Aparat w Centrum sterowania.</p>