

ASTROLITE
BLUETOOTH SPEAKER & GALAXY PROJECTOR

BLUETOOTH SPEAKER

EARTH & STARS
PROJECTION

WHITE NOISE

AUTO TIMER

REMOTE CONTROL

WE-AstroLite



Astrolite Button Function

⚠️ **WARNING:** Bright Light, Avoid Exposure. Do not stare into light.


“Unit must be plugged in to operate”






Laser

Spotlight





astrolite Button Functions:

On/Off – Single click for Play or Pause, Long hold for power on/off.

Time: Single click for timer setting (30 mins, 60 mins, 90 mins, timer off). Long hold to enter/exit RGBW Nebula light cycle.

Vol +: Single click for next sound/song. Hold down to reduce volume.

Vol - : Single click for previous sound/song. Hold down to increase volume.

Double-click for on or to switch combined light mode. Hold down to turn off all lights in current mode.

Double-click to switch to white noise/Bluetooth mode. You will hear a chime after switching modes. After switching to Bluetooth, open settings on your device, make sure Bluetooth is turned on, open the Bluetooth menu, connect to the device listed as “Astrolite.” You will hear another chime to indicate the Astrolite is paired to your device.

RGB: Single click to turn on or switch the RGBW Nebula light (the light has eight colors: white, red, green, blue, yellow mix, purple mix, blue mix and white mix). Long press to turn off the RGBW Nebula light.

Laser: Single click to turn on or adjust the Stars from Blinking to Solid. Hold down to turn off Stars.

LED: Single click to turn on or adjust the brightness of the planet. Hold down to turn off the planet.

Remote Button Functions

Buttons function with a single click unless specified.

Power: Turn on/off.

Reverse arrow: Last sound/song.

Vol +: Hold to reduce volume.

Light bulb: turn off all lights.

Sleep: Set timer 30 min, 60 min, 90 min and timer off.

Sound Loop: Switches between continuous. Single sound or sounds loop (for white noise)

RGB Mode: Short press to switch color mode.

Specs:

Material: ABS/PC/P

Product color: white

Voltage: 5V 2A

Laser light: 532nm

LED power: < 5W

Functions: With green without battery, 1 M

Speaker: 4Ω 3W

Product size: 204*1

Product weight: 41g

Safety Rules:

1. **WARNING:** Bright

2. Do not modify, re

of which is not cover

To explore our full s

Go to Trendtechba

- Must have Proof of
- Product must not



- Long press to turn on/off RGB light.
- 8.RGB+: Increase RGB light brightness.
9. RGB-: decrease RGB light brightness.
10. Light mode: Changes the combined light mode.
11. Play mode: Switch between White noise and Bluetooth Single click to switch to Bluetooth. You will hear a chime after switching modes. After switching to Bluetooth, open settings on your device, make sure Bluetooth is turned on, open the Bluetooth menu, connect to the device listed as "Astrolite". You will hear another chime to indicate the Astrolite is paired to your device.
12. Volume+: Hold to increase volume.
13. 13. Forward arrow: Next sound/song.
14. Play or Pause.
15. Turn off all sounds.
16. RGB Mix: Enter/Exit RGBW Nebula light cycle mode.
17. Planet Mode: Turn on/off planet.
18. Stars Mode: switches between blinking stars or solid stars. Hold down to turn Stars on/off.
19. Planet+: Make planet brighter.
20. Planet-: Make planet dimmer.
21. RGB Speed: changes speed of movement of Nebula.

open laser light+ projection light+ Bluetooth speaker+ atmosphere light, with remote control, red TYPE-C cable power supply

134*102mm
OG

Light. Avoid Exposure. Do not stare into light.
pair or dismantle the product. Doing so may result in complete breakdown of the product. All repair under warranty.

selection of products, visit us at Trendtechbands.com.
nds.com to register your product.
Purchase.
show signs of physical damage or water damage for warranty coverage.

Astrolite Handbuch Astrolite Tastenfunktionen:

! Warnung, helles Licht. Vermeiden Sie Exposition. Schauen Sie nicht ins Licht.
Das Gerät muss zum Betrieb an das Stromnetz angeschlossen sein

Projektionslicht

LED-Taste:

Schalten Sie für Wiedergabe oder Pause. Langer Halt zum Ein- und Ausschalten.

Timer-Einstellung (30 Min., 60 Min., 90 Min., Timer aus). Lang halten, um den RGBW-Lichtzyklus aufzurufen/zurückzusetzen.

Nächsten Sound/Song. Gedrückt halten, um die Lautstärke zu reduzieren.

Vorherigen Sound/Song. Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.

In den Modus einschalten oder zum Umschalten des kombinierten Lichtmodus. Zum Umschalten in den Modus halten. Doppelklicken Sie, um auf weißes Rauschen/Bluetooth umzuschalten. Nach dem Umschalten hören Sie einen Signalton. Nach dem Wechsel zu Bluetooth, öffnen Sie das Bluetooth-Menü, um das Gerät, stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist, öffnen Sie das Bluetooth-Menü, dann das Gerät, das als "Aströlite" aufgeführt ist. Sie hören einen weiteren Klang, um anzudeuten, dass Ihr Gerät gekoppelt ist.

Schalten Sie die RGBW Nebula Licht ein oder aus (das Licht hat acht Farben: Weiß gemischt, Lilä gemischt, Blau gemischt und Weiß gemischt).

Die RGBW-Nebellicht auszuschalten.

Können Sie die Sterne einschalten oder von Blinken auf Dauerbetrieb umstellen. Halten Sie sie einzuschalten.

Können Sie die Helligkeit des Planeten einschalten oder anpassen. Halten Sie gedrückt, um den Planeten aus. Funktionen der Fernbedienung: Die Fernbedienung benötigt 2AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Schaltflächen funktionieren mit einem einzigen Klick, sofern nicht anders angegeben.

Bedienelemente

Funktionieren mit einem einzigen Klick, sofern nicht anders angegeben.

LED-Taste:

Schalten.

Sound/Song.

Gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

1. Power Button
2. Projektionslicht
3. LED-Taste
4. Timer-Einstellung
5. Nächster Sound/Song
6. Vorheriger Sound/Song
7. Kombierter Lichtmodus
8. Bluetooth-Symbol
9. RGBW-Lichtzyklus

14. Abspielen oder Pause.
15. Schalten Sie alle Töne ab.
16.RGB Mix: RGBW-Nebellicht.
17. Planeten-Modus: Schalten Sie ein.
18. Sterne-Modus: Schalten Sie ein.
19. Planet + Planeten hell.
20. Planet + Planeten dunkel.
21.RGB-Geschwindigkeit: Schalten Sie ein.

Spezifikationen

Materiale: ABS/PC/PVC

Produktfarbe: Weiß

Spannung: 5V 2A

Laserlicht: 532nm

LED Leistung: < 5W

Funktionen: Mit grünem Licht fernbedienen, ohne Batterien.

Leistungsfähigkeit: 40.3W

Produktgröße: 204*134*34mm

Produktgewicht: 410G

Sicherheitsvorschriften:

1. **WARNHINWEISE:** Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
2. Verändern, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
3. Geben Sie es nicht weiter, wenn es defekt ist.

Besuchen Sie uns auf [www.aströlite.com](#).
Gehen Sie zur Trendtoys GmbH.
• Sie müssen einen Kaufnachweis haben.
• Das Produkt darf keine anderen Marken imitieren.

4. Glühbirne: Schalten Sie alle Lichter aus.
5. Sleep: Stellen Sie den Timer auf 30 min, 60 min, 90 min und Timer aus.
6. Tonschleife: Schaltet zwischen kontinuierlichem Einzelsound oder Soundschleife (für weißes Rauschen) um
7. RGB Modus Kurz drücken, um den Farbmodus zu wechseln. Langes Drücken, um das RGB-Licht ein-/auszuschalten.
8. RGB+: Erhöhen Sie die Helligkeit des RGB-Lichts.
9. RGB-: Verringert die Helligkeit des RGB-Lichts.
10. Licht-Modus: Ändert den kombinierten Lichtmodus.
11. Spielmodus: Umschalten zwischen weißem Rauschen und Bluetooth Einfacher Klick zum Umschalten zu Bluetooth. Nach dem Umschalten des Modus hören Sie einen Signalton. Nach dem Wechsel zu Bluetooth, ziffern Sie die Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, das Bluetooth eingeschaltet ist, öffnen Sie das Bluetooth-Menü und stellen Sie eine Verbindung zu dem Gerät her, das als "Astrolite" aufgeführt ist. Sie werden einen weiteren Signalton hören, um anzuzeigen, dass der Astrolite mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.
12. Lautstärke: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
13. Pfeil nach vorne: Nächster Sound/Song.

Licht-/Klasmusmodus aufrufen/verlassen.

Lichten Sie den Planeten ein/aus.

zwischen blinkenden Sternen und festen Sternen um. Gedrückt halten, um die Sterne ein-/auszuschalten.

er machen.

ändert die Geschwindigkeit der Bewegung des Nebels.

Laserlicht+ Projektionslicht+ Bluetooth-Lautsprecher+ Atmosphäre Licht, Batterie, Stromversorgung über 1 MTYPE-C-Kabel

102mm

Licht. Vermeiden Sie Exposition. Schauen Sie nicht ins Licht.

der zerlegen Sie das Produkt nicht. Andernfalls kann es zu

rschaft des Produkts führen. All dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

techbrands.com, um unsere gesamte Produktauswahl zu entdecken.

nds.com, um Ihr Produkt zu registrieren.

chweis vorlegen.

zeichen von physischen Schäden oder Wasserschäden aufweisen, um die Garantie zu erhalten.

[illegible]

zitten.
id/nummer.
volume te verlagen.
ten.
min, 60 min, 90 min, en timer uitzetten.
el je tussen doorlopend geluid of geluidsluis (voor witte ruis).
om van kleurnuance te wisselen. Lang indrukken om
lichting verhogen.
chting verlagen.
ijg je de gecombineerde verlichtingsmodus.
eaf je tussen Witte ruis en Bluetooth. Druk één keer om
Na het wisselen van modus hoor je een geluid. Na het
n je de instellingen op je apparaat, en zorg je dat
Bluetooth-menu en maak verbinding met het apparaat
een geluid om aan te geven dat de Astrolite aan je
gen.
en/deactiveren.
ant brandende sterren ingedrukt houden om de Stermodus uit te zetten.
Nieuw beweegt.

breker, atmosfeerlicht, met afstandsbediening, zonder
in het licht staren.
s je dit wel doet, kan dit resulteren in een volledige
rands.com.
en.
terschade vertonen voor garantiedekking.

Astrolite - instructie gebruik
⚠️ **Uurapparaten niet gebruiken bij het rijden.**
Ostrzeżenie, jasne światło. Unikaj ekspozycji. Nie nalez...

Astrolite - functie przycisków

1. Włącz/wyłącz: pojedynczym kliknięciem aby zacząć/zapauzować zabawę. Długim kliknięciem aby wyłączyć/wyłączyć.
2. Czas: Naciśnij raz żeby ustawić timer (30 min, 60 min, 90 min, wyłączenie timer).
3. Zmniejszanie głośności: Naciśnij raz aby przejść do następnego dźwięku/utworu.
4. Zwiększanie głośności: Naciśnij raz aby przejść do poprzedniego dźwięku/utworu.
5. Model: Naciśnij raz aby włączyć lub ustawić tryb mieszany światła. Przytrzymaj aby przełączyć się do trybu światła.
6. RGB: Wciśnij raz żeby włączyć lub włączyć tryb światła RGBw Nebula. (światło niebieskie, miks żółci, miks fioletowy, miks niebieskiego i miks białego). Przytrzymaj aby przełączyć się do trybu światła.
7. Laser: Naciśnij raz żeby włączyć lub zmienić tryb gwiazd z migającymi na stałe.
8. Diody LED Naciśnij raz żeby włączyć lub ustawić jasność planety. Przytrzymaj aby przełączyć się do trybu światła.

Funkcje pilota: Pilot potrzebuje 2 baterii AA (brak w zestawie)
Wszystkie przyciski działają po pojedynczym kliknięciu, chyba że instrukcja mówi inaczej.

Funkcje przycisków astrolitów:

1. Zasilanie: Włączanie/wyłączanie
2. Odwrócona strzałka: Ostatni dźwięk/utwór.
3. Przycisk zmiany głośności: Przytrzymaj aby zmniejszyć głośność.
4. Zarowka: włącz wszystkie światła.

Wskazywanie


Przytrzymaj przycisk **Wskazywanie** i patrz prosto w światło.



1. Przycisk Wskazywanie
2. Przycisk Wskazywanie
3. Przycisk Wskazywanie
4. Przycisk Wskazywanie
5. Przycisk Wskazywanie
6. Przycisk Wskazywanie
7. Przycisk Wskazywanie
8. Przycisk Wskazywanie
9. Przycisk Wskazywanie

Wskazywanie

Przytrzymaj przycisk **Wskazywanie** i patrz prosto w światło.



10. Przycisk Wskazywanie
11. Przycisk Wskazywanie
12. Przycisk Wskazywanie
13. Przycisk Wskazywanie
14. Przycisk Wskazywanie
15. Przycisk Wskazywanie
16. Przycisk Wskazywanie
17. Przycisk Wskazywanie
18. Przycisk Wskazywanie
19. Przycisk Wskazywanie
20. Przycisk Wskazywanie
21. Przycisk Wskazywanie

Naciśnij i przytrzymaj żęby (mera). Naciśnij i przytrzymaj

Przytrzymaj aby zmniejszyć głośność. Przytrzymaj aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj aby wyłączyć światła. Po zmianie trybu usłyszysz efekt dźwiękowy. Upewnij się, że ma włączony nazwie „Aströlite”. Usłyszysz kolejny

ma osiem kolorów: biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski, fioletowy, różowy, szary. Przytrzymaj tryb światła RGBW Nebula. Przytrzymaj żęby wyłączyć gwiazdy. Przytrzymaj żęby wyłączyć planetę.

ówi inajcz.

16. Miks RGB: Rozpocznij/zakończ cykl gwiazdnej projekcji światła RGBW.

17. Tryb planety: Włączanie/wyłączanie planety.

18. Tryb gwiazd: przełącza między trybem migania gwiazd a trybem ciągłym gwiazd. Przytrzymaj żęby w.

19. Planeta+: Zwiększ jasność planety.

20. Planeta-: Zmniejsz jasność planety.

21. Szybkość RGB: zmienia szybkość ruchu w trybie Nebula.

Specyfikacja:

Materiał: ABS/PC/PVC

Kolor produktu: biały.

Napięcie: 5 V 2A

Światło lasera: 532nm

Moc światła LED: < 5W

Funkcje: Zielone światło lasera+ światło projekcyjne+ głośnik Bluetooth+ światło nastrojowe+, baterii w zestawie, 1 kabel z zasilaczem typu C

Głośnik: 4Ω 3W

Wymiary produktu: 204*134*102 mm

Waga produktu: 410G

Zasady bezpieczeństwa:

1. OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie, jasne światło. Unikaj ekspozycji. Nie należy patrzeć prosto w światło. Nie należy modyfikować, naprawiać ani rozmontowywać produktu. Zrobienie tego może spowodować całkowite zepszcenie produktu. Wszystko to nie jest objęte gwarancją.

Aby zapoznać się z naszą pełną ofertą produktów, odwiedź stronę Trendtechbrands.com. Przejdź na stronę Trendtechbrands.com, aby zarejestrować swój produkt.

- Musisz posiadać dowód zakupu.
- Produkt nie może nosić śladów uszkodzeń fizycznych ani uszkodzeń spowodowanych przez wodę, aby móc

imer. m dziękuję a yc/wyłączyć tryb światła RGB. otherm. Naciśnij raz dzwiękowy. Po eniu, upewnić się, że się z urządzeniem na liście Astrolite sparował się z wczytać/wyłączyć gwiazdy. ilot w zestawie, brak adzic do ógłöstaz: objęty gwarancją.	The Following Situations will void your 1 Year Warranty: Improper use of the product in accordance of the instruction manual. Physical Damage Water Damage To explore our full selection of products, visit us at: Trendtechbrands.com Go to Trendtechbrands to register your product. Die folgenden Situationen führen zum Erlöschen Ihrer Garantie: Unschonemäßige Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung. Mechanische Beschädigung Wasserschaden Entdecken Sie unser komplettes Angebot an Produkten auf: Trendtechbrands.com Gehen Sie auf Trendtechbrands.com, um Ihr Produkt zu registrieren. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku: niewłaściwego użytkowania produktu zgodnie z instrukcją obsługi. uszkodzeń fizycznych, uszkodzenia wskutek kontaktu z wodą. Aby zapoznać się z pełną ofertą naszych produktów, odwiedź nas na stronie: Trendtechbrands.com Aby zarejestrować swój produkt, wejdź na stronę Trendtechbrands.com. De volgende situaties maken uw garantie ongeldig: Onjuist gebruik van het product volgens de gebruiksaanwijzing. Fysieke beschadiging Waterschade Neem een kijkje op onze site voor een volledig overzicht van onze producten: Trendtechbrands.com Ga naar Trendtechbrands.com om uw product te registreren. Les circonstances suivantes annuleront votre garantie : Utilisation inappropriée du produit conformément au manuel d'instructions. Dommages matériels Dommages causés par l'eau Pour découvrir notre gamme complète de produits, visitez notre site Web : Trendtechbrands.com Rendez-vous sur Trendtechbrands.com pour enregistrer votre produit. Wireless Express declares that Radio equipment (BBC) Is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Decler conformity is available at: www.trendtechbrands.com This product, packaging and components may contain chem known in the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This notice is being prov accordance with California Proposition 65. WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov Dieses Produkt, seine Verpackung und seine Bestandteile können Chemikalien enthalten, die im Bundesstaat Kalifornien, als krebserregend gelten, zu Geburtsfehler führen oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen können.
--	---

Dieser Hinweis wird in Übereinstimmung mit der California Proposition 65 gegeben. WARNHINWEISE: Krebs und Fortpflanzungsschäden-www.P65Warnings.ca.gov

Dit product, de verpakking en de onderdelen kunnen chemicaliën bevatten waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Deze kennisgeving wordt verstrekt in overeenstemming met California Proposition 65. WAARSCHUWING: Risico van kanker en schade aan het voortplantingssysteem - www.P65Warnings.ca.gov

Ten produkt, opakowanie i komponenty mogą zawierać substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

Niniejsze powiadomienie jest dostarczane zgodnie z California Proposition 65. OSTRZEŻENIE: Rak i problemy z płodnością - www.P65Warnings.ca.gov

UK
CA

CE





FC

RoHS



Wireless Express Inc. 57 North Mall Plainview,
NY 11803 United States of America.

Product Made in China. Hergestellt in China., Wyprodukowano w Chinach., Product gemaakt in China.,

 **WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov**

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.