

GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL PARA EL USUARIO
USER MANUAL



SoyMomo
TABLET PRO



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Specific Absorption Rate (SAR) information:

This 8inch tablet PC meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: 8inch tablet PC has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the 8inch tablet PC kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the 8inch tablet PC. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.



	<i>Pág.</i>
1 Erste Schritte	7
1.1 Erteile die Berechtigung zur Inhaltserkennung	7
1.2 Sicherheits-PIN erstellen	8
1.3 Kinderprofil	8
1.4 Apps blockieren	9
1.5 Websites blockieren	9
1.6 Nutzungszeiten kontrollieren	9
1.7 Dug: Detektor für gefährliche Inhalte	9
1.8 Fernsteuerung durch Eltern	10
1.9 Letzte Einstellungen	10
2 Lerne dein SoyMomo Tablet PRO kennen	11
3 Die SoyMomo Tablet PRO Symbole	12
4 Kindersicherung	13
4.1 Appnutzung	14
4.2 Empfohlene Apps	14
4.3 App Schutz	15
4.4 Website-Schutz	15
4.5 Betriebsstunden	16
4.5.1 Zeitfenster Einstellungen	17
4.5.2 Zeiteinschränkungen	18
4.6 Ferncerriegelung	19
4.7 Dug: Detektor für gefährliche Inhalte	20
4.8 Nachtlichtfilter	24
5 Einstellungen	25
6 Häufig gestellte Fragen	26
7 Technische Eigenschaften	28
8 Garantie	28

Willkommen, wenn du dein SoyMomo Tablet PRO einschaltest, musst du dem Start-Tutorial folgen. Du wirst aufgefordert, die folgenden Berechtigungen zu erteilen:



1.1 Erteile die Berechtigung zur Inhaltserkennung

Befolge die auf dem SoyMomo Tablet PRO angegebenen Schritte sorgfältig. Wenn du fragen hast, schreibe uns eine E-Mail an kontakt@soymomo.com

BERECHTIGUNG ERTEILEN

Hinweis: Um fortzufahren, müssen beide Berechtigungen aktiviert sein.

1.2 Sicherheits-PIN erstellen

Gebe ein 4-stelliges Passwort und eine E-Mail-Adresse ein, um fortzufahren.

Sicherheits-PIN

Wir müssen uns gefälligst eine Sicherheits-PIN ausdenken, damit unsere Kinder das Tablet benutzen dürfen. Bitte gib eine 4-stellige PIN ein, die du nicht leicht erraten kannst, und gebe sie einem deiner Kinder.

0 0 0 0

Gib die E-Mail-Adresse des Kindes ein. Falls du die PIN vergessen hast, senden wir sie an diese E-Mail.

E-Mail

ZURÜCK WEITER

Sicherheits-PIN

Wir müssen eine gleiche PIN eingeben, die wir ersteben. Gewissere Kinder die Nutzungsmöglichkeit ohne unsere Genehmigung ändern. Verwende eine Nummer, an die du dich leicht erinnern kannst, und gebe sie einem deiner Kinder.

0 0 0 0

Gib die E-Mail-Adresse des Kindes ein. Falls du die PIN vergessen hast, senden wir sie an diese E-Mail.

E-Mail

ZURÜCK WEITER

Hinweis: Die eingegebene E-Mail dient als Methode zum Wiederherstellen der PIN des Tablets.

1.3 Kinderprofil

Du kannst den Namen und das Geburtsdatum deines Kindes konfigurieren, die im Benutzerprofil angezeigt werden.

Profil des Kindes

Machen wir die Erfahrung einzigartig für unsere Kinder! Gebe den Namen und das Geburtsdatum ein, damit wir personalisierte Geburtstagsglückwünsche senden können.

Namen

Geburtsdatum

ZURÜCK WEITER

Hinweis: Du kannst das Benutzerprofil in den Einstellungen bearbeiten.

1.4 Apps blockieren

Lege fest, welche Anwendungen dein Kind verwenden kann, um es jederzeit zu schützen.

1.5 Websites blockieren


Blockiere potenziell gefährliche Websites, damit dein Kind das Internet sicher nutzen kann.

1.6 Zeitsteuerung

Kontrolliere die Stunden und die maximale Nutzungsdauer deines SoyMomo Tablet PRO, um Gewohnheiten für einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie festzulegen.

1.7 Dug: Detektor für gefährliche Inhalte


Ein neuer Freund tritt SoyMomo bei: Es ist DUG! Er ist darauf eingestellt, nach Inhalten zu suchen und diese zu erkennen, die für Kinder ungeeignet sein können, wie z. B. CYBERBULLYING, beleidigende Nachrichten oder unangemessene Bilder.



Hinweis: Nach dem Start-Tutorial kannst du DUG und seinen Schutz in den Einstellungen aktivieren.

1.8 Fernsteuerung durch Eltern


Lade die SoyMomo Tablet-App für Eltern aus dem Play Store oder App Store herunter, damit du dieselbe Kindersicherung auch von deinem Handy aus durchführen kannst.



Hinweis: Du kannst später in den Einstellungen einen Link erstellen.

1.9 Letzte Einstellungen

Bereit, dein SoyMomo-Abenteuer zu beginnen!



Hinweis: Wenn du Probleme hast, überprüfe deine Internetverbindung. Wenn weiterhin Probleme bestehen, kontaktiere und aus kontakt@soymomo.com, und wir helfen dir gerne weiter.

LERNE DEIN SOYMOMO TABLET PRO KENNEN

Vorderseite



Rückseite



DIE SOYMOMO TABLET PRO SYMBOLE



SoyMomo-Schutz
aktiviert



Stummgeschaltete Alarmer
und Benachrichtigungen



Gedämpfter
Multimedia-Sound



Batterie



Akkuladung



Warnung vor
schwacher Batterie



Batteriesparmodus



Wi-Fi verbunden



Keine WiFi-Verbindung



Verfügbare WLAN-
Netzwerke



Bluetooth



Nicht Stören




Flugzeug-Modus



Alarm aktiviert

KINDERSICHERUNG

Mit SoyMomo Tablet PRO kannst du die Kontrolle über die Inhalte behalten, mit denen dein Kind interagiert, um so eine sichere technologische Umgebung zu schaffen.



➤ Klicke auf **Einstellungen** und gib deine PIN ein, um auf die Einstellungen für die Kindersicherung zuzugreifen.

4.1 App Nutzung

Überprüfe, welche Apps dein Kind verwendet hat und wie lange das SoyMomo Tablet PRO verwendet wurde.

Du kannst die **Gesamtnutzungszeit** und die am häufigsten verwendeten Apps einsehen.



Du kannst die tägliche oder wöchentliche Nutzungsdauer überprüfen.

Überprüfe die Details aller verwendeten Apps.

Du kannst die Verwendungszeit aller Apps sehen und wann das letzte Mal war, dass sie verwendet wurden.


4.2 Empfohlene Apps

SoyMomo verfügt über eine Sammlung der besten verfügbaren Anwendungen für deine Kinder. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich auf Lernen, Bildung und Unterhaltung konzentrieren.



4.3 App Schutz

Wähle aus, welche Apps dein Kind verwenden kann, und blockiere diejenigen, die möglicherweise gefährlich sein könnten. Die blockierten Apps werden auf dem Bildschirm des SoyMomo Tablet PRO schattiert, sodass dein Kind nicht darauf zugreifen kann.



➤ Du kannst nach einer bestimmten App suchen.


➔ App **zugelassen**.

➔ App **zugelassen**.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sind einige Anwendungen blockiert.

4.4 Website-Schutz

- Navigation aktiviert: Konfiguriere die Websites, auf die dein Kind zugreifen kann.
- Navigation deaktiviert: Verbietet deinem Kind den uneingeschränkten Zugriff auf die Websites.



Wenn das Surfen aktiviert ist, kannst du nur die aufgelisteten Websites besuchen.

➔ Navigation **aktivieren / deaktivieren**.




Lösche eine Website, damit dein Kind nicht darauf zugreifen kann.

➔ Gib die URL der Websites ein, die du zur Liste hinzufügen möchtest.

Wenn dein Kind versucht, auf eine nicht autorisierte Website zuzugreifen, wird die folgende Meldung angezeigt.

Durch das Drücken auf **Zurück zum Browser** wird das SoyMomo Tablet PRO auf eine sichere Site umgeleitet.



Gib deine **PIN** ein und drücke **Entsperren**, um die URL zur Liste der autorisierten Websites hinzuzufügen.

4.5 Betriebsstunden

Du kannst wöchentliche Nutzungspläne erstellen und die Anzahl der Stunden pro Tag auswählen, die dein Kind mit dem SoyMomo Tablet PRO verbringen kann.



Drücke, um einen **Zeitbereich** oder ein **Zeitlimit** hinzuzufügen.



Tippe auf **Zeitlimit**, um die Anzahl der Stunden oder Minuten pro Tag festzulegen, die dein Kind mit dem SoyMomo Tablet PRO verbringen kann.


Tippe auf **Zeitbereich**, um festzulegen, zu welcher Tageszeit dein Kind das SoyMomo Tablet PRO verwenden kann.

Hinweis: Die Nutzungsstunden werden pro Tag konfiguriert. Wenn das Tablet an einem Tag nicht nur stundenweise genutzt werden kann, kann Ihr Kind das SoyMomo Tablet PRO ohne zeitliche Einschränkungen verwenden.

Zeitbereich

Wähle die Anzahl der Stunden, die dein Kind das SoyMomo Tablet PRO Tag verwenden darf.

Betriebsstunden Entfernen.



Wähle die Tage aus.

Wähle die Anzahl der Stunden.


Zeitlimit

Wähle aus, wie lange dein Kind das SoyMomo Tablet Lite PRO Tag verwenden darf.



Hinweis: Du kannst für denselben Tag einen Zeitbereich und ein Zeitlimit konfigurieren. Auf diese Weise kann dein Kind das SoyMomo Tablet PRO nur während der ausgewählten Stunden und Zeiten verwenden.

Wenn sich das SoyMomo Tablet PRO außerhalb des Zeitbereichs befindet oder das Zeitlimit erreicht ist, wird die folgende Meldung angezeigt.




Gib deine **PIN** ein und drücke **Entsperren**, um die Nutzungszeiten zu ändern.

4.6 Fernverriegelung


Sperrt das SoyMomo Tablet PRO sofort.

Hinweis: Diese Funktion kann auch jederzeit remote über die "SoyMomo Tablet für Eltern" App aktiviert werden.



Wenn du diese Funktion aktivierst, wird das Tablet sofort gesperrt und dein Kind kann es nicht mehr verwenden.

Wenn die Funktion auf dem SoyMomo Tablet PRO aktiviert ist, wird die folgende Meldung angezeigt:



Gib deine **PIN** ein und drücke **Entsperren**, um das Tablet weiter zu verwenden.


4.7 Dug: Detektor für gefährliche Inhalte

Es gibt Situationen, in denen das Surfen im Internet oder die Interaktion mit Fremden zu negativen Erfahrungen führen kann. Dug wird dafür verantwortlich sein, diese Situationen zu verhindern und eine sichere Nutzung des Webs, der sozialen Netzwerke und der digitalen Inhalte zu gewährleisten. DUG hat die folgenden Eigenschaften:




Erkennung unangemessener Bilder

Dug hilft dabei, unangemessene Bilder oder Videos zu erkennen, die deine Kinder in den wichtigsten Internet-Suchmaschinen sehen können.



Hinweis: Diese Funktion kann auch über die App "SoyMomo Tablet für Eltern" aus der Ferne verwendet werden.


Wenn Dug unangemessenen Inhalt erkennt, wird der folgende Bildschirm angezeigt:



Hinweis: Wenn unangemessener Inhalt erkannt wird, werden die Eltern auch über die App "SoyMomo Tablet für Eltern" benachrichtigt.

Cyberbullying-Erkennung

Dug erkennt in den Chats der am häufigsten verwendeten sozialen Netzwerke Nachrichten und Wörter, die aggressiv oder beleidigend sind.




Du kannst tägliche, wöchentliche oder monatliche Erkennungen überprüfen.

Dug ermöglicht **einen intelligenten Schutz** vor Internetgefahren.

Die erkannten Nachrichten werden mit den Informationen der Anwendung, in der sie erkannt wurden, Datum und Uhrzeit sowie der Wichtigkeit der Nachricht angezeigt.

Hinweis: Wenn Dug anstößige Nachrichten erkennt, werden die Eltern über die App "Tablet SoyMomo für Eltern" benachrichtigt.


Du kannst die Details der Konversation sehen, in der Dug beleidigende Nachrichten entdeckt hat.



Hinweis: Wenn Dug unangemessene Nachrichten erkennt, werden die Eltern über die App "Tablet SoyMomo für Eltern" benachrichtigt, und du kannst dasselbe Gespräch sehen.

4.8 Nachlichtfilter

Bei der Aktivierung des Nachlichtfilters sind die Farben auf dem Bildschirm des SoyMomo Tablet PRO wärmer, sodass sich die Augen der Kinder entspannen können und weniger belastet werden.



Aktiviere / Deaktiviere den Nachlichtfilter. Sobald der Filter aktiviert ist, werden die Farben auf dem Bildschirm wärmer.


Bestimme die Betriebsstunden des Lichtfilters.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über die App "SoyMomo Tablet für Eltern" aus der Ferne verwendet werden.

DIE EINSTELLUNGEN

Du kannst folgende Einstellungen vornehmen:

- 1 Ändere die PIN deines SoyMomo Tablet PRO.
- 2 Verknüpfe das SoyMomo Tablet PRO mit der übergeordneten App.



Scanne den QR-Code aus der übergeordneten App und verknüpfe das SoyMomo Tablet Lite mit deinem Telefon. Du kannst remote auf die Konfiguration zugreifen.


Du kannst deine **PIN** ändern.

Softwareversion des SoyMomo Tablet PRO.

HÄUFIGE FRAGEN

1- Wie verbinde ich mein SoyMomo Tablet PRO mit einem WiFi-Netzwerk?

Ziehe die Symbole oben links nach unten, um das Haupteinstellungsfeld zu öffnen, drücke einige Sekunden lang auf das WLAN-Symbol, um ein Fenster mit den verfügbaren Netzwerkoptionen zu öffnen.



Außerdem kannst du folgende Methode für die Wi-Fi Einstellung verwenden
Einstellungen -> Netzwerke & Internet -> Wi-Fi

2- Wie lade ich die App für Eltern herunter?

Du kannst sie aus dem Play Store oder App Store herunterladen, suche dabei nach "SoyMomo Tablet". Denke daran, dass für die App Android 5.1 oder höher oder iOS 8.0 oder höher erforderlich ist.

3- Wie lange hält der Akku?

Der Akku hält im Dauerbetrieb 4 bis 6 Stunden, zum Beispiel: Videos auf YouTube ansehen. Im Standby-Modus hält der Akku ungefähr 30 Stunden.

4- Kann ich den GPS-Standort des SoyMomo Tablet PRO ermitteln?

Nein, das SoyMomo Tablet PRO verfügt nicht über eine GPS-Funktion. Diese Funktion findest du bei unseren GPS Uhren. Weitere Informationen findest du unter www.soymomo.com.

5- Kann ich vom SoyMomo Tablet PRO aus telefonieren?

Nein, das SoyMomo Tablet PRO kann keine Anrufe tätigen oder empfangen. Wenn du ein Produkt benötigst, das Anrufe tätigt, besuche uns auf www.soymomo.com für weitere Informationen.

6- Warum wird das Icon der heruntergeladenen Apps nicht auf dem SoyMomo Tablet angezeigt?

Alle heruntergeladenen Anwendungen werden automatisch zur Liste der zulässigen Anwendungen hinzugefügt, sind jedoch deaktiviert. Um sie aktivieren zu können, musst du zu: Einstellungen> Liste der zulässigen Anwendungen gehen und die App () aktivieren.

7- Wo finde ich den QR-Code?

Um die Anwendung mit Ihrem SoyMomo Tablet zu verknüpfen, musst du den QR-Code scannen, der sich unter Tablet> Einstellungen> Einstellungen befindet, und SoyMomo Tablet verknüpfen. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, damit der QR generiert werden kann.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CPU	SC9863 Octa-core
RAM	2GB
Speicher	32 GB
Erweiterbarer Speicher	Bis zu 32GB (MicroSD)
OS	Android 10
Bildschirm	8-Zoll-Bildschirm (1280x800)
Verbindungen	Wifi, Bluetooth
Batterie	4000 mAh

GARANTIE


SoyMomo Tablet PRO hat eine Garantie, die alle Herstellungsfehler abdeckt. Schäden aufgrund von Missbrauch, Missbrauch (z. B. Bildschirmbruch), Verlust oder Diebstahl des SoyMomo Tablet PRO sind NICHT in der Garantie enthalten. Die Dauer richtet sich nach dem Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.



	<i>Pág.</i>
1 Primeros pasos	33
1.1 Habilitar permiso de detección de contenido	33
1.2 Crear PIN de seguridad	34
1.3 Perfil del hij@	34
1.4 Bloqueo de aplicaciones	35
1.5 Bloqueo de sitios web	35
1.6 Control de horarios	35
1.7 Dug: Detector de contenido peligroso	35
1.8 Control parental remoto	36
1.9 Últimos ajustes	36
2 Conoce tu SoyMomo Tablet PRO	37
3 Iconos de tu SoyMomo Tablet PRO	38
4 Control Parental	39
4.1 Uso de aplicaciones	40
4.2 Aplicaciones Recomendadas	40
4.3 Protección de aplicaciones	41
4.4 Protección de sitios web	41
4.5 Horarios de uso	42
4.5.1 Rango de tiempo	43
4.5.2 Límite de tiempo	44
4.6 Bloqueo Remoto	45
4.7 Dug: Detector de contenido peligroso	46
4.8 Filtro de luz nocturna	50
5 Ajustes	51
6 Preguntas frecuentes	52
7 Características técnicas	54
8 Garantía	54

PRIMEROS PASOS

Bienvenido, al encender tu SoyMomo Tablet PRO deberás seguir el tutorial de inicio, se te solicitará otorgar los siguientes permisos:



1.1 Habilitar permiso de detección de contenido



Sigue atentamente los pasos que se muestran en la SoyMomo Tablet PRO. Si tienes dudas, escríbenos a contacto@soymomo.com

PERMISO HABILITADO

Nota: Para continuar es necesario que queden ambos permisos habilitados.

1.2 Crear PIN de seguridad


Introduce una contraseña de 4 dígitos y correo para poder continuar.



Nota: El correo ingresado servirá como método de recuperación del PIN de la tablet.

1.3 Perfil del hijo@

Puedes configurar el nombre de tu hijo/a y fecha de nacimiento, que aparecerá en el perfil de usuario.



Nota: Puedes editar el perfil de usuario en ajustes.

1.4 Bloqueo de aplicaciones

Define cuáles son las aplicaciones que tu hijo/a puede usar, para mantenerlo protegido en todo momento.

1.5 Bloqueo de sitios web


Bloquea sitios web potencialmente peligrosos para que tu hijo/a haga un uso seguro del internet.

1.6 Control de horarios

Controla los horarios y el tiempo máximo de uso de tu SoyMomo Tablet PRO, para generar hábitos de uso responsable de la tecnología.

1.7 Dug: Detector de contenido peligroso


Un nuevo amigo se suma a SoyMomo: ¡Él es Dug!, entrenado para buscar y detectar contenido que pueda ser inadecuado para niños como CYBERBULLYING, detectando mensajes ofensivos o imágenes inapropiadas.



Nota: Finalizado el tutorial de inicio, podrás habilitar a DUG y su protección en ajustes.

1.8 Control parental remoto


Descarga la aplicación SoyMomo Tablet para Padres desde la Play Store o App Store, así podrás realizar el mismo control parental de manera remota desde tu móvil.



Nota: Puedes vincular después en Ajustes.

1.9 Últimos ajustes

Listo para comenzar tu aventura SoyMomo!.



Nota: Si presentas problemas, revisa tu conexión a internet. Si persiste, escríbenos a contacto@soymomo.com para ayudarte.

CONOCE TU SOYMOMO TABLET PRO



ICONOS DE TU SOYMOMO TABLET PRO



Protección SoyMomo
activada



Notificaciones y alarmas
silenciadas



Sonido multimedia
silenciado



Nivel de batería



Batería cargándose



Aviso de batería baja



Modo ahorro de batería



Conectado a wifi



Sin conexión wifi



Redes wifi disponibles



Bluetooth



No molestar




Modo avión



Alarma activada

CONTROL PARENTAL

SoyMomo Tablet PRO te permitirá mantener el control del contenido con el que interactúa tu hijo/a, proporcionando un ambiente tecnológico seguro.



➤ Presionar **Ajustes** e ingresa tu PIN para acceder a la configuración del control parental.



4.1 Uso de aplicaciones

Revisa cuáles aplicaciones ha usado tu hijo/a y cuánto tiempo ha usado la SoyMomo Tablet PRO.

Puedes ver el **tiempo de uso total** y qué aplicaciones se han usado más.



Puedes revisar el tiempo de uso diario o semanal.

Revisa el detalle de todas las aplicaciones que se han usado. Puedes ver el tiempo de uso de cada una y cuando fue la última vez que se utilizó.

4.2 Aplicaciones Recomendadas


SoyMomo te presenta una colección de las mejores aplicaciones disponibles para tus hijos. Se organizan en diversas categorías que enfocan aprendizaje, educación y entretenimiento.



4.3 Protección de aplicaciones

Selecciona qué aplicaciones puede usar tu hijo/a y bloquea las que puedan ser potencialmente peligrosas. Las aplicaciones bloqueadas quedarán en sombra en la pantalla de la SoyMomo Tablet PRO, así tu hijo/a no podrá acceder a ellas.

Nota: Por seguridad vienen bloqueadas algunas aplicaciones.




→ Puedes buscar una aplicación determinada.

→ Aplicación **permitida**.

→ Aplicación **bloqueada**.

4.4 Protección de sitios web

- Navegación habilitada: configura los sitios web a los que puede acceder tu hijo/a.
- Navegación deshabilitada: prohíbe el acceso total de tu hijo/a a los sitios web.



← Cuando la navegación está habilitada, solo se pueden visitar los sitios web que estén en la lista.

→ **Habilitar/Deshabilitar** navegación.



→ Elimina un sitio web para que tu hijo/a no pueda acceder a él.


→ Ingresa el URL de los sitios que quieras agregar a la lista.

Si tu hijo/a intenta acceder a un sitio web no autorizado, aparecerá el siguiente mensaje.



4.5 Horarios de uso

Puedes crear horarios de uso semanal y seleccionar la cantidad de horas diarias que tu hijo/a puede usar la SoyMomo Tablet PRO.





Presiona **Límite de tiempo** para fijar la cantidad de horas o minutos al día que tu hijo/a puede usar la SoyMomo Tablet PRO.


Presiona **Rango de tiempo** para elegir entre qué horas del día tu hijo/a podrá utilizar la SoyMomo Tablet PRO.

Nota: Los **horarios de uso** se configuran por día. Si un día no tiene horario de uso, tu hijo/a podrá utilizar la SoyMomo Tablet PRO sin restricciones de tiempo.

Rango de tiempo

Selecciona entre qué horas quieres que tu hijo/a utilice la SoyMomo Tablet PRO al día.

Elimina el horario de uso.



Selecciona los días.

Selecciona entre qué horas.

Límite de tiempo

Selecciona la cantidad de tiempo que quieres que tu hijo/a utilice la SoyMomo Tablet PRO al día.

Elimina el horario de uso.




Selecciona los días.

Selecciona la cantidad de tiempo.

Nota: Puedes configurar para un mismo día, un **Rango de tiempo** y un **Límite de tiempo**. De esta manera, tu hijo/a sólo podrá utilizar la SoyMomo Tablet PRO entre las horas y tiempo seleccionados.

Cuando la SoyMomo Tablet PRO se encuentre fuera del rango de tiempo o se cumpla el tiempo límite, aparecerá el siguiente mensaje.




Ingresa tu **PIN** y presiona **Desbloquear** para modificar los horarios de uso.

4.6 Bloqueo Remoto


Bloquea de manera instantánea la SoyMomo Tablet PRO.

Nota: Esta función también puede activarse remotamente, en cualquier momento, desde la App "SoyMomo Tablet para Padres".



Al activar esta función la tablet quedará **bloqueada instantáneamente** y tu hijo no podrá usarla.

Cuando la función se active en la SoyMomo Tablet PRO, aparecerá el siguiente mensaje:



Ingresa tu **PIN** y presiona **Desbloquear** para continuar usando la tablet.


4.7 DUG: Detector de contenido peligroso

Hay situaciones en que navegar por internet o interactuar con desconocidos puede resultar en experiencias negativas. Dug se encargará de prevenir aquellas situaciones, guiando un uso seguro de la web, redes sociales y contenido digital. Dug consta de las siguientes características:




Detección de imágenes inapropiadas

Dug te ayudará a detectar imágenes o videos inapropiados que tus hijos puedan visualizar en los principales buscadores de internet.



Nota: Esta función también puede usarse remotamente desde la App "SoyMomo Tablet para Padres".


Cuando Dug detecte contenido inapropiado, mostrará la siguiente pantalla:



Nota: Cuando se detecte contenido inapropiado también se notificará al papá a través de la App "SoyMomo Tablet para Padres".

Detección de Cyberbullying

Dug detectará mensajes y palabras que resulten ser agresivas u ofensivas para tus hijos, en los chats de las redes sociales más utilizadas.




Puedes revisar las detecciones diarias, semanales o mensuales.

Despierta a Dug para **habilitar la protección inteligente** contra los peligros de Internet.

Los mensajes detectados se mostrarán con la información de la aplicación donde se detectó, la fecha, hora y la importancia del mensaje.

Nota: Cuando Dug detecte mensajes ofensivos los notificará al papá a través de la App "SoyMomo Tablet para Padres".

Puedes ver el detalle de la conversación donde Dug detectó mensajes ofensivos.



Nota: Cuando Dug detecte mensajes ofensivos los notificará al papá a través de la App "Tablet SoyMomo para padres" y podrás ver esta misma conversación.

4.8 Filtro de luz nocturna

El filtro de luz nocturna cuidará la visión de tus hijos. Al activarlo, los colores en la pantalla de la SoyMomo Tablet PRO serán más cálidos, lo que permite que sus ojos se relajen y también reducir el esfuerzo ocular.




Activa/desactiva el filtro de luz nocturna. Al activarlo, los colores de la pantalla serán más cálidos.

Determina el horario en el cual funcionará el filtro de luz.

Nota: Esta función también puede usarse remotamente desde la App "SoyMomo Tablet para Padres".

Puedes realizar las siguientes configuraciones:

- 1 Cambiar el PIN de tu SoyMomo Tablet PRO.
- 2 Vincular la SoyMomo Tablet PRO a la aplicación para padres.



Escanea el **código QR** desde la aplicación para padres y vincula la SoyMomo Tablet PRO con tu teléfono. Podrás acceder a la configuración de forma remota.


Puedes cambiar tu **PIN** por uno nuevo.

Versión de software de la SoyMomo Tablet PRO.

PREGUNTAS FRECUENTES

1- ¿Cómo conectar tu SoyMomo Tablet PRO a una red WiFi?

Desliza los íconos superiores de la izquierda hacia abajo, para abrir el panel de configuraciones principales, presiona el icono de Wi-Fi por unos segundos, para que se abra una ventana con las opciones de redes disponibles.



También puedes acceder a través de
Configuraciones -> Redes & Internet -> Wi-Fi.

2- ¿Cómo descargo la App para padres?

Puedes descargarla desde la Play Store o App Store, búscala como "SoyMomo Tablet". Recuerda que la aplicación requiere Android 5.1 o superior o iOS 8.0 o superior.

3- ¿Cuánto dura la batería?

La batería tiene una duración de 4 a 6 horas en uso continuo, por ejemplo: viendo vídeos en YouTube. En modo standby, la batería dura aproximadamente 30 horas.

4- ¿Puedo saber la ubicación GPS de la SoyMomo Tablet PRO?

No, la SoyMomo Tablet PRO no tiene función GPS. Esta la puedes encontrar en todos nuestros relojes GPS, visita www.soymomo.com para más información.

5- ¿Puedo hacer llamadas desde la SoyMomo Tablet PRO?

No, la SoyMomo Tablet PRO no puede realizar ni recibir llamadas. Si necesitas un producto que realice llamadas, visita www.soymomo.com para más información.

6- ¿Por qué no me aparece el icono de la aplicación descargada en la SoyMomo Tablet?

Todas las aplicaciones descargadas se agregan de forma automática al listado de aplicaciones permitidas, pero quedan deshabilitadas. Para poder habilitarlas debes ir a Ajustes > Listado de aplicaciones permitidas y habilitar la App ().

7- ¿Dónde encuentro el código QR?

Para poder vincular la aplicación con tu SoyMomo Tablet PRO, necesitas escanear el código QR ubicado en la Tablet > Ajustes > Ajustes y vincular SoyMomo Tablet; el dispositivo debe estar conectado a internet para que el QR se genere.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CPU	SC9863 Octa-core
RAM	2GB
Almacenamiento	32 GB
Almacenamiento expandible	Hasta 32GB (MicroSD)
OS	Android 10
Pantalla	8 pulgadas (1280x800)
Conectividad	Wifi, Bluetooth
Batería	4000 mAh

GARANTÍA

SoyMomo Tablet PRO cuenta con garantía que cubre cualquier defecto de fabricación. En la garantía NO se incluyen daños por mal uso, maltrato (como pantalla rota), pérdida o robo del SoyMomo Tablet PRO. La duración es la establecida por la ley del país donde fue comprado el producto.



SoyMomo

www.soymomo.com






CONTENTS

	<i>Page.</i>
1 First steps	61
1.1 Allow content detection access	61
1.2 Create a security PIN	62
1.3 Child's profile	62
1.4 App Protection	63
1.5 Website Protection	63
1.6 Usage Schedule	63
1.7 Dug: hazardous content detector	63
1.8 Remote parental control	64
1.9 Final configuration	64
2 Meet your SoyMomo Tablet PRO	65
3 Tablet's icons	66
4 Parental Control	67
4.1 App usage	68
4.2 Recommended apps	68
4.3 App protection	69
4.4 Website protection	69
4.5 Usage schedule	70
4.5.1 Time range	71
4.5.2 Time limit	72
4.6 Remote blocker	73
4.7 Dug: hazardous content detector	74
4.8 Night mode	78
5 Settings	79
6 FAQ	80
7 Technical specs	82
8 Warranty	82

Welcome! When turning on your SoyMomo Tablet PRO you must follow the tutorial. You will be asked to give access to the following:



1.1 Allow content detection access



Closely follow the steps shown on the SoyMomo Tablet PRO. If you have any queries, write to us at contact@soymomo.com

PERMISSION ENABLED

Note: To proceed, both permissions must be enabled.

1.2 Create a security PIN


Introduce a 4-digit password and an e-mail to continue.



Note: The e-mail will be used as recovery method for the Tablet PIN.

1.3 Child's profile

You can configure your child's name and birth date, which will appear on the user profile.



Note: You can edit the user profile in Settings.

1.4 App Protection

Set up which apps your child can use, to keep them protected at all times.

1.5 Website Protection


Block potentially hazardous websites for your child to use the internet safely.

1.6 Usage Schedule

Set up schedules and maximum usage time of your SoyMomo Tablet PRO in order to create responsible technology usage habits.

1.7 Dug: hazardous content detector


A new friend joins SoyMomo! It's Dug! Trained to search and detect content which may be inadequate for children, such as CYBERBULLYING, by detecting offensive messages or inappropriate images.



Note: Once you finish the tutorial, you can enable DUG and his protection from Settings.

1.8 Remote parental control


Download the SoyMomo Tablet parent app from the Play Store or App Store. This way you will be able to control the app remotely from your phone.



Note: You can unlink afterwards from Settings.

1.9 Final configuration

You are ready to begin your SoyMomo adventure!



Note: If there are any problems, check your internet connection. If they persist, contact us at contact@soymomo.com to help you.

MEET YOUR SOYMOMO TABLET PRO



TABLET'S ICONS



Soymomo Protection
activated



Notifications and
alarms silenced



Multimedia
sound silenced



Battery level



Battery charging



Low battery alert



Battery saver mode



Connected to WiFi



No WiFi connection



Wifi networks available



Bluetooth



Do not disturb




Airplane mode



Alarm activated

PARENTAL CONTROL

SoyMomo Tablet PRO will allow you to keep control of the content with which your child interacts, providing a safe technological environment.




➤ Press **Settings** and enter your PIN to access the parental control settings.

4.1 App usage

Review which apps your child has used and how much time they have used the SoyMomo Tablet PRO.

You can check **total usage time** and which apps have been used most.




You can check daily or weekly usage time.

Check details of all the apps that have been used.

You can check usage time for each and when was the last time they were used.

4.2 Recommended Apps

SoyMomo Presents a collection of the best apps available for your children. They are organized in many categories which focus learning, education and entertainment.



4.3 App Protection

Select which apps your child can use and block those which can be potentially dangerous. Blocked apps will be shaded in the SoyMomo Tablet PRO, that way your child won't be able to access them.



→ You can look up a specific app.


→ App **allowed**.

→ App **blocked**.

Note: Some apps come blocked for safety.

4.4 Website protection

- Browsing enabled: Set up the websites your child can access.
- Browsing disabled: Prohibit all access by your child to websites.



→ **Disable/Enable** browsing.


→ Delete a website so that your child cannot access it.

→ Enter the URL of the sites that you want to add to the list.

When browsing is enabled, only the websites that are in the list can be visited.

If your child tries to access an unauthorized website, the following message will appear.


When pressing **Return to browser**, it will redirect the SoyMomo Tablet PRO to a safe site.




Enter your **PIN** and press **Unblock** to add the URL to the list of authorized sites.

4.5 Usage Schedule

You can create weekly usage schedules and select the amount of daily hours that your child can use the SoyMomo Tablet PRO.



Press to add a **Time range** or **Time limit**.




Press **Time limit** to set the amount of hours or minutes per day that your child can use the SoyMomo Tablet PRO.

Press **Time range** to select which hours of the day your child can use the SoyMomo Tablet PRO.

Note: The usage schedules are set per day. If a day doesn't have a usage schedule, your child will be able to use the SoyMomo Tablet PRO without time restrictions.


Time range

Select between which hours you want your child to use the SoyMomo Tablet PRO per day.




Time range

Select between which hours you want your child to use the SoyMomo Tablet PRO per day.



Note: You can set up **Time range** and **Time limit** for the same day. This way, your child will only be able to use the SoyMomo Tablet PRO between the hours and during the time selected.

When your SoyMomo Tablet PRO is outside of the usage range or once the time limit is met, the following message will appear.




Enter your **PIN** and press **Unlock** to modify usage schedules.

4.6 Remote Blocking


Instantly block the SoyMomo Tablet PRO.

Note: This function can also be activated remotely, at any moment, from the SoyMomo Tablet parent app.



When enabling this function the tablet will be **blocked instantly** and your child will not be able to use it.


When the feature is activated the SoyMomo Tablet PRO will show the following message:



Enter your **PIN** and press **unlock** to continue using the tablet.


4.7 DUG: Hazardous content detector

There are situations in which browsing the internet or interacting with strangers can result in negative experiences. Dug will make sure to prevent such situations, guiding a safe usage of the web, social media and digital content. Dug has the following features:




Inappropriate image detection

Dug will help you detect inappropriate images or videos that your child might see in the main internet search engines.



Note: This function can also be used remotely from the SoyMomo Tablet parent app.


When Dug detects inappropriate content, it will show the following screen:



Note: When it detects inappropriate content it will also notify the parent through the SoyMomo Tablet parent app.

Cyberbullying Detection

Dug will detect messages and words that are aggressive or offensive for your child, in the chats of the most used social media apps.




You can check daily, weekly or monthly detections.

Wake Dug up to **enable intelligent protection** against the dangers of the internet.

The messages detected will be shown with the information from the app where it was detected, the date and time and the importance of the message.

Note: When Dug detects inappropriate content it will also notify the parent through the SoyMomo Tablet parent app.


You can check the details of the conversation where Dug detected offensive messages.



Note: When Dug detects offensive messages, the parent will be notified through the SoyMomo Tablet parent app and you will be able to see the same conversation.

4.8 Night mode

The night mode will protect your child's sight. When active, the colors of the screen of the SoyMomo Tablet PRO will be warmer, which allows their eyes to relax and also reduce ocular effort.




Enable/disable the night mode. When enabled, the screen colors of the screen will be warmer.

Set the schedule in which the night mode will work.

Note: This function can also be used remotely from the SoyMomo Tablet parent app.

You can change the following in settings:

- 1 Change the PIN for your SoyMomo Tablet PRO.
- 2 Link the SoyMomo Tablet PRO to the parent app.




Scan the **QR code** from the parent app and link the SoyMomo Tablet PRO with your phone. You will be able to access settings remotely.

You can change your **PIN** for a new one.

Software version of the SoyMomo Tablet PRO.

1- How to connect your SoyMomo Tablet PRO to a WiFi network?

Slide the icons at the top left downward to open the main settings panel. Press the Wi-Fi icon for a few seconds so that it opens a new window with options for available networks.



You can also access through Settings -> Network & Internet -> Wi-Fi.

2- How do I download the parent app?

You can download it from the Play Store or App Store, search for "SoyMomo Tablet". Remember that the app requires Android 5.1 or higher or IOS 8.0 or higher.

3- How long does the battery last?

The battery lasts for 4 to 6 hours of continuous usage, for example: watching YouTube videos. In stand-by mode, the battery lasts approximately 30 hours.

4- Can I know the GPS location of the SoyMomo Tablet PRO?

No, the SoyMomo Tablet PRO does not have a GPS function. You can find this feature in all of our GPS watches, visit www.soymomo.com for more information.

5- Can I make phone calls from the SoyMomo Tablet PRO?

No, the SoyMomo Tablet PRO neither make or receive calls. If you need a product that can make calls visit www.soymomo.com for more information.

6- Why can't I see the icon for an app downloaded on the SoyMomo Tablet PRO?

All apps downloaded are added automatically to the list of allowed apps but are disabled. In order to enable them you must go to Settings > List of allowed apps and enable the app ().

7- Where can I find the QR code?

To link the app with your SoyMomo Tablet PRO, you need to scan the QR code located in the tablet Settings > Settings and link SoyMomo Tablet. The device must be connected to the internet for the QR code to be generated.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU	SC9863 Octa-core
RAM	2GB
Storage	32 GB
Expandable storage	Up to 32 GB (MicroSD)
OS	Android 10
Screen	8 inches (1280x800)
Connectivity	Wifi, Bluetooth
Battery	4000 mAh

WARRANTY

SoyMomo Tablet PRO has a warranty that covers any manufacturing defects. The warranty does NOT include damages caused by inappropriate use, mishandling (such as broken screen), loss or theft of the SoyMomo Tablet PRO. The duration is that established by law in the country where the product was purchased.