Outside View

MICRÓFONO

AUXILIAR
AUX

ROJO: CARGANDO
VERDE: CARGADO

moonki®

PARLANTE
MODELO: MS-1200B
POTENCIA: 1200W PMPO

ADVERTENCIA

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ CORTADO,
DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O
POR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR
RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO

PRECAUCIÓN

EVITE EXPONER LA UNIDAD A FUENTES DE
HUMEDAD, SI USA EL PARLANTE EN EXTERIORES
ASEGÚRESE QUE ESTE A RESGUARDO,
NO USE O ALMACENE EL EQUIPO CERCA DE FUENTES
DE HUMEDAD, PUEDE OCASIONAR
MALFUNCIONAMIENTO O RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

LED ON OFF

HECHO EN

ON OFF
ENCENDIDO

AC 100-220V~

2780S1200B00685

RETRASO   ECO   VOL. MIC.   AGUDOS   BAJOS   VOL. MAESTRO

MIN MAX   MIN MAX   MIN MAX   -12 +12   -12 +12   MIN MAX

moonki®

PROFESSIONAL SPEAKER
MODEL: MS-1200B
POWER: 1200W

MP3 PLAYER

MODO

ON
OFF
MIC.

PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, EL PIN
CENTRAL DE CONECTOR DEL
CABLE DE ALIMENTACIÓN NO
DEBE REMOVERSE.