

H6168XD1五国说明书

版本:1.0

料号:807-0003-00442

折叠尺寸:75×105(mm)

展开尺寸:150×105(mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:56页



# User Manual



Model: H6168

Govee RGBIC LED TV Backlight

<b>English</b>	<b>01</b>
<b>Deutsch</b>	<b>10</b>
<b>Français</b>	<b>19</b>
<b>Español</b>	<b>28</b>
<b>Italiano</b>	<b>37</b>

## Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- Use the product with the provided power adapter only.
- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- Remove nails, metal, or other conductive objects from the installation surface before attaching the strip light, as it may cause short-circuiting.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- When bending the strip lights during installation, avoid folding the LED components as it may affect the product's lifespan.
- Avoid installing the strip light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- Unroll the strip light before powering on.
- Please turn off the power and unplug the adapter when the strip light will not be used for a long time.
- The recommended working temperature is between 0-40 °C.
- The storage temperature should be between -20-60 °C.

# Introduction

Thanks for choosing Govee RGBIC LED TV Backlight. The 3.8m LED Strip Light (2\*0.7m+2\*1.2m) fits 55-75 inch TVs, which is embedded with Govee's cutting-edge RGBIC technology so that each segment can be adjusted independently, bringing a more immersive watching experience. It can be controlled by Govee Home App and voice assistants such as Alexa and Google Assistant.

## What the Box Includes



LED Strip Light X1



Adapter X1



User Manual X1




Service Card X1

## Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (LED Strip Light)	12VDC 1.5A
Light Displaying Technology	RGBIC
Length	2.3ft (left/right)+3.94ft (top/bottom)
Control Method	App, Control Box, Voice Control


# Control Box Function Description



## Power-on Test


### Before You Install

1. Unpack the box and check **all** items included.
  2. Power on the strip light and check whether it lights up.
- Caution:** Do Not power on before spreading the strip light.




# Installing Steps


1. Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.



2. Stick the strip lights to the back of the TV. Press them firmly and then reinforce them with the provided clips.



3. Install the control box to a suitable location on the back of the TV and connect it to power to enjoy the immersive watching experience brought by the backlight.





# Pairing Your Device with Govee Home App

## What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

## Pairing Instructions

- Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- Turn on the Bluetooth on your smartphone.
- Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H6168”.
- Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



# Controlling the Device with Your Voice

- a. Open Govee Home App, then tap the device icon to enter details page.
- b. Tap the settings icon in the top right corner.
- c. Select “Using Guidance” and follow the on-screen instructions to control the device by using your voice.

## Troubleshooting

- a. The strip light does not work/is malfunctioning:
  - Check if the adapter used is the one provided.
  - Power the strip light off then on. Make sure the adapter and the control box have been powered on.
  - Long press and hold the power button on the control box and quickly press the middle button four times to restore factory settings.
- b. The strip light does not display the full selected color/Some light beads do not light up:
  - Please contact Govee Support Team.
- c. Cannot connect to Govee Home App:
  - Do not skip Bluetooth connection in the app.
  - Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
  - Your smartphone may be incompatible with Govee Home App. Try using a different smartphone.
  - Power the strip light and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
  - Please ensure your smartphone is within 1m/3.28ft of the strip light when connecting.
  - Clear any obstructions that are between the strip light and your smartphone.

d. Cannot connect to Wi-Fi.


- Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
- 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
- Connect your smartphone to Wi-Fi and check whether the network works well.
- Make sure that you have entered the correct Wi-Fi name and password.
- Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
- Connect your smartphone hotspot to the strip lights and check whether the router works with the strip lights.

e. Cannot connect to Alexa.

- Unplug every connective part of the strip lights then firmly reconnect them.
- Reset your smartphone Wi-Fi.
- Unplug the adapter port then re-plug it.

# Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

## Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Seien Sie vorsichtig mit statischer Elektrizität während der Installation und Verwendung. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Entfernen Sie vor dem Anbringen des Lichtstreifens Nägel, Metall oder andere leitfähige Gegenstände von der Oberfläche, wo der Streifen installiert wird, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Lichtstreifen allein zu installieren.
- Achten Sie beim Biegen des Lichtstreifens während der Installation darauf, dass die LED-Komponenten nicht geknickt werden, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen könnte.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstreifen in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) zu installieren.
- Rollen Sie den Lichtstreifen vollständig aus, bevor Sie ihn einschalten.
- Schalten Sie den Lichtstreifen aus und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie den Lichtstreifen für längere Zeit nicht benutzen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 °C.
- Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 und 60 °C betragen.


# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee RGBIC LED TV Backlight entschieden haben. Der 3,8 m lange LED-Lichtstreifen (2\*0,7 m + 2\*1,2 m) ist für 55 bis 75-Zoll-Fernseher geeignet. Er ist mit der innovativen RGBIC-Technologie von Govee ausgestattet, so dass jedes Segment unabhängig eingestellt werden kann, wodurch ein noch intensiveres Fernseherlebnis ermöglicht wird. Er kann sowohl über die Govee Home-App als auch über Sprachassistenten, wie Alexa oder Google Assistant, gesteuert werden.

## Im Lieferumfang enthalten



LED-Lichtstreifen X1



Adapter X1



Benutzerhandbuch X1



Service-Karte X1

## Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	100-240 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (LED-Lichtstreifen)	12 V DC 1,5 A
Lichtanzeigentechnologie	RGBIC
Länge	70 cm (links/rechts) + 120 cm (oben/unten)
Steuerungsmethode	App, Steuergerät, Sprachsteuerung

# Steuergerät Funktionsbeschreibung




## Installation Ihres Geräts

### Vor der Installation


1. Öffnen Sie die Packung und prüfen Sie, ob alle Artikel enthalten sind.
2. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er leuchtet.

**Vorsicht:** Schalten Sie den Lichtstreifen erst ein, wenn er vollständig ausgerollt ist.




# Installationsschritte

1. Wischen Sie die Installationsfläche ab und stellen Sie sicher, dass sie trocken und sauber ist.




2. Kleben Sie den Lichtstreifen auf die Rückseite Ihres Fernsehers. Drücken Sie ihn fest an und fixieren Sie ihn anschließend mit den mitgelieferten Klammern.





3. Installieren Sie das Steuergerät an einer geeigneten Stelle auf der Rückseite des Fernsehers und schließen Sie es an die Stromversorgung an, um das beeindruckende Fernseherlebnis zu genießen, das die Hintergrundbeleuchtung erzeugt.



# Ihr Gerät mit der Govee Home App Pairen

## Was Sie Benötigen

- a. Einen Wi-Fi-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5GHz wird nicht unterstützt.
- b. Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder neuer) oder Android 4.3 (oder neuer).

## Pairing-Anweisungen

- a. Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
- b. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- c. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke und suchen Sie nach „H6168“.
- d. Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



# Ihr Gerät per Sprachsteuerung Steuern

- a. Öffnen Sie die Govee Home App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- b. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der rechten oberen Ecke.
- c. Wählen Sie „Anleitung verwenden“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

## Troubleshooting

- a. Der Lichtstreifen funktioniert nicht/weist eine Fehlfunktion auf:
  - Überprüfen ob es sich bei dem verwendeten Adapter um den zur Verfügung gestellten handelt.
  - Schalten Sie den Lichtstreifen aus und wieder ein. Stellen Sie sicher, dass Adapter und Steuerungsbox eingeschaltet sind.
  - Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Steuerungsbox lange gedrückt und drücken Sie viermal schnell die mittlere Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- b. Der Lichtstreifen zeigt nicht die volle gewählte Farbe/Einige Lichtperlen leuchten nicht:
  - Bitte wenden Sie sich an das Support-Team von Govee.
- c. Kann keine Verbindung zur Govee Home App herstellen:
  - Überspringen Sie die Bluetooth-Verbindung in der App nicht.
  - Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
  - Ihr Smartphone ist möglicherweise nicht mit der Govee Home App kompatibel. Versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone.
  - Schalten Sie den Lichtstreifen und Ihr Smartphone Bluetooth aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
  - Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim Anschließen innerhalb von 1m vom Lichtstreifen entfernt befindet.
  - Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Lichtstreifen und Ihrem Smartphone.

d. Kann nicht mit Wi-Fi verbunden werden.

- Überspringen Sie nicht die Schritte zur Wi-Fi Verbindung in der App.
- 5GHz wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und führen Sie einen Reset durch.
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Wi-Fi und überprüfen Sie, ob das Netzwerk gut funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wi-Fi Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
- Ändern Sie Ihr Wi-Fi Passwort in ein kurzes. 8 Ziffern und Buchstaben werden empfohlen.
- Verbinden Sie Ihren Smartphone-Hotspot mit den Lichtstreifen und prüfen Sie, ob der Router mit den Lichtstreifen funktioniert.

e. Kann keine Verbindung zu Alexa herstellen.

- Ziehen Sie alle Verbindungsteile der Lichtstreifen ab und schließen Sie sie wieder fest an.
- Führen Sie einen Reset Ihres Wi-Fi auf Ihrem Smartphone durch.
- Ziehen Sie den Adapteranschluss ab und stecken Sie ihn dann wieder ein.

# Die Kundenbetreuung

-  Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)
-  Offizielle Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)
-  @Govee    @govee\_official    @govee.official
-  @Goveeofficial    @Govee.smarthome

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité ci-dessous :

- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Faites attention à l'électricité statique pendant l'installation et l'utilisation. Tenez le produit à l'écart d'objets pointus ou de produits chimiques corrosifs forts.
- Retirez les clous, les objets en métal ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande lumineuse, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Ne laissez pas les enfants installer la bande lumineuse seuls.
- Lorsque vous pliez les bandes lumineuses pendant l'installation, évitez de plier les composants LED car cela pourrait affecter la durée de vie du produit.
- Évitez d'installer la bande lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (à l'instar des bougies, objets remplis de liquide).
- Déroulez la bande lumineuse avant de l'allumer.
- Veuillez éteindre l'appareil et débrancher l'adaptateur lorsque vous souhaitez ne pas utiliser la bande lumineuse pendant une longue période.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre 0 et 40 °C.
- La température de stockage doit être comprise entre -20 et 60 °C.


# Introduction

Merci d'avoir choisi Govee RGBIC LED TV Backlight. La bande lumineuse à LED de 3,8 m (2 \* 0,7 m + 2 \* 1,2 m) convient aux téléviseurs de 55 à 75 pouces, elle est dotée de la technologie de pointe RGBIC de Govee, de sorte que chaque segment puisse être ajusté indépendamment, offrant ainsi une expérience de visionnage plus immersive. Elle peut être contrôlée par l'application Govee Home App et les assistants vocaux tels qu'Alexa et Assistant Google.

## Contenu du carton



Bande lumineuse à LED X1



Adaptateur X1



Manuel d'utilisation X1




Carte de service X1

## Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Alimentation (bande lumineuse à LED)	12 VCC 1,5 A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC

Longueur	2,3 pieds (gauche/droite) + 3,94 pieds (haut/bas)
Méthode de commande	Application, boîtier de commande, contrôle vocal

## Description de la fonction du boîtier de commande




## Installation de votre appareil

### Avant l'installation

1. Déballez le boîtier et vérifiez tous les éléments inclus.
2. Allumez la bande lumineuse et vérifiez qu'elle s'allume.


**Mise en garde:** N'allumez PAS l'appareil avant d'étendre la bande lumineuse.






# Étapes de l'installation


1. Essuyez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.



2. Collez les bandes lumineuses à l'arrière du téléviseur. Pressez-les fermement, puis renforcez-les avec les attaches fournies.



3. Installez le boîtier de commande à un endroit approprié à l'arrière du téléviseur et connectez-le à l'alimentation pour profiter de l'expérience de visionnage immersive offerte par le rétroéclairage.



# Appairage de l'appareil à l'application Govee Home

## Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de fréquence 2,4 GHz et 802,11 b/g/n. La bande de fréquence 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette avec iOS 8.0 ou Android 4.3 ou supérieur est nécessaire.

## Instructions d'appairage

- Téléchargez l'application Govee Home sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).
- Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite et recherchez « H6168 ».
- Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.



# Contrôle vocal de l'appareil

- a. Ouvrez l'application puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page informations.
- b. Appuyez sur l'icône de paramètres en haut à droite.
- c. Sélectionnez « Utiliser le guidage » et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil en utilisant votre voix.

## Options de dépannage

- a. La bande lumineuse ne fonctionne pas/ne fonctionne pas correctement :
  - Vérifiez que l'adaptateur utilisé est celui fourni.
  - Mettez la bande lumineuse hors tension puis sous tension. Assurez-vous que l'adaptateur et le boîtier de commande sont sous tension.
  - Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé, puis appuyez rapidement quatre fois sur le bouton central pour rétablir les paramètres d'usine.
- b. La bande lumineuse n'affiche pas la totalité de la couleur sélectionnée/Certaines billes lumineuses ne s'allument pas:
  - Veuillez contacter l'assistance Govee.
- c. Connexion à l'application Govee Home impossible.
  - Veuillez ne pas ignorer la connexion au Bluetooth dans l'application.
  - Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
  - Votre smartphone doit être compatible avec l'application Govee Home. Essayez d'utiliser un smartphone différent.
  - Éteignez et rallumez la bande lumineuse et désactivez et réactivez le Bluetooth de votre smartphone puis réessayez.
  - Assurez-vous que votre smartphone se trouve à 1 mètre de la bande lumineuse lors de la connexion.
  - Retirez toutes les obstructions entre la bande lumineuse et votre smartphone.

d. Connexion au Wi-Fi impossible.

- Veuillez ne pas ignorer les étapes de connexion Wi-Fi dans l'application.
- La bande de fréquence 5 GHz n'est pas prise en charge. Veuillez définir le routeur sur 2,4 GHz et le réinitialiser.
- Connectez votre smartphone au Wi-Fi et vérifiez que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez correctement saisi le nom et mot de passe Wi-Fi.
- Changez votre mot de passe Wi-Fi pour un plus court. Il est recommandé d'utiliser 8 chiffres et lettres.
- Connectez les bandes lumineuses au hotspot de votre smartphone et vérifiez que le routeur fonctionne avec les bandes lumineuses.

e. Impossible de se connecter à Alexa.

- Débranchez chaque pièce connectée des bandes lumineuses puis rebranchez-le fermement.
- Réinitialisez le Wi-Fi de votre smartphone.
- Débranchez le port adaptateur et rebranchez-le.



# Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Site officiel : [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

## Instrucciones de seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Tenga cuidado con la electricidad estática durante la instalación y el uso. Mantenga el producto alejado de objetos afilados o de productos químicos altamente corrosivos.
- Retire clavos, metales u otros objetos conductores de la superficie de instalación antes de fijar la tira de luces, ya que puede provocar cortocircuitos.
- No permita que los niños instalen la tira de luces solos.
- Al curvar la tira de luces durante la instalación, evite doblar los componentes LED, ya que puede afectar a la vida útil del producto.
- Evite instalar la tira de luces cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- Desenrolle la tira de luces antes de encenderla.
- Apague la corriente y desenchufe el adaptador cuando la tira de luces no vaya a ser utilizada durante mucho tiempo.
- La temperatura que se recomienda utilizar está entre 0 y 40 °C.
- La temperatura de almacenamiento debe estar entre -20 y 60 °C.


# Introducción

Gracias por elegir Govee RGBIC LED TV Backlight. La tira de luces LED de 3,8 m (2\*0,7 m+2\*1,2 m) se adapta a televisores de 55-75 pulgadas, y está integrada con la tecnología RGBIC de vanguardia de Govee para que cada segmento se pueda ajustar de forma independiente, aportando una experiencia de visualización más envolvente. Se puede controlar con la aplicación Govee Home y con asistentes de voz como Alexa y Asistente de Google.

## Lo que se incluye



Tira de luces LED X1



Adaptador X1



Manual del usuario X1



Tarjeta de servicio X1

## Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	100-240 VCA 50/60 Hz
Fuente de alimentación (tira de luces LED)	12 VCC 1,5 A
Tecnología de visualización de	RGBIC



Longitud	2,3 pies/0,70 m (izquierda/derecha) + 3,94 pies/1,2 m (arriba/abajo)
Método de control	Aplicación, Caja de control, Control por voz

## Descripción de la función de la caja de control




## Instalación de su dispositivo

### Antes de instalar


1. Desembale la caja y revise todos los elementos incluidos.
2. Encienda la tira de luces y compruebe si se ilumina.

**Precaución:** No encender antes de extender la tira de luces.




# Pasos de instalación


1. Limpie la superficie de instalación para asegurarse de que está seca y limpia.



2. Pegue la tira de luces en la parte posterior del televisor. Presione con firmeza y, a continuación, refuézcelos con los clips suministrados.



3. Instale la caja de control en un lugar adecuado de la parte posterior del televisor y conéctela a la corriente para disfrutar de la experiencia de ver el televisor con backlight.



# Cómo emparejar el dispositivo con la App Govee Home

## Qué necesitas:

- Un router Wi-Fi compatible con 2.4GHz y bandas 802.11 b/g/n. No compatible con 5GHz.
- Un teléfono o Tablet con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).

## Instrucciones

- Descarga la App Govee Home de la App Store (en dispositivos iOS) o Google Play (en dispositivos Android).
- Activa el Bluetooth en tu teléfono.
- Abre la app, toca sobre el icono “+” de la esquina superior derecha y busca “H6168”.
- Toca el icono del dispositivo y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar el emparejamiento.



# Cómo controlar el dispositivo por voz

- a. Abre la App Govee Home y toca el icono del dispositivo para entrar en su página de detalles.
- b. Toca el icono de ajustes de la esquina superior derecha.
- c. Selecciona "Guía de uso" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para controlar el dispositivo por voz.

## Solución de problemas

- a. La tira de luz no se enciende o no funciona correctamente.
  - Comprueba si el adaptador que se está usando es el que se proporcionó con el producto.
  - Apaga y vuelve a encender la tira de luz. Asegúrate de que tanto la caja de control como el adaptador están encendidos.
  - Para restablecer los ajustes de fábrica, mantén presionado el botón de encendido de la caja de control y pulsa rápidamente el botón central 4 veces.
- b. La tira de luz no muestra todos los colores seleccionados/Algunas luces no se encienden.
  - Contacta con el servicio técnico de Govee.
- c. No es posible conectar a la app.
  - No te saltes el paso de conexión de Bluetooth en la app.
  - Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono está activado.
  - Puede que tu teléfono no sea compatible con la App Govee Home. Intenta conectarte con otro teléfono.
  - Apaga y vuelve a encender la tira de luz y el Bluetooth y vuelve a intentarlo.
  - Asegura que tu teléfono se encuentre a una distancia de 1m de la tira de luz cuando te conectes.
  - Retira cualquier objeto que pueda estar obstruyendo entre la tira de luz y el teléfono.

d. No es posible conectar al Wi-Fi.

- No te saltes los pasos de conexión Wi-Fi en la aplicación.
- La red de 5 GHz no es compatible. Ajusta el router a 2.4 GHz y luego reinícialo.
- Conecta tu teléfono a la Wi-Fi y comprueba que la red está funcionando.
- Asegúrate de que has introducido el nombre y la contraseña correctos de la Wi-Fi.
- Cambia tu contraseña Wi-Fi por una breve, se sugieren 8 números y letras.
- Conecta el hotspot del smartphone a la tira de luces y comprueba si el router funciona con ella.


e. No es posible conectar a Alexa.


- Desenchufa y vuelve a conectar firmemente todas las partes de la tira de luces.
- Restablece la conexión Wi-Fi del smartphone.
- Desenchufa y vuelve a enchufar el puerto del adaptador.




# Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Sitio Web Oficial: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

## Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Utilizzare il prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito.
- Prestare attenzione all'elettricità statica durante l'installazione e l'utilizzo. Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o sostanze chimiche altamente corrosive.
- Per evitare cortocircuiti, rimuovere chiodi, metallo o altri oggetti conduttivi dalla superficie di installazione prima di fissare la striscia luminosa.
- Non permettere ai bambini di installare la striscia luminosa da soli.
- Quando si piega la striscia luminosa durante l'installazione, evitare di piegare i componenti LED per non compromettere la durata del prodotto.
- Evitare di installare la striscia luminosa vicino a potenziali fonti di pericolo (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- Srotolare la striscia luminosa prima di accenderla.
- Quando la striscia luminosa non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare l'adattatore.
- La temperatura di esercizio consigliata è compresa tra 0 e 40 °C.
- La temperatura di conservazione deve essere compresa tra -20-60 °C.




# Introduzione

Grazie per aver scelto Govee RGBIC LED TV Backlight. La striscia luminosa a LED da 3,8 m (2\*0,7m+2\*1,2 m) si adatta a TV da 55-75 pollici che è integrata con la tecnologia RGBIC all'avanguardia di Govee per consentire di regolare ogni segmento in modo indipendente, offrendo un'esperienza di visione più coinvolgente. Può essere comandata mediante l'app Govee Home e assistenti vocali come Alexa e Assistente Google.

## Contenuto della confezione



Striscia luminosa a LED X1



Adattatore X1



Manuale utente X1



scheda di servizio X1

## Especificaciones

Ingresso alimentazione (adattatore)	100-240 V CA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (striscia luminosa a LED)	12 V CC 1,5 A
Tecnologia di illuminazione	RGBIC

Lunghezza	0,7 m (sinistra / destra) + 1,2 m (superiore / inferiore)
Metodo di comando	App, centralina di controllo, comando vocale

## Descrizione delle funzionalità della centralina di controllo




## Installazione del dispositivo

### Prima dell'installazione


1. Disimballare la confezione e controllare tutti gli articoli inclusi.
2. Accendere la striscia luminosa e verificare se si accende.

**Attenzione:** prima di accendere la striscia luminosa è necessario srotolarla completamente.




# Procedura di installazione


1. Pulire la superficie di installazione per assicurarsi che sia asciutta e pulita.



2. Attaccare la striscia luminosa sul retro del televisore. Premerla con decisione e quindi fissarla con le clip fornite.



3. Installare la centralina di controllo in una posizione adatta sul retro del televisore e collegarla all'alimentazione per fruire dell'esperienza di visione immersiva offerta dalla retroilluminazione.



# Collegamento del dispositivo con l'app Govee Home

## Occorrente

- a. Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802,11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- b. Uno smartphone o un tablet con sistema operativo iOS 8.0 (o superiore) oppure Android 4.3 (o superiore).

## Istruzioni per il collegamento

- a. Scaricare l'app Govee Home da App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- b. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
- c. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6168".
- d. Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento.



## Controllo vocale del dispositivo

- a. Aprire l'app Govee Home, poi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- b. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- c. Selezionare "Guida all'uso" e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo usando la voce.

## Risoluzione dei problemi

- a. La striscia luminosa non funziona/ha un problema:
  - Accertarsi di utilizzare l'adattatore fornito in dotazione.
  - Spegnere e riaccendere la striscia. Assicurarsi che l'adattatore e la scatola di controllo siano accesi.
  - Premere a lungo il pulsante di accensione sulla scatola di controllo e premere il pulsante centrale quattro volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- b. La striscia luminosa non visualizza tutto il colore selezionato/alcuni bulbi LED non si accendono:
  - Contattare il team di assistenza Govee.
- c. Impossibile connettersi all'app Govee Home:
  - Non saltare il passaggio di connessione al Bluetooth nell'app.
  - Assicurarsi di aver acceso il Bluetooth sullo smartphone.
  - Lo smartphone utilizzato potrebbe non supportare l'uso dell'app Govee Home. Provare a riconnettersi usando un altro smartphone.
  - Spegnere e riaccendere la striscia luminosa e il Bluetooth sullo smartphone, poi riprovare.
  - Assicurarsi che lo smartphone si trovi a meno di un metro di distanza dalla striscia durante il collegamento.
  - Rimuovere eventuali ostacoli presenti tra la striscia luminosa e lo smartphone.

d. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- Non saltare i passaggi di connessione al Wi-Fi nell'app.
- La rete 5 GHz non è supportata. Impostare il router su 2.4 GHz e riprovare.
- Collegare il telefono al Wi-Fi e verificare il corretto funzionamento della rete.
- Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- Sostituire la password Wi-Fi con una più breve. Si consiglia di usare otto caratteri alfanumerici.
- Connettere l'hotspot del telefono alla striscia luminosa per verificare eventuali problemi di connessione tra il router e la striscia.

e. Impossibile connettersi ad Alexa:

- Staccare tutti i collegamenti della striscia luminosa e riconnetterli.
- Reimpostare il Wi-Fi del telefono.
- Staccare l'adattatore dalla porta e ricollegarlo.

## Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Sito web ufficiale: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome



# Compliance Information

## EU Compliance Statement:

### EU-Compliance:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)  
EU contact address:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Adresse de contact pour l'UE :

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### **Declaración de cumplimiento UE:**

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Dirección de contacto de la UE:

**EC** **REP** SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### **Dichiarazione di conformità UE:**

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Indirizzo di contatto UE:

**EC** **REP** SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### **UK Compliance Statement:**

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

	<b>Bluetooth®</b>	<b>Wi-Fi</b>
<b>Frequency</b>	2.4GHz	2.4GHz
<b>Maximum Power</b>	<10dBm	<20dBm



### **Environmentally friendly disposal**

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

### **Umweltfreundliche Entsorgung**

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

### **Mise au rebut écologique**

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

### **Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente**

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

### **Smaltimento ecologico**

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

### **For ambience lighting only. Not for illumination.**

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

### **Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.**

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

### **Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.**

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo. La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones. No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo; No utilice la luz de

cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;  
No abra ni corte la luz de cuerda.

**Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.**

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.  
Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie,  
cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne  
convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il  
est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou  
encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

**Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.**

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non  
sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del  
suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è  
destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è  
nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata  
in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

# FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

la distance entre l'utilisation et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

## **Responsible party :**

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL 60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO



**FR**

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)





Govee Home App

For FAQs and more information,  
please visit: [www.govee.com](http://www.govee.com)