



②山折り

AVIOT

WA-Q1
Bluetooth Headphones
スタートアップガイド

安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人の危険と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただるために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

△ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。

△ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたたりすることがあります。

△ 危険

火の中に入れない。
本機および付属品を、幼児やベットが触れるところに置かない。

周囲の環境に適さないときには、周囲の安全を確保する環境で使用する。

車両や自転車、バイク、油煙、運転中の車両、火のそば、直射日光のあるところ、車内など高温の場所で使用、保管、放置しない。

着物や頭の髪の毛の原因になります。万一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。

本機は水や異物を入れない。
水や異物が入りこむと火災や火災の原因になります。万一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。

本機または他の機器を濡らすと、USB ブラグを絶対に挿しない。

充電するときは必ずUSBアダプターと本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常熱や故障の原因となります。

電池が漏洩したり、異臭があるときは直ちに火気より遠ざけ、使用を中止する。

電池が漏洩する場合は、風のUSBケーブルを使用する。

△ 警告

電源音など、周囲の音が聞こえにくくなれた場合、周囲の安全を確保する環境で使用する。

車両や頭の髪の毛の原因になります。万一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。

本機は水や異物を入れない。
水や異物が入りこむと火災や火災の原因になります。万一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。

本機または他の機器を濡らすと、USB ブラグを絶対に挿しない。

充電するときは必ずUSBアダプターと本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常熱や故障の原因となります。

電池が漏洩したり、異臭があるときは直ちに火気より遠ざけ、使用を中止する。

△ 注意

大音量、長時間の使用に注意する。

聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間の使用は耳の負担になります。1時間ごとに1度程度の休息をとめてください。

医療機器の近くで使用しない。

電波が医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

肌に直接おもてふれさせると、皮膚に炎症を引き起こすことがあります。

肌に直接おもてふれさせると、皮膚に炎症を引き起こすことがあります。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

△ 注意

電池内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本機を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの町村のごみ箱でルールに従って廃棄してください。

● Bluetooth® 製品の電波干渉について

無線 LAN が設置されている場所や、電子レンジなどの電磁調理器の周辺など、周囲の電波状態によって、ノイズや音切れ、通信の切断などが発生する場合があります。

Bluetooth® は遮蔽物（人体、金属、壁など）や周囲の電波状態によって通信有効範囲が大きく変動します。

Bluetooth® 機器が発生する電波は、他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。

周囲にあっては、事故を発生させる原因になりますので、次のような場所では、本機および他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。

病院内 / 電車内の優先席付近 / ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所 / 火災報知器の近く

● 長くご使用いただくために

過放電にご注意ください。

充電式電池は、長期間充電されないと過放電により劣化する場合があります。長期保管する場合は、過放電防止のため、1ヶ月に1回程度の充電をお願いします。

变形や破損、衝撃にご注意ください。

变形や破損、衝撃にご注意ください。变形したり、破損してしまうおそれがあります。保管は充分にご注意ください。また、精密な電子部品を使用するおそれがあります。落としてしまったり、ぶつけたりなど、強い衝撃を与えないでください。

お手入れについて

化粧や故障の原因になりますので、お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。


● 使用上のご注意

背面のクリアパネルは取り外さないでください。着脱することで外れやすくなり、使用中に落下するおそれがあります。

③谷折り

充電（初回使用時は充電をしてからご使用ください）

充電ポートにUSB Type-C® ケーブルを挿し込み充電します。
所要時間は電池残量が0%の状態から満充電まで約2時間です。



※ 保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。
※ 5V のACアダプター以外を使用した場合、保護機能により充電が停止する場合があります。

※ 充電ができる場合は、USB Type-C® ケーブルに異常がないことを確認し、5V のACアダプターを使用して再度充電をしてください。


※ 定期的な充電をしてください。（推奨：1ヶ月に1回以上）

④山折り

電源 ON/OFF

電源 ON：電源ボタンを 3 秒間長押し

電源 OFF：電源ボタンを 3 秒間長押し




※ 接続されているいない状態のまま 5 分経過すると、自動的に電源 OFF に切り替わります。

※ 電源 OFF の状態で電源ボタンを 5 秒間長押しすると電源 ON になり、Bluetooth の自動接続をせずにペアリングモードに移行します。

ペアリング（初回設定時）

① 電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を ON にし、ペアリングモードになっていることを確認します。



② お使いの接続機器の Bluetooth 設定画面から「AVIOT WA-Q1」に接続します。



接続機器の設定画面イラストは一例です。

詳しくはお使いの接続機器の取扱説明書をご確認ください。

※ ペアリングができない場合はリセットをお試しください。

※ 1 ANC = アクティブノイズキャンセリング


※ 2 聴力保護のために、最大音量を制限するモードです。操作時は ON/OFF に応じたボイスガイドが流れます。

⑤山折り

Battery Charging (Please charge it first before use for the first time)

Insert the USB Type-C® connector of the USB charging cable into the charging port for charging.

It takes about 2 hours to go from 0% to fully charged.




※ Charging may not be possible if the voltage becomes higher or lower than the specified voltage.
※ If a charger other than a 5V AC adapter is used, the charging may be stopped by the protection function.

※ Please charge the headphones regularly. (Recommended frequency: at least once a month)

Turning the Power ON/OFF

Power ON : Press and hold the power button for 3 seconds

Power OFF : Press and hold the power button for 3 seconds




* If not connected for 5 minutes, the headphones will automatically turn off.


* In the power OFF state, if the power button is pressed and held for 5 seconds, the power will turn ON but automatic Bluetooth connection will not be performed and the headphones will enter pairing mode.

Pairing (during initial setup)

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn the power on, then confirm that the headphones are in pairing mode.



2. Connect to "AVIOT WA-Q1" from the Bluetooth settings screen of the device to be connected.



The illustration shows an example of the settings screen on a device to be connected.

For details, please refer to the instruction manual of the device to be connected.

* If pairing fails, please try the reset operation.


⑥山折り

Resetting (in case of operation failure)

④山折り

リセット（操作に不具合が生じた場合）


① +ボタンと-ボタンを同時に 5 秒間長押しします。



※ リセットが完了すると LED が赤と青に点滅し、ペアリングモードに移行します。

操作方法一覧

ボタンを押すことで、装着しながら様々な操作ができます。



NC モードボタン	電源ボタン	+	-
-----------	-------	---	---

電源 ON	—	3 秒間長押し	—
電源 OFF	—	3 秒間長押し	—
ペアリング	—	5 秒間長押し	—
再生	—	1 回押す	—
停止	—	1 回押す	—
曲スキップ	—	—	1 秒間長押し
戻し	—	—	1 秒間長押し
音量を上げる	—	1 回押す	—
音量を下げる	—	1 回押す	—
受話	—	着信時に 1 回押す	—
通話終了	—	通話中に 1 回押す	—
キヤッチャ通話	—	着信時に	—
着信拒否	—	1.5 秒間長押し	—
ANC 1	1 回押すたびにモード切り替え(ANC OFF / ANC ON)	—	—
外音取り	—	1 回押す	—
音量制限 ON/OFF 2	3 回押す	—	—
ゲーミング ON/OFF (低遅延)	—	3 回押す	—
ボイスアシスタント	—	2 回押す	—

NC モードボタン	電源ボタン	+	-
-----------	-------	---	---

ANC 1	1 回押すたびにモード切り替え(ANC OFF / ANC ON)	—	—
-------	-----------------------------------	---	---

