



dispositivo iOS o Android per aggiungere Key Light Mini. La connessione Wi-Fi è necessaria solo per l'accoppiamento iniziale. Una volta associata, è possibile controllare Key Light Mini tramite qualsiasi dispositivo cablatto o wireless nella rete.

Impostazioni avanzate tramite l'app Control Center

- Se Key Light Mini è sempre collegata alla rete, attivare la modalità studio per bypassare completamente la batteria. Questa modalità aiuta ad aumentare la durata della batteria e a impedire surriscaldamenti durante lunghe ore di funzionamento.
- Abilitare la modalità di risparmio energetico per disattivare il Wi-Fi e diminuire la luce quando il livello della batteria è basso. Impostare una soglia personalizzata per attivare la modalità di risparmio energetico regolando il livello della batteria.

Reset (Ripristino)

- Accendere Key Light Mini. Premere il pulsante Reset (Ripristino) con un piccolo utensile e tenerlo premuto per almeno 10 secondi fino a quando la luce non lampeggia 3 volte. Quindi rilasciare il pulsante. Key Light Mini si riaccenderà automaticamente dopo alcuni secondi.
- Nota: il Reset ripristinerà le impostazioni di fabbrica di Key Light Mini e cancellerà tutte le credenziali Wi-Fi.

Informazioni sulla batteria

- A noi di Elgato sta a cuore l'ambiente e ci impegniamo molto per la sicurezza e la durata dei prodotti in fase di progettazione di questo articolo. Per questo motivo Key Light Mini è dotato di un circuito all'avanguardia di ricarica veloce da 12 Watt con limite di corrente automatico, limite di capacità, soglia di temperatura e protezione da sovratensione. Offre anche una gestione intelligente del percorso di alimentazione per ridurre al minimo il tempo di ricarica e migliorare al massimo l'efficienza. Usiamo una chimica della batteria superiore e non facciamo funzionare il prodotto ai limiti delle sue specifiche. Il design del prodotto offre la possibilità di sostituire la batteria (kit batteria venduto separatamente) e le impostazioni del software possono aiutare a ridurre il consumo della batteria. Noi di Elgato crediamo nella nostra qualità e offriamo una garanzia di due anni sulla batteria alle seguenti condizioni:
- Assicurarsi di utilizzare solo caricatori con 5 V e 2,4 A o una corrente di carica superiore.

- L'intervallo di temperatura per la ricarica, l'uso e la conservazione dei prodotti deve essere compreso tra 5° C e 35° C (41° F e 95° F).
- Se possibile usare la modalità di bypass per preservare la durata della batteria.
- Usare questo prodotto solo per lo scopo previsto. Seguire le istruzioni generali e di sicurezza della batteria come descritto nel manuale dell'utente. Qualsiasi uso improprio può causare scosse elettriche, ustioni, incendi e altri pericoli e lesioni.
- Non bruciare mai questo prodotto e/o le sue batterie. Non esporre le batterie alla luce diretta del sole o a temperature molto elevate (ad es. auto calda, stufa calda). Le batterie possono esplodere se si surriscaldano.
- Se il prodotto diventa molto caldo, emette uno strano odore o cambia colore, sospendere immediatamente l'uso e la ricarica.
- Non mettere mai i prodotti e/o le batterie nei forni a microonde o sui fornelli a induzione.
- Ricaricare le batterie sempre in tempo.
- Non modificare, mettere in corto circuito, invertire la carica o danneggiare i prodotti e/o le batterie.
- Non lasciare che i terminali delle batterie entrino a contatto con oggetti metallici per evitare il cortocircuito delle batterie.
- Non avvolgere le batterie in pellicole di metallo. Prima di smaltire le batterie applicare un nastro adesivo sui terminali delle stesse o inserirle in un sacchetto di plastica.
- Non esporre le batterie a liquidi.
- Quando si maneggiano le batterie assicurarsi che le proprie mani, il prodotto e le batterie siano asciutti.
- Evitare il contatto con la pelle o gli occhi in caso di danni o perdite delle batterie. In caso di contatto accidentale sciacquare immediatamente con acqua le parti interessate e consultare un medico.
- Nota: seguire le regole del proprio paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie ricaricabili. Un corretto smaltimento aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Avviso

- Key Light Mini può sviluppare molto calore con un uso prolungato. Maneggiare sempre con cura.
- I portatori di ICD o pacemaker devono evitare il contatto stretto o prolungato con i magneti o i loro campi magnetici.
- Non coprire Key Light Mini, specialmente la piastra posteriore.

- Non collocare su o vicino a tappeti, tende o altri materiali infiammabili.
- Prestare particolare attenzione in caso di installazione vicino ai bambini.
- Non attaccare oggetti a Key Light Mini.
- Non lasciare Key Light Mini esposta alla luce solare diretta o a forte umidità.
- Non installare in punti esposti a forti correnti d'aria. Correnti d'aria e brezze possono causare movimenti che potrebbero finire col danneggiare il prodotto.
- Mantenere Key Light Mini libera da sporizia e polvere. Se si sporca, pulirlo leggermente con un panno morbido umidificato con un po' d'acqua e detergente neutro non aggressivo. Benzene, diluenti e altri agenti volatili possono causare danni permanenti e non devono mai essere utilizzati per la pulizia.
- Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto o venduti dal produttore.

NL Oplaadbare Key Light Mini

- Verbind Key Light Mini met de meegeleverde USB-kabel met een 5 V USB-lader met min 2,4 A. Het laadproces start automatisch en het laadniveau wordt aangegeven door het batterijstatuslampje. Zodra het opladen is voltooid (na ongeveer 60-100 min) gaan alle leds voortdurend branden.
- Opmerking: Key Light ondersteunt snelladen tot 5 V, 3 A. Gebruik een geschikte USB-snellaadkabel.

Gebruik van Key Light Mini

- Plaats Key Light Mini op een vlakke ondergrond, bevestig hem op een houder van 1/4 inch (bijvoorbeeld Elgato Multi Mount) of plaats hem op een magnetische ondergrond.
- Druk de On/Off Button (Aan/uit-knop) gedurende 5 seconden in om Key Light Mini aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om hem uit te zetten.
- Key Light Mini staat standaard in helderheidsmodus. Druk kort op het draaiwiel om de kleurtemperatuurmodus aan te passen (Key Light Mini knippert twee keer) en herhaal dit om terug te keren naar de helderheidsmodus (Key Light Mini knippert één keer). Duw het draaiwiel omhoog/omlaag om de intensiteit van de helderheid of de kleurtemperatuur aan te passen.
- Druk gedurende 5 seconden op het draaiwiel om wifi uit of in te schakelen.
- Statuslampje (led)

Uit: wifi is uitgeschakeld
Knippert: Key Light Mini is niet gekoppeld of netwerk is niet gevonden
Aan: Key Light Mini is gekoppeld

Installatie (Control Center)

- Download en installeer de Control Center-app voor Mac, Windows, iOS of Android: elgato.com/download
- Zet Key Light Mini aan. Het opstarten duurt ongeveer 5 seconden.
- Open de Control Center-app en klik op het +-symbool om Key Light Mini te koppelen. Als je een Mac gebruikt voor de koppeling via wifi, schakel je Key Light Mini in, klik je op het wifisymbool rechtsboven en selecteer je het nieuwe accessoire. Zodra je de configuratie met Airport-configuratieprogramma hebt voltooid, is Key Light Mini toegankelijk vanuit Elgato Control Center.
- Gebruik Control Center om Key Light Mini aan of uit te zetten, de helderheid aan te passen, de kleurtemperatuur af te stemmen en geavanceerde instellingen te configureren.
- Opmerking: Als je pc niet over wifi beschikt, gebruik dan de Elgato Control Center-app op je iOS- of Android-apparaat om Key Light Mini toe te voegen. Voor de initiële koppeling is een wifiverbinding vereist. Na de koppeling kun je Key Light Mini bedienen via elk bekabeld of draadloos apparaat in je netwerk.

Geavanceerde instellingen via de Control Center-app

- Als uw Key Light Mini permanent op het stroomnet is aangesloten, schakel dan de studiomodus in om de batterij niet te gebruiken. Deze modus helpt om de levensduur van uw batterij te verlengen en voorkomt oververhitting bij langdurig gebruik.
 - Schakel de energiebesparingsmodus in om wifi uit te schakelen en het licht te dimmen als de batterij bijna leeg is. Stel uw persoonlijke minimumwaarde in voor het activeren van de energiebesparingsmodus door het batterijniveau aan te passen.
- #### Reset (opnieuw instellen)
- Zet Key Light Mini aan. Houd de Reset-knop minstens 10 seconden met een klein voorwerp ingedrukt totdat de lamp 3 keer knippert. Laat vervolgens de knop los. Key Light Mini zal na een paar seconden automatisch opnieuw opstarten.
 - Opmerking: Reset herstelt de fabriekinstellingen van Key Light Mini en verwijdert alle wifi-inloggegevens.

Batterij-informatie

- Bij Elgato geven we om het milieu

en bij het ontwerp van dit product hebben we veel aandacht besteed aan de productveiligheid en de levensduur van het product. Daarom wordt Key Light Mini geleverd met een ultramodern snellaadcircuut van 12 Watt met automatische stroomlimiet, capaciteitslimiet, temperaturrempel en overspanningsbeveiliging. Hij beschikt ook over intelligent Power Path Management voor een minimale oplaadtijd en een maximale efficiëntie. Wij gebruiken een superieure batterijsamenstelling en laten het product niet op het uiterste van zijn technische mogelijkheden werken. Het productontwerp biedt de mogelijkheid om de batterij te verwisselen (batterijset afzonderlijk verkrijgbaar) en software-instellingen kunnen helpen om de batterij minder snel leeg te laten lopen. Bij Elgato geloven we in onze kwaliteit en bieden we onder de volgende voorwaarden een batterijgarantie van twee jaar:

- Zorg ervoor dat u alleen laders gebruikt met 5 V en 2,4 A of een hogere laadstroom.
- Het temperatuurbereik voor het opladen, het gebruik en de opslag van het product moet tussen 5 °C en 35 °C liggen.
- De Bypass-modus moet waar mogelijk worden gebruikt om de batterij te sparen.
- Gebruik dit product alleen waarvoor het bestemd is. Volg de algemene en batterijveiligheidsinstructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, brand en andere gevaren of verwondingen.
- Dit product en/of de batterijen mogen nooit worden verbrand. Stel batterijen niet bloot aan direct zonlicht of zeer hoge temperaturen (bijvoorbeeld een hete auto of kachel). Batterijen kunnen ontploffen bij oververhitting.
- Als het product erg warm wordt, een vreemde geur verspreidt of van kleur verandert, moet u onmiddellijk stoppen met het product te gebruiken en op te laden.
- Plaats producten en/of batterijen nooit in magnetrons of op inductiefornuizen.
- Laad batterijen altijd op tijd op.
- Verander nooit iets aan de producten en/of batterijen, veroorzaakt nooit kortsluiting, laad ze nooit omgekeerd op en beschadig ze niet.
- Laat de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen om kortsluiting van de batterijen te voorkomen.
- Wikkel batterijen niet in metaalfolie. Plak de batterijpolen af of doe de batterijen in

een plastic zak voordat u ze weggooit.

- Stel batterijen niet bloot aan vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen vastpakt.
- Vermijd contact met de huid of de ogen wanneer batterijen beschadigd zijn of lekken. Mocht dit per ongeluk gebeuren, spoel dan onmiddellijk overvloedig met water en roep medische hulp in.
- Opmerking: Volg de voorschriften van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Een correcte afvalverwerking helpt om nadelige gevolgen voor het milieu en de volgezondheid te voorkomen.

Waarschuwing

- Key Light Mini kan tijdens langdurig gebruik heet worden. Wees altijd voorzichtig.
- Als u een ICD of pacemaker heeft, vermijd dan nauw of langdurig contact met magneten of hun magnetische velden.
- Bedenk Key Light Mini niet, en zeker de achterplaat niet.
- Plaats niet op of nabij vloerkleden, gordijnen of andere brandbare materialen.
- Let vooral op als er kinderen in de buurt zijn.
- Bevestig geen voorwerpen aan Key Light Mini.
- Stel Key Light Mini niet bloot aan direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid.
- Bevestig Key Light Mini niet op plaatsen waar zich sterke luchtstromen kunnen voordoen. Tocht en wind kunnen bewegingen veroorzaken die tot schade aan het product kunnen leiden.
- Houd Key Light Mini schoon en stofvrij. Veeg een vuil geworden Key Light Mini voorzichtig af met een zachte, vochtige doek met wat water en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Benzene, thinner en andere vluchtige stoffen kunnen onherstelbare schade veroorzaken en mogen niet worden gebruikt worden om het product schoon te maken.
- Gebruik alleen accessoires die met het product zijn meegeleverd of door de fabrikant worden verkocht.

FI Key Light Minin lataaminen

- Kytke Key Light Mini laitteen mukana tulevalle USB-kaapille 5 V:n USB-laturin, jonka virtalukitus on vähintään 2,4 A. Lataus alkaa automaattisesti ja lataustaso näytetään varustilaindikaattorissa. Kun lataus on suoritettu (kestää noin 60–100

