

CONTENTS

LANGUAGES

ENGLISH	002	KOREAN – 한국어	020
ARABIC – العربية	003	LATVIAN – LATVIEŠU	021
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК	004	LITHUANIAN – LIETUVIŲ	022
CROATIAN – HRVATSKI	005	NORWEGIAN – NORSK	023
CZECH - ČESKY	006	POLISH – POLSKI	024
DANISH – DANSK	007	PORTUGUESE – PORTUGUÊS	025
DUTCH – NEDERLANDS	008	ROMANIAN – ROMÂNĂ	026
ESTONIAN – EESTI	009	RUSSIAN – РУССКИЙ	027
FILIPINO – TAGALOG	010	SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文	028
FINNISH – SUOMI	011	SLOVAK – SLOVENČINA	029
FRENCH – FRANÇAIS	012	SLOVENE – SLOVENŠCINA	030
GERMAN – DEUTSCH	013	SPANISH – ESPAÑOL	031
GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ	014	SWEDISH – SVENSKA	032
HEBREW – עברית	015	THAI – ທ່າວະໄລນ້	033
HUNGARIAN – MAGYAR	016	TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文	034
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA	017	TURKISH – TÜRKÇE	035
ITALIAN – ITALIANO	018	UKRANIAN – УКРАЇНСЬКА	036
JAPANESE – 日本語	019	VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT	037

001. Push the control knob for 2 seconds to turn on the speaker.
002. Push the Bluetooth button until the red LED above turns to a slow blink.
003. Select LENNOX from your audio device's Bluetooth® list.

① BATTERY STATUS BUTTON

② BLUETOOTH BUTTON

③ BATTERY INDICATOR

④ CONTROL KNOB

- I. Push and hold 2 seconds to turn on/off
- II. Push once to play/pause
- III. Right/left to skip forward/back
- IV. Hold right/left to fast forward/rewind
- V. Upwards/downwards to adjust the volume

⑤ BASS AND TREBBLE CONTROLS

⑥ CARRY STRAP HINGE

- Remove the screw from the carry strap.
- Thread the end of the strap through the hinge on the speaker.
- Join the end the strap with the screw.
- Turn the two screws in opposite directions to secure the strap.

Make sure the carry strap is secured to the speaker before use.

⑦ AUX - 3.5 MM AUDIO INPUT

- ⑧ USB C - POWER INPUT/OUTPUT**
- Charge the speaker by plugging it into a USB power source.
Plug in your phone, tablet, or other USB device to charge them from the speaker. A separate lead with USB-C and a relevant jack for your device is required.

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your speaker. The full user manual is available in the app or at marshallheadphones.com

001. 按下控制旋钮2秒打开扬声器。
002. 按下蓝牙按钮，直到上面的红色LED变为缓慢闪烁。
003. 从音频设备的BLUETOOTH®列表中选择LENNOX。

① 电池状态按钮

② 蓝牙按钮

③ 电量指示器

④ 控制旋钮

- I. 按住2秒打开开/关
- II. 按一次键播放/暂停
- III. 向右/向左跳跃向前/向后
- IV. 握住右/左快进/倒带
- V. 向上/向下调节音量

⑤ 低音和高音控制

⑥ 手提带安装

- 拆卸手提带上的螺钉。
- 将带子的一端穿过扬声器的皮带扣。
- 用螺丝把手提带的末端连接起来。
- 向相反方向旋转两颗螺钉，固定手提带。
在使用前，请确保手提带已固定在扬声器上。

⑦ AUX - 3.5毫米音频输入

⑧ USB C 电源输入/输出

将扬声器插入USB接口充电电源。插入手机、平板电脑或其他USB设备，从扬声器为它们充电。您的设备需要单独的USB-C引线和相应的插孔。

下载马歇尔蓝牙应用程序得到更多关于你的扬声器信息。完整的用户手册可以在应用程序或marshallheadphones.com上查找。

Marshall

MIDDLETON - PORTABLE LOUDSPEAKER

LEGAL & SAFETY

LEGAL NOTICE

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries" or "manufacturer".

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com

The user is recommended to visit the Website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

U.S. responsible party, contact information:
Zound Industries USA, Inc.
260 W 39th Street Suite 1101, New York NY 10018, USA
Telephone number: 646-214-1003

FCC STATEMENT

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

(2) this device must accept any interference,

including interference that may cause undesired

operation.

5. Clean only with a dry cloth.

6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

10. Use only with the cart, stand, tripod,

bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

12. Refer all servicing to qualified service personnel.

Servicing is required when the apparatus, power-supply cord or plug has been damaged in any way or does not operate normally.

Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (CNR-102)

L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués en utilisant les positions recommandées par la CNR avec le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées sans distance attacher loin du corps.

For more information related to disposal and recycling, visit the website: www.marshallheadphones.com

DISCLAIMER

Stated play time is calculated using a random selection of music, played at medium volume.

WARNING

- This is not a toy. Keep this product and its accessories away from young children.

• Follow the electrical and safety information on the underside of the product before installing or operating it.

• Additional country-specific certification markings can be found under the protective silicone sleeve.

• Do not drop the product.

• Do not cover the product, as this may cause overheating.

• Placing your ears too close to the speaker could damage your hearing.

• Do not listen for an extended period of time at a high sound pressure level.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement inattendu.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n.º 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

DISPOSAL & RECYCLING INFORMATION

The crossed-out wheeled bin symbol on your product (and any internal batteries and other

electronic accessories) indicates that they

should not be disposed of as unsorted household

waste. Your product, batteries and electronic

accessories should be handed over to a certified

collection point for recycling or proper disposal at the

end of their life.

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通

信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時

方得繼續使用。

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Zound Industries International AB, declares that

this product is in compliance with 2014/53/EU and the UK

Radio Equipment Regulations 2017 (SI2017/1206).

This Class B digital device complies with Canadian

ICES-003.

The full text of the EU and UKCA declaration of

conformity is available at the following website:

www.marshallheadphones.com/doc

CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)

Designed in Stockholm • Produced in China

IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Clean only with a dry cloth.

6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.

10. Use only with the cart, stand, tripod,

- bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

- When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

ENGLISH

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo

com os procedimentos regulamentados pela Resolução

n.º 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra

interferência prejudicial e não pode causar interferência

em sistemas devidamente autorizados.

INSTALLATION & CONNECTION

- 1. Use only standard USB-C cables connected to a

- USB power source to charge this product.

- 2. No naked flame sources, such as lighted candles,

- should be placed on or near the apparatus.

DISPOSAL & RECYCLING INFORMATION

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL

www.anatel.gov.br

DISCLAIMER

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低

功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波幅

射性電機設備之干擾。

WARNING

- 1. Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (CNR-102)

L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans

fil respecte la limite d'exposition aux radiofréquences

telle que définie par Industrie Canada dans la clause

4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont

effectués en utilisant les positions recommandées par

la CNR avec le téléphone émet à la puissance certifiée

maximale dans toutes les bandes de fréquences testées

sans distance attacher loin du corps.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Zound Industries International AB, declares that

this product is in compliance with 2014/53/EU and the UK

Radio Equipment Regulations 2017 (SI2017/1206).

Maximum RF transmit power: < 20 dBm

LEGAL & SAFETY

LEGAL NOTICE

Design of device and packaging are intellectual

properties of Zound Industries International AB and

Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound

Industries International AB is hereinafter referred to as

"Zound Industries"

or "manufacturer".

FCC STATEMENT

Any changes or modifications to this unit not expressly

approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the

equipment.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-

exempt RSS standard(s). Operation is subject to the

following two conditions: (1) this device may not cause

interference, and (2) this device must accept any

interference, including interference that may cause

undesired

operation of the device.

- تأكيد من أن هذا المنتج، بما في ذلك الكابلات ومقدار جاف تماما قبل شحن البطارية الداخلية.
- التركيب والوصول
 - يستخدم كابلات USB-C القابسية المتصلة بمصدر USB لشنق هذا المنتج.
 - يجب عدم وضع أي مصادر للهواء المكشوف مثل الشفاعة على الجهاز أو بالقرب منه.
- معلومات الناخص من المنتج واعادة تدويره
 - يشير رمز سلة القمامه المدورة والمقطوعه ع متنجوك (أي بطاريات وملحاظه الكترونيه آخر) (فيه) إلى أنه يجب ألا يتم التخلص منها كنفايات عاديه. لا تخلصه كنفايات من المنتج، البطاريات والملحاظات الكترونيه كنفايات الديار غير مفروذه. يجب بحسب المنتج، البطاريات والملحاظات الإلكترونيه إلى تجميع مرخصه لإعادة تدويرها أو التخلص منها على نه في نهاية حياتها.
- لمزيد من المعلومات عن الناخص وإعادة التدوير قم www.marshallheadphones.com بالموقع الإلكتروني:
- **إخلاء المسؤولية**
يجسّب وقت التشغيل المحدد اعتناداً على الاختبار العل لموسيقي التي تم تشغيلاها على المستوى المتوسط لـ مضمّن في سنوهوولم • تم إنتاجه في الصين
- في منطقة تتحقق الوصول إلى مصدر الطاقة، لا طاريه من هنا المنتج. برقه لحرارة مفرطة مثل ضوء الشمس المباشر، أو ما شابه ذلك.

ARAB

مهمة
مهام
تعليمات
التوجيهات
المهام

الات للتنهيه: نفذ التركيب طبقاً لتعليمات المصنع.
لتتمكن من مصارد الحرارة مثل الراديتور، المدافن،
جهة الأخرى (ما في ذلك المضخمات) التي
تلط الطاقة من الدوس عليه أو الضغط عليه،
واسس، المأخذ، والنقطة التي تخرج منها من
الملاحقات المرفقات المحددة من المصانع.
خدمة فقط مع عربة قائدة، حامل ثلاثي،
أداة أو طاولة محددة من المصانع، أو أي
جهاز عند استخدامه عربية أو حاملة، احذر
تحريك الجهاز/الجهاز معًا حتى تتجنب الإصابة
بس السقوط.

هار أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم
ات طولية.

إن موظفو الصيانة المؤهلين فيما يتعلق
بالصيانة، يلزم إجراء إصلاحه إذا تعرض الجهاز أو
شكل طبيعي.

من دمة، احتفظ بهذا المنتج وملحقاته بعيدها
صغار

معلومات الخاصة بالكربياء والأمان الموجودة
في المنتج قبل تركيبه أو شغيله.

بيان علامات الاعتماد الاضافية الخاصة بالبلد
الأولى المصنوع من السيليكون

فقد يتسبب ذلك في زيادة السخونة.
وضع آذنيك بالقرب من السماعة الإصدار

زمنية طولية وعند مستويات ضغط صوتي

е продукта.
е продукта, тъй като това може да
сържаване.
е ушите си прекалено близо до
теля, това може да уреди Вашия
продължително време при високи
тегли този продукт в зона, която
да достъпва до източник на
батерия не може да се сменя от
 потребител. Не опитвайте да изваждате
този продукт.
батерията на прекомерна топлина,
ънчева светлина, открити пламъци
е този продукт, включително
точниците на захранване, са
преди да зареждате вътрешната
И СВЪРЗВАНЕ
само стандартни кабели USB-C,
USB източник на захранване, за
този продукт.
изо до апаратурата не трябва
т източници на отворен огън като
ци.
ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ И
ят символ на кофа на колела върху
дукт (и включните батерии и
електронни аксесоари) означава, че те
да се изхвърлят като обикновени
и отпадъци. Не изхвърляйте
батерии и електронни аксесоари
отпадък. Вашият продукт, батерии
аксесоари трябва да се предадат в
бигарелен пункт за рециклиране
или по подходящ начин в края на
та: www.marshallheadphones.com
мация, свързана с изхвърлянето и

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Посоченото време за работа
е използвана случаена селек-
възпроизвеждана със средна

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТВЕТСТВИЕ
ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС
С настоящето Zound Industries
декларира, че този продукт е
Директива 2014/53/EU на Европейския
и на Съвета.

Максимална предавателна мощност
(радиочестота): < 20 dBm

За декларации за съответствие
следния уеб сайт: www.marshallheadphones.com

Проектирано в Стокхолм • Продавано в Европа

CZECH – ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte tyto pokyny.
3. Věnujte pozornost všem varováním.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Čistěte pouze suchým hadrem.
6. Nezakryvajte větrací otvory na výrobce.
7. Neinstalujte přístroj v blízkosti radiátorů, vývodů tepla, kamna (včetně zesilovacího), které provozujete.
8. Nešlapáte na napájecí šňůru skřípnutím, zejména v místech, kde jejich výstupu z přístroje.
9. Používejte pouze příslušenství.
10. Používejte pouze sestavitem, držákem výrobcem nebo pro přístrojem. Pokud je to možné, při pěstímání přístrojem budte opatrní, abyste se nezranili.
11. Při broukání nebo při dlouhém používání odpojte přístroj ze zdroje.
12. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému profesionálu.



eno kato
зуика,
звука.

C
ional AB
тствие с
и парламент

RF

я, посетете
phones.com/doc

но в Китай

е подле pokynů

tepla, např.
ch zařízení
eplo.

ji před
zásuvek a v

ené výrobcem.
stojanem,
m uvedeným
spolu s
vozík nebo
ravy vozíku s
yste zamezili
cením.
odstavení
u personálu.

Servis je vyžadován při jakémkoliv
přístroje, napájecí šňůry či zástrčky
přístroj nefunguje tak, jak by měl.

VAROVÁNÍ

- Nejdnejší se o hračku. Produkt a jeho součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Před instalací a provozem produktu si prohlédněte bezpečnostní informace na jeho spodní straně.
- Další označení certifikací pro daný produkt pod ochranným silikonovým obalem.
- Přístroj nesmí upadnout na zem.
- Produkt nepříkrývajte, možlo by dojít k poškození.
- Nepřikládejte uši příliš blízko reproduktoru, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Neposluchejte delší dobu při využívání sluchátek.
- Neinstalujte v místech, které nemají dostatek zdrojů napájení.
- Vestavěná baterie není vyměnitelná uživateli. Nepokládejte baterii do vody.
- Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, přiměřené slunci, otevřenému ohni.
- Před nabíjením interní baterie se odpojte produkt, včetně kabelů a zdroje napájení.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

- K nabíjení používejte pouze standardní USB-C připojené ke zdroji napájení.
- Na produkt nebo do jeho okolí nevraťte zdroje otevřeného ohně (např. zahájení).

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

 Symbol přeškrtnutého popelnicí (a dodaných baterií a dalších příslušenství) znamená, že je povolen likvidovat jako běžný domácí odpad.

 Je produkt, baterie a elektronika, jako netříděný komunální odpad. Po skončení životnosti musí být produkt, baterie a elektronika, které jsou využity, předáno na sběrné místo certifikovaného nebo oprávněného likvidátora.

Další informace týkající se likvidace a recyklace můžete najít na webové stránce www.m-phones.com.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Uvedená doba přehrávání je vypočítána pomocí
náhodného výběru hudby přehrávané při střední
hlasitosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Zound Industries International AB
prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.

Maximální vysílací výkon: < 20 dBm

Prohlášení o shodě naleznete na následujících we-
bových stránkách: www.marshallheadphones.com/doc

Design vytvořen ve Stockholm • Vyrobeno v Číně

DANISH – DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs disse instruktioner
2. Behold disse instruktioner
3. Overhold alle advarsler
4. Følg alle instruktioner
5. Rengør kun med tør klud
6. Bloker ingen ventilationsåbninger. Installer i overens-
stemmelse med producentens anvisninger.
7. Installer ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer,
indblæsningsrister, ovne eller andre apparater
(herunder forstærkere), der producerer varme.
8. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemmt,
specielt ved stik, stikdåser og der, hvor de udgår
fra enheden.
9. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr anført af producenten.
10.  Brug kun med vogn, stativ, konsol eller
bord, der anbefales af producenten eller
sælges med enheden. Når der anvendes
en vogn eller stativ, skal vognen/enheden
flyttes forsigtigt for at undgå skade, hvis
den vælter.
11. Frakobl enheden under tordenvær, eller når den ikke
benyttes i længere tid.
12. Lad kvalificeret servicepersonale stå for al service.
Service er påkravet, når apparatet, ledningen eller
stikket er blevet beskadiget på nogen måde eller ikke
fungerer normalt.

RSLER
ette er ikke et legetøj. Hold produktet og dets straudstyr væk fra små børn.
■ Et elektronik- og sikkerhedsoplysningerne på bideren af produktet, før du installerer eller tjerjer det.

erligere landespecifikke certificeringsmærker kan des under det beskyttende silikonhylster ikke produktet.

produktet må ikke tildækkes, da det kan skabe overophedning.

du placerer dine ører for tæt på højtaleren, kan det skade din hørelse.

ikke i en længere periode ved et højt lydtryk. Stiller ikke produktet på et sted, der hindrer gang til strømkilden.

interne batteri er ikke en del, som kan udskiftes brugeren. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra dette produkt.

må ikke udsætte batteriet for overdrevne varme, som direkte sollys, en utilidækket flamme eller hende.

for, at dette produkt, inklusive kabler og strømde, er helt tørt, inden det interne batteri oplades.

ALLATION OG TILSLUTNING
ug kun standard USB-C-kabler forbundet til en B-strømkilde for at oplade dette produkt. Den åben lid, såsom tændte stearinlys, må bringes på enheden.

**SKAFFELSE- OG
RUGSINFORMATION**

Symbolet med den overstregede skraldespand på enheden (og alle medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) angiver, at de ikke må bortsaffes som normalt husholdningsaffald.

■ Smid ikke produktet, batterier og elektronisk ud som usorteret husholdningsaffald. Produktet, og elektronisk tilbehør skal afflevers til en genbrugsstation til genbrug eller korrekt bortsaffelse udningen af deres levetid.

ere information om bortsaffelse og genbrug, hjemmesiden: www.marshallheadphones.com

ARSFRASKRIVELSE
genve snilletid børneses ved at bruge et tilspidslet

udvalg af musik afspillet ved middel lydstyrke.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Zound Industries International AB erklærer hermed, at dette produkt overholder direktiv 2014/53/EU.

Maksimal RF-sendeeffekt: < 20 dBm

For erklæringen om overensstemmelse, se venligst følgende website: www.marshallheadphones.com/doc

Designet i Stockholm – Fremstillet i Kina

GERMAN – DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Nehmen Sie alle Warnungen ernst.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
6. Achten Sie darauf, keine Lüftungsöffnungen zu blockieren. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
7. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem im Bereich von Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät hervortritt.
9. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.
10. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller spezifizierten oder mitverkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Tisch oder der vom Hersteller spezifizierten Halterung. Wenn ein Wagen oder Regal verwendet wird, lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie den Wagen mit dem Gerät darauf schieben, um Verletzungen durch Kippen zu vermeiden.
11. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während langer Zeiträume, in denen das Gerät nicht gebraucht wird vom Netz.
12. Überlasse alle Wartung Servicepersonal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät, das Netzteil oder irgendeine Weise beschädigt ist und nicht normal funktionieren.

WARNUNG

- Dies ist kein Spielzeug, das außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden darf.
- Beachte vor Einrichtung des Produkts die Hinweise zu Elektro-Unterseite des Produkts.
- Weitere länderspezifische Informationen findest du unter der Seite www.marshallheadphones.com/doc.
- Das Produkt nicht fallen lassen.
- Das Gerät darf nicht an einer Stelle aufgestellt werden, an der es über einen längeren Zeitraum einen hohen Schalldruckpegel hört.
- Nicht in einem Bereich installieren, in dem der Akku zur Steckdose behindert wird.
- Der eingebaute Akku darf nicht ausgetauscht werden, sondern muss durch einen neuen Akku ersetzt werden.
- Der Akku darf keiner direkten Sonnenlicht, offenen Flammen oder Hitze ausgesetzt werden.
- Bitte beachte, dass die Kabel und Stecker sowie interne Akkus vollständig ausgetauscht werden müssen.

INSTALLATION UND AUFBAU

- Verwende zum Aufladen des Akkus ein USB-C-Kabel, das an eine geplante Steckdose angeschlossen sind.
- Es dürfen keine offene Feuer, brennende Kerzen auf das Gerät oder auf die Akkus des Gerätes platziert werden.

INFORMATIONEN ZUR RECYCLELN

 Die durchgestrichene Mülleimer-Symbol weist auf das Produkt hin, dass es nicht in den allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern in einem speziellen Recycling-Container entsorgt werden muss, um die Umwelt zu schützen.

en qualifiziertem ist erforderlich, wenn der Netzstecker in wurden oder nicht	Batterien, Al nicht als uns Batterien, Al müssen am Sammelstellen Entsorgung
produkt und sein Zubehör Kindern aufzubewahren. betriebnahme	Weitere Infor en Sie auf die
Sicherheit an der fizierungskennzeichen tzöhle.	HAFTUNGS Die angegeb ligen Musikal
werden, da dies zu nd deiner Ohren zum geschädigt werden. aum mit einem hohen	KONFORM Hiermit erklä dieses Produc 2014/53/EU
ßen, der den Zugang t durch den Benutzer en Sie nicht, den Akku en.	Maximale R
gen Hitze, wie direktem oder Ähnlichem,	Um die Konf folgende We
dukt, einschließlich dem Aufladen des cken sein muss.	Entworfen in
SS s Produkts nur Stand- USB-Stromquelle	ESTONIA
en, wie z. b. bren- stellt oder in der Nähe	TÄHSAD
RGUNG UND ZUM tonne mit Rädern auf Batterien, Akkus oder Zubehör) gibt an, dass	1. Lugege 2. Hoidke n 3. Pange k 4. Järgige 5. Puhastat 6. Ärge blo tootju jut 7. Ärge pain kuumaõli võimend 8. Kaitksa eekköige juhtme ü 9. Kasutag meid.
Batterien, Al nicht als uns Batterien, Al müssen am Sammelstellen Entsorgung	10. 

sonstiges elektronisches Zubehör Abfall entsorgen. Das Produkt, die sonstiges elektronisches Zubehör Lebenszyklus bei zertifizierten Recyceln oder ordnungsgemäßer werden.

zum Entsorgung und Recyceln finden: www.marshallheadphones.com

KLÄRUNG
Industries International AB, dass bestimmungen der EU-Richtlinie.
Leistung: < 20 dBm
klärung zu lesen, besuche bitte die www.marshallheadphones.com/doc
• Produziert in China

ESTI
JUHISED
sed läbi
ed alles
usi tähele
eid
kuva lapi ja
ventilatsiooniasid. Paigaldage
seitl.
kuumusallikate, nt radiaatorite,
e, pliitide vms seadmete (sh
usse).
pealeastumise ja pitsitamise eest,
ikendusjuhtmete või seadme ja
ohptade piirkonnas.
tootja määratud tarvikuid/lisasead-
e ainult tootja määratud või koos
ga müüdavat kärku, alust, stativi,
või lauda. Kui kasutate kärki või
oleo kärku ja seadme ühiseks

liigutamisel ettevaatlik, et need ei läheks ümber ega põhjustaks vigastusi.

- Äikesetormide ajal või kui te seadet pikka aega ei kasuta, eemalda see vooluvõrgust.
- Kogu hoiduse peab tegema kvalifitseeritud hoolduspersonal. Hoidlus on vajalik, kui seade, toitejuhe või pistik on mingil viisil kahjustatud või ehituselt.

HOIATUSED

- Tegemist ei ole mänguasjaga. Hoidik toode ja tarvikuid laste käelutustest eemal.
- Enne toote paigaldamist või kasutamist järgige sõnumi, mis on osalisel küljel olevaid elektrilist ja ohutusinformatsiooni.
- Silikonist kaitseümbrisest alt leiate täiendavad riigiomased sertifitseerimismärgised.
- Ärge laske seadmeli maha kukkuda.
- Ärge katke toodet kinni, sest see võib põhjustada ülekummenemist.
- Kui hoiate kõrva kõlarile liiga lächedal, võib see kahjustada teie kuulmist.
- Ärge kuuleka pikka aega suure helitugevusega.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus on piiratud ligipääs toiteallikale.
- Lööppkasutaja ei saa sisemist akut vahetada. Ärg üritage aku sellesse seadmest eemaldada.
- Ärge hoidike akut liigse kuumuse käes, st otsestes päikesevalguses, lahtise leegi läheval vms kohas.
- Enne sisemiske ammu laadimist veenduge, et see toode, kaasa arvatud kaablid ja toiteallikas, on täielikult kuiv.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

- Kasutage toote laadimiseks ainult USB-toiteallikat, mis on ühendatud tavapäraselt USB-C-juhet.
- Seadmele ega sellele läheodusse ei tohi asetada lahtise leegi allikaid, näiteks süüdatud künnilaid.

TEAVE UTILISEERIMISE JA RINGLUSSEVÖTУ KOHTA



Tootel (ja mis tahes kaasasolevat patareid muudel elektroonikatarvikutele) olev sümbool, kujutab ratsastega prügilikoneiterit, millele on rist peale tömmatud, tähenad, ja neid tooteid ei tohi kõrvvaldada tavasile majapidamisprüglitele. Ärge visake toodet, patareisid ega elektroonikatarvikuid.

keldami vežimelj su aparatu i kitā vietā, kad išvengtumē traumu jam apvīrtus.

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atļūkite aparātu nuo elektros līzdo esant perdirbūnijai arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

12. Tehnīcē priežuār patēkētie tīk kvalifikotum aptar- navīmo personalui. Tehnīcē priežuār reikalinga kai priešais, maitinimo laidas arba išķutkas yra pažēsti arba veikia netinkamai.

ISPĒJIMAI

- Tai ne žaicas. Laikykie gaminj ir jo priedus mažiem vaikams neapsiekamojo vietoje.
- Priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.
- Po apsaugine silikonine mova galite rastī papildomus šalyje reikalamajā sertifikātu ženklu.
- Nemētākite gaminio.
- Neuždenkite iņgenio, kad šis neperkaistu.
- Nebūkite labai arī garsiakalbi - galite pažēsti klausus organus.
- Nesiklausyklie ilgai nustāt aukšta garsumu lygi.
- Nemontuokite produktu tokioje vietoje, kurioje jis trukdytu pasiekti elektros maitinimo šaltīnji.
- Integratojiet baterija nēra naudotko keišāma.
- Nebandykite išmīti baterijos iš šio gaminio.
- Nelaikykiti maitinimo elementu tiesīgīnei saulēs šķiesojie, šalia atviros ugnies ar kitoje vietoje, kur jie gali ikaisti.
- Priēš vidinio akumulatorius īkrovīm pasirūpinkite, kad šis produktus, jo laida i maitinimo šaltīnīs būtu visišķai sausi.

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATSAKOMYBĒS APRIBOJIMAS

Nurodotas muzikos grojīmo laikas apskaičiuotas, naudojant atsīklināti parinktus kūrinus, leidžiamus arba veikia netinkamai.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie elektros parametrus ir sauga.

Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm

Atītiķies deklarāciju rasite mūsu internetiniane puslapje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijsko

LATVIAN – LATVIEŠU

SVĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus
- Saglabājiet šos norādījumus
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem
- Ievērojiet visus norādījumus
- Tiriet tikai ar sausā drānu
- Nenosedziet ventīlācijas atveres. Uzstādījet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādījet ierīci sildītē, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltumū dzīdalošu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa elektīrbās vadu vai saspiešanu, īpaši spraudņu, strāvas sadaļījā un ierīces izejā punkta tuvumā.
- Izamtotojiet standarta USB-C kabelus, lai pievienotu USB maitinimo līzdo jungījam USB-C lādā.
- Nestatykite ant aparātu degančiū ūvakiū ar kitu gaisrā sukuļi galīnīci objektu.

INFORMACIJA APIE IŠMETIMA IR PERDIRBIMA

Perbrauktu simboliu suratkaujāsimboliu ant gaminio (arba jo rinkinyje esančiā maitinimo elementu ir kitu elektroninu reikmeni) nurodys, kad jū negalima išmesti kartu su ijrastīnēmis būtinēmis ūšķēlēmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementu ir elektroninu reikmeni i nerūšuotu būtinīgu atlieku konteineriū. Pasibaigus ekspluatācijos laikotarpui gaminj, maitinimo elementus ir elektroninu

reikmenis atiduokite perdirbt arba tinkamai išmesti ī

11. Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaisa laikā vai, ja ilgstoši to nelietojat.

12. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam servisa arba jeigu jo nenaudojate ilgesnī laikā.

ATĪTIKties DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB priēš montuodami ar naudodami gaminj perskaitykite visā kartu su gaminju pateiktā informaciju apie

