

QUICK START GUIDE

www.sounation.com/support
8888-999-01

ARTICLE

First of all, Thank You!
We hope you enjoy your purchase and being a part of our little community called **SOULNATION**.
Every SOUL product is designed with an emphasis on three key elements: **Power, Clarity, and Comfort**. We are committed to providing you the highest quality product with the latest technology and best value.
We'd love to hear your thoughts or see a picture or two on our social media.
Again, thank you for your support.
You are the reason why we can keep going!
— SOUL Team

KEEP GOING

Every SOUL has a story, tell us yours...

Every SOUL has a story. The heart of every act - the reason why. It propels every person. The running, leaping, and dancing. It's behind every entrepreneur, artist, musician, dancer, and athlete. The striving, perseverance, and overcoming. It gets you up early and keeps you up late. It's that voice in your head that says...

Keep Going

Join #SOULNATION
Please follow us on our social media platforms for news and updates!

Instagram
Facebook
Twitter
YouTube

TOUCH CONTROLS

Commande tactile / Touchsteuerung / Control Tactil / 터치 컨트롤 / 触控 / Сенсорное управление

VOLUME: Vol+ x1, Vol- x2
POWER: On >2s, Off >5s
MUSIC: Play/Pause x1, Next x2, Previous x3
CALLS: Answer x1, End Call x2, Voice Assist x3
FEATURE MODES: Transparency Mode (>2s), Entertainment Mode (Low Latency) (>2s)

CONTENTS

Contenu / Inhalt / Contenido / 同梱品 / 내용 / 内容 / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Charging Case
Earphones
Ear Tips
USB-C
Carabiner

WARNING
DO NOT use bleach, disinfectant, alcohol, ammonia, or other solvents for cleaning purposes (pour infection et nettoyage).
DO NOT immerse the earphones in water.
DO NOT wash the earphones in washing machine.
DO NOT expose the product to extreme high or low temperatures.
DO NOT use the product near candles, cooking burners and open flames.
Do NOT disassemble the product in any way to avoid electric shock.
Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.
DO NOT wash the charging dock.

CAUTION
RISK OF BURN WHEN INCREASED BATTERIES REPLACED BY AN IMPROPER TYPE.
DEPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS
DO NOT STORE OR USE BATTERIES ALONG WITH HOUSEHOLD WASTE.
DISPOSAL OF BATTERY SHOULD COMPLY WITH LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS.

Bluetooth Version: V5.2
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Range: 10 meters (33 feet)
Charging time (Full charge): Approx. 2.5 hours
Playtime: Up to 28 hours (Depends by volume and content)
Standby time: Up to 90 hours
Dimension: 30.46 x 50.76 x 7.62 (mm)
Weight: 61g
Wireless Charging: Yes

AVERTISSEMENT
NE PAS utiliser de produits de nettoyage tels que l'eau de javel, l'alcool, l'ammoniac, de détergents ou d'autres solvants à des fins de nettoyage (pour infection et nettoyage).
NE PAS immerger les écouteurs dans l'eau.
NE PAS laver les écouteurs dans une machine à laver.
NE PAS exposer le produit à des températures extrêmes élevées ou basses.
NE PAS utiliser le produit près de bougies, de brûleurs ou de flammes nues.
NE PAS démontier le produit de quelque manière que ce soit.
Ne chargez la batterie que conformément aux instructions fournies par la société.
Ne lavez pas le chargeur.

ATTENTION
RISQUE DE BURN EN CAS DE LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INAPPROPRIÉ.
SE DÉPOSER LES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS
NE PAS STOCKER LES BATTERIES ENSEMBLE AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS.
L'ÉLIMINATION DES BATTERIES DOIT RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR L'ENVIRONNEMENT.

WARNING
DO NOT use bleach, disinfectant, alcohol, ammonia, or other solvents for cleaning purposes (pour infection et nettoyage).
DO NOT immerse the earphones in water.
DO NOT wash the earphones in washing machine.
DO NOT expose the product to extreme high or low temperatures.
DO NOT use the product near candles, cooking burners and open flames.
Do NOT disassemble the product in any way to avoid electric shock.
Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.
DO NOT wash the charging dock.

VORSICHT
RISKO VŮZNEK ŽAR PŘI NEVĚRNÉM NÁSTAVĚNÍ NEVĚRNÝCH BATERIÍ.
NEJEDNÁTE SE S BATERIÍMI SOUČASNĚ S ODPADY DOMÁCNOSTI.
ODŠETŘENÍ BATERIÍ MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PRAVIDLY MIŠTĚNĚ.

ANLEITUNGEN
NUTZEN SIE KEINERLEI REINIGUNGSMITTEL (ENTWASSERUNG, BLEICHMITTEL ODER ANDERE LÖSLÖSUNGSMITTEL) FÜR DIE REINIGUNG DER OHRHÖRER.
BRUCHEN SIE KEINERLEI WEICHEN SUBSTANZ (WASCHMASCHINE) FÜR DIE REINIGUNG DER OHRHÖRER.
BRUCHEN SIE KEINERLEI WEICHEN SUBSTANZ (WASCHMASCHINE) FÜR DIE REINIGUNG DER OHRHÖRER.

Version Bluetooth: V5.2
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Portada: 10 metros (33 feet)
Código de sonido (carga completa): Aproximado de 2.5 horas
Duración de reproducción: Hasta 28 horas (dependiendo de volumen y contenido)
Tiempo de espera: Hasta 90 horas
Dimensiones: 30.4 x 50.7 x 7.62 (mm)
Peso: 61g
Carga inalámbrica: Sí

ADVERTENCIA
No utilizar productos de limpieza tales como el agua de cloro, desinfectante, alcohol, amoníaco, champú u otros solventes para fines de limpieza.
No sumergir los auriculares en agua.
No lavar los auriculares en una lavadora.
No exponer el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No utilizar el producto cerca de velas, quemadores y flamas abiertas.
No desarmar el producto de ninguna manera.
Solo cargar la batería de acuerdo a las instrucciones de la compañía.
No lavar el cargador.

PRECAUTION
RISK OF BURN WHEN INCREASED BATTERIES REPLACED BY AN IMPROPER TYPE.
DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCCIONES
NO GUARDAR LAS BATERÍAS JUNTAMENTE CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS.
EL DESECHO DE LAS BATERÍAS DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AMBIENTALES LOCALES.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПОСОБОВ ЧИСТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛАНКИРОВАНИЯ, АММОНИАКА, ШАМПУНЬА ИЛИ ДРУГИХ РАСТВОРОВ.
НЕ ПОГРУЖАТЬ НАУШНИКИ В ВОДУ.
НЕ ПОСЫЛАТЬ НАУШНИКИ В ПИРАНИЧНИК.
НЕ ПОДПУСКАТЬ К ПРОДУКТУ ЭКСТРЕМНО ВЫСОКИЕ ИЛИ НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ БЛИЗКО К СВЕЧЕ, ПЛАМЕНИ ИЛИ ОТКРЫТОМУ ОГню.
НЕ РАЗБИРАТЬ ПРОДУКТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ.
ТОЛЬКО ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ КОМПАНИИ.
НЕ МОЙТЕ ЗАРЯДКУ.

ВНИМАНИЕ
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАР ПРИБИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАСТAVЛЕНИИ НЕПРАВИЛЬНЫХ БАТАРЕЙ.
НЕ НАКАПЛИВАЙТЕ ОТХОДЫ ДОМАШНЕГО МУСОРА С БАТАРЕЯМИ.
УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Version Bluetooth: V5.2
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Rango: 10 metros (33 feet)
Código de sonido (carga completa): Aproximado de 2.5 horas
Duración de reproducción: Hasta 28 horas (dependiendo de volumen y contenido)
Tiempo de espera: Hasta 90 horas
Dimensiones: 30.4 x 50.7 x 7.62 (mm)
Peso: 61g
Carga inalámbrica: Sí

使用上の注意
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

警告
漂白剤、消毒剤、洗剤、アンモニア、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
水に長時間浸さないこと。
洗濯機で洗わないこと。
高温・低温に長時間さらさないこと。
ろうそく、火気、炎のそばで使用しないこと。
部品を分解しないこと。
充電は必ず製品の充電方法に従って行うこと。
充電ケーブルを洗わないこと。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

注意事項
ご使用の製品は、家庭用電源（100V）で充電してください。
充電ケーブルを適切に接続してください。

注意
充電ケーブルを適切に接続してください。

警告
不適切なバッテリーの交換による発火の危険があります。
使用済みのバッテリーを適切に処分してください。

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

展开尺寸：720*60mm，折起尺寸：90*60mm
材质：80g双胶纸+双面印刷+7折，环保料