

ION


Power Glow™ 300

Quickstart Guide (English)

Guía de inicio rápido (Español)

Guide d'utilisation rapide (Français)

v1.3



Power Glow™ 300 Quickstart Guide (English)


Box Contents

Power Glow™ 300 Microphone with Cable (8 ft. / 243.8 cm) Power Cable (6 ft. / 183 cm) Quickstart Guide

Features

IMPORTANT: Fully charge the battery before using.

- Display:** This screen shows information relevant to Power Glow™ 300's current operation. See the full *User Guide* to learn more.
- Control Knob:** Turn this knob to adjust the main volume (overall output) of the loudspeaker. Push this knob to select and make adjustments to the mic volume, source volume, echo effect, high EQ, and low EQ.
- Next:** Press this button to tune in a radio station or go to the next track on a Bluetooth® connected device, SD card, or USB drive. Press and hold in radio mode to seek.
- Play/Pause / Preset:** Press to play or pause the USB, SD, or Bluetooth source. Press and hold this button for 2 seconds to disconnect a Bluetooth device.
In Radio Mode, press this button to select a previously saved preset station. To save the current station as a preset, press and hold this button, use the Previous/Next buttons to select which preset you want to save it to, and press this button again to confirm.
- Previous:** Press this button to tune in a radio station or go to the previous track on a Bluetooth connected device, SD card, or USB drive. Press and hold in radio mode to seek.
- Repeat/Link:** In USB or SD mode, press this button to repeat a single track, folder, or all tracks, or play all tracks in a random order. Press and hold this button to start stereo linking to another compatible ION speaker (see ionaudio.com for a list of compatible speakers). Then, repeat this process on the other speaker. Double-press this button to disconnect a linked speaker. See the full *User Guide* to learn more.
- Mode:** Press this button to select the audio source to use: USB, SD, FM radio, Aux, or Bluetooth. Hold down the Mode button to enable or disable the voice prompts.
- Lights:** Press this button to toggle between three modes for the lights on the front panel. Press and hold the light mode button to freeze the lights on one color.
- USB Port (5V, 1A):** Connect a USB flash drive here to play supported audio files.
- SD Card Slot:** Insert an SD card here to play supported audio files.
- Mic Inputs (1/4", XLR):** Connect a microphone or mic-level source to these inputs.
- Aux Inputs (1/8" / 1/4" RCA):** These stereo inputs can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- Mix Out (1/4"):** Connect this output to a speaker, mixer, or recorder.
- Power LED:** This LED illuminates when the unit is powered on.
- Clip LED:** The Clip LED will flash red if the signal from the input jacks or media panel audio source is clipping. If this happens, decrease the main volume using the **Control Knob** or the source, or the mic volume (if a loud device is plugged into either).
- Power Cable Input:** Insert the included power cable here to charge the unit.
- Power Switch:** Toggle this switch to turn Power Glow™ 300 on or off.



App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.
Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your device to transfer the app.

Follow these steps to download the free app on your device:

- Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™**.
 - Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** will appear on your device's home screen.
 - Connect your device to Power Glow™ 300 via Bluetooth. See [Pairing a Bluetooth Device](#) to learn how to do this.
 - Open the ION Sound XP™ app and tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Power Glow™ 300.
 - Select the **Power Glow™ 300** icon to go to the next screen, where you can control the speaker settings from your device.
- For complete instructions on using the app, download the complete *User Guide* at ionaudio.com.

Pairing a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
- Power on Power Glow™ 300.
- Use the **Mode** button to select Bluetooth as the audio source. Power Glow™ 300 will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices.
- Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Power Glow 300**, and connect. Do not connect to **Power Glow 300_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the **ION Sound XP™** app.
Note: Users should consider updating their device's OS if experiencing trouble with pairing or playing music.
- To disconnect pairing, turn off Bluetooth on your device or select **Forget this device** on your Bluetooth device's setup screen.

Guía de inicio rápido de Power Glow™ 300 (Español)

Para obtener la información más reciente acerca de este producto y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Para información completa sobre la garantía, visite ionaudio.com/warranty.

Contenido de la caja

Power Glow™ 300 Micrófono con cable (8 ft. / 243.8 cm) Cable de alimentación (IEC) (6 ft. / 183 cm) Guía de inicio rápido

Características

IMPORTANTE: cargue completamente la batería antes de usarla.

- Pantalla:** Esta área muestra información relevante para las funciones de Power Glow™ 300. Consulte la *Guía del usuario* completa para obtener más información.
- Perilla de control:** Gire esta perilla para ajustar el volumen principal (salida general) del altavoz. Presione esta perilla para seleccionar y realizar ajustes en el volumen del micrófono, el volumen de la fuente, el efecto de eco, el EQ alto y el EQ bajo.
- Siguiente:** Pulse estos botones para sintonizar una emisora de radio o pasar a la pista siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos, tarjeta SD o unidad USB. Mantenga pulsado en el modo de radio para buscar.
- Reproducir/Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa de la fuente de USB, SD, o Bluetooth. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. En modo de radio, pulse este botón para seleccionar un preset de estación guardado previamente. Para guardar la estación actual como un preset, mantenga pulsado este botón, utilice los botones de anterior/siguiente para seleccionar el preset en el cual desea guardarla y pulse este botón nuevamente para confirmar.
- Anterior:** Pulse estos botones para sintonizar una emisora de radio o pasar a la pista anterior de un dispositivo Bluetooth conectado. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos, tarjeta SD, o unidad USB. Mantenga pulsado en el modo de radio para buscar.
- Repetir / Vincular:** en modo USB o SD, presione este botón para repetir una sola pista, carpeta o todas las pistas, o reproducir todas las pistas en orden aleatorio. Mantenga pulsado este botón para iniciar el enlace estéreo a otro altavoz ION compatible (consulte ionaudio.com para obtener una lista de altavoces compatibles). Luego, repita este proceso en el otro altavoz. Presione dos veces este botón para desconectar un altavoz vinculado. Consulte la *Guía del usuario* completa para obtener más información.
- Modo:** Presione este botón para seleccionar la fuente de audio a utilizar: USB, SD, radio FM, Aux o Bluetooth. Mantenga presionado el botón Modo para activar o desactivar las indicaciones de voz.
- Luces:** Presione este botón para seleccionar cómo funcionan las luces en el panel frontal. Mantenga pulsado el botón de modo para congelar las luces en un color.
 - Puerto USB (5V, 1A):** Conecte una unidad flash USB aquí para reproducir archivos de audio compatibles.
 - Ranura para tarjeta SD:** Inserte una tarjeta SD aquí para reproducir archivos de audio compatibles.
 - Entradas micrófono (6,35 mm / 1/4 pulg. y XLR):** Conecte un micrófono o una fuente de nivel de micrófono a estas entradas.
 - Entradas auxiliar (3,5 mm / 1/8 pulg. / RCA):** Estas entradas estéreo se pueden utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
 - Salida de mezcla (1/4 pulg.):** Conecte esta salida a un altavoz, mezclador, o grabador.
 - LED de clip:** El LED de clip parpadeará en rojo si la señal de las tomas de entrada o la fuente de audio del panel de medios se está recortando. Si esto sucede, baje el volumen principal usando la **perilla de control** o la fuente, o el volumen del micrófono (si hay un dispositivo ruidoso conectado a cualquiera de ellos).
 - LED de recorte:** El LED de clip parpadeará en rojo si la señal de las tomas de entrada o la fuente de audio del panel de medios se está recortando. Si esto sucede, disminuya el ajuste del volumen principal o el volumen de la entrada auxiliar / micrófono (si hay un dispositivo ruidoso conectado a cualquiera de ellas).
 - Entrada del cable de corriente:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar la unidad.
 - Interruptor de encendido/apagado:** Palanca este interruptor para encender o apagar el Power Glow™ 300.

Control de aplicaciones

IMPORTANTE: para garantizar la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el sistema operativo Android o iOS más actual en su dispositivo.

Nota: asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a Internet a través de su proveedor de servicios o conexión inalámbrica. También puede descargar la aplicación en su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su dispositivo para transferir la aplicación.

Siga estos pasos para descargar la aplicación gratuita en su dispositivo:

- Abra la Apple App Store o Google Play en su dispositivo. Busque **ION Sound XP™**.
- Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargado, **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
- Conecte su dispositivo al Power Glow™ 300 mediante Bluetooth. Consulte [Cómo aparear un dispositivo Bluetooth](#) para saber cómo hacer esto.
- Abra la aplicación ION Sound XP™ y toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Power Glow™ 300.
- Seleccione el icono del **Power Glow™ 300** para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo.

Para obtener instrucciones completas sobre el uso de la aplicación, descargue la *Guía del usuario* completa en ionaudio.com.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Power Glow 300.
- Use el botón **Mode** para seleccionar el modo Bluetooth. Power Glow 300 entrará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "**Power Glow 300**" y realice la conexión. No conecte al **Power Glow 300_BLE**.
Nota: Los usuarios deben considerar la actualización del sistema operativo (OS) de su dispositivo si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.
- Para desconectar el apareamiento, apague el Bluetooth de su dispositivo o seleccione **Olvidar este dispositivo** (Forget this device) en su dispositivo.

Guide d'utilisation rapide de Power Glow^{MC} 300 (Français)

Pour obtenir le *guide d'utilisation* complet, les dernières informations sur ce produit et son enregistrement, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie, visitez ionaudio.com/warranty.

Contenu de la boîte

Power Glow^{MC} 300 Microphone et câble (8 ft. / 243.8 cm) Câble d'alimentation (6 ft. / 183 cm) Guide d'utilisation rapide

Caractéristiques

IMPORTANT: chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.

- Écran** : Cet écran affiche des informations relatives au fonctionnement actuel du Power Glow^{MC} 300. Consultez le *guide de l'utilisation* complet pour en savoir plus.
- Bouton de commande** : Tournez ce bouton pour régler le volume principal (sortie globale) du haut-parleur. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner et régler le volume du micro, le volume de la source, l'effet d'écho, l'égaliseur élevé et l'égaliseur bas.
- Suivante** : Ces touches permettent de syntoniser une station de radio ou de passer à la piste suivante sur un périphérique Bluetooth connecté, carte SD ou clé USB. Appuyez et maintenez en mode radio pour rechercher.
- Lancer/interrompre la lecture/préréglages** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre de la source USB, SD ou Bluetooth. Maintenir cette touche enfoncée pendant 2 secondes permet de déjumeler un appareil Bluetooth. En mode radio, maintenir cette touche enfoncée pour sélectionner une station radio précédemment programmée comme préréglage. Pour enregistrer la station actuelle en tant que préréglage, maintenez ce bouton enfoncé, utilisez les touches de précédente/suivante pour sélectionner le préréglage dans lequel vous souhaitez l'enregistrer, puis appuyez à nouveau sur cette touche pour confirmer.
- Précédente** : Ces touches permettent de syntoniser une station de radio ou de passer à la piste précédente sur un périphérique Bluetooth connecté, carte SD ou clé USB. Appuyez et maintenez en mode radio pour rechercher.
- Répéter / Lien** : En mode USB ou SD, appuyez sur ce bouton pour répéter une seule piste, un dossier ou toutes les pistes, ou lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour démarrer la liaison stéréo avec un autre haut-parleur ION compatible (voir ionaudio.com pour une liste des haut-parleurs compatibles). Ensuite, répétez ce processus sur l'autre haut-parleur. Appuyez deux fois sur ce bouton pour déconnecter une enceinte liée. Consultez le *Guide d'utilisation* complet pour en savoir plus.
- Mode** : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source audio à utiliser : USB, SD, radio FM, Aux ou Bluetooth. Maintenez le bouton Mode enfoncé pour activer ou désactiver les invites vocales.
- Lumières** : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement des lumières du panneau avant. Maintenez la touche du mode d'éclairage enfoncée afin que les lumières s'allument d'une seule couleur.
 - Port USB (5V, 1A)** : Connectez une clé USB ici pour lire les fichiers audio pris en charge.
 - Fente pour carte SD** : Insérez une carte SD ici pour lire les fichiers audio pris en charge.
 - Entrées microphone (6,35 mm et XLR)** : Connectez un microphone ou une source de niveau micro à ces entrées.
 - Entrées auxiliaire (3,5 mm / 6,35 mm / RCA)** : Ces entrées stéréo peuvent être utilisées pour connecter un lecteur CD, un lecteur MP3 ou une autre source audio.
 - Sortie mix (6,35 mm)** : Connectez cette sortie à un haut-parleur, une table de mixage ou un enregistreur.
 - LED d'alimentation** : Cette LED s'allume lorsque l'unité est sous tension.
 - LED Clip** : La LED Clip clignotera en rouge si le signal des prises d'entrée ou de la source audio du panneau multimédia est écrêté. Si cela se produit, diminuez le volume principal à l'aide du **bouton de commande** ou de la source, ou du volume du micro (si un appareil bruyant est branché sur l'un ou l'autre).
 - Entrée de câble d'alimentation** : Insérez ici le câble d'alimentation fourni pour charger l'unité.
 - Interrupteur d'alimentation** : Basculer sur ce commutateur pour allumer ou éteindre Power Glow^{MC} 300.

Contrôle des applications

IMPORTANT : pour garantir la meilleure expérience possible avec l'application, utilisez le système d'exploitation Android ou iOS le plus récent sur votre appareil.

Remarque : assurez-vous que votre appareil dispose d'un accès Internet via votre fournisseur de services ou une connexion sans fil. Vous pouvez également télécharger l'application sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre appareil pour transférer l'application.

Suivez ces étapes pour télécharger l'application gratuite sur votre appareil:

- Ouvrez l'App Store d'Apple ou Google Play sur votre appareil. Recherchez **ION Sound XP^{MC}**.
- Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application. Une fois téléchargé, le **ION Sound XP^{MC}** apparaîtra sur l'écran d'accueil de votre appareil.
- Connectez votre appareil à Power Glow^{MC} 300 via Bluetooth. Voir [Jumelage d'un périphérique Bluetooth](#) pour savoir comment procéder.
- Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC} et appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver Power Glow^{MC} 300.
- Sélectionnez l'icône **Power Glow^{MC} 300** pour passer à l'écran suivant, où vous pouvez contrôler les paramètres du haut-parleur à partir de votre appareil.

Pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de l'application, téléchargez le *guide de l'utilisateur* complet sur ionaudio.com.

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
- Mettez l'enceinte Power Glow^{MC} 300 sous tension.
- Utilisez le bouton **Mode** pour sélectionner le mode Bluetooth. La Power Glow^{MC} 300 passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les appareils Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Power Glow 300** » et lancez le jumelage. Ne branchez pas à **Power Glow 300_BLE**.
Remarque : Veuillez mettre à jour le système d'exploitation de votre appareil si vous éprouvez des problèmes durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.
- Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil ou sélectionnez **Oublier cet appareil**.

Support

For the full *User Guide* and the latest information about this product, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

For complete warranty information: visit ionaudio.com/warranty.

Technical Specifications

Output Power: 300 W (peak)

Frequency Response: 75 Hz – 17 kHz (±3 dB)

Drivers: Low-Frequency: 10.0" / 254 mm woofer;

High-Frequency: 1.0" / 25 mm tweeter

Microphone Type: Dynamic microphone

Radio Frequency Range (US):

87.5–107.9 MHz (FM);

Bluetooth® Profile: A2DP; Module: v5.0.

Bluetooth Range: Up to 100 ft. (30.5 m)

(Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.)

USB Charge Port: 5V, 1A

Specifications are subject to change without notice.

USB/SD:

Supported File System: FAT32

Supported File Types: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE

Max. File Size: < 4 GB

Max. Device Capacity: < 16 GB

Battery:

Battery Life*: Up to 20 hours

*Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Battery Recharge Time: Up to 10 hours

Power: IEC320 C13 Power Cable

Input Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Dimensions (WxDxH): 12.1" x 11.06 x 19.66" / 308 x 281 x 499.5 mm

Weight: 22.5 lbs. / 10.22 kg

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

