


Connectez le nœud secondaire à Internet

1. Placez chaque nœud :
 - Dans une zone élevée et ouverte.
 - Assurez-vous qu'il y a moins de deux murs entre les nœuds.
 - Gardez vos nœuds à l'écart des systèmes électroniques générant de fortes interférences, tels qu'un micro-onde, une cuisinière à induction et un réfrigérateur.
 2. Utilisez l'un des autres adaptateurs secteur inclus pour connecter les nœuds secondaires restants à une source d'alimentation, leurs voyants DEL restent allumés en vert. Attendez 40 secondes. Lorsque le voyant DEL du nœud secondaire clignote en vert, cela signifie qu'il se connecte à un autre nœud.
 3. Observez les voyants DEL des nœuds secondaires jusqu'à ce qu'ils passent à l'une des couleurs suivantes :
 - Vert fixe : Bonne connexion
 - Jaune fixe : Connexion moyenne
 - Rouge fixe : Déconnecté
 4. Si le voyant DEL d'un nœud ne reste pas allumée en vert, déplacez-le en suivant les conseils de positionnement, afin d'améliorer la connexion.
- Pour accéder à internet :
 - Appareils filaires : connectez les appareils filaires aux ports LAN de vos nœuds.

- Appareils sans fil : connectez les appareils sans fil à votre réseau Wi-Fi en utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez défini.
- Si vous souhaitez gérer le réseau en tout lieu et à tout moment, appuyez sur  et utilisez votre compte pour vous connecter.

