


正面: 英文与德语 58 x 17.4 cm



HEADART®





Basic Operations Bluetooth Pairing/Connection Turn on the product. Bluetooth mode will be activated automatically. Enable bluetooth function on your media device. Search the bluetooth device named **H2**. Click or tap to connect (pair). After successful connection (pairing) you will hear a chime. Now you can play music, or use bluetooth phone functions. **Key Functions:** On/Off: Press and hold the of for 5 seconds to turn on/off. Music Pause: Press the button to pause playing, and press the again to resume playback. Volume Increase: Press and hold the + button. Volume Reduction: Press and hold the - button.

Next Song: Press the + button. Previous Song: Press the - button.

Answer/Hang-up: Press the button to answer when the call is incoming, and press it again to hang up.

Rejection: Press and hold the button for about 2 seconds, then release it.

3.5mm (1/8) male to male AUX Plug one side of the aux cable into the headphone port and the other into your media device and use the headset while it is powered off. All Bluetooth functionality is disabled when you do this.

Plug the small side of the micro usb cable into the usb charging port on

your headset and plug the large end into usb port on a computer, or ac adapter (not included).when the product is charging, the LED light will keep in red color, when the product is fully charged, the red LED light will be off.

Grundlegende Operationen

drücken um den Anruf zu beenden.

Bluetooth Paarung/ Anschluss

Schalten Sie das Gerät ein. Bluetooth-Modus wird automatisch aktiviert. Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mediengerät . Suchen Sie das Bluetcoth-Gerät mit dem Namen **H2**. Klicken Sie auf oder tippen um eine Verbindung (Paar). Nach erfolgreicher Verbindung (Paarung) erhalten Sie ein Glockenspiel zu hören. Jetzt können Sie Musik spielen, oder Bluetooth-Funktionen des Telefons nutzen. <u>Hauptfunktionen</u>

An/Aus: Drücken Sie den 🖰 Knopf und halt für 5 Sekunden zu an/aus schalten.

Musik-Pause: Drücken Sie den 🔰 Knopf um die Musikspielen zu pausieren, und drücken Sie den 🔰 Knopf noch mal die Wiedergabe fort.

Lautstärke erhöhen: Knopf + gedrückt halten. Lautstärke verringern: Knopf - gedrückt halten. Nächstes Lied: Drücken Sie den + Knopf. Vorheriges Liedl: Drücken Sie den - Knopf.

Anruf annehmen/Auflegen: Drücken Sie den 🖊 Knopf bei Eingang des Anrufs zu beantworten, und erneut

Anruf abweisen: Drücken Sie den 📕 Knopf und halt für 2 Sekunden, dann loslassen.

Enthaltene Kabel

- Stecken Sie eine Seite des Aux-Kabel in den Kopfhörer-Anschluss und das andere in Ihr Mediengerät und verwenden Sie den Kopfhörer während es ausgeschaltet ist. Alle Bluetooth-Funktion ist deaktiviert, wenn Sie es tun.
- Um das Gerät zu laden: Stecken Sie den kleinen Stecker des Micro-USB-Kabel in den USB-Steckplatz Ihres Kopfhörers und den großen in den USB-Steckplatz an einem Computer oder Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn das Produkt aufgeladen wird, leuchtet die LED in der roten Farbe zu halten. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wird die rote LED-Licht ausgeschaltet sein.

Warnings & Precautions

 CAUTION: To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC receptacle. Insert the plug fully into the receptacle.

 WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

 CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure. WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

 WARNING: Do not place the unit on top of any soft, porous, or sensitive surfaces to avoid damaging the surface. Use a protective barrier between the unit and surface to protect the surface.

 WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.

Important Safety Instructions

 Read these Instructions. Keep these Instructions. 3.Heed all Warnings. Follow all instructions. 5.Do not use this apparatus near water. Clean only with a dry cloth. 7.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. 8.Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 9. Follow applicable laws and regulations for details for transport, shipping, and disposal of batteries. For details on recycling lithium, lithium-phosphate,

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities and lithium-ion batteries, please contact a government recycling agency, exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. your waste disposal service, or visit reputable online recycling source such as www.batteryercycling.com. CE 🚯 🐵 FC 🦹

von Lithium, Lithium-Phosphat-und Lithium-Ionen-Batterien, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Ihre Entsorgungsstelle. Ebenfalls stehen Ihnen Webseiten zum Thema wie z. B. www.batteryrecycling.com zur Verfügung.

10. Schützen Sie das Netzkabel auf geguetscht oder darauf getreten, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle,

11. Nur Geräte / Zubehör, die vom Hersteller angegeben verwenden.

12. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerem Betriebsstillstand.

13. Wartung nur Fachpersonal überlassen. Eine Wartung ist bei einer Gerätebeschädigung erforderlich, insbesondere wenn das Ladekabel oder einer der Stecker beschädigt ist. Flüssigkeiten über das Gerät verschüttet wurden oder Gegenstände hineingefallen sind, wenn das Gerät Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr normal betrieben werden kann oder

14. Kopfhörer können einen für das Hörvermögen schädlichen Geräuschpegel erreichen. Nicht bei hoher Lautstärke für längere Zeit zu hören. Kopfhörer können Umgebungsgeräusche ausblenden. Niemals Kopfhörer beim Führen eines Kfz tragen. Mit Vorsicht anwenden! Der Anwender übernimmt alle Risiken im Zusammenhang mit der

10.Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience

13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has

been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled

or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does

14. Headphones are capable of producing sound levels which can be harmful to your hearing. Do not

while operating a vehicle. Use with caution. User assumes all risks associated with the use of this

Sentry warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90-days from

abnormal use, misuse or neglect. Any defective product will be replaced if returned to an authorized

the date of original purchase. This warranty does not pertain to damage resulting from accident,

Sentry dealer or to Sentry directly at: P.O. Box 885, One Bridge St. Hillburn, NY 10931. Please

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

interference received, including interference that may cause undesired operation.

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Sentry Industries inc declares that radio equipment H2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.The

This product is CE marked to denote conformity with Directives 73/23/EEC (low voltage) and 89/336/EEC

EU declaration of confirmity is available at https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/

12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

not operate normally, or has been dropped.

listen at high volume for prolonged periods of time.

enclose a check for \$5.00 for shipping & handling.

H2 FCC ID: 2ACP4-H2 Model #H2

(Electromagnetic Compatibility), as amended.

11. Only use attachments/ accessories specified by the manufacturer.

Headphones may block out surrounding sounds. Never wear headphones

Verwendung dieses Produkts.

Sentry gewährt eine 90-tätige Verarbeitungs- und Materialfehlergarantie ab Erstverkaufsdatum. Diese Garantie deckt keine Schäden aus Unfällen, anormale Verwendung, Missbrauch oder Vernachlässigung ab. Jedes defekte Produkt wird ersetzt, wenn an einen von Sentry autorisierten Händler oder an Sentry direkt zurückgegeben werden bei: P. O. Box 885, One Bridge St. Hillburn, NY 10931. Bitte legen Sie einen Scheck im Werte von \$ 5,00 für den Versand und Handhabung.

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Regeln überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Situationen: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädigenden Interferenz und (2) muss jede erhaltene Interferenz annehmen, einschließlich Interferenz, welche den reibungslosen Betrieb stört...

H2 FCC ID: 2ACP4-H2 Model #H2 Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Sentry Industries Inc erklärt, dass das Funkgerät H2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/eingesehen werden.

Dieses Produkt trägt das CE-Symbol zur Kennzeichnung der Einhaltung der Richtlinien 73/23/EWG (Niederspannung) und 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) in der neuesten Fassung.

Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Elektro-Altgeräte zu den dafür bestimmten Sammelstellen. Fragen Sie bitte Ihre örtliche Behörde oder den Vertriebshändler zu Hinweisen zur Entsorgung.

(€ 🖏 ® FC 🦹

Warnungen und Vorsichtshinweise

 ACHTUNG: Zur Vermeidung von Stromschlägen stecken Sie die breite Metallplatte des Kabelsteckers in den breiten Schlitz des entsprechenden Wechselspannungssteckplatzes.

Führen Sie den Stecker vollständig ein. ACHTUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, halten Sie dieses

Gerät von Regen oder Feuchtigkeit fern.

 WARNUNG: Verwenden Sie andere Regler, Einstellungen oder Verfahrensweisen als hier dargelegt, können gefährliche Strahlen freigesetzt werden.

 WARNUNG. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der richtlinieneinhaltenden Instanz genehmigt wurden, können den Anwender von der Betriebsgenehmigung des Geräts ausschließen.

 WARNUNG: Stellen Sie das Gerät nicht auf einer weichen, porösen oder empfindliche Oberflächen um Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie eine schützende

Zwischeneinlage der Einheit und Oberfläche um die Oberfläche zu schützen. WARNUNG: Wird dieses Gerät in der Nähe von fluoreszierendem Licht genutzt, kann sich

dies störend auf die Fernbedienung auswirken. Wenn das Gerät sich auffällig verhält, entfernen Sie es von einer fluoreszierenden Lichtquelle, wie es die Ursache sein kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

Beachten Sie alle Warnungen. Folgen Sie allen Anweisungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der N\u00e4he von Wasser.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß der Herstelleranweisungen.

8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, nämlich Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme

9. Folgen Sie sämtlichen anwendbaren Gesetzen und Regelungen im Rahmen des

Transports, des Versands und der Batterieentsorgung. Zu Details über die Wiederverwertung

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

li	ncrease	the	separation	between	the	equipment	and	receiver
----	---------	-----	------------	---------	-----	-----------	-----	----------

- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.