



iskn

The Slate by iskn  
Important Information Guide

## SAFETY MANUAL - English

This safety manual contains important operating, recycling, safety, and warranty information for your Slate device (hereinafter “the Slate” or the “Product”), purchased by a corporate or individual Customer (hereinafter the “Customer” or “you”) from the ISKN SAS company (hereinafter “ISKN” or “we”). An individual Customer means any natural person acting for purposes that do not fall within the scope of his trade, industry, craft, or profession.

This safety manual’s provisions apply to all Products purchased by the Customer from ISKN on the website [www.iskn.co](http://www.iskn.co) or at a physical point of sale.



In order to avoid injury, please read all safety information and instructions below before using the Slate. Operating instructions for the Slate and the latest version of the information guide can be found at: [www.iskn.co](http://www.iskn.co)

### **Safety Instructions**

#### **Safety Information**

The Slate complies with temperature limits for exposed surfaces, as defined by the international standard for safety of information technology equipment (IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) +/A1:2009).

All equipment connected to the Slate must be SELV (Safety Extra-Low Voltage) and Limited Power Sources, as defined by chapters 2.2 and 2.5 of standards IEC 60950-1:2005+/A1:2010 and EN 60950-1:2006+/A11:2009+/A1:2010+/A12:2011.

Charge the Slate only via a USB port.

**Do not modify this Product or its accessories in any way. Any unauthorized modification may compromise your safety or the system’s regulatory compliance and performance. Do not attempt to replace the Product’s battery.**



## Operating Instructions

Please read and save these operating instructions, heed all warnings, and follow all instructions. ISKN shall not be liable for any claim if you fail to comply with these operating instructions.

1. Do not use the Product near water or moisture.
2. Clean only with a dry cloth.
  
3. Do not install the Product near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or any other appliances (including amplifiers) that produce heat.
  
4. Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs or convenience receptacles and where it exits the Product.
  
5. Use only those accessories specified by the manufacturer.
  
6. Unplug the Product during storms or during long periods of non-use.
  
7. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the Product has been damaged in any way (if the power cord or plug is damaged; liquids spill on the Product; objects fall on the Product; the Product is exposed to rain or moisture; the Product malfunctions; the Product is dropped, etc.).
  
8. **Operating Environment:** Operating the Slate outside of the following temperature ranges may affect its performance:
  - Operating temperature: 0 to 35 °C (32 to 95 °F)
  - Storage temperature: -15 to 40 °C (5 to 104 °F)
  - Relative humidity: 5% to 85%
  - Operating altitude: 0 to 2,000 meters (0 to 6,500 feet)

It is extremely important to follow these operating conditions. For best performance, keep away from any magnetic interference, such as magnets, motors, speakers, and telephones. The Slate is not designed to function on transportation vehicles (trains, cars, planes...) due to the significant presence of electromagnetic waves.

## 9. Cleaning the Slate

To clean the exterior of the Product, first unplug the cord, and then wipe the surface with a dry cloth. Do not use detergents, abrasive cleaners, or other cleaning products, which may scratch the surface and hurt performance. Do not get the device wet.

## 10. Disposal and Recycling



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or contact iskn. Do not attempt to remove internal battery.

11. **Power consumption:** Maximum consumption during use: 500 mA / 5V



**WARNING:**

This Product contains magnetic components. Consult your doctor if you have questions about the effect of these components on the functioning of an implanted medical device.



**WARNING:**

Some parts of this Product and its accessories present a choking hazard. Keep out of reach of children under 3.

## Applicable Regulations



This device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for general population. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This radio transmitter can function with the maximum (or less) antenna type and gain approved by Industry Canada for the transmitter. To reduce the risk of radio interference with other users, choose an antenna type and gain such that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) does not exceed the intensity required to establish satisfactory communication.

This product is in compliance with the RSS of Industry Canada and Part 15 of the FCC rules regarding license-exempt radio equipment. Operation is authorized under the following two conditions: (1) the Product may not cause any interference, and (2) the Product Customer must accept any radio interference, even if such interference causes undesired operation of the device.

FCC Compliance Statement: This Product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, under Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection from harmful interference in a residential installation. This Product generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed or operated in accordance with the instructions, it may interfere with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this Product does interfere with radio or television reception (which can be determined by turning the device on and off), you can attempt to resolve the issue through one or more of the following measures:

- Realign or move the receiving antenna.
- Increase the Product's distance from the receiver.
- Connect the Product to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Any modification not expressly authorized by ISKN may void the Customer's authority to operate the device.



ISKN declares that this Product is in compliance with the essential criteria and other provisions of Directive 1999/5/EC and its amendments. The complete Declaration of Conformity can be found at [www.iskn.co/legal](http://www.iskn.co/legal).

## **Software Use Agreement**

Use of the Slate shall constitute acceptance of the terms and conditions of ISKN-licensed software, available at [www.iskn.co/legal](http://www.iskn.co/legal), which you agree to be bound by and which you acknowledged upon purchase of the Product.

## **Warranty**

Warranty terms and conditions are indicated in ISKN's general terms and conditions, which can be found at [www.iskn.co](http://www.iskn.co).

## **Liability**

With regard to corporate Customers only, ISKN shall not be liable for any indirect damages resulting from use of the Product. Indirect damages mean any loss of profit, income, or data, or commercial loss.

With regard to corporate Customers only, ISKN's total liability shall not exceed the claim amount for any direct damages sustained by the corporate Customer.

ISKN shall not be liable if the Product and the Customer's equipment are not compatible. The Customer was informed of this prior to ordering equipment compatible with the Product.

ISKN shall not be liable for any incorrect information provided by the Customer when placing an order.

No dealer, agent, or employee of ISKN is authorized to modify, extend, or add on to this warranty.

## **Service and Support**

The Slate contains no parts that the user can repair. If you need servicing, please contact ISKN at [contact@iskn.co](mailto:contact@iskn.co). Useful information is also available on our website at [support.iskn.co](http://support.iskn.co)

### **ISKN's address:**

ISKN SAS | 52 cours Jean Jaurès  
38000 Grenoble | France



iskn

Experience your digital world

Ce manuel de sécurité contient des informations importantes relatives à l'utilisation, au recyclage, à la sécurité ainsi qu'à la garantie de votre équipement *the Slate* (ci-après désigné par « the Slate » ou le « Produit ») acheté par un Client consommateur ou professionnel (ci-après le « Client » ou « vous ») auprès de la société ISKN SAS (ci-après « ISKN » ou « nous »). Le Client consommateur s'entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Les dispositions du présent manuel de sécurité s'appliquent pour tous les Produits achetés par le Client auprès d'ISKN via le site [www.iskn.co](http://www.iskn.co) ou un point de vente physique.

### **Consignes de sécurité**



Lire toutes les informations de sécurité et les instructions ci-dessous avant d'utiliser *the Slate* pour éviter toutes blessures. Pour les instructions d'utilisation de *the Slate* et la dernière version de ce guide d'information : [www.iskn.co](http://www.iskn.co)

### **Informations liées à la sécurité**

*The Slate* est conforme aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale pour la sécurité du matériel informatique (IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) +/A1:2009).

Tous les équipements reliés à *the Slate* doivent être de type *TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)* et être des *Sources à Puissance Limitées* au sens des chapitres 2.2 et 2.5 des normes IEC60950-1:2005+/A1:2010 et EN60950-1:2006+/A11:2009+/A1:2010+/A12:2011

*The Slate* ne doit être rechargée que via un port USB.

**N'apportez aucune modification au Produit ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, la conformité réglementaire et la performance du système. En particulier, ne tentez à aucun moment de remplacer la batterie du Produit.**

## **Consignes d'utilisation**

**Veillez lire et conserver ces consignes d'utilisation, respecter tous les avertissements et suivre toutes les instructions. Toute utilisation non conforme aux présentes consignes ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de votre part auprès d'ISKN.**

1. N'utilisez pas le Produit à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
2. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
3. N'installez pas le Produit à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
4. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements du Produit.
5. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Débranchez le Produit pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
7. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est notamment nécessaire lorsque le Produit a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur le Produit, exposition du Produit à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute du Produit, etc.).

**8. Environnement d'utilisation :** L'utilisation de *the Slate* en dehors du cadre suivant peut affecter ses performances:

- Température d'utilisation : de 0° à 35° C (de 32° à 95° F)
- Température de stockage : de -15° à 40° C (de 5° à 104° F)
- Humidité relative : de 5% à 85%
- Altitude d'utilisation : de 0 à 2000 mètres (de 0 à 6500 pieds)

Il est impératif de respecter ces conditions d'utilisation. Pour de meilleures performances, rester éloigné de toutes perturbations magnétiques telles que notamment les aimants, les moteurs, les haut-parleurs, les téléphones.

*The Slate* n'est pas prévue pour fonctionner dans des moyens de transports (trains, voitures, avions...) notamment du fait des ondes électromagnétiques importantes.

## **9. Nettoyage de *the Slate***

Lors du nettoyage de l'extérieur du Produit, débranchez d'abord le câble. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour essuyer la surface. Ne pas utiliser de détergents, de nettoyants abrasifs ou d'autres produits de nettoyage, qui peuvent rayer la surface, et nuire à la performance. Ne pas mouiller l'appareil.

#### 10. Déchet et recyclage



Apposé sur le produit ou sur son emballage, ce symbole indique que le produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être apporté dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Grâce à une mise au rebut adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux permet de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers, votre revendeur ou contactez iskn. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie interne.

11. **Consommation électrique** : Consommation maximale en utilisation : 500 mA / 5V



#### ATTENTION:

Ce Produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



#### AVERTISSEMENT:

Certaines pièces du Produit et des accessoires vendus présentent un risque de suffocation/ Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

## Réglementations applicables



Ce produit est conforme aux limites de la FCC et d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements établies pour l'ensemble de la population. En plus, ce produit ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou d'autres émetteurs.

Le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent produit est conforme aux CNR d'Industrie Canada et avec la partie 15 des réglementations de la FCC applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le Produit ne doit pas produire de brouillage, et (2) Le Client du Produit doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE : Ce Produit a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce Produit génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce Produit perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le Produit du récepteur.
- Connectez le Produit à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Toute modification non autorisée expressément par ISKN est susceptible d'annuler le droit du Client à mettre en œuvre celui-ci.



ISKN déclare que ce Produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et ses actes modificatifs. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.iskn.co/legal](http://www.iskn.co/legal).

### **Accord d'utilisation du logiciel**

L'utilisation de *the Slate* constitue l'acceptation des termes et conditions, liés à l'utilisation des logiciels délivrés par ISKN, disponibles sur : [www.iskn.co/legal](http://www.iskn.co/legal) que vous vous êtes engagés à respecter et dont vous avez reconnu avoir pris connaissance lors de votre achat du Produit.

### **Garantie**

Les modalités d'application des garanties sont indiquées dans les conditions générales de vente d'ISKN figurant sur le site [www.iskn.co](http://www.iskn.co).

### **Responsabilité**

ISKN ne sera pas responsable, à l'égard des Clients professionnels non consommateur uniquement, de tout dommage indirect provenant de l'utilisation du Produit. Tout dommage indirect s'entend notamment de toute perte de profits, de revenus, de données ou perte commerciale.

A l'égard du Client professionnel non consommateur uniquement, la responsabilité totale d'ISKN sera limitée au montant de la commande objet du litige pour tout préjudice direct subi par le Client professionnel.

La responsabilité d'ISKN ne sera pas engagée en cas d'incompatibilité entre le Produit et les équipements du Client. Ce dernier étant informé préalablement à la passation de la commande des équipements compatibles avec le Produit.

La responsabilité d'ISKN ne sera, également, pas engagée en cas de renseignements erronés indiqués par le Client lors de la passation de commande.

Aucun revendeur, agent ou employé ISKN n'est autorisé à apporter quelque modification, extension ou ajout à cette garantie.

### **Service et Support**

*The Slate* ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si vous avez besoin de service, veuillez communiquer avec ISKN via [contact@iskn.co](mailto:contact@iskn.co). Des informations utiles sont également disponibles sur notre site Web à : [support.iskn.co](http://support.iskn.co)

#### **Adresse de ISKN :**

ISKN SAS | 52 cours Jean Jaurès





iskn

Experience your digital world