




snap+ juice pack⁺ mini

QUICK START GUIDE



This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

STATEMENT OF COMPLIANCE: Hereby, ZAGG International declares that the radio equipment wireless charging device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.mophie.com/cert_red.

WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie, inc. for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

THIS DEVICE CONFORMS TO UL STD. 62368-1, CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1, CONFORMS TO UL SUBJECT 2056.

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

STATEMENT OF COMPLIANCE: Hereby, ZAGG International declares that the radio equipment wireless charging device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.mophie.com/cert_red.

WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie, inc. for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

THIS DEVICE CONFORMS TO UL STD. 62368-1, CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1, CONFORMS TO UL SUBJECT 2056.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives FCC et aux spécifications RSS-G de la réglementation IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements stipulés pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur.

Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

MODIFICATION : Toute modification ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DÉCLARATION DEEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres

déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME UL STD. 62368-1, CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME CSA STD C22.2 NO. 62368-1, ET CONFORME À LA NORME UL 2056.

Garanzia L'utente di ZAGG è realizzare prodotti della migliore qualità. Per questo motivo, il prodotto è dotato di una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuari dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com/warranty.

Service clientèle Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Numéro international : +1 (269) 743-1340 Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertimento Leggere tutte le istruzioni e l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable.

Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (idé sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.

La batterie juice pack doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.

Ne débranchez pas la batterie juice pack d'un périphérique connecté pendant le chargement du périphérique. Attendez que le périphérique soit complètement chargé.

Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.

Ne pas exposer le boîtier chargé à la pluie ou à la neige.

N'utilisez pas les doigts ou les mains dans le produit.

Ne montrez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le fabricant.

Utilisez un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou

ammaccature, fori, lacerazioni, deformità o zone corrosive, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

Non esporre la custodia di alimentazione a pioggia o neve.

Non infilare le dita o le mani nel prodotto.

Se il dispositivo è destinato a un minore, l'utente Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa a un utilizzo non intenzionale proprio o improprio da parte di un minore.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.

Non gettare mai le batterie tra i rifiuti urbane. Lo smaltimento delle batterie con i rifiuti urbane è illegale secondo le leggi e le normative ambientali statali e regionali. Smaltire sempre le batterie esauste presso un apposito centro di riciclaggio.

Spegnere il caricatore portatile quando non in uso. Il caricatore portatile si spegne automaticamente quando disconnesso da un dispositivo.

Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conservation des instructions Lire attentivement toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable.

Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (idé sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.

La batterie juice pack doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.

Ne débranchez pas la batterie juice pack d'un périphérique connecté pendant le chargement du périphérique. Attendez que le périphérique soit complètement chargé.

Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.

Ne pas exposer le boîtier chargé à la pluie ou à la neige.

N'utilisez pas les doigts ou les mains dans le produit.

Ne montrez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. Qualora l'Acquirente utilizzi il prodotto con un dispositivo diverso da quello opportuno e tale utilizzo causi dei danni, l'Acquirente accetta di risarcire il Produttore per eventuali lesioni derivanti dall'uso improprio.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements stipulés pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur.

Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

MODIFICATION : Toute modification ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DÉCLARATION DEEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres

déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME UL STD. 62368-1, CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME CSA STD C22.2 NO. 62368-1, ET CONFORME À LA NORME UL 2056.

Garanzia L'utente di ZAGG è realizzare prodotti della migliore qualità. Per questo motivo, il prodotto è dotato di una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuari dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com/warranty.

Service clientèle Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Numéro international : +1 (269) 743-1340 Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertimento Leggere tutte le istruzioni e l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable.

Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (idé sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.

La batterie juice pack doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.

Ne débranchez pas la batterie juice pack d'un périphérique connecté pendant le chargement du périphérique. Attendez que le périphérique soit complètement chargé.

Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.

Ne pas exposer le boîtier chargé à la pluie ou à la neige.

N'utilisez pas les doigts ou les mains dans le produit.

Ne montrez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le fabricant.

Utilisez un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou

ammaccature, fori, lacerazioni, deformità o zone corrosive, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

Non esporre la custodia di alimentazione a pioggia o neve.

Non infilare le dita o le mani nel prodotto.

Se il dispositivo è destinato a un minore, l'utente Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa a un utilizzo non intenzionale proprio o improprio da parte di un minore.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.

Non gettare mai le batterie tra i rifiuti urbane. Lo smaltimento delle batterie con i rifiuti urbane è illegale secondo le leggi e le normative ambientali statali e regionali. Smaltire sempre le batterie esauste presso un apposito centro di riciclaggio.

Spegnere il caricatore portatile quando non in uso. Il caricatore portatile si spegne automaticamente quando disconnesso da un dispositivo.

Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conservation des instructions Lire attentivement toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable.

Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (idé sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.

La batterie juice pack doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.

Ne débranchez pas la batterie juice pack d'un périphérique connecté pendant le chargement du périphérique. Attendez que le périphérique soit complètement chargé.

Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.

Ne pas exposer le boîtier chargé à la pluie ou à la neige.

N'utilisez pas les doigts ou les mains dans le produit.

Ne montrez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le fabricant.

Utilisez un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou

ammaccature, fori, lacerazioni, deformità o zone corrosive, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

Non esporre la custodia di alimentazione a pioggia o neve.

Non infilare le dita o le mani nel prodotto.

responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. Qualora l'Acquirente utilizzi il prodotto con un dispositivo diverso da quello opportuno e tale utilizzo causi dei danni, l'Acquirente accetta di risarcire il Produttore per eventuali lesioni derivanti dall'uso improprio.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements stipulés pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur.

Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

MODIFICATION : Toute modification ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DÉCLARATION DEEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres

déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME UL STD. 62368-1, CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME CSA STD C22.2 NO. 62368-1, ET CONFORME À LA NORME UL 2056.

Garanzia L'utente di ZAGG è realizzare prodotti della migliore qualità. Per questo motivo, il prodotto è dotato di una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuari dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com/warranty.

Service clientèle Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Numéro international : +1 (269) 743-1340 Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertimento Leggere tutte le istruzioni e l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable.

Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (idé sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.

La batterie juice pack doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.

Ne débranchez pas la batterie juice pack d'un périphérique connecté pendant le chargement du périphérique. Attendez que le périphérique soit complètement chargé.

Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.

Ne pas exposer le boîtier chargé à la pluie ou à la neige.

N'utilisez pas les doigts ou les mains dans le produit.

Ne montrez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le fabricant.

Utilisez un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou

ammaccature, fori, lacerazioni, deformità o zone corrosive, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

Non esporre la custodia di alimentazione a pioggia o neve.

Non infilare le dita o le mani nel prodotto.

Se il dispositivo è destinato a un minore, l'utente Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa a un utilizzo non intenzionale proprio o improprio da parte di un minore.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.

Non gettare mai le batterie tra i rifiuti urbane. Lo smaltimento delle batterie con i rifiuti urbane è illegale secondo le leggi e le normative ambientali statali e regionali. Smaltire sempre le batterie esauste presso un apposito centro di riciclaggio.

Spegnere il caricatore portatile quando non in uso. Il caricatore portatile si spegne automaticamente quando disconnesso da un dispositivo.

Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conservation des instructions Lire attentivement toutes les instructions et l'ensemble des avertissements

