




**Bluetooth®**  
Headset  
**CK-052**  
Auriculares Estéreo  
Casque Stéréo

is distributed by **CJ Global Inc.**  
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

1. Adjustable headband.
2. 3.5 mm AUX input.
3. Micro USB charge port.
4. LED indicator.
5. Microphone.
6. Multifunction button.
7. Previous song/ Volume up.
8. Next song/ Volume down
9. Answer/ End button



- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bandeau réglable.             | 1. Banda ajustable.                |
| 2. Entrée auxiliaire 3,5 mm.     | 2. Entrada auxiliar de 3,5 mm.     |
| 3. Port de recharge micro-USB.   | 3. Puerto de recarga de micro-USB. |
| 4. Indicateur LED.               | 4. Indicador LED.                  |
| 5. Microphone.                   | 5. Micrófono.                      |
| 6. Bouton multifonction.         | 6. Botón multifunción.             |
| 7. Chanson précédente/ Volume +. | 7. Canción anterior/ Volumen +.    |
| 8. Chanson suivante/ Volume -    | 8. Canción siguiente/ Volumen -    |
| 9. Réponse/ Bouton Fin           | 9. Respuesta/ Botón Finalizar      |

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**ENGLISH**

**HEAT WIRELESS HEADSET  
User Manual**



Note: For the best performance and to prevent any damage or misuse please read all of the information carefully prior to using the device.

**Specification**

Bluetooth® :	V4.2
Battery:	Built-In /Integrée/Integrada 220-250mAh Lithium-ion DC5V
Input Voltage :	+/-6 Hours/heures/horas
Play Time:	+/- 5 hours/heures/horas
Talk Time :	USB Micro (cable included/ inclus/incluido)
Charge Interface:	Speaker Dimension: Ø40mm
	Speaker Impedance: 32Ω +/-15%
	Frequency Response :
	20-20000Hz
	Rated Power :
	15Mw
	Power Capability :
	100Mw
	Aux cable length:
	1.2M+-0.15M (cable included/ inclus/incluido)

**Package contains**

- Wireless Headset
- Micro USB Charging Cable
- 3.5 mm Aux Cable

**Key Features**

- Compatible with Bluetooth-enabled devices
- Works as wired headset as well, without Bluetooth
- Built in MIC
- Built in rechargeable battery
- Volume and media control

**Safety Instructions**

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water. This product is not a toy. Keep out of reach of children. Do not use the unit at excessive levels as this may damage hearing.

**Charging Headphones**

The headphones come with a built in rechargeable battery. Before using them for the first time, we recommend charging the battery fully. Only use the supplied micro USB cable to charge the battery.

**ENGLISH**

Connect the USB cable to a computer USB port and the micro USB plug to the charging jack of the headset. The red LED light will illuminate while the headphones are charging.

When the battery is fully charged, the LED light will turn off automatically. Disconnect the headset at this point. The headset will then be ready to use.

**Turning Headset ON/OFF**

- Power On: Press and hold the multi-function button for 2 seconds. You will hear a sound indicating the headset is on.
- Power Off: Press and hold the multi-function button for 2 seconds.

**Pairing the Headphones**

1. Ensure the headphones are turned off. If they are not, please turn off the headphones first before pairing.
2. Turn the headphones on and the LED indicator will keep flashing blue and red. This will indicate your headphones are now in pairing mode.
3. Place the headphones and the Bluetooth® device to which you would like to pair within the operating distance. We recommend keeping the two devices no further than 3 feet apart.
4. Ensure Bluetooth feature is enabled on your phone or music device.
5. Once you have activated Bluetooth on your device, select "HEAT", from the list of available Bluetooth devices.
6. Please note, pairing mode on the headphones will last for two minutes. If no devices are paired after two minutes, the headphones will automatically repeat pairing process.
7. If pairing is unsuccessful, turn off the headphones first and re-pair following the above steps. Once you have paired the earphones with a device, the headphones will remember this device and will pair automatically when the device's Bluetooth is activated and in range. You do not need to re-pair any previously connected devices.

**Listening to Music**

Once the headphones are paired to your device, you can stream music wirelessly. Select the track you wish to listen to on your device to listen via earphones. Should you encounter any problems while streaming, please refer to your device's user manual.

**Using Headphones Without Bluetooth**

Your headphones have a built in AUX input which will allow you to listen to music from non-Bluetooth devices using a 3.5 mm AUX cable.

1. Insert one end of the AUX cable into the headphones AUX input.
2. Insert the other end into your device's headphones jack.
3. Begin playing music.

- Microphone may not be supported in this mode
- Play/Pause button is not supported in this mode
- Previous song/Volume up button is not supported in this mode.
- Next song/Volume down button is not supported in this mode.

**2 In 1 Use**

Use Bluetooth or use with included AUX cable if battery is depleted.

**Manual Key Functions**

Your earphones are equipped with a few shortcuts keys. Please note the following functions:

1. Answering a call  
When a call comes in, you will hear a ring tone and the headset will flash blue. Press the ANSWER/END button to answer the call. Press and hold the volume control buttons to adjust the volume on your call.
2. Ending a Call  
During talking, press ANSWER/END button again to end or disconnect the call.
3. Volume Control  
When listening to music or on a call, you can adjust volume by holding the Vol+ or Vol- button accordingly.

**LED Indicator Status**

- 3 Blue and red LED flashing means device is in pairing mode.
- 3 Blue LED flashing means device pairing has connected.
- Red LED on means battery is charging. The red LED turns off when the battery is fully charged.

**Troubleshooting**

1. If the Bluetooth feature does not function or powers off after powering on, the headset is low in power and needs to be recharged.
2. Headset and pairing device need to be within 3 feet of each other with no major obstacles in order to pair.
3. If the device paired successfully, but there is no sound:  
A. Check to make sure the device and headset are connected correctly.  
B. Check whether volume is set at minimum.  
C. Delete all paired Bluetooth devices and re-pair the headset.
4. Your headset is making unwanted noises:  
A. Make sure the devices are within effective operating distance and no obstacles are blocking the signal. If anything is blocking the signal, the sound may distort or be fragmented in your headset.  
5. Some mobile devices support Bluetooth communications, but do not support Bluetooth music streaming.

**Battery Maintenance**

1. In order to prolong battery life, turn off your headset when not in use.
2. If the headset is not in use for a long time, store it in a dry, safe location. The headset will need to be charged every 2 months to maintain battery life.

**FCC Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, received, including interference that may cause undesired operation.  
**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**Note:** The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

**FRAANÇAIS**

**CASQUE SANS FIL HEAT  
Manuel d'utilisation**



Note : Afin d'optimiser les performances et de prévenir tout dommage ou mauvais usage veuillez lire les instructions attentivement avant d'utiliser

**Spécifications**

Bluetooth® :	V4.2
Batterie :	Built-In /Integrée/Integrada 220-250mAh Lithium-ion DC5V
Tension d'entrée :	+/-6 Hours/heures/horas
Temps de lecture :	+/- 5 hours/heures/horas
Durée de conversation :	USB Micro (cable included/ inclus/incluido)
Interface de charge :	Speaker Dimension: Ø40mm
	Impédance des haut-parleurs :
	32Ω +/-15%
	Réponse en fréquence :
	20-20000Hz
	Puissance nominale :
	15Mw
	Capacité d'alimentation :
	100Mw
	Longueur de câble auxiliaire
	1.2M+-0.15M (cable inclus)

## FRANÇAIS

### L'embalage contient

Des écouteurs sans fil  
Câble de charge micro USB  
Câble Aux 3,5 mm

### Caractéristiques.

- Compatible avec dispositifs Bluetooth®.
- Fonctionne comme écouteurs avec câble, sans Bluetooth.
- Microphone intégré.
- Batterie rechargeable intégrée.
- Contrôle de volume et les médias.

### Instructions de sécurité.

Maintenir l'unité éloignée des sources de chaleur, de lumière solaire directe, l'humidité, l'eau.  
Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.  
N'utilisez pas l'unité à des niveaux excessifs, car cela peut endommager l'audition.

### Charger les écouteurs

Casque viennent avec une batterie rechargeable. Avant son utilisation pour la première fois, il est recommandé de recharger la batterie complètement. Utilisez uniquement le câble micro-USB fourni pour charger la batterie.

Branchez le câble USB à un port USB de votre ordinateur et le micro USB au connecteur de chargement du casque. La LED rouge s'allume alors que les écouteurs sont en téléchargement.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le LED s'éteint automatiquement. Débranchez le casque sur ce point. Le casque sera alors prêt à utiliser.

### Activer/désactiver les écouteurs

- Allumer : appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 2 secondes. Vous entendrez un son qui indique que le casque est sous tension.
- Eteint : Pressez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 2 secondes.

### Le couplage des écouteurs

1. Assurez-vous que les écouteurs sont hors tension. Si non, veuillez, éteignez les écouteurs avant de couplage.
2. Activez les écouteurs: l'indicateur LED continuera d'ignote en bleu et rouge. Cela indique les écouteurs sont maintenant en mode de couplage.
3. Placez les écouteurs et l'appareil Bluetooth que vous voulez lier à l'intérieur de la distance de fonctionnement. Nous recommandons de maintenir les deux dispositifs non plus de 3 pieds de distance.
4. Vérifiez que Bluetooth est activé sur votre téléphone ou dispositif de musique.

5. Une fois qu'il a activé la technologie Bluetooth dans son dispositif, sélectionnez "Heat", de la liste des périphériques Bluetooth disponibles.
6. Veuillez tenir compte du mode de couplage des écouteurs pendant deux minutes. Si aucune dispositifs sont couplés après deux minutes, les écouteurs répète automatiquement le processus de couplage.
7. Si le couplage n'est pas bon, éteignez les écouteurs premier et répétez les étapes précédentes. Une fois que vous êtes connecté casque à un dispositif, les écouteurs rappellent ce dispositif et connecte automatiquement lorsque le périphérique Bluetooth est activé et en rang. Ne doit revenir à lier les périphériques connectés ci-dessus.

### Écouter de la musique

Lorsque des écouteurs sont connecté avec le périphérique, vous pouvez transmettre la musique de forme sans fil. Sélectionnez la piste que vous voulez écouter dans son dispositif pour entendre par le casque. Si vous avez un problème alors que le streaming, consultez le manuel de l'utilisateur du dispositif.

### En utilisant des écouteurs sans Bluetooth

Casque ont une entrée auxiliaire qui lui permet d'écouter de la musique à partir de dispositifs qui ne disposent pas de Bluetooth en utilisant un câble auxiliaire de 3,5 mm.

1. Insérez une extrémité du câble aux dans l'entrée aux des écouteurs.
2. Insérez l'autre extrémité dans la prise de casque du dispositif.
3. Commencez à reproduire la musique.
  - Le microphone pourrait ne pas être compatible avec ce mode
  - Le bouton Lecture/Pause n'est pas supporté dans ce mode
  - Le bouton morceau précédent/ augmenter le volume n'est pas supporté dans ce mode.
  - Le bouton de piste suivante/ baisser le volume n'est pas supporté dans ce mode.

### 2 à 1 :

Utiliser sur Bluetooth ou à utiliser avec câble aux si la batterie est épuisée.

### Fonctions des touches

Des écouteurs sont équipés de quelques raccourcis clavier.

Veuillez tenir compte des fonctions suivantes :

1. Répondre à un appel  
Lorsqu'il entre un appel, vous entendrez une tonalité de timbre et les écouteurs dignote en bleu. Appuyez sur le bouton de réponse/terminaison d'appel pour répondre à l'appel. Appuyez et maintenez les boutons de contrôle de volume pour ajuster le volume au cours de l'appel.
2. Fin d'un appel  
Au cours de l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton répondre/fin pour terminer ou débrancher l'appel.
3. Contrôle de volume  
Pour écouter de la musique ou de réaliser un appel, vous pouvez régler le volume en appuyant sur le bouton VOL + ou VOL - .

### Voyant LED d'état

- 3 LED bleu et rouge clignotant signifie que le périphérique est en mode de couplage.
- 3 LED Bleu dignotant signifie le couplage du dispositif a été connecté. LED rouge allumée indique que la batterie se recharge. La LED rouge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

### El emparejamiento de los auriculares

1. Asegúrese que los auriculares estén apagados. Si no es así, por favor, apague los auriculares antes de emparejamiento.
2. Active los auriculares; el indicador LED seguirá parpadeando en azul y rojo. Esto indicará los auriculares están ahora en modo de emparejamiento.
3. Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth que desea emparejar dentro de la distancia de funcionamiento. Recomendamos mantener los dos dispositivos no más de 3 pies de distancia.
4. Asegúrese de que Bluetooth está activado en su teléfono o dispositivo de música.
5. Una vez que ha activado la tecnología Bluetooth en su dispositivo, seleccione "HEAT", de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
6. Por favor, tenga en cuenta el modo de emparejamiento de los auriculares durará dos minutos. Si no hay dispositivos emparejados después de dos minutos, los auriculares repetirán automáticamente el proceso de emparejamiento.
7. Si el emparejamiento no es correcto, apague los auriculares primero y repita los pasos anteriores. Una vez que haya conectado los auriculares con un dispositivo, los auriculares recuerdan este dispositivo y se emparejarán automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth está activado y en rango. No necesita volver a emparejar los dispositivos conectados anteriormente.

### Escuchar música

Cuando los auriculares están emparejados con el dispositivo, puede transmitir música de forma inalámbrica. Seleccione la pista que desea escuchar en su dispositivo para escuchar a través de los auriculares. Si tiene algún problema mientras el streaming, consulte el manual de usuario del dispositivo.

### Utilizando auriculares sin Bluetooth

Los auriculares cuentan con una entrada auxiliar que le permite escuchar música desde dispositivos que no disponen de Bluetooth utilizando un cable auxiliar de 3,5 mm.

1. Inserte un extremo del cable AUX en la entrada AUX de los auriculares.
2. Inserte el otro extremo en el toma de auriculares del dispositivo.
3. Empiece a reproducir la música.
  - El micrófono podría no ser compatible con este modo
  - El botón Reproducir/Pausa no está soportado en este modo
  - El botón canción anterior/ subir el volumen no está soportado en este modo.

El botón de siguiente canción/ bajar el volumen no es soportado en este modo.

### 2 en 1:

Usar en Bluetooth o utilizar con cable aux incluido si la batería está agotada.

### Funciones de las teclas

- Los auriculares están equipados con unas pocas teclas de método abreviado. Por favor, tenga en cuenta las siguientes funciones:
1. Contestar una llamada  
Cuando entra una llamada, escuchará un tono de timbre y los auriculares parpadeará en azul. Pulse el botón de respuesta/terminación de llamadas para contestar la llamada. Pulse y mantenga pulsado los botones de control de volumen para ajustar el volumen durante la llamada.
  2. Finalización de una llamada durante la llamada, pulse de nuevo el botón Responder/Finalizar para finalizar o desconectar la llamada.
  3. Control de volumen cuando escuche música o realice una llamada, puede ajustar el volumen pulsando el botón VOL + o VOL - .

### Résolution des problèmes

1. Si le Bluetooth ne fonctionne pas ou s'éteint après la mise sous tension, l'auriculaire a faible puissance et doit être trop lourde.
2. Ecouteurs et lier dispositifs doivent être à l'intérieur de 3 pieds de distance l'un de l'autre sans mairer les obstacles afin de lier.
3. Si le dispositif ne connecte correctement, mais pas de signal :
  - A. Assurez-vous que le dispositif et les écouteurs sont connectés correctement.
  - B. Vérifiez si le volume est réglé au minimum.
  - C. Éliminer tous les dispositifs Bluetooth connecté et revienne à lier l'auriculaire.
4. Le casque fait bruits non désirées :
  - A. Vérifiez que les périphériques sont à l'intérieur de la distance de fonctionnement et non des obstacles en bloquant le signal. Si une chose est en bloquant le signal, le son peut être fragmenté dans les écouteurs.
  5. Certains dispositifs mobiles admettent communications Bluetooth, mais non admis streaming de musique par Bluetooth.

### Maintien de la batterie

1. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, éteignez les écouteurs lorsque n'est pas en usage.
2. Si l'auriculaire n'est pas en usage pendant une longue période, enregistrez-le dans un endroit sec et sûr. L'auriculaire doit charger chaque 2 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**Remarque:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement, qui utilise et peut émettre des fréquences radio et ne doit pas être utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, il est possible de l'utiliser comme suit:  
—Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.  
—Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.  
—Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

—Demander de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio / TV expérimenté.

**Remarque:** Le bénéficiaire n'est pas responsable des modifications ou des modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. de telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF.

Pour rester en conformité avec les directives d'exposition RF de la FCC, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et entièrement compatible avec le système d'exploitation et la configuration de l'émetteur et de l'antenne (s).

### Indicador LED de estado

- 3 LED azul y rojo parpadeando significa que el dispositivo está en modo de emparejamiento.
- 3 LED azul parpadeando significa el emparejamiento del dispositivo se ha conectado.
- LED rojo encendido significa que la batería se está cargando. El LED rojo se apaga cuando la batería está completamente cargada.

### Resolución de problemas

1. Si el Bluetooth no funciona o se apaga después de encenderlo, el auricular tiene baja potencia y necesita ser recargada.
2. Auriculares y emparejar dispositivos necesitan estar dentro de 3 pies de distancia uno del otro sin alcalde los obstáculos con el fin de emparejar.
3. Si el dispositivo emparejado correctamente, pero no hay sonido:
  - A. Asegúrese de que el dispositivo y los auriculares están conectados correctamente.
  - B. Compruebe si el volumen está ajustado al mínimo.
  - C. Eliminar todos los dispositivos Bluetooth emparejados y vuelva a emparejar el auricular.
4. El auricular está haciendo ruidos no deseados:
  - A. Asegúrese de que los dispositivos están dentro de distancia de funcionamiento y no hay obstáculos bloqueando la señal. Si hay algo que está bloqueando la señal, el sonido puede distorsionarse o estar fragmentado en los auriculares.
  5. Algunos dispositivos móviles admiten comunicaciones Bluetooth, pero no admiten streaming de música por Bluetooth.

### Mantenimiento de la batería

1. A fin de prolongar la vida útil de la batería, apague los auriculares cuando no está en uso.
2. Si el auricular no está en uso durante un largo tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro. El auricular debe cargarse cada 2 meses para mantener la vida útil de la batería.

Declaración de FCC Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y no debe usarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo está causando interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, es posible usarlo de las siguientes maneras:  
—Reorientar o reubicar la antena receptora.—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.—Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.—Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV.

Nota: El Beneficiario no es responsable de ningún cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable para el cumplimiento. tales cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento con las normas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre les radiador y su cuerpo, y totalmente compatible con el sistema operativo y la configuración del transmisor y la antena (s).

## ESPAÑOL

### AURICULARES INALÁMBRICOS HEAT



#### Manual de Usuario

Nota: Para obtener el mejor rendimiento y para prevenir cualquier daño o el uso indebido lea toda la información cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo.

Bluetooth® :	V4.2
Batería:	Built-In Integrée/Integrada 220-250mAh Lithium-ion
Tensión de entrada :	DC5V
Tiempo de reproducción:	+/-6 Hours/heure/horas
Tiempo de conversión:	+/- 5 hours/heure/horas
Interfaz de carga:	USB Micro (cable included/ inclus/incluido)
Altavoz dimensión:	Ø40mm
Impedancia del altavoz:	32Ω +/-15%
Respuesta de frecuencia :	20-20000Hz
Potencia nominal :	15mW
Capacidad de energía:	100mWh
Longitud del cable aux:	1,2M+/-0,15M (cable included/ inclus/incluido)

### El envase contiene

Auriculares Inalámbricos  
Cable de carga micro USB  
Cable Aux 3,5 mm

### Características.

- Compatible con dispositivos Bluetooth.
- Funciona como auriculares con cable, sin Bluetooth.
- Micrófono incorporado.
- Batería rechargeable incorporada.
- Control de volumen y de los medios.

### Instrucciones de seguridad.

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, luz solar directa, la humedad, el agua.

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilice la unidad en niveles excesivos, ya que esto puede dañar la audición.

### Cargar los auriculares

Los auriculares vienen con una batería recargable. Antes de usarlos por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente.

Utilice únicamente el cable micro-USB suministrado para cargar la batería.

Conecte el cable USB a un puerto USB de su ordenador y el micro USB al conector de carga del auricular. El LED rojo se encenderá mientras los auriculares se están cargando.

Cuando la batería está completamente cargada, el LED se apagará automáticamente. Desconecte el audífono en este punto. Los auriculares estará entonces listo para usar.

### Activar/desactivar los auriculares

- Encendido: pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos. Usted escuchará un sonido que indica que el auricular está encendido.
- Apagado: pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos.