



# Quick Guide

## TEAM 7.0 3G

[www.gol-mobile.com](http://www.gol-mobile.com)

## **SAFETY INFORMATION**

### Transportation Safety

Please observe all transportation laws and regulations

### Hospital Safety

The Tablet PC must be turned off when you are in a hospital.

You have to abide by the relevant regulations of hospital and turn your device off when you are near medical equipment. Any wireless transmission device will interfere that equipment not fully-protected.

### Airport Safety

Remember to follow all airport and flight safety regulations.

### Water Hazard

Your tablet is not waterproof. Keep your tablet away from water or liquid to avoid damage.

### Emergency Calls

Make sure your tablet is switched on and in a service area. In home screen, tap the phone key and dial the emergency number.

### Battery Usage

For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the tablet for the First time and that you initially complete two to three charge cycles.

## KEY FUNCTIONS



## INTRODUCTION

Installation of the SIM Card

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children, The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing or taking out the SIM card.

Note: Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

### To insert SIM card

1. Push the SIM card slot cover out and insert the SIM card in SIM slot.
2. Insert the SD card (For additional storage capacity)
3. Put back the SIM card cover and power on the Tablet.

When you initially power on your tablet, there will be a series of steps to set up basic features.

## **INSERT SIM**

Insert your SIM card so the tablet can register to the network.

## **SELECT LANGUAGE**

While on the welcome screen, please scroll to select your language.

## **SELECT Wi-Fi**

This process allows the device to connect to the internet.

Click on the desired Wi-Fi network that the device will be connecting to. Please note that any unsecured Wi-Fi networks can be connected to directly and any secured Wi-Fi networks require a password for credentials prior to connection, it's recommended that you connect to a Wi-Fi network to check for software update prior to startup.

## **ADD YOUR ACCOUNT**

Sign in to your Google account in order to keep accounts streamlined with Google services. Your Gmail account will be used for some Google programs. If you don't have a Google account, click to create a new account. In this step you can also setup payment info if desired.

## **RESTORE APPS & DATA**

You can restore your previous applications and data that have been backed up from another device. You may also setup the tablet as a new device.

## **GOOGLE SERVICES**

Click to add or remove Google services which include backup, Location Service, and Google Now.

## **WARNING:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with parts 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new tablet is available for sales to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC.

Tests for each tablet are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

For body worn operation, this model tablet has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 0cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.



# Guía Rápida

## TEAM 7.0 3G

[www.gol-mobile.com](http://www.gol-mobile.com)

## **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

### **Seguridad en el transporte**

Por favor, observe todas las leyes y regulaciones de transporte

### **Seguridad hospitalaria**

La Tablet PC debe estar apagada cuando esté en un hospital.

Usted tiene que acatar las regulaciones pertinentes del hospital y apagar su dispositivo cuando está cerca de equipo médico. Cualquier dispositivo de transmisión inalámbrica interferirá en que el equipo no esté totalmente protegido.

### **Seguridad en el aeropuerto**

Recuerde seguir todas las normas de seguridad de vuelos y aeropuertos.

### **Obstáculo de agua**

Su tableta no es impermeable. Mantenga su tableta lejos del agua o líquido para evitar daños.

### **Llamadas de emergencia**

Asegúrese de que la tableta esté encendida y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, toque la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

### **Uso de la batería**

Para un mejor rendimiento y una mayor duración de la batería, se recomienda cargar la batería por completo antes de usar la tableta por primera vez y se recomienda lo mismo en los dos y tres próximos ciclos de carga.

## FUNCIONES DE TECLAS



## INTRODUCCIÓN

### Instalación de la tarjeta SIM

Advertencia: Por favor, mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños, la tarjeta SIM y su contacto se dañan fácilmente debido a rasgarse o doblarse. Tenga cuidado al cargar, instalar o extraer la tarjeta SIM.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicio de telefonía celular directamente para obtener su tarjeta SIM.

### Para insertar la tarjeta SIM

1. Empuje la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta.
2. Inserte la tarjeta SD (para mayor capacidad de almacenamiento)
3. Vuelva a colocar la cubierta de la tarjeta SIM y encienda la tableta.

Al encender la tableta por primera vez, habrá una serie de pasos para configurar las funciones básicas.



## **INSERTAR SÍM**

Inserte su tarjeta SIM para que la tableta pueda registrarse en la red.

## **SELECCIONE EL IDIOMA**

Mientras esté en la pantalla de bienvenida, desplácese para seleccionar su idioma.

## **SELECCIONE Wi-Fi**

Este proceso permite al dispositivo conectarse a Internet.

Haga clic en la red WiFi a la que se va a conectar el dispositivo. Las redes Wi-Fi se pueden conectar directamente a cualquier red Wi-Fi y requieren una contraseña para las credenciales antes de la conexión. Se recomienda que se conecte a una red Wi-Fi para comprobar la actualización del software antes del inicio.

## **AGREGUE SU CUENTA**

Accede a tu cuenta de Google para mantener las cuentas racionalizadas con los servicios de Google. Tu cuenta de Gmail se utilizará para algunos programas de Google. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una cuenta nueva. En este paso también puede configurar información de pago si lo desea.

## **RESTAURAR APLICACIONES Y DATOS**

Puede restaurar las aplicaciones y datos anteriores que se han copiado desde otro dispositivo. También puede configurar la tableta como un nuevo dispositivo.

## **SERVICIOS DE GOOGLE**

Haz clic para agregar o eliminar los servicios de Google que incluyen copia de seguridad, Servicio de ubicación y Google Now.

## **ADVERTENCIA:**

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y

encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del que está conectado, Consultar al distribuidor o un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Las pruebas SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificada más alto. Estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que una nueva tableta esté disponible para ventas al público, debe ser probada y certificada a la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC.

Las pruebas para cada comprimido se realizan en posiciones y localizaciones (por ejemplo en la oreja y se usan en el cuerpo) como se requiere por la FCC. Este modelo de tableta ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se usa con un accesorio designado para este producto o cuando se usa con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el teléfono a un mínimo de 0 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en una violación de las directrices de exposición a RF.