

Declaración

Favor leer el manual de usuario para mantener su móvil en las mejores condiciones. El manual ha sido chequeado para garantizar su precisión. Las instrucciones y decisiones contenidas dentro son precisas para el tiempo de su publicación. Sin embargo, los teléfonos móviles desarrollados luego, y el contenido de sus manuales, están sujetos a modificación sin notificación previa. Nuestra compañía se reserva los derechos en relación con el manual.

1. Introducción

-Contraseña

Con la contraseña del teléfono, puede prevenir que otras personas utilicen su móvil sin su aprobación. La contraseña original es 1234.

-Insertar tarjeta SIM y batería

Asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cargador antes de remover la batería.

-Encender y apagar

Presione la tecla de "encendido" para encender o apagar el dispositivo. Luego se le indica que ingrese su PIN o UPIN. Por favor ingrese la contraseña requerida (en la pantalla aparece como ****).

-Antena

Su equipo puede estar provisto con una antena interna o expuesta. Al igual que con otros dispositivos transmisores, no toque la antena de no ser necesario, ya que esto podría afectar la calidad de las comunicaciones y resultar en consumos de energía mayores a los regulares, acortando la vida de la batería.

2. Métodos de ingreso

Asegúrese de establecer el método de ingreso deseado.

3. Libreta telefónica

Puede guardar la información de los contactos incluyendo nombres y números de teléfono en la libreta. La cantidad almacenable de entradas en su tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta.

4. Mensajes

-SMS

El teléfono puede enviar y recibir mensajes SMS. Puede revisar la cantidad de mensajes enviados o recibidos desde el menú de SMS.

Redactar mensaje: Puede seleccionar enviar el mensaje redactado desde SIM 1 o SIM 2. Puede elegir varios receptores cuando desea enviar mensajes a más de 1 persona.

Ajustes de SMS: Puede seleccionar esta opción para editar el SMS de la tarjeta SIM 1 o 2. Aquí puede editar el número del centro de servicio (el cual puede ser obtenido con el proveedor de servicios).

5. General

Ajustes de Seguridad

Puede establecer funciones en relación con la seguridad de su teléfono. (Clave: 1234)

Restaurar configuración de fábrica

Ingrese el código correcto en el teléfono para reestablecer la configuración original del teléfono. Esto debe ser realizado con precaución. (Clave original: 1234)

-Teléfono

Ajustes de redes

Esta opción está relacionada al proveedor de redes. Favor contactar al mismo para realizar este tipo de ajustes.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

18. Conectar a PC

-Almacenamiento masivo

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

19. Lámpara

Función para iluminar.

20. Calendario

La función de calendario para verificar fechas.

21. Calculadora

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

22. SOS

Función para SOS.

23. Accesorios originales

Refiérase al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.

3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.

4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

12. Historial de llamadas

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

13. Radio FM

Encienda la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

14. Grabadora

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

15. Conexión

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

16. Alarma

Encienda el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

17. Bluetooth