

1037202-A

Urbanista AB
Mäster Samuelsgatan
111 44 Stockholm Sweden



urbanista

CONNEXION À UN APPAREIL (FR)

Mettez l'enceinte en marche via le bouton (⏻) puis activez le Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez "Urbanista Nashville".

Si l'enceinte a déjà été connectée à un appareil, elle passe automatiquement en mode d'appairage et se connecte à l'appareil à la mise en marche.

ASSOCIEZ DEUX HAUT-PARLEURS

1. Connectez l'enceinte A à un appareil.
2. Mettez le haut-parleur B en mode d'appairage en l'allumant (⏻).
3. Double-cliquez sur MFB (⚡) sur le haut-parleur A pour passer en mode d'appairage Stereo Link.
4. Les haut-parleurs A et B vont maintenant se connecter, suivis d'indications LED bleues et blanche fixes.

Manuel complet disponible sur urbanista.com/manuals

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO (IT)

Accendi l'altoparlante tramite il pulsante (⏻) e poi accendi il Bluetooth del tuo dispositivo. Seleziona "Urbanista Nashville".

Se l'altoparlante è stato precedentemente collegato ad un dispositivo, automaticamente si assocerà e si collegherà al dispositivo quando viene acceso.

ACCOPPIAMENTO DI 2 ALTOPARLANTI

1. Collegare l'altoparlante A a un dispositivo.
2. Mettere l'altoparlante B in modalità di associazione accendendolo (⏻).
3. Fare doppio clic su MFB (⚡) sull'altoparlante A per accedere alla modalità di associazione Stereo Link.
4. Ora gli altoparlanti A e B si collegheranno, seguiti da indicazioni LED blu e bianco fisse.

Manuale completo disponibile su urbanista.com/manuals

EMPARELHAR (PT)

Ligue a coluna premindo o botão (⏻) e depois ligue o Bluetooth no seu dispositivo. Selecione "Urbanista Nashville".

Se a coluna já tiver sido emparelhada com um dispositivo antes, irá para o modo de emparelhamento e conectar-se-á automaticamente a esse dispositivo quando ligada.

EMPARELHAR DUAS COLUNAS

1. Conecte o alto-falante A a um dispositivo.
2. Coloque o alto-falante B no modo de emparelhamento ligando-o (⏻).
3. Clique duas vezes em MFB (⚡) no alto-falante A para entrar no modo de emparelhamento Stereo Link.
4. Os alto-falantes A e B serão conectados agora, seguidos por indicações de LED azul e branco sólidos.

O manual completo está disponível em urbanista.com/manuals

ANSLUT TILL ENHETEN (SE)

Slå på högtalaren via knappen (⏻) och slå sedan på Bluetooth på din enhet. Välj "Urbanista Nashville".

Om högtalaren har anslutits till en enhet tidigare kommer den automatiskt att gå in i ihoppningsläge och ansluta till enheten när den slås på.


PARKOPPLING AV TVÅ HÖGTALARE

1. Anslut högtalare A till en enhet.
2. Sätt högtalare B i parningsläge genom att slå på den (⏻).
3. Dubbelklicka på MFB (⚡) på högtalare A för att gå in i Stereo Link-parningsläget.
4. Högtalare A och B kommer nu att anslutas, följt av fasta blå och vita LED-indikeringar.

Fullständig bruksanvisning finns på urbanista.com/manuals

NASHVILLE

QUICKSTART GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



urbanista

CONNECT TO DEVICE

Turn on the speaker via ⏻-button and then turn on the Bluetooth on your device. Select "Urbanista Nashville"

If the speaker have been connected to a device before, it will automatically go into pairing mode and connect to the device when powered on.


FULL MANUAL ONLINE

Full manual available at urbanista.com/manuals

STEREO LINK PAIRING

1. Connect speaker **A** to a device.
2. Put Speaker **B** into pairing mode by powering it on (⏻).
3. Double-click the Multi Function Button (⚡) on speaker **A** to enter Stereo Link pairing mode.
4. Speaker **A** and **B** will now connect, followed by solid blue and white LED indications.

CONTROLS



MIT DEM GERÄT VERBINDEN (DE)

Schalten Sie den Lautsprecher mit der Taste (⏻) ein und aktivieren Sie dann Bluetooth an Ihrem Gerät. Wählen Sie "Urbanista Nashville" aus.

Wenn der Lautsprecher bereits zuvor mit einem Gerät verbunden worden war, wechselt er nach dem Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus und verbindet sich mit dem Gerät.

KOPPELUNG VON ZWEI LAUTSPRECHERN

1. Schließen Sie Lautsprecher A an ein Gerät an.
2. Versetzen Sie Lautsprecher B in den Kopplungsmodus, indem Sie ihn einschalten (⏻).
3. Doppelklicken Sie auf MFB (⚡) an Lautsprecher A, um den Stereo-Link-Pairing-Modus aufzurufen.
4. Lautsprecher A und B verbinden sich jetzt, gefolgt von durchgehend blauer und weißer LED-Anzeige.

Vollständiges Handbuch verfügbar unter urbanista.com/manuals

CONECTAR AL DISPOSITIVO (ES)

Encienda el altavoz con el botón (⏻) y active el Bluetooth en su dispositivo. Seleccione "Urbanista Nashville".

Si el altavoz ya estuvo conectado a un dispositivo, el modo vinculación se activará automáticamente y se conectará al dispositivo cuando se encienda.

EMPAJEJANDO DOS ALTAVOCES

1. Conecte el altavoz A a un dispositivo.
2. Ponga el altavoz B en modo de emparejamiento encendiéndolo (⏻).
3. Haga doble clic en MFB (⚡) en el altavoz A para ingresar al modo de emparejamiento Stereo Link.
4. Ahora se conectarán los altavoces A y B, seguidos de indicaciones LED azules y blanco fijas.

Encontrará el manual completo en urbanista.com/manuals