

MANUAL DE USUARIO



ELEMENT PLUS



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



Índice

3. Familiarícese con su teléfono móvil
4. Cómo utilizar las teclas del teléfono
4. Idioma
4. Llamadas
5. Mensajes
5. Video clips y movimiento
6. Disfrute de coloridas fotos
6. Entrada y edición
7. Grabe momentos coloridos
7. Enviar vía Gmail
8. Disfrute de la Música de Google Play
8. Condiciones ambientales
8. Eliminación ambientalmente amigable
9. Medio ambiente

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.


El contenido de este manual puede diferir en ciertos aspectos de la descripción de su teléfono según la versión de su software y su operador telefónico.





Familiarícese con su teléfono móvil

1. Receptor
2. Notificación LED
3. Sensores P/L
4. Cámara frontal
5. Pantalla
6. Volumen
7. Encendido/apagado
8. Parlante/ altavoz
9. Cámara posterior
10. Luz flash
11. Huella digital
12. Auricular
13. Cargador
14. Micrófono



Instrucciones de Operación



Cómo utilizar las teclas del teléfono

En cualquier pantalla

Toque "◀" para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación.

Toque "○" para volver al menú principal.

Toque "□" para mostrar / borrar todas las aplicaciones recientes.

Toque el botón de "encendido / apagado" para encender y apagar la pantalla y bloquear la pantalla.

Mantenga presionado el botón de "encendido / apagado" para apagar o reiniciar su dispositivo móvil.

Mantenga presionado el botón de "encendido / apagado" y luego presione la tecla de bajar volumen para tomar una captura de pantalla.

Idioma

Toque el icono de configuración. Desplácese hacia abajo y toque el "idioma y la entrada", luego seleccione el idioma en el campo idioma.

Llamadas

Al presionar sobre un número telefónico en la aplicación de contactos, realizará una llamada telefónica. O presione sobre la aplicación de llamadas y luego haga una llamada telefónica. O realice una llamada telefónica utilizando el teclado de marcación en el programa de aplicación de "marcación".



LLAMADAS



Mensajes

Toque el icono de "mensajes". A continuación podrá enviar un mensaje a otro usuario. Ingrese los nombres y números de teléfono en el campo correspondiente, o seleccione a alguien en la lista de contactos, luego presione el botón de "enviar" después de ingresar el mensaje.



MENSAJES

Video clips y movimiento

Toque el icono de la "cámara" para abrir la cámara, cambie al modo de video.

Toque el icono de la "cámara", listo para video clips de momentos importantes de su vida a cualquier hora.



CÁMARA

Instrucciones de Operación



Disfrute de coloridas fotos

Toque el icono de "galería" para abrir los álbumes. Siéntase libre de navegar a través de las fotografías, recuerdos en movimiento.

Vea una foto, toque el icono "🔄" para ingresar al modo de edición, podrá recortar fotos, ajustar los efectos de filtro de color, como aumentar las funciones de ajustes de paisajismo.



FOTOS

Entrada y edición

El teléfono móvil ELEMENT PLUS tendrá algunas recomendaciones cuando esté realizando entradas. Si desea editar un texto, elija el texto y luego presiónelo durante varios segundos, mueva el punto de inserción o utilice el modo Seleccionar todo, cortar y copiar.





Grabe momentos coloridos

Toque el icono de "cámara" para abrir la cámara. El teléfono móvil ELEMENT PLUS admite una variedad de imágenes de belleza inteligente, HDR, modo panorama, modo de identificación automáticamente de sonrisa. Las características de la cámara permiten realizar fotos con muchas alternativas.



CÁMARA

Enviar vía Gmail

Toque el icono "Gmail".

Después de configurar la cuenta de correo electrónico, puede enviar y recibir mensajes a través del teléfono móvil, puede mantenerse en contacto con amigos o clientes en cualquier momento a cualquier hora y en cualquier lugar.



GMAIL

Instrucciones de Operación



Disfrute de la Música de Google Play

Toque el icono "música".

Podrá reproducir canciones por artistas, álbumes, canciones, y otros modelos.



Música de Google Play

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: 0 ~ 40°C

Humedad de operación: 65+/-20%RH

Eliminación ambientalmente amigable

Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor, recuerde respetar las reglamentaciones locales:

- Entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de desechos apropiado.
- Tenga en cuenta la advertencia de las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como la luz directa del sol, fuego o similares.
- Precaución: riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un tipo de batería incorrecto.
- Cargue a una corriente constante hasta que el voltaje alcance 4.25V



Le sugerimos cumplir con los siguientes estándares de manejo:

- Tenga cuidado con los auriculares. Es posible que la presión de sonido excesiva de los auriculares y audífonos pueda causar pérdida de audición.
- El producto solo debe estar conectado a una interfaz USB de versión USB2.0 o superior y la conexión a un puerto USB de potencia está prohibida.
- El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
- El enchufe de corriente CA se considera como un dispositivo de desconexión del adaptador.
- Use solo el adaptador indicado.
- Adaptador: I/P AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A, O/P 5.0V, 1.0A.
- La distancia RF entre el cuerpo y el teléfono móvil es de 5 mm.
- Especificaciones de la batería Li-ion del ELEMENT PLUS
Voltaje estándar: 3.8V, Capacidad: 3000mAh, Potencia: 11.4Wh, voltaje límite de carga: 4.35V
- Por favor refiérase al manual, antes de utilizar la batería.

Medio ambiente

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA ESPECIAL



El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este celular con los residuos domésticos.

Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif typeface. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K', arching over the 'a' and 'l', and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

Kalley®

Emergency call

If any emergency arises, dial 112/911 (or other emergency call number) for emergency help.

Due to the nature of cellular networking, the success of emergency call is not guaranteed.

FCC Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Element PLUS (FCC ID: 2AEPLEMENTPLUS) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for head, body-worn accessory, and product specific (Hotspot) are 0.91 W/kg, 0.87 W/kg, and 0.87 W/kg respectively. The Max simultaneous SAR is 1.17 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.