

# FRONT

# BACK

# BOOMPODS®

## WARRANTY

**Please read instructions before use, and keep for future reference.**

**General guidelines:**

Keep away from high temperature or prolonged exposure to direct sunlight. Avoid contact with liquids (Abide by the IPX rating rules).

Do not disassemble.

Do not drop the product.

Keep out of reach of children.

**Warranty- UK. & Europe**

Your BOOMPODS product is guaranteed against any defects in material or workmanship for 2 years from the date of original purchase providing it has not been disassembled and it has not suffered accidental damage.

**Warranty- US & Canada**

Your BOOMPODS product is guaranteed against any defects in material or workmanship for 1 years from the date of original purchase providing it has not been disassembled and it has not suffered accidental damage.

The device must be used in accordance with the user manual. The warranty is subject to presentation of the original invoice or receipt from the retailer and does not apply to normal wear and tear or to any device that has been misused or tampered with. It should be returned to the local service centre, the service centre will not bear any shipping cost of the returned item.

Please check [www.boompods.com](http://www.boompods.com) for your local service centre

**FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## DE

**Allgemeine Hinweise:**

Vor längerer Sonnenbestrahlung und hohen Temperaturen schützen. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.

Nicht auseinanderbauen.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Garantie:**

Ihr BOOMPODS-Produkt verfügt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs über eine Garantie von einem Jahr gegen Material- oder Herstellungsfehler, sofern es nicht zerlegt worden ist und keine unbeabsichtigten Beschädigungen wie einen Stoß oder Eintauchen in Wasser, etc. erlitten hat.

Das Gerät ist gemäß der Bedienungsanleitung zu verwenden. Die Gewährleistung gilt nur bei Vorlage der Originalrechnung oder der Händlerquittung und deckt keine normale Abnutzung und gilt nicht für Geräte, die schlecht behandelt oder manipuliert wurden. Wenden Sie sich mit Ihrem Gerät an ein lokales Service-Center. Das Service-Center übernimmt keine Transportkosten für eingesandte Produkte.

Bitte besuchen Sie [www.boompods.com](http://www.boompods.com), um Ihr lokales Service-Center zu finden.

## PT

**Instruções gerais:**

Mantenha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol. Evite o contacto com líquidos.

Não desmonte.

Não deixe cair o produto.

Mantenha fora do alcance das crianças.

**Garantia:**

O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data da compra original, desde que não tenha sido desmontado e não tenha sofrido qualquer dano accidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabilizará por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte [www.boompods.com](http://www.boompods.com).

## PL

**Wskazówki ogólne:**

Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i unikać długotrwałego, bezpośredniego działania światła słonecznego.

Unikać kontaktu z płynami.

Nie rozkładać na części.

Nie upuszczać.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**Gwarancja:**

Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wszelkie defekty w materiale lub wykonaniu przez rok od chwili pierwszego zakupu, pod warunkiem, że produkt nie został rozłożony na części i nie uległ przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zamoczenie itp.

Urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wymaga przedstawienia oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia oraz urządzeń, które były nieprawidłowo użytkowane lub którymi manipulowano. Należy zwrócić je do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki zwróconego produktu. Aby odnaleźć lokalne centrum serwisowe należy odwiedzić stronę [www.boompods.com](http://www.boompods.com)

## NL

**Allmänna riktlinjer:**

Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus. Undvik kontakt med vätskor.

Får ej monteras isär.

Tappa inte produkten.

Håll utom räckhåll för barn.

**Garanti:**

Din BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsiktlig skada, såsom en knuff eller nedsänkning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användarmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för vanligt slitage eller för någon enhet som missbrukats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecentret. Servicecentret kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returnerade objektet.

## GR

**Γενικές οδηγίες:**

Κρατάτε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στον ήλιο.

Αποφύγετε την επαφή με υγρά.

Μην το αποσυναρμολογήσετε.

Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.

Φυλάσσετε το μακριά από τα παιδιά.

**Εγγύηση:**

Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τυχόν ελαττώματα στα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα για ένα ολόκληρο έτος από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υφιστάει ζημιά από ατύχημα, όπως κρούση, βύθιση στο νερό κλπ.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο λιανικής πώλησης και δεν ισχύει για φυσιολογική φθορά ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει παραχθεί. Θα πρέπει να επιστραφεί στο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύψει κανένα κόστος αποστολής του επιστραφέντος προϊόντος.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο [www.boompods.com](http://www.boompods.com) σχετικά με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

## IT

**Consigli generali:**

Mantenir éloigné des températures élevées et de l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil. Éviter tout contact avec les liquides.

Ne pas démonter.

Ne pas laisser le produit tomber.

Maintenir hors de portée des enfants.

**Garantie:**

Voire produit BOOMPODS est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une année pleine à compter de la date d'achat d'origine s'il n'a pas été démonté et n'a pas souffert d'une détérioration accidentelle, par exemple un choc, l'immersion dans de l'eau, etc.

Le produit doit être utilisé conformément à la notice d'utilisation. La garantie requiert la présentation du reçu ou de la facture d'origine du distributeur et ne s'applique pas à l'usure normale ni à aucun produit utilisé incorrectement ou modifié. Il doit être retourné au service après-vente local, lequel ne supportera aucun coût d'expédition du produit renvoyé.

Consultez le site [www.boompods.com](http://www.boompods.com) pour connaître votre service après-vente local.

## ES

**Pautas generales:**

Mantener alejado de altas temperaturas o de exposiciones prolongadas a la luz directa del sol. Evitar el contacto con líquidos.

No desmontar.

No dejar caer el aparato al suelo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Garantía:**

Su producto BOOMPODS está garantizado contra defectos de materiales o fabricación por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original, siempre que no haya sido desmontado ni haya sufrido daños tales como golpes, inmersión en agua, etc.

El producto debe utilizarse según se indica en el manual del usuario. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo originales del distribuidor y no es aplicable en caso de problemas derivados del desgaste normal por uso, un uso inapropiado o alteraciones realizadas al aparato. Deberá llevarse a un centro de servicio local. El centro de servicio no se hará cargo de los costes de transporte del producto devuelto.

Para más información sobre su centro de servicio local, consulte [www.boompods.com](http://www.boompods.com)

## FR

**Linee guida generali:**

Tenere al riparo dalle alte temperature o dall'esposizione prolungata alla luce solare diretta. Evitare il contatto con i liquidi.

Non disassemblare.

Non far cadere il prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Garanzia:**

Questo prodotto BOOMPODS è garantito contro difetti di fabbricazione o dei materiali per un anno dalla data di acquisto, a condizione che non sia stato smontato e non abbia subito di danni accidentali come urti, immersione in acqua, ecc.

Il prodotto deve essere utilizzato conformemente al manuale di istruzioni. La garanzia è soggetta alla presentazione della fattura o scontrino originali e non si applica ai danni da usura o a dispositivi che sono stati modificati o utilizzati impropriamente. Se il prodotto viene affidato al centro di assistenza, il centro di assistenza non si farà carico dei costi di spedizione del prodotto.

Visita il sito web [www.boompods.com](http://www.boompods.com) per individuare il centro di assistenza più vicino.

## SV

**Allmänna riktlinjer:**

Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.

Undvik kontakt med vätskor.

Får ej monteras isär.

Tappa inte produkten.

Håll utom räckhåll för barn.

**Garanti:**

Din BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsiktlig skada, såsom en knuff eller nedsänkning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användarmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för vanligt slitage eller för någon enhet som missbrukats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecentret. Servicecentret kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returnerade objektet.

## DK

**Generelle anvisinger:**

Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.

Må ikke skilles ad.

Bør ikke produktet.

Bør holdes utilgængeligt for børn.

**Garanti:**

Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materiale eller udførelse i et år fra købsdatoen så fremt det har ikke været skilt ad og har ikke lidt skade, såsom et støk eller nedsænkning i vand, osv.

Enheden bør anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af forevisning af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller enheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundeservicecenter. Kundeservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returnerede vare.

Tjek [www.boompods.com](http://www.boompods.com) for at finde dit lokale kundeservicecenter

## JP

**一般ガイドライン:**

高温を避け、長時間直射日光にさらさないでください。液体がかからないようにしてください。分解しないでください。

本製品を落下させないでください。

お子様の手の届かない場所に置いてください。

**保証:**

お手持ちのBOOMPODSの製品は、分解されていないこと、および強い衝撃や水浸など不測の損傷を受けていないことを条件に、最初の購入日から一年間、あらゆる材質上、加工上の欠陥に対して保証を受けられます。

本製品はユーザーマニュアルに従ってご使用ください。保証は、ご購入店からの送り状または領収書の原本の提示を条件とし、通常の摩擦や、誤用または不正変更されたデバイスには適用されません。保証を受けられる場合は、最寄りのサービスセンターに製品を返品していただき、その際の送料はお客様側の負担となります。

最寄りのサービスセンターは、[www.boompods.com](http://www.boompods.com)でご確認ください。