

Model No.: IT 116

GetfitPro

fitness is a life style

USER MANUAL

Manuel d'instruction

Bedienungsanleitung

Manual de Instrucciones

説明書

説明書

CONTENTS

English	1-13
Deutsch	14-26
Français	27-39
Español	40-52
中文	53-62
日本語	63-73

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.


- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Please wear the product as shown.



Worn at the width of the 1 fingers from the wrist joint.



1 Packing list

Smart watch *1

Charge line *1

Quickly Start Booklet*1

2 Specifications book

Screen type: 1.3 inch TFT

Battery type: 160mAh polymer

Watch band material: TPU

Implementation criteria: Q/NE716-B

Battery: built in rechargeable lithium battery

Display mode: color display screen

Waterproof grade: IP67

Working temperature: 0 ~ 40 C
Equipment requirements: Android 4.4 and above, iOS8.0 and above, and support BT4.2

3 First use and charging start

- For the first time, please charge for at least 2 hours.
- From completely without electricity to full of electricity need about 2.5–3 hours.

4 Download APP

- In App Store/ Application po /Google play search [GetFitPro] to download app free of charge.
- You can also scan the following two-dimensional code for free access to App.



5 Watch for the first time paired

- Please complete user registration first.
- Click GetFitPro, you can complete user registration and binding in the following three ways.
 - Mail registration
 - Third party login (WeChat /QQ/ Twitter)
 - Visitor mode

Note: User' data in visitor mode will be lost and cannot be retrieved after the user changes his mobile phone or uninstalls APP

- Turn on the Bluetooth switch of your phone, attention, please do not match in the Bluetooth list of your mobile phone. Click on the APP **【Device】** page [scanning equipment] to select the matching watch to complete the pairing.

* If Android phones can't find devices, please try to turn on the location service. If you still can't find devices, please turn on and then off the flight mode.

- Fill in with the correct personal information.

6 Major functions

- Physical examination: heart rate / blood pressure / blood oxygen detection
- Multiple exercise modes: slow / treadmill / swimming / / tennis / heart rate stopwatch motion mode
- Exercise Heart Rate Guidance: Continuously track and display the real-time heart rate range of your current exercise pattern so that you can achieve better fitness results
- GPS trajectory: Display your current trajectory/speed/hourly speed and other indicators while do exercise outside. This function should be used in conjunction with APP
- The weather display: Today / tomorrow's weather
- Call management: mute or reject the call or contact number
- Music control: choose the first / next one, at the same time, you can carry out heart rate test

- Sleep analysis: automatically detect sleep / wake up time, and provide sleep quality analysis
- IP67 waterproof: you can wear during swimming
- Long standby: normal use for 3–5 days, maximum standby time 35 days

7 How to Use

- For the first time, please charge to start
- When the screen is off, tap to wake up the screen
- Tap to toggle the current page to the next page / move the options of current page
- Press to determine the function of entering the current page



【Time Display】

- Press the touch key to enter the 【device management】 page.



【Device Information】



【Device Power / Mute Settings】

- Tap the touch key to select the option to set
- Press the touch key to set the current options



【Today's sports】

- The watch can record and display the number of steps you walk every day, the amount of calories you consume, and the information of your miles
- More detailed information analysis and data logging can be viewed in the client-side



【Exercise】

- Press the touch key to select the type of exercise you want to do in the long page, and tap touch key to select five modes of exercise: jogging / treadmill / swimming / tennis / heart rate stopwatch.
- The sports page can display the last exercise record information.



【Exercise Mode】

- Tap to select Mode, Press to determine the current selection Mode/ Press to Exit the Current Exercise Mode.



【Music control】

- Tap the touch key to select options need to be set
- Press the touch key to set the current options
- You can watch your heart rate while playing the phone music



【System settings】

- Tap the touch key to select options need to be set
- Press the touch key to set the current options



【Dial Selection】



【Display settings】

8 Common troubleshooting

1.What can we do if the watch can not connected to APP?

Please ensure that the watch is scanned in APP to connect, do not set in the system, connect the watch in Bluetooth

1.Make sure your phone is supported (IOS& 0 system, Android 4.3 systems and above, Bluetooth 4.0 Android and Apple devices)

2.Due to the signal interference problem in Bluetooth wireless connection, the time of each connection may be different. If the connection is not available for a long time, make sure that the operation is carried out in a magnetic field-free or Bluetooth-free environment.

3.Turn off the phone Bluetooth and then turn it on

4. Turn off the phone's background applications or restart the phone

5. Do not connect other Bluetooth devices at the same time

6. Weather APP is running in the background, if it is not in the background, it may not be connected

*Android equipment needs to open self start-up, high power consumption and white list to ensure the normal operation of APP

1. Since the watch is not searched by the mobile phone when broadcasting, please make sure the watch is in an electric state, the Bluetooth is on, and the watch is not connected by other mobile phones

2. Put the watch close to the phone. If it still doesn't work, turn off the Bluetooth and then restart the Bluetooth about 20 seconds later, or turn it off and the turn on again

3. Android 6.0 and above devices need to turn on GPS Bluetooth to work

2. Can not search to the watch?

When the APP and the watch are connected, the APP will automatically synchronize the data, or the underlined mobile screen can automatically synchronize the data. If you can't synchronize, please switch one Bluetooth or restart the phone, or you can quit APP completely and reopen it

3.what can we do when the APP without the historical record?

Setting up a message reminder to keep the APP connects to the watch all the time and operating in the Android background. When the APP receives a message form the background, it can be send to the watch.

Android device: After entering, the system will prompt to open the access notification permission, after entering, only select the APP of watch, and then open the switch of APP that you want to receive reminders.

Android Systems Expert and One Key Cleanup Memory program will clean up the APP, please set the watch to self-start, allow high power consumption, white list, etc.

Apple device: receiving notification content by notification center system, only need to tap "pairing" when prompted (Bluetooth pairing) after the APP connect to watch.

4. Why did APP set up a message reminder, but the watch didn't remind me?

Setting up a message reminder requires keeping APP connected to the bracelet all the time and running in the Android background.

When APP receives a message push in the background, it can be pushed to the bracelet vibration reminder. Android Device: After entering, the system will prompt to open access notification permission. After entering, only tick the player ring APP, and then open the switch to receive reminder APP.

Android Systems Manager and one-click memory cleaner will clean up APP. Please set the bracelet to self-start, allow high power consumption, white list, etc.). Apple Device: Unified push notification content by notification center, only need to prompt (Bluetooth pairing) request time point "pairing" after APP connected to the bracelet.

9 Product safety tips

- Do not view any information on the phone, notification while driving or exercising at high speed. Do not let children or pets play with the product, this product contains asphyxiating components;
- Do not replace the battery, or open the enclosure, or open the product without authorization, otherwise, it may bring potential safety hazard, and do not continue to use the product in the case of screen rupture;
- Do not dispose of products at will, products containing substances may endanger the environment or cause injury; do not place products at extremely high or very low temperatures; do not use products in saunas or steam bathrooms; do not use chemical agents to clean products;
- Do not place the product in high temperature and high pressure environment, the battery may explode; do

not use unauthorized charging wire; do not wear the product when charging;

- Do not charge in damp condition.


10 Quality assurance

This product is tested by our quality inspection department, and its performance parameters meet the technical standard , permitted to leave the factory.


Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android ,Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Bitte verwenden Sie das Produkt wie abgebildet



In der Breite des Handgelenks verwendet.



1 Packliste

Intelligente Uhr * 1

Ladekabel * 1

Kurzanleitung * 1

2 Spezifikation

Bildschirmtyp: 1,3 Zoll TFT

Batterietyp: 160mAh Polymer

Bandmaterial: TPU

Standard: die hinrichtung Q/NE716-B

Batterie: der eingebaute lithium –
batterien

ANZEIGE: farb – display

Wasserdichte ebene: ip67

Die temperatur: 0 ~ 40
Geräteanforderungen: Android 4.4 und höher, iOS 8.0 und
höher sowie BT4.2-Unterstützung

3 Erstgebrauch und Start laden

• Bitte berechnen Sie mindestens 2
Stunden zum ersten Mal.

• Es dauert ca. 2,5–3 Stunden ohne Strom
bei Volllast.

4 APP Bekommen Sie eine Bewerbung

• Laden Sie die Anwendung kostenlos im
App Store / Anwendungen / Google Play
[GetFitPro] herunter.

• Sie können auch den QR-Code unten
scannen, um die Anwendung kostenlos zu
erhalten.



5 Die Paarung der ersten Verwendung des Armbandes.

- Bitte füllen Sie zuerst die Benutzerregistrierung aus
- Klicken Sie auf GetFitPro, um die Registrierung und den Benutzerlink auf die folgenden drei Arten zu vervollständigen.
- Postfachregistrierung
- Third Party Login (WeChat / QQ / Besuchermodus Twitter)

Hinweis: Benutzerdaten im Besuchermodus, Daten gehen verloren und können nicht wiederhergestellt werden, nachdem der Benutzer das Telefon ersetzt oder die Anwendung deinstalliert hat.

Schalten Sie den Bluetooth-Schalter des Telefons ein, beachten Sie, dass er nicht in der Bluetooth-Liste des Telefons verlinkt ist. Wechseln Sie zur Seite [Gerät] der Anwendung und klicken Sie auf [Gerät scannen], um das Armband auszuwählen, das Sie koppeln müssen, um die Kopplung abzuschließen.

* Wenn das Android-Telefon das Gerät nicht findet, versuchen Sie, den Standortdienst des Telefons zu öffnen. Wenn Sie das Gerät immer noch nicht finden können, schalten Sie es ein und im Flugmodus aus.

6 Hauptfunktion

- Gesundheitscheck: Der Herzfrequenz- / Blutdruck- / Sauerstofftest wird gleichzeitig durchgeführt und der Wert ist schneller.
- Multi-Sport-Modus: Stoppuhr-Modus für langsames Gehen / Laufband / Schwimmen / Tennis / Herzfrequenz
- Herzfrequenzanleitung für Übungen: verfolgen Sie kontinuierlich und zeigen Sie das Herzfrequenzintervall in Echtzeit Ihres aktuellen Trainingsmodus an, so dass Sie es bekommen können Beste Fitnessergebnisse
- GPS-Bewegungsspur: Wenn Sie sich außerhalb befinden, zeigen Sie Ihre aktuelle Bewegung / Geschwindigkeit / Geschwindigkeit-Spur und andere Indikatoren, müssen Sie übereinstimmen
APP verwendet diese Funktion
- Zeitanzeige: Zeige heute / Tomorday-Wetter
- Anrufverwaltung: Stummschaltung oder Ablehnung der Anrufer-ID oder des aktuellen Kontakts
- Musiksteuerung: Wählen Sie den oberen / unteren Dolch und die Herzfrequenzerkennung

- Schlafanalyse: Automatische Erkennung der Schlaf- / Wachzeit und Analyse der Schlafqualität
- IP67 wasserdicht: kann schwimmen
- Lange Wartezeit: 3–5 Tage bei normalem Gebrauch, maximale Wartezeit von 35 Tagen

7 Tastenmodus

- Erste Benutzung, bitte laden und starten
- Kurz drücken, um den Bildschirm zu aktivieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist
- Kurz drücken, um von der aktuellen Seite zur nächsten Seite zu gelangen / die aktuelle Seitenoption zu verschieben
- Lang drücken, um die Funktion zum Eingeben der aktuellen Seite zu bestimmen.



【Zeit Bildschirm】

- Drücken und halten Sie die Berührungstaste, um auf die Seite [Geräteverwaltung] zuzugreifen.



【Geräteinformationen】

【Gerätekonfiguration für Zündung / Ruhezustand】

• Drücken Sie kurz die Berührungstaste, um die Option auszuwählen, die Sie konfigurieren möchten

• Drücken und halten Sie die Berührungstaste, um das aktuell ausgewählte Element zu



【Sport heute】

• Die Uhr kann die Anzahl der durchgeführten Schritte, die verbrauchte Wärmemenge und die Kilometerinformationen aufzeichnen und anzeigen.

• Die detailliertere Informationsanalyse und Datenaufzeichnung kann im Client gesehen werden.



【Sport】

• Halten Sie auf der [Sport] -Seite die Berührungstaste gedrückt, um den Übungstyp auszuwählen, den Sie ausführen möchten. Drücken Sie kurz auf das Touchpad, um langsam vorzugehen / Laufband / Schwimmen / Tennis / Herzfrequenz, um fünf Sportmodi auszuwählen.

• Auf der Seite [Sport] können Sie die Informationen zum Trainingsprotokoll zum letzten Mal anzeigen.





【Sportmodus】

- Kurz drücken, um den Modus auszuwählen, drücken und halten, um den aktuell ausgewählten Sportmodus zu bestimmen / lange drücken, um den aktuellen Sportmodus zu verlassen



【Musikkontrolle】

- Drücken Sie kurz die Berührungstaste, um die Option auszuwählen, die Sie konfigurieren möchten
- Drücken Sie die Berührungstaste, um das aktuell ausgewählte Element zu konfigurieren
- Sie können Ihre Herzfrequenz während der Wiedergabe von Musik von Ihrem Telefon überprüfen



【Systemkonfiguration】

- Drücken Sie kurz die Berührungstaste, um die Option auszuwählen, die Sie konfigurieren möchten
- Drücken und halten Sie die Berührungstaste, um das aktuell ausgewählte Element zu konfigurieren



【Mark Auswahl】



【Bildschirmeinstellungen】

8 Gemeinsame Probleme lösen

Was soll ich tun, wenn das Armband nicht mit der Anwendung verbunden ist?

Achten Sie darauf, das Verbindungsarmband in der App zu scannen, verbinden Sie das Armband nicht in den Systemeinstellungen, Bluetooth.

1. Bestätigen Sie, ob das Telefon kompatibel ist (IOS & 0 System und Android 4.3 System und höher, Bluetooth 4.0 Android- und Apple-Geräte)

2. Aufgrund der Interferenz des Bluetooth-Funkverbindungssignals kann die Verbindungszeit jedes Mal anders sein, wenn sie lang ist Die Zeit ist nicht verbunden, stellen Sie sicher, dass die Operation in Abwesenheit eines Magnetfeldes oder ohne Störung von mehreren Bluetooth-Geräten durchgeführt wird.

3. Schalten Sie das Bluetooth-Telefon aus und wieder ein.

4. Schließen Sie die mobile Hintergrundanwendung oder starten Sie das Telefon neu.
5. Schließen Sie keine anderen Bluetooth-Geräte gleichzeitig an Ihr Telefon an.
6. Wenn die Anwendung im Hintergrund ausgeführt wird, ist sie möglicherweise nicht verbunden, wenn sie nicht im Hintergrund ausgeführt wird.

*Android-Geräte sollten automatischen Start, hohen Stromverbrauch, Whitelist usw. öffnen um sicherzustellen, dass der Hintergrund der Anwendung normal ausgeführt wird.

1. Da das Mobiltelefon während der Bluetooth-Übertragung nicht nach dem Armband sucht, vergewissern Sie sich, dass das Armband eingeschaltet ist, also das Mobiltelefon Bluetooth ist aktiviert und das Armband ist nicht mit anderen Telefonen verbunden.
2. Bewegen Sie das Armband in die Nähe des Telefons. Wenn es immer noch nicht gültig ist, schalten Sie das Bluetooth des Telefons aus und starten Sie es nach ungefähr 20 Sekunden neu. Bluetooth oder schalten Sie das Telefon aus, nachdem Sie es ausgeschaltet haben.
3. Android 6.0 und höher müssen Bluetooth GPS aktivieren, damit es funktioniert.

2. Kann das Armband nicht finden?

Wenn die Anwendung und das Armband verbunden sind, synchronisiert die Anwendung automatisch die Daten, oder der Bildschirm wird automatisch angezeigt.

Daten synchronisieren Wenn Sie nicht synchronisieren können, ändern Sie Ihr Telefon auf Bluetooth oder starten Sie es neu.

Beenden Sie die Anwendung und öffnen Sie sie erneut.

3. Was passiert, wenn APP die Geschichte nicht sehen kann?

Stellen Sie die Nachricht Erinnerung, um die Anwendung aufrecht zu erhalten und das Armband verbunden, und führen Sie es im Hintergrund von Android, wenn die Anwendung

Wenn die Nachricht in den Hintergrund eingefügt wird, kann sie an die Vibrationserinnerung des Armbands gesendet werden.

Android-Gerät: nach Eingabe des Systems es Bitte um die Zugangsbenachrichtigungs-Erlaubnis zu öffnen, schließen Sie einfach die RING-ANWENDUNG des Spielers an, nachdem Sie die Erinnerungs-ANWENDUNG eingegeben und geöffnet haben, um sie zu erhalten

Schalter

Das Reinigungssystem des Android-Systems und die Taste to, um das Speicherprogramm zu bereinigen, werden den Betrieb der

Anwendung reinigen.

Xu Gao verbraucht Strom, Whitelists usw.

Apple-Gerät: Die Benachrichtigungszentrale sendet den Inhalt der Benachrichtigung und es muss nur angefordert werden, sobald die

4. Warum erstellt die Anwendung eine Erinnerung, aber das Armband erinnert mich nicht?

Die Nachricht an die müssen die App immer und Armbänder verbunden und im Android – App im Hintergrund laufen, wenn Push kann Nachrichten, stieß der Armband – erinnern. Geräte MIT Android – System zeigt: in den nach Anmeldung Berechtigungen eröffnet, in der Nur ankreuzen Armband App, dann öffnet die App – Schalter zu erinnern. Android – System der Haushälterin und eine Erinnerung an Verfahren machen App läuft, bitte Armband legt selbst gestartet wird, können Hohe Stromverbrauch, Weiße Liste.) Apple – Geräte von Zentrum der Einheit: Push – Benachrichtigung über Inhalt, muss nur in der App MIT Armband hindeutet (Bluetooth – Pairing) der Antrag nach dem Zeitpunkt "Pairing" sein kann.

9 Produktsicherheitstipps

- Prüfen Sie während der Fahrt oder bei hoher Geschwindigkeit nicht auf eingehende Anrufe, Benachrichtigungen oder andere Informationen auf dem Bildschirm. Erlaube keine Kinder

Oder das Haustier spielt das Produkt, dieses Produkt enthält kleine Komponenten, die zum Ersticken führen können;

- Tauschen Sie die Batterie nicht aus, öffnen Sie das Gehäuse nicht und zerlegen Sie das Produkt nicht, da sonst Sicherheitsrisiken entstehen können.

Verwenden Sie das Produkt weiterhin, wenn der Bildschirm beschädigt ist.

- Entsorgen Sie das Produkt nicht nach Belieben. Die im Produkt enthaltenen Stoffe können die Umwelt schädigen oder verletzen. Stellen Sie das Produkt nicht auf. Verwenden Sie das Produkt bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad, verwenden Sie keine chemischen Reagenzien Waschmittel,

- Stellen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur und

hohem Druck auf. Die Batterie kann explodieren, benutzen Sie die nicht autorisierte Ladung nicht.

Linie, verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs;

- Laden Sie nicht auf, wenn das Produkt nass ist.


10 Qualitätssicherung

Dieses Produkt wurde von unserer Qualitätsprüfabteilung getestet und seine Leistungsparameter entsprechen den technischen Standards und können das Werk verlassen.


Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android ,Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

S'il vous plaît utiliser le produit comme indiqué



Utilisé dans la largeur du poignet.



1 Liste de colisage

Montre intelligente * 1

Câble de charge * 1

Guide de démarrage rapide * 1

2 Specifications book

Type d'écran: 1,3 pouces TFT

Type de batterie: polymère 160mAh

Matière du bracelet: TPU

L'application de normes: Q / NE716-B

Batterie au lithium rechargeable batterie: intégré

Mode d'affichage: affichage couleur

Le niveau de l'eau: IP67

Température: de 0 à 40 ° C

3 Première utilisation et début du chargement.

- S'il vous plaît charger au moins 2 heures pour la première fois.
- Il faut environ 2,5 à 3 heures sans électricité à pleine charge.

4 APP Obtenir une application

- Téléchargez gratuitement l'application sur App Store / Applications / Google Play [GetFitPro].
- Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour obtenir l'application gratuitement.



5 Le jumelage de la première utilisation du bracelet.

- S'il vous plaît compléter l'enregistrement de l'utilisateur d'abord
- Cliquez sur GetFitPro, vous pouvez compléter l'enregistrement et le lien utilisateur des trois manières suivantes.
- Enregistrement de boîte aux lettres
- Login tiers (WeChat / QQ / Twitter)
- Mode visiteur

Remarque: en mode visiteur, les données seront perdues et ne pourront plus être récupérées une fois que l'utilisateur aura remplacé le téléphone ou désinstallé l'application.

• Activez le commutateur Bluetooth du téléphone. Veuillez noter qu'il n'est pas lié à la liste Bluetooth du téléphone. Allez à la page [Device] de l'APPLICATION et cliquez sur [Scan Device] pour sélectionner le bracelet que vous devez associer pour compléter l'appariement.

* Si le téléphone Android ne trouve pas l'appareil, essayez d'ouvrir le service de localisation du téléphone. Si vous ne trouvez toujours pas l'appareil, allumez-le et éteignez-le en mode avion.

- Entrez les informations personnelles correctes

6 Fonction principale

- Bilan de santé: le test de fréquence cardiaque / pression artérielle / oxygène est effectué
- Mode multisports: mode chronomètre pour marche lente / tapis roulant / natation / / tennis / fréquence cardiaque
- Guide de fréquence cardiaque pour les exercices: suivez en continu et affichez l'intervalle de fréquence cardiaque en temps réel de votre mode d'exercice actuel
- Piste de mouvement GPS: lorsque vous êtes à l'extérieur, affichez votre mouvement actuel / vitesse / piste de vitesse et d'autres indicateurs, vous devez faire correspondre APP utilise cette fonctionnalité
- Affichage de l'heure: Afficher aujourd'hui / Météo Tomorrow
- Gestion des appels: désactiver ou rejeter l'ID de l'appelant ou le contact actuel
- Contrôle de la musique: sélection du poignet supérieur / inférieur et de la détection de la fréquence cardiaque

- Analyse du sommeil: détecte automatiquement l'heure du sommeil / veille et fournit une analyse de la qualité du sommeil
- IP67 étanche: peut nager
- Longue attente: 3–5 jours d'utilisation normale, temps d'attente maximal de 35 jours

7 Mode bouton

- Première utilisation, veuillez charger et démarrer
- Appui court pour activer l'écran lorsque celui-ci est éteint
- Appui court pour passer de la page actuelle à la page suivante / déplacer l'option de la page actuelle
- Appuyez longuement pour déterminer la fonction de saisie de la page actuelle.



【Écran de temps】

- Maintenez la touche tactile enfoncée pour accéder à la page [Gestion des périphériques].



【Informations sur le périphérique】

【Configuration du dispositif d'allumage / de silence】

- Appuyez brièvement sur la touche tactile pour sélectionner l'option que vous souhaitez configurer.
- Maintenez la touche tactile enfoncée pour configurer l'élément actuellement sélectionné.



【Sports aujourd'hui】

- La montre peut enregistrer et afficher le nombre de pas effectués, la quantité de chaleur consommée et les informations de kilométrage.
- L'analyse d'informations plus détaillée et l'enregistrement de données peuvent être vus dans le client.



【sports】

- Sur la page [Sports], maintenez le bouton tactile enfoncé pour sélectionner le type d'exercice que vous souhaitez effectuer. Appuyez brièvement sur la touche pour avancer lentement / tapis roulant / nager / tennis / fréquence cardiaque pour sélectionner cinq modes sportifs.
- Sur la page [Sports], vous pouvez afficher les informations du journal d'exercice de la dernière fois.





【Mode sport】

- Appuyez brièvement pour sélectionner le mode, maintenez cette touche enfoncée pour déterminer le mode sportif sélectionné / appuyez longuement pour quitter le mode sportif actuel



【contrôle de la musique】

- Appuyez brièvement sur la touche tactile pour sélectionner l'option que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche tactile pour configurer l'élément actuellement sélectionné
- Vous pouvez vérifier votre fréquence cardiaque lorsque vous écoutez de la musique depuis votre téléphone.



【system settings Configuration du système】

- Appuyez brièvement sur la touche tactile pour sélectionner l'option que vous souhaitez configurer.
- Maintenez la touche tactile enfoncée pour configurer l'élément actuellement sélectionné.



【Marquer la sélection】



【Paramètres d'écran】

8 Résoudre des problèmes communs

1. Que dois-je faire si le bracelet n'est pas connecté à l'application ?

Assurez-vous de numériser le bracelet de connexion dans l'application, ne connectez pas le bracelet dans les paramètres du système, Bluetooth.

1. Confirmez si le téléphone est compatible (système IOS > 0 et système Android 4.3 et supérieur, Bluetooth 4.0 Appareils Android et Apple)

2. En raison des interférences du signal de connexion sans fil Bluetooth, la durée de la connexion peut être différente à chaque fois, si elle est longue

L'heure n'est pas connectée, assurez-vous que l'opération est effectuée en l'absence de champ magnétique ou sans interférence de la part de plusieurs périphériques Bluetooth.

3. Éteignez le téléphone Bluetooth et rallumez-le.

4.Fermez l'application mobile en arrière-plan ou redémarrez le téléphone.

5.Ne connectez pas d'autres appareils Bluetooth à votre téléphone en même temps.

6.Si l'application s'exécute en arrière-plan, si ce n'est pas en arrière-plan, il est possible qu'elle ne soit pas connectée.

* Les appareils Android devraient ouvrir le démarrage automatique, la consommation d'énergie élevée, la liste blanche, etc. pour s'assurer que l'arrière-plan de l'application est exécuté normalement.

1.Le téléphone portable ne recherchant pas le bracelet lors de la transmission Bluetooth, assurez-vous que le bracelet est allumé.Bluetooth est activé et le bracelet n'est pas connecté à d'autres téléphones.

2.Déplacez le bracelet près du téléphone. S'il n'est toujours pas valide, désactivez le Bluetooth du téléphone et redémarrez-le au bout de 20 secondes environ. Bluetooth, ou éteignez le téléphone après l'avoir éteint.

3.Android 6.0 et supérieur doivent activer le GPS Bluetooth pour que cela fonctionne.

2.Vous ne trouvez pas le bracelet?

lorsque l'application et le bracelet sont connectés, l'application synchronise automatiquement les données ou l'écran s'affiche automatiquement. Synchroniser les données. Si vous ne pouvez pas synchroniser, changez votre téléphone en Bluetooth ou redémarrez-le. Quittez l'application et rouvrez-la.

3. Que se passe-t-il si APP ne peut pas voir l'histoire?

définissez le rappel de message pour que l'application reste droite et le bracelet connecté et exécutez-le en arrière-plan d'Android. Lorsque le message est inséré à l'arrière-plan, il peut être envoyé au rappel de vibration du bracelet. Appareil Android: après être entré dans le système, il

Demande pour ouvrir l'autorisation de notification d'accès, connectez simplement l'application RING du joueur après avoir entré, puis ouvrez le rappel APPLICATION pour recevoir

Commutateur

Le système de nettoyage du système Android et la touche to pour nettoyer le programme de mémoire nettoieront le fonctionnement de l'APPLICATION.

Xu Gao consomme de l'électricité, des listes blanches, etc.

Appareil Apple: le centre de notification envoie le contenu de la notification. Il suffit de le demander une fois l'application connectée au bracelet (Bluetooth Pairing) Cliquez sur "Pairing" à la demande.

4. Pourquoi l'application configure-t-elle un rappel de message alors que le bracelet ne me le rappelle pas?

Le message de configuration de rappeler la nécessité de maintenir l'app a et le bracelet de connexion, et fonctionne dans l'arrière – plan à l'arrière – plan lorsque l'androïde, app a reçu le message de poussée peut être poussé à bracelet de vibration. Un androïde: après l'ouverture d'accès dans le système demande à l'autorité de notification, dans seulement cocher bracelet APP, et ouvre le commutateur pour recevoir un rappel de l'app. Androïde de ménage et une mémoire de programme de fonctionnement de nettoyage nettoie APP, s'il vous plaît, bracelets disposés à auto – démarrage, permet une consommation d'énergie élevée, la liste blanche, etc.) équipement de pomme: notification par l'unité centrale de pousser le contenu de notification, à connexion rapide (APP après l'anneau d'appariement Bluetooth) demande de facto "paire" peut être.

9

Conseils de sécurité du produit

- Ne vérifiez pas les appels entrants, les notifications ou toute information à l'écran pendant que vous conduisez ou à grande vitesse; n'autorise pas les enfants
Ou alors que l'animal joue le produit, ce produit contient de petits composants pouvant provoquer une suffocation;
- Ne remplacez pas la batterie, n'ouvrez pas le boîtier et ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité. Continuez à utiliser le produit si l'écran se brise;
- Ne jetez pas le produit à volonté. Les substances contenues dans le produit peuvent endommager l'environnement ou causer des blessures. Ne placez pas le produit.
À des températures extrêmement basses ou élevées, ne pas utiliser le produit dans un sauna ou un hammam, ne pas utiliser de réactif chimique
Produits de lavage,
- Ne placez pas le produit dans un environnement à haute température ou haute pression. La batterie peut exploser, n'utilisez pas de charge non autorisée.

Line, n'utilisez pas le produit pendant la charge;

- Ne chargez pas lorsque le produit est humide.


10 Assurance qualité

Ce produit a été testé par notre service du contrôle qualité et ses paramètres de performance sont conformes aux normes techniques et peuvent quitter l'usine.


Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android ,Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Por favor use el producto como se muestra.



Usado en el ancho de la muñeca.



1 Lista de embalaje

Reloj inteligente * 1

Cable de carga * 1

Guía de inicio rápido * 1

2 2.Especificación

Tipo de pantalla: 1.3 pulgadas TFT

Tipo de batería: polímero de 170mAh

Material de la correa: TPU

Criterios de aplicación: Q / n716 – B

Batería: pila de litio recargado

Pantalla de color

Nivel de protección del agua: ip67

Temperatura de trabajo: 0 ~ 40°C
Requisitos del dispositivo: Android 4.4 y superior,
iOS 8.0 y superior, y soporte BT4.2

3 Primer uso y arranque de carga

- Por favor cargue por lo menos 2 horas por primera vez.
- Tarda alrededor de 2.5–3 horas sin electricidad a carga completa.

4 APPObtener aplicación

- Descargue la aplicación en App Store / Aplicaciones / Google Play [GetFitPro] de forma gratuita.
- También puede escanear el código QR a continuación para obtener la aplicación de forma gratuita.



5 El emparejamiento del primer uso de la pulsera.

- Por favor complete primero el registro del usuario.
- Haga clic en GetFitPro, puede completar el registro y el enlace de los usuarios de las siguientes tres formas.
- Registro de buzón.
- Inicio de sesión de terceros (WeChat / QQ / Twitter).
- Modo de visitante.

Nota: los datos del usuario en el modo visitante, los datos se perderán y no se podrán recuperar después de que el usuario reemplace el teléfono o desinstale la aplicación.

• Encienda el interruptor de Bluetooth del teléfono, tenga en cuenta que no se vincule en la lista de Bluetooth del teléfono.

Vaya a la página [Dispositivo] de la APLICACIÓN y haga clic en [Escanear dispositivo] para seleccionar la pulsera que necesita emparejar para completar el emparejamiento.

* Si el teléfono con Android no encuentra el dispositivo, intente abrir el servicio de ubicación del teléfono. Si aún no puede encontrar el dispositivo, enciéndalo y apáguelo del modo vuelo.

- Complete la información personal correcta.

6 Funcion principal

- Chequeo de salud: la prueba de frecuencia cardíaca / presión arterial / oxígeno se realiza al

- Modo multideportivo: modo de cronómetro para caminar lento / caminadora / nadar / / tenis / ritmo cardíaco

- Guía de frecuencia cardíaca para ejercicios: realice un seguimiento continuo y muestre el intervalo de frecuencia cardíaca en tiempo real de su modo de ejercicio actual para que pueda obtener

Mejores resultados de fitness

- Pista de movimiento GPS: cuando esté afuera, muestre su pista de movimiento / velocidad / velocidad actual y otros indicadores, debe coincidir APP utiliza esta característica

- Visualización del tiempo: Mostrar el día de hoy / el clima de Tomorday

- Gestión de llamadas: silencia o rechaza el identificador de llamadas o el contacto actual

- Control de música: seleccione la daga superior / inferior y la detección de ritmo cardíaco

- Análisis del sueño: detecte automáticamente el tiempo de sueño / vigilia y proporcione un análisis de la calidad del sueño

- IP67 a prueba de agua: puede nadar
- Espera larga: 3–5 días de uso normal, tiempo de espera máximo de 35 días

7 Modo de botón

- Primer uso, por favor cargue y arranque
- Pulsación corta para activar la pantalla cuando la pantalla está apagada
- Pulsación corta para pasar de la página actual a la página siguiente / mover la opción de la página actual
- Pulsación larga para determinar la función de ingreso a la página actual.



【Pantalla de tiempo】

- Mantenga presionada la tecla táctil para ingresar a la página [Administración de dispositivos].



【Información del dispositivo】



【Configuración del dispositivo de encendido / silencio】

- Presione brevemente la tecla táctil para seleccionar la opción que desea
- Mantenga presionada la tecla táctil para configurar el elemento seleccionado



【Deportes de hoy】

- El reloj puede registrar y mostrar la cantidad de pasos tomados, la cantidad de calor consumido y la información de millas.
- El análisis de información más detallada y el registro de datos se pueden ver en el cliente.



【Deportes】

- En la página [Deportes], presione y mantenga presionado el botón táctil para seleccionar el tipo de ejercicio que desea realizar. Presione brevemente el botón táctil para avanzar lentamente / cinta de correr / nadar / tenis / ritmo cardíaco para seleccionar cinco modos de deporte.
- En la página [Deportes], puede visualizar la información del registro de ejercicios de la última vez.



【Modo deportes】

- Presione brevemente para seleccionar el modo, presione prolongadamente para determinar el modo de deporte actualmente



【Control de música】

- Presione brevemente la tecla táctil para seleccionar la opción que desea configurar
- Mantenga presionada la tecla táctil para configurar el elemento seleccionado actualmente
- Puede comprobar su ritmo cardíaco mientras reproduce música de su teléfono



【Configuración del sistema】

- Presione brevemente la tecla táctil para seleccionar la opción que desea configurar
- Mantenga presionada la tecla táctil para configurar el elemento seleccionado



【Marcar selección】



【Configuración de pantalla】

8 Solución de problemas comunes

1.¿Qué debo hacer si la pulsera no está conectada a la aplicación?

Asegúrese de escanear la pulsera de conexión en la aplicación, no conecte la pulsera en la configuración del sistema, Bluetooth.

1.Confirme si el teléfono es compatible (sistema IOS & 0 y sistema Android 4.3 y superior, Bluetooth 4.0 Dispositivos Android y Apple)

2.Debido a la interferencia de la señal de la conexión inalámbrica Bluetooth, el tiempo de conexión puede ser diferente cada vez, si es largo El tiempo no está conectado, asegúrese de que la operación se realice en ausencia de un campo magnético o sin interferencias de múltiples dispositivos Bluetooth.

3.Apague el teléfono Bluetooth y vuelva a encenderlo.

4. Cierre la aplicación móvil de fondo o reinicie el teléfono.
5. No conecte otros dispositivos Bluetooth a su teléfono al mismo tiempo.
6. Si la aplicación se está ejecutando en segundo plano, si no está en segundo plano, es posible que no esté conectada.

*Los dispositivos Android deben abrir inicio automático, alto consumo de energía, lista blanca, etc. para garantizar que el fondo de la aplicación se ejecute normalmente.

1. Debido a que el teléfono móvil no busca el brazalete durante la transmisión de Bluetooth, asegúrese de que el brazalete esté en el estado de encendido, el teléfono móvil Bluetooth está activado y la pulsera no está conectada a otros teléfonos.
2. Mueva el brazalete cerca del teléfono. Si aún no es válido, apague el Bluetooth del teléfono y reinicielo después de unos 20 segundos. Bluetooth, o apague el teléfono después de apagarlo.
3. Android 6.0 y superior deben activar el GPS Bluetooth para que funcione.

2. ¿No encuentras el brazalete?

cuando la aplicación y el brazalete están conectados, la aplicación sincronizará automáticamente los datos, o la pantalla se mostrará automáticamente.

Sincronizar datos. Si no puede sincronizar, cambie su teléfono a Bluetooth o reinícielo. Salga de la aplicación y vuelva a abrirla.

3.¿Qué pasa si APP no puede ver la historia?

configure el recordatorio del mensaje para mantener la aplicación recta y el brazalete conectados, y ejecútelo en el fondo de Android, cuando la aplicación Cuando el mensaje se inserta en el fondo, se puede enviar al recordatorio de vibración de la pulsera. Dispositivo Android: después de entrar en el sistema se Solicite abrir el permiso de notificación de acceso, solo enganche la APLICACIÓN del anillo del reproductor después de ingresar y luego abra la APLICACIÓN de recordatorio para recibir Interruptor El sistema de limpieza del sistema de Android y la tecla to para limpiar el programa de memoria limpiarán el funcionamiento de la APLICACIÓN.

Xu Gao consume electricidad, listas blancas, etc.

Dispositivo Apple: el centro de notificaciones envía el contenido de la notificación, y solo es necesario solicitarlo una vez que la aplicación esté conectada al brazalete (Emparejamiento Bluetooth) Haga clic en "Emparejar" cuando lo solicite.

4.¿Por qué la aplicación configura un recordatorio de mensaje, pero el brazalete no me lo recuerda?

Un recordatorio de la necesidad de mantener la conexión entre el APP y el anillos de mano, que funciona después de Andra, cuando la app recibe mensajes en el escenario en el escenario, se puede dar un recordatorio del vibramiento del anillo de mano.Equipo andro: después de entrar en el sistema después de entrar en el sistema de notificación de la visita, sólo se seleccionará un par de eslabones de mano, y luego se abrirá el interruptor que se necesita para recordar a la App.El Administrador del sistema de Andra y el procedimiento de limpieza de un teclado se limpiarán el funcionamiento de la app, por favor, coloquen los anillos desde la puesta en marcha, permitan el consumo de energía eléctrica, la lista blanca y otros.Equipo de manzana: el contenido de la notificación del Centro de notificación se ajusta al contenido de la notificación.

9

Consejos de seguridad del producto

- No compruebe si hay llamadas entrantes, notificaciones o cualquier información en la pantalla mientras conduce o a alta velocidad; no permita que los niños o la mascota juegue el producto, este producto contiene componentes pequeños que pueden causar asfixia;
- No reemplace la batería, abra la caja o desmonte el producto, ya que de lo contrario, podría provocar riesgos de seguridad. Continuar usando el producto si la pantalla se rompe; continue to use the product in the case of screen rupture;
- No deseche el producto a voluntad. Las sustancias contenidas en el producto pueden dañar el medio ambiente o causar lesiones. No coloque el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, no use el producto en una sauna o baño de vapor, no use reactivos químicos
Productos de lavado,
- No coloque el producto en un entorno de alta temperatura y alta presión. La batería puede explotar, no utilice la carga no autorizada. Línea, no use el producto durante

la carga;

- No cargar cuando el producto está mojado.


10 Aseguramiento de la calidad

Este producto ha sido probado por nuestro departamento de inspección de calidad, y sus parámetros de rendimiento se ajustan a las normas técnicas y pueden salir de la fábrica.


Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android ,Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

請如圖所示佩戴產品



佩帶在離腕關節壹指寬處



1 装箱单

智能手表*1
充電线*1
快速入門手冊*1

2 规格书

屏幕類型：1.3 inch TFT

電池類型：160mAh 聚合物

表帶材質：TPU

执行标准：Q/NE716-B

電池： 内置充电锂电池

显示方式：彩色显示屏

防水等级：IP67

工作温度：0 ~ 40 °C

設備要求：Android 4.4及以上，
iOS8.0及以上版本，並支持BT4.2

3 首次使用與充電開機

- 首次使用請先充電至少2小時
- 從完全沒電到充滿電需約2.5-3個小時

4 獲取 APP

- 在App Store/應用寶/Google play搜索【GetFitPro】以免費下載app.
- 您也可掃描以下二維碼免費獲取App



5 手環首次使用配對

- 請先完成用戶註冊
- 點擊GetFitPro，妳可以通過以下三種方式完成用戶註冊與綁定
- 郵箱註冊
- 第三方登錄（微信/QQ/推特）
- 遊客模式

備註：遊客模式下的用戶數據，在用戶更換手機或卸載APP後數據會丟失且無法找回

- 打開手機的藍牙開關，注意，請不要在手機的藍牙列表進行配對
- 進入APP的【設備】頁面點擊[掃描設備]，選擇您需要配對的手環即可完成配對

*安卓手機如果搜索不到設備，請嘗試打開手機定位服務，如果仍然無法發現設備，請開啟再關閉飛行模式

- 填寫正確的個人信息

6 主要功能

- 健康體檢： 心率/血壓/血氧檢測
- 多運動模式： 慢走/跑步機/游泳//網球/心率秒表運動模式
- 運動心率指導： 連續追蹤並顯示您當前運動模式的實時心率區間，以便您獲取更好的健身效果
- GPS運動軌跡： 在戶外時，顯示您當前的運動軌跡/配速/時速等指標，需要配合APP使用此功能
- 天氣顯示： 顯示今天/明天的天氣
- 來電管理： 靜音或拒接當前來電號碼或聯系人
- 音樂控制： 選擇上壹首/下壹首，同時可以進行心率檢測
- 睡眠分析： 自動檢測入睡/醒來時間，並且提供睡眠質量分析
- IP67防水： 可以佩戴游泳
- 超長待機： 正常使用3-5天，最長待機時間35天

7 按鍵方式

- 首次使用請充電開機
- 屏幕熄滅時短按以喚醒屏幕
- 短按為切換當前頁面至下壹個頁面/移動當前頁面選項
- 長按為確定進入當前頁面功能



【時間顯示】

·長按觸控鍵進入【設備管理】頁面



【設備信息】



【設備電源/靜音設置】

·短按觸控鍵以選擇需要設置的選項
·長按觸摸鍵以設置當前所選項



【今日運動】

·手表可以記錄並顯示妳每天行走的步數、消耗的熱量以及裏程信息。
·更多詳細信息分析以及數據記錄可以在客戶端中查看。



【運動】

·在【運動】頁面可以顯示上壹次的鍛煉記錄信息。



【運動模式】

·在【運動】頁面長按觸控鍵選擇想進行的運動類型，短按觸控鍵慢走/跑步機/游泳/網球/心率秒表5種運動模式可供選擇。

·短按選擇模式，長按以確定當前選定運動模式/長按以退出當前所進行的運動模式



【音樂控制】

·短按觸控鍵以選擇需要設置的選項

·長按觸摸鍵以設置當前所選項
·您可以在播放手機音樂的同時查看自己的心率



【系統設置】

·短按觸控鍵以選擇需要設置的選項

·長按觸摸鍵以設置當前所選項



【表盘选择】



【显示设置】

8 常見故障排除

1.手環連接不上APP怎麼辦？

請確保在APP中掃描連接手環，不要在系統設置，藍牙裏面連接手環。

1.請確認手機是否支持(IOS & 0系統和 Android 4.3系統及以上版本，藍牙4.0的安卓和蘋果設備)

2.由於藍牙無線連接存在信號幹擾的問題，可能每次連接的時間會不同，如果長時間連接不上，請確保操作在無磁場或無多藍牙設備幹擾環境下進行。

- 3.關閉手機藍牙再打開。
- 4.關閉手機後臺應用或者重啟手機。
- 5.手機不要同時連接其它藍牙設備。
- 6.APP是否在後臺運行，如果不在後臺可能連接不上。

*安卓設備需要打開自啟動、高耗電、白名單等保證 APP後臺正常運行。

- 1.因為手環藍牙廣播時沒有被手機搜到，請確保手環處於有電狀態，手機藍牙開啟狀態，並且手環沒有被其它手機連接上。
- 2.將手環靠近手機，如果仍然無效，請關閉手機藍牙後，間隔20秒左右再重啟手機藍牙，或者手環關機再開機。
- 3.安卓6.0及以上設備需要打開GPS藍牙才能工作。

2.無法搜索到手環？

當APP和手環連接好以後，APP會自動同步數據，或下劃手機屏幕可自動同步數據。如果不能同步，請開關壹次手機藍牙或者重啟手機，也可完全退出APP再重新打開。

3.APP看不到歷史記錄怎麼辦？

設置消息提醒需要保持APP壹直和手環連接，並且在安卓後臺運行，當APP在後臺收到消息推送時，才能推送給手環震動提醒。安

卓設備：進入後系統會提示開啟訪問通知權限，進入後只勾選手環APP，然後打開所要接收提醒APP的開關。

安卓系統管家和壹鍵清理內存程序會清理APP運行，請將手環設置自啟動，允許高耗電，白名單等。

只需要在 APP 連接手環後提示（藍牙配對）請求時點“配對”即可。

4. 為什麼APP設置了消息提醒，手環卻沒有提醒我？

設置消息提醒需要保持APP一直和手環連接，並且在安卓后台運行，當APP在后台收到消息推送時，才能推送給手環震動提醒。 安卓設備：進入後系統會提示開啟訪問通知權限，進入後只勾選手環APP，然後打開所要接收提醒APP的開關。 安卓系統管家和壹鍵清理內存程序會清理APP運行，請將手環設置自啟動，允許高耗電，白名單等。） 蘋果設備：由通知中心統一推送通知內容，只需要在 APP 連接手環後提示（藍牙配對）請求時點“配對”即可。

9 產品安全提示

- 切勿在駕車或高速運動時查看來電、通知或顯示屏上的任何信息；切勿讓兒童或寵物把玩產品，本產品包含可造成窒息的小組件；
- 切勿擅自更換電池、或打開外殼，或拆開產品，否則，可能帶來安全隱患切勿在屏幕破裂的情況下繼續使用產品；
- 切勿隨意處置產品，產品中包含物質可能會危害環境或導致受傷；切勿將產品置於極高或極低的溫度下；切勿桑拿或蒸汽浴室內使用產品；切勿使用化學試劑清洗產品；
- 切勿將產品置於高溫高壓環境下，電池可能會爆炸；切勿使用未經授權的充電線；切勿在充電時佩戴產品；
- 切勿在產品潮濕情況下充電。


10 品質保證

本產品經我司品質檢測部門檢測，其性能參數符合技術標準，準許出廠。


Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android, Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

図に示すように、本製品をつけてください。



手首から1指の幅を離れたところに付けてください



1 梱包明細

スマート腕時計*1

充電ケーブル *1

快速入門マニュアル *1

2 規格書

スクリーンタイプ: 1.3 inch TFT

電池タイプ: 160mAh ポリマー

腕時計バンド材質: TPU

実行基準: Q / N 716 - B

バッテリー: 内蔵充電のリチウム電池

表示方式: カラーディスプレイ

防水レベル: IP 67

作業温度: 0~40℃

設備要求: Android 4.4及び以上、
iOS8.0及び以上バージョン、そして
BT4.2に対応可能

3 初めてのご利用及び充電

- ・初めて利用する場合には、少なくとも2時間充電してください。
- ・電池が切れから充電完了まで、約2.5~3時間かかります。

4 APPのダウンロード

- ・App Store/ アプリセンター/ Google playで[GetFitPro]を検索し、appを無料でダウンロードします。
- ・次のQRコードをスキャンして、App 無料で入手可能です。



5 リングの初めてご利用時

- ・まずユーザー登録を完了してください。
- ・GetFitProをクリックすると、次の3つの方法でユーザ登録とパインディングを完成できます。
- ・E-メールを登録します。
- ・第三方登録 (WeChat/QQ/twitter)
- ・ツーリストモード

備考： ツーリストモードでのユーザデータは、ユーザが携帯を取換えたり、APP のアンインストールしたりするによりデータが失われ、取り戻されない可能性があります。

- ・携帯電話のBluetoothをオンにすると、携帯電話のBluetoothリストでペアリングしないでください。
- ・APP の[デバイス] 図面に切り替え、[スキャンデバイス] をクリックして、ペアリングを選択してペアさせます。

*Android携帯でデバイスが検出されない場合には、携帯電話の測位サービスをオンにしてみてください。もし、依然としてできない場合には、フィットモードをオンにしてまたオフにしてください。

- ・個人情報 を正しく記入する

6 主な機能

- ・健康診断: 心拍数 / 血圧 / 酸素濃度測定。
- ・多運動モード: 慢性歩行 / トレッドミル / 水泳 / テニス / 心拍数ストップウォッチ運動モードなどがあります。
- ・運動心拍指導: 現在運動モードでのリアルタイム心拍数区間を連続的に追跡して示し、良好なフィットネス効果を獲得することができます
- ・GPS のモーション軌跡: 戸外で、あなたの運動軌跡/速力/時速などの指標が示せ、APPに合わせてこの機能を利用する必要があります。
- ・天気の手し: 今日/明日の天気予報を示します
- ・着信管理: 静音、現在の着信番号と連絡先への拒否ができます。
- ・音楽制御: 前/次ぎの音楽を調節し、同時に心拍検出が可能です。
- ・睡眠分析: 入眠・覚醒時間を自動検出し、かつ睡眠品質の分析を提供します。
- ・IP67防水: 装着のまま水泳することが可能です
- ・超長待機: 通常の使用では3~5日間、待機時間は最大35日間にまでです。

7 押しボタン方式

- ・初めてのご利用及び充電
- ・画面表示が消灯した時タッチキーを短押しして画面を起動させます。
- ・短押しすると現在の画面を次の画面に切り替え/現在の画面オプションを移動します。
- ・長押しと「現在の画面の機能になる」を確認します



【時間表示】

・タッチキーを長押しして[デバイス管理] 図面に切り替えます。



【デバイス情報】



【デバイス電源/静音設定】

・タッチキーを短押しして、設定するオプション を選択します
・長押し、現在のオプションを設定します。



【今日運動】

・腕時計は毎日歩行の歩数、消費カロリーおよび走行距離情報を記録し、表示する可能です。
・もっと詳しい情報分析とデータ記録はクライアントでご利用ください。



【運動】

・[運動]図面ではタッチ キーを長く押すと、希望する運動タイプを選択します。短く押すと慢性歩行 / トレッドミル / 水泳 / テニス / 心拍数ストップウォッチの5つの運動モードから選択できます。

・[運動]図面には、直前の運動記録情報が示します。



【運動モード】

・短押すとモードを選択する可、長押すと現在選択されている運動モードを確認します/長押しして現在行われている運動モードをログアウトします。



【音楽制御】

・タッチキーを短く押して、設定するオプションを選択します。

・長く押し、現在のオプションを設定します。

・携帯の音楽を楽しめながら、自分の心拍数が確認できます



【システム設定】

・タッチキーを短く押して、設定するオプションを選択します。

・長く押し、現在のオプションを設定します。



【文字板の選択】



【表示設定】

8 トラブルシューティング

1.リングがAPPとつながっていない場合はどうしますか？

A1アプリケーションで接続されているリングがスキャンされていることを確保して、システムで設定したり Bluetooth の中でリングを接続したりすることは避けてください。

1.携帯が(iOS & 0システムおよびAndroid 4.3システムおよび以降バージョン、Bluetooth 4.0のAndroidとiPhone装置) をサポートするかどうか確認してください。

2.Bluetooth ワイヤレス接続には信号干渉の問題があるため、接続ごとに異なったことがあるため、長時間接続していない場合は、無磁場またはマルチ

Bluetoothデバイスの干渉がない環境下で動作していることを確認してください。

- 3.一旦携帯の Bluetooth をオフにしてからまたオンに入れます。
- 4.携帯バックグラウンド・アプリケーションをオフにし、再起動します。
- 5.携帯は他の Bluetooth デバイスと同時に接続しないでください。
- 6.APP がバックグラウンドで実行されているか確認し、そうでなければ接続されていないことがあります。

*Android デバイスでは、APPがバックグラウンドで正常に動作していることを確保するように自起動、ハイ消費電力、ホワイトリストなどをオンにする必要があります。

- 1.リングのBluetooth放送の間に携帯で検索されなかったため、リングが電気入れ状態に、また携帯のBluetoothがオンの状態で、しかも、リングが他の携帯電話に接続されていないことを確認してください。
- 2.リングを携帯に近づけて、まだ無効な場合は、携帯のBluetoothをオフにしてから、20 秒程度経過後、携帯のBluetoothを再起動するか、またはリングパワーオフをしてからオンに入れます。
- 3.Android 6.0 以降のデバイスでは、GPS Bluetooth をオンにしてこそ作動可能です。

2.リングは検索されませんか？

APP とリングとちゃんと接続すれば、APP は自動的にデータの同期が自動的に行なわれるか、

または携帯の画面をスクロールしてデータを自動的に同期させる可能。もし同期が取れないなら、一旦に携帯のBluetoothをオン/オフに、または携帯を再起動させ、完全にAPPをログアウトして再度オンにしてもオケにします。

3.APPでは履歴が表示されなければ、どうしますか？

メッセージ通知を設定するには APP がずっとリングと接続していて、かつAndroidのバックグラウンドで実行していることを保持する必要があり、APP がバックグラウンドでメッセージのプッシュを受信した時に、リングへプッシュして振動で注意できます。Android デバイス：

システムに入ったら、通知へのアクセス権限を提示しオンにし、入った後、リング APP にチェックを入れ、そして注意 APP の受け取りスイッチをオンにします。

Android システムバイラーやワンキーのメモリープログラムについてのクリーンアップは、アプリの運行を消去してしまいうことのできるのので、リングを自動起動に設定して、高い消費電力、ホワイトリストなどは許してください。

iPhoneデバイス：通知センターから総括に通知内容をプッシュ配信し、APP にリングを接続した後、(Bluetooth ペアリング) の請求を提示する時点、「ペアリング」アイコンをクリ

4.APPにメッセージ通知が設定されているのに、リングは何も知らせてくれませんか？

情報の設定を設定するには、APPが常に手リングと接続を維持する必要があります。そして、Androidのバックグラウンドで実行する必要があります。Androidデバイス：入力した後のシステムは、アクセス通知権限をオンにすることができます。Androidシステムパイプ家と1キーの整理メモリプログラムは、APPを整理することができます。Appleは、通知センターによって通知の内容をまとめて、APPが手リングを接続してからのヒント（青歯カップル）を要求した時点で「「いい」ということができる。

9 製品の安全上の注意

・ドライブや高速での移動中に着信、通知、または図面上のいかなる情報も閲覧しないでください。子供やペットに製品をプレイさせないでください。本製品には窒息の原因となる小さなアセンブリが含まれています。

・バッテリーを勝手に交換したり、ケースを開けたり、製品を取り外したりしないでください。そうでなければ、安全上での潜在的危険性をもたらすことがあります。スクリーンに破裂した状態で本製品を使用しないでください。

製品には環境へ危害を及ぼしたり傷つけたりす

るおそれがある物質を含んでいるので、製品を随意に処分しないでください。製品は極端に高い温度または極端に低い温度のところに設置しないでください。化学試薬で製品を洗浄しないでください。

・ バッテリーが爆発するおそれがあるため、製品は高温高圧の環境に配置しないでください。そして授權をもらっていない充電ケーブルは使用しないでください。充電中は製品を着用しないでください。

・ 製品が湿った状態で充電しないでください。

10 品質保証

本製品は弊社品質管理部門より検出進行のため、その性能パラメータはすべて技術標準に適合し、出荷ができます。

Apple and its logo is a registered trademark of Apple Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.

Android, Google Play, Google and its logo is a registered trademark of Alphabet Inc. The relative names, logos, and brands are property of their respective owners.



Model: IT116