



# TAIYO 120001A/B MONSTER TRUGGY- 12L IM

## TAIYO 120002A/B SPEED BUGGY- 12L IM

PRINT SIZE: 420 x 300mm PAGE SIZE: 105 x 150mm

DATE: 04/Mar/2021 REV.: 00

### AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO

#### Peças pequenas.

Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

- Verificar as pilhas regularmente para evitar derramamentos.
- Retirar as pilhas gastas do brinquedo.
- Não tentar carregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis).
- As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto.
- Colocar sempre as pilhas respetivamente nas polaridades.
- Não usar pilhas de fabricantes diferentes e não misturar pilhas usadas com novas.
- Usar apenas as pilhas recomendadas ou do mesmo tipo.
- Evitar os curto-circuitos com os terminais de corrente.
- Coloque as pilhas, certificando-se que os pólos (+) e (-) das pilhas ficam colocados na posição correcta.
- Certifique-se que o interruptor de ligar e desligar o veículo está em OFF (desligado) quando colocar as pilhas.
- Evite misturar pilhas usadas com pilhas novas. Evite misturar pilhas de recarregáveis com pilhas alcalinas. Evite misturar pilhas carregadas com pilhas gastas. Não misture pilhas novas com pilhas gastas. Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (carbono-Zinco) ou recarregáveis.
- Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor após a utilização.
- Mantenha baterias fora do alcance das crianças.
- Não desmanche o carregador ou o jogo de baterias.

**! NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU REICLADAS DE FORMA ADEQUADA:**  
Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequada para mais informações.

### REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Escolha um local SEGURO para utilizar o seu veículo. Não o utilize na rua. Evite utilizá-lo na AREIA ou passar por dentro de poças de ÁGUA. Estes locais podem diminuir o desempenho do produto. Verifique a superfície onde se encontra quanto a obstáculos. O receptor de rádio no seu veículo e o transmissor são instrumentos sensíveis. Não deve o veículo ou o transmissor perto de fontes de CALOR ou sob a LUZ DIRECTA DO SOL durante períodos prolongados de tempo. Evite deixar o veículo ou o transmissor NA RUÁ DURANTE A NOITE. A HUMIDADE NOCTURNA DANIFICA OS MECANISMOS INTERIORES.

NÃO tente retirar ou remodelar qualquer uma das peças.

**AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM A APROVAÇÃO EXPRESSA DO FABRICANTE PARA A CONFORMIDADE PODEM RETIRAR A AUTORIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO UTILIZADOR.**

- AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS APENAS POR ADULTOS.
- OS CARRGADOS USADOS COM O BRINQUEDO DEVEM SER EXAMINADOS REGULARMENTE QUANTO A DANOS NO FIO, FICHA, INVÓLUCRO E OUTRAS PEÇAS E, CASO EXISTAM DANOS, O BRINQUEDO NÃO PODE SER USADO COM ESSE CARRGADO ATÉ QUE SEJA REPARADO.
- O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, SE O CABO ESTIVER DANIFICADO O APARELHO DEVE SER DESMANTELADO.

#### Limpeza e manutenção:

Este veículo precisa de uma manutenção e limpeza periódica.

#### CUIDADO:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas com menos de 36 meses de idade, pois existe o perigo de se magoarem.  
NÃO utilize químicos, pois estes podem deformar ou danificar a estrutura.  
NÃO use o seu veículo sobre carpetes de pelo grosso. Pode ser perigoso uma vez que a fibra do carpete pode entrelaçar-se à volta de um eixo e causar com que o motor aqueça excessivamente.

**INTERFERÊNCIA DE RÁDIO:** Por vezes, um comportamento errático ou a perda de controlo podem ser o resultado de uma interferência causada por fontes de alta tensão ou transmissões de alta voltagem, certos tipos de edifícios, paredes de betão ou locais pequenos, onde os SINAIS DE RÁDIO enviados pelo seu transmissor SE PODEM DEFSERAR, DIFICULTANDO a recepção de um BOM SINAL DE RÁDIO por parte do seu veículo.  
Se sentir este tipo de comportamento ou perda de controlo, vá PARA UM LOCAL DIFERENTE.  
Poderá sentir INTERFERÊNCIAS se OUTRO veículo telecomandado ou rádio CB estiver a ser utilizado nas redondezas com a MESMA FREQUÊNCIA.

**GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

### PORTUGUÊS

### WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING

#### Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

- Controleer de batterijen regelmatig op lekkage.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Verwijderbare batterijen die opgeladen kunnen worden, moeten uit het speelgoed verwijderd worden voordat ze opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen niet verwisseld worden.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende producenten, en meng geen oude met nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of batterijen van gelijkwaardige kwaliteit.
- Veroorzaak nooit kortsluiting.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen op de juiste wijze worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat de aan-uit schakelaar van het voertuig uit staat bij het plaatsen van de batterijen.
- Vermijd het onderling gebruik van nieuwe, droge batterijen en oude batterijen. Vermijd het onderling gebruik van oplaadbare batterijen en droge batterijen. Vermijd het onderling gebruik van opgeladen batterijen en lege batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen onderling met elkaar. Meng geen alkaline, standaard (carbon-Zink) of oplaadbare batterijen onderling met elkaar.
- Verwijder alle batterijen uit het voertuig en de zender na het spelen.
- Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Haal de oplader of de batterijenstroom uit elkaar.

**! OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.**  
Neem contact op met uw gemeente of lokale inzamelingspunt voor meer informatie.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

Kies een VEILIGE plaats om uw voertuig te bedienen. Rijd niet op de weg. Rijd niet door het ZAND of WATERPLASSEN. Dit kan ten koste gaan van de prestaties van het voertuig. Controleer de ondergrond en let op obstakels. De radio ontvanger in het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Laat het voertuig of de zender niet achter in de buurt van WARMTEBRONNEN of in DIRECT ZONLICHT.

Laat het voertuig of de zender's nachts niet buiten. NACHTDAUW IS SCHADELIJK voor het INTERNE MECHANISME. PROBEER NIET om het voertuig uit elkaar te halen of onderdeel aan te passen.

**VERANDERINGEN OF AANPASSINGEN AAN HET VOERTUIG, ZONDER NADRIJKELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT, KUNNEN ER TOE LEIDEN DAT DE GARANTIE VAN HET VOERTUIG VERLUIT.**

- OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN WORDEN OPGELADEN.
- LADERS GEBRUIKT MET HET SPEELGOED MOETEN REGELMATIG WORDEN NAGEKEKEN VOOR SCHADE AAN HET SNOER, DE STEKKER, BEHUIZING EN ANDERE ONDERDELEN, EN DAT, IN GEVAL VAN DERGELIJKE SCHADE, HET SPEELGOED NIET WORDT GEBRUIKT MET DEZELFDE LADER TOTDAT DE SCHADE IS GEREPEARERD.
- HET SNOER KAN NIET WORDEN VERVANGEN, ALS HET SNOER BESCHADIGD IS MOET HET APPARAAT WORDEN WEGGEDAAN.
- DE EINDPOLLEN VAN DE BATTERIJEN OF DE OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN NOOIT WORDEN KORTGESLOTEN.

#### Reinigen en onderhoud:

Dit speelgoed voertuig heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig.

#### OPPLET:

Houd het uit de buurt van kinderen onder de 36 maanden in verband met gevaar voor verwondingen.  
GEBRUIK GEEN chemische producten, daar deze het toestel kunnen beschadigen of vernemen.  
Bestuur het voertuig NIET op hoogpolig tapijt. Het kan gevaarlijk zijn als de tapijtvezels zich rond een as vastdraaien, dit kan een oververhitting motor veroorzaken.

**RADIO INTERFERENTIE:** Soms is een incorrect gedrag of het verlies van de controle over het voertuig, het resultaat van storingen, veroorzaakt door hoogspanningskabels, hoogspanningszenders, bepaalde types van gebouwen, betonnen muur van nieuwe plaatsen waardoor de RADIOSIGNALEN die via jouw zender worden verzonden.  
WORDEN, zodat het voor jou voertuig mogelijk is om een GOED RADIOSIGNAAL te ontvangen.  
Indien je dit soort gedrag of storingen ervaart, MOET JE NAAR EEN ANDERE LOCATIE GAAN MOGELIJK VERSTOORD JE ZAL OOK STORINGEN ervaar, indien een ANDER radiogestuurd voertuig of een CB radio in jouw omgeving op DEZELFDE FREQUENTIE werkt.

**BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

### NORSK

### ADVARSEL! KVELNINGSFARE

#### Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år.

- Sjekk batteriene jevnlig for lekkasje.
- Fjern utladede batterier fra kjøretøyet.
- Fjern aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Opladbare batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet før du setter det til lading.
- Opladbare batterier skal alltid lades uten tilsyn av en voksen.
- Pass på at du setter i batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (pluss og minus riktig vei).
- Kjøretøyet av- og påknapp må være slått av når du setter inn batteriene.
- Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladbare batterier og ikke-oppladbare batterier.
- Unngå kombinasjon av oppladde batterier og utladede batterier. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-zink) og oppladde batterier.
- Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk.
- Oppbevar batteriene utlignegjelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.

**! BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENAVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT.**  
Kontakt ditt lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.

### SIKKERHETSREGLER VED BRUK

Velg en TRYGG plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på SAND eller i vanndammer. Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer. Radiomottakeren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter. Sett ikke kjøretøyet eller senderen nær VARME kilder eller DIREKTE SOLLYS i lange perioder. Ikke oppbevar kjøretøyet eller senderen UTE OM NATTEN. NATTEFKUGHTIGHET KAN SKADE ELEKTRONIKKEN.

Ta IKKE fra hverandre eller bygg om noen av delene.  
**ENDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKELIK GODKJENT AV PRODUSENT KAN UGYLDIGGJØRE GARANTIE.**

- OPLAADBARE BATTERIER SKAL KUN LADES AV VOKSNEN.
- LADERE SOM BRUKES MED LEKETØYET SKAL JEVLING UNDERSØKES FOR SKADER PÅ LEDNING, PLUGG, DEXSEL OG ANDRE DELER, OG I TILFELLE SKADER, SKAL IKKE LEKETØYET BRUKES MED LADEREN TIL SKADEN ER UTBEDRET.
- LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UT. HVIS LEDNINGEN BLIR SKADET SKAL LEKETØYET KASSERES.

#### Renngjøring og vedlikehold:

Dette kjøretøyet trenger periodisk vedlikehold og rengjøring.

#### ADVARSEL:

Oppbevar utlignegjelig for barn under 36 måneder, på grunn av små deler.  
BRUK IKKE kjemikalier til rengjøring av modellen, da det kan skade karosseriet.  
Bilen må ikke brukes på tynne tepper. Det kan være farlig å tappeffibre kan vinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.

**RADIOFORSTYRELSE:** Kortvarig radiostøyrelser som medfører tap av kontroll på kjøretøyet kan oppstå i nærheten av høyspenningledninger, på inneklemte områder med betongvegger eller nær andre radiosendere.  
Hvis ikke forstyrrer oppstår, PRØV Å KJØRE ET ANNET STED.

FORSTYRELSE vil også oppstå dersom ET ANNET radiokontrollert kjøretøyet eller en CB-radio brukes i samme område på SAMME FREKVENNS.

**BEHOLD BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENSE.**

### NEDERLANDS

### VARNING! KVÄVNINGSRISK

#### Smådelar. Inte lämplig för barn under 3 år.

- Kontrollera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått.
- Ta alltid ur batterierna i lekstaken när leken är färdig.
- Försök ALDRIG att ladda batterier som inte är avsedda för det.
- Laddningsbara batterier skall aldrig laddas upp när det är monterade i lekstaken.
- Laddningsbara batterier skall endast laddas upp under övervakning av vuxen person.
- Vid imoneriing av batterier var noga med att vända +/- polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Använd aldrig batterier av olika märke eller typ, blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Var uppmärksam på batteri & laddenhett så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning. Vid utslutningen av batterierna säkerställ att batterierna (+) och (-) poler är rätt innta.
- Vid insättandet av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbrytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinera använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier. Undvik att kombinera använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallydd) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte itu laddare och batterihet.

**! OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT.**  
Kontakta din lokala avfallshantering eller annan lämplig lokal myndighet för information.

### SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDANDET

Välj en SÄKER plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på SAND eller genom VATTEN pålar. Detta kan försäma prestationsförmågan. Kontrollera ytan framför dig samt se upp för hinder. Fordonets radionttagare och sändare är känsliga instrumentförmågan. Låmna inte fordonet under längre tid. Fordonet och sändaren nära något som strålar VÄRME eller i DIREKT SOLLYS.

Undvik att lämna Fordonet eller Sändaren UTMOMHUS ÖVER NATTEN. FUKTIGHETEN på natten är skadligt för inre mekanismerna. Försök INTE att plocka isär eller ändra på delarna.

**ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYKKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTDRUSTNINGEN.**

- DE LADDNINGSBARA BATTERIEN BÖR ENDAST LADDAS AV EN VUXEN.
- LADDARE SOM ANVÄNDS TILL LEKSAKEN BÖR REGELBUNDEN UNDERSÖKAS EFTER SKADOR PÅ SLADDEN, KONTAKTEN, HÖLJET OCH ANDRA DELAR, OCH OM NÅGON SKADA HITTAS BÖR LADDAREN INE ANVÄNDS MED LEKSAKEN TILLS SKADAN REPARERATS.
- ELSLADDEN KAN INTE ERSÄTTAS. OM SLADDEN SKADAS BÖR APPARATEN SKROTAS.

#### Rengöring och underhåll:

Detta lekstadsfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring.

#### FÖRSIKTIGHET:

Se inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig.  
ANVÄND EJ kemikalier då de kan deformera eller skada karossen.  
Använd INTE lekstaken på tjock mattor. Mattfibrer kan fastna runt hjulaxeln och överhettas motorn.

**RADIO STÖRNING:** Störningar kan orsakas av kablar med hög spänning, transformatorer med hög spänning, vissa byggnadskonstruktioner, betong murar eller smala platser var RADIOSIGNALERNA som sänds från sändaren kan bli försvaga och göra det SVÅRT för fordonet att mottaga en GOD RADIOSIGNAL. Detta kan leda till oregelbundet uppförande hackig/ryckig gång eller tappandet av kontrollen över fordonet.  
FLYTTA TILL EN ANNAN PLATS ill du drabbas av detta uppförande eller tappar kontrollen.  
Drabbas av STÖRNINGAR ventyg ett ANNAT radiostyrt fordon eller CB radio är igång inom SAMMA FREKVENNS område.

**BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTIDA BEHOV.**

### ADVARSEL! KVÆLNINGSFARE

#### Små dele. Ikke beregnet til børn under 3 år.

- Tjek batteriet jævnligt for lækager.
- Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Prøv aldrig at genoplade ikke-opladelige batterier.
- Batterier som kan genoplades skal altid fjernes fra legetøjet før genoplading sker.
- Genopladelige batterier må kun genoplades uden opsyn af en voksen.
- Vær opmærksom på at polerne på batterierne vender korrekt for de sættes i legetøjet.
- Brug aldrig batterier af andet mærke end de anbefalede og bland aldrig gamle og ny batterier sammen.
- Brug kun de anbefalede batterier eller batterier af præcis samme kvalitet.
- Kortslut aldrig enderne.
- Vær sikker på, at batterierens (+) og (-) poler er ansluttet korrekt, når batterierne installeres.
- Vær sikker på, at køretøjet tænd-sluk knap er slukket, når batterierne installeres.
- Unngå kombineret brug af nye og gamle tærbatterier. Unngå kombineret brug af genopladelige batterier og tærbatterier.
- Unngå kombineret brug af opladde batterier og uopladede batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (Kulstof-Zink) eller genopladelige batterier.
- Fjern alle batterier fra køretøjet og senderen efter kørsel.
- Opbevar batterierne utlignegjelig for barnen.
- Forsøg ikke at skille opladeren eller batteriet ad.

**! MERK: BATTERIENE MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS.**  
Kontakt ditt lokale avfallshandteringskontor eller et annet lokalt byrå for mer informasjon.

### SIKKERHETSREGLER FOR BETJENING

Velg et SIKKERT sted at betjene kjøretøyet. Kjør ikke på gaten. Unngå å køre på SAND og gjennom VANDPYTTES. Disse vasskykker kan forringe ydeevnen. Tjek overløden foran dig og kig efter forhindringer. Radiomottakeren i senderen i dit kjøretøjet er følsomme instrumenter. Efterlad ikke køretøjet eller Senderen længe nær VARME kilder eller under DIREKTE sollys.

Undgå at efterlade køretøjet eller Sender UDENØRS NATTEN OVER. DU ER SKADELIGT FOR INDVENDIGE MEKANISMER. Forsøg IKKE at adskille eller fjerne nogle af delene.

**ÆNDRING ELLER MODIFICERING SOM IKKE ER UDTRYKKELIK GODKENDT AF FABRIKANTEN FOR OVERHOLDELSE KAN ANNULLERE BRUGERENS BEMYNDIGELSE TIL AT BETJENE UDSTYRET.**

- GENOPLADELIGE BATTERIER BØR KUN OPLADES AF VOKSNE.
- OPLADERE DER BENYTTES MED LEGETØJET, BØR REGELMÆSSIGT TJEKES FOR BESKADIGELSE PÅ KABLET, STIK, KABINET OG ANDRE DELE OG I TILFÆLDE AF SÅDANNE BESKADIGELSER, MÅ LEGETØJET IKKE BLIVE ANVENDT MED DEN OPLADER INDTIL SKADEN ER BLEVET REPARERET.
- LEDNINGEN KAN IKKE UDSKIFTES. HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET SKAL APPARATET SKROTETS.

#### Rengjøring og vedligeholdelse:

Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedligeholdelse og rengjøring.

#### ADVARSEL:

Hold uden for små børn under 36 måneders rækkevidde, da der er fare for at komme til skade.  
BRUG IKKE kemikalier, da de kan vasne eller skade legedet.  
Leg IKKE med køretøjet på et lanlignvet gulvteppe. Dette kan være farligt, da tappeffibre kan vikle sig om akselen og kan forårsage at motoren bliver overopphetet.

**RADIO FORSTYRELSE:** Somme tider kan uberegnelig opførsel eller tab af kontrol af køretøjet være resultat af indblanding forårsaget af højspændingsledninger, højspændingsendere på særlige bygningstyper, betongvegge eller smalle steder, hvor RADIOSIGNALER sendt fra din sender KAN BLIVE spredt således at det gør det SVÆRT for dit køretøj at modtage et GODT RADIOSIGNAL.

SKIFT TIL EN ANDEN LOKALITET, hvis du kommer ud for denne type opførsel eller tab af kontrol. Du vil stede på FORSTYRELSE, hvis et andet radiokontrollert køretøjet eller en CB radio betjenes i nærheden på den samme FREKVENNS

**OPBEVAR BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENSE.**

### VAROITUS! TUKEHTUMISEN VAARA

#### Sisältää pieniä osia. Ei sovelly alle 3-vuotiaalle.

- Tarkista säännöllisesti, että paristot eivät vuoda.
- Poista tyhjentynyt paristot lelusta.
- Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata!
- Ladattavat paristot on poistettava leluista ennen lataamista.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisiän valvonnassa.
- Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden.
- Älä sekoita eri paristotyyppjeitä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Älä käytä vain suositeltuja tai vastavastavirtaisia paristoja.
- Suoyttöimittämiä ei saa oskoksella.
- Aseta paristot siten että (+) ja (-) navat ovat asetettu oikein.
- Varmista että ajoneuvon on-off kytkin on OFF asennossa asennettaessa paristoja.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. Älä yhdistä paristoja ja akkua. Älä käytä yhtäaikaa erityyppisiä (esim tavallisia ja alkali-) paristoja tai ladattavia akkua.
- Poista paristot ajoneuvosta ja lähetimestä käytön jälkeen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.
- Älä pura lasten tai akkupakettia.

**! HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTTY KIERRÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN.**  
Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaisen tai muuhun jätteenasiasta vastuulliseen virastoon.

### OHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN

Valitse TURVALLINEN paikka käyttöä varten. Älä aja kadulla. Vältä ajamista HIEKASSA tai VESI lamikoissa. Nämä voivat vahingoittaa ajoneuvoa. Tarkista edessä olevat ajopinnot ja varo esteitä. Ajoneuvon vastanotin ja lähtevi ovat herkkiä laitteita. Älä jätä ajoneuvoa tai lähettämiä KUUMAAN paikkaan tai SUORAAN AURINKOON pitkiä aikoja.

Vältä jättämistä Ajoneuvoa tai Lähettämiä ULOS YÖN YLI. YO KASTE on VAHINGOLLINEN LAITTEEN SISÄISILLE MEKANISMEILLE. E.Ä.ä. välttä parkausta märällä maalla.  
**KAIKKI MUUTOKSET TAI MODIFIKAATIOT, JOTKA EIVÄT OLE VALMISTAJAN HYVÄKYSMIÄ TAI MIHIN EI OLE SAATTA HYVÄKYSNÄKÄ VOIVAT AIHEUTTAA KÄYTTÄJÄLLE VAARAA.**

- LADATTAVAT PARISTOT SAA LADATA VAIN AIKUISEN VALVONNOSSA.
- LEIKKURASSA KÄYTTÄVÄT LÄTÜRIT TULEE TARKASTA KÄÄNNÖLLISEST JOHTOON, PISTOKKEESEN, KOTOLEYON SEKÄ MUIHIN OSIIN KOKOHDISTUNELTA VAHINGOILTA. MIKÄLLI VAHINKOJA HAVAITAAN, EI LELUA TULE KYSELEN LATURIIN KANSSA KÄYTTÄÄ ENNEN VAHINKOJEN KORJAAMISTA.
- VIRTAJOHTOA EI VOI VAIHATA. JOS JOHTO ON VAURIOTOIUNU, LAITE TULEE HÄVITTÄÄ.

#### Puhdistus ja ylläpito:

Tämä leikkiajoneuvo tarvitsee ajoittaista ylläpitoa ja puhdistusta.

#### VAROITUS:

Ei alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilta loukkautumisvaaran vuoksi.

Älä käytä kemikaaleja sillä ne voivat vahingoittaa tuetusta.

Älä käytä autoa paksunkkaisella matolla. Maton kuidut voivat tarttua akseliin ja aiheuttaa siten moottorin ylikuumentumisen.

**RADIOHÄIRIÖ:** Häiriöitä saattavat aiheuttaa korkeajännitekaapelit, korkeajännite muuntajat, tietynlaiset rakennukset, betonimuurit tai kaapeet päällä missä lähettävää RADIOSIGNAALIA SAATAAN HÄIRINTYÄ ja vaikeuttaa ajoneuvoa vastaanottamasta HYVÄÄ SIGNAALIA. Tämä saattaa aiheuttaa ajoneuvon epäasianmüllistä käyttäytymistä tai hallinnan menettämistä kokonaan. VAIHDA PAIKKAA mikäli epäasianmüllistä käytystä tai hallinnan menettämisä ilmenee.  
Häiriöitä saattaa esiintyä mikäli toinen radio-ohjattava ajoneuvo tai CB radio on käytössä samalla taajuusalueella.

**SÄLYTÄ LAATIKKO JA KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.**

Operating frequency range / Gamme de fréquences d'utilisation / Rango de frecuencias operativas / Benik vedlogovnosti / Frekv. področja / Συχνότητες λειτουργίας / Gamme de frequenz operative / Zakres częstotliwości roboczej / Galvania fekvencs analízis / Domena de frecvențe de funcționare / Rozsah provozních kmitových / Bazaovna va plovnotna vektora / Betselsdriftfrekvensbåndet.

**2408 - 2467 MHz**  
Maximum transmission power / Potencia máxima de transmisión / Maximal transmissionvermogen / Maximum transmit power / Potenza massima di trasmissione / Maksimum transmit power / Potere massima de transmisie / Maximum transmission power / Максимум мощности на трансмиссия / Максимал Sendeleistung

**<10 dBm**

**ENGLISH**  
Toy Shock International Limited declares that this radio equipment type 120001A/B MONSTER TRUGGY / 120002A/B SPEED BUGGY is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.toyshock.com/ce](http://www.toyshock.com/ce)

2. This product does not have the selective screening system for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be disposed of according to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or environmentally sound. For further information, please contact your local or regional authority. Electronic products not included in the selective screening system are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

3. The manufacturer Toy Shock International Limited declares that this equipment radio type 120001A/B MONSTER TRUGGY / 120002A/B SPEED BUGGY conforms to a directive 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.toyshock.com/ce](http://www.toyshock.com/ce)

4. Este aparato está marcado con el símbolo de la clasificación selectiva relativa a los desechos de equipos eléctricos y electrónicos. Esto significa que este producto debe ser sometido a carga por un sistema de recogida selectiva conforme a la directiva europea 2012/19/EU para ser reciclado o eliminado de una forma respetuosa con el medio ambiente. Para más información, puede contactar a su administración local o regional. Los productos electrónicos que no han sido objeto de una clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

**DEUTSCH**  
1. Herstell erklrt Toy Shock International Limited dass der Funkanlagenradio 120001A/B MONSTER TRUGGY / 120002A/B SPEED BUGGY der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformittsdklaration ist unter der folgenden Internetadresse verfgbar: [www.toyshock.com/ce](http://www.toyshock.com/ce)

2. Dieses Gert ist mit dem Symbol zur selektiven Behandlung von Elektro- und Elektronikabfllen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das ausgediente Gert gemss der EG-Richtlinie 2012/19/EU selektiv sortiert und Recycling von anderen Abfllen getrennt werden muss, um recycling und umweltfreundlich zu sein. Fr weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behrdung oder Landesbehrdung fr Umweltschutz. Nicht selektiv behandelte Elektrogerte knnen als Gefhrd der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schdlich sein.

**ITALIANO**  
1. Il fabbricante, Toy Shock International Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 120001A/B MONSTER TRUGGY / 120002A/B SPEED BUGGY  conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformit  disponibile all'indirizzo Internet seguente: [www.toyshock.com/ce](http://www.toyshock.com/ce)

2. Questo apparecchio  contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata relativa allo smaltimento di materiale elettrico ed elettronico. Ciò significa che questo prodotto deve essere sottoposto a un sistema di raccolta differenziata conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE al fine di essere riciclati o eliminati in modo rispettoso per l'ambiente. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi alla propria amministrazione locale o regionale. I prodotti elettronici che non sono oggetto di una raccolta differenziata sono potenzialmente nocivi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

**FRANCAIS**  
1. Pour le fabricant, Toy Shock International Limited declare que ce type de quipement radiofrquence du type 120001A/B MONSTER TRUGGY / 120002A/B SPEED BUGGY est conforme  la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la dclaration de conformit est disponible  l'adresse Internet suivante: [www.toyshock.com/ce](http://www.toyshock.com/ce)

2. Cet appareil est marqu avec le symbole de la tri slectionne relative aux dchets des quipements lectriques et lectroniques. Cela signifie que ce produit doit tre pris en charge par un systme de collecte slective conforme  la directive europenne 2012/19/UE afin de pouvoir tre recycl ou limin de manire respectueuse pour l'environnement. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre administration