



M Y S T E R Y V I B E

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES

6907-2107-112-1.0



M Y S T E R Y V I B E

TENUTO MINI

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES



FCC Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



EN

안전 지침


1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 사용 전후에 제품을 세척하세요.
3. 외부 실리콘에 손상 흔적이 있는 경우 제품을 사용하지 마세요.
4. 제품에 화학 물질을 바르지 마세요.
5. 라디에이터, 스토브 또는 기타 발열 기구 등 열원 근처에서 사용하지 마세요.
6. 운전 또는 기계 조작 중에 사용하지 마세요.
7. 본 제품의 어떤 부분도 강제로 열지 마세요.
8. 뽀족한 물체로 제품을 찌르지 마세요.
9. 제품을 불 속에 넣지 마세요.
10. 본 제품에는 리튬 이온 폴리머 배터리가 포함되어 있습니다. 이는 기기 내부에 밀봉되어 있으며 교체할 수 없습니다.
11. 본 제품을 직사광선에 노출시키지 마세요.
12. 발화/화재 진압 시 물을 사용하지 마세요.
13. 장기간 보관한 후 최대 성능을 얻으려면 제품을 여러 번 충전 및 방전해야 할 수 있습니다.

주의사항

성인 전용 제품입니다. 임산부, 심박동기 사용자, 당뇨병, 정맥염 또는 혈전증이 있는 사람은 모든 개인용 마사지기를 사용하기 전에 반드시 의료 전문가와 혈전이 생길 위험에 대해 상의해야 합니다.

CHARGING TENUTO MINI

To charge Tenuto Mini, connect the micro-USB cable to the port on the top and the other end of the cable to any USB plug or computer for power. The light on the top of Tenuto Mini will blink amber to indicate it is charging. When charging is complete the light will go solid green. Charge Tenuto Mini for 1 hour before first use.



TURNING ON/OFF

To turn Tenuto Mini on or off, press and hold the (+) button (next to the power icon) for 2 seconds.

INCREASE/DECREASE INTENSITY

Single-press the (+) button to increase the intensity and the (-) button to decrease it.

SELECT YOUR VIBE

Double-press the (+) or (-) buttons to cycle up or down through the vibes installed on Tenuto Mini.

USE THE APP

1. Download the app from the Apple App Store or Google Play Store. Note that Android needs location permission for the Bluetooth functionality to work, this is an internal Android step and not used by our App.
2. Enable Bluetooth on your phone. In the App, select 'Tenuto Mini' and then 'Tap to Connect'.
3. Press and hold the (-) button next to the ○ icon for 2 seconds.
4. Tenuto Mini will vibrate twice indicating it's ready to connect and the light will flash light blue while the device is advertising. The App will then connect with Tenuto Mini.


KO

You can use the MysteryVibe App to control Tenuto Mini from up to 6 metres away. Tenuto Mini comes with 8 pre-set vibration patterns (vibes) and can hold up to 12 at a time. The app lets you create your own vibes and download new ones. Swipe up from the home screen to live control Tenuto Mini or swipe down to browse the vibes library & create your own vibes. Check out our quick video on how to use the app: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



HOW TO WEAR TENUTO MINI

1. Apply generous amounts of lube to both Tenuto Mini and your penis.
2. Turn on Tenuto Mini and set the intensity to as much power as you feel comfortable.
3. Stretch the front of Tenuto Mini outwards and place it on the head of the penis to get aroused.
4. Slide Tenuto Mini up the penis shaft so it sits at the base.



제품 사양

충전 시스템:

충전 시간:

충전기 정격 입력 요건:

크기:

무게:

작동 시간:

작동 온도:

배터리:

USB

1시간

5V DC 800mA

85mm x 70mm x 30mm

80g

진동 패턴에 따라 최대 2시간

10~35°C

180mAh 3.7V 리튬 이온 폴리머

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

이 장치는 미연방통신위원회(FCC) 규정 제15장을 준수합니다. 작동 시 다음 조건을 따라야 합니다. 이 기기는 유해한 간섭을 유발하지 않아야 하며, 의도하지 않은 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다. MysteryVibe의 명시적 허가 없이 기기를 변형하거나 개조할 경우, 사용자의 기기 작동 권한이 무효화 될 수 있습니다.

FCC ID: 2AHVA-6907

이로써 MysteryVibe Tenuto Mini는 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 관련 조항을 준수하고 있음을 선언합니다. 적합성 선언서의 전체 내용은 <http://www.mvcerts.com>에서 다운로드하실 수 있습니다.





EN

세척 및 관리

사용 전후에 비누와 물, 또는 전용 토이 세척제로 Tenuto Mini를 세척하세요. 수도꼭지 아래에 Tenuto Mini를 놓고 흐르는 물로 세척하는 것이 안전합니다.

품질 보증 정보

mysteryvibe.com/register에서 주문 번호를 사용하여 웹사이트에 품질 보증서를 등록하세요. 주문 정보를 분실한 경우 support@mysteryvibe.com으로 연락하시면 정성껏 도와드리겠습니다.

고객 지원

피드백을 보내 주시면 제품 개선에 큰 도움이 됩니다. 피드백이나 궁금한 점이 있다면 언제든지 support@mysteryvibe.com으로 이메일을 보내주세요.

보관

제품을 직사광선이나 고온에 노출시키지 마세요. 본 제품은 먼지가 없고 0°C~30°C 사이로 온도가 유지되는 공간에 보관해야 합니다.

폐기 정보

노후 전자 장비 폐기(별도의 폐기물 수거 시스템이 있는 EU 및 기타 유럽 국가에 해당): 본 제품에는 교체 불가능한 배터리가 포함되어 있습니다. X자가 그려진 휴지통 기호는 본 제품을 가정용 쓰레기로 취급할 수 없음을 의미합니다. 따라서 현지 규정에 따라 전기 및 전자 장비 재활용 수거함에 폐기하시기 바랍니다.



WASH AND CARE

Clean Tenuto Mini before and after every use, either with soap and water, or a specialized toy cleaner. It's safe to run Tenuto Mini under the tap.

WARRANTY INFORMATION

Please register your warranty on our website using your order number at mysteryvibe.com/register. If you can't find it, please get in touch with us on support@mysteryvibe.com and we will be happy to help.

SUPPORT

We would love to hear your feedback as we're always looking for ways to improve our products. If you have any feedback or questions, you can contact us on support@mysteryvibe.com.

STORAGE

Do not expose to direct sunlight and avoid extreme heat. This product should be stored in a place free of dust and in an environment which maintains a temperature between 0°C to 30°C.

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronics equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems): This product contains batteries that are non-replaceable. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



KO

SPECIFICATIONS

Charging System:	USB
Charge Time:	1 hour
Charger Input Requirements:	5V DC @ 800mA
Size:	85mm x 70mm x 30mm
Weight:	80g
Runtime:	Up to 2 hours depending on vibration pattern
Operating Temperature:	10°C - 35°C
Battery:	180mAh 3.7V Lithium-ion Polymer

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: The device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by MysteryVibe could void the user's authority to operate the equipment.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

Hereby, MysteryVibe declares that MysteryVibe Tenuto Mini is in compliance with the essential requirements and to the relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full Declaration of Conformity can be downloaded from <http://www.mvcerts.com>.




4. Tenuto Mini가 2번 진동하며 연결할 준비가 되었음을 나타내고 장치에 광고가 나오는 동안 표시등이 파란색으로 깜박입니다. 이제 앱이 Tenuto Mini와 연결됩니다.

MysteryVibe 앱을 사용하면 최대 6m 떨어진 곳에서도 Tenuto Mini를 제어할 수 있습니다. Tenuto Mini에는 8개의 진동 패턴이 미리 설정되어 있으며 한 번에 최대 12개의 진동 패턴을 유지할 수 있습니다. 앱을 사용하여 나만의 진동 패턴을 만들고 새로운 진동 패턴을 다운로드하세요. 홈 화면에서 위로 밀어 Tenuto Mini를 실시간으로 제어하거나 아래로 밀어 진동 라이브러리를 살펴보고 나만의 진동을 만들어보세요. youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94에서 간편 동영상을 확인하여 자세한 앱 사용 방법을 알아보세요



TENUTO MINI 착용 방법

1. Tenuto Mini와 페니스에 충분한 양의 윤활제를 바릅니다.
2. Tenuto Mini를 켜고 편안하다고 느끼는 세기로 강도를 설정합니다.
3. Tenuto Mini의 앞부분을 바깥쪽으로 당겨 페니스에 자극을 줄 수 있도록 귀두에 갖다 댍니다.
4. Tenuto Mini를 페니스 기둥 위로 밀어 페니스가 기기 하단에 닿도록 합니다.





EN

TENUTO MINI 충전하기

Tenuto Mini를 충전하려면 마이크로 USB 케이블을 케이블 상단의 포트에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 USB 플러그나 컴퓨터에 연결하여 전원을 공급합니다. Tenuto Mini 상단의 표시등이 주황색으로 깜박이면 충전 중임을 나타냅니다. 충전이 완료되면 표시등이 녹색으로 바뀝니다. 처음 사용하기 전에 Tenuto Mini를 1시간 동안 충전하세요.



켜기/끄기

Tenuto Mini를 켜거나 끄려면 전원 아이콘 옆에 있는 ⊕ 버튼을 2초간 길게 누르세요.

강도 높이기/낮추기

강도를 높이려면 ⊕ 버튼을, 강도를 낮추려면 ⊖ 버튼을 한 번 누르세요.

나만의 진동 선택

⊕ 또는 ⊖ 버튼을 두 번 눌러 Tenuto Mini에 설치된 진동을 위아래로 작동해 봅니다.

앱 사용 방법

1. Apple App Store 또는 Google Play Store에서 앱을 다운로드합니다. Android 기기의 경우, 블루투스 기능을 사용하려면 위치 권한이 필요하다는 점에 유의하세요. 이는 Android 기기 내부에서 진행되는 절차로 앱에서는 해당 권한을 사용하지 않습니다.
2. 휴대전화에서 블루투스를 사용하도록 설정하세요. 앱에서, 'Tenuto Mini'를 선택한 다음 '탭하여 연결'을 선택하세요.
3. ○ 아이콘 옆에 있는 ⊖ 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

KO

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep away from children.
2. Clean the product before and after use.
3. DO NOT use the product if there are any signs of damage to the outer silicone.
4. DO NOT apply any chemicals to the product.
5. DO NOT use near any heat sources such as radiators, stoves or other devices that product heat.
6. DO NOT use while driving or operating machinery.
7. DO NOT force open any part of the product.
8. DO NOT pierce the product with any pointed objects.
9. DO NOT throw the product into flames.
10. This product contains a Lithium Ion Polymer battery. This is sealed inside the unit and cannot be replaced.
11. DO NOT leave the product in direct sunlight.
12. DO NOT extinguish with water in case of ignition / fire.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the product several times to obtain maximum performance.

IMPORTANT

For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any personal massage product.



DE

AUFLADEN DES TENUTO MINI

Schließen Sie zum Aufladen des Tenuto Mini das Micro-USB-Kabel an den Anschluss an der Oberseite und das andere Ende des Kabels an einen beliebigen USB-Stecker oder Computer für die Stromversorgung an. Das Licht auf der Oberseite des Tenuto Mini blinkt gelb, um anzuzeigen, dass er aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Licht grün auf. Laden Sie den Tenuto Mini vor dem ersten Gebrauch 1 Stunde lang auf.



EIN-/AUSSCHALTEN

Halten Sie die Taste **+** (neben dem Ein/Aus-Symbol) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Tenuto Mini ein- oder auszuschalten.

INTENSITÄT ERHÖHEN/VERRINGERN

Drücken Sie die Taste **+** einmal, um die Intensität zu erhöhen. Drücken Sie die Taste **-** einmal, um sie zu verringern.

AUSWAHL IHRES VIBE

Drücken Sie zweimal die Tasten **+** oder **-**, um durch die am Tenuto Mini installierten Vibes nach oben oder unten zu blättern.

VERWENDEN SIE DIE APP

1. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter. Beachten Sie, dass Android eine Standortberechtigung benötigt, damit die Bluetooth-Funktion funktioniert. Dies ist ein interner Android-Schritt und wird von unserer App nicht verwendet.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie in der App „Tenuto Mini“ und dann „Zum Verbinden antippen“.

安全上の注意事項

1. お子様の手の届かない所に保管してください。
2. 使用の前後に本製品を洗浄してください。
3. 外側のシリコンに損傷の兆候が見られる場合は、本製品を使用しないでください。
4. 本製品に化学物質を塗布しないでください。
5. ラジエーター、ストーブ、その他の熱を発する機器など、熱源の近くでは使用しないでください。
6. 機械の運転中または操作中に使用しないでください。
7. 本製品のどの部分も無理に開けないでください。
8. 先の尖ったものを本製品に突き刺さないでください。
9. 本製品を火中に投入しないでください。
10. 本製品にはリチウムイオンポリマー電池が組み込まれています。電池はユニット内に密封されており、交換できません。
11. 本製品を直射日光にさらさないでください。
12. 発火した場合や火災が発生した場合、水で消火しないでください。
13. 長期の保管の後には、本製品の充放電を数回繰り返さない限り最大限の性能が得られない場合があります。

重要情報

大人専用です。妊娠の可能性のある方、ペースメーカーを使用している方、糖尿病、静脈炎、血栓症を患っている方は、個人用マッサージ製品を使用する前に、血栓のリスクについて医療専門家に相談ください。

JA



仕様	
充電システム:	USB
充電時間:	1時間
充電器の入力要件:	5V DC @ 800mA
サイズ:	85mm x 70mm x 30mm
重量:	80g
動作時間:	パイプの 패턴に応じて最大2時間
動作温度:	10°C~35°C
バッテリー:	180mAh 3.7Vリチウムイオンポリマー

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

本製品は、FCC規則のPart 15に準拠しています。以下の条件に従って動作します: 本デバイスが有害な電波干渉を発生させることはない、および本デバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したすべての電波干渉を許容する必要がある。MysteryVibeによって明示的に承認されていない変更・改造を加えた場合、ユーザーの機器操作の権限が無効になる場合があります。

MysteryVibeはここに、MysteryVibe Tenuto Miniが指令2014/53/EUの必須要求事項および関連規定に準拠していることを宣言します。
適合宣言の全文は<http://www.mvcerts.com>からダウンロードできます。

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907



JA

3. Halten Sie die Taste neben dem Symbol 2 Sekunden lang gedrückt.
4. Der Tenuto Mini vibriert zweimal, um anzuzeigen, dass er bereit ist, eine Verbindung herzustellen, und das Licht blinkt hellblau, während das Gerät auffindbar ist. Die App verbindet sich dann mit dem Tenuto Mini.


DE

Mit der MysteryVibe-App können Sie den Tenuto Mini aus einer Entfernung von bis zu 6 Metern steuern. Der Tenuto Mini verfügt über 8 voreingestellte Vibrationsmuster (Vibes) und kann bis zu 12 gleichzeitig aufnehmen. Mit der App können Sie Ihre eigenen Vibes erstellen und neue herunterladen. Wischen Sie vom Startbildschirm nach oben, um den Tenuto Mini live zu steuern, oder nach unten, um die Vibes-Bibliothek zu durchsuchen und Ihre eigenen Vibes zu erstellen. Sehen Sie sich unser kurzes Video zur Verwendung der App an: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



WIE MAN DEN TENUTO MINI TRÄGT

1. Tragen Sie großzügige Mengen Gleitmittel sowohl auf den Tenuto Mini als auch auf Ihren Penis auf.
2. Schalten Sie den Tenuto Mini ein und stellen Sie die Intensität auf die Leistung ein, bei der Sie sich wohl fühlen.
3. Strecken Sie die Vorderseite des Tenuto Mini nach außen und platzieren Sie ihn auf der Eichel, um erregt zu werden.
4. Schieben Sie den Tenuto Mini den Penischaft entlang nach oben, sodass er an der Basis sitzt.





DE

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Tenuto Mini vor und nach jedem Gebrauch entweder mit Wasser und Seife oder einem speziellen Sexspielzeug-Reiniger. Der Betrieb des Tenuto Mini unter fließendem Wasser ist sicher.

GARANTIEINFORMATIONEN

Bitte registrieren Sie Ihre Garantie mit Ihrer Bestellnummer auf unserer Website unter mysteryvibe.com/register. Kontaktieren Sie uns bitte unter support@mysteryvibe.com, wenn Sie die Bestellnummer nicht finden können. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SUPPORT

Wir würden gerne Ihr Feedback hören, da wir immer nach Möglichkeiten suchen, unsere Produkte zu verbessern. Wenn Sie Feedback oder Fragen haben, können Sie uns unter support@mysteryvibe.com kontaktieren.

AUFBEWAHRUNG

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Hitze. Dieses Produkt sollte an einem staubfreien Ort und in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0° C und 30° C gelagert werden.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung von alten Elektronikgeräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit separaten Abfallsammlingsystemen): Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Das durchgestrichene Müllleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt, sondern an eine entsprechende Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden soll.



洗浄とお手入れ方法

ご使用前後には毎回、石鹸と水、またはアダルトグッズ用洗剤を使用して、Tenuto Miniを洗浄してください。Tenuto Miniは蛇口の下で動作させても安全です。

保証情報

弊社サイト、mysteryvibe.com/registerで、ご注文番号を使用して保証登録を行ってください。ご注文番号が不明な場合は、support@mysteryvibe.comまでご連絡ください。弊社担当者がサポートいたします。

サポート

弊社では、常に製品の改善方法を模索しています。お客様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。フィードバックやご質問がございましたら、support@mysteryvibe.comまでご連絡ください。

保管方法

直射日光のあたる場所や極度に高温の場所を避けてください。本製品はほこりのない場所、0°C~30°Cの温度が保たれる環境で保管してください。

廃棄情報

使用済み電子機器の廃棄（EUおよび廃棄物分別収集システムのある他の欧州諸国で適用）：本製品には交換不可能な電池が含まれています。ゴミ箱の上にバツが描かれた記号は、本製品を家庭ごみとして処分するのではなく、電気電子機器のリサイクルのために適切な収集場所に持ち込む必要があることを示しています。



JA





3. ⊖ アイコンの横にある ○ ボタンを2秒間長押しします。
4. Tenuto Miniが2回振動して接続の準備ができたことを示し、デバイスがアダプタイズしている間はライトが水色に点滅します。その後、アプリがTenuto Miniに接続されます。

MysteryVibeアプリを使って、最大6メートル離れた場所からTenuto Miniをコントロールできます。Tenuto Miniには8つの振動パターン（パイプ）があらかじめ登録されていますが、一度に最大12種類の振動パターンを登録できます。このアプリでは、オリジナルの振動パターンを作成したり、新しい振動パターンをダウンロードできます。ホーム画面から上にスワイプするとTenuto Miniをライブで制御でき、下にスワイプすると振動パターンのライブラリを表示して、独自のパターンを作成できます。アプリの使用方法については、クイックビデオをご覧ください: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



Tenuto Miniの装着方法

1. Tenuto Miniとペニスの両方にたっぷりローションを塗ってください。
2. Tenuto Miniの電源を入れ、自分が気持ちいいと感じる程度の強さに設定します。
3. Tenuto Miniの前面を外側に伸ばし、ペニスの先端に当てて興奮させます。
4. Tenuto Miniをペニスにはめ込み、根元まで収まるようにします。



SPEZIFIKATIONEN

Ladesystem:	USB
Ladedauer:	1 Stunde
Anforderungen an das Ladegerät:	5 V Gleichstrom bei 800 mA
Maße:	85mm x 70mm x 30mm
Gewicht:	80g
Laufzeit:	Bis zu 2 Stunden, abhängig vom Vibrationsmuster
Betriebstemperatur:	10° C bis 35° C
Batterie:	180 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Polymer

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und dieses Gerät muss allen empfangenen Störungen standhalten, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von MysteryVibe genehmigt wurden, können das Recht des Anwenders, das Gerät zu verwenden, einschränken.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

Hiermit erklärt MysteryVibe, dass der Mystery Vibe Tenuto Mini die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter <http://www.mvcerts.com> heruntergeladen werden.



JA



DE

SICHERHEITSHINWEISE


1. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2. Das Produkt vor und nach jedem Gebrauch reinigen.
3. Das Produkt NICHT verwenden, wenn das äußere Silikon Anzeichen von Schäden aufweist.
4. KEINE Chemikalien auf das Produkt anwenden.
5. Das Gerät darf NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten verwendet werden.
6. NICHT beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden.
7. KEINEN Teil des Produkts gewaltsam öffnen.
8. Das Produkt NIEMALS mit spitzen Gegenständen durchstechen.
9. NICHT ins Feuer werfen.
10. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Diese ist fest im Gerät verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
11. Setzen Sie das Produkt NICHT direktem Sonnenlicht aus.
12. Bei Feuer/Brand NICHT mit Wasser löschen.
13. Nach längerer Lagerungszeit muss das Produkt gegebenenfalls mehrmals geladen und entladen werden, um die maximale Leistung zu erzielen.

WICHTIG

Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. Personen, die möglicherweise schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben oder an Diabetes, Venenentzündung oder Thrombose leiden, sollten sich von einem Arzt über das Risiko von Blutgerinnseln beraten lassen, bevor sie ein persönliches Massageprodukt verwenden.

Tenuto Miniの充電

Tenuto Miniを充電するには、マイクロUSBケーブルを上部のポートに接続し、ケーブルのもう一方の端をUSBプラグまたはコンピュータに接続して電源を供給します。Tenuto Miniの上部のライトが琥珀色に点滅し、充電中であることを示します。充電が完了すると、ライトが緑色に点灯します。最初に使用する前に、Tenuto Miniを1時間充電してください。

**オン/オフの切り替え**

(電源アイコンの横にある) ⊕ ボタンを2秒間長押しすると、Tenuto Miniの電源のオン/オフが切り替わります。

強度を上げる/下げる

⊕ ボタンを1回押すと強度が上がります、⊖ ボタンを1回押すと強度が下がります。

バイブの選択

⊕ または ⊖ ボタンを2回押すと、Tenuto Miniにインストールされている振動パターンが切り替わります。

アプリを使用する

1. Apple App StoreまたはGoogle Playストアからアプリをダウンロードします。Bluetooth機能を動作させるには、Androidで位置情報を許可する必要があります。これはAndroid内部のステップであり、当社アプリでは位置情報は使用されません。
2. スマートフォンでBluetoothを有効にします。アプリで、「Tenuto Mini」、「タップして接続」の順に選択します。

JA



安全须知

1. 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
2. 请在每次使用前/后清洁本产品。
3. 如果外层硅胶有任何损坏迹象，请勿使用本产品。
4. 请勿在本产品上使用任何化学品。
5. 请勿在任何热源附近使用，例如暖气片、火炉或其他产生热量的设备。
6. 请勿在驾驶或操作机械时使用。
7. 请勿强行打开本产品的任何部分。
8. 请勿将任何尖锐的物体刺入本产品。
9. 请勿将本产品投入火中。
10. 本产品含有锂离子聚合物电池，电池密封在设备内部，不可更换。
11. 请勿将产品置于阳光直射下。
12. 若本产品燃烧/着火，请勿用水灭火。
13. 长时间存放后，可能有必要对产品充电和放电数次，以获得最佳性能。


重要提示

仅供成人使用。对于可能已怀孕、置有起搏器、患有糖尿病、静脉炎或血栓的人群，在使用任何个人按摩产品前，应就血栓风险咨询医疗专业人士。

ZH

CARGAR TENUTO MINI

Para cargar Tenuto Mini, conecta el cable micro-USB al puerto de la parte superior y el otro extremo del cable a cualquier toma USB u ordenador para que le llegue la corriente. La luz en la parte superior de Tenuto Mini parpadeará en ámbar para indicar que se está cargando. Cuando se complete la carga, la luz dejará de parpadear y se pondrá en verde. Carga Tenuto Mini durante 1 hora antes de usarlo por primera vez.



ES

ENCENDER/APAGAR

Para encender o apagar Tenuto Mini, mantén pulsado el botón  (junto al icono de encendido) durante 2 segundos.

AUMENTAR/DISMINUIR LA INTENSIDAD

Pulsa el botón  para aumentar la intensidad y el botón  para disminuirla.

SELECCIONA LA VIBRACIÓN

Pulsa los botones  o  dos veces para seleccionar la vibración deseada de las instaladas en Tenuto Mini.

UTILIZA LA APLICACIÓN


1. Descarga la aplicación de la Apple App Store o de la Google Play Store. Ten en cuenta que Android necesita que le permitas acceder a tu ubicación para que la funcionalidad Bluetooth funcione. Es una medida interna de Android y nuestra aplicación no la usa.
2. Habilita el Bluetooth en tu móvil. En la aplicación, selecciona «Tenuto Mini» y luego «Tocar para conectar».
3. Mantén pulsado el botón  junto al icono  durante 2 segundos.
4. Tenuto Mini vibrará dos veces para indicar que ya se puede conectar y la luz parpadeará en azul mientras el dispositivo esté dando el aviso. Luego, la aplicación se conectará a Tenuto Mini.

Puedes usar la aplicación MysteryVibe para controlar Tenuto Mini a una distancia máxima de 6 metros. Tenuto Mini trae 8 patrones de vibración preconfigurados y puede almacenar hasta 12 al mismo tiempo. La aplicación te permite crear tus propias vibraciones y descargar otras nuevas. Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para controlar Tenuto Mini en vivo o hacia abajo para explorar las bibliotecas de vibraciones y crear tus propias vibraciones. Echa un vistazo a nuestro breve vídeo sobre cómo usar tu aplicación: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.



CÓMO USAR TENUTO MINI

1. Aplica una cantidad generosa de lubricante tanto en Tenuto Mini como en el pene.
2. Enciende Tenuto Mini y ajusta la intensidad con la potencia con la que estés a gusto.
3. Estira la parte frontal de Tenuto Mini hacia fuera y colócalo en el glande para empezar a estimularte.
4. Desliza Tenuto Mini a lo largo del pene hasta la base.



规格

充电系统:

充电时间:

充电器输入要求:

尺寸:

重量:

续航时长:

运行温度:

电池:

USB

1小时

5V DC @ 800mA

85mm x 70mm x 30mm

80g

最长2小时, 具体时长取决于震动模式

10°C – 35°C

180mAh 3.7V锂离子聚合物电池

MysteryVibe Tenuto Mini FCC合规声明

本设备符合FCC规则第15部分的规定。操作应符合以下条件: 本设备不会产生有害干扰, 并且本设备必须接受任何收到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。未经MysteryVibe明确批准的变更或改动可能导致用户丧失设备操作权限。

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

MysteryVibe特此声明, Tenuto Mini符合2014/53/EU指令的基本要求和相关规定。您可从<http://www.mvcerts.com>下载完整版合规声明。





清洗与养护

请在每次使用前/后清洁Tenuto Mini，可以使用肥皂水，也可以使用专门的情趣用品清洁剂。您可放心将Tenuto Mini置于水龙头下冲洗。

保修信息

请使用您的订单号在我们的网站上注册保修服务，网址：mysteryvibe.com/register。如果找不到订单号，请发送邮件至support@mysteryvibe.com联系我们，我们将竭诚为您服务。

客服支持

我们期待听到您的反馈意见，并始终致力于产品的提升。如您有任何反馈或疑问，请发送电子邮件至support@mysteryvibe.com联系我们。

存放须知

请勿将本产品暴露在阳光直射下，并避免高温。本产品应存放于0°C至30°C之间的无尘环境中。

ZH

废弃处置信息

参照废旧电子设备的处理（适用于欧盟和具有单独废弃物收集制度的其他欧洲国家）：本产品包含不可更换的电池。划叉的带轮垃圾桶符号表示本产品不当作为生活垃圾处理，而应送往适当的电气电子设备回收处。



LAVADO Y CUIDADO

Limpia Tenuto Mini antes y después de usarlo, ya sea con agua y jabón o con un limpiador específico para juguetes sexuales. Puedes poner Tenuto Mini bajo el grifo sin problemas.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Registra tu garantía en nuestro sitio web usando tu número de pedido en mysteryvibe.com/register. Si no lo encuentras, ponte en contacto con nosotros escribiéndonos a support@mysteryvibe.com. Estaremos encantados de ayudarte.

ASISTENCIA

No encantaría conocer tu opinión, ya que siempre estamos buscando la forma de mejorar nuestros productos. Si tienes algún comentario o preguntas, puedes escribirnos a support@mysteryvibe.com.

ALMACENAMIENTO

No expongas el producto a la luz directa del sol y evita el calor extremo. Este producto debe almacenarse en un lugar en el que no haya polvo y en un entorno cuya temperatura se mantenga entre 0 °C y 30 °C.

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida de residuos aparte): este producto contiene baterías que no son reemplazables. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino llevar al punto de recogida apropiado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.





ES

ESPECIFICACIONES

Sistema de carga:	USB
Tiempo de carga:	1 hora
Requisitos de entrada del cargador:	5 V DC a 800 mA
Dimensiones:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80g
Tiempo en funcionamiento:	Hasta 2 horas dependiendo del patrón de vibración
Temperatura de funcionamiento:	10°C - 35°C
Batería:	Polímero de iones de litio de 3,7 V y 180 mAh

FCC DEL TENUTO MINI DE MYSTERYVIBE

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: el dispositivo no causará interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o las modificaciones que MysteryVibe no haya aprobado expresamente podrían anular la capacidad del usuario para usar el equipo.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHYA-6907

Por el presente, MysteryVibe declara que el Tenuto Mini de MysteryVibe cumple los requisitos esenciales y las disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa se puede descargar desde <http://www.mvcerts.com>.




使用MysteryVibe应用，您可以对Tenuto Mini进行遥控，最远可达6米。Tenuto Mini带有8种预设震动模式，单次可最多设置12种震动模式。通过应用，您可以自行创建震动模式，也可下载新的震动模式。向上滑动主屏幕可实时控制Tenuto Mini，向下滑动可浏览震动模式商店以及创建自己的震动模式。请查看以下短视频，了解应用的使用方法：youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



如何佩戴Tenuto Mini

1. 在Tenuto Mini和您的阴茎上涂抹大量润滑油。
2. 开启Tenuto Mini，并将强度设置为让您感到舒适的程度。
3. 向外拉伸Tenuto Mini的前部，并将其放置在阴茎头处，激发性欲。
4. 沿阴茎向上滑动Tenuto Mini，将其置于基部。



ZH



给Tenuto Mini充电

如需给Tenuto Mini充电，请将micro USB充电线连接到顶部的端口，另一端连接到用于供电的USB插口或电脑。Tenuto Mini顶部的指示灯将闪烁黄色，表示正在充电。充电完成后，指示灯将变为绿色长亮。首次使用Tenuto Mini前请充电1小时。



开机 / 关机

要开启或关闭Tenuto Mini，请按住 **+** 按钮2秒钟（按钮位于电源图标旁边）。

增加 / 降低强度

按一下 **+** 按钮增加强度，按一下 **-** 按钮降低强度。

如何控制震动

按两下 **+** 按钮或 **-** 按钮，可向上或向下循环切换Tenuto Mini上已安装的震动模式。

使用应用

1. 请前往Apple App Store或Google Play商店下载应用。请注意，在安卓手机上，您需要授予位置权限才能正常使用蓝牙功能；此为安卓系统的内部步骤，我们的应用不会使用您的位置信息。
2. 在手机上启用蓝牙。在应用中选择“Tenuto Mini”，然后选择“Tap to Connect”（点按连接）。
3. 按住 **-** 图标旁边的 **o** 按钮2秒钟。
4. Tenuto Mini将振动两次，表示已准备好进行连接，当设备显示广告时，灯将闪烁浅蓝色。然后，应用将与Tenuto Mini连接。

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
2. Limpia el producto antes y después de usarlo.
3. NO uses el producto si hay signos de daño en la silicona exterior.
4. NO apliques ningún producto químico al producto.
5. NO uses el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
6. NO uses el producto al volante o manejando maquinaria.
7. NO abras a la fuerza ninguna parte del producto.
8. NO perfores el producto con objetos punzantes.
9. NO arrojes el producto al fuego.
10. Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio. La batería va cerrada herméticamente dentro de la unidad y no se puede reemplazar.
11. NO expongas el producto a la luz directa del sol.
12. NO uses agua como método de extinción en caso de ignición/incendio.
13. Si se guarda durante mucho tiempo, puede que sea necesario cargar el producto y dejar que se descargue varias veces para obtener el máximo rendimiento.

IMPORTANTE

Para uso exclusivo de adultos. Las embarazadas y las personas con marcapasos, diabetes, flebitis o trombosis deberían consultar a un profesional médico acerca del riesgo de coágulos sanguíneos antes de usar cualquier producto de masaje personal.

ES

ZH



FR

CHARGE DU TENUTO MINI

Pour charger le Tenuto Mini, connectez le câble micro-USB au port sur le dessus et à l'autre extrémité du câble à n'importe quelle prise USB ou ordinateur pour l'alimentation. La lumière sur le dessus du Tenuto Mini clignotera en orange pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque la charge est complète, le voyant vert s'allume. Chargez le Tenuto Mini pendant 1 heure avant la première utilisation.



MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

Pour allumer ou éteindre le Tenuto Mini, appuyez sur le bouton  (à côté de l'icône d'alimentation) pendant 2 secondes.

AUGMENTER/DIMINUER L'INTENSITÉ

Appuyez sur le bouton  pour augmenter l'intensité et sur le bouton  pour la diminuer.

SÉLECTIONNEZ VOTRE VIBRATION

Appuyez deux fois sur les boutons  ou  pour monter ou descendre les vibrations installées sur le Tenuto Mini.

UTILISER L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou du Google Play Store. Remarque : Android a besoin d'une autorisation de localisation pour que la fonctionnalité Bluetooth fonctionne. Il s'agit d'une étape interne à Android qui n'est pas exploitée par notre application.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Dans l'application, sélectionnez le Tenuto Mini, puis appuyez sur la touche de connexion.
3. Appuyez sur le bouton  à côté de l'icône  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Очищайте устройство до и после каждого использования.
3. НЕ используйте устройство при наличии признаков повреждения силиконовой поверхности.
4. НЕ наносите на изделие химические вещества.
5. НЕ используйте вблизи источников тепла: радиаторов, плит или других устройств, выделяющих тепло.
6. НЕ используйте устройство во время вождения или работы с механическими устройствами.
7. НЕ взламывайте части устройства.
8. НЕ втыкайте в устройство острые предметы.
9. НЕ бросайте устройство в огонь.
10. Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор. Он встроен в изделие и не подлежит замене.
11. НЕ подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
12. НЕ используйте воду для тушения при воспламенении/возгорании.
13. После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить устройство для максимальной эффективности функционирования устройства.

ВАЖНО

Только для взрослых. Перед использованием любого вибрирующего устройства при беременности, при наличии кардиостимулятора, а также при таких заболеваниях, как диабет, флебит или тромбоз, необходимо проконсультироваться с врачом по поводу риска образования тромбов.

RU



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система зарядки:	USB
Время зарядки:	1 час
Требования к энергии, потребляемой зарядным устройством:	5 В, 800 мА
Размер:	85мм x 70мм x 30мм
Вес:	80 г
Время работы:	до 2 часов в зависимости от режима вибрации
Температура эксплуатации:	10–35 °С
Аккумулятор:	литий-полимерный аккумулятор емкостью 180 мАч, напряжение — 3,7 В

TENUTO MINI FCC

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих условий: устройство не должно создавать вредных помех и должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе. Изменения или модификации, не утвержденные компанией MysteryVibe, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

RU

Настоящим компания **MysteryVibe** заявляет, что **MysteryVibe Tenuto Mini** отвечает основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии можно скачать на сайте: <http://www.mvcerts.com>.




4. Le Tenuto Mini vibrera deux fois, indiquant qu'il est prêt à se connecter et la lumière clignotera en bleu pendant que l'appareil fait des annonces. L'application se connectera ensuite au Tenuto Mini.

Vous pouvez utiliser l'application **MysteryVibe** pour contrôler le Tenuto Mini jusqu'à une distance de 6 mètres. Le Tenuto Mini est livré avec 8 types de vibrations prédéfinies (vibes) et peut en contenir jusqu'à 12 à la fois. L'application vous permet de créer et de télécharger de nouveaux types de vibrations. Défilez vers le haut depuis l'écran d'accueil pour contrôler le Tenuto Mini en direct ou défilez vers le bas pour parcourir la bibliothèque des vibrations et créer vos propres vibrations. Regardez notre vidéo rapide sur l'utilisation de l'application : [youtube/itjt-xgbSpU](https://www.youtube.com/watch?v=itjt-xgbSpU)



COMMENT PORTER LE TENUTO MINI

1. Appliquez de généreuses quantités de lubrifiant sur le Tenuto Mini et sur votre pénis.
2. Allumez le Tenuto Mini et réglez l'intensité sur la puissance qui vous convient.
3. Étirez l'avant du Tenuto Mini vers l'extérieur et placez-le sur la tête du pénis pour provoquer l'excitation.
4. Faites glisser le Tenuto Mini le long de la verge jusqu'à ce qu'il se trouve à la base.





LAVAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le Tenuto Mini avant utilisation et après chaque utilisation, soit avec de l'eau et du savon, soit avec un nettoyant spécifique pour ce type de sex-toy. Vous pouvez passer le Tenuto Mini sous le robinet d'eau en toute sécurité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

FR

Veuillez enregistrer votre garantie sur notre site web mysteryvibe.com/register à l'aide de votre numéro de commande. Si vous ne le trouvez pas, veuillez nous contacter à l'adresse support@mysteryvibe.com. Nous serons heureux de vous aider.

ASSISTANCE

Nous aimerions connaître votre avis, car nous cherchons en permanence à améliorer nos produits. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous contacter sur support@mysteryvibe.com.

RANGEMENT

N'exposez pas à la lumière directe du soleil et évitez la chaleur extrême. Ce produit doit être conservé dans un endroit exempt de poussière et dans un environnement qui maintient une température entre 0 °C et 30 °C.

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

Élimination des vieux équipements électroniques (applicables dans l'UE et dans d'autres pays européens avec des systèmes séparés de collecte des déchets) : Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables. Le symbole de la poubelle à roues barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être apporté dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



ЧИСТКА И УХОД

До и после каждого использования промывайте Tenuto Mini водой с мылом или используйте специальное средство для очистки игрушек для взрослых. Tenuto Mini можно помещать под кран с проточной водой.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения гарантии необходимо зарегистрировать приобретенное устройство на сайте mysteryvibe.com/register, используя номер заказа. Если вы не нашли его, напишите нам на адрес support@mysteryvibe.com. Мы будем рады вам помочь.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы постоянно совершенствуем наши продукты, поэтому будем рады получить ваш отзыв. Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам: support@mysteryvibe.com.

ХРАНЕНИЕ

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Устройство следует хранить в защищенном от пыли месте при температуре от 0 до 30 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системой раздельного сбора мусора): аккумуляторы, используемые в устройстве, не подлежат замене. Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что это изделие не относится к бытовым отходам, поэтому его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.



RU




3. Нажмите и удерживайте кнопку (рядом со значком) в течение 2 секунд.
4. Tenuto Mini дважды завибрирует. Это означает, что прибор готов к подключению. Пока устройство определяется, индикатор будет мигать синим цветом. После этого приложение будет подключено к Tenuto Mini.

С помощью приложения MysteryVibe можно управлять Tenuto Mini на расстоянии до 6 метров. На Tenuto Mini по умолчанию выставлено 8 режимов вибрации, но устройство поддерживает до 12 режимов одновременно. В приложении можно создавать собственные режимы вибрации и загружать новые. На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы активировать управление Tenuto Mini. Для просмотра библиотеки режимов вибрации или создания собственных проведите пальцем вниз по главному экрану. Посмотрите краткое видео о том, как пользоваться приложением: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ TENUTO MINI

1. Нанесите обильное количество лубриканта на Tenuto Mini и на половой член.
2. Включите Tenuto Mini и установите комфортный уровень интенсивности.
3. Потяните переднюю часть Tenuto Mini наружу и поместите ее на головку полового члена, чтобы вызвать чувство возбуждения.
4. Сдвиньте Tenuto Mini вверх по стволу полового члена так, чтобы прибор оказался у основания.



CARACTÉRISTIQUES

Système de charge:	USB
Temps de charge:	1 heure
Exigences d'entrée du chargeur:	5V CC @ 800mA
Taille:	85mm x 70mm x 30mm
Poids:	80g
Durée de fonctionnement:	Jusqu'à 2 heures selon le modèle de vibration
Température de fonctionnement:	10 °C - 35 °C
Batterie:	Polymère lithium-ion 3,7 V 180 mAh

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par MysteryVibe peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

FC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

Par la présente, MysteryVibe déclare que le Tenuto Mini est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète peut être téléchargée sur <http://www.mvcerts.com>.



RU

FR



FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Conservez hors de portée des enfants.
2. Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.
3. N'utilisez PAS le produit s'il présente des signes d'endommagement du silicone extérieur.
4. N'appliquez PAS de produits chimiques sur le produit.
5. N'utilisez PAS à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur.
6. N'utilisez PAS en conduisant ou en opérant des machines.
7. Ne forcez PAS l'ouverture d'une partie du produit.
8. NE transpercez PAS le produit avec des objets pointus.
9. NE jetez PAS le produit au feu.
10. Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Elle est scellée à l'intérieur de l'appareil et ne peut être remplacée.
11. Ne laissez PAS le produit à la lumière directe du soleil.
12. N'éteignez PAS avec de l'eau en cas de flammes ou d'incendie.
13. Après une période de stockage prolongée, il peut être nécessaire de charger et décharger l'appareil plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

IMPORTANT

Réservé aux adultes. Si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes diabétique ou souffrez d'une phlébite ou d'une thrombose, veuillez consulter un professionnel de la santé au sujet du risque de caillots de sang avant d'utiliser tout produit de massage personnel.

ЗАРЯДКА TENUTO MINI

Чтобы зарядить Tenuto Mini, подключите кабель Micro-USB к порту в верхней части устройства, а другой конец кабеля — к любому устройству с USB-разъемом или к компьютеру. Индикатор в верхней части Tenuto Mini мигнет желтым цветом. Это значит, что устройство начало заряжаться. Когда зарядка будет завершена, индикатор загорится зеленым цветом. Перед первым использованием заряжайте Tenuto Mini в течение 1 часа.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить или выключить Tenuto Mini, нажмите и удерживайте кнопку  (рядом с кнопкой питания) в течение 2 секунд.

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ

Для увеличения интенсивности нажмите кнопку  один раз, для уменьшения — кнопку .

ВЫБОР РЕЖИМА ВИБРАЦИИ

Для переключения режимов вибрации выше или ниже по списку, установленному на Tenuto Mini, дважды нажмите кнопку  или кнопку .

РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Скачайте мобильное приложение из Apple App Store или Google Play Store. Примечание: на Android-устройствах для работы Bluetooth необходимо разрешить определение вашего местоположения. Это внутрисистемное условие Android, и наше приложение не связано с ним.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне. В приложении выберите Tenuto Mini, а затем — «Нажмите для подключения» (Tap to Connect).

RU



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Wyczyścić produkt przed i po użyciu.
3. NIE używać produktu, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia zewnętrznej powłoki silikonowej.
4. NIE nakładać na produkt żadnych środków chemicznych.
5. NIE używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
6. NIE używać podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.
7. NIE OTWIERAĆ na siłę żadnej części tego urządzenia.
8. NIE przekłuchiwać produktu żadnymi spiczastymi przedmiotami.
9. NIE wrzucać produktu do ognia.
10. Ten produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy. Akumulator jest trwale zainstalowany wewnątrz urządzenia i nie można go wymienić.
11. NIE wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. W przypadku zapłonu / pożaru NIE gasić wodą.
13. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie produktu w celu zapewnienia jego optymalnego działania.

WAŻNE

Do użytku tylko przez osoby dorosłe. Kobiety w ciąży, osoby z rozrusznikiem serca, cierpiące na cukrzycę, zapalenie żył lub zakrzepicę przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia do masażu powinny omówić z lekarzem ryzyko wystąpienia zakrzepów.

CARREGAR O TENUTO MINI

Para carregar o Tenuto Mini, ligue o cabo micro-USB à porta localizada na parte superior do dispositivo e a outra extremidade do cabo a qualquer porta USB ou a um computador para obter alimentação. A luz na parte superior do Tenuto Mini piscará com a cor âmbar para indicar que está a carregar. Quando o carregamento estiver concluído, a luz ficará verde fixa. Antes da primeira utilização, carregue o Tenuto Mini durante 1 hora.



LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar o Tenuto Mini, mantenha pressionado o botão  (ao lado do ícone de energia) durante 2 segundos.

AUMENTAR/DIMINUIR A INTENSIDADE

Pressione uma vez o botão  para aumentar a intensidade e o botão  para diminuir a intensidade.

SELECIONAR A VIBRAÇÃO

Pressione duas vezes os botões  ou  para percorrer as vibrações instaladas no Tenuto Mini.

USAR A APLICAÇÃO

1. Transfira a aplicação da Apple App Store ou da Google Play Store. Tenha em atenção que o Android precisa de permissão de localização para que a funcionalidade Bluetooth funcione. Trata-se de uma etapa interna do Android e não é utilizada pela nossa aplicação.
2. Ative o Bluetooth no seu telemóvel. Na aplicação, selecione "Tenuto Mini" e, em seguida, "Toque para ligar".
3. Mantenha pressionado o botão  ao lado do ícone  durante 2 segundos.
4. Tenuto Mini vibrará duas vezes para indicar que está pronto para a ligação e a luz piscará em azul enquanto o dispositivo transmite o sinal de ligação. A aplicação ligar-se-á ao Tenuto Mini.



Pode utilizar a aplicação MysteryVibe para controlar o Tenuto Mini até 6 metros de distância. O Tenuto Mini dispõe de 8 padrões de vibração predefinidos (vibrações) e pode armazenar até 12 padrões em simultâneo. A aplicação permite-lhe criar as suas próprias vibrações e transferir vibrações novas. Deslize para cima no ecrã inicial para controlar o Tenuto Mini em tempo real ou deslize para baixo para navegar na biblioteca de vibrações e criar as suas próprias vibrações.


Veja o nosso vídeo rápido sobre como usar a aplicação: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94

PT



COMO USAR O TENUTO MINI

1. Aplique uma quantidade generosa de lubrificante no Tenuto Mini e no pénis.
2. Ligue o Tenuto Mini e ajuste a intensidade para a potência com que se sentir confortável.
3. Estique a parte da frente do Tenuto Mini para fora e coloque-o sobre a cabeça do pénis para ficar excitado.
4. Deslize o Tenuto Mini pelo corpo do pénis até ficar apoiado na base.



DANE TECHNICZNE

System ładowania:	USB
Czas ładowania:	1 godzina
Wymagania dotyczące wejścia ładowarki:	prąd stały 5 V, 800 mA
Wymiary:	85mm x 70mm x 30mm
Waga:	80g
Czas działania:	Do 2 godzin, w zależności od profilu wibracji
Temperatura robocza:	10°C - 35°C
Akumulator:	3,7 V 180 mAh litowo-jonowy, polimerowy

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 wytycznych FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń; musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MysteryVibe, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Niniejszym MysteryVibe oświadcza, że urządzenie MysteryVibe Tenuto Mini jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną Deklarację zgodności można pobrać ze strony <http://www.mvcerts.com>.

FCC
MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907



PL



MYCIE I PIELĘGNACJA

Przed i po każdym użyciu umyj Tenuto Mini wodą z mydłem lub specjalistycznym środkiem do czyszczenia zabawek. Tenuto Mini można bezpiecznie uruchomić pod kranem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Zarejestruj swoją gwarancję na naszej stronie internetowej, wpisując numer zamówienia na stronie mysteryvibe.com/register. Jeśli nie możesz go znaleźć, skontaktuj się z nami pod adresem support@mysteryvibe.com – chętnie Ci pomożemy.

WSPARCIE

Chętnie poznamy Twoją opinię – zawsze staramy się ulepszać nasze produkty. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@mysteryvibe.com.

PRZECHOWYWANIE

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymaj go z dala od wysokich temperatur. Produkt należy przechowywać w miejscu wolnym od kurzu, w temperaturze od 0°C do 30°C.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów UE i innych krajów europejskich z systemem selektywnej zbiórki odpadów): ten produkt zawiera niewymienne baterie. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



LAVAGEM E CUIDADOS

Limpe o Tenuto Mini antes e depois de cada utilização, seja com água e sabão ou com um produto de limpeza especializado para brinquedos. É seguro usar o Tenuto Mini debaixo da torneira.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

Registe a sua garantia no nosso site utilizando o número da sua encomenda em mysteryvibe.com/register. Se não o conseguir encontrar, contacte-nos através do e-mail support@mysteryvibe.com e teremos todo o gosto em ajudar.

APOIO

Gostaríamos muito de receber os seus comentários, pois estamos sempre à procura de formas para melhorar os nossos produtos. Se tiver comentários ou dúvidas, contacte-nos através do e-mail support@mysteryvibe.com.

ARMAZENAMENTO

Não exponha à luz solar direta e evite o calor extremo. Este produto deve ser guardado num local sem pó e num ambiente que mantenha a temperatura entre 0 °C e 30 °C.

INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO

Eliminação de equipamentos eletrónicos obsoletos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos): este produto contém baterias não substituíveis. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado para o ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.



PL

PT



ESPECIFICAÇÕES

Sistema de carregamento:	USB
Tempo de carregamento:	1 hora
Requisitos de entrada do carregador:	5V CC @ 800 mA
Tamanho:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80g
Duração de funcionamento:	Até 2 horas, dependendo do padrão de vibração
Temperatura de funcionamento:	10°C - 35°C
Bateria:	Polímeros de íões de lítio 180 mAh 3,7 V

PT

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições: o dispositivo não pode causar interferência prejudicial e este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela MysteryVibe podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

A MysteryVibe declara que o MysteryVibe Tenuto Mini está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

A Declaração de Conformidade completa pode ser transferida em <http://www.mvcerts.com>.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907




Możesz używać aplikacji MysteryVibe do sterowania Tenuto Mini z odległości do 6 metrów. Tenuto Mini posiada 8 wstępnie zapisanych profili wibracji i potrafi zapamiętać nawet 12 profili. Aplikacja pozwala tworzyć własne wibracje i pobierać nowe. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, aby sterować Tenuto Mini w czasie rzeczywistym albo w dół, aby przeglądać bibliotekę wibracji i tworzyć własne. Obejrzyj krótkie wideo o korzystaniu z aplikacji: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



JAK NOSIĆ TENUTO MINI

1. Nałóż dużą ilość lubrykantu na Tenuto Mini i swojego penisa.
2. Włącz Tenuto 2 i ustaw intensywność, która Ci odpowiada.
3. Rozciągnij przednią część Tenuto Mini na zewnątrz i umieść urządzenie na główce penisa, aby się podnieć.
4. Nasuń Tenuto Mini na trzon penisa aż do podstawy.



PL



ŁADOWANIE TENUTO MINI

Aby naładować Tenuto Mini, podłącz kabel micro USB do gniazda w górnej części urządzenia, a drugi koniec kabla do dowolnego zasilacza USB lub do komputera. Kontrolka na górze Tenuto Mini będzie migać na pomarańczowo, sygnalizując ładowanie. Po zakończeniu ładowania kontrolka zaświeci się na stałe na zielono. Przed pierwszym użyciem ładuj Tenuto Mini przez godzinę.



WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Aby włączyć lub wyłączyć Tenuto Mini, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (obok symbolu zasilania) przez 2 sekundy.

ZWIĘKSZANIE / ZMNIEJSZANIE INTENSYWNOŚCI

Naciśnij raz przycisk , aby zwiększyć intensywność. Naciśnij przycisk , aby ją zmniejszyć.

WYBIERZ SVOJE WIBRACJE

Dwukrotnie naciśnij przycisk  lub , aby zwiększać lub zmniejszać intensywność wibracji Tenuto Mini.

KORZYSTAJ Z APLIKACJI

1. Pobierz aplikację z Apple App Store lub Google Play Store. Zwróć uwagę, że system Android wymaga zgody na lokalizację do działania funkcji Bluetooth. To jest wewnętrzna czynność systemu Android i nasza aplikacja z niej nie korzysta.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie. W aplikacji wybierz Tenuto Mini, a następnie „Stuknij, aby połączyć”.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  obok symbolu .
4. Tenuto Mini zawibruje dwukrotnie, sygnalizując gotowość do połączenia, a podczas wyszukiwania kontrolka będzie migać na niebiesko. Następnie aplikacja połączy się z Tenuto Mini.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Mantenha fora do alcance de crianças.
2. Limpe o produto antes e depois da utilização.
3. NÃO use o produto se houver sinais de danos no silicone externo.
4. NÃO aplique nenhum produto químico no produto.
5. NÃO utilize perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.
6. NÃO utilize enquanto conduz ou a opera máquinas.
7. NÃO force a abertura de nenhuma parte do produto.
8. NÃO perfure o produto com objetos pontiagudos.
9. NÃO atire o produto para as chamas.
10. Este produto contém uma bateria de polímeros de íões de lítio. A bateria está selada dentro da unidade e não pode ser substituída.
11. NÃO deixe o produto exposto à luz solar direta.
12. NÃO utilize água para extinguir qualquer eventual ignição/fogo.
13. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar o produto várias vezes para obter o máximo desempenho.

IMPORTANTE

Apenas para uso por adultos. As pessoas que possam estar grávidas, ter um pacemaker, diabetes, flebite ou trombose devem consultar um profissional de saúde a respeito do risco de formação de coágulos sanguíneos antes de utilizarem qualquer produto de massagem pessoal.

PT

PL



RICARICA TENUTO MINI

Per ricaricare Tenuto Mini, collegare il cavo micro USB alla porta sulla parte superiore e l'altra estremità del cavo a qualsiasi presa USB o computer per l'alimentazione. La spia sulla parte superiore di Tenuto Mini lampeggerà in giallo per indicare che la ricarica è in corso. Quando la ricarica è completa, la spia diventerà verde fissa. Caricare Tenuto Mini per 1 ora prima di utilizzarlo per la prima volta.



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere o spegnere Tenuto Mini, tenere premuto il pulsante (+) (accanto all'icona di accensione) per 2 secondi.

IT

AUMENTARE/RIDURRE L'INTENSITÀ

Premere una volta il pulsante (+) per aumentare l'intensità e il pulsante (-) per ridurla.

SELEZIONA LA TUA VIBRAZIONE

Premere due volte i pulsanti (+) o (-) per aumentare o ridurre le vibrazioni installate su Tenuto Mini.

USARE L'APP

1. Scaricare l'app da Apple App Store o Google Play Store. Occorre ricordare che Android richiede l'autorizzazione alla localizzazione per il funzionamento della funzionalità Bluetooth: si tratta di un passaggio interno di Android e non utilizzato dalla nostra app.
2. Abilitare il Bluetooth sul proprio telefono. Nell'app, selezionare "Tenuto Mini" e poi "Tocca per connetterti".
3. Tenere premuto il pulsante (-) accanto all'icona O per 2 secondi.
4. Tenuto Mini vibrerà due volte indicando che è pronto per la connessione e la luce lampeggerà in blu mentre il dispositivo è in connessione. L'app si conatterà quindi a Tenuto Mini.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Reinig het product voor en na gebruik.
3. Gebruik het product NIET als er tekenen zijn van schade aan de buitenste siliconen.
4. Breng GEEN chemicaliën aan op het product.
5. NIET gebruiken in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
6. NIET gebruiken tijdens het rijden of het bedienen van machines.
7. Forceer GEEN enkel onderdeel van het product om het te openen.
8. Doorboor het product NIET met puntige voorwerpen.
9. Gooi het product NIET in vlammen.
10. Dit product bevat een lithiumion-polymeerbatterij. Deze is verzegeld in de eenheid en kan niet worden vervangen.
11. Laat het product NIET in direct zonlicht liggen.
12. Blus NIET met water in geval van ontvlaming/brand.
13. Na langdurige opslag kan het nodig zijn om het product meerdere keren op te laden en te ontladen voor maximale prestaties.

BELANGRIJK

Uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Mensen die mogelijk zwanger zijn, een pacemaker dragen of aan diabetes, flebitis of trombose lijden, moeten een arts raadplegen over het risico op bloedstolsels voordat ze een persoonlijk massageproduct gebruiken.

NL



SPECIFICATIES

Oplaadsysteem:	USB
Laadtijd:	1 uur
Vereisten voor de laderinvoer:	5V gelijkstroom @ 800mA
Maat:	85mm x 70mm x 30mm
Gewicht:	80g
Looptijd:	Tot 2 uur afhankelijk van vibratiepatroon
Bedrijfstemperatuur:	10°C - 35°C
Accu:	180 mAh 3,7 V lithium-ion polymeer

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MysteryVibe, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

MysteryVibe verklaart hierbij dat MysteryVibe Tenuto Mini voldoet aan de essentiële vereisten en de relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige Conformiteitsverklaring kan worden gedownload via <http://www.mvcerts.com>.




È possibile utilizzare l'app MysteryVibe per controllare Tenuto Mini fino a 6 metri di distanza. Tenuto Mini viene fornito con 8 modalità di vibrazione preimpostate e ne può memorizzare fino a 12 alla volta. L'app consente di creare le proprie vibrazioni e di scaricare nuove modalità di vibrazione. Dalla schermata iniziale, scorrere verso l'alto per controllare Tenuto Mini in tempo reale o verso il basso per sfogliare la libreria delle vibrazioni e creare le proprie. Ecco un breve video dimostrativo sull'utilizzo dell'app: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



COME INDOSSARE TENUTO MINI

1. Applicare una generosa quantità di lubrificante sia su Tenuto Mini che sul proprio pene.
2. Accendere Tenuto Mini e impostare l'intensità alla potenza massima desiderata.
3. Allungare la parte anteriore di Tenuto Mini verso l'esterno e posizionarla sulla testa del pene per eccitarsi.
4. Far scorrere Tenuto Mini lungo l'asta del pene in modo che si appoggi alla base.





PULIZIA E CURA

Pulire Tenuto Mini prima e dopo ogni uso, con acqua e sapone o un detergente specifico per sex toy. Tenuto Mini si può lavare con acqua corrente in tutta sicurezza.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Registrare il prodotto sul nostro sito web all'indirizzo mysteryvibe.com/register. Se non si riesce ad accedere al sito, contattare l'indirizzo e-mail del supporto clienti: support@mysteryvibe.com

ASSISTENZA

Ci piacerebbe sentire il tuo feedback poiché siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti. Per commenti o domande, puoi contattarci all'indirizzo support@mysteryvibe.com.

CONSERVAZIONE

Non esporre alla luce solare diretta ed evitare il calore estremo. Questo prodotto deve essere conservato in un luogo privo di polvere e in un ambiente che mantenga una temperatura compresa tra 0 °C e 30 °C.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete (in vigore nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata): questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



IT



WASSEN EN VERZORGING

Maak Tenuto Mini voor en na elk gebruik schoon met water en zeep of een speciale speeltjesreiniger. Het is veilig om Tenuto Mini onder de kraan te gebruiken.

GARANTIE-INFORMATIE

Registreer uw product op onze website met uw bestelnummer op mysteryvibe.com/register. Als u het niet kunt vinden, neem dan contact met ons op via support@mysteryvibe.com en we helpen u graag verder.

ONDERSTEUNING

We horen graag uw feedback, omdat we altijd op zoek zijn naar manieren om onze producten te verbeteren. Als u feedback of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@mysteryvibe.com.

OPSLAG

Niet blootstellen aan direct zonlicht en extreme hitte vermijden. Dit product moet worden bewaard op een stofvrije plaats en in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 30°C.

VERWIJDERINGSINFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen): dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Het doorgekruste vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een geschikt inzamelpunt moet worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



NL





4. Tenuto Mini trilt tweemaal, wat aangeeft dat het klaar is om verbinding te maken en het lampje knippert lichtblauw terwijl het apparaat adverteert. De app maakt vervolgens verbinding met Tenuto Mini.


U kunt de MysteryVibe-app gebruiken om Tenuto Mini tot op 6 meter afstand te bedienen. Tenuto Mini wordt geleverd met 8 vooraf ingestelde trillingspatronen (vibes) en kan tot 12 tegelijk bevatten. Met de app kunt u eigen vibes creëren en nieuwe downloaden. Veeg omhoog vanaf het startscherm om Tenuto Mini live te bedienen of veeg omlaag om door de vibes-bibliotheek te bladeren en uw eigen vibes te creëren. Bekijk onze korte video over het gebruik van de app: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94



NL

HOE DRAAGT U TENUTO MINI

1. Breng royale hoeveelheden glijmiddel aan op zowel Tenuto Mini als uw penis.
2. Schakel Tenuto Mini in en stel de intensiteit in op zoveel vermogen als u prettig vindt.
3. Strek de voorkant van Tenuto Mini naar buiten en plaats deze op de eikel om opgewonden te raken.
4. Schuif Tenuto Mini omhoog over de penisschacht zodat deze aan de basis zit.



SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di ricarica:	USB
Tempo di ricarica:	1 ora
Potenza di ingresso del caricatore:	5V DC @ 800mA
Dimensioni:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80gr
Autonomia:	Fino a 2 ore a seconda del modello di vibrazione
Temperatura di funzionamento:	10 °C - 35 °C
Batteria:	Polimero agli ioni di litio da 180 mAh 3,7 V

MYSTERYVIBE TENUTO MINI FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: questo dispositivo non causa interferenze dannose e deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da MysteryVibe potrebbero annullare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

FCC MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

Con la presente documentazione, MysteryVibe dichiara che MysteryVibe Tenuto Mini è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata all'indirizzo <http://www.mvcerts.com>.



IT





ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Pulire il prodotto prima e dopo l'uso.
3. NON utilizzare il prodotto se sono presenti segni di danneggiamento del silicone esterno.
4. NON applicare sostanze chimiche sul prodotto.
5. NON utilizzare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe o altri dispositivi che producono calore.
6. NON utilizzare durante la guida o l'utilizzo di macchinari.
7. NON forzare l'apertura di parti del prodotto.
8. NON forare il prodotto con oggetti appuntiti.
9. NON gettare il prodotto nel fuoco.
10. Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. La batteria è sigillata all'interno dell'unità e non può essere sostituita.
11. NON lasciare il prodotto alla luce diretta del sole.
12. In caso d'incendio, NON spegnere con acqua.
13. Dopo prolungati periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare il prodotto più volte per ottenere il massimo delle prestazioni.

IMPORTANTE

Ad uso esclusivo degli adulti. In caso di probabile gravidanza, uso di pacemaker, diabete, flebite o trombosi, consultare il medico in merito al rischio di coaguli di sangue, prima di utilizzare qualsiasi prodotto per il massaggio intimo.

OPLADEN TENUTO MINI

Om Tenuto Mini op te laden, sluit u de micro-USB-kabel aan op de poort aan de bovenkant en het andere uiteinde van de kabel op een USB-stekker of computer voor stroom. Het lampje op de bovenkant van Tenuto Mini knippert oranje om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het lampje groen branden. Laad de Tenuto Mini één uur op voor het eerste gebruik.



IN-/UITSCHAKELLEN

Om de Tenuto Mini in of uit te schakelen, houdt u de (+)-knop (naast het aan/uit-pictogram) twee seconden ingedrukt.

INTENSITEIT VERHOGEN / VERLAGEN

Druk één keer op de knop (+) om de intensiteit te verhogen en druk op de knop (-) om deze te verlagen.

KIES UW VIBE

Druk dubbel op de knoppen (+) of (-) om omhoog of omlaag te gaan door de vibes die op Tenuto Mini zijn geïnstalleerd.

USE THE APP

1. Download de app in de App Store of Google Play Store. Houd er rekening mee dat Android locatietoestemming nodig heeft om de Bluetooth-functionaliteit te laten werken, dit is een interne Android-stap en wordt niet gebruikt door onze app.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon. Selecteer Tenuto Mini in de app en vervolgens 'Tik om verbinding te maken'.
3. Houd de (-) knop naast het  pictogram twee seconden ingedrukt.

