

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- I Reorient or relocate the receiving antenna.
- I Increase the separation between the equipment and receiver.
- I Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- I Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**PuppyGo**  
AI Smart Dog

Manuel d'instruction



Important: Puppy bouge beaucoup. Merci de le poser au sol. Merci de lire ce manuel et de le garder pour toute question.

## II. Opérations basiques

**On/Off**  
Sélectionner On ou Off sur l'écran allumer et éteindre Puppy.

**Chargement**  
Puppy se charge avec un câble micro USB (DV 3.0), en environ 1h. Il s'allume automatiquement quand il est chargé, la led est rouge quand Puppy est en charge, et elle est verte quand Puppy est chargé.

Ne pas utiliser Puppy pendant son chargement.



Charger Puppy en position Off.

### Standby

Si Puppy n'est pas utilisé pendant 10min il se met en Standby automatiquement. Pour le réveiller il suffit d'appuyer sur sa tête.

### Bouton "Tête"

Si Puppy est réveillé quand vous pressez sur sa tête cela interromp l'action en cours en mode vocal.



-2-

**FCC RF Radiation Exposure Statement Caution:**  
To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

## The name and content of harmful substances in this product

Part name	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Shell and metal parts	0	0	0	0	0	0
Battery	0	0	0	0	0	0
Speaker	0	0	0	0	0	0
PCB board and components, speaker	×	×	×	×	×	×
Data line	0	0	0	0	0	0
Silica gel	0	0	0	0	0	0

-11-

## V. Mode Ecoute Bluetooth

Après avoir allumé Puppy, chercher le signal Bluetooth "Puppygo\_XXX", et connecte le téléphone pour pouvoir lancer la musique.

## VI. Attention!

- Les photos ne sont pas contractuelles, elles peuvent être légèrement différentes du produit original.

- Ce chien ne peut pas reconnaître correctement les commandes vocales si il y a trop de bruit.

- Puppy est un objet électronique, DVF ne pas la faire tomber, ne pas frotter ou le mettre dans l'eau.

- Ne pas forcer ou tordre les pattes de Puppy, vous risquez de les casser.

- Si les roues de Puppy sont sales, veillez à les nettoyer et à retirer tous les éléments (cheveux, poils, etc...) empêchant son bon fonctionnement.

- Si Puppy fonctionne longtemps, il peut légèrement chauffer au niveau de la batterie, c'est tout à fait normal.

- Ne pas démonter Puppy, attention des pièces peuvent être trop petites pour de jeunes enfants.

- Si Puppy indique qu'il n'a plus de batterie, merci de le recharger.

- La batterie à l'intérieur de Puppy est une batterie Li-ion, 500mAh merci de ne pas la retirer et la remplacer.

- Utiliser le chargeur fourni dans la boîte: AC100-240V, DC5V 1A.

- Si le chargeur ou le fil est abîmé, ne plus utiliser le chargeur. Le chargement de Puppy doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte.

-10-



**Sensor InfraRouge**  
Quand Puppy excute une commande vocale "Protege Moi", si il détecte quelqu'un devant lui il va faire une alerte vocale en aboyant.

**Alarme Batterie**  
Quand Puppy n'a plus de batterie, vous vous affichent l'icône Batterie. Quand la batterie est totalement vide, Puppy s'éteint.



-4-

## 3. Contrôler Puppy

Cette interface permet de totalement contrôler les mouvements de Puppy.



The left interface is used to control the movement of the dog, and the right interface is used to control the action jump of the dog.

## 5. Danse en musique

Quand le téléphone est connecté en Bluetooth avec Puppy, lance l'importe quelle musique pour que Puppy danse en rythme sur la musique.



-8-

## III. Mode entraînement, mode vocal.

En mode Entraînement, Puppy va répondre à vos ordres vocaux. Il effectue l'action correspond à l'ordre.


Si Puppy va réagit pas, appuyez lui une fois sur sa tête afin de le "réveiller".

Actions possibles:

- Puppy: Puppy aboie et se réveille
- Sit Down: Puppy s'assoit
- Get Down: Puppy se lève
- Turn around: Puppy tourne en rond
- Roll over: Puppy se roule par terre
- Good Boy: Puppy est content
- Go to sleep: Puppy va dormir
- Go Free: Puppy fait Papi
- Protect me: Puppy aboie si il y a quelqu'un devant lui
- Play dead: Puppy fait la mort
- Do Stunt: Puppy "saute"
- Show time: Puppy danse en musique

-5-

- I. Connaître Puppy ..... 1
- II. Opérations basiques ..... 2, 3, 4
- III. Mode entraînement ..... 5
- IV. Mode Application ..... 6, 7, 8, 9
- V. Ecoute Bluetooth ..... 10
- VI. Notices ..... 10, 11



**SERVICE APRES-VENTE IRDRONE**  
Service après-vente: www.irpservice.com  
Interface SAV: irpservice@irpservice.com  
Site Internet: www.irpservice.com  
Tél: 0899 254 540 (3000/mois)



**ATTENTION**  
Il est important de lire attentivement le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit.

**LIMITES DE LA GARANTIE**  
La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usage non autorisé du produit.

**Garantie**  
Le produit est garanti pendant 12 mois à compter de la date de livraison. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux.

## I. Connaître Puppy

Il est important de bien connaître Puppy avant de l'utiliser. Merci de lire le manuel avec attention.



Jambes arrières Jambes avant

-1-

## 6. Apprendre le rythme

Choisissez une musique sur l'application, puis bat le rythme en tapant sur les fesses de Puppy. La musique se jouera en fonction de ton rythme.



- 1 Choisir la musique
- 2 Choisir l'instrument

## 7. Paramètres

Dans les paramètres, vous pouvez régler le volume et vérifier le niveau de batterie.



-9-