

pureboom®



Immersa Duo mini

Wireless Speakers User Manual

Altavoz inalámbricos - Manual del usuario

English

To charge your PureBoom Immersa Duo mini Speakers:

Using the enclosed cables, plug each Micro-USB connector into the Micro-USB port on the speakers and the USB-A connectors into a wall charger (not included). The LED charging indicator light will be on during charging and turn off when fully charged.

To charge using the charging base:

Using one of the enclosed cables, plug the Micro-USB connector into the port on the side of the charging base. Next, place the speakers (without cables) onto the base and charging will begin.

A full charge takes approximately 2 hours.

Connecting / Bluetooth Pairing

To pair ONE speaker:

1. Make sure the PureBoom Immersa Duo mini Wireless Speakers are within 2-3 ft (0.6-0.9m) of the device you will be connecting to.
2. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect the speaker.
3. Turn on the speakers by pressing [X] for 3 seconds. You will hear a prompt, and the light will flash blue.
4. Locate and tap "PureBoom Immersa Duo mini." It will indicate that your speaker is connected.

To pair BOTH speakers:

1. Turn off your device's Bluetooth.
2. Turn on one speaker by pressing [X] for 3 seconds. Now turn on the second speaker by pressing [X] for 3 seconds. Next, double-press the [X] on only one of the speakers and you will hear a prompt once they are connected to each other. Finally, go to your device's Bluetooth and connect to "PureBoom Immersa Duo mini."

Note: If your device does not automatically detect your speakers, ensure Bluetooth is turned on, search for "PureBoom Immersa Duo mini" and then press connect.

Operating your PureBoom Immersa Duo mini Speakers:

To answer calls or turn up the volume, please use your device.

Features and Specifications

- Frequency response: 20-20KHz
- Transmission Range: 10m; 32 ft.
- Speaker driver: 36mm
- Battery: 3.7V/400mAh in each speaker

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement (cont.)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Para cargar sus altavoces PureBoom Immersa Duo mini:

Usando los cables incluidos, conecte cada conector Micro-USB al puerto Micro-USB en los altavoces y los conectores USB-A a un cargador de pared (no incluido). La luz indicadora de carga LED estará encendida durante la carga y se apagará cuando estén completamente cargados.

Para cargar utilizando la base de carga:

Usando uno de los cables incluidos, conecte el conector Micro-USB al puerto ubicado en el costado de la base de carga. A continuación, coloque los altavoces (sin cables) en la base y comenzará la carga. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

Conexión/emparejamiento Bluetooth

Para emparejar UN altavoz:

1. Asegúrese de que los altavoces inalámbricos PureBoom Immersa Duo mini estén a una distancia de entre 2 y 3 pies (0,6 y 0,9 m) del dispositivo al que se conectarán.
2. Encienda el Bluetooth del dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectarán el altavoz de manera automática.
3. Encienda los altavoces presionando [X] durante 3 segundos. Escuchará un mensaje y la luz parpadeará en azul.
4. Localice y toque "PureBoom Immersa Duo mini." Indicará que su altavoz está conectado.

Para emparejar AMBOS altavoces:

1. Apague el Bluetooth de su dispositivo.
2. Encienda un altavoz presionando [X] durante 3 segundos. Ahora encienda el segundo altavoz presionando [X] durante 3 segundos. A continuación, presione dos veces [X] en solo uno de los altavoces y escuchará una indicación cuando estén conectados entre sí. Por último, vaya al Bluetooth de su dispositivo y conéctese a "PureBoom Immersa Duo mini".

Nota: Si su dispositivo no detecta automáticamente sus altavoces, asegúrese de que Bluetooth esté encendido, busque "PureBoom Immersa Duo mini" y luego presione conectar.

Cómo operar los altavoces PureBoom Immersa Duo mini:

Para contestar llamadas o subir el volumen, use su dispositivo.

Características y especificaciones

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 kHz
- Rango de transmisión: 10 m; 32 pies
- Controlador de altavoz: 36 mm
- Batería: 3.7 V / 400 mAh en cada altavoz

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Mover o reorientar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

