

REGISTRATION

To receive the most up-to-date information about your product, please register at: <http://vibesaudio.com/register>

WARRANTY

Vibes Audio warrants the original owner of this product against manufacturing and material defects under normal use for a period of six (6) months from the date of retail purchase from Vibes Audio or a Vibes Audio authorized reseller. The warranty does not cover damages resulting from misuse, abuse, normal wear and tear, or modification. Keep your original packaging and receipt for warranty claims.

For warranty claims, please visit <http://vibesaudio.com/support> for instructions.

Vibes Audio, at its sole discretion will repair or replace the product, or refund the original owner the purchase price.

SAFETY INFORMATION

Warning! Continued exposure to loud noise (more than 85 decibels/85 dBA) can cause gradual but permanent damage to hearing.

Always turn the level of your Vibes product down to a low level before beginning playback. Gradually turn up the volume until you achieve a comfortable level. Never listen at high volumes for long periods.

If using while on an airplane, please follow the instructions of the crew for permitted use of a Bluetooth product.

Warning! The VIBROX® Sound Engine™ and associated case do not protect your phone from water. Before using the VIBROX in a wet environment, remember to undock it from your phone and move your phone to a dry environment.

The VIBROX® is safe to use in a wet environment, but it is not intended to be submerged.

Do not disassemble the speaker, there are no user-serviceable parts inside.

FCC STATEMENT

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This device may not cause harmful interference and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna
2. Increase the separation between the equipment or devices
3. Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
4. Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID:

2AJAAVIBROX

CANADA, INDUSTRY CANADA (IC) NOTICES

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RADIO FREQUENCY (RF) EXPOSURE INFORMATION

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

ENREGISTREMENT

Afin de recevoir l'information la plus récente sur nos produits, veuillez vous inscrire à: <http://vibesaudio.com/register>

GARANTIE

Vibes Audio garantit au propriétaire original que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériau lorsqu'il est utilisé de façon normale, pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat au détail de Vibes Audio ou d'un revendeur Vibes Audio autorisé. La garantie ne s'applique pas aux dommages découlant de tout(e) mauvais usage, abus, usure normale ou modification. Conservez l'emballage original et le reçu d'achat pour les réclamations sous garantie.

Pour toute réclamation sous garantie, veuillez visiter <http://vibesaudio.com/support> pour obtenir des directives.

Vibes Audio, à son entière discrétion, réparera ou remplacera le produit, ou remboursera le prix d'achat au propriétaire original.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Avertissement! L'exposition continue au bruit intense (supérieur à 85 décibels/85 dBA) peut graduellement provoquer des dommages auditifs permanents.

Abaissez toujours le niveau sonore de votre produit Vibes avant de lancer une lecture. Augmentez graduellement le volume jusqu'à un niveau confortable. N'écoutez jamais à volume élevé pendant longtemps.

Si vous l'utilisez dans un avion, veuillez respecter les directives de l'équipage sur l'utilisation d'appareils Bluetooth.

Avertissement! Le Moteur de son™ VIBROX® et son étui associé ne protègent pas votre téléphone contre l'eau. Avant d'utiliser le haut-parleur VIBROX dans un environnement humide, n'oubliez pas de le déconnecter de votre téléphone et de déplacer votre téléphone dans un environnement sec.

Vous pouvez employer le VIBROX® en toute sécurité dans un environnement humide, mais il n'est pas conçu pour être submergé.

Ne démontez pas le haut-parleur, il ne contient aucune pièce que l'utilisateur peut réparer.

DÉCLARATION DE LA FCC

Ce produit a été soumis à des essais et se conforme aux spécifications pour un dispositif numérique de Classe B, aux termes de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation domestique. Ce matériel produit, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut provoquer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. Il n'y a toutefois aucune garantie d'absence d'interférence pour une installation donnée. Ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence nuisible et ce dispositif doit résister à toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant provoquer le fonctionnement indésirable.

Si ce matériel provoquait de l'interférence nuisible pour la réception radiophonique et télévisuelle, confirmée par la mise hors et sous tension du matériel, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

1. Repositionner ou déménager l'antenne de réception
2. Accroître l'écart entre le matériel ou les dispositifs
3. Raccorder le matériel à une fiche autre que celle du récepteur
4. Consulter un marchand ou obtenir l'aide d'un technicien de radio/télévision expérimenté.

Avertissement de la FCC: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur l'autorisation d'utiliser cet équipement.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT DES RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'équipement ne doit pas être colocalisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IDENTIFIANT FCC:

2AJAAVIBROX

CANADA, AVIS D'INDUSTRY CANADA (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIO (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce dispositif a été évalué pour démontré conforme à la Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des limites lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs.

REGISTRO

Para recibir la información más actualizada sobre su producto, regístrese en: <http://vibesaudio.com/register>

GARANTÍA

Vibes Audio extiende una garantía al propietario original de este producto contra defectos de fabricación y materiales en circunstancias de uso normal durante un período de seis (6) meses desde la fecha de compra minorista a Vibes Audio o un revendedor autorizado. La garantía no cubre daños que resulten del uso incorrecto, abuso, desgaste normal o modificación. Conserve el empaque original y el recibo para presentar reclamos de garantía.

Por reclamos de garantía, visite <http://vibesaudio.com/support> para obtener instrucciones.

Vibes Audio, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto, o reembolsará al propietario original el precio de compra.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Precaución! La exposición continua a los sonidos altos (más de 85 decibeles) (85 dBA) puede causar daño gradual pero permanente en la audición.

Baje siempre el volumen de su producto Vibes antes de empezar a reproducir sonido. Suba el volumen gradualmente hasta que alcance un nivel cómodo. Nunca escuche a volumen alto durante períodos largos. Si lo usa en un avión, siga las instrucciones de la tripulación acerca del uso permitido de un producto Bluetooth.

¡Precaución! VIBROX® Sound Engine™ y el estuche asociado no protegen su teléfono del agua. Antes de usar VIBROX en un lugar húmedo recuerde retirarlo de su teléfono y mover su teléfono a un lugar seco.

VIBROX® se puede usar en un lugar húmedo, pero no está diseñado para sumergirse.

No desarme el altavoz, no hay adentro piezas que pueda reparar el usuario.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este producto ha sido evaluado y cumple con las especificaciones para un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Esos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora
2. Incrementar la separación entre el equipo o los dispositivos
3. Conectar el equipo a una salida que no sea la del receptor
4. Consultar a un distribuidor o técnico de radio/televisión con experiencia para obtener asistencia

FCC Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad para operar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC RESPECTO DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

El equipo cumple con los límites de exposición de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

N.º DE LA FCC:

2AJAAVIBROX

 **VIBES**
AUDIO



VIBROX® SOUND ENGINE™

Waterproof Bluetooth Speaker Module User Manual

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE GUÍA DE INICIO RÁPIDO



VIBES
AUDIO

Vibes Audio, LLC
15635 Alton Parkway, Suite 475
Irvine, CA 92618
www.vibesaudio.com

Vibes Audio reserves the right to change the features, functionality, and operation of the product in order to improve function, reliability, or any reason whatsoever.

Vibes Audio se réserve le droit de modifier les caractéristiques, la fonctionnalité et le mode d'emploi du produit dans le but d'améliorer sa fonctionnalité et sa fiabilité, ou pour toute autre raison que ce soit.

Vibes Audio se reserva el derecho de cambiar las características, funcionalidad y operación del producto a fin de mejorar el funcionamiento o la confiabilidad, o por cualquier motivo.

CONGRATULATIONS

Congratulations on your purchase of a Vibes Audio® Bluetooth wireless product. We're dedicated to building the world's best sounding lifestyle products while delivering incredible sound and value.

Thank you for your purchase. Please read this User Manual to get the most out of your new product.

FÉLICITONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté un produit Vibes Audio® Bluetooth sans fil. Nous sommes voués à la fabrication des produits style de vie offrant la meilleure qualité d'écoute au monde tout en livrant un son et une valeur incroyables.


Merci pour votre achat. Veuillez lire ce manuel de l'utilisateur afin de profiter au maximum de votre nouveau produit.

FELICITACIONES


Felicitaciones por su compra de un producto inalámbrico Bluetooth de Vibes Audio®. Nos dedicamos a construir productos funcionales con el mejor sonido del mundo, a la vez que ofrecemos un increíble valor y sonido.

Gracias por su compra. Lea este manual del usuario para aprovechar al máximo su producto nuevo.


PACKAGE CONTENTS



A.
Charging Stand
Socle de charge
Base de carga



B.
USB AC Adapter
Adaptateur AC USB
Adaptador USB-AC



C.
USB Charging Cable
Câble de charge USB
Cable de carga USB




D.
User Manual
(this manual)
Manuel de l'utilisateur
(ce manuel)
Manual del usuario
(este manual)

E.

VIBROX® Sound Engine Stereo Product Description

Haut-parleur stéréophonique Moteur de son VIBROX Bluetooth
Description du produit

Altavoz Bluetooth estéreo VIBROX Sound Engine
Descripción del producto



- Bluetooth Pair, Hold for Indoor EQ, Double Tap for Track Back
Paire Bluetooth, mise en attente pour égalisation intérieure,
double toucher pour piste précédente
Enlazar con Bluetooth, Mantener oprimido para ecualizador
de interiores, Tocar dos veces para retroceder un tema
- Vol -
- Vol +
- Answer/Play/Pause, Hold for Outdoor EQ,
Double Tap for Track Advance
Répondre/Lire/Pause, mise en attente pour égalisation
extérieure, double toucher pour avance de piste
Responder/Reproducir/Pausar, Mantener oprimido para
ecualizador de exteriores, Tocar dos veces para avanzar
un tema
- Power/Alimentation/Encendido
- Charging Connectors (back side of VIBROX)
Connecteurs de charge (arrière du VIBROX)
Conectores de carga (reverso del VIBROX)
- VIBROX Connection System Release
Dispositif de dégageant du système de connexion VIBROX
Liberar el sistema de conexión del VIBROX

QUICK START (PAIRING)

- Charge the speaker until the green light remains on
(indicating full charge). This is accomplished by docking or
placing the VIBROX speaker onto the charging stand, then
plugging charging cable into the USB AC Adapter and
connecting the USB AC adapter to a wall outlet.
(Charging may take up to 4 hours for initial charge.)
RED LED = Charging, GREEN LED = Fully Charged
- Turn the speaker on (by a momentary press of the Power
button) to automatically enter "discoverable" mode. For the
first pairing, the speaker will announce "READY TO PAIR" and
the LED will fast flash BLUE indicating that it is ready to pair.
- Bring the source device within 1 meter of the speaker.
Follow the source device instructions to look for discoverable
devices. Select "VIBROX SE" from the list. You will hear "PAIRED
TO VIBES AUDIO" and the LED will change from a fast flashing
blue to a slow flash blue. The product is ready for music or
phone use.
BLUE fast LED flash = in pairing mode (discoverable)
BLUE slow LED flash = paired
- To break a paired connection and connect to another
source, press the Bluetooth button to enter pairing
(discoverable) mode again.

MUSIC USE

- Choose media to playback and adjust the volume to your
desired level.
- The 'Answer/Play/Pause' button can be used to pause and
resume playback of music.
- The Vol+ and Vol- buttons can be pressed or held to adjust
volume to the desired level.
- 2 short presses of 'Answer/Play/Pause' will advance the
playback track, and 2 short presses of the 'Bluetooth' button
will track backward.
- Holding the Bluetooth button for 3 seconds will place the
VibroX in "Indoor EQ" mode, which prioritizes extended bass
response and a balanced frequency response.
- Holding the 'Answer/Play/Pause' button for 3 seconds will
place the VibroX in "Outdoor EQ" mode, prioritizing maximum
volume levels.

TIP: for music playback, placing the VIBROX® flat on a surface
(desk, counter) will give the best sound and multiple persons
around the product will have equally good sound quality

PHONE USE

- Initiate calls on your mobile handset. Music playback will
be paused for the duration of the call. A short press of the
Answer/Play/Pause button will end the phone call.
- For incoming calls, a tone will sound on the VIBROX® Speaker
 - A short press of the Answer button will answer
the call.
 - A one second press of the Answer button will reject the
call. Hold the Answer button until a tone is heard,
then release.
 - A three second press of the Answer button will transfer
the call back to the handset. Another three second
press while the phone call is underway will return the call
to the speaker.

VIBROX ACTIVE LIFESTYLE MOUNTS

The VIBROX Sound Engine, with it's durable case and IPX7
waterproof rating begs to be taken to the beach and the
mountain. Check vibesaudio.com for available mounts,
including: bike handlebar mounts for your phone and VIBROX SE,
adhesive and magnetic mounts for VIBROX SE, and even a giant
alligator clip mount for you backpack strap or, well, just about
anything you want to clip your VIBROX SE to. Our mounting
systems are compatible with popular sports camera mounts (like
GoPro®) so mounting options abound!

VIBROX COMPATIBLE PHONE CASES (AVAILABLE NOW!)

The Vibes Audio connection system is available on a variety of
popular mobile phones, so when you change your phone, it's
likely we've made a case for it so you can keep rockin' your
VIBROX Sound Engine.

Check in at vibesaudio.com for a list of compatible phones.

DÉMARRAGE (APPARIEMENT)

- Chargez le haut-parleur jusqu'à ce que la lumière verte
demeure allumée (confirmant la pleine charge). Pour réaliser
ceci, installez le haut-parleur VIBROX sur le socle de charge,
branchez le câble de charge sur l'adaptateur AC USB puis
branchez l'adaptateur AC USB dans une prise de courant
murale. (La charge initiale peut prendre jusqu'à quatre heures.)
DEL ROUGE = Charge en cours, DEL VERTE = Pleine charge
- Mettez le haut-parleur sous tension (en appuyant
momentanément sur la touche de mise en marche) pour
passer automatiquement au mode « découvrable ». Pour
l'appariement initial, le haut-parleur annoncera « PRÊT À
APPARIER » et la DEL clignotera rapidement en BLEU confirmant
qu'il est prêt à apparier.
- Positionnez l'appareil source à moins d'un (1) mètre du
haut-parleur. Suivez les directives de l'appareil source pour
rechercher des appareils découvrables. Sélectionnez « VIBROX
SE » dans la liste. Vous entendrez le message « APPARIÉ À VIBES
AUDIO » et la DEL passera à un clignotement lent bleu. Le
produit est prêt pour usage musical ou téléphonique.
**DEL à clignotement rapide BLEU = mode appariement
(découvrable)**
DEL à clignotement lent BLEU = apparié
- Pour rompre une connexion appariée et établir la connexion
avec une autre source, appuyez sur le bouton Bluetooth pour
passer à nouveau au mode appariement (découvrable).

UTILISATION MUSICALE

- Choisissez le média à lire et réglez le volume au niveau voulu.
- Vous pouvez commander une pause et reprendre la lecture de
la musique à l'aide du bouton Répondre/Lire/Pause.
- Vous pouvez régler le volume au niveau voulu en appuyant sur
les boutons Vol+ et Vol- ou en les maintenant enfoncés.
- Deux brèves pressions sur le bouton Répondre/Lire/Pause fera
avancer la piste en cours de lecture, et deux brèves pressions
sur le bouton Bluetooth reculera la lecture de la piste.
- Maintenir le bouton Bluetooth enfoncé pendant trois secondes
fera passer le Vibrox au mode Égalisation intérieure, qui
hiérarchise une réponse aux graves prolongée et une réponse
de fréquence équilibrée.
- Maintenir le bouton Répondre/Lire/Pause enfoncé pendant trois
secondes fera passer le Vibrox au mode Égalisation extérieure,
hiérarchisant les niveaux de volume maximums.

CONSEIL: Pour la lecture de musique, le positionnement à plat
du VIBROX sur une surface (bureau, dessus de comptoir) offrira la
meilleure qualité musicale, et les nombreuses personnes l'entourant
jouiront de la même qualité sonore.

UTILISATION TÉLÉPHONIQUE

- Initiez les appels sur votre combiné mobile. La lecture de la
musique passera à pause pour la durée de l'appel. Une brève
pression sur le bouton Répondre/Lire/Pause mettra fin à l'appel
téléphonique.
- Le haut-parleur VIBROX émettra une tonalité pour annoncer
tout appel entrant.
 - Une brève pression sur le bouton Répondre vous permettra
de prendre l'appel.
 - Maintenir le bouton Répondre enfoncé pendant une (1)
seconde refusera l'appel. Maintenez le bouton Répondre
enfoncé jusqu'à l'émission d'une tonalité,
puis relâchez-le.
 - Maintenir le bouton Répondre enfoncé pendant trois
secondes transférera à nouveau l'appel au combiné. Une
nouvelle pression continue de trois secondes fera repasser
l'appel au haut-parleur.

SUPPORTS VIBROX POUR STYLE DE VIE ACTIF

Avec son étui durable et sa cote d'étanchéité IPX7, le Moteur de
son VIBROX convient parfaitement à la plage et à la montagne.
Visitez vibesaudio.com pour voir les supports offerts, dont : supports
à guidons de vélo pour vos téléphones et VIBROX SE, supports
adhésifs et magnétiques pour VIBROX SE, et même une pince
alligator géante pour la sangle de votre sac à dos ou, à toute fin
pratique, à peu près toute chose à laquelle vous voulez fixer votre
VIBROX SE. Nos systèmes de support sont compatibles avec les
supports de caméras sportives les plus populaires (p. ex., GoPro®); il
existe donc de nombreuses options de support!

ÉTUIS DE TÉLÉPHONE COMPATIBLES AVEC VIBROX (MAINTENANT DISPONIBLES)

Le système de connexion Vibes Audio est offert pour une grande
variété de téléphones mobiles, donc quand vous changez de
téléphone, il est fort probable que nous offrons un étui pour le
nouveau afin que puissiez continuer d'écouter votre Moteur de son
VIBROX.

Visitez vibesaudio.com pour obtenir une liste de téléphones
compatibles.

INICIO RÁPIDO (ENLAZAR)

- Cargue el altavoz hasta que la luz verde permanezca
encendida (eso indica que la carga está completa). Para
ello, coloque el altavoz VIBROX en la base de carga, luego
conecte el cable de carga al adaptador USB-AC y conecte el
adaptador a una toma de corriente. (La carga inicial puede
demorar hasta 4 horas).
LUZ ROJA = Cargando, LUZ VERDE = Carga completa
- Encienda el altavoz (oprimiendo un momento el botón
de encendido) para entrar automáticamente al modo
"reconocible". Para el primer enlace, el altavoz anunciará
"LISTO PARA ENLAZAR", y la luz LED parpadeará rápidamente
en color azul, lo que indicará que está listo para enlazar.
- Acerque el dispositivo fuente a un metro de distancia del
altavoz. Siga las instrucciones del dispositivo fuente para
buscar dispositivos reconocibles. Seleccione "VIBROX SE" de
la lista. Escuchará: "ENLAZADO CON VIBES AUDIO", y la luz
LED azul pasará de parpadear rápidamente a parpadear
lentamente. El producto está listo para reproducir música o
usarlo con el teléfono.
Parpadeo LED AZUL rápido = listo para enlazar (reconocible)
Parpadeo LED AZUL lento = enlazado
- Para interrumpir un enlace y conectar a otra fuente, oprima
el botón Bluetooth para entrar nuevamente en el modo "listo
para enlazar" (reconocible).

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- Elija la música que desee reproducir y ajuste el volumen hasta
el nivel deseado.
- El botón "Responder/Reproducir/Pausar" puede usarse para
poner pausa y reanudar la reproducción de música.
- Los botones de Vol+ y Vol- pueden oprimirse una vez o
mantenerse oprimidos para ajustar el volumen hasta el nivel
deseado.
- Si oprime brevemente dos veces el botón "Responder/
Reproducir/Pausar", avanzará el tema en reproducción,
y si oprime brevemente dos veces el botón "Bluetooth",
retrocederá.
- Mantener oprimido el botón Bluetooth durante 3 segundos
colocará Vibrox en modo "Ecualizador para interiores", que
prioriza una respuesta de bajos extendida y una respuesta de
frecuencia equilibrada.
- Mantener oprimido el botón "Responder/Reproducir/Pausar"
durante 3 segundos colocará Vibrox en modo "Ecualizador
para exteriores", que prioriza los niveles máximos de volumen.

SUGERENCIA: para reproducir música, coloque VIBROX acostado
sobre una superficie plana (escritorio, mostrador); eso le permitirá
obtener el mejor sonido, y todas las personas que estén alrededor
del producto disfrutarán de la misma calidad de sonido.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

- Inicio llamadas en su teléfono móvil. La reproducción de
música se pausará durante la llamada. Para terminar
la llamada, oprima brevemente el botón "Responder/
Reproducir/Pausar".
- Ante llamadas entrantes, sonará un tono en el altavoz VIBROX
 - Para responder la llamada, oprima brevemente el botón
"Responder/Reproducir/Pausar".
 - Para rechazar la llamada, oprima durante un segundo
el botón "Responder/Reproducir/Pausar". Mantenga
oprimido el botón "Responder/Reproducir/Pausar" hasta
que escuche un tono, luego suéltelo.
 - Para transferir la llamada al altavoz del teléfono, oprima
durante tres segundos el botón "Responder/Reproducir/
Pausar". Si oprime el botón durante otros tres segundos
durante la llamada en curso, transferirá nuevamente la
llamada al altavoz.

MONTURAS VIBROX PARA ESTILOS DE VIDA ACTIVOS

VIBROX Sound Engine (SE), con su estuche duradero y calificación
de resistencia al agua de IPX7, pide a gritos que lo lleven a la
playa y la montaña. Consulte vibesaudio.com para conocer las
monturas disponibles, que incluyen: monturas para manubrios
de bicicleta para el teléfono y VIBROX SE, monturas adhesivas
y magnéticas para VIBROX SE, e incluso una montura de clip
gigante para la tira de su mochila o, bueno, para casi cualquier
cosa a la que quiera sujetar su VIBROX SE. Nuestros sistemas
de montura son compatibles con las monturas de cámaras
deportivas más populares (como GoPro®), de modo que las
opciones de montura son muchísimas.

ESTUCHES DE TELÉFONO COMPATIBLES DE VIBROX (IYA DISPONIBLES!)

El sistema de conexión Vibes Audio está disponible para una
variedad de teléfonos móviles populares, así que cuando cambie
su teléfono, es más que seguro que ya hayamos fabricado
el estuche para su teléfono nuevo, para que pueda seguir
disfrutando de su VIBROX Sound Engine.

Consulte vibesaudio.com para consultar la lista de teléfonos
compatibles.