


- Conexión por dongle USB

Cuando haya una conexión con un PC establecida por dongle USB, el Bluetooth se activará automáticamente en cuanto se encienda el dispositivo.



3 Indicación de batería

- Comprobación del nivel de batería

Si pulsa brevemente el botón de encendido con el dispositivo ya encendido, los 5 luces de los indicadores le mostrarán el nivel de batería.

| Batería | Color | Indicación |
|----------|-------|------------|
| 0%-20% | Verde | ● ○ ○ ○ ○ |
| 20%-40% | Verde | ● ● ○ ○ ○ |
| 40%-60% | Verde | ● ● ● ○ ○ |
| 60%-80% | Verde | ● ● ● ● ○ |
| 80%-100% | Verde | ● ● ● ● ● |

- Batería baja

Si el dispositivo está encendido, cuando alcanza un nivel de batería bajo, las 5 luces de los indicadores de estado parpadean en rojo durante 5 segundos.

- Carga

| Estado | Color | Indicación |
|---|----------------|------------|
| Carga con el dispositivo apagado | Amarillo-verde | ○ ○ ●* ○ ○ |
| Carga completa con el dispositivo apagado | Amarillo-verde | ○ ○ ● ○ ○ |


4 Indicación de volumen

| | |
|------|-----------|
| 20% | ● ○ ○ ○ ○ |
| 40% | ● ● ○ ○ ○ |
| 60% | ● ● ● ○ ○ |
| 80% | ● ● ● ● ○ |
| 100% | ● ● ● ● ● |


5 Cable de conexión en cadena

- La conexión en cadena se puede llevar a cabo conectando los puertos de dos productos mediante cables de conexión en cadena.
- El indicador de estado se vuelve de color azul hielo cuando se establece la conexión en cadena.

Nota: Utilice el cable Daisy Chain exclusivo de EMEET para conectar los dispositivos. Los cables de conexión en cadena de EMEET deben adquirirse por separado.



Sin conexión en cadena, las reuniones pueden ser de entre 5 y 10 personas




Con conexión en cadena, las reuniones pueden ser de entre 10 y 18 personas


6 Conexión de micrófono de expansión

- El micrófono de expansión empieza a captar sonido una vez se conecta su puerto AUX IN de 3,5 mm al puerto de conexión de micrófonos del dispositivo.

Nota : Utilice el micrófono de expansión dedicado de EMEET para conectar el dispositivo.



Sin el micrófono de expansión conectado, las reuniones pueden ser de entre 5 y 10 personas




Con el micrófono de expansión conectado, las reuniones pueden ser de entre 8 y 14 personas

7 Configuración del puerto de seguridad

- Este producto se puede bloquear a través del puerto de seguridad (LOCK) para evitar posibles robos.



Nota: El puerto de seguridad es de tipo Kensington. Para usarlo, es necesario comprar un candado adecuado.



8 Descarga de la aplicación

- Visite www.emeeet.com para descargarse la aplicación de escritorio EMEETLINK PC y obtener las actualizaciones de software.

Nota: El dispositivo puede funcionar con normalidad aunque no se descargue el software EMEETLINK.



Parámetros del producto


Nota: En caso de cambios en las especificaciones, prevalecerá la información del sitio web oficial.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Entrada de carga | 5 V=1 A |
| Potencia nominal de salida | 5 W |
| Tiempo de carga | 3-4 horas |
| Rango de frecuencias del altavoz | 20 Hz-20 KHz |
| Versión de Bluetooth | V5.3 |
| Alcance de Bluetooth | 20 m (en espacios abiertos) |
| Tamaño del producto | 130*130*36,5 mm |

Contacte con nosotros

Página web oficial: www.emeet.com





Panoramica




- ① Riduzione del rumore con IA on/off
- ② Rispondi/Termina chiamata vocale
- ③ Alza volume
- ④ Abbassa volume
- ⑤ Silenzia/rimuovi silenziatore dal microfono
- ⑥ Tasto Bluetooth
- ⑦ Tasto di accensione
- ⑧ Indicatore di status
- ⑨ Porta USB
- ⑩ Catena a margherita/porta AUX OUT
- ⑪ Porta LOCK
- ⑫ Porta AUX IN

Controlli dei tasti

| Diagramma | Azione | Descrizione |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Premi | Riduzione del rumore con IA on/off |
| | premi e tieni premuto | Accensione/spegnimento |
| | In stato di accensione, premi | Mostra il livello batteria |

| | | |
|---|---|--|
|  | Premi | Alza/abbassa il volume con una singola griglia |
| | premi e tieni premuto | Alza/abbassa il volume di continuo |
|  | Premi | Rispondi/Termina chiamata vocale |
| | Chiamata in arrivo, premi e tieni premuto | Rifiuta chiamata vocale |
|  | Premi | Attiva/disattiva MIC |
|  | premi e tieni premuto | Cerca Bluetooth |
| | Premi | Bluetooth chiuso |
| | | Bluetooth riconnesso |

LED di status

| Status | Colore | Display |
|--|------------------------------|---|
| Connessione USB | Verde fisso |  |
| Cerca Bluetooth | Blu lampeggiante |  |
| Connessione Bluetooth stabilita. | Blu fisso |  |
| Bluetooth chiuso/riconnessione in corso. | Bianco fisso |  |
| Connessione a margherita | Blu ghiaccio fisso |  |
| MIC silenzioso | Rosso fisso |  |
| Mostra chiamata | Lampeggia con una luce blu |  |
| Mostra batteria scarica | Lampeggia con una luce rossa |  |

Istruzioni di operazione

1 Accensione/spengimento

- Manuale On/Off

Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere il prodotto.

- On/Off automatico

- Collegare il prodotto al PC tramite cavo USB per accenderlo o spegnerlo automaticamente.


- Il prodotto si spegnerà automaticamente se nessuna connessione o operazione viene effettuata per un'ora.

Attenzione: Il tasto di spegnimento automatico può essere modificato nel software EMEETLINK.

2 Connessione

- Connessione USB

Collegare il prodotto al PC tramite cavo USB per accenderlo automaticamente. Supportata la versione plug-and-play.



- Connessione Bluetooth


Il prodotto può essere connesso a dispositivi mobili quali PC o telefonini tramite abbinamento bluetooth dopo la sua accensione.

Attenzione: Quando il prodotto è attivato, si riconnetterà all'ultimo dispositivo a cui era connesso tramite Bluetooth (se abilitato sul dispositivo). Il prodotto non viene rilevato se il Bluetooth è chiuso.



- Connessione USB Dongle

Il Bluetooth si conatterà all' istante e in maniera automatica dopo l' accensione del prodotto se è connesso al PC tramite la connessione USB Dongle.



3 Mostra batteria

- Controllare il livello batteria

Gli 5 luci degli indicatori indicheranno il livello della batteria se il tasto di accensione viene premuto brevemente al momento dell'accensione.

| Batteria | Colore | Display |
|----------|--------|-----------|
| 0%-20% | Verde | ● ○ ○ ○ ○ |
| 20%-40% | Verde | ● ● ○ ○ ○ |
| 40%-60% | Verde | ● ● ● ○ ○ |
| 60%-80% | Verde | ● ● ● ● ○ |
| 80%-100% | Verde | ● ● ● ● ● |

- Batteria scarica

Nello stato di accensione, le 5 luci degli indicatori di status lampeggeranno con una luce rossa per 5 secondi e poi si spegneranno.

- Carica

| Status | Colore | Display |
|--|--------------|------------------------|
| Carica con il dispositivo disattivato | Giallo-verde | ○ ○ ● [*] ○ ○ |
| Carica completata con il dispositivo disattivato | Giallo-verde | ○ ○ ● ○ ○ |


4 Mostra volume

| | |
|------|-----------|
| 20% | ● ○ ○ ○ ○ |
| 40% | ● ● ○ ○ ○ |
| 60% | ● ● ● ○ ○ |
| 80% | ● ● ● ● ○ |
| 100% | ● ● ● ● ● |


5 Cavo connessione a margherita

- Le connessioni a margherita possono essere effettuate connettendo due prodotti tramite un cavo per connessione a margherita.
- L' indicatore di status diventa di colore blu ghiaccio quando la connessione a margherita è stabilita.

Attenzione: Utilizzare il cavo Daisy Chain dedicato EMEET per collegare i dispositivi. I cavi per connessione a margherita EMEET devono essere acquistati separatamente.



Compatibile per 5-10 persone
senza la connessione a margherita




Compatibile per 10-18 persone senza
la connessione a margherita


6 Connessione del Microfono per l'espansione

- Il microfono per l' espansione può rilevare suoni dopo che la sua porta AUX IN da 3,5mm è connessa alla porta per la connessione di tale microfono sul prodotto.

Attenzione : utilizzare il microfono per l' espansione dedicato EMEET per collegare i dispositivi.



Compatibile per 5-10 persone prima della connessione del microfono per l'espansione




Compatibile per 8-14 persone dopo la connessione del microfono per l'espansione

7 Impostazioni Porta LOCK

- Il prodotto può essere bloccato tramite la porta LOCK per evitare furti.



Attenzione: La porta LOCK è di una tipologia Kensington, il che rende necessario che l'utente compri un lucchetto.



8 Scaricare Applicazione

- Visitare www.emeet.com per scaricare l'app per PC EMEETLINK per aggiornamenti del software.

Nota: Il dispositivo può operare normalmente perfino se EMEETLINK non viene scaricato.



Parametri del Prodotto


Nota: In caso di alcune modifiche nelle specifiche, prevarranno le informazioni sul sito ufficiale.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Input di carica | 5V \approx 1A |
| Valori di output | 5W |
| Tempo di carica | 3-4 ore |
| Raggio di frequenza dello speaker | 20Hz-20KHz |
| Versione bluetooth | V5.3 |
| Raggio bluetooth | 20 m (all'aperto) |
| Dimensioni prodotto | 130 x 130 x 36,5mm |

Contatti

Sito ufficiale: www.emeet.com

Обзор



- 1 Переключатель подавление шумов AI
- 2 Ответить/завершить звонок
- 3 Усиление звука
- 4 Уменьшение звука
- 5 Отключение/включение микрофона
- 6 Кнопка Bluetooth
- 7 Включение питания
- 8 Световой индикатор
- 9 Разъём-USB
- 10 Daisy Chain/Разъём вывода звука для усилителя
- 11 Защитный замок
- 12 Соединительный разъём AUX

Кнопки управления

| Диаграмма | Действия | Описание |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| | Нажать | Переключатель подавления шумов |
| | Нажать и удерживать | Питание включено/отключено |
| | В режиме питания, нажать | Отображение уровня батареи |

| | | |
|--|--|---|
| | Нажать | Увеличение/уменьшение звука с помощью одной сетки |
| | Нажать и удерживать | Непрерывное увеличение/уменьшение звука |
| | Нажать | Ответить/завершить звонок |
| | Входящий вызов, нажать и удерживать | Отклонить звонок |
| | Нажать | Отключение/включение микрофона |
| | Нажать и удерживать | Поиск Bluetooth |
| | Нажать | Bluetooth закрыт |
| | | Bluetooth повторно подключён |

Статус LED

| Статус | Цвет | Дисплей |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Соединение USB | Стабильно зелёный | ○ ○ ● ○ ○ |
| Поиск Bluetooth | Вспышка синего цвета | ○ ○ ☀ ○ ○ |
| Связь Bluetooth установлена. | Стабильно синий | ○ ○ ● ○ ○ |
| Bluetooth закрыт/повторно подключён. | Стабильно белый | ○ ○ ● ○ ○ |
| Daisy Chain | Стабильно ледово-голубой | ○ ○ ● ○ ○ |
| Микрофон отключен | Стабильно красный | ● ● ● ● ● |
| Дисплей вызывающего абонента | Вспышки зелёного | ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ |
| Низкий уровень батареи | Вспышки красного | ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ |

Инструкция по использованию

1 выключение питания

- Ручное включение/выключение

Нажать и удерживать 2 секунды кнопку включения/выключения.

- Автоматическое включение/выключение

- Подключить продукцию к компьютеру через USB – кабель для включения питания или автоматически выключить.

- Продукция будет отключена автоматически, если нет соединения или действие выполняется в течение 1 часа.


Примечание: функция автоматического выключения может быть изменена в программе EMEETLINK.

2 Соединение

- USB – соединение

Подключить продукцию к компьютеру через USB – кабель для автоматического включения.

Поддержка Plug-and-Play.



- Соединение Bluetooth

Продукция может быть подключена к мобильным устройствам, к таким как, компьютеры или мобильные телефоны через Bluetooth соединение после включения.

Примечание: когда продукция включена, она будет повторно подключёна к последнему соединённому устройству через Bluetooth (если подключено на устройстве). Продукция не может быть подключена, если Bluetooth отключён.



- Соединение USB Dongle

Bluetooth будет быстро и автоматически подключён после того, как продукция будет подключена к источнику питания, если продукция подключена к компьютеру через соединение USB Dongle.



3 Индикатор заряда батареи

- Проверка уровня заряда батареи

5 ламп индикатора будут указывать на уровень заряда батареи, если кнопка включения питания коротко нажата при включении питания.

| Батарея | Цвет | Дисплей |
|----------|---------|-----------|
| 0%-20% | Зелёный | ● ○ ○ ○ ○ |
| 20%-40% | Зелёный | ● ● ○ ○ ○ |
| 40%-60% | Зелёный | ● ● ● ○ ○ |
| 60%-80% | Зелёный | ● ● ● ● ○ |
| 80%-100% | Зелёный | ● ● ● ● ● |

- Низкий уровень заряда батареи

При включенном режиме 5 ламп индикатора будут 5 секунд мигать красным цветом и затем исчезнут.

- Зарядка


| Статус | Цвет | Дисплей |
|---------------------------------------|---------------|-----------|
| Зарядка при выключенном режиме | Жёлто-зелёный | ○ ○ ☀ ○ ○ |
| Полная зарядка при выключенном режиме | Жёлто-зелёный | ○ ○ ● ○ ○ |

4 Дисплей уровня


| | |
|------|-----------|
| 20% | ● ○ ○ ○ ○ |
| 40% | ● ● ○ ○ ○ |
| 60% | ● ● ● ○ ○ |
| 80% | ● ● ● ● ○ |
| 100% | ● ● ● ● ● |

5 Кабель Chain Cable

- Daisy Chain может быть подключён путём соединения портов двух устройств, используя кабель Daisy Chain.
- Статус индикатора будет мигать ледово – голубым цветом, когда Daisy Chain подключён.
- **Примечание:** Для подключения устройств используйте специальный кабель EMEET Daisy Chain, кабель EMEET Daisy Chain необходимо приобрести отдельно.



Совместим между 5-10 людьми
без подключения Daisy Chain



Совместим между 10-18 людьми
с подключением Daisy Chain


6 Соединение микрофона расширения

- Микрофон расширения может улавливать звук после .

Примечание :Для подключения устройств используйте специальный микрофона расширения EMEET.




Совместим между 5-10 людьми перед тем, как микрофон расширения подключён



Совместим между 8-14 людьми после того, как микрофон расширения подключён



7 Настройка замка защиты

- Продукция может быть защищена посредством замка защиты в целях предотвращения взлома.
- Примечание: замок защиты относится к типу Kensington, который в противном случае требует от пользователя покупки замка.



8 Загрузка приложения

- Зайдите на сайт www.eemeet.com для скачивания приложения EMEETLINK для компьютера для обновления программного обеспечения.
- Примечание: устройство может нормально работать даже если EMEETLINK не скачено.



Параметры продукции

Примечание: в случае каких – либо изменений в спецификации, официальная информация на сайте должна преобладать.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Вход зарядки | 5V=1A |
| Номинальная мощность | 5W |
| Время зарядки | 3-4 Часа |
| Диапазон частот динамика | 20Hz-20KHz |
| Версия Bluetooth | V5.3 |
| Диапазон Bluetooth | 20m (В открытой среде) |
| Размер продукции | 130*130*36.5mm |

Свяжитесь с нами

Официальный сайт: www.emeet.com