







eMeet Gemini HS100



User Manual / 使用说明书

English | 日本語 | 简体中文 | Deutsch | Italiano | Español | Français


Package

 × 1	 × 1	 × 1
 × 1	 × 1	 × 1

CONTENTS

English.....	01
日本語.....	10
简体中文.....	19
Deutsch.....	28
Italiano.....	37
Español.....	46
Français.....	55


Button display



Buttons and Functions

	Button	Operation	Function
Right earcup	①	Slide to "I"	Turn headset on
		Slide to turn Off	Turn headset off
		Slide and hold for 2s in the Bluetooth position	Pair Bluetooth device
		Slide to Bluetooth	Check battery level (when headset is on)
	②	Press	Mute/Unmute microphone (during a call)
	③	Press	Volume up
		Hold	Next track
	④	Press	Volume down
		Hold	Previous track
	⑤	Press	Answer/End call
		Hold	Reject call
		Press	Play/Pause music
		Double click	Call back
	③ ④	Hold Volume+ and Volume- at the same time for 10s	Reset headset
③ ⑤	Hold Volume+ and Multi-function at the same time	Steady Blue, busylight up	
Left earcup	⑥	Press	Enable/Disable ambient noise

LED Indicators




Function	Status	LED
Charging A	Charging	Steady red
	Fully charged	Steady green
Battery status A (indicated by charging LED)	Low/Critically low	Turns red
	Medium	Turns yellow
	Full	Turns green
Bluetooth status B	Bluetooth connected	Stays blue for 5s and then turns off
	Bluetooth pairing	Flashes blue
Operational status C	Call in progress	Auto blue

USB Adapter -- eMeet Adapter A300

To re-pair headset to USB dongle, please download eMeetLink application from www.emmeet.ai for settings.

Note: Adapter design may vary.




Status	Dongle display
Pairing	Flashes blue
Paired	Steady blue
Incoming call	Green
Skype for Business incoming call	Flashes green
Microphone muted	Steady red
Low battery	Flashes red

Connection and Pairing

1. Connect to a PC


Connect eMeet Adapter A300 to one of the PC's USB ports.




To re-pair headset to USB dongle, please download eMeetLink application for settings.

2. Pair a smart phone

1. Slide and hold the On/Off switch to the Bluetooth position until the LED flashes blue and voice guidance is heard.



2. Select eMeet Gemini HS100 from the list of available Bluetooth devices on the smart phone.



Power On/Off

Slide the On/Off switch to the On or Off position to power the headset on or off.



Intelligent Wearing Detection

The headset utilizes embedded sensors to perform different operations based on whether or not the user is wearing it.

Auto Pause

Take off the headset when listening to music, playing music will be paused automatically.

Put the headset back on, music will be resumed automatically .

When there is an incoming call, wear the headset, call will be answered automatically.

Auto-mute of Microphone


During a call, the microphone will be automatically muted if you take off the headset. When you put the headset back on, the microphone will be automatically unmuted.

Enable/Disable Intelligent Wearing Detection

Download eMeetLink to Enable/Disable Intelligent Wearing Detection.

Enable/Disable Ambient Noise


When ambient noise is enabled, you will hear ambient noise, and the speaker and microphone will be muted when you are on a call or listening to music.



Operational Status Indicator


During a call, the operational status indicator will turn blue automatically.

To manually turn the operational status indicator on/off, press Volume+ and the Multi-function button at the same time.




Mute/Unmute Microphone

When using the headset during a call, rotate the microphone to mute/unmute it.



Multiple Call Handling

The headset can answer and handle multiple calls simultaneously.



Status	Action	Function
New incoming call when a call is in progress	Press the Multi-function button	Answer incoming call and keep the current call active
Two calls are answered, with one held and one active	Press the Multi-function button	Switch between held call and active call
New incoming call when a call is ongoing	Hold the Multi-function button	Reject incoming call

Voice Guidance

Voice guidance are announcements that will guide you through set up, or will give you headphone status updates (e.g. connection and battery status).

By default, the voice guidance function is enabled. You may download eMeetLink to disable this function.

Reset

Resetting the headset clears the list of paired devices and resets all settings.

Hold Volume+ and Volume- at the same time for 10s to restart the headset.

Auto Shutdown

When the headset is powered on, but not being worn, they will automatically shutdown after 8 hours to conserve battery. To turn off this function, please download eMeetLink for settings.

Download Application

Download the eMeetLink PC desktop app for software updates and other custom settings.



Maintenance

- Store the headset in the accompanying pouch.
- To avoid shortened battery life and battery drainage, do not store the headset in hot or cold places (such as in an enclosed vehicle during summer or winter).
- The operating temperature of the headset is between -20°C and 45°C.
- Do not leave the headset unused and uncharged for extended periods. Charge the headset at least once every three months.

English

eMeet One (1) Year Limited Warranty Limited one (1) Year Warranty with eMeet proof of purchase. The warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or misuse. To protect your rights, please keep the proof of pur-chase. For service, please contact us:

☎ + 1 888 959 5320 (EST 9:00am-6:00pm)
✉ support@emeet.ai 🌐 www.emeet.ai

Safety Guide

Caution:

To avoid electrical shock, do not open the housing of this product. In addition, users do not need to use the product's internal parts. To repair the product, please contact qualified maintenance personnel or mail the product to our after-sales department.

- Please read this guide carefully.
- Please keep this guide.
- Please observe all warnings.
- Please follow all instructions.
- When cleaning this product, use a dry cloth only.
- Choking hazard – This product contains small parts. It is not suitable for children under the age of 3.
- Do not put this product near a heat source, such as a heating radiator, hot air regulator, stove, or loudspeakers (including amplifiers) that produce heat.
- Do not use this product if you must remain alert of your surroundings, for example, while driving a car or riding a bike.
- Do not submerge this product in water or expose it to a damp environment for a long period of time. Do not use this product when engaging in water sports, such as swimming or surfing.
- Please protect the power cable and audio cable. Do not step on or apply pressure on them. Do not pull on the

- product's plug, socket, or cable outlet.
- It is recommended that users use the accessories that have been specified by the vendor.
- Do not expose the battery to environments with excessive heat, such as direct sunlight or sources of fire.
- Connect a power supply within the specified voltage range.
- If a power cable that is connected to the product is not currently being used to charge the product, please disconnect the power cable from the port and shut off the power supply.
- To repair the product, please contact our professional maintenance personnel. If the product is damaged, the product should be repaired. For example, if the power cable or plug is damaged, liquid has flowed into the product, an object has fallen into the product, the product has come into contact with rain or moisture, the product cannot operate properly, or if the product has fallen.

Regulatory Compliance Information

EU/UK Compliance (Wireless equipment only) Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that the radio equipment is in compliance with «Directive 2014/53/EU / RER 2017 (SI 2017/1206)». A copy of the EU/UK Declaration of Conformity is available at <http://www.emeet.ai/Certifcate.html>
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Frequency: 2.4GHz (Bluetooth®).
Maximum Power: < 100mW.
Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher.

EU/UK Compliance (Corded equipment only) Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. A copy of the EU/UK Declaration of Conformity is available at <http://www.emeet.ai/Certifcate.html>.

CE

The suitable temperature for the product and accessories is 0~40 C .
Manufacture Name: SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD.
Manufacture Address: Unit 2C, Building A8, Guangming Science Park, Guangqiang Road 3009, Guangming District, Shenzhen, China

FCC Compliance (Wireless equipment only) Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Compliance This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized

modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance (Wireless equipment only) Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Declaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

ISED Compliance

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Deutsch

Bel Vorlage eines eMeet-Kaufbelegs wird eine Garantie von einem 1 Jahr gewährt. Die Garantie deckt keine natürliche Abnutzung, die durch Unfälle oder eine fehlerhafte Nutzung hervorgerufen werden, ab. Um Ihre Rechte zu wahren, bewahren Sie den Kaufbeleg bitte auf. Für Service-Zwecke setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
✉ support@emeet.ai 🌐 www.emeet.ai

Vorsicht:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht. Darüber hinaus müssen die Benutzer nicht die internen Teile des Produkts verwenden. Um das Produkt zu reparieren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Wartungspersonal oder senden Sie das Produkt an unsere Kundendienstabteilung.

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Bitte beachten Sie die Warnungen.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen.
- Verwenden Sie beim Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch.
- Verschluckungsgefahr - Dieses Produkt enthält Kleinteile: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die dieses Produkt nicht, wenn Sie Wassersportarten betreiben, wie z. B. Schwimmen oder Surfen.
- Bitte schützen Sie das Netzkabel und Audiokabel. Treten Sie nicht darauf auf, wenden Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, an der Buchse oder am Kabelabgang des Geräts.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer die Zubehörteile verwenden, die vom Verkäufer zugehörig werden.
- Setzen Sie die Batterie keinen

- Umgebungen mit übermäßiger Hitze aus, wie z. B. direktes Sonnenlicht oder Feuerquellen.
- Platzieren Sie ein Netzteil innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs an.
- Wenn ein Netzkabel, das an das Produkt angeschlossen ist, derzeit nicht benutzt wird, um das Produkt zu laden, trennen Sie bitte das Netzkabel vom Anschluss und schalten Sie die Stromversorgung ab.
- Um das Produkt zu reparieren, setzen Sie sich bitte mit unserem professionellen Wartungspersonal in Verbindung. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt gefallen ist, das Produkt mit Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt tritt, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Produkt heruntergefallen ist.

Italiano

Garanzia limitata di (1) anno con prova d'acquisto eMeet. La garanzia non copre la normale usura o danni causati da incidenti o uso scorretto. Per proteggere i propri diritti invittiamo a conservare la prova d'acquisto.
Per informazioni sull'assistenza vi invitiamo a contattarci.
✉ support@emeet.ai 🌐 www.emeet.ai

Guida di sicurezza

Attenzione:
Per evitare scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento del prodotto. Inoltre, gli utenti non devono utilizzare le parti interne del prodotto. Per iparare il prodotto, si prega di contattare il personale di manutenzione qualificato o di spedire tramite posta il prodotto al nostro reparto post-vendita.
1)Si prega di leggere questa guida con attenzione.

- Si prega di conservare questa guida.
- Si prega di attenersi a tutte le istruzioni.
- Durante la pulizia di questo prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.
- Pericolo di soffocamento: questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Non mettere questo prodotto vicino a una fonte di calore, come ad esempio un termosifone, un regolatore di aria calda, una stufa o ai riscaldanti (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- Non utilizzare questo prodotto se si deve porre attenzione all'ambiente circostante, ad esempio durante la guida di auto o biciclette.
- Non immergere questo prodotto in acqua o esporlo a un ambiente umido per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto quando si praticano sport acquatici, quali ad esempio il nuoto o il surf.
- Si prega di proteggere il cavo di alimentazione e il cavo audio. Non calcipare o applicare pressione sui cavi. Non tirare la spina, l'intaccio o la presa del cavo del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare gli accessori indicati dal fornitore.
- Non esporre la batteria ad ambienti con calore eccessivo, come ad esempio luce solare diretta o fonti di fuoco.
- Collegare un alimentatore entro l'intervallo di tensione indicato.
- Se un cavo di alimentazione collegato al prodotto non è attualmente in uso per caricare il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla porta e spegnere l'alimentatore.
- Per ripare il prodotto, si prega di contattare il nostro personale di manutenzione professionale. Qualora il prodotto sia danneggiato, sarà opportuno procedere alla sua riparazione. Ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se del liquido è entrato nel prodotto, se un oggetto è caduto sul

prodotto, se il prodotto è entrato in contatto con pioggia o umidità o è caduto, non funzionerà correttamente.

Español

Garantía limitada de un (1) año con la prueba de compra de eMeet. La garantía no cubre roturas o daños causados por accidentes, o mal uso. Para proteger sus derechos, conserve la prueba de compra. Para recibir asistencia, póngase en contacto con nosotros.
✉ support@emeet.ai 🌐 www.emeet.ai

Guía de seguridad Precaución:

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de este producto. Además, los usuarios no deben utilizar las partes internas del producto. Para reparar el producto, póngase en contacto con el personal de mantenimiento cualificado o envíe el producto por correo a nuestro departamento de postventa.

- Lea esta guía detenidamente.
- Guarde esta guía.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Cuando limpie este producto, utilice solamente un paño seco.
- Riesgo de asfixia - Este producto contiene piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un radiador de aire caliente, una estufa o calentador (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No utilice este producto si debe estar alerta con lo que pasa en su entorno, por ejemplo, mientras conduce un automóvil o monta una bicicleta.
- No sumerja este producto en agua ni lo exponga a un ambiente húmedo durante un

largo periodo de tiempo. No utilice este producto cuando realice deportes acucáticos como natación o surf.- Proteja el cable de alimentación y el cable de audio. No los pise ni aplique presión sobre ellos. No tire de la clavija, enchufe o salida del cable del producto.
- Se recomienda que los usuarios utilicen los accesorios que ha especificado el vendedor.
- No exponga la batería a entornos con calor excesivo, como la luz solar directa o una fuente de fuego.
- Conecte un suministro eléctrico dentro del rango de tensión especificado.
- Si un cable de alimentación que está conectado al producto no se está utilizando actualmente para cargar el producto, desconecte el cable de alimentación del puerto y desconecte el suministro eléctrico.
- Para reparar el producto, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento profesional. Si el producto está dañado, se debe reparar el producto. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha fluido líquido en el producto, un objeto ha caído en el producto o el producto ha entrado en contacto con la lluvia o la humedad, el producto no se puede operar adecuadamente o si el producto se ha caído.

eMeet 产品三包凭证

商品信息	
产品名称	
产品型号	
序列号	
发票号	
购买日期	

消费者信息	
姓名	
电话	
地址	

经销商信息	
名称	
电话	
地址	

质保记录	

Français

Garantie limitée de un (1) an avec une preuve d'achat eMeet. La garantie ne couvre pas l'usure normale ou tout dommage causé par des accidents ou une mauvaise utilisation. Veuillez conserver la preuve d'achat afin de protéger vos droits. Veuillez nous contacter pour l'entretien. ■support@emeet.ai www.emeet.ai

Consignes de sécurité

Attention :

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de ce produit. De plus, les utilisateurs n'ont pas à accéder aux composants internes du produit. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter un membre qualifié du service de maintenance ou le retourner à notre service après-vente.

- 1) Veuillez lire attentivement ce guide.
- 2) Veuillez conserver ce guide.
- 3) Veuillez respecter toutes les mises en garde.
- 4) Veuillez suivre toutes les instructions.
- 5) Utilisez exclusivement un chiffon sec pour nettoyer le produit.
- 6) Risque d'étouffement - Ce produit contient de petites pièces. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- 7) Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un régulateur d'air chaud, une cuisinière ou des haut-parleurs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 7) Ne pas placer ce produit si vous devez rester attentif à votre environnement, par exemple lorsque vous conduisez une voiture ou faites du vélo.
- 9) Ne pas plonger ce produit dans de l'eau ou l'exposer à un environnement humide pendant une longue période. Ne pas utiliser ce produit lorsque vous pratiquez des sports nautiques, tels que la natation ou le surf.

- 10) Veuillez protéger les câbles d'alimentation et audio. Ne pas marcher sur les câbles ni exercer de pression sur eux. Ne pas tirer sur la fiche, la prise ou la sortie de câble du produit.
- 11) Il est recommandé aux utilisateurs de n'utiliser que les accessoires spécifiés par le fournisseur.
- 12) Ne pas exposer la batterie à des environnements soumis à une chaleur excessive, par exemple à la lumière directe du soleil ou à des sources potentielles de départ de feu.
- 13) Une alimentation ne doit être raccordée que dans la plage de tension spécifiée.
- 14) Si un câble d'alimentation connecté au produit n'est pas actuellement utilisé pour son chargement, veuillez le débrancher et couper l'alimentation.
- 15) Pour toute réparation du produit, veuillez contacter notre personnel d'entretien professionnel. Si le produit est endommagé, il doit être réparé. Par exemple, si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si du liquide s'est répandu dans le produit, ou qu'un objet y a été introduit, ou bien si le produit a été mis au contact de la pluie ou de l'humidité, qui ne peut pas fonctionner correctement ou qui est tombé.

UK REP :
Obelis UK Ltd, Sanford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK

EC-REP :
Obelis S.A

Boulevard General Wahné 53, B-1030 Brussels, Belgium



日本語

eMeetの購入証明書には1年間の保証が付属しています。通常の範囲内の消耗や、事故または誤用による損害は、この保証の対象ではありません。お客様の権利を守るため、購入証明書を保管してください。

☎ + 81 00005 1955 (JST 10:00~16:00pm)
■support@emeet.ai www.emeet.ai

安全のための手引き

注意:

感電を防ぐため、この製品の外カバーを開けないでください。また、製品内部の部品には手を触れないようにしてください。製品の修理には、資格を持ったメンテナンス担当者または弊社のサポート窓口にご連絡ください。

- 1) この手引をよくお読みください。
- 2) この手引を大切に保管してください。
- 3) すべての警告を確認してください。
- 4) すべての指示に従ってください。
- 5) この製品を清掃する際は乾いた布のみを使用してください。
- 6) この製品には小さい部品が使用されているため、飲み込んでしまう危険性があります。3歳未満の乳幼児は利用しないようにしてください。
- 7) 赤外線ヒーター、ヒートガン、ストーブ、アンプ内蔵のスピーカーなどの熱源のそばにこの製品を置かないでください。
- 8) 自転車や自転車の運転中など外部の音に注意を払わなければならない際にはこの製品を利用しないでください。
- 9) この製品を水に浸したり、長時間多湿の環境に置いたりしないでください。水泳やサーフィンなどのウォータースポーツを行う際は、この製品を利用しないでください。
- 10) 電源とオーディオのケーブルを保護し、踏んだり圧迫したりしないようにしてください。製品

のプラグやソケット、接続口から引っ張ったりしないようにしてください。

- 11) 販売元が定めるアクセサリパーツを使用することを推奨します。
- 12) 直射日光下や火の近くなど極端な高温になる環境にバッテリーを置かないでください。
- 13) 指定された電圧の電源を供給してください。
- 14) 製品を充電していないときは、電源ケーブルを取り外して電源の供給を停止してください。
- 15) 製品の修理については弊社の専門のメンテナンス担当者にご連絡ください。例えば電源ケーブルやプラグが破損した場合、製品内部に液体が侵入した場合、製品が熱や湿気に接した場合、製品が正常に動作しない場合、または製品が落下した場合など、製品が破損した場合には修理が必要です。

简体中文

合格证已检验

eMeet一年有限保修

一年有限保修适用于向eMeet授权经销商购买的**所有eMeet产品**。正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在eMeet的保修范围内。为了保护您的权益，请妥善保管购买凭证和开具的发票。获取服务，请联系eMeet。
☎ 0755-33941125-203 (JST 9:00am - 5:00pm)
■support@emeet.ai www.emeet.ai

安全使用指南

注意:

请勿打开本产品的外壳，以免造成电击，且使用者无需用到内部零件。维修事宜请咨询合格的维修人员或者寄给本售后服务进行处理。

- 1) 请仔细阅读本安全指南。
- 2) 请保存本安全指南。
- 3) 请留意所有警告。
- 4) 请遵守所有指示。
- 5) 请只用干布清洁本产品。
- 6) 窒息危险-设备含有小零件，不适合3岁以下儿童使用。
- 7) 请勿将该设备放置在任何热源附近，如：暖气片、热风调节器、火灶或其他产生热量的扬声器（包括放大器）。
- 8) 当前要集中注意力在在周围环境中时请勿使用该设备，例如驾驶机动车、骑行时等。
- 9) 请勿将该设备浸入水中或长时间暴露于潮湿环境中，进行水上运动时请勿使用该设备，例如游泳、冲浪等。
- 10) 请保护电源线 and 音频线，避免被踩踏或挤压，也不要拉扯插头、插座及产品的出线线。
- 11) 建议使用制造商所指定的配件和附件。
- 12) 请勿将电池暴露在高温的环境下，如阳光、火源等。
- 13) 请务必连接指定电压范围内的电源。
- 14) 若产品不使用电源线进行充电时，请将电源线从接口处拔出关闭电源插头。

15) 所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。产品若有任何损坏，应予以维修。如电源线或插头损坏，液体溅入或物体投入产品，产品被雨淋或受潮，不能正常工作，或从高处掉落。

认证图标:



售后产品保修说明

eMeet 产品售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包（“包退”“包换”“保修”简称“三包”）服务。自您购买商品之日起，您享有一年的保修期。

根据中国三包规定，在法定情况下出现质量问题时，您有权退货、更换或维修。为了保障您的权益，请您在购买**eMeet** 产品后，妥善保管三包凭证和开具的发票。

三包服务内容

服务类型	服务时效
退货	自收货之日起7日内
更换	自收货之日起8-15天内
维修	自收货之日起16天-1年内

不属于保修服务范围的情形

- 超过三包有效期的；
- 使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非承担三包维修者拆动造成损坏的；
- 无三包凭证及有效发票的；
- 三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的；
- 因不可抗力造成损坏的；
- 非中国大陆销售的eMeet产品。

产品中有毒物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素							
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PHTC)	多溴联苯 (PBDEs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○
手机电磁屏蔽	×	○	○	○	○	○	○	○
变频器	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案。

说明：其中标有“×”的所有部件均符合欧盟RoHS Recast法规2011/65/EU规定的限量要求。

主机电路板：电子元器件的玻璃罩中含铅；Pogo pin中的黄铜C3604中含铅。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

环保使用期限的参考标准：取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

因型号不同，产品可能不包含以上所有部件，请以产品的实际销售配置为准。

本产品符合中华人民共和国无线电管理规程和技术标准，其标准代码（CMIID）在产品铭牌中显示。