



Wireless Headphones

Model: BTH18



User Manual

Contents

English	01
---------	----

Deutsch	09
---------	----

Français	15
----------	----

Español	21
---------	----

Italiano	27
----------	----

China	33
-------	----

Package Contents



1 x iClever BTH18 Headphones



1 x User Manual



1 x Charging Cable



1 x 3.5mm Audio Cable

Product Diagram




ON/OFF

1. Power ON: Press and hold the power button for 4 seconds and you will hear the prompt "Power On" with the RGB light going on. Once the headphone is turned on, it'll enter the Bluetooth pairing mode.

2. Power OFF: Press and hold the power button for 4 seconds and you will hear the prompt "Power Off" . When the prompt is heard, the headphone is turned off.

Bluetooth Pairing

1. When the headphone is powered on, its RGB light will go on. When the headphone enters the pairing mode, its indicator light will flash in red and blue alternatively.
2. Activate the Bluetooth function on your Bluetooth-enabled device. Select the "iClever BTH18" from the list of Bluetooth devices found by your device and connect.



Light Mode Operation

There are 2 light modes available. When the headphone is powered on, the RGB light will go on in breathing pattern. Press the light mode button to switch to a solid single-color light. Press the light mode button again to turn off the light mode.

Volume Limit Gear Switching

1. Press the MFB and light mode button simultaneously once and the volume limit switch to 74dB with the voice prompt "74dB".
2. Press the MFB and light mode button simultaneously twice and the volume limit switch to 85dB with the voice prompt "85dB".
3. Press the MFB and light mode button simultaneously 3 times and the volume limit switch to 94dB with the voice prompt "94dB".

Note:

The default volume limit is 85dB. Once the volume limit is set, it will keep until manually changed.

Audio Sharing

This headphone boasts an audio-sharing function. While the BTH18 is connecting a device through Bluetooth, use the included 3.5mm audio cable to connect another device and share the audio.



Operation of Buttons

Next Track:	Press the MFB twice.
Previous Track:	Press the MFB 3 times.
Play/Pause:	Press the MFB.
Answer / End Calls:	Press the MFB.
Reject Calls:	Press and hold the MFB for 2s.
Activate / Deactivate SIRI:	Press and hold the MFB for 2s.
Clear the Paring List:	Press and hold the MFB and light mode button simultaneously for 4 seconds in the power-on state to clear the pairing list; then the headphone will clear the pairing list and enter pairing mode automatically with the indicator light flashing in red and blue alternatively.

Voice Prompt

Power ON	Power on
Power OFF	Power off
Entering Paring Mode	Ready to Pair
Pairing	Pairing
Successful Bluetooth Connection	Connected
Bluetooth Disconnection	Disconnected
Low Battery Alarm	Battery Low

Specifications

Frequency Range	2.4GHz-2.482GHz
Max. Transmission Power	4dBm
Type of Battery	Li-Polymer Battery
Battery Capacity	3.7V 500mAh
Battery Voltage	DC 5V 1A

How to Charge the Headphone

Connect the Type-C cable to the Type-C port on the headphone, and a 5V power outlet (a power adapter is not included). when charging, the headphone will turn off automatically and the RGB light goes off. The indicator light will glow red to indicate charging. When the headphones are fully charged, the indicator light will always glow in blue.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Packungsinhalt



1 x iClever BTH18 drahtloser Kopfhörer



1 x Benutzerhandbuch




1 x 3,5-mm-Audiokabel



1 x USB-Typ-C-Kabel

Produktbeschreibung




EIN/AUS

1. Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 4 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Aufforderung "Power On" und das RGB-Licht leuchtet auf. Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, wird er in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzt.
2. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 4 Sekunden lang gedrückt und Sie hören die Aufforderung "Ausschalten". Wenn diese Aufforderung ertönt, wird der Kopfhörer ausgeschaltet.

Bluetooth-Kopplung

1. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, leuchtet sein RGB-Licht auf. Wenn der Kopfhörer in den Kopplungsmodus übergeht, blinkt die Anzeige abwechselnd rot und blau.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät. Wählen Sie den "iClever BTH18" aus der Liste der von Ihrem Gerät gefundenen Bluetooth-Geräte aus und stellen Sie eine Verbindung her.



Lichtmodus-Betrieb

Es sind 2 Beleuchtungsmodi verfügbar. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, blinkt das RGB-Licht. Drücken Sie die Taste für den Lichtmodus, um zu einem einfarbigen Licht zu wechseln. Drücken Sie die Lichtmodus-Taste erneut, um den Lichtmodus auszuschalten.

Einschalten der Lautstärkenbegrenzung

1. Drücken Sie die MFB- und die Lichtmodus-Taste gleichzeitig, und die Lautstärkebegrenzung schaltet mit der Sprachansage "74 dB" auf 74 dB.
2. Drücken Sie die MFB- und die Lichtmodus-Taste zweimal gleichzeitig, und die Lautstärkebegrenzung wird auf 85 dB umgeschaltet, wobei die Sprachansage "85 dB" ertönt.
3. Drücken Sie dreimal gleichzeitig die MFB- und die Lichtfunktionstaste, und die Lautstärkebegrenzung wird auf 94 dB umgeschaltet, wobei die Sprachansage "94 dB" ertönt.

Anmerkung:

Der Standard-Lautstärkegrenzwert ist 85 dB. Der einmal eingestellte Lautstärkegrenzwert bleibt erhalten, bis er manuell geändert wird.

Audio-Freigabe

Dieser Kopfhörer verfügt über eine Audio-Sharing-Funktion. Während der BTH18 über Bluetooth mit einem Gerät verbunden ist, können Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel verwenden, um ein anderes Gerät anzuschließen und den Ton gemeinsam zu nutzen.



Bedienung der Schaltflächen

Nächster Titel	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal.
Vorheriger Titel	Drücken Sie die MFB-Taste 3 Mal.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die MFB-Taste.
Anrufe annehmen/beenden	Drücken Sie die MFB-Taste.
Anrufe ablehnen	Die MFB-Taste 2s lang gedrückt halten.
SIRI aktivieren / deaktivieren	Halten Sie die MFB-Taste 2s lang gedrückt.
Löschen der Kopplungs-Liste	Halten Sie im eingeschalteten Zustand die MFB- und die Lichtmodus-Taste gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsliste zu löschen; dann löscht der Kopfhörer die Kopplungsliste und wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, wobei die Anzeigelampe abwechselnd rot und blau blinkt.

Sprachansage

Power ON	Power on
Power OFF	Power off
Aufrufen des Kopplungsmodus	Ready to Pair
Pairing	Pairing
Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung	Connected
Bluetooth-Trennung	Disconnected
Alarm bei niedrigem Batteriestand	Battery Low

Technische Daten

Frequenzbereich	2,4GHz-2,482GHz
Max. Sendeleistung	4dBm
Akku-Typ	Li-Polymer-Akku
Akku-Kapazität	3,7V 500mAh
Batteriespannung	DC 5V 1A

So laden Sie den Kopfhörer auf

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Kopfhörers und an eine 5-V-Steckdose an (ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten). Beim Aufladen schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus und das RGB-Licht erlischt. Die Anzeigeleuchte leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte immer blau.

Contenu du colis



1 x Casque d'écoute sans fil iClever BTH18



1 x manuel d'utilisation




1 x câble audio de 3,5 mm



1 x câble USB Type-C

Produktbeschreibung




MARCHE/ARRÊT

1. Marche : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes ; vous entendrez le message "Power On" et la lumière RVB s'allumera. Une fois le casque allumé, il passe en mode de couplage Bluetooth.
2. Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes et vous entendrez le message "Power Off". Lorsque vous entendez ce message, le casque d'écoute s'éteint.

Couplage Bluetooth

1. Lorsque le casque d'écoute est mis sous tension, son voyant RVB s'allume. Lorsque le casque entre en mode de couplage, son voyant clignote alternativement en rouge et en ble
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth. Sélectionnez "iClever BTH18" dans la liste des appareils Bluetooth trouvés par votre appareil et connectez-vous.



Fonctionnement du mode d'éclairage

Deux modes d'éclairage sont disponibles. Lorsque le casque d'écoute est mis sous tension, le voyant RVB s'allume en rythme régulier. Appuyez sur le bouton du mode d'éclairage pour passer à un éclairage unicolore. Appuyez à nouveau sur le bouton de mode d'éclairage pour éteindre le mode d'éclairage.

Commutation de la limite de volume

- 1.Appuyez une fois simultanément sur le bouton MFB et le bouton de mode d'éclairage et le volume limite passe à 74dB avec le message vocal "74dB".
- 2.Appuyez simultanément deux fois sur le bouton MFB et le bouton de mode d'éclairage et le volume limite passe à 85dB avec le message vocal "85dB".
- 3.Appuyez simultanément 3 fois sur le bouton MFB et le bouton du mode d'éclairage et le volume limite passe à 94dB avec le message vocal "94dB".

Remarque :

La limite de volume par défaut est de 85dB. Une fois que la limite de volume est définie, elle est maintenue jusqu'à ce qu'elle soit modifiée manuellement.

Partage audio

Ce casque est doté d'une fonction de partage audio. Lorsque le BTH18 est en train de connecter un appareil via Bluetooth, utilisez le câble audio 3,5 mm inclus pour connecter un autre appareil et partager le son.



Fonctionnement des boutons

Piste suivante	Appuyez deux fois sur MFB.
Piste précédente	Appuyez 3 fois sur MFB
Lecture/Pause	Appuyez sur MFB.
Répondre / Terminer un appel	Appuyez sur MFB
Rejeter un appel	Maintenez la touche MFB enfoncée pendant 2 secondes
Activer / Désactiver SIRI	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
Effacer la liste de couplage	Appuyez et maintenez simultanément MFB et le bouton de mode d'éclairage pendant 4 secondes à l'état de marche pour effacer la liste de couplage. le casque d'écoute effacera alors la liste de couplage et entrera automatiquement en mode de couplage avec le voyant lumineux clignotant alternativement en rouge et en bleu.

Message vocal

Marche	Power on
Arrêt	Power off
Passage en mode couplage	Ready to Pair
Couplage	Pairing
Connexion Bluetooth réussie	Connected
Déconnexion Bluetooth	Disconnected
Alarme de batterie faible	Battery Low

Spécifications

Gamme de fréquences	2,4GHz-2,482GHz
Puissance de transmission max.	4dBm
Type de batterie	Batterie Lithium-Polymère
Capacité de la batterie	3,7V 500mAh
Tension de la batterie	DC 5V 1A

Chargement du casque d'écoute

Connectez le câble Type-C au port Type-C du casque, et à une prise de courant 5V (un adaptateur de courant n'est pas inclus). Lors du chargement, le casque s'éteint automatiquement et le voyant RVB s'éteint. Le voyant lumineux s'allume en rouge pour indiquer le chargement. Lorsque le casque est entièrement chargé, le voyant lumineux s'allume toujours en bleu.

Contenido del paquete



1 x Auricular inalámbrico iClever BTH18



1 x Manual de usuario




1 x Cable de audio de 3,5 mm



1 x Cable USB tipo C

Diagrama del producto




ENCENDIDO/APAGADO

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos y escuchará el mensaje "Encender" con la luz RGB. Una vez que los auriculares estén encendidos, ingresará al modo de emparejamiento de Bluetooth.
2. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos y escuchará el mensaje "Apagar". Cuando se escucha el aviso, los auriculares se apagan.

Emparejamiento Bluetooth

1. Cuando los auriculares estén encendidos, se encenderá su luz RGB. Cuando los auriculares ingresan al modo de emparejamiento, su luz indicadora parpadeará en rojo y azul alternativamente.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo habilitado para Bluetooth. Seleccione el "iClever BTH18" de la lista de dispositivos Bluetooth encontrados por su dispositivo y conéctese.



Uso de la luz

Hay 2 modos de luz disponibles. Cuando los auriculares están encendidos, la luz RGB se encenderá con un patrón de respiración. Presione el botón de modo de luz para cambiar a una luz sólida de un solo color. Presione el botón de modo de luz nuevamente para apagar el modo de luz.

Cambio de límite de volumen

1. Presione el MFB y el botón de modo de luz simultáneamente una vez y el límite de volumen se pondrá a 74dB con el mensaje de voz "74dB".
2. Presione el MFB y el botón de modo de luz simultáneamente dos veces y el límite de volumen se pondrá a 85dB con el mensaje de voz "85dB".
3. Presione el MFB y el botón de modo de luz simultáneamente 3 veces y el límite de volumen se pondrá a 94dB con el mensaje de voz "94dB".

Nota:

El límite de volumen predeterminado es de 85dB. Una vez que establezca el primer límite de volumen, se mantendrá hasta que se cambie manualmente.

Compartir audio

Este auricular cuenta con una función para compartir audio. Mientras conecta un dispositivo a través de Bluetooth, utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar otro dispositivo y compartir el audio.



Uso de los botones

Pista siguiente	Presione MFB dos veces.
Pista anterior	Presione MFB 3 veces
Reproducir/Pausar	Presione MFB.
Responder/Finalizar Llamadas	Presione MFB.
Rechazar llamadas	Mantenga presionado MFB durante 2 segundos.
Activar/Desactivar SIRI	Mantenga presionado MFB durante 2s.
Borrar la lista de emparejamiento	Mantenga presionado MFB y el botón de modo de luz simultáneamente durante 4 segundos en estado de encendido para borrar la lista de emparejamiento. Luego, los auriculares borrarán la lista de emparejamiento e ingresarán al modo de emparejamiento automáticamente con la luz indicadora parpadeando en rojo y azul alternativamente.

Mensajes de voz

Encendido	Power on
Apagado	Power off
Entrar en el modo de emparejamiento	Ready to Pair
Emparejamiento	Pairing
Conexión Bluetooth exitosa	Connected
Desconexión Bluetooth	Disconnected
Alarma de batería baja	Battery Low

Especificaciones

Rango de frecuencia	2,4GHz-2,482GHz
Potencia de transmisión máxima	4dBm
Tipo de batería	Batería de polímero de litio
Capacidad de la batería	3,7V 500mAh
Voltaje de la batería	DC 5V 1A

Cómo cargar los auriculares

Conecte el cable Tipo-C al puerto Tipo-C de los auriculares y a una toma de corriente de 5 V (no se incluye el adaptador de corriente). Al cargar, los auriculares se apagarán automáticamente y la luz RGB se apagará. La luz indicadora se iluminará en rojo para indicar que se está cargando. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora brillará en azul.

Contenuto del pacco



1 x Cuffie wireless iClever BTH18



1 x manuale d'uso




1 x cavo audio da 3,5 mm



1 x cavo USB di tipo C

Diagramma Prodotto




ON/OFF

1. Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi e si sentirà il segnale vocale "Power On" accompagnato dall'accensione della luce RGB. Una volta accese, le cuffie entreranno in modalità di collegamento Bluetooth.

2. Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi e si sentirà il segnale vocale "Power Off". Al termine del segnale, le cuffie si spengono.

Collegamento Bluetooth

1. Quando le cuffie sono accese, la loro spia RGB si accende. Quando le cuffie entrano in modalità di connessione, l'indicatore luminoso lampeggia alternando i colori rosso e blu.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth. Selezionare "iClever BTH18" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth trovati dal dispositivo e collegarlo.



Funzionamento modalità luminosa

Sono disponibili 2 modalità di illuminazione. Quando le cuffie sono accese, la luce RGB si accende a ritmo regolare. Premere il pulsante della modalità luminosa per passare a una luce fissa monocolora. Premere di nuovo il pulsante della modalità luminosa per disattivarla.

Commutazione del meccanismo di limitazione del volume

1. Premere contemporaneamente una volta il pulsante MFB e quello della modalità luminosa e il limite del volume passa a 74dB con il segnale vocale "74dB".
2. Premere contemporaneamente due volte il pulsante MFB e il pulsante della modalità luminosa e il limite del volume passa a 85dB con il segnale vocale "85dB".
3. Premere contemporaneamente tre volte il pulsante MFB e il pulsante della modalità luminosa e il limite del volume passa a 94dB con il segnale vocale "94dB".

Nota:

Il limite di volume predefinito è di 85 dB. Una volta impostato il limite di volume, questo viene mantenuto fino a quando non viene modificato manualmente.

Condivisione audio

Queste cuffie vantano una funzione di condivisione audio. Mentre le BTH18 collegano un dispositivo tramite Bluetooth, è possibile utilizzare il cavo audio da 3,5 mm in dotazione per collegare un altro dispositivo e condividere l'audio.



Funzionamento dei pulsanti

Traccia successiva	Premere due volte il tasto MFB.
Traccia precedente	premere 3 volte il tasto MFB
Play/Pausa	Premere il tasto MFB.
Rispondere/Terminare chiamata	Premere il tasto MFB.
Rifiutare chiamata	tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi.
Attivare/disattivare SIRI	tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi.
Cancellare l'elenco dei collegamenti	Tenere premuto il tasto MFB e il tasto modalità luminosa contemporaneamente per 4 secondi nello stato di accensione per cancellare l'elenco dei collegamenti; quindi le cuffie cancelleranno l'elenco dei collegamenti ed entreranno automaticamente in modalità di collegamento con l'indicatore luminoso che lampeggia alternatamente in rosso e blu.

Segnale vocale

Accensione	Power on
Spegnimento	Power off
Avvio della modalità di pairing	Ready to Pair
Pairing	Pairing
Connessione Bluetooth riuscita	Connected
Disconnessione Bluetooth	Disconnected
Avviso batteria scarica	Battery Low

Specifiche

Gamma di frequenza	2,4GHz-2,482GHz
Potenza massima di trasmissione	4dBm
Tipo di batteria	Batteria ai polimeri di litio
Capacità della batteria	3,7V 500mAh
Tensione della batteria	DC 5V 1A

Come caricare le cuffie

Collegare il cavo di tipo C alla porta di tipo C delle cuffie e a una presa di corrente da 5 V (l'adattatore di corrente non è incluso). Durante la ricarica, le cuffie si spengono automaticamente e la luce RGB scompare. L'indicatore luminoso si illumina di rosso per indicare la carica in corso. Quando le cuffie sono completamente cariche, la spia diventa blu fisso.

包装清单



1 x iClever BTH18 蓝牙耳机



1 x 说明书




1 x 3.5mm 音频线



1 x Type-C 充电线

产品示意图




开 / 关机

1. 开机：关机状态下，长按 4S 电源键开机，耳机语音播放“Power On”，七彩灯亮，耳机进入配对模式。
2. 关机：开机状态下，长按 4S 电源键关机，耳机语音播放“Power Off”，耳机关机。

蓝牙配对

1. 在开机状态下，七彩灯亮，蓝牙进入配对状态，红蓝光交替闪烁。
2. 打开手机蓝牙，在设备列表中，查找并选择“iClever-BTH18”蓝牙配对名称进行蓝牙配对连接。



灯光开关键

耳机一共有两种灯光模式。耳机开机后，默认呼吸循环 RGB 灯，短按灯光开关键，灯光变为单色常亮灯。再次短按灯光开关键，灯光熄灭

音量限制开关

1. 同时短按多功能按键&灯光键，音量限制切换到 74dB，语音播报为“74dB”
2. 再按 1 下多功能按键&灯光键，音量限制切换到 85dB，语音播报为“85dB”
3. 再按 1 下多功能按键&灯光键，音量限制切换到 94dB，语音播报为“94dB”

备注：开机默认和恢复出厂都是在 85dB 位置，耳机下次开机默认保持上次关机的音量限制档位。

分享功能

耳机支持分享功能。BTH18 在蓝牙连接状态下，可通过 3.5mm 音频线将声音共享给另一台设备。



按键功能

下一曲	短按多功能按键 2 下
上一曲	短按多功能按键 3 下
播放 / 暂停	短按多功能按键
接听 / 挂断电话	短按多功能按键
拒接电话	长按多功能按键 2 秒
激活 / 取消 SIRI	长按多功能按键 2 秒
清除配对列表	在开机状态（已连接）或配对状态下，长按灯光键 & 多功能按键 4 秒，耳机自动清除配对列表并进入配对模式，耳机灯光红蓝交替闪烁 2 次。

语音提示

开机	Power on
关机	Power off
进入配对状态	Ready to Pair
配对	Pairing
蓝牙连接成功	Connected
蓝牙断连	Disconnected
低电量提醒	Battery Low

产品参数

频率范围	2.4GHz-2.482GHz
最大传输功率	4dBm
电池类型	聚合物锂离子电池
电池容量	3.7V 500mAh
电池电压	DC 5V 1A

耳机充电

将 Type-C 充电线一端接入 5V 电源适配器 (产品不含适配器)，另一端接入耳机。接入充电时耳机自动关机，耳壳灯灭。充电状态下红灯常亮，充满电后蓝灯常亮。

DOC

EN

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Wireless Headphones iClever BTH18 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: [Http://files.iclever.com/BTH18-DOC-EN.pdf](http://files.iclever.com/BTH18-DOC-EN.pdf)

DE

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Wireless Headphones iClever BTH18 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar. [Http://files.iclever.com/BTH18-DOC-DE.pdf](http://files.iclever.com/BTH18-DOC-DE.pdf)

UK

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download. [Http://files.iclever.com/BTH18-DOC-UK.pdf](http://files.iclever.com/BTH18-DOC-UK.pdf)