

Tribit QuietPlus 50
Active Noise-Canceling
Wireless Headphones

User Manual
Wireless Headphones

English User Manual 01
 Benutzerhandbuch 02
 Guide utilisateur 03
 Manual de utilizator 04
 Manual de usuário 05

Package Contents

Product Diagram

Turn on / off

Bluetooth Connection

Simultaneous Connection with Two Devices

1. Press and hold the **Bluetooth** button for 3 seconds.
2. The headphones will enter pairing mode and connect to the first device.
3. Press and hold the **Bluetooth** button for 3 seconds again.
4. The headphones will enter pairing mode and connect to the second device.

Noise Cancellation

1. Press the **ANC** button to turn on Active Noise Cancellation.
2. Press the **ANC** button again to turn it off.

Operation of Buttons

Button	Function
Power	Power On/Off
Bluetooth	Bluetooth Pairing
Volume Up	Volume Up
Volume Down	Volume Down
ANC	Active Noise Cancellation
Call	Answer/End Call
Play/Pause	Play/Pause

Voice Prompt

Language	Function
English	Power On
English	Power Off
English	Bluetooth
English	Volume Up
English	Volume Down
English	ANC On
English	ANC Off
English	Call
English	Play/Pause

Charging the Headphones

1. Connect the USB-C cable to the charging case.

Customer Service

1. Visit our website: www.tribit.com

FCC Statement

This device complies with the FCC's Part 15 rules for Class B digital devices. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference from authorized radio transmitters.

Lieferumfang

Produkt Diagramm

Ein / Aus Schließen

Bluetooth Verbindung

Gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten

1. Drücken Sie die **Bluetooth**-Taste für 3 Sekunden.
2. Die Kopfhörer verbinden sich mit dem ersten Gerät.
3. Drücken Sie die **Bluetooth**-Taste für 3 Sekunden.
4. Die Kopfhörer verbinden sich mit dem zweiten Gerät.

Geräuschunterdrückung

1. Drücken Sie die **ANC**-Taste, um die Geräuschunterdrückung einzuschalten.
2. Drücken Sie die **ANC**-Taste, um sie auszuschalten.

Bedienung der Schaltflächen

Knopf	Funktion
Ein/Aus	Ein/Aus
Bluetooth	Bluetooth-Paarung
Oben	Lauter
Unten	Leiser
ANC	Geräuschunterdrückung
Anruf	Beantworten/Beenden
Wiedergabe/Pause	

Sprachansage

Sprache	Funktion
Englisch	Ein/Aus
Englisch	Bluetooth
Englisch	Lauter
Englisch	Leiser
Englisch	ANC Ein
Englisch	ANC Aus
Englisch	Anruf
Englisch	Wiedergabe/Pause

Auffaden der Kopfhörer

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Ladegehäuse an.

Kundenservice

1. Besuchen Sie unsere Website: www.tribit.com

Lieferumfang

Diagramme du produit

Mise en marche / arrêt

Connexion Bluetooth

Connexion simultanée avec deux appareils

1. Appuyez sur le bouton **Bluetooth** pendant 3 secondes.
2. Les écouteurs se connectent au premier appareil.
3. Appuyez sur le bouton **Bluetooth** pendant 3 secondes.
4. Les écouteurs se connectent au deuxième appareil.

Annulation du bruit

1. Appuyez sur le bouton **ANC** pour activer l'annulation du bruit.
2. Appuyez sur le bouton **ANC** pour désactiver l'annulation du bruit.

Fonctionnement des touches

Bouton	Fonction
Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
Bluetooth	Appairage Bluetooth
Volume Haut	Volume Haut
Volume Bas	Volume Bas
ANC	Annulation du bruit
Appel	Prendre/Finir un appel
Reproduction/Pause	Reproduction/Pause

Commande vocale

Langue	Fonction
Anglais	Marche/Arrêt
Anglais	Bluetooth
Anglais	Volume Haut
Anglais	Volume Bas
Anglais	ANC On
Anglais	ANC Off
Anglais	Appel
Anglais	Reproduction/Pause

Chargement des écouteurs

1. Branchez le câble USB-C sur le boîtier de charge.

Service Clientèle

1. Visitez notre site web: www.tribit.com

Contenido del paquete

Diagrama del producto

Encender / apagar

Conexión Bluetooth

Conexión simultánea con dos dispositivos

1. Presione y mantenga presionado el botón **Bluetooth** durante 3 segundos.
2. Los auriculares se conectarán al primer dispositivo.
3. Presione y mantenga presionado el botón **Bluetooth** durante 3 segundos.
4. Los auriculares se conectarán al segundo dispositivo.

Cancelación de ruido

1. Presione el botón **ANC** para activar la cancelación de ruido.
2. Presione el botón **ANC** para desactivar la cancelación de ruido.

Uso de los botones

Botón	Función
Encendido/Apagado	Encendido/Apagado
Bluetooth	Emparejamiento Bluetooth
Volumen Alto	Volumen Alto
Volumen Bajo	Volumen Bajo
ANC	Cancelación de ruido
Llamada	Responder/Colgar
Reproducción/Pausa	Reproducción/Pausa

Comandi Vocali

Lingua	Funzione
Inglese	Accensione/Spegnimento
Inglese	Bluetooth
Inglese	Volume Alto
Inglese	Volume Basso
Inglese	ANC On
Inglese	ANC Off
Inglese	Chiamata
Inglese	Riproduzione/Pausa

Carga de los auriculares

1. Conecte el cable USB-C al estuche de carga.

Servicio al Cliente

1. Visite nuestro sitio web: www.tribit.com

Contenuto della Confezione

Diagramma Prodotto

Accensione/Spegnimento

Conexión Bluetooth

Connettere Simultaneamente con Due Dispositivi

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth** per 3 secondi.
2. Le cuffie si collegheranno al primo dispositivo.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Bluetooth** per 3 secondi.
4. Le cuffie si collegheranno al secondo dispositivo.

Cancelazione del Rumore

1. Premere il pulsante **ANC** per attivare la cancelazione del rumore.
2. Premere il pulsante **ANC** per disattivare la cancelazione del rumore.

Operatività dei Pulsanti

Pulsante	Funzione
Accensione/Spegnimento	Accensione/Spegnimento
Bluetooth	Accoppiamento Bluetooth
Volume Alto	Volume Alto
Volume Basso	Volume Basso
ANC	Cancelazione del rumore
Chiamata	Risposta/Chiusura
Riproduzione/Pausa	Riproduzione/Pausa

Ordemes de voz

Lingua	Funzione
Inglese	Accensione/Spegnimento
Inglese	Bluetooth
Inglese	Volume Alto
Inglese	Volume Basso
Inglese	ANC On
Inglese	ANC Off
Inglese	Chiamata
Inglese	Riproduzione/Pausa

Ricaricare le Cuffie

1. Collegare il cavo USB-C al case di ricarica.

Servizio Clienti

1. Visitare il nostro sito web: www.tribit.com