

# Tribit StormBox Micro

**PORTABLE WIRELESS SPEAKER  
BTS10**


English User Manual

Benutzerhandbuch | Guide Utilisateur | Manual de Usuario


Manuale Utente | 取扱説明書

English User Manual	01
Benutzerhandbuch	13
Guide Utilisateur	24
Manual de Usuario	35
Manuale Utente	46
取扱説明書	57

## Packing List



StormBox Micro



USB-C charging cable




User Manual




Warranty Card

## Product Illustration




## Charging

- Connect this speaker to a 5V power outlet via the providing USB-C charging cable.



## • Battery Indicator

Battery Indicator



Red indicator is flashing

Low battery



White indicator is flashing

Charging



All indicators turn off


Full charged

## • Indicator Instruction



0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Button

- Power on/off






---

	Short press	Power on		Blue indicator is flashing
	Short press	Power off		All indicators turn off
	Press and hold it for 8s	Reset		Blue indicator is flashing

---

## • Bluetooth Connection



	Press and hold it for 2s	Enters pairing mode		Blue indicator is flashing	Pairing status
	Press and hold it for 10s	Factory reset		Bluetooth indicator is steadily on	Successfully connected

The Stormbox Micro Speaker will automatically connect to the last paired device again if available. If it fails, the speaker will enter to pairing mode.


The speaker can remember up to 8 paired Bluetooth devices. Better still, it can connect to 2 devices simultaneously at a time.

## • Conversion between 2 Connected Devices

- 1) Pause the playback of the current device
- 2) Play the audio file of the other device



- **Volume Adjustment**



Short press

Decrease volume

Keep it pressed for seconds

Continuously decrease volume



Short press


Increase volume

Keep it pressed for seconds

Continuously increase volume

---

## • Multifunctional Button (MFB)



Music Mode

Short press

Play / Pause

Double press

Next Track

Press it for 3 times

Previous Track

Press and hold it for 1s

Activate Siri



Conversation  
Mode

Short press

Answer / End phone call

Press and hold it for 1s

Reject phone call

Short press



Pause the current call and answer  
the incoming call

Short press

Switch between two phone calls

- **Party Mode**

1. Make sure both two speakers are turned on.




2. Press and hold the Bluetooth button of two speakers for 5s simultaneously, and release the buttons after you hear a prompt sound. In this way, the speakers enter party mode.

**Note:** The function of party mode can be realized only when you have 2 Tribit Stormbox Micro speakers.

- **Stereo Mode**

1. Make sure both two speakers have entered party mode.



2. Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.
3. Release the buttons when you hear the voice of Stereo Mode. One speaker will sound "Left" and the other will sound "Right", and then the stereo mode is activated.

**Note:** The function of stereo mode can be realized only when you have 2 Tribit Stormbox Micro speakers.

- **Conversion between Party Mode and Stereo Mode**

Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.

- **Disable the Party Mode or Stereo Mode**

Press and hold the Bluetooth button for 5s on any of the two speakers, then both will re-enter Bluetooth pairing mode.

## Specifications

Bluetooth Version	4.2
Output Power	9W
Frequency	70Hz - 20KHz
Battery Type	3.65V / 2600mAh Lithium battery
Charging Time	3.5 hours @5V / 1A
Dimensions	98.3 x 98.3 x 34.8 mm
Waterproof Grade	IP67


## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Packliste



Bluetooth Lautsprecher



USB-C Ladekabel




Bedienungsanleitung



Garantie Karte


## produkt Illustration






## Laden

- Schließen Sie diesen Lautsprecher über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an eine geeignete Steckdose an.



## • Ladeanzeige

Batterie Anzeige



Die rote Anzeige blinkt

Schwache Batterie



Die weiße Anzeige blinkt

Lädt



Alle Anzeigen sind aus


Voll geladen

## • Anzeigen Anleitung

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Tasten

- **Power An / Aus**




---

Kurz Drücken

Power An

Blaue Anzeige blinkt

---

Kurz Drücken

Power Aus



Alle Anzeigen sind aus

---


Drücken und  
halten für 8 sek

Reset

Blaue Anzeige blinkt

---

## • Bluetooth Verbindung



	Drücken und halten für 2 sek	Aktiviert den Kopplungs-Modus		Blaue Anzeige blinkt	Kopplungsstatut
	Drücken und halten für 10 sek	Werksreset		Bluetooth Anzeige ist dauerhaft An	Erfolgreich verbunden


Der Stormbox Micro Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zu den letzten beiden gekoppelten Geräten her, sofern verfügbar. Wenn dies fehlschlägt, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungs-Modus.

Der Lautsprecher kann sich an bis zu 8 gekoppelte Bluetooth-Geräte erinnern. Besser noch, es kann gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden.

## • Konvertierung zwischen 2 angeschlossenen Geräten

- 1) Unterbrechen Sie die Wiedergabe des aktuellen Geräts
- 2) Spielen Sie die Audiodatei des anderen Geräts ab

- **Lautstärken Einstellung**



Kurz Drücken

Verringern der Lautstärke

Halten Sie die Taste für  
Sekunden gedrückt

Kontinuierlich Lautstärke  
verringern




Kurz Drücken

Erhöhen der Lautstärke

Halten Sie die Taste für  
Sekunden gedrückt

Kontinuierlich Lautstärke  
erhöhen

- **Multifunktions Knopf (MFB)**



Musik Mode

Kurz Drücken

Play / Pause

Doppelt Drücken

Nächstes Lied

3 mal Drücken

Vorheriges Lied

Drücken und halten für 1 sek

Siri aktivieren

Konversation  
Modus

Kurz Drücken

Anruf annehmen / beenden

Drücken und halten für 1 sek

Anruf ablehnen

Kurz Drücken


Unterbrechen Sie den aktuellen  
Anruf und beantworten Sie den  
eingehenden Anruf

Kurz Drücken

Zwischen zwei Anrufen wechseln

- **Party Modus**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind.




2. Halten Sie die Bluetooth-Taste von zwei Lautsprechern gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Tasten los, nachdem Sie einen Signalton gehört haben. Auf diese Weise wechseln die Lautsprecher in den Party-Modus.

**Hinweis:** Die Funktion des Party-Modus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit Stormbox Micro-Lautsprecher verfügen.

- **Stereo Modus**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher in den Party-Modus geschaltet sind.



2. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie die Stimme des Stereomodus hören. Ein Lautsprecher klingt nach „Links“ und der andere nach „Rechts“, und dann wird der Stereomodus aktiviert.

**Hinweis:** Die Funktion des Stereomodus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit Stormbox Micro-Lautsprecher verfügen.



- **Umstellung zwischen Party-Modus und Stereo-Modus**

Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.


- **Deaktivieren Sie den Party-Modus oder den Stereo-Modus**

Halten Sie die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus erneut zu aktivieren.


## Spezifikationen

Bluetooth Version	4.2
Ausgangsleistung	9W
Frequenz	70Hz - 20KHz
Batterietyp	3.65V / 2600mAh Lithium battery
Ladezeit	3.5 Stunden @5V / 1A
Größe	98.3 x 98.3 x 34.8 mm
Wasserdichter Grad	IP67

## Contenu du colis



Enceinte bluetooth



Cable de chargement USB-C




Guide utilisateur




Carte de garantie

## Illustration du produit




## Chargement

- Connectez cette enceinte à une prise de courant appropriée via le câble de charge USB-C fourni.



## • Indicateur de chargement

Indicateur de chargement



Indicateur rouge clignotant

Batterie faible



Indicateur blanc clignotant

En charge



Tout les indicateurs éteints


Complètement chargé



## • Explications des indicateurs

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%		Full charged


## Boutons poussoirs



- Allumer / Eteindre



	Appui court	Allumer		Indicateur bleu clignotant
	Appui court	Eteindre		Tout les indicateurs éteints
	Appui et maintenir pendant 8s	Réinitialiser		Indicateur bleu clignotant

## • Connexion Bluetooth




	Appuyer et maintenir pendant 5s	Entre en mode de jumelage		Indicateur l'bleu clignotant	Statut de jumelage
	Appuyer et maintenir pendant 10s	Réinitialisation d'usine		Indicateur bluetooth fixe	Connexion réussie

L'enceinte micro Stormbox se reconnectera automatiquement aux 2 derniers appareils jumelés, le cas échéant. En cas d'échec, l'enceinte passe en mode de jumelage. L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 8 périphériques Bluetooth jumelés. Mieux encore, il peut se connecter à 2 appareils simultanément.

## • Conversion entre 2 appareils connectés

- 1) Suspendre la lecture du périphérique actuel
- 2) Lire le fichier audio de l'autre appareil

- **Ajustement du Volume**



Appui court

Diminuer le volume

Garder appuyer quelques secondes

Diminuer continuellement le volume



Appui court


Augmenter le volume

Garder appuyer quelques secondes

Augmenter continuellement le volume



- **Bouton multifonction (MFB)**



Mode  
musique

Appui court

Play / Pause

Double appui

Piste suivante

Appuyer 3 fois

Piste précédente

Appuyer et maintenir 1s

Activer Siri



Mode  
conversation

Appui court

Repondre / Terminer un appel entrant

Appuyer et maintenir 1s

Rejeter un appel entrant

Appui court


Suspendre l'appel en cours et  
répondre à l'appel entrant

Appui court

Basculer entre deux appels  
téléphoniques

- **Mode fête**

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées.




2. Maintenez enfoncé le bouton Bluetooth de deux enceintes pendant 5 secondes simultanément, puis relâchez les boutons après avoir entendu un son. De cette façon, les enceintes passent en mode fête.

**Remarque:** La fonction du mode fête ne peut être réalisée que si vous avez 2 enceintes Tribit Stormbox Micro.

- **Mode stéréo**

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont entrées en mode fête.



2. Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth de l'un des deux enceintes.
3. Relâchez les boutons lorsque vous entendez la voix du mode stéréo. Une enceinte sonne «Gauche» et l'autre «Droite», puis le mode stéréo est activé.

**Remarque:** La fonction du mode stéréo ne peut être réalisée que si vous avez 2 enceintes Tribit Stormbox Micro.

- **Conversion entre mode fête et mode stéréo**

Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth de l'un des deux enceintes.


- **Désactiver le mode fête ou le mode stéréo**

Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes sur l'une des deux enceintes, puis les deux entreront de nouveau en mode de jumelage Bluetooth.


## Caractéristiques

Version Bluetooth	4.2
Puissance de sortie	9W
Fréquence	70Hz - 20KHz
Type de batterie	3.65V / 2600mAh Batterie Lithium
Temps de charge	3.5 heures @5V / 1A
Dimensions	98.3 x 98.3 x 34.8 mm
Grade d'étanchéité	IP67

## Contenido del producto



Altavoz bluetooth



Cable de carga USB-C





Manual de usuario




Tarjeta de garantía

## Descripción del producto




## Carga

- Conecte este altavoz a una toma de corriente adecuada mediante el cable de carga USB-C.



## • Indicador de carga

Indicador de carga



Indicador rojo parpadea

Batería baja



Indicador blanco parpadea

Cargando



Todos los indicadores apagados

Carga completa

## • Indicador de funcionamiento



0-30%



30-50%



50-70%



70-80%



80-100%




Carga complete



## Botón de encendido

- Encender / apagar



Pulsación corta

Encendido

El indicador azul está parpadeando

Pulsación corta

Apagado




Todos los indicadores apagados

Presionar y mantener 8s

Reiniciar

El indicador azul está parpadeando

## • Conexión Bluetooth



	Presionar y mantener 2 segundos	Entra en estado de emparejamiento		El indicador azul está parpadeando	Estado de emparejamiento
	Presionar y mantener 10s	Restablecer opciones de fábrica		El indicador bluetooth está encendido constantemente	Conexión existosa


El altavoz Stormbox se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado nuevamente si está disponible. Si falla la conexión, el altavoz activará el modo de emparejamiento.

El altavoz puede recordar hasta 8 dispositivos Bluetooth emparejados. Mejor aún, puede conectarse a 2 dispositivos simultáneamente a la vez.

## • Cambio entre 2 dispositivos conectados

- 1) Pausa la reproducción del dispositivo actual
- 2) Reproduzca el archivo de audio del otro dispositivo

- **Ajuste de volumen**



Pulsación corta

Reducir volumen

Mantenlo presionado durante segundos

Disminuir continuamente el volumen




Pulsación corta

Incrementar volumen

Mantenlo presionado durante segundos

Incrementar continuamente el volumen

- **Botón multifuncional (MFB)**



Modo música

Pulsación corta

Play / pausa

Doble pulsación

Siguiente canción

Pulsar 3 veces

Canción anterior

Presiona y mantén durante  
1 segundo

Activar SIRI



Conversation  
Mode

Pulsación corta

Responder / finalizar llamada

Presiona y mantén durante  
1 segundo

Rechazar llamada

Pulsación corta


Pausa la llamada actual y contesta  
la llamada entrante

Pulsación corta

Cambiar entre dos llamadas  
telefónicas

- **Modo fiesta**

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos




2. Mantenga presionado el botón Bluetooth de los dos altavoces durante 5 segundos simultáneamente y suelte los botones después de escuchar un sonido rápido. De esta manera, los altavoces entran en modo fiesta.

**Nota:** La función del modo fiesta solo se puede realizar cuando tiene 2 altavoces Tribit Stormbox Micro.

## • Modo Stereo

1. Asegúrese de que los dos altavoces estén en modo fiesta.



2. Presione brevemente el botón Bluetooth en cualquiera de los dos altavoces.
3. Suelte los botones cuando escuche la voz del modo estéreo. Un altavoz sonará "Izquierda" y el otro sonará " Derecha ", y luego se activará el modo estéreo.

**Nota:** La función del modo estéreo solo se puede realizar cuando tiene 2 altavoces Tribit Stormbox Micro.

- **Conversión entre modo fiesta y modo estéreo**

Presione brevemente el botón Bluetooth en cualquiera de los dos altavoces.


- **Desactiva el modo fiesta o el modo estéreo**

Mantenga presionado el botón Bluetooth durante 5 segundos en cualquiera de los dos altavoces, luego ambos volverán a entrar al modo de emparejamiento Bluetooth.


## Specifications

Versión del bluetooth	4.2
Potencia de salida	9W
Frecuencia	70Hz - 20KHz
Tipo de batería	Batería de litio 3.65V / 2600mAh
Tiempo de carga	3,5 horas @ 5 V / 1A
Dimensiones	98.3 x 98.3 x 34.8 mm
Grado de resistencia al agua	IP67

## Lista Confezione



Altoparlante Bluetooth



Cavo ricarica USB-C




Manuale Utente



Carta Garanzia




## Illustrazioni Prodotto




## Charging Ricarica

- Collegare questo altoparlante alla propria uscita potenza con il proprio cavo ricarica USB-C



## • Indicatore Ricarica

Indicatore Ricarica



Indicatore rosso lampeggia

Batteria scarica



Indicatore bianco lampeggia

Charging Ricarica



Ogni indicatore è spento


Ricarica completa

## • Istruzioni indicatore

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Premere Pulsante

- **Accensione on / off**



premere  
brevemente

acceso

premere  
brevemente

spento

premere e tenere  
premuto 8 secondi

riavvio


Indicatore blu  
lampeggia





tutti gli indica-  
tori sono spenti

Indicatore blu  
lampeggia

## • Connessione bluetooth




	premere e tenere premuto 2 secondi	entra in modalità associazione		Indicatore blu lampeggiano	stato associazione
	premere e tenere premuto per 10 secondi	riavvio impostazioni di fabbrica		l'indicatore bluetooth resta acceso	è connesso con successo

L'altoparlante Stormbox Micro si ricollegherà automaticamente agli ultimi 2 dispositivi associati, se disponibili. In caso contrario, l'altoparlante entrerà in modalità di associazione. L'altoparlante può ricordare fino a 8 dispositivi Bluetooth associati. Meglio ancora, può connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente alla volta.

## • Conversione tra 2 dispositivi collegati

- 1) Metti in pausa la riproduzione del dispositivo corrente
- 2) Riproduci il file audio dell'altro dispositivo

- **Regolazione volume**



premere brevemente

diminuire volume

mantenere premuto alcuni secondi

diminuire il volume in continuazione




premere brevemente

aumentare il volume

mantenere premuto per alcuni secondi

aumento continuo del volume

## • Pulsante multifunzionale



modalità  
musica

premere brevemente

avvio / pausa

pressione doppia

prossima traccia

premere per tre volte

traccia precedente

premere e mantenere  
premutato per 1 secondo

attivare Siri



modalità  
conversazione

premere brevemente

rispondere / chiudere la chiamata

premere e tenere  
premutato 1 secondo

rifiutare la chiamata

premere brevemente


mettere in pausa la chiamata cor-  
rente e rispondere a quella in arrivo

premere brevemente

chiudere entrambe le chiamate

- **modalità festa**

1. assicurarsi che entrambi le casse siano accese




2. Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth di due altoparlanti per 5 secondi contemporaneamente, quindi rilasciare i pulsanti dopo aver udito un suono di richiesta. In questo modo, gli altoparlanti entrano in modalità party.

**Nota:** la funzione della modalità party può essere realizzata solo quando si dispone di 2 altoparlanti Tribit Stormbox Micro.



- **modalità stereo**

1. assicurarsi che entrambi le casse siano in modalità festa.



2. Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.
3. Rilascia i pulsanti quando senti la voce della modalità stereo. Un altoparlante suonerà "Sinistra" e l'altro suonerà "Destra", quindi verrà attivata la modalità stereo.

**Nota:** la funzione della modalità stereo può essere realizzata solo quando si dispone di 2 altoparlanti Tribit Stormbox Micro.

- **Conversione tra modalità party e modalità stereo**

Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.


- **Disabilita la modalità Party o Stereo**

Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi su uno dei due altoparlanti, quindi entrambi entreranno di nuovo nella modalità di associazione Bluetooth.


## specifiche tecniche

versione Bluetooth	4.2
Potenza uscita	9W
frequenza	70Hz - 20KHz
tipo batteria	3.65V / 2600mAh Lithium battery batteria litio
tempo ricarica	3.5 hours ore @5V / 1A
dimensioni	98.3 x 98.3 x 34.8 mm
grado resistenza all'acqua	IP67

## パッケージ内容



StormBox Micro



USB-C ケーブル




取扱説明書




保証カード

## 製品部品マップ




## 充電方法

- USB-Cケーブルを利用して充電を行ってください。



## ● 充電インジケータ

バッテリー残量表示ランプ



赤色で点滅

電池残量不足



白色で点滅

充電中



消灯


充電完了

## ● バッテリー残量確認

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	満充電

## ボタン操作

- オン / オフ



短く 1 回押す

電源オン

青で点滅

短く 1 回押す

電源オフ




消灯



8 秒程長押

リセット


青で点滅

## ● ペアリング



	長押し 2S	ペアリングモードに入る		青で点滅	ペアリングモード
	長押し 10S	リセット		青で点灯	ペアリング成功

Stormbox Micro の電源を入れると、一番最近ペアリングしたデバイスを自動的に接続します。デバイスが近くにない場合、自動的にペアリングモードに切り替えます。


一度ペアリングしたデバイスを 8 つまで登録できます、 ボタンで簡単操作。2 つのデバイスと同時に接続可能。

## ● 既にペアリング済みの 2 デバイス間の切り替え

- 1) 片方のデバイスを一時停止にする
- 2) もう片方のデバイスを再生させる



- 音量調整



---

—

短く押す

音量を下げる音量

長押し

音量を最小まで下げる

---

+


短く押す

音量を上げる

長押し

音量を最大まで上げる

## ● マルチボタン



音楽モード

短く押す	再生／一時停止
------	---------

短く 2 回押す	次の曲
----------	-----

短く 3 回押す	前の曲
----------	-----

長押し	Siri を呼び出す
-----	------------



通話モード

短く押す	電話を受ける／電話を切る
------	--------------


長押し	電話を切る
-----	-------

短く押す	通話中に他の着信があった場合、通話を保留し、他の通話を出す。
------	--------------------------------

短く押す	通話を切り替える
------	----------

## ● Party モード

1. 2 台のスピーカーはオンにしているかを確認してください。




2. 2 台とも Bluetooth ボタンを同時に 5 s 程長押しすると、音が鳴ったら Bluetooth ボタンから指を離して、Party モードを入れる。

※ この機能は 2 台の Tribit Stormbox Micro スピーカーが必要です。

## ● ステレオモード

1. 2台のスピーカーは Party モードに入ってるかを確認してください。



2. 任意の1台の bluetooth ボタンを1回押す。
3. “stereo mode”の音が聞こえたら手を離し、ステレオモードに入る。

※ この機能は2台の Tribit Stormbox Micro スピーカーが必要です。

- **Party モードとステレオモードの切り替え**

任意の 1 台の bluetooth ボタンを 1 回押す。

- **Party モードとステレオモードをオフにする**

任意の 1 台の bluetooth ボタンを 5S ほど長押し。

## 仕様

Bluetooth 仕様	4.2
パワー	9W
周波数	70Hz-20KHz
バッテリーのタイプ	リチウムバッテリー 3.65V / 2600mAh
充電時間	3.5H@5V 1A
外形寸法	98.3mm*98.3mm*34.8mm
防水・防塵規格	IP67

Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please click below link to download.  
<https://de.tribitaudio.com/support/statement> Click "Tribit BTS10 DOC".

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Klicken Sie zum  
Herunterladen auf den folgenden Link.  
<https://de.tribitaudio.com/support/statement> Click "Tribit BTS10 DOC".