



MPOW

BLUETOOTH MUSIC RECEIVER

User Manual

English	02
Deutsch	14
Français	26
Español	38
Italiano	50

SPECIFICATION

Connection Technology: Bluetooth

Frequency Range: 2.4 GHz

Output Power Category: Class 2

Bluetooth Protocol: HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP


Bluetooth Range: Up to 30 feet

Power Supply: Li-Po 170 mAh

Working Current: 15 mA (MAX)

Charge Voltage: DC 5.0 V

DIAGRAM



1. Power ON/ OFF; Pause/ Play; Answer/ Hang Up
2. Microphone
3. Next Song/ Volume Up
4. Previous Song/ Volume Down
5. USB Charging Port
6. Indicator Light
7. Audio Output Port

POWER ON

Long press the button "▶||" for about 3 s. It will power on automatically with red indicator light staying on for 1 s. Then the red and blue indicator light flashes alternately.

POWER OFF

Long press the button "▶||" for about 3s, and the red indicator light will stay on for 1 s. Then it powers off automatically.

INSTRUCTION

1. Connect the receiver to your headphone, Home Speaker or Car Stereo System with a 3.5 mm audio cable.
2. Pair the receiver to your smartphone.
3. Now you can enjoy your music through your Headphone, Speakers, Home Stereo System, Car Stereo System, or answer hands free calls.

PAIR TO YOUR BLUETOOTH-ENABLED SMARTPHONE

1. For the first use, you should pair the receiver to your smartphone.
2. When powering on it, long press the button "▶||" for about 3 s till the red and blue indicator light flash alternately to enter the pairing mode.

3. Enable Bluetooth on your phone.
4. Search for the Bluetooth device "Streambot Mini" and connect to it.
5. Enter the code "0000" if needed.
6. If it pairs successfully, the blue indicator light will flash at interval.

PAIR TO TWO SMARTPHONES

1. Pair the Bluetooth receiver to the first smartphone.
2. After pairing successfully, disable Bluetooth on the first smartphone.
3. The receiver will enter the pairing mode again.
4. Pair the Bluetooth receiver to the second phone.
5. After pairing successfully, enable Bluetooth on the first phone. Select the "Streambot Mini" and click "connect".

6. Two smartphones will both be connected to the Bluetooth receiver simultaneously.

Note: The receiver will be connected to the last connected smartphone automatically when it powers on (Please enable Bluetooth on your smartphone before turning on the receiver).

PLAY MUSIC

1. **Play/Pause:** Short press the button "▶||".
2. **Next Song:** Short press the button "+".
3. **Previous Song:** Short press the button "-".
4. **Volume Up:** Long press the button "+".
5. **Volume Down:** Long press the button "-".

BLUETOOTH HANDS-FREE CALL

Answer a Call: short press the button "▶||" to answer it.

Reject a Call: Long Press the button "▶||" for about 1 s.

End a Call: Short press the button "▶||" or just hang up your smartphone.

Redial the Last Called Number: Double press the button "▶||"

Switch to a Private Call: Long press "▶||" for 1 s, you can choose to answer the call through the Bluetooth receiver or smartphone.

Answer Two Calls Simultaneously: When answering the handsfree call from phone 1, you can long press the button "▶||" for about 1 s to answer a new incoming call from phone 2. Therefore, the first call will be placed on hold. Long press the button "▶||" for about 1 s again to switch between the two calls.

Answer Two Calls One by One: Short press the button "▶||" to hang up the first call and answer the second one.

CALL/VOICE ASSISTANT MODE

1. **Volume Up:** Short press the button "+".
2. **Volume Down:** Short press the button "-".
3. **Mic Unmute:** Long press the button "+".
4. **Mic Mute:** Long press the button "-".

CLEAR BLUETOOTH CONNECTION LIST

When the receiver is in power-off state, long press the button "▶||" for about 8 s to clear the pairing information and enter pairing mode again with the red and blue indicator light flashing alternately.

VOICE ASSISTANT

1. Long Press the button "▶||" for about 1 s to enable voice assistant function.
2. Long press the button "▶||" for 1 s to disable the voice assistant function.

LOW POWER WARNING

When the receiver is in low power state, it will alarm automatically with the red indicator light flashing quickly; it will power off automatically if the voltage is lower than 3.0 V.

CHARGE THE RECEIVER

When the receiver is in low power state or lacks power, please charge it through USB charging port with DC 5V input power supply. During charging, the red indicator will stay on. When charging is complete, the red indicator will go off.

Please use the micro USB cable to charge the receiver.

CONSIDERATION

1. Please charge it in time when it's in low battery or you do not use it regularly, in case that it won't normally work or damage the battery.

2. Bluetooth signal can be blocked by surrounding objects, which may reduce the audio quality. Please put it in place without barrier between the receiver and your smartphone (or other devices).

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment

or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SPEZIFIKATION

Verbindungstechnologie: Bluetooth

Frequenzbereich: 2.4 GHz

Ausgangsleistung Kategorie: Klasse 2

Bluetooth-Protokoll: HFP/HSP/A2DP/AVRCP


Bluetooth Reichweite: bis zu 30 Fuß

Stromversorgung: Li-Po 170 mAh

Arbeitsstrom: 15 mA (MAX)

Ladespannung: DC 5.0 V

DIAGRAMM



1. Power EIN / AUS; Pause / Spiel; Antwort / Auflegen
2. Mikrofon
3. Nächstes Song / Lautstärke Erhöhen
4. Vorheriges Song / Lautstärke Verringern
5. USB Ladeanschluss
6. Anzeigelampe
7. Audio - Ausgang

POWER EIN

Drücken Sie lange auf die Taste "▶||" für ca. 3s. Es wird automatisch eingeschaltet, wobei die rote Anzeigelampe für 1 s eingeschaltet bleibt. Dann blinkt die rote und blaue Anzeigelampe abwechselnd.

POWER AUS

Drücken Sie lange auf die Taste "▶||" für etwa 3 Sekunden und die rote Anzeigelampe bleibt für 1 Sekunde eingeschaltet. Dann schaltet es sich automatisch ab.

ANWEISUNG

1. Verbinden Sie den Empfänger mit einem 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Kopfhörer, Home-Lautsprecher oder Autoradio-System.
2. Koppeln Sie den Empfänger mit Ihrem Smartphone.
3. Jetzt können Sie Ihre Musik durch Ihre Kopfhörer, Lautsprecher, Stereoanlage, Auto-Stereoanlage genießen, oder beantworten freihändige Anrufe.

VERBINDEN SIE MIT IHREM BLUETOOTH-FÄHIGEN SMARTPHONE

1. Für den ersten Gebrauch sollten Sie den Empfänger mit Ihrem Smartphone verbinden.
2. Wenn Sie es einschalten, drücken Sie lange auf die Taste "▶||" für ca. 3 s, bis die rote und blaue Anzeigelampe abwechselnd blinken, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

3. Ermöglichen Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
4. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät „Streambot Mini“ und stellen Sie eine Verbindung her.
5. Geben Sie bei Bedarf den Code „0000“ ein.
6. Wenn es erfolgreich gekoppelt ist, blinkt die blaue Kontrolllampe im Intervall.

VERBINDEN SIE MIT ZWEI SMARTPHONES

1. Verbinden Sie den Bluetooth Empfänger mit dem ersten Smartphone.
2. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, deaktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Smartphone.
3. Der Empfänger wechselt erneut in den Verbindungsmodus.
4. Verbinden Sie den Bluetooth-Empfänger mit dem zweiten Telefon.

5. Nach dem Pairing aktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Telefon. Wählen Sie den „Streambot Mini“ und klicken Sie auf „connect“.

6. Zwei Smartphones werden beide gleichzeitig mit dem Bluetooth-Empfänger verbunden.

Hinweis: Der Empfänger wird beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Smartphone verbunden (Bitte aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, bevor Sie den Empfänger einschalten).

MUSIK SPIELEN

1. **Spiel / Pause:** Drücken Sie kurz die Taste "▶||".

2. **Nächstes Lied:** Drücken Sie kurz die Taste "+".

3. **Vorheriger Lied:** Drücken Sie kurz die Taste "-".

4. **Lautstärke Erhöhen:** Lange drücken Sie den Knopf "+".

5. **Lautstärke Verringern:** Lange drücken die taste "-".

BLUETOOTH-FREISPRECHANRUF

Einen Anruf annehmen: Drücken Sie kurz die Taste "▶||", um den Anruf anzunehmen.

Anruf abweisen: Lang Drücken Sie die Taste "▶||" für ca. 1 s.

Einen Anruf beenden: Drücken Sie kurz die Taste "▶||" oder legen Sie einfach Ihr Smartphone auf.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer: Drücken Sie zweimal die Taste " "

Zu einem privaten Anruf wechseln: Drücken Sie lange auf "▶||" für 1 s. Sie können den Anruf über den Bluetooth-Empfänger oder das Smartphone annehmen.

Gleichzeitiges Beantworten von zwei Anrufen: Wenn Sie die Freisprechverbindung vom ersten Smartphone aus annehmen, können Sie die Taste "▶||" für etwa 1 Sekunde lang drücken, um einen neuen eingehenden Anruf vom zweiten Smartphone zu beantworten. Daher wird der erste Anruf in die Warteschleife gelegt.

Lange drücken Sie die Taste "▶||" erneut für ca. 1 s, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Beantworten Sie zwei Anrufe nacheinander: Drücken Sie kurz die Taste " ", um den ersten Anruf zu beenden und den zweiten Anruf anzunehmen.

ANRUF / SPRACHASSISTENT-MODUS

1. **Lautstärke Erhöhen:** Drücken Sie kurz die Taste "+".
2. **Lautstärke Verringern:** Drücken Sie kurz die Taste "-".
3. **Mic Ungedämpft:** Drücken Sie lange die Taste "+".
4. **Mic Stumm:** Drücken Sie lange die Taste "-".

LÖSCHEN SIE DIE BLUETOOTH VERBINDUNGSLISTE

Wenn sich der Empfänger im ausgeschalteten Zustand befindet, drücken Sie lang die Taste "▶||" etwa 8s, um die Pairing-Informationen zu löschen und den Pairing-Modus erneut zu aktivieren, wobei die rote und die blaue Anzeigelampe abwechselnd blinken.

SPRACHASSISTENT

1. Drücken Sie lang die Taste "▶||" etwa 1s, um die Sprachassistent-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie lang die Taste "▶||" etwa 1s, um die Sprachassistent-Funktion zu deaktivieren.

LOW-POWER-WARNUNG

Wenn der Empfänger in einem niedrigen Leistungszustand ist, wird er automatisch alarmieren, wobei die rote Anzeigelampe schnell blinkt; Es wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Spannung niedriger als 3,0 V ist.

LADEN SIE DEN EMPFÄNGER AUF

Wenn sich der Empfänger im Niedrigleistungszustand befindet oder an Leistung fehlt, laden Sie ihn bitte über den USB-Ladeanschluss mit DC-5-V-Eingangsstromversorgung auf. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Anzeige eingeschaltet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Anzeige.

Bitte verwenden Sie das Micro-USB-Kabel, um den Empfänger aufzuladen.

BERÜCKSICHTIGUNG

1. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf, wenn der Akku fast leer ist oder wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden, falls er normalerweise nicht funktioniert oder den Akku beschädigt.
2. Bluetooth-Signal kann durch umgebende Objekte blockiert werden, was die Audioqualität beeinträchtigen kann. Bitte setzen Sie es ohne Barriere zwischen dem Empfänger und Ihrem Smartphone (oder anderen Geräten) ein.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungs-

dauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SPÉCIFICATION

Technologie de Connexion: Bluetooth

Gamme de fréquence: 2.4 GHz

Catégorie de Puissance de Sortie: Classe 2

Protocole Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP


Gamme Bluetooth: jusqu'à 30 pieds

Alimentation: Li-Po 170 mAh

Courant de Travail: 15 mA (MAX)

Tension de Charge: DC 5.0 V

DIAGRAMME



1. Allumer / Eteindre; Pause / Lecture;
Répondre / Raccrocher
2. Microphone
3. Chanson Prochaine/ Monter le Son
4. Chanson Previous / Diminuer le Son
5. Port de chargement USB
6. Voyant
7. Port de Sortie Audio

ALLUMER

Appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 3 s. Il s'allumera automatiquement avec le voyant rouge restant allumé pendant 1 s. Ensuite, le voyant rouge et bleu clignote alternativement.

ÉTEINDRE

Appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 3 secondes, et le voyant rouge restera allumé pendant 1 s. Ensuite, il s'éteint automatiquement.

INSTRUCTION

1. Connectez le récepteur à votre casque, haut-parleur maison ou système stéréo de voiture avec un câble audio de 3,5 mm.
2. Jumelez le récepteur avec votre smartphone.
3. Maintenant, vous pouvez profiter de votre musique à travers votre casque, haut-parleurs, système stéréo à la maison, système stéréo de voiture, ou répondre aux appels mains libres.

ASSOCIER À VOTRE SMARTPHONE COMPATIBLE BLUETOOTH

1. Pour la première utilisation, vous devez coupler le récepteur à votre smartphone.

2. Lorsqu'il est allumé, appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 3 s jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent alternativement pour passer en mode de couplage.

3. Activez Bluetooth sur votre téléphone.
4. Recherchez le périphérique Bluetooth "Streambot Mini" et connectez-vous.
5. Entrez le code "0000" si nécessaire.
6. Si il se couple avec succès, le voyant bleu clignotera à intervalle.

JUMELER À DEUX SMARTPHONES

1. Jumelez le récepteur Bluetooth sur le premier smartphone.
2. Une fois l'association réussie, désactivez Bluetooth sur le premier smartphone.
3. Le récepteur entrera à nouveau en mode d'appariement.

4. Placez le récepteur Bluetooth sur le second téléphone.
5. Une fois l'association réussie, activez Bluetooth sur le premier téléphone. Sélectionnez le "Streambot Mini" et cliquez sur "connecter".
6. Deux smartphones seront connectés simultanément au récepteur Bluetooth.

Remarque: Le récepteur sera automatiquement connecté au dernier smartphone connecté lors de sa mise sous tension (veuillez activer Bluetooth sur votre smartphone avant d'allumer le récepteur).

JOUER DE LA MUSIQUE

1. **Lecture/Pause:** Appuyez brièvement sur le bouton "▶||".
2. **Chanson Prochaine:** Appuyez brièvement sur le bouton "+".

3. **Chanson Précédente:** Appuyez brièvement sur le bouton "-".
4. **Monter le Son:** Appuyez longuement sur le bouton "+".
5. **Diminuer le Son:** Appuyez longuement sur le bouton "-".

APPEL MAINS LIBRES BLUETOOTH

Répondre à un Appel: Appuyez brièvement sur le bouton "▶||" pour y répondre.

Rejeter un Appel: Appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 1 s.

Terminer un appel: Appuyez brièvement sur le bouton "▶||" ou raccrochez simplement votre smartphone.

Recomposer le Dernier Numéro Appelé: Appuyez deux fois sur le bouton "▶||"

Passer à un Appel Privé: Appuyez longuement sur "▶||" pendant 1 s, vous pouvez choisir de répondre à l'appel via le récepteur Bluetooth ou un smartphone.

Répondre Simultanément à Deux Appels:

Lorsque vous répondez à l'appel mains libres du premier smartphone, vous pouvez appuyer longtemps sur le bouton "▶||" pendant environ 1 s pour répondre à un nouvel appel entrant depuis le deuxième smartphone. Par conséquent, le premier appel sera mis en attente.

Appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 1 seconde pour passer d'un appel à l'autre.

Répondre aux Deux Appels Un par un:

Appuyez brièvement sur le bouton "▶||" pour raccrocher le premier appel et répondre au second.

APPEL / MODE ASSISTANT VOCAL

1. **Volume Haut:** Appuyez brièvement sur le bouton "+".
2. **Volume Bas:** Appuyez brièvement sur le bouton "-".
3. **Mic Unmute:** Appuyez longuement sur le bouton "+".
4. **Mic Mute:** Appuyez longuement sur le bouton "-".

EFFACER LA LISTE DE CONNEXION BLUETOOTH

Lorsque le récepteur est à l'état hors tension, appuyez longuement sur le bouton "▶||" pendant environ 8 secondes pour effacer les informations d'appariement et passer à nouveau en mode d'appairage avec le voyant rouge et bleu clignotant alternativement.

ASSISTANT VOCAL

1. Appuyez longuement sur le bouton "▶▶" pendant environ 1 s pour activer la fonction d'assistant vocal.
2. Appuyez sur le bouton "▶▶" pendant 1 s pour désactiver la fonction d'assistant vocal.

AVERTISSEMENT DE FAIBLE PUISSANCE

Lorsque le récepteur est en état de faible puissance, il émet automatiquement une alarme avec le voyant rouge clignotant rapidement; il s'éteindra automatiquement si la tension est inférieure à 3,0 V.

CHARGER LE RÉCEPTEUR

Lorsque le récepteur est en état de faible puissance ou manque d'alimentation, veuillez

le charger via le port de charge USB avec une alimentation d'entrée DC 5V. Pendant le chargement, l'indicateur rouge reste allumé. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur rouge s'éteint.

Veuillez utiliser le câble micro-USB pour charger le récepteur.

CONSIDÉRATION

1. S'il vous plaît charger dans le temps quand il est en batterie faible ou vous ne l'utilisez pas régulièrement, dans le cas où il ne fonctionnera pas normalement ou endommager la batterie.

2. Le signal Bluetooth peut être bloqué par les objets environnants, ce qui peut réduire la qualité audio. Veuillez le mettre en place sans barrière entre le récepteur et votre smartphone (ou d'autres appareils).

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

ESPECIFICACIÓN

Tecnología de Conexión: Bluetooth

Rango de Frecuencia: 2.4 GHz

Categoría de Potencia de Salida: Clase 2

Protocolo Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP


Rango de Bluetooth: hasta 30 pies

Fuente de Alimentación: Li-Po 170 mAh

Corriente de Trabajo: 15 mA (MAX)

Voltaje de Carga: DC 5.0 V

DIAGRAMA



1. Power Encendido / Apagado; Pausa / Jugar; Contestar / Colgar
2. Micrófono
3. Siguiete Canción / Subir Volumen
4. Canción Anterior / Bajar Volumen
5. Puerto de Carga USB
6. Indicador Luz
7. Puerto de Salida de Audio

ENCENDIDO

Mantenga presionado el botón "▶||" durante aproximadamente 3 s. Se encenderá automáticamente con la luz indicadora roja encendida durante 1 s. Luego, la luz indicadora roja y azul parpadea alternativamente.

APAGADO

Mantenga presionado el botón "▶||" durante aproximadamente 3 segundos, y la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 1 s. Luego se apaga automáticamente.

INSTRUCCIÓN

1. Conecte el receptor a su auricular, altavoz doméstico o sistema estéreo para automóvil con un cable de audio de 3.5 mm.
2. Pair el receptor a su teléfono inteligente.
3. Ahora puede disfrutar de su música a través de su Auricular, Altavoces, Sistema Estéreo Doméstico, Sistema Estéreo para Automóvil o Contestar llamadas manos libres.

SINCRONICE SU TELÉFONO INTELIGENTE CON BLUETOOTH

1. Para el primer uso, debe emparejar el receptor con su teléfono inteligente.
2. Al encenderlo, mantenga presionado el botón "▶||" durante aproximadamente 3 s hasta que la luz indicadora roja y azul par-

padee alternativamente para ingresar al modo de sincronización.

3. Habilita Bluetooth en tu teléfono.
4. Busque el dispositivo Bluetooth "Streambot Mini" y conéctese.
5. Ingrese el código "0000" si es necesario.
6. Si se empareja con éxito, la luz indicadora azul parpadeará a intervalos.

PAR DE DOS TELÉFONOS INTELIGENTES

1. Pair el receptor Bluetooth al primer teléfono inteligente.
2. Después de emparejar con éxito, deshabilite Bluetooth en el primer teléfono inteligente.
3. El receptor ingresará nuevamente al modo de emparejamiento.

4. Pair el receptor Bluetooth al segundo teléfono.

5. Después de emparejar con éxito, habilite Bluetooth en el primer teléfono. Seleccione "Streambot Mini" y haga clic en "conectar".

6. Dos teléfonos inteligentes se conectarán al receptor Bluetooth simultáneamente.

Nota: El receptor se conectará al último teléfono inteligente conectado automáticamente cuando se encienda (habilite Bluetooth en su teléfono inteligente antes de encender el receptor).

REPRODUCIR MÚSICA

1. **Play / Pause:** Presione brevemente el botón "▶||".

2. **Siguiente canción:** presione brevemente el botón "+".

3. **Canción anterior:** Presione brevemente el botón "-".

4. **Volumen arriba:** mantenga presionado el botón "+".

5. **Volumen Abajo:** mantenga presionado el botón "-".

LLAMADA CON MANOS LIBRES BLUETOOTH

Contesta una Llamada: presiona brevemente el botón "▶||" para contestarla.

Rechazar una Llamada: Largo Presione el botón "▶||" durante aproximadamente 1 s.

Finalizar una Llamada: Presione brevemente el botón "▶||" o simplemente cuelgue su teléfono inteligente.

Volver a Marcar el Último Número Llamado: Presione dos veces el botón "▶||"

Cambiar a Ua Lamada Pivada: Mntenga presionado "▶||" durante 1 s, puede elegir contestar la llamada a través del receptor Bluetooth o teléfono inteligente.

Responda Dos Llamadas Simultánea-mente: Al contestar la llamada de manos libres desde el primer teléfono inteligente, puede mantener presionado el botón "▶||" durante aproximadamente 1 segundo para contestar una nueva llamada entrante desde el segundo teléfono inteligente. Por lo tanto, la primera llamada se colocará en espera. Mantenga presionado el botón "▶||" durante aproximadamente 1 segundo para cambiar entre las dos llamadas.

Responda Dos Llamadas Una por Una: Presione brevemente el botón "▶||" para colgar la primera llamada y contestar la segunda.

MODO DE LLAMADA / ASISTENTE DE VOZ

1. **Volumen arriba:** Presione brevemente el botón "+".
2. **Volumen Abajo:** Presione brevemente el botón "-".
3. **Mic Activar Micrófono:** Mantenga presionado el botón "+".
4. **Mic Mute:** Mantenga presionado el botón "-".

BORRAR LA LISTA DE CONEXIONES DE BLUETOOTH

Cuando el receptor está apagado, mantenga presionado el botón "▶||" durante unos 8 segundos para borrar la información de emparejamiento y volver a ingresar al modo de emparejamiento con la luz indicadora roja y azul parpadeando alternativamente.

ASISTENTE DE VOZ

1. Presione el botón "▶||" durante aproximadamente 1 segundo para habilitar la función de asistente de voz.
2. Mantenga presionado el botón "▶||" durante 1 s para desactivar la función de asistente de voz.

ADVERTENCIA DE BAJA POTENCIA

Cuando el receptor está en estado de baja energía, se activará automáticamente con la luz indicadora roja parpadeando rápidamente; se apagará automáticamente si el voltaje es inferior a 3.0 V.

CARGUE EL RECEPTOR

Cuando el receptor está en estado de baja energía o carece de energía, cárguelo a través del puerto de carga USB con fuente de alimentación de entrada de CC 5V. Durante la carga, el indicador rojo permanecerá encendido. Cuando se complete la carga, el indicador rojo se apagará.

Utilice el cable micro USB para cargar el receptor.

CONSIDERACIÓN

1. Cargue a tiempo cuando tiene poca batería o no la usa regularmente, en caso de que no funcione normalmente o dañe la batería.
2. La señal de Bluetooth puede ser bloqueada por objetos circundantes, lo que puede reducir la calidad del audio. Póngalo en su lugar sin barreras entre el receptor y su teléfono inteligente (u otros dispositivos).

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



(Residuos y Equipo y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios empresariales deben contactar a su proveedor y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

SPECIFICAZIONI

Tecnologia di Connessione: Bluetooth

Intervallo di Frequenza: 2.4 GHz

Categoria Potenza di Uscita: Classe 2

Protocollo Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP


Gamma del Bluetooth: fino a 30 piedi

Alimentazione: Li-Po 170 mAh

Corrente di Lavoro: 15 mA (MAX)

Tensione di Carica: DC 5.0 V

DIAGRAMMA



1. Potere ON / OFF, Pausa / Riproduci, Risposta / Riaggancia
2. Microfono
3. Canzone Successiva / Volume Su
4. Canzone Precedente / Volume Giù
5. Porta di Ricarica USB
6. Indicatore Luminoso
7. Porta di Uscita Audio

ACCENSIONE

Premere a lungo il bottone "▶||" per circa 3 secondi, si accenderà automaticamente con la spia rossa accesa per 1 secondo. Poi la spia rossa e blu lampeggerà alternativamente.

SPEGNIMENTO

Premere a lungo il bottone "▶||" per circa 3 secondi, e la spia rossa rimarrà accesa per 1 secondo. Poi si spegne automaticamente.

ISTRUZIONI

1. Collegare il ricevitore alle cuffie, agli altoparlanti domestici o al sistema stereo per auto con un cavo audio da 3,5 mm.
2. Posizionare il ricevitore sul proprio smartphone.
3. Ora puoi ascoltare la tua musica attraverso le cuffie, gli altoparlanti, il sistema stereo per la casa, il sistema stereo per auto o rispondere alle chiamate a mani libere.

ACCOPPIA CON IL TUO SMARTPHONE ABILITATO PER BLUETOOTH

1. Per il primo utilizzo, è necessario associare il ricevitore allo smartphone.
2. Al momento dell'accensione, premere a lungo il bottone "▶II" per circa 3 secondi fino a quando la spia rossa e blu lampeggia alternativamente per accedere alla modalità di associazione.

3. Abilitare il Bluetooth sul telefono.
4. Cerca il dispositivo Bluetooth "Streambot Mini" e connettersi ad esso.
5. Immettere il codice "0000" se necessario.
6. Se si accoppia correttamente, la spia blu lampeggerà ad intervalli.

ACCOPPIA CON DUE SMARTPHONE

1. Posizionare il ricevitore Bluetooth sul primo smartphone.
2. Dopo aver abbinato correttamente, disabilitare Bluetooth sul primo smartphone.
3. Il ricevitore entrerà di nuovo in modalità di associazione.
4. Collegare il ricevitore Bluetooth al secondo telefono.
5. Dopo aver abbinato correttamente, abilitare il Bluetooth sul primo telefono, selezionare "Streambot Mini" e fare clic su "Connetti".

6. Due smartphone saranno entrambi collegati simultaneamente al ricevitore Bluetooth.

Nota: il ricevitore sarà collegato all'ultimo smartphone connesso quando si accende (abilitare Bluetooth sul proprio smartphone prima di accendere il ricevitore).

RIPRODUCI MUSICA

1. **Riproduci / Pausa:** Premere brevemente il bottone "▶||".
2. **Canzone/ Successiva:** Premere brevemente il bottone "+".
3. **Canzone Precedente:** Premere brevemente il bottone "-".
4. **Volume Su:** Premere a lungo il bottone "+".
5. **Volume Giù:** Premere a lungo il bottone "-".

CHIAMATA IN VIVAVOCE BLUETOOTH

Rispondere a una chiamata: Premere brevemente il bottone "▶||" per rispondere.

Rifiutare una chiamata: Premere a lungo il bottone "▶||" per circa 1 secondo.

Terminare una chiamata: Premere brevemente il bottone "▶||" o semplicemente riagganciare lo smartphone.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato: Premere due volte il bottone "▶||".

Passare a una chiamata privata: Premere a lungo "▶||" per 1 secondo, è possibile scegliere di rispondere alla chiamata tramite il ricevitore o lo smartphone Bluetooth.

Rispondere due chiamate contemporaneamente: Quando si risponde alla chiamata in vivavoce dal primo smartphone, è possibile premere a lungo il bottone "▶||" per circa 1 secondo per rispondere a una nuova chiamata in arrivo dal secondo smartphone. Una volta, la prima chiamata verrà messa in attesa.

Tenere premuto a lungo il bottone "▶||" per circa 1 secondo per passare da una chiamata all'altra.

Risposta Due chiamate una a una: Premere brevemente il bottone "▶||" per terminare la prima chiamata e rispondere alla seconda.

MODALITÀ CALL / VOICE ASSISTANTE

1. **Volume Su:** Premere brevemente il bottone "+".
2. **Volume Giù:** Premere brevemente il bottone "-".
3. **Mic Attiva Microfono:** Premere a lungo il bottone "+".
4. **Mic Mute:** Premere a lungo il bottone "-".

CANCELLA ELENCO CONNESSIONI BLUETOOTH

Quando il ricevitore è in stato di spegnimento, premere a lungo il bottone "▶||" per circa 8 secondi per cancellare le informazioni di abbinamento e accedere nuovamente alla modalità di associazione con la spia rossa e blu che lampeggia alternativamente.

VOICE ASSISTANTE

1. Premere a lungo il bottone "▶||" per circa 1 secondo per abilitare la funzione di assistente vocale.
2. Premere a lungo il bottone "▶||" per 1 secondo per disabilitare la funzione di assistente vocale.

AVVISO DI BASSA POTENZA

Quando il ricevitore è in stato di bassa potenza, si allarma automaticamente con la spia rossa lampeggiante rapidamente, si spegnerà automaticamente se la tensione è inferiore a 3,0 V.

CARICA IL RICEVITORE

Quando il ricevitore si trova in uno stato di basso consumo o manca di alimentazione,

caricarlo tramite la porta di ricarica USB con l'alimentatore di ingresso CC 5 V. Durante la carica, l'indicatore rosso rimane acceso. Quando la ricarica è completa, l'indicatore rosso si spegne.

Utilizzare il cavo micro USB per caricare il ricevitore.

CONSIDERAZIONI

1. Si prega di ricaricarlo in tempo quando è in batteria scarica o non lo si usa regolarmente, nel caso in cui normalmente non funzioni o danneggi la batteria.
2. Il segnale Bluetooth può essere bloccato dagli oggetti circostanti, il che può ridurre la qualità dell'audio. Si prega di metterlo in posizione senza alcuna barriera tra il ricevitore e lo smartphone (o altri dispositivi).

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.