

EN: 1. The earphones automatically turn on with white LED light flashing and start pairing when you open the charging case. 2. In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the white LED light flashing).



IT: 1. Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED bianca lampeggianti) e entrano nella modalità di associazione quando si apre la custodia di ricarica. 2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (l'indicatore LED bianca lampeggiant).

DE: 1. Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten. 2. Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten beider Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden.

IT: 1. Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnere. 2. Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto i MFB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnere. Modalità 2 non può essere eseguita durante la musica o chiamata.

Model 2 (Manual) EN: 1. Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which the LED light flashes white and red alternately, and then select 'Mpow Flame Lite'. 2. Manually Switch to Pairing Mode, keep both earbuds in the charging case and open the case, then press and hold the button on the charging case for 3 seconds. It will re-enter into pairing mode in which LED flash red and white alternately. Finally, select 'Mpow Flame Lite' on your device to pair.

FR: 1. Ouvrez le boîtier de chargement, ils se mettront automatiquement en mode d'appariement dans lequel la lumière LED clignote alternativement en blanc et rouge, puis sélectionnez 'Mpow Flame Lite'. 2. Passer Manuellement en Mode d'Appariement: Gardez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le boîtier, puis appuyez sur le bouton du boîtier de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Il reviendra en mode d'appariement dans lequel les LED clignotent en rouge et blanc alternativement. Enfin, sélectionnez 'Mpow Flame Lite' sur votre appareil à coupler.



EN: MUSIC & INCOMING CALL & SIRI • Volume Up / Down Volume +: press and hold the MFB button of Right (R) earbud to turn up the volume increasingly. Volume -: press and hold the MFB button of Left (L) earbud to turn down the volume decreasingly.


• Abspielen / Pause Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer. • Annehmen / Auflegen Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.

• Activar Siri Toque tres veces el botón MFB de cualquier auricular. ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & SIRI • Volumen Arriba / Abajo Volumen +: mantenga presionado el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.

• Canzone Successiva / Precedente Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro. Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.

EN: 1. Keep both earbuds in the charging case (With the charging case opened). 2. Manually press and hold the button on the charging case for 6 seconds to clear all paired information. 3. The earbuds will flash red and white 3 times, which means successful resetting. 4. The LED light will go out for 1 second, then Mpow Flame Lite will automatically re-enter into pairing mode.

ES: 1. Mantenga ambos auriculares en el estuche de carga (con el estuche de carga abierto). 2. Mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 6 segundos para borrar toda la información emparejada. 3. Los auriculares parpadearán en rojo y blanco 3 veces, lo que significa que el reinicio se realizó correctamente. 4. La luz LED se apagará durante 1 segundo, luego Mpow Flame Lite volverá automáticamente al modo de emparejamiento.



EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet. DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind. FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

FCC STATEMENT Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

www.mpow.com | support@mpow.com MPOW TECHNOLOGY CO., LTD Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.