




COBY

CETW571

User Manual | Manual de usuario





1




2







Overview

CETW571 True wireless stereo earbuds



Charging





Earbuds	Low battery	 Slowly flashing red
		 Tone notification
	Charging	 Steady red
	Fully charged	Off, LED light is off

Powering on/off



Powering on

Press and hold the MFB (Multi-Function Button) on your earbud for 2 seconds to power it on.

ON	 Flashes blue three times and then alternately flashes red and blue.
	 Power on tone notification

Powering off

Press and hold the MFB (Multi-Function Button) on your earbud for 5 seconds to power it off.


Off	 Flashes red three times and then be off.
	 Power off tone notification



Pairing

1. True Wireless stereo connection

When the Earbuds are turned on, it will automatically enter True Wireless stereo pairing mode.



Enter True Wireless stereo pairing mode	 Alternately flashing red and blue on both earbuds
---	---



When True Wireless Stereo connection is successful (the right earbud is connected to the left earbud).	 Left earbud: slowly flashing blue Right earbud: alternately flashing red and blue
	 Connected tone notification

2. Bluetooth connection with your device

After a successful True Wireless stereo connection, your CETW571 will automatically enter Bluetooth pairing mode with your media device.

Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "CETW571", then tap "CETW571" to connect.



Connected to a device (Successfully paired with your media device).	 Slowly flashing blue (both earbuds)
	 Connected tone notification
Not connected to any device	Both earbuds will automatically shut down after 3 minutes








The earbuds will automatically be paired with your last successfully connected media device next time they are turned on.





Controls



Music mode

Play/Pause	X1 	Press the MFB once on either earbud.
Next track	R X2 	Press the MFB twice on the right earbud.
Previous track	L X2 	Press the MFB twice on the left earbud.
Volume up	R X3 	Press the MFB three times on the right earbud.
Volume down	L X3 	Press the MFB three times on the left earbud.

Phone call mode

Answer/End a call	X2 	Press the MFB twice on either earbud.
Reject a call	1.5-2" 	Press and hold the MFB for 1.5-2 second on either earbud.

Voice Assistant mode

Activate Siri /other voice assistant	 2" ⌚	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.
Exit	X1 	Press the MFB once on either earbud.

Troubleshooting

Problem	Solution
<p>Your earbuds aren't connecting to each other. The Earbud LED Indicators on both earbuds are alternating between red and blue lights.</p>	<p>Double press the Multi-Function Button on either earbud to manually initiate true wireless stereo connection. Please allow up to 30 seconds to connect if you are in a public area with interfering signals.</p>
<p>Your earbuds are connected to each other, but you cannot connect to my device (phone, laptop, tablet etc.)</p>	<p>Ensure the earbuds are not currently connected to another device. If they are, open Bluetooth settings on those devices and tap "Forget device" on "CETW571". Confirm the device you would like to pair with is Bluetooth enabled, please refer to that device's user manual to confirm.</p>
<p>There is no response on the CETW571 earbuds.</p>	<p>Firstly, check whether the batteries in earbuds are depleted, if they are, charge the earbuds. If they are not, reset the earbuds by pressing and holding the Multi-Function Button for about 8 seconds.</p>
<p>You can only hear sound on one earbud.</p>	<p>Reset the earbuds by pressing and holding the Multi-Function Button for about 8 seconds.</p>



Specifications

Model Name	CETW571
Power Input	5 V/1A
Charging time	2 hours
Playtime	Up to 4 hours
Battery capacity	40mAh
Battery Type	Rechargeable Lithium-ion
Range	10m / 33 ft
Bluetooth version	V 5.0
Weight	11.6g



Specifications are subject to change without notice.

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
3. Do not use earphones while driving.
4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

FCC ID: 2AMSOCETW571

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.



Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.

Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and Coby will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

COBY COPYRIGHT © 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
COBY IS A REGISTERED TRADEMARK OF CBY HOLDINGS, LLC. MANUFACTURED BY SUMMIT ELECTRONICS LLC. USED UNDER LICENSE. CBY HOLDINGS, LLC DOES

NOT MANUFACTURE THIS PRODUCT OR PROVIDE ANY MANUFACTURER'S WARRANTY OR SUPPORT. THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY THE BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

 WARNING: CANCER AND REPRODUCTIVE HARM - WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fesco Distributors, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.







Visión general

Auriculares estéreo inalámbricos verdaderos CETW571



Cargando





Auriculares	Batería baja	 Rojo parpadeando lentamente
		 Notificación de tono
	Cargando	 Rojo fijo
	Completamente cargado	La luz LED está apagada



Encendido / apagado



Encendiendo

Mantenga presionado el MFB (botón multifunción) en su auricular durante 2 segundos para encenderlo.

EN	 Parpadea en azul tres veces y luego alterna en rojo y azul.
	 Encendido notificación de tono

Apagando

Mantenga presionado el MFB (botón multifunción) en su auricular durante 5 segundos para apagarlo.




Apagado	 Parpadea en rojo tres veces y luego se apaga
	 Apagado notificación de tono

Emparejamiento

1. Verdadera conexión estéreo inalámbrica

Cuando los auriculares están encendidos, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento estéreo True Wireless.






Ingrese True Wireless modo de emparejamiento estéreo	 Parpadeando alternativamente en rojo y azul en ambos auriculares
Cuando la conexión True Wireless Stereo se realiza correctamente (el auricular derecho está conectado al auricular izquierdo).	 Auricular izquierdo: azul parpadeando lentamente Auricular derecho: rojo y azul parpadeando alternativamente
	 Notificación de tono conectado

2. Conexión Bluetooth con su dispositivo

Después de una conexión estéreo True Wireless exitosa, su CETW571 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth con su dispositivo multimedia.

Encienda Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque “CETW571”, luego toque “CETW571” para conectarse.



Conectado a un dispositivo (Emparejado exitosamente con su dispositivo multimedia).	 Azul parpadeando lentamente (ambos auriculares)
	 Notificación de tono conectado
No conectado a ningún dispositivo	Ambos auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos.








Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se enciendan.





Control S



Modo música

Reproducir pausar	X1 	Presione el MFB una vez en auricular.
Siguiente pista	R X2 	Presione el MFB dos veces a la derecha auricular.
Pista anterior	L X2 	Presione el MFB dos veces a la izquierda auricular.
Sube el volumen	R X3 	Presione el MFB tres veces en el auricular derecho.
Bajar volumen	L X3 	Presione el MFB tres veces en el auricular izquierdo.

Modo de llamada telefónica

Responder / Finalizar una llamada	X2 	Presione el MFB dos veces en auricular.
Rechazar una llamada	1.5-2" 	Mantenga pulsado el MFB durante 1.5-2 segundo en cualquiera de los auriculares.

Modo asistente de voz

Activar Siri / otro asis- tente de voz		Mantenga pulsado el MFB durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.
Salida	X1 	Presione el MFB una vez en auricular.



Solución de problemas

Problema	Solución
Tus auriculares no se conectan entre sí. Los indicadores LED de los auriculares en ambos auriculares alternan entre luces rojas y azules.	Presione dos veces el botón multifunción en cualquiera de los auriculares para iniciar manualmente la verdadera conexión estéreo inalámbrica. Espere hasta 30 segundos para conectarse si se encuentra en un área pública con señales de interferencia.
Sus auriculares están conectados entre sí, pero no puede conectarse a mi dispositivo (teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)	Asegúrese de que los auriculares no estén conectados actualmente a otro dispositivo. Si es así, abra la configuración de Bluetooth en esos dispositivos y toque "Olvidar dispositivo" en "CETW571". Confirma que el dispositivo con el que te gustaría emparejar está habilitado para Bluetooth; consulta el manual del usuario de ese dispositivo para confirmar.
No hay respuesta en los auriculares CETW571.	En primer lugar, compruebe si las baterías de los auriculares están agotadas, si lo están, cargue los auriculares. Si no es así, reinicie los auriculares presionando y manteniendo presionado el botón multifunción durante aproximadamente 8 segundos.
Solo puede escuchar el sonido en un auricular.	Restablezca los auriculares presionando y manteniendo presionado el botón multifunción durante aproximadamente 8 segundos.



Especificaciones

Nombre del modelo	CETW571
Entrada de alimentación	5 V/1A
Tiempo de carga	2 hora
Tiempo de juego	Hasta 4 horas
Capacidad de la batería	40mAh
Tipo de Batería	lones de litio recargables
Abarcar	10m/33 ft
Versión de bluetooth	V 5.0
Peso	11.6g



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Precauciones de seguridad

1. Evite las caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 ° C a 35 ° C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Respete las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños a las partes o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios. or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.



Seguridad auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto.
2. No suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.
3. No utilice auriculares mientras conduce.

4. Debe tener cuidado o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AMSOCETW571

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3)

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

Siga las reglas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y Coby no será responsable de los errores contenidos en este documento o de

los daños incidentales o consecuentes en relación con el rendimiento del suministro o el uso de este manual.

DERECHOS DE AUTOR DE COBY ©2022 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COBY ES UNA MARCA REGISTRADA DE CBY HOLDINGS, LLC. FABRICADO POR SUMMIT ELECTRONICS LLC. USADO BAJO LICENCIA. CBY HOLDINGS, LLC NO FABRICA ESTE PRODUCTO NI PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O SOPORTE DEL FABRICANTE. LA MARCA Y LOS LOGOTIPOS DE BLUETOOTH® SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS PROPIEDAD DE BLUETOOTH SIG, INC. Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE REALIZA BAJO LICENCIA. OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

 ADVERTENCIA: CÁNCER Y DAÑOS REPRODUCTIVOS - WWW.P65ADVERTENCIAS.CA.GOV.



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fesco Distributors, Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Customer Service

Servicio al Cliente

Contact us at support@summitcegroup.com for return information and customer support!

¡Contáctenos en support@summitcegroup.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

cobyusa.com

PO No.:

Version No.: V1.1