


尺寸：480x144mm 成品尺寸：60x72mm

[illegible]



B29

USER MANUAL

picun	
LED Indicator Light Description Pairing Status Red and blue LED twinkle alternately Power On Blue LED stay on infinitely TF Card Mode Green LED flash slowly when music playing, green LED stay on infinitely when paused Bluetooth Mode Blue LED flash slowly when music playing, blue LED stay on infinitely when paused Incoming Call Status Red LED flash quickly Charging Status Red LED light on in charging, red LED go off while fully charged Decorative LED Light The decorative LED lights on simultaneously when the device is on, and the lights will be off when the device is in the "decorative LED light" mode. Basic Key Operation Turn On Press the On/Off key for 3 seconds, the headphones will be turned on after red LED lights on for 3 seconds. Turn Off Press the On/Off key for 3 seconds, the headphones will be turned off after red LED lights on for 3 seconds. Mode Switch After inserting the TF card, the headphones will automatically switch to TF playing mode.	After putting out the TF card, the headphones will automatically switch to Bluetooth mode. Press the TF card, press M button to switch to Bluetooth mode. Press repeatedly to switch back and forth between TF card and Bluetooth mode. Volume Adjustment Short press + and - to control volume in music playing. Music Selection Long press + to skip to the next song. Power Status Long press - to skip to the previous song. Play/Pause/Phone call Music Play: Short press ▶ when in music playing your car record. Music Play: Short press ▶ when in music paused. Answer Calls: Short press ▶ when a call coming in. End Calls: Short press ▶ when a call coming in. Turn off status: Long press ▶ when a call coming in. When Bluetooth on status, double press ▶ will re-dial the last phone number in your call record. Headphone Turn On Connected Press the On/Off key for 3 seconds, the headphones will power on and enter TF card mode. If no TF card inserted, the headphones will automatically switch to Bluetooth mode and search to pair or directly connect the last successfully connected Bluetooth device. Headphone Pairing Press the On/Off key, enter Bluetooth pairing mode, the red and blue LED will twinkle alternately. Turn on the Bluetooth in your cell phone and search for "picun" to connect. Blue LED will flash on infinitely after connected successfully, blue LED will flash slowly in music playing.



Language Switch In the status of the headphones turned on and doesn't connect with any device, double click **▶** switch to Chinese. Double click repeatedly to switch to English and Chinese.

Charging Mode When in a low battery, please charge for at around 3 hours with USB-C charging cable. The headphones will be turned off automatically when charging. Red LED light on in charging, and red LED goes out while fully charged.

Power Status When the headphones is connected to iOS devices, the current power status of the headphones will be showed on the upper right corner of the device screen. When in low battery, the headphone will voice prompt "battery low".


Line-In Mode When in status plug in audio cable, the headphones turn off automatically, you can listen to the music with the audio cable.

Turn off status: plug in audio cable, the headphones can't be turned on, you can only listen to the music with the audio cable.

Note: If you want to listen to the songs in the Bluetooth mode, you need to unplug the audio cable and turn on in the Bluetooth mode.



Headphone Overview



Decorative LED Light

On/Off, Play/Pause, Answer/Hang Up

LED Indicator

Vol + /Next Track/ Voice Prompt

Vol - /Previous Track

USB-C Charging Port

3.5MM Audio Port

Microphone Port

TF Card Port



Parameters Information

Profiles Supported	ACBT/AVRCP/SDP/HSP/HFP
Accept Range	6-10M
Resistance	32Ω±15%
Sensitivity	103±3dB
Frequency Range	20 Hz ~ 20KHz
Charging Voltage	5V
Charging Current	100mA
Operating Voltage	3.7V
Operating Current	9mA ~ 27mA

Packing List

- 1. Bluetooth Headphone
- 2. User Manual
- 3. USB-C Charging Cable
- 4. Audio Cable

Warm Tips

1. Please charge the headphones with 5V 1A / 5V 2A charger, high voltage may damage the headphone.
2. When the headphones has not been used for more than 3 months, it needs to be charged before using.
3. When the headphones has not been used for a long time, we suggest you charge every 3 month to provide good protection for the battery.
4. We suggest you fully charge the headphones for the first time use.

WARRANTY CARD

Product Model	Product Color

Warranty Description

Please Note: the warranty card is valid only when it is together with the original product to be repaired. If you can't provide the warranty card or relevant purchase receipt, the substitution of the original product will be refused.

Warranty Regulations

1. If you have any questions during using, please first refer to the user manual or to the website <http://www.picun.com> for the technical staff of the company.
2. If the headphones are damaged due to the following reasons, we will not be responsible for the repair or replacement:
 - A. The product main part has been damaged due to incorrect operation, negligent use or unreasonable use.
 - B. The headphones are damaged due to fire, flood, lightning, earthquake, etc.
 - C. The headphones are not in the best used state of high voltage, and the replacement is determined due to abnormal use.
 - D. The headphones cable is broken, or the headphones are damaged due to the use of a different model.
 - E. The headphones are not in the best used state of high voltage, and the replacement is determined due to abnormal use.
3. This device is not a children's toy. Children under the age of 14 needs to be accompanied by parents to use.
4. Using headphones for a long time at high volume may cause damage to your hearing.

Product Qualification Certificate

After inspection, the product meets the technical standards and is allowed to leave the factory.

QC 08

PASS

深圳市品存数码科技有限公司

picun

B29

ユーザーマニュアル

LEDランプの説明

ベアリングモード	赤/青/黄に点滅する
電源ON	青を点灯する
メモリーカード	青を点灯し、赤を点滅し、一時停止中に緑で点灯する
再生	音楽再生中に青で点滅し、一時停止中に緑で点灯する
Bluetoothモード	音楽再生中に青で点滅し、一時停止中に青で点灯する
電話着信時	青を点滅させる
充電する時	充電開始時に青を点灯する。充電完了すると点滅する
LEDランプのON/OFF	充電開始すると点灯する。充電完了すると点滅する

ボタン押下について

電源ボタン	LEDランプの点滅を点灯するまで電源ボタンを 3秒押し続ける。
電源ボタン	LEDランプの点滅を点灯するまで電源ボタンを 3秒押し続ける。
モードの切替	モードの切替は、メモリーカードを挿入すると、自動でBluetoothモードからメモリーカードモードへ変更します。
メモリーカードを挿入する	自動でBluetoothモードに切替ります。
メモリーカードを抜き出す	メモリーカードを抜き出すと、自動でBluetoothモードに切替ります。
Bluetoothモードを挿入する	Bluetoothモードを挿入し、Bluetoothモードに切替ります。

picun

音質調整

- < ボタン > ボタンを短く押し音量を調整することができます。
- 曲送り/曲戻し
 - < ボタン > を押して曲送り。
 - < ボタン > を押して曲戻し。
- 再生一時停止/電源を受ける-切る
 - 音楽を再生中に < ボタン > を短く押し、一時停止します。
 - 音楽を再生中に < ボタン > を短く押し、一時停止します。
- 充電調整
 - 充電調整は、充電調整ボタンを押して充電調整を行います。
 - 充電調整ボタンを押して充電調整を行います。

充電する

赤いランプが点灯し充電が開始します。充電が完了すると赤いランプが点滅します。充電開始の目安は充電残りの残量から30%前後。充電中や充電が完了します。

バッテリーの残量について

10%前後に達すると警告音。本製品のバッテリー残量は表示されます。バッテリー残量が少ななるほど充電が必要で、早めに本製品を充電してください。

充電モード

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

picun

充電する

赤いランプが点灯し充電が開始します。充電が完了すると赤いランプが点滅します。充電開始の目安は充電残りの残量から30%前後。充電中や充電が完了します。

バッテリーの残量について

10%前後に達すると警告音。本製品のバッテリー残量は表示されます。バッテリー残量が少ななるほど充電が必要で、早めに本製品を充電してください。

充電モード

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

picun

充電する

赤いランプが点灯し充電が開始します。充電が完了すると赤いランプが点滅します。充電開始の目安は充電残りの残量から30%前後。充電中や充電が完了します。

バッテリーの残量について

10%前後に達すると警告音。本製品のバッテリー残量は表示されます。バッテリー残量が少ななるほど充電が必要で、早めに本製品を充電してください。

充電モード

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

picun

充電する

赤いランプが点灯し充電が開始します。充電が完了すると赤いランプが点滅します。充電開始の目安は充電残りの残量から30%前後。充電中や充電が完了します。

バッテリーの残量について

10%前後に達すると警告音。本製品のバッテリー残量は表示されます。バッテリー残量が少ななるほど充電が必要で、早めに本製品を充電してください。

充電モード

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

picun

充電する

赤いランプが点灯し充電が開始します。充電が完了すると赤いランプが点滅します。充電開始の目安は充電残りの残量から30%前後。充電中や充電が完了します。

バッテリーの残量について

10%前後に達すると警告音。本製品のバッテリー残量は表示されます。バッテリー残量が少ななるほど充電が必要で、早めに本製品を充電してください。

充電モード

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

充電調整

充電調整ボタンを押して、付属しているオーディオケーブルで端末に接続し、自動でBluetoothモードで充電を開始し、充電完了後オーディオケーブルが端末に接続し、充電完了の通知音を受けます。

B29

Benutzerhandbuch

LED-Anzeigeleuchte

Kopplungsstatus
Einschalten: Rote und blaue LED-Lichter blinken abwechselnd.
Aus: Blaue LED-Licht leuchtet auf unbestimmte Zeit.
TF-Kartenmodus: Die grüne LED blinkt langsam, wenn Musik abgefragt wird; die grüne LED leuchtet unbegründet, wenn sie angefragt wird.

Bluetooth-Modus
Einschalten: Die blaue LED blinkt langsam, wenn Musik abgefragt wird; die blaue LED leuchtet unbegründet, wenn sie angefragt wird.
Aus: Blaue LED-Licht blinkt schnell.

Einziehender Anruf-Status
Leuchtet: Rote LED leuchtet beim Anrufen, rote LED erlischt bei jeder Verbindung.
Aus: Rote LED leuchtet nicht.

Dekorativer LED-Licht
Anschalten: Die dekorative LED-Licht leuchtet gleichzeitig auf, wenn der Kopfhörer eingeschaltet wird.
Aus: Drücken Sie die Tasten "+" und "-" 6 Sekunden lang um die dekorative LED-Licht aus zu entschalten.

Tastenbedienung
Lang Drücken 3 Sekunden: Kopfhörer wird eingeschaltet, nachdem das blaue LED-Licht für 3 Sekunden an ist; blaue LED-Licht für 3 Sekunden an ist.

Ausschalten
Lang Drücken 3 Sekunden: Kopfhörer wird ausgeschaltet, nachdem das rote LED-Licht für 3 Sekunden an ist.

Modusschalter
Nach dem Einschalten der TF-Karte wechselt der Kopfhörer automatisch in den TF-Kartenmodus.
Nach dem Einschalten der TF-Karte wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Modus.
Legen Sie die TF-Karte ein und drücken Sie die Taste "M" um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
Legen Sie die TF-Karte ein und drücken Sie, um zwischen TF-Karte und Bluetooth-Modus hin und her zu wechseln.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kopfhörer-Einschaltstatus
Lang Drücken 3 Sekunden: lang auf "M" drücken, schaltet der Kopfhörer ein und wechselt in den TF-Kartenmodus. Wenn keine TF-Karte eingelegt ist, wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Modus und sucht nach dem Pairing oder der Bluetooth-Kopplung.
Rufen Sie nach dem Einschalten des Kopfhörers das Bluetooth-Pairing-Modus auf. Die rote und blaue LED blinken abwechselnd. Suchen Sie das Bluetooth in Ihrem

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kabel-ein-Modus
1. Bei einem Anruf, wenn das Audiokabel in der Kopfhörer steckt sich aus, können die Musik mit dem Audiokabel hören.
2. Status Audiokabel: Wenn das Audiokabel in der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet werden, Sie können die Musik nur mit dem Audiokabel hören.
Hinweis: Wenn Sie die Länge in der Audiokabel ändern möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und die Kopfhörer einschalten, um sie verwenden zu können.

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kabel-ein-Modus
1. Bei einem Anruf, wenn das Audiokabel in der Kopfhörer steckt sich aus, können die Musik mit dem Audiokabel hören.
2. Status Audiokabel: Wenn das Audiokabel in der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet werden, Sie können die Musik nur mit dem Audiokabel hören.
Hinweis: Wenn Sie die Länge in der Audiokabel ändern möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und die Kopfhörer einschalten, um sie verwenden zu können.

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kabel-ein-Modus
1. Bei einem Anruf, wenn das Audiokabel in der Kopfhörer steckt sich aus, können die Musik mit dem Audiokabel hören.
2. Status Audiokabel: Wenn das Audiokabel in der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet werden, Sie können die Musik nur mit dem Audiokabel hören.
Hinweis: Wenn Sie die Länge in der Audiokabel ändern möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und die Kopfhörer einschalten, um sie verwenden zu können.

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kabel-ein-Modus
1. Bei einem Anruf, wenn das Audiokabel in der Kopfhörer steckt sich aus, können die Musik mit dem Audiokabel hören.
2. Status Audiokabel: Wenn das Audiokabel in der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet werden, Sie können die Musik nur mit dem Audiokabel hören.
Hinweis: Wenn Sie die Länge in der Audiokabel ändern möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und die Kopfhörer einschalten, um sie verwenden zu können.

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "M", wenn Musik gerade pausiert.
Anhalten: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Aufgaben: Drücken Sie kurz auf "M", wenn ein Anruf eingeht.
Anhalten: Lang Drücken 3 Sekunden: "-", wenn ein Anruf eingeht.
Wenn das Bluetooth verbunden ist, drücken Sie kurz auf "M", so wird die letzte Telefonnummer in Ihren Anrufprotokoll erneut gewählt.

Kabel-ein-Modus
1. Bei einem Anruf, wenn das Audiokabel in der Kopfhörer steckt sich aus, können die Musik mit dem Audiokabel hören.
2. Status Audiokabel: Wenn das Audiokabel in der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet werden, Sie können die Musik nur mit dem Audiokabel hören.
Hinweis: Wenn Sie die Länge in der Audiokabel ändern möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und die Kopfhörer einschalten, um sie verwenden zu können.

Handy ein und suchen Sie nach "B29". Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung auf unbestimmte Zeit. Die blaue LED blinkt bei der Musikwiedergabe langsam.

Sprachumschaltung
Doppelklicken Sie im Status des eingeschalteten Kopfhörers, der keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, auf "+" um zu Chinesisch zu wechseln.

Ladenodus
Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte ca. 3 Stunden lang von dem USB-C-Ladekabel auf. Der Kopfhörer werden beim Aufladen automatisch eingeschaltet. Die rote LED leuchtet beim Auflad und wird die rote LED, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Laufzeitkennung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das Einsetzen der Laufszeit Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um das nächste Teil zu springen.
Lang Drücken 3 Sekunden: "-" um den vorherigen Teil zu springen.

Wiederabe / Pause / Teilsprung
Lang Drücken 3 Sekunden: "+" um Musik spurt.
Wiederabe: Drücken Sie kurz auf "

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ -Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ -Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.