

**Humblox**

Thank you for purchasing and using this product! In order to bring you a better user experience, please pay attention to the manual and the manual of your device for the manual of your device for the manual of your device.

**Product Specifications**

Product name	Wireless Earphones
Model	W024
Net weight	25g
Phone case	Plastic
Wireless version	V2.0
Bluetooth range	10m
Phone input	Micro USB
Impedance	32Ω±15%
Charging time	2-3 hours

**Product ID:** Wireless Earphones V2.0, Bluetooth V2.0, Charging Cable, 10m, 25g, 32Ω±15%, 10m, 2-3 hours

Please read the user instruction manual before using the product and keep the instruction manual.

**Product Overview**

Changes in specifications or product approval by the manufacturer are not covered by this manual. Please refer to the manual of your device for the manual of your device for the manual of your device.

**Instructions**

1. **Power on** Press the power button on the back of the battery case for 3 seconds.

2. **Power off** Press the power button on the back of the battery case for 5 seconds.

3. **Phone pairing** Press the power button on the back of the battery case for 5 seconds.

4. **Answer a call** Press the power button on the back of the battery case for 2 seconds.

5. **Reject a call** Press the power button on the back of the battery case for 2 seconds.

6. **Hold a call** Press the power button on the back of the battery case for 2 seconds.

7. **Hang up a call** Press the power button on the back of the battery case for 2 seconds.

8. **Shutdown** Press the power button on the back of the battery case for 5 seconds.

**2. Function description**

No.	Function	Value preset	Unit preset
1	Power on	Power on	
2	Power off	Power off	
3	Phone pairing	Phone pairing	
4	Answer a call	Answer a call	
5	Reject a call	Reject a call	
6	Hold a call	Hold a call	
7	Hang up a call	Hang up a call	
8	Shutdown	Shutdown	

**3. LED indicator**

No.	Function	LED State
1	Power on	The LED light is on.
2	Power off	The LED light is off.
3	Phone pairing	The LED light is on and flashes.
4	Answer a call	The LED light is on and flashes.
5	Reject a call	The LED light is on and flashes.
6	Hold a call	The LED light is on and flashes.
7	Hang up a call	The LED light is on and flashes.
8	Shutdown	The LED light is on and flashes.

**4. Battery**

1. Low battery: The LED light is on and flashes.

2. Full battery: The LED light is on and flashes.

3. Charging: The LED light is on and flashes.

4. Disconnected: The LED light is on and flashes.

5. Successful connection: The LED light is on and flashes.

6. Multi-charge: The LED light is on and flashes.

7. Charging full: The LED light is on and flashes.

8. Power off: The LED light is on and flashes.

**5. Note**

1. Please read the instruction manual carefully before using the product.

2. Please do not disassemble the product.

3. Please keep the product away from heat and avoid fire.

4. Please do not use the product in a wet environment.

5. Please do not use the product in a high temperature environment.

6. Please do not use the product in a low temperature environment.

7. Please do not use the product in a high humidity environment.

8. Please do not use the product in a low humidity environment.

**Warranty Card**

Customer Name: \_\_\_\_\_

Phone Number: \_\_\_\_\_

Product Name: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

EMAIL: [humbox@protonmail.com](mailto:humbox@protonmail.com)

WWW: [WWW.HUMBOX.COM](http://WWW.HUMBOX.COM)

Humbox is a trademark registered in the US and other countries. © All rights reserved.

DESIGNED BY HX

**Humblox**

無線イヤホンワイヤレスイヤホンを搭載した、最新のワイヤレスイヤホン。高音質、長時間再生、防水、充電ケースに充電ケーブルが収納できるなど、様々な機能を搭載しています。

**製品仕様**

製品名	ワイヤレスイヤホン
型番	W024
重量	25g
充電ケース	プラスチック
無線バージョン	V2.0
Bluetooth範囲	10m
電話入力	Micro USB
インピーダンス	32Ω±15%
充電時間	2-3時間

**製品ID:** Wireless Earphones V2.0, Bluetooth V2.0, Charging Cable, 10m, 25g, 32Ω±15%, 10m, 2-3 hours

この製品は、ユーザーの安全と健康を確保するために設計されています。使用前に必ず取扱説明書をお読みください。また、製品の安全を確保するために、取扱説明書に従って正しい使用方法を守ってください。

**製品概要**

仕様の変更や製品の承認の変更は、このマニュアルには記載されていません。製品の取扱説明書をご覧ください。

**操作説明**

1. **電源オン** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを3秒間押し続けます。

2. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

3. **ペアリング** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

4. **通話応答** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

5. **通話拒否** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

6. **通話保持** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

7. **通話終了** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

8. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

**2. 機能説明**

No.	機能	既定値	単位
1	電源オン	電源オン	
2	電源オフ	電源オフ	
3	ペアリング	ペアリング	
4	通話応答	通話応答	
5	通話拒否	通話拒否	
6	通話保持	通話保持	
7	通話終了	通話終了	
8	電源オフ	電源オフ	

**3. LEDインジケータ**

No.	機能	LED状態
1	電源オン	LEDが点灯する。
2	電源オフ	LEDが点滅する。
3	ペアリング	LEDが点灯し、点滅する。
4	通話応答	LEDが点灯し、点滅する。
5	通話拒否	LEDが点灯し、点滅する。
6	通話保持	LEDが点灯し、点滅する。
7	通話終了	LEDが点灯し、点滅する。
8	電源オフ	LEDが点灯し、点滅する。

**4. 注意**

1. 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

2. 製品の分解や修理はしないでください。

3. 高温環境や火気を使用しない場所での使用を避けてください。

4. 高湿度環境での使用を避けてください。

5. 低温環境での使用を避けてください。

6. 高湿度環境での使用を避けてください。

7. 低温環境での使用を避けてください。

8. 高湿度環境での使用を避けてください。

9. 低温環境での使用を避けてください。

**5. 保証書**

お客様名: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

製品名: \_\_\_\_\_

購入日: \_\_\_\_\_

名前: \_\_\_\_\_

EMAIL: [humbox@protonmail.com](mailto:humbox@protonmail.com)

WWW: [WWW.HUMBOX.COM](http://WWW.HUMBOX.COM)

Humboxは米国およびその他の国で登録された商標です。© All rights reserved.

DESIGNED BY HX

**Humblox**

Thank you for purchasing and using this product! In order to bring you a better user experience, please pay attention to the manual and the manual of your device for the manual of your device for the manual of your device.

**Product Specifications**

Product name	Cableless Earphones
Model	W024
Net weight	25g
Phone case	Plastic
Wireless version	V2.0
Bluetooth range	10m
Phone input	Micro USB
Impedance	32Ω±15%
Charging time	2-3 hours

**Product ID:** Cableless Earphones V2.0, Bluetooth V2.0, Charging Cable, 10m, 25g, 32Ω±15%, 10m, 2-3 hours

Please read the user instruction manual before using the product and keep the instruction manual.

**Produktübersicht**

Änderungen in den Spezifikationen oder der Produktgenehmigung sind in diesem Handbuch nicht enthalten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

**Bedienungsanleitung**

1. **Einlegen des Akkus** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 3 Sekunden.

2. **Einlegen des Akkus** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 5 Sekunden.

3. **Handy verbinden** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 5 Sekunden.

4. **Annehmen des Anrufs** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 2 Sekunden.

5. **Ablehnen des Anrufs** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 2 Sekunden.

6. **Anruf halten** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 2 Sekunden.

7. **Legen Sie den Anruf ab** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 2 Sekunden.

8. **Handy ausschalten** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 5 Sekunden.

9. **Handy ausschalten** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 5 Sekunden.

10. **Handy ausschalten** Drücken Sie den Power-Button auf der Rückseite des Akkus für 5 Sekunden.

**2. Tonausgabe**

No.	Funktion	Wert	Einheit
1	Einlegen des Akkus	Einlegen des Akkus	
2	Einlegen des Akkus	Einlegen des Akkus	
3	Handy verbinden	Handy verbinden	
4	Annehmen des Anrufs	Annehmen des Anrufs	
5	Ablehnen des Anrufs	Ablehnen des Anrufs	
6	Anruf halten	Anruf halten	
7	Legen Sie den Anruf ab	Legen Sie den Anruf ab	
8	Handy ausschalten	Handy ausschalten	
9	Handy ausschalten	Handy ausschalten	
10	Handy ausschalten	Handy ausschalten	

**3. LED-Indikator**

No.	Funktion	LED-Anzeige
1	Einlegen des Akkus	LED leuchtet.
2	Einlegen des Akkus	LED blinkt.
3	Handy verbinden	LED leuchtet und blinkt.
4	Annehmen des Anrufs	LED leuchtet und blinkt.
5	Ablehnen des Anrufs	LED leuchtet und blinkt.
6	Anruf halten	LED leuchtet und blinkt.
7	Legen Sie den Anruf ab	LED leuchtet und blinkt.
8	Handy ausschalten	LED leuchtet und blinkt.
9	Handy ausschalten	LED leuchtet und blinkt.
10	Handy ausschalten	LED leuchtet und blinkt.

**4. Beachtung**

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch.

2. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.

3. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

4. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

5. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

6. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

8. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

9. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einem feuchten oder kalten Umgebungsraum.

**5. Garantie**

Kundenname: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

EMAIL: [humbox@protonmail.com](mailto:humbox@protonmail.com)

WWW: [WWW.HUMBOX.COM](http://WWW.HUMBOX.COM)

Humbox ist ein in den USA und anderen Ländern registriertes Warenzeichen. © Alle Rechte vorbehalten.

ENTWICKELT VON HX

**Humblox**

無線イヤホンワイヤレスイヤホンを搭載した、最新のワイヤレスイヤホン。高音質、長時間再生、防水、充電ケースに充電ケーブルが収納できるなど、様々な機能を搭載しています。

**製品仕様**

製品名	ワイヤレスイヤホン
型番	W024
重量	25g
充電ケース	プラスチック
無線バージョン	V2.0
Bluetooth範囲	10m
電話入力	Micro USB
インピーダンス	32Ω±15%
充電時間	2-3時間

**製品ID:** Wireless Earphones V2.0, Bluetooth V2.0, Charging Cable, 10m, 25g, 32Ω±15%, 10m, 2-3 hours

この製品は、ユーザーの安全と健康を確保するために設計されています。使用前に必ず取扱説明書をお読みください。また、製品の安全を確保するために、取扱説明書に従って正しい使用方法を守ってください。

**製品概要**

仕様の変更や製品の承認の変更は、このマニュアルには記載されていません。製品の取扱説明書をご覧ください。

**操作説明**

1. **電源オン** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを3秒間押し続けます。

2. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

3. **ペアリング** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

4. **通話応答** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

5. **通話拒否** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

6. **通話保持** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

7. **通話終了** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを2秒間押し続けます。

8. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

9. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

10. **電源オフ** バッテリーケースの裏面に電源ボタンを5秒間押し続けます。

**2. 機能説明**

No.	機能	既定値	単位
1	電源オン	電源オン	
2	電源オフ	電源オフ	
3	ペアリング	ペアリング	
4	通話応答	通話応答	
5	通話拒否	通話拒否	
6	通話保持	通話保持	
7	通話終了	通話終了	
8	電源オフ	電源オフ	
9	電源オフ	電源オフ	
10	電源オフ	電源オフ	

**3. LEDインジケータ**

No.	機能	LED状態
1	電源オン	LEDが点灯する。
2	電源オフ	LEDが点滅する。
3	ペアリング	LEDが点灯し、点滅する。
4	通話応答	LEDが点灯し、点滅する。
5	通話拒否	LEDが点灯し、点滅する。
6	通話保持	LEDが点灯し、点滅する。
7	通話終了	LEDが点灯し、点滅する。
8	電源オフ	LEDが点灯し、点滅する。
9	電源オフ	LEDが点灯し、点滅する。
10	電源オフ	LEDが点灯し、点滅する。

**4. 注意**

1. 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

2. 製品の分解や修理はしないでください。

3. 高温環境や火気を使用しない場所での使用を避けてください。

4. 高湿度環境での使用を避けてください。

5. 低温環境での使用を避けてください。

6. 高湿度環境での使用を避けてください。

7. 低温環境での使用を避けてください。

8. 高湿度環境での使用を避けてください。

9. 低温環境での使用を避けてください。

**5. 保証書**

お客様名: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

製品名: \_\_\_\_\_

購入日: \_\_\_\_\_

名前: \_\_\_\_\_

EMAIL: [humbox@protonmail.com](mailto:humbox@protonmail.com)

WWW: [WWW.HUMBOX.COM](http://WWW.HUMBOX.COM)

Humboxは米国およびその他の国で登録された商標です。© All rights reserved.

ENTWICKELT VON HX