


# victsing


## **WIRELESS KEYBOARD** User Manual



User Manual ▪ Benutzerhandbuch  
Manuel de l'Utilisateur ▪ Manual de usuario  
Manuale dell'utente

<u>English</u>	<u>02</u>
<u>Deutsch</u>	<u>05</u>
<u>Français</u>	<u>08</u>
<u>Español</u>	<u>1 1</u>
<u>Italiano</u>	<u>1 4</u>

## Packing List



### EN

1. Keyboard x1
2. USB Receiver x1 (Stored in battery compartment)
3. User Manual x1
4. VIP Card x1
5. Instruction Card x1
6. FAQ Card x1

### DE

1. Tastatur
2. USB Empfänger x1 (Im Batteriefach aufbewahrt)
3. Benutzerhandbuch x1
4. VIP Karte x1
5. Anleitungskarte x1
6. FAQ Karte x1

### FR

1. Clavier x1
2. Récepteur USB x1 (stocké dans le compartiment à piles)
3. Manuel de l'utilisateur x1
4. Carte VIP x1
5. Carte d'instructions x1
6. Carte FAQ x1

### ES

1. Teclado x1
2. Receptor USB x1 (almacenado en el compartimento de la batería)
3. Manual de usuario x1
4. Tarjeta VIP x1
5. Tarjeta de instrucciones x1
6. Tarjeta de preguntas frecuentes x1

### IT

1. Tastiera x1
2. Ricevitore USB x1 (memorizzato nel vano batteria)
3. Manuale dell'utente x1

4. Carta VIP x1
5. Carta istruzioni x1
6. Carta FAQ x1

## Instructions

English

### Initial Use

1. Place 2 AAA dry batteries into the keyboard with the correct polarity. Turn on the switch on the upper right corner of keyboard, and it is in the factory default 2.4G mode.
2. Take out the receiver of battery compartment and plug it into the USB port of computer. Wait for the computer to install the drive automatically, and you can use the product after that.

### Mode Switch




#### BT1 Mode


1. Short press BT1 mode switch button and its indicator will flash slowly showing that the keyboard is in BT1 mode.
2. Long press BT1 mode switch button for 3s and its indicator will flash quickly showing that the keyboard enters pairing state. Turn on the Bluetooth of your laptop, if your computer system is Win 7 or earlier, please select to connect "BT3.0 KB". If your computer system is Win 8 or later, please select to connect "BT5.0 KB".




#### BT2 Mode

Refer to BT1 connection instructions.

### Diagram

1. Multi-mode Switch. The product supports ,  and  connection. It can be connected with and control 3 devices. User can switch modes via the corresponding mode switch button to control the corresponding device.
2. Triple Systems Compatibility. Keyboard functions varies with different systems. The product can be adjusted to correspondingly adapt iOS, Mac and Windows.



- a. Press FN+ to make it adapt IOS system (iPad, iPhone).
  - b. Press FN+ to make it adapt Mac system (Mac)
  - c. Press FN+ to make it adapt Windows system (Windows system computer or Android phone)
3. Integrated Holder. The top integrated holder can hold phone, tablet or other mobile devices easily. It can maintain an appropriate angle to make you easy to read when typing. (Support vertical placement of tablet up to 10.5")
  4. **Independent Multimedia Keys:** Pause, stop, previous track, next track, mute, decrease volume, increase volume, power switch.

#### 5. Switch between F Keys and Multimedia Keys


F1-F12 keys are default PC functions as below.

	F1	F2	F3	F4	
Default Functions	F1	F2	F3	F4	
FN Combination Functions	Decrease Brightness	Increase Brightness	Multi-screen Display	Back	
	F5	F6	F7	F8	
Default Functions	F5	F6	F7	F8	
FN Combination Functions	Search	No function	No function	No function	
	F9	F10	F11	F12	Delete
Default Functions	F9	F10	F11	F12	Delete
FN Combination Functions	No function	No function	No function	Switch Input Method	Sleep

press FN+ ESC simultaneously to enter tablet mode, switch between the default function and FN combined function, and press again to restore.

#### Solution to Keyboard's 2.4G mode connection issue

1. Turn on the power switch and switch the keyboard to 2.4G mode.

2. Press Esc and  button for 3-5 seconds and release until the indicator of 2.4G mode flashes.
3. Plug the receiver into the computer. It is successfully connected when the indicator of 2.4G mode stops flashing. It can work then.

### Solution to keyboard's BT1 mode connection issue

1. Clear the Bluetooth connection list of computer.
2. Turn on the power switch and switch it to BT1 mode.
3. Long press the button of BT1 mode for over 3s and release until its indicator light flashes.
4. Turn on the Bluetooth of computer. If your computer system is Win 7 or earlier, please select to connect "BT3.0 KB". If your computer system is Win 8 or later, please select to connect "BT5.0 KB". The keyboard's BT1 mode can work after successful connection.

### BT2 Mode

Refer to BT1 mode solutions.

### Note

If the product is still unworkable after above solutions, you could repeat those steps for a few times. If your problem can't get solved yet, please contact our Customer Service for help (**Email: support@victsing.com**).

## Anleitung

### Erste Benutzung

1. Legen Sie 2 AAA-Trockenbatterien mit der richtigen Polarität in die Tastatur ein. Schalten Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke der Tastatur ein und er befindet sich im werkseitigen Standardmodus 2.4G Modus.
2. Nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss. Warten Sie, bis der Computer das Laufwerk automatisch installiert hat, und Sie können das Produkt anschließend verwenden.

### Modus Umschaltung




#### BT1 Mode


1. Drücken Sie kurz die Taste zum Umschalten des BT1-Modus. Die Anzeige blinkt langsam und zeigt an, dass sich die Tastatur im BT1-Modus befindet.
2. Wenn Sie die Taste für den BT1-Modusschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, blinkt die Anzeige schnell und zeigt an, dass die Tastatur in den Pairing-Status wechselt. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Laptops ein. Wenn Ihr Computersystem Win 7 oder früher ist, wählen Sie bitte, um eine Verbindung mit „BT3.0 KB“ herzustellen. Wenn Ihr Computersystem Win 8 oder höher ist, wählen Sie bitte, um „BT5.0 KB“ zu verbinden.

#### BT2 Mode


Beachten Sie die BT1 Verbindung Anleitung.


## Diagramm

1. Multi-Mode-Schalter. Das Produkt unterstützt   und  Verbindungen. Es kann mit 3 Geräten verbunden und gesteuert werden. Der Benutzer kann den Modus über die entsprechende Modusumschalttasche wechseln, um das entsprechende Gerät zu steuern.



2. Dreifache Systemkompatibilität. Die Tastaturfunktionen variieren je nach System. Das Produkt kann angepasst werden, um iOS, Mac und Windows entsprechend anzupassen.

a. Drücken Sie FN +  um das iOS-System (iPad, iPhone) anzupassen.

b. Drücken Sie FN +  um das Mac-System anzupassen (Mac).

c. Drücken Sie FN +  um das Windows-System anzupassen (Windows-Systemcomputer oder Android-Telefon).

3. Integrierter Halter. Der oben integrierte Halter kann problemlos Telefon, Tablet oder andere mobile Geräte aufnehmen. Es kann einen geeigneten Winkel beibehalten, damit Sie beim Tippen leicht lesbar sind. (Unterstützt die vertikale Platzierung des Tablets bis zu 10,5 Zoll)

4. **Unabhängige Multimedia-Tasten:** Pause, Stopp, vorheriger Titel, nächster Titel, Stummschaltung, Lautstärke verringern, Lautstärke erhöhen, Netzschalter.

5. **Wechseln Sie zwischen F-Tasten und Multimedia-Tasten.**


Die Tasten F1-F12 sind die folgenden Standardfunktionen des PCs.

	F1	F2	F3	F4	
Standardfunktionen	F1	F2	F3	F4	
FN-Kombinationsfunktionen	Helligkeit verringern	Helligkeit erhöhen	Mehrbildanzeige	Schwarz	
	F5	F6	F7	F8	
Standardfunktionen	F5	F6	F7	F8	
FN-Kombinationsfunktionen	Suchen	Kein Funktion	Kein Funktion	Kein Funktion	
	F9	F10	F11	F12	Löschen
Standardfunktionen	F9	F10	F11	F12	Löschen
FN-Kombinationsfunktionen	Kein Funktion	Kein Funktion	Kein Funktion	Eingabemethode wechseln	Schlafen

Drücken Sie gleichzeitig FN + ESC, um in den Tablet-Modus zu

wechseln, wechseln Sie zwischen der Standardfunktion und der kombinierten FN-Funktion und drücken Sie zum Wiederherstellen erneut.

### Lösung für das Verbindungsproblem im 2.4G-Modus der Tastatur

1. Schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie die Tastatur in den 2.4G-Modus.
2. Drücken Sie 3-5 Sekunden lang die Esc- und -Taste und lassen Sie sie los, bis die Anzeige des 2.4G-Modus blinkt.
3. Schließen Sie den Empfänger an den Computer an. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn die Anzeige des 2.4G-Modus nicht mehr blinkt. Es kann dann funktionieren.

### Lösung für das Verbindungsproblem im BT1-Modus der Tastatur

1. Löschen Sie die Bluetooth-Verbindungsliste des Computers.
2. Schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie ihn in den BT1-Modus.
3. Drücken Sie die Taste des BT1-Modus länger als 3 Sekunden und lassen Sie sie los, bis die Anzeigelampe blinkt.
4. Schalten Sie das Bluetooth des Computers ein. Wenn Ihr Computersystem Win 7 oder früher ist, wählen Sie bitte, um "BT3.0 KB" zu verbinden. Wenn Ihr Computersystem Win 8 oder höher ist, wählen Sie bitte, um "BT5.0 KB" zu verbinden. Der BT1-Modus der Tastatur kann nach erfolgreicher Verbindung funktionieren.

### BT2-Modus

Siehe Lösungen im BT1-Modus.

### Hinweis

Wenn das Produkt nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht funktionsfähig ist, können Sie diese Schritte einige Male wiederholen mal. Wenn Ihr Problem noch nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**E-Mail: support@victsing.com**).

## Instructions

### Utilisation initiale

- Placez 2 piles sèches AAA dans le clavier avec la polarité correcte. Activez l'interrupteur dans le coin supérieur droit du clavier, et il est en mode 2.4G par défaut.
- Retirez le récepteur du compartiment à piles et branchez-le sur le port USB de l'ordinateur. Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le lecteur et vous pourrez utiliser le produit après cela.

### Changement de mode



#### Mode BT1


- Appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode BT1 et son indicateur clignotera lentement indiquant que le clavier est en mode BT1.
- Appuyez longuement sur le bouton du commutateur de mode BT1 pendant 3 secondes et son indicateur clignotera rapidement indiquant que le clavier passe en mode de couplage. Activez le Bluetooth de votre ordinateur portable, si votre système informatique est Win 7 ou une version antérieure, veuillez sélectionner de connecter «BT3.0 KB». Si votre système informatique est Win 8 ou version ultérieure, veuillez sélectionner pour vous connecter «BT5.0 KB».

#### Mode BT2




Reportez-vous aux instructions de connexion BT1.

### Diagramme

- Interrupteur multimode. Le produit prend en charge les connexions  et . Il peut être connecté et contrôler 3 appareils. L'utilisateur peut changer de mode via le bouton de changement de mode correspondant pour contrôler l'appareil correspondant.



2. Compatibilité des systèmes triples. Les fonctions du clavier varient selon les différents systèmes. Le produit peut être ajusté pour adapter en conséquence iOS, Mac et Windows.

- Appuyez sur FN +  pour l'adapter au système iOS (iPad, iPhone).
  - Appuyez sur FN +  pour l'adapter au système Mac (Mac)
  - Appuyez sur FN +  pour l'adapter au système Windows (ordinateur système Windows ou téléphone Android)
3. Support intégré. Le support intégré supérieur peut contenir facilement un téléphone, une tablette ou d'autres appareils mobiles. Il peut conserver un angle approprié pour vous faciliter la lecture lors de la frappe. (Prise en charge du placement vertical de la tablette jusqu'à 10,5 pouces)
4. **Touches multimédias indépendantes:** pause, arrêt, piste précédente, piste suivante, muet, diminution du volume, augmentation du volume, interrupteur d'alimentation.

#### 5. Basculer entre les touches F et les touches multimédia

Les touches F1-F12 sont des fonctions PC par défaut comme ci-dessous.

	F1	F2	F3	F4	
Fonctions par défaut	F1	F2	F3	F4	
Fonctions de combinaison FN	Diminuer la luminosité	Augmenter la luminosité	Affichage multi-écran	Retour	
	F5	F6	F7	F8	
Fonctions par défaut	F5	F6	F7	F8	
Fonctions de combinaison FN	Recherche	Aucune fonction	Aucune fonction	Aucune fonction	
	F9	F10	F11	F12	Supprimer
Fonctions par défaut	F9	F10	F11	F12	Supprimer
Fonctions de combinaison FN	Aucune fonction	Aucune fonction	Aucune fonction	Interrupteur Méthode d'entrée	Veille

appuyez simultanément sur FN + ESC pour passer en mode tablette, basculez entre la fonction par défaut et la fonction combinée FN, puis appuyez de nouveau pour restaurer.

### Solution au problème de connexion du mode 2.4G du clavier

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation et basculez le clavier en mode 2.4G.
2. Appuyez sur les touches Esc et (F1) pendant 3-5 secondes et relâchez jusqu'à ce que l'indicateur du mode 2.4G clignote.
3. Branchez le récepteur sur l'ordinateur. Il est correctement connecté lorsque le voyant du mode 2.4G cesse de clignoter. Cela peut alors fonctionner.

### Solution au problème de connexion en mode BT1 du clavier

1. Effacez la liste des connexions Bluetooth de l'ordinateur.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation et passez-le en mode BT1.
3. Appuyez longuement sur le bouton du mode BT1 pendant plus de 3 secondes et relâchez jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote.
4. Activez le Bluetooth de l'ordinateur. Si votre système informatique est Win 7 ou une version antérieure, veuillez sélectionner pour vous connecter "BT3.0 KB". Si votre système informatique est Win 8 ou version ultérieure, veuillez sélectionner pour vous connecter "BT5.0 KB". Le mode BT1 du clavier peut fonctionner après une connexion réussie.

### Mode BT2

Reportez-vous aux solutions du mode BT1.

### Remarque

Si le produit ne fonctionne toujours pas après les solutions ci-dessus, vous pouvez répéter ces étapes pour quelques fois. Si votre problème ne peut pas encore être résolu, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide (e-mail: [support@victsing.com](mailto:support@victsing.com)).

## Instrucciones

### Uso inicial

1. Coloque 2 pilas secas AAA en el teclado con la polaridad correcta. Encienda el interruptor en la esquina superior derecha del teclado, y está en el modo predeterminado de fábrica 2.4G.
2. Saque el receptor del compartimiento de la batería y conéctelo al puerto USB de la computadora. Espere a que la computadora instale la unidad automáticamente, y puede usar el producto después de eso.

### Cambio de modo

#### Modo BT1


1. Presione brevemente el botón de cambio de modo BT1 y su indicador parpadeará lentamente mostrando que el teclado está en modo BT1.
2. Mantenga presionado el botón de cambio de modo BT1 durante 3 segundos y su indicador parpadeará rápidamente para mostrar que el teclado entra en estado de emparejamiento. Encienda el Bluetooth de su computadora portátil, si su sistema es Win 7 o anterior, seleccione para conectar "BT3.0 KB". Si su sistema informático es Win 8 o posterior, seleccione para conectar "BT5.0 KB".

#### Modo BT2




Consulte las instrucciones de conexión BT1.

### Diagrama

1. Interruptor multimodo. El producto admite conexiones (BT) y (2.4G). Se puede conectar y controlar 3 dispositivos. El usuario puede cambiar de modo mediante el botón de cambio de modo correspondiente para controlar el dispositivo correspondiente.
2. Triple compatibilidad de sistemas. Las funciones del teclado



varían con los diferentes sistemas. El producto se puede ajustar para adaptar correspondientemente iOS, Mac y Windows.

- a. Presione FN +  para que se adapte al sistema IOS (iPad, iPhone).
- b. Presione FN +  para adaptar el sistema Mac (Mac)
- c. Presione FN +  para que se adapte al sistema Windows (computadora con sistema Windows o teléfono Android)
3. Titular integrado. El soporte integrado superior puede sostener teléfonos, tabletas u otros dispositivos móviles fácilmente. Puede mantener un ángulo apropiado para facilitar la lectura al escribir. (Admite la colocación vertical de la tableta de hasta 10.5 .)
4. **Teclas multimedia independientes:** pausa, parada, pista anterior, pista siguiente, silencio, disminución de volumen, aumento de volumen, interruptor de encendido.


#### 5. Cambiar entre las teclas F y las teclas multimedia.

Las teclas F1-F12 son funciones predeterminadas de la PC como se muestra a continuación.

	F1	F2	F3	F4	
Funciones predeterminadas	F1	F2	F3	F4	
Funciones combinadas de FN	Disminuir el brillo	Aumentar el brillo	Visualización multipantalla	Espalda	
	F5	F6	F7	F8	
Funciones predeterminadas	F5	F6	F7	F8	
Funciones combinadas de FN	Buscar	Sin función	Sin función	Sin función	
	F9	F10	F11	F12	Suprimir
Funciones predeterminadas	F9	F10	F11	F12	Suprimir
Funciones combinadas de FN	Sin función	Sin función	Sin función	Cambiar método de entrada	Dormir

Presione FN + ESC simultáneamente para ingresar al modo tableta, cambie entre la función predeterminada y la función combinada FN, y presione nuevamente para restaurar.

#### Solución al problema de conexión del modo 2.4G del teclado

1. Encienda el interruptor de encendido y cambie el teclado al modo 2.4G.
2. Presione el botón Esc y  durante 3-5 segundos y suéltelo hasta que el indicador del modo 2.4G parpadee.
3. Conecte el receptor a la computadora. Se conecta con éxito cuando el indicador del modo 2.4G deja de parpadear. Puede funcionar entonces.

#### Solución al problema de conexión del modo BT1 del teclado

1. Borre la lista de conexiones Bluetooth de la computadora.
2. Encienda el interruptor de encendido y póngalo en modo BT1.
3. Mantenga presionado el botón del modo BT1 durante más de 3 segundos y suéltelo hasta que su luz indicadora parpadee.
4. Encienda el Bluetooth de la computadora. Si su sistema informático es Win 7 o anterior, seleccione para conectar "BT3.0 KB". Si su sistema informático es Win 8 o posterior, seleccione para conectar "BT5.0 KB". El modo BT1 del teclado puede funcionar después de una conexión exitosa.

#### Modo BT2

Consulte las soluciones de modo BT1.

#### Nota

Si el producto sigue sin funcionar después de las soluciones anteriores, puede repetir esos pasos por unos pocos veces. Si su problema aún no se puede resolver, comuníquese con nuestro Servicio al cliente para obtener ayuda (**Correo electrónico: support@victsing.com**).



**Primo Uso**

1. Inserire 2 batterie AAA a secco nella tastiera con la polarità corretta. Attiva l'interruttore nell'angolo in alto a destra della tastiera ed in questo momento la tastiera è nella modalità 2.4G predefinita di fabbrica.
2. Estrarre il ricevitore(memorizzato nel vano batteria) e collegarlo alla porta USB del computer. Attendere che il computer installi automaticamente l'unità e successivamente poi è possibile utilizzare il prodotto.




**Selezione di modalità****Modalità BT1**


1. Premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità BT1 e il suo indicatore lampeggerà lentamente mostrando che la tastiera è in modalità BT1.
2. Premere a lungo il pulsante di commutazione della modalità BT1 per 3 secondi e il relativo indicatore lampeggerà rapidamente a indicare che la tastiera entra nello stato di associazione. Attiva il Bluetooth del tuo laptop, se il tuo computer è Windows 7 o precedente, seleziona per connettere "BT3.0 KB". Se il sistema operativo in uso è Win 8 o successivo, selezionare per connettere "BT5.0 KB".




**Modalità BT2**

Fare riferimento alla modalità di utilizzo BT1 per la connessione.

**Diagramma funzionale**

1. Multi-mode. Il prodotto supporta connessioni   e . Può essere collegato e controllare 3 dispositivi. L'utente può cambiare modalità tramite il pulsante corrispondente per controllare il dispositivo corrispondente.



2. Compatibilità dei sistemi tripli. Le funzioni della tastiera variano a seconda del sistema. Il prodotto può essere regolato per adattare in modo corrispondente iOS, Mac e Windows.
  - a. Premi FN +  per adattarlo al sistema iOS (iPad, iPhone).
  - b. Premi FN +  per adattarlo al sistema Mac (Mac)
  - c. Premi FN +  per adattarlo al sistema Windows (computer di sistema Windows o telefono Android)
3. Supporto integrato. Il supporto integrato superiore può contenere facilmente telefono, tablet o altri dispositivi mobili. Può mantenere un angolo appropriato per facilitare la lettura durante la digitazione. (Supporta il posizionamento verticale del tablet fino a 10,5 pollici)
4. **Tasti multimediali indipendenti:** Pausa, stop, traccia precedente, traccia successiva, silenziamento, riduzione del volume, aumento del volume, interruttore di accensione.

**5. Passa tra i tasti F e i tasti multimediali**

I tasti F1-F12 sono funzioni predefinite del PC come di seguito.

	F1	F2	F3	F4	
Funzione predefinita	F1	F2	F3	F4	
Funzione di combinazione FN	Riduci la luminosità	Aumenta la luminosità	Display multi-schermo	Ritorno	
	F5	F6	F7	F8	
Funzione predefinita	F5	F6	F7	F8	
Funzione di combinazione FN	Cercare	Nessuna funzione	Nessuna funzione	Nessuna funzione	
	F9	F10	F11	F12	Delete
Funzione predefinita	F9	F10	F11	F12	Delete
Funzione di combinazione FN	Nessuna funzione	Nessuna funzione	Nessuna funzione	Cambia metodo di input	Sleep

Premere FN + esc contemporaneamente per accedere alla modalità tablet, la funzione predefinita e la funzione combinazione FN vengono commutate, premere di nuovo per riprendere.

#### **Soluzione al problema di connessione in modalità 2.4G della tastiera**

1. Accendere l'interruttore di alimentazione e passare la tastiera in modalità 2.4G.
2. Premere il tasto "Esc" e "⏏" per 3-5 secondi e rilasciare fino a quando l'indicatore della modalità 2.4G non lampeggia.
3. Collegare il ricevitore al computer. È collegato correttamente quando l'indicatore della modalità 2.4G smette di lampeggiare. Quindi può funzionare.

#### **Soluzione al problema di connessione in modalità BT1 della tastiera**

1. Cancella l'elenco delle connessioni Bluetooth del computer.
2. Attivare l'interruttore di alimentazione e portarlo in modalità BT1.
3. Premere a lungo il pulsante della modalità BT1 per oltre 3 secondi e rilasciare fino a quando la sua spia non lampeggia.
4. Attiva il Bluetooth del computer. Se il tuo computer è Windows 7 o precedente, seleziona per connettere "BT3.0 KB". Se il sistema operativo in uso è Win 8 o successivo, selezionare per connettere "BT5.0 KB". La modalità BT1 della tastiera può funzionare dopo una connessione riuscita.

#### **Modalità BT2**

Fare riferimento alle soluzioni in modalità BT1.

#### **Nota**

Se il prodotto non è ancora utilizzabile dopo le soluzioni precedenti, è possibile ripetere questi passaggi per alcuni volte. Se il problema non è stato ancora risolto, contatta il nostro Servizio clienti per assistenza (**Email: support@victsing.com**).

#### **FCC STATEMENT:**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **FCC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.