

Pure



Pure Bluetooth Earbuds

72322

User Manual

Specification

Bluetooth version: 4.2
 Battery: 110 mah
 Music play time: up to 5 hours
 Talk time: up to 5 hours
 Standby time : up to 160 hours
 Charging time: up to 2 hours
 Charging Voltage: DC 5V
 Bluetooth operating distance up to 30 FT
 Driver: Stereo, Φ 10mm, 32 Ω
 Rated/Max Power: 20mW/30mW
 Sensitivity: 99dB 3dB
 Frequency Response: 50~20KHz

Power ON/OFF & Reconnecting

- To turn on the PURE Earbuds press the power button for approximately 2 seconds. You will see a blue light flash on the side of the left earbud 4 times meaning the unit is powered up. The earbud will also verbally say that it is powered on.
- To turn off the PURE Earbuds press the power button for approximately 2 seconds. You will see a red light flash and then the earbuds will verbally say "power off".
- Note these earbuds will automatically connect to the last smart phone/device they were connected to when powered on again.



Press power/connect to power on



Press power/connect to power off

Pairing the PURE Earbuds

- Turn on the Bluetooth function on your smart phone or device.
- To pair your PURE Earbuds hold down the power button (from the off state) for approximately 2 seconds from off state. The left earbud will flash red/blue meaning that it is in pairing mode. Find the device named "PURE" under the list of pairing devices on your phone. Once the earbuds are paired the LED light will flash blue continuously.
- Note the Bluetooth® pairing password is "0000". Most phones will enter this in automatically. Only certain phones will require you to enter this code in manually.



Press and hold power/connect button for 2 seconds to pair device




Earbuds are in pairing mode when LED flashes blue/red

WIRELESS PAIRING

Charging the PURE Earbuds

- Connect the charging cable to the Micro USB charging port on the bottom of the left earbud. Then connect to micro USB cable to a USB power source such as a laptop or an AC charger. The approximate charge time is 2 hours for a full charge.
- Note the red light will remain on when charging the earbuds.
- Once the battery is fully charged the light will turn to blue.
- On a full charge these earbuds will provide up to 5 hours of music play time, up to 5 hours of talk time and up to 160 hours of standby.



CHARGING

Charge via micro USB cable. Remove USB cable from the device once LED changes from red to blue.

Music/Tracking Control/ Volume Control

- To adjust the volume press either button with a triangle shown in the image below that is located on the microphone.
- To "Forward" to the next song, hold down the top triangle button on the microphone for 2 seconds.
- To "Go back" to the previous song, hold down the down triangle button on the microphone for 2 seconds.



- ▶ Track Controls
- ▶ Play
- ▶ Pause
- ▶ + - Volume Control
- ~ Answer
- End Call

Answering/Ending Phone Calls

- To answer or end a phone call press the middle square button on the microphone. Note that if you are listening to music the phone call will pause the song and when you end the call it will resume playing the song where you left off.

Trouble Shooting

If you are unable to pair your PURE Earbuds to your smart phone/device try the following:

- Confirm that your phone's Bluetooth® setting is on.
- Confirm the PURE Earbuds are on and in pairing mode. The left earbud will flash red/blue and once the pairing is complete it will only flash blue.

If the earbuds are in pairing mode and you cannot find "PURE" in your phone's Bluetooth® devices please turn your mobile phone off and then back on along with the earbuds.

If you experience disconnecting or noise interference after pairing try the following:

- Make sure your PURE earbuds are charged, as low battery could affect their performance.

If you loose the Bluetooth® connection between the earbuds and your phone make sure: you are within the 30FT range and do not cover the earbuds with your hand or other objects that will interfere with transmission.

The red light on the earbuds does not turn on when charging: If the earbuds have not been used for a long period of time it will take 30 min of charging for the red light to appear. Continue charging for 2 hours to ensure they are fully powered.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Produced and distributed by CJ Global Inc. All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pure



Des Earbuds de Pure Bluetooth

Manuel de l'utilisateur 72322

Specification

Version Bluetooth : 4.2
 Batterie : 110 mah
 temps de lecture Musique : jusqu'à 5 heures
 Temps de conversation : jusqu'à 5 heures
 Autonomie en veille : jusqu'à 160 heures
 Temps de charge : jusqu'à 2 heures
 Tension de charge : DC 5V
 Distance de fonctionnement Bluetooth: jusqu'à 30 FT
 Chauffeur: Stereo, Φ 10mm, 32 Ω
 Rated/Puissance Max: 20mW/30mW
 sensibilité: 99dB 3dB
 Réponse en fréquence : 50~20KHz

Allumage / hors tension et la reconnexion

- Pour activer les écouteurs sans fils PURE appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Vous verrez une lumière bleue clignote sur le côté gauche du casque 4 fois, ce qui signifie que l'unité est sous tension. L'auriculaire également disent oralement que est allumé.
- Pour désactiver les écouteurs PURE appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Vous verrez une lumière rouge clignotant et ensuite les écouteurs se disent oralement "power off".
- Note : Ces écouteurs se connecte automatiquement avec le dernier téléphone intelligent ou périphérique connecté lorsque s'allume de nouveau.



Appuyez sur le bouton d'alimentation/ connecter pour allumer



Appuyez sur le bouton d'alimentation/ connecter pour éteindre

ALLUMAGE / HORS TENSION

Le couplage d'oreillettes sans fil PURE

- Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou appareil.
- À votre paire d'oreillettes PURE maintenez le bouton d'alimentation (à partir de l'état hors tension) pendant environ 2 secondes. L'oreillette gauche clignote en rouge/bleu qui signifie qu'il est en mode couplage. Trouver le périphérique "PURE" sous la liste des dispositifs de couplage sur votre téléphone. Une fois les écouteurs sont couplés, la LED clignote en bleu.
- Remarque le couplage Bluetooth® mot de passe est "0000". La plupart des téléphones portables va entrer dans ce automatiquement. Seuls certains téléphones exigent d'entrer ce



Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation /connecter le bouton pendant 2 secondes pour lier dispositif




Les écouteurs sont en mode couplage lorsque la LED clignote en bleu/rouge

COUPLAGE SANS FILS

La charge d'oreillettes PURE

- Branchez le câble de charge de l'orifice de charge Micro USB sur le fond de l'oreillette gauche. Puis de se connecter à un câble micro USB à une source d'alimentation USB tels qu'un ordinateur portable ou un chargeur secteur. Le temps de charge est de 2 heures pour une charge complète.
- Remarque le voyant rouge reste allumé pendant la charge les écouteurs.
- Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant devient bleu.
- avec une charge complète ces écouteurs fournira jusqu'à 5 heures de musique , jusqu'à 5 heures de conversation et jusqu'à 160 heures en veille.

LA CHARGE



Via le câble micro-USB. Retirer le câble USB de l'appareil une fois LED passe du rouge au bleu.

Musique / Contrôle de pistes/ contrôle de volume

- De contrôle du volume : pour ajuster le volume appuyez sur un bouton avec un triangle (voir dans l'image suivante) qui se trouve dans le microphone.
- "Progrès" à la piste suivante: maintenez le bouton triangle supérieur dans le microphone pendant 2 secondes.
- "Retour" au morceau précédent, maintenez le bouton triangle dans le microphone pendant 2 secondes.



☰ Contrôle de pistes
▶ Lecture -- Répondre à un appel
⏸ Pausa -- Mettre fin à un appel
↔ Contrôle de volume

Répondre à / Fin des appels

- Pour répondre ou mettre fin à un appel Appuyez sur la touche carré sur le micro. Notez que si vous écoutez de la musique à l'appel téléphonique se mettra en pause la chanson et à la fin de l'appel elle reprendra la lecture là où vous vous étiez arrêté.

Dépannage

Si vous ne peut lier les écouteurs PURE à vous smart phone/dispositif, essayez de ce qui suit :

- De confirmer que son téléphone Bluetooth® est activée.
- Confirmez que les écouteurs PURE sont sous tension et mode de couplage. La gauche auriculaire clignote en rouge/bleu et une fois que s'achève la liaison seulement clignote en bleu.

Si les écouteurs sont en mode de couplage et ne peut pas trouver "PURE" dans les dispositifs Bluetooth® par faveur éteindre leur téléphone mobile et ensuite de revenir à tenter de la procédure

Si vous présentez la déconnexion ou interférences après le couplage, essayez de ce qui suit:
· assurez-vous que vos écouteurs PURE sont chargés.
Batterie faible peut affecter leur performance.

Si vous perdez la connexion Bluetooth® entre casque et le téléphone : Vérifiez qu'elle est dans la plage de 30 pieds et ne couvre pas les écouteurs à la main ou d'autres objets susceptibles de gêner la transmission.

La lumière rouge dans les écouteurs ne s'allume lorsque la charge :

Si les écouteurs n'ont été utilisés pendant une longue période de temps dure 30 minutes de chargement pour afficher la lumière rouge. Continuer à charger pendant 2 heures pour s'assurer que soient complètement chargés.



 **Bluetooth®**



Reine Bluetooth Ohrstöpsel

72322

Manual de Usuario

Especificaciones

Versión Bluetooth: 4.2
Batería: 110 mah
Tiempo de lectura de Música: hasta 5 horas
Autonomía en espera: hasta 160 horas
Tiempo de carga: hasta 2 horas
Tensión de carga: DC 5V
Rango de alcance Bluetooth: hasta 9 m.
Parlante: Estereo, Ø10mm, 32Ω
Potencia Máxima: 20mW/30mW
Sensibilidad: 99dB 3dB

Encendido / apagado y reconexión

- Para activar los auriculares inalámbricos PURE pulse el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. Usted verá una luz azul parpadea en el lateral izquierdo del auricular 4 veces, lo que significa que la unidad está encendida. El auricular también dice verbalmente que está encendido.
- Para desactivar los auriculares PURE pulse el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. Usted verá una luz roja parpadeando y luego los auriculares dicen verbalmente "power off".
- Nota: estos auriculares se conectarán automáticamente con el último teléfono inteligente o dispositivo conectado cuando se encienda de nuevo.

ENCENDIDO/APAGADO



Presione Encendido/Conectar para encender



Presione Encendido/Conectar para apagar

Emparejar los auriculares PURE

- Active la función Bluetooth en el teléfono inteligente o dispositivo.
- Para emparejar los auriculares PURE mantenga pulsado el botón de encendido (desde el estado apagado) durante aproximadamente 2 segundos. El LED del auricular izquierdo parpadeará en rojo y azul, lo que significa que está en modo de emparejamiento. Encuentre el dispositivo denominado "PURE" en la lista de dispositivos Bluetooth® de su teléfono. Una vez que los auriculares están emparejados, el LED parpadeará en color azul de forma continua.
- Nota el emparejamiento Bluetooth® de la contraseña es "0000". La mayoría de los teléfonos lo introduce automáticamente. Sólo algunos teléfonos le pedirán que introduzca este código en forma manual.



Mantenga presionado 2 segundos el botón de encendido para emparejar con el dispositivo




Los auriculares están en proceso de emparejamiento cuando el LED titila de azul a rojo

Carga de los auriculares PURE

- Conecte el cable de carga al puerto Micro USB en la base del auricular izquierdo. Luego conecte el cable a una fuente de alimentación USB como un ordenador portátil o un cargador de pared. El tiempo de carga es de 2 horas para una carga completa.
- Nota El LED rojo permanecerá encendido durante la carga de los auriculares.
- Una vez que la batería está completamente cargada, el LED permanecerá azul.
- Con una carga completa estos auriculares proporcionarán hasta 5 horas de música , hasta 5 horas de conversación y hasta 160 horas en reposo.

CARGA



Retirar el cable de carga cuando el LED permanezca azul sin titilar.

Musica / Control de pistas/ Control de volumen

- Control de volumen: para ajustar el volumen pulse cualquier botón con un triángulo (vea en la siguiente imagen) que se encuentra en el micrófono.
- "Avance" a la siguiente canción: mantenga pulsado el botón triángulo superior en el micrófono durante 2 segundos.
- "Volver" a la canción anterior, mantenga pulsado el botón triángulo en el micrófono durante 2 segundos.



☰ Control de pistas
▶ Lectura -- Responder llamada
⏸ Pausa -- Finalizar llamada
↔ Control de volumen

Responder/Finalizar llamadas

- Para responder una llamada presione sobre el botón cuadrado en el micrófono. Note que si Ud está escuchando música ésta se detendrá durante la llamada y se reanuda cuando cuelgue la llamada.

Solución de problemas

Si no puede emparejar los auriculares PURE con su smart phone/dispositivo, intente lo siguiente:

- Confirme que en su teléfono el Bluetooth® está activado.
- Confirme que los auriculares PURE están encendidos y en modo de emparejamiento. El auricular izquierdo parpadeará en rojo/azul y una vez que se complete el enlace sólo parpadeará en azul.

Si los auriculares están en modo de emparejamiento y no puede encontrar "PURE" en los dispositivos Bluetooth® por favor apague su teléfono móvil y luego de vuelva a intentar el procedimiento

Si usted experimenta la desconexión o interferencias tras el emparejamiento, intente lo siguiente:
· asegúrese de que sus auriculares PURE están cargados, la batería baja puede afectar su rendimiento.

Si pierde la conexión Bluetooth® entre los auriculares y el teléfono: asegúrese de que está dentro del rango de 30 pies y no cubra los auriculares con la mano u otros objetos que puedan interferir con la transmisión.

La luz roja en los auriculares no se enciende durante la carga: Si los auriculares no se han utilizado durante un largo período de tiempo tardará 30 minutos de carga para que aparezca la luz roja. Continúe cargando durante 2 horas para asegurarse de que estén completamente cargados.



Produced and distributed by CJ Global Inc.
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Produced and distributed by CJ Global Inc.
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC Note:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.