

USER GUIDE

Wireless Earphones
Kygo E4/600



I am known for my music. It is my passion. Behind it is a craftsmanship - the drive to keep on improving, perfecting every little step of the process.

This philosophy is now passed on to Kygo Life. It is built upon Scandinavian design with sophisticated items that have enough backbone to become classics. I hope you will enjoy them for years to come.

Kyrre Gørvell-Dahl
Creative Director, Kygo Life

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kyrre Gørvell-Dahl'.

ENGLISH

Getting Started

Congratulations on purchasing your new E4/600 earphones! Before using this product, you should read this manual and familiarize yourself with the Bluetooth functions of your mobile phone or other devices.

Precautions

Please refer to this Users' Manual before using to ensure proper use. The contents stated herein may be modified from time to time for better service as the product properties and functions are subject to change without prior notice.

For the sound performances of the product, never use it in too cold, too hot, too dusty or humid places, especially:

1. Moist or underwater conditions.
2. Near the heater or hi-temperature services or solarization.
3. In hazardous locations or in places apt to fall.
4. Never disassemble the combination audio.

Do not use any diluents or volatile liquids to clean your headset and make sure to use only a charger from the qualified manufacturer.

In order to avoid electric shocks and product damage, do not attempt to dismantle, repair or modify the product.

This product or its battery cannot be disposed with the household waste, therefore it must be returned to a collection point to be recycled. Please check with your local authorities for details.

General Function

Turn ON & OFF

Press and hold the multifunction button until the LED starts flashing. If the earphones are left idle for 10 minutes, it will turn off automatically for saving battery life.

Calls

Make a call: Use the controls and indicator on your headset when making and receiving hands-free calls. Double-click quickly on the multifunction button to redial the last dialed number.


Receive a call: When receive a call, the BLUE LED will flash rapidly and the music will be paused. Press the multifunction button to answer the call or hold the same button for 1 second to reject the call. During the call, the BLUE LED will flash continuously.

Listen to Music

Playback controls on your headset can be used when listening to music from a Bluetooth-enabled music player that also provides remote control capabilities.

Volume control: Press the + button on the remote to increase volume level and the V- to decrease the volume level. You'll hear a beep tone when the maximum and minimum volumes are reached.

Change tracks: Press and hold the - button on the remote to go to the previous track. Press and hold the V- button to go to the next track. Press the multifunction button to play and pause the music.



Bluetooth Pairing

Once charged, get your headset paired and connected to your Bluetooth phone and/or other Bluetooth enabled device.

1. Turn off any Bluetooth devices previously paired with your headset.
2. Hold the multifunction button on your Kygo E4/600 earphones for 5 seconds until BLUE and RED LEDs are blinking.
3. Turn on the Bluetooth feature on your phone or device and select Kygo E4/600. Enter "0000" as PIN if the device prompts for the code.

ENGLISH

If no device is paired after 150 seconds, the earphone will enter the no connection-status. Previously connected devices will connect automatically with your Kygo E4/600 earphones if the Bluetooth feature is turned on.

If you are experiencing other problems not listed here or you need help with your device, you can send an email to info@kygolife.com and we'll support you.

ENGLISH

Kit Contents

1 x Stereo Bluetooth Earphone Kygo E4/600

1 x Charging Micro USB cable

1 x Carrying bag

1 x User Manual

Warning

- Only use the charger approved by the manufacturer to charge the earphone.
- Charge the earphone if it has not been used for more than 12 months.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Do not dispose of the battery in or close to an open fire as it may cause explosion.

ENGLISH

Specifications

Bluetooth version:	4.1
Talk time:	Up to 6 h
Standby time:	Up to 100 h
Music playback time:	Up to 6 h
Wireless Area:	10 m
Bluetooth Profiles:	HSP, HFP, AVRCP
impedance:	16 Ω
Frequency response (-3dB):	20Hz-20kHz
Weight:	20g

* Battery life and charging time may vary, depending on the usage and device type

NORSK

Komme i gang

Gratulerer med kjøpet av dine nye E4/600 øretelefoner! Før du bruker dette produktet, bør du lese bruksanvisningen til mobiltelefonen eller andre enheter du skal bruke den med for å gjøre deg kjent med Bluetooth-funksjonen.

Forholdsregler

Les brukerhåndboken før bruk for å sikre riktig bruk. Innholdet i den kan endres fra tid til annen, da produktets egenskaper og funksjoner kan endres uten forvarsel.

For at produktet skal yte som best det kan må det aldri brukes på for kalde, for varme, for støvete eller fuktige steder, især:

1. Fuktige steder eller under vann.
2. I nærheten av varmeapparater, steder med høy temperatur eller solarium.
3. På farlige steder eller på steder som kan falle.
4. Demonter aldri kombinasjonslyden.

Ikke bruk fortynningsmidler eller flyktige væsker til å rengjøre hodesettet, og sørg for at du bare bruker en lader fra en kvalifisert produsent.

For å unngå elektrisk støt og skade på produktet må du aldri forsøke å demontere, reparere eller endre produktet.

Produktet eller batteriet skal ikke kastes i husholdningsavfall. Det må returneres til miljøstasjon for resirkulering. Ta kontakt med lokale myndigheter for detaljer.

Generell funksjonalitet

Slå PÅ og AV:

Trykk og hold multifunksjonsknappen til LED-lampen blinker. Hvis øretelefonene er inaktive i 10 minutter, slås de automatisk av for å spare batteriet.

Anrop

Gjøre et anrop: Bruk kontrollene og indikatoren på hodesettet når du gjør og mottar håndfrisaamtaler. Trykk multifunksjonsknappen raskt to ganger for å ringe det sist oppringte nummeret.

Motta et anrop: Når du mottar et anrop, blinker den blå lampen raskt og musikken settes på pause. Trykk multifunksjonsknappen for å svare, eller hold den samme knappen inne i 1 sekund for å avvise anropet. Under samtalen blinker den BLÅ LED-lampen kontinuerlig.


Lytte til musikk

Avspillingskontroller på hodesettet kan brukes når du hører på musikk fra en Bluetooth-aktivert musikkspiller som også har fjernkontrollfunksjoner.

Lydstyrkekontroll: Trykk V+ på fjernkontrollen for å øke lydstyrken eller V- for å redusere lydstyrken. Du hører en pipetone når maksimum og minimum lydstyrke er nådd.

Endre spor: Trykk og hold V+ for å gå til forrige spor. Trykk og hold V- for å gå til neste spor. Trykk multifunksjonsknappen for å spille av eller sette musikken på pause.

NORSK



Bluetooth-paring

Når hodesettet er ladet, kan du pare og koble det til en Bluetooth-din og/eller en annen Bluetooth-aktivert enhet.

1. Slå av eventuelle andre Bluetooth-enheter har vært paret med hodesettet før.
2. Hold multifunksjonsknappen på øretelefonen inne i 5 sekunder til de BLÅ og RØDE LED-lampene blinker.
3. Slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen eller enheten, og velg Kygo E4/600. Angi «0000» som PIN-kode hvis enheten ber om dette.

Hvis ingen enhet pares på 150 sekunder, går øretelefonen inn i ingen tilkobling-status. Tidligere tilkoblede enheter kobler automatisk til Kygo E4/600-øretelefonene hvis Bluetooth-funksjonen er slått på.

Hvis du opplever andre problemer som ikke er står her, eller du trenger hjelp med enheten, kan du sende en e-post til info@kygolife.com, så hjelper vi deg.

NORSK

Innholdet i pakken

1 stk. Stereo Bluetooth Øretelefon Kygo E4/600

1 stk. micro USB-ladekabel

1 stk. bæreveske

1 stk. bruksanvisning

Advarsel!

- Bruk kun laderen som er godkjent av produsenten til å lade øretelefonene.
- Lad øretelefonene hvis de ikke har vært brukt på mer enn 12 måneder.
- Denne enheten er i samsvar med FCC-kravene del 15. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
- Ikke kast batteriet i eller i nærheten av åpen ild, da dette kan føre til eksplosjon.

NORSK

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	4.1
Taletid:	Opptil 6 timer
Tid i ventemodus:	Opptil 100 timer
Musikkspilletid:	Opptil 6 timer
Trådløs rekkevidde:	10 m
Bluetooth-profiler:	HSP, HFP, AVRCP
Impedans:	16 Ω
Frekvensrespons(-3dB):	20Hz-20kHz
Vekt:	20g

* Batteriets levetid og ladetid kan variere avhengig av bruk og enhetstype

SVENSKA

Komma igång

Grattis till köpet av din nya E4/600-hörlur! Innan du använder produkten bör du läsa den här bruksanvisningen och bekanta dig med Bluetooth-funktionerna på din mobiltelefon eller andra enheter.

SVENSKA

Försiktighetsåtgärder

Läs bruksanvisningen innan du använder den för att säkerställa en korrekt användning. Innehållet som anges här kan komma att ändras för bättre service, eftersom produkttegenskaperna och funktionerna kan ändras utan föregående meddelande.

För produktens ljudprestanda, använd den aldrig på platser som är för kalla, för varma, för dammiga eller fuktiga, särskilt:

1. Fuktiga förhållanden eller under vatten.
2. Nära element eller högttemperaturtjänster eller solanläggning.
3. På farliga platser eller på platser där den kan falla ner.
4. Ta aldrig isär den kombinerade ljudenheten.

Använd inte några spädningsmedel eller flyktiga vätskor för att rengöra ditt headset, och se till att endast laddare från den kvalificerade tillverkaren används.

För att undvika elektriska stötar och produktskador, försök inte ta isär, reparera eller ändra produkten.

Produkten eller dess batteri får inte slängas i hushållssoporna, och måste returneras till en insamlingspunkt för återvinning. Kontakta din kommun för mer information.

Allmän funktion

Slå PÅ och stänga AV

Håll multifunktionsknappen intryckt tills LED-lampan börjar blinka. Om hörluren lämnas viloläge i 10 minuter, stängs den automatiskt av för att spara batteriet.

Samtal

Ringa ett samtal: Använd kontrollerna och indikatorn på headsetet när du ringer och tar emot handsfree-samtal. Dubbelklicka snabbt på multifunktionsknappen för att ringa upp det senast uppringda numret.


Ta emot ett samtal: När du tar emot ett samtal blinkar den BLÅ LED-lampan snabbt och musiken pausas. Tryck på multifunktionsknappen för att svara på samtalet eller håll samma knapp intryckt i en sekund för att avvisa samtalet. Under samtalet blinkar den BLÅ LED-lampan hela tiden.

Lyssna på musik

Uppspelningskontroller på headsetet kan användas när du lyssnar på musik från en Bluetooth-aktiverad musikspelare med fjärrkontrollfunktioner.

Volymkontroll: Tryck på knappen V+ på fjärrkontrollen för att öka volymen och V- för att minska volymen. Du hör en ljudton när den maximala och minimala volymen är uppnådd.

Byta spår: Tryck och håll ner knappen V+ på fjärrkontrollen för att gå till föregående spår. Tryck och håll nere knappen V- för att gå till nästa spår. Tryck på multifunktionsknappen för att spela upp och pausa musiken.



Bluetooth-koppling

När laddningen är klar kan du koppla headsetet och ansluta till din Bluetooth-telefon och/eller annan Bluetooth-aktiverad enhet.

1. Stäng av alla Bluetooth-enheter som tidigare var kopplade till headsetet.
2. Håll multifunktionsknappen på Kygo E4/600-hörluren intryckt i fem sekunder tills den BLÅ och RÖDA LED-lampan blinkar.
3. Slå på Bluetooth-funktionen på din telefon eller enhet och välj Kygo E4/600. Ange "0000" som PIN-kod om enheten frågar efter koden.

SVENSKA

Om ingen enhet är kopplad efter 150 sekunder, kommer hörlurarna att övergå till status utan anslutning. Tidigare anslutna enheter ansluts automatiskt till din Kygo E4/600-hörlur om Bluetooth-funktionen är påslagen.

Om du upplever andra problem som inte anges här eller om du behöver hjälp med enheten, kan du skicka e-post till info@kygolife.com så hjälper vi dig.

SVENSKA

Paketet innehåller

1 x Kygo E4/600 Bluetooth-stereohörlur

1 x Micro USB-laddningskabel

1 x bärpåse

1 x bruksanvisning

Varning

- Använd endast laddaren som godkänts av tillverkaren för att ladda hörluren.
- Ladda hörluren om den inte har använts på mer än 12 månader.
- Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste godkänna eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
- Kassera inte batteriet i eller nära en öppen eld eftersom det kan orsaka explosion.

SVENSKA

Specifikationer

Bluetooth-version:	4.1
Taltid:	Upp till 6 timmar
Standby-tid:	Upp till 100 timmar
Speltid för musik:	Upp till 6 timmar
Trådlös räckvidd:	10 m
Bluetooth-profiler:	HSP, HFP, AVRCP
Impedans:	16Ω
Frekvensåtergivning(-3dB):	20Hz-20kHz
Vikt:	20g

*Batteriets livslängd och laddningstid kan variera beroende på användning och enhetstyp

DANSK

Kom godt i gang

Tillykke med dit køb af dine nye E4/600 hovedtelefoner! Før du bruger dette produkt, bør du læse denne vejledning for at lære om Bluetooth-funktionerne på din mobiltelefon eller andre enheder.

Forholdsregler

Læs denne brugsanvisning, så du bruger enheden korrekt. Indholdet i denne brugsanvisning kan ændres en gang imellem, da produktets egenskaber og funktioner kan ændres uden foregående meddelelse.

For at få den bedste lyd ud af dette produkt må du aldrig bruge det hvor det er for koldt, varmt, støvet eller fugtigt, herunder i særdeleshed:

1. Fugtige forhold eller under vand.
2. Nær varmeapparater eller andre varme genstande.
3. På steder, hvor der er risiko for, at det kan falde på gulvet.
4. Skil aldrig produktet ad.

Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensesvæsker til at rengøre headsettet med, og sørg for kun at bruge en oplader fra producenten.

For at undgå elektrisk stød og beskadigelse af produktet, må du ikke prøve at skille det ad, reparere eller modificere det.

Dette produkt eller dets batteri må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet afleveres til genbrug på genbrugsstationen. Forhør dig evt. hos din kommune.

Generelle funktioner

TÆND & SLUK

Hold multifunktionsknappen nede, indtil LED'en blinker. Hvis du ikke bruger hovedtelefonerne i 10 minutter, mens de er tændt, slukker de automatisk for at spare på batteriet.

Opkald

Foretag et opkald: Brug knapperne og indikatoren på headsettet, når du skal foretage eller modtage håndfri opkald. Dobbeltklik på multifunktionsknappen for at gentage det senest opkaldte nummer.

Modtag et opkald: Når du modtager et opkald, blinker den BLÅ LED hurtigt, og musikken sættes på pause. Tryk på multifunktionsknappen for at besvare opkaldet, eller hold den nede i 1 sekund for at afvise opkaldet. Under et opkald blinker den BLÅ LED hele tiden.


Lyt til musik

Afspilningsknapperne på headsettet kan bruges, når du lytter til musik fra en musikafspiller med Bluetooth, som iøvrigt også kan bruges som fjernbetjening.

Lydstyrke-knap: Tryk på V+ på fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken og på V- for at skrue ned. Du vil høre et bip, når den maksimale eller minimale lydstyrke nås.

Skift nummer: Hold V+ nede på fjernbetjeningen for at gå til forrige nummer. Hold V- nede for at gå til næste nummer. Tryk på multifunktionsknappen for at afspille eller pause musikken.

DANSK



Bluetooth-parring

Når headsettet er opladet, skal du parre det med din telefon og/eller andre enheder vha. Bluetooth.

1. Slå eventuelle andre enheder med Bluetooth, der tidligere har været parret med headsettet, fra.
2. Hold multifunktionsknappen på KYGO E4/600 hovedtelefonerne nede i 5 sekunder, indtil de BLÅ og RØDE LED'er blinker.
3. Slå Bluetooth-funktionen på din telefon eller enhed til og vælg Kygo E4/600. Indtast "0000" som pinkode, hvis du bliver bedt om en kode.

Hvis der ikke parres en enhed indenfor 150 sekunder, vil øretelefonerne gå i tilstand uden forbindelse. Tidligere forbundne enheder tilsluttes automatisk med Kygo E4/600 hovedtelefonerne, hvis Bluetooth er slået til.

Hvis du oplever andre problemer ud over de her nævnte, og har brug for hjælp med din enhed, kan du sende en e-mail til info@kygolife.com, så vi kan hjælpe dig.

DANSK

Sættets indhold

1 x Stereo Bluetooth i-øret hovedtelefoner Kygo E4/600

1 x MicroUSB-kabel til opladning

1 x Bæretaske

1 x Brugsanvisning

Advarsel

- Brug kun en oplader, der er godkendt af producenten, til opladning af hovedtelefonerne.
- Oplad hovedtelefonerne, hvis de ikke har været anvendt i mere end 12 måneder.
- Denne enhed overholder Del 15 i FCC reglerne. Betjeningen sker under følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke udsende skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket påvirkning.
- Batteriet må ikke brændes, da de kan eksplodere.

DANSK

Specifikationer

Bluetooth-version:	4.1
Taletid:	Op til 6 timer
Standby-tid:	Op til 100 timer
Afspilningstid, musik:	Op til 6 timer
Trådløs rækkevidde:	10m
Bluetooth-profiler:	HSP, HFP, AVRCP
Impedans:	16Ω
Frekvensrespons:	20 Hz-20 KHz
Vægt:	20g

* Batterilevetid og opladetid kan variere afhængig af brugen og enhedens type.

SUOMI

Näin pääset alkuun

Onnittelut uusien E4/600-kuulokkeiden hankinnan johdosta!
Ennen kuin käytät tätä tuotetta, sinun tulee lukea tämä käsikirja läpi perehtyäksesi matkapuhelimesi tai muiden laitteiden Bluetooth-toimintoihin.

Varotoimet

Tutustu ennen käyttöä tähän käyttöoppaaseen varmistaaksesi oikean käytön. Tässä esitettyä sisältöä voidaan muokata ajoittain palvelun parantamiseksi, sillä tuotteen ominaisuudet ja toiminnot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta.

Tuotteen äänenlaadun ylläpitämiseksi, älä koskaan käytä sitä liian kylmässä, kuumassa tai pölyisessä paikassa tai kosteissa tiloissa, erityisesti:

1. Kosteassa ympäristössä tai veden alla.
2. Lähellä lämpöpatteria tai muita lämmönlähteitä tai suorassa auringonpaisteessa.
3. Vaarallisissa sijainneissa tai paikoissa, joista voi pudota.
4. Älä koskaan pura yhdistelmäaudiota.

Älä käytä kuulokkeiden puhdistamiseen koskaan mitään liuottimia tai syttyviä nesteitä ja varmista, että käytät ainoastaan laadukkaan valmistajan laturia.

Välttääksesi sähköiskun ja tuotteen vahingoittumisen, älä yritä purkaa, korjata tai mukauttaa tuotetta.

Tätä tuotetta tai sen akkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä varten. Tarkista yksityiskohdat paikallisviranomaisilta.

Yleist toiminto

Kytkeminen päälle ja pois

Pidä monitoimintopainiketta painettuna, kunnes LED-valo alkaa vilkkua. Jos kuulokkeet ovat käyttämättöminä 10 minuuttia, ne kytkeytyvät akun säästämiseksi pois päältä automaattisesti.

Puhelut

Puhelun soittaminen: Käytä kuulokkeiden ohjaimia ja ilmaisinta, kun soitat ja vastaanotat hands-free-puheluita. Kaksoisnapsauta nopeasti monitoimintopainiketta soittaaksesi uudelleen viimeksi soitettuun numeroon.


Puheluun vastaaminen: Kun saat puhelun, SININEN LED-valo vilkkuu nopeasti ja musiikintoisto keskeytyy. Paina monitoimintopainiketta vastataksesi puheluun tai pidä samaa painiketta painettu 1 sekunti hylätäkseen puhelun. Puhelun aikana SININEN LED-valo vilkkuu jatkuvasti.

Musiikin kuuntelu

Kuulokkeiden toisto-ohjaimia voidaan käyttää kuunneltaessa musiikkia Bluetooth-musiikkisoittimesta, jossa on tarjolla myös kaukosäädinominaisuudet.

Äänenvoimakkuuden säätö: Paina kaukosäätimen "V+"-painiketta lisätäksesi äänenvoimakkuuden tasoa ja "V-" vähentääksesi äänenvoimakkuuden tasoa. Kun maksimi- tai minimiäänenvoimakkuus saavutetaan, kuuluu äänimerkki.

Raitojen vaihtaminen: Pidä kaukosäätimen "V+ "-painiketta painettuna siirtyäksesi edelliseen raitaan. Pidä "V- "-painiketta painettuna siirtyäksesi seuraavaan raitaan. Paina monitoimintopainiketta toistaaksesi musiikkia tai keskeyttääksesi sen.



Bluetooth-pariuttaminen

Kun ladattu, pariuta kuulokkeet ja yhdistä ne Bluetooth-puhelimeen ja/tai toiseen Bluetooth-laitteeseen.

1. Kytke pois päältä kaikki Bluetooth-laitteet, jotka on aiemmin pariutettu kuulokkeiden kanssa.
2. Pidä Kygo E4/600 -kuulokkeiden monitoimintopainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes SININEN ja PUNAINEN LED-valo vilkkuvat.
3. Kytke puhelimen tai laitteen Bluetooth-ominaisuus päälle ja valitse Kygo E4/600. Syötä PIN-koodiksi "0000", jos laite kehottaa syöttämään koodin.

Jos mitään laitetta ei pariuteta 150 sekuntiin, kuulokkeet siirtyvät ei yhteyttä -tilaan. Aiemmin yhdistetyt laitteet yhdistetään automaattisesti Kygo E4/600 -kuulokkeisiin, jos Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle.

Mikäli ilmenee muita tässä listaamattomia ongelmia tai tarvitset apua laitteen käytössä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@kygolife.com ja saat meiltä tukea.

SUOMI

Sarjan sisältö

1 x Stereo Bluetooth-korvanappikuulokkeet Kygo E4/600

1 x lataus-micro-USB-kaapeli

1 x kantokotelo

1 x Käyttöopas

Varoitus!

- Käytä kuulokkeiden lataamiseen ainoastaan valmistajan hyväksymää laturia.
- Kuulokkeet on ladattava, jos niitä ei ole käytetty yli 12 kuukauteen.
- Tämä laite on FCC-sääntöjen Osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavan kahden ehdon alaista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä vastaanottamiaan häiriöitä, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.
- Älä hävitä paristoa avotulella tai lähellä sitä, se voi aiheuttaa räjähdyksen.

SUOMI

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio:	4.1
Puheaika:	jopa 6 h
Valmiusaika:	jopa 100 h
Musiikin toisto aika:	jopa 6 h
Langaton alue:	10 m
Bluetooth-profiilit:	HSP, HFP, AVRCP
Impedanssi:	16Ω
Taajuusvaste (-3dB):	20Hz-20kHz
Paino:	20g

* Akkukesto ja latausaika voivat vaihdella käytön ja laitetyyppin mukaan

KYGOLIFE.COM

© 2017 Kygo Life AS
Sjølyst Plass 3, 0278 Oslo, Norway



FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.