Quick Start Guide

Water-resistant Bluetooth Speaker Designed and Engineered By AOMAIS

THD: 1% Range: 99 ft Audio Output:10W Charging Time: 4 hours Waterproof level: IPX4 Play Time: 10 hours (50% volume)

Input: 5V/1A Weight: 11.90 oz Size:6.65x1.81x2.56 inch

In The Package



3.5mm Audio Cable USB Charging Cable Feedback Card

Rope

Buttons Volume up/ Next track

Bluetooth Button rPower Button Bluetooth Indicator Charging Indicator Play/Pause/Cal Additional Information

Increase the volume: short press the volume up button Decrease the volume: short press the volume down button Next track: Long press the volume up button Previous track: Long press the volume down button Red light is on: the battery is charging
Red light flashes slowly: the battery needs to be charged
Light is off: the battery is fully charged Blue light is on: power is on Blue light flashes quickly: the speaker is ready to be paired Blue light flashes slowly: the speaker is paired Wireless dual stereo indicator

Turn on the power & turn off the power

Turn on the power: press and hold the power button for 2 seconds. Turn off the power: press and hold the power button for 2 seconds. Note: If your device is not playing music nor is connected, the

will not be turned off Close the waterproof rubber cover before you put the speaker into

Make sure your AOMAIS SPORT II MINI battery has enough power and turn on the Bluetooth speaker. Plug one end of the cable into your device's headphone jack and the Bluetooth light will turn red. Insert the other end into AOMAIS SPORT II MINI. Turn on your AOMAIS SPORT II MINI Bluetooth speaker and you can start playing music Note: When the audio cable is plugged into the speaker, the

Bluetooth function will not be available

AOMAIS wireless stereo pairing 1. You can purchase two AOMAIS SPORT II MINI so you can

connect them together and enjoy left and right channels stereo sound. (20W) 2.To achieve the best result, place the speaker on an open floor to educe the middle barrier.

3.Turn on both speakers, when the blue light starts to flash, the

3. Iurn on both speakers, when the blue light starts to flash, the speakers are ready to pair.

4. Press and hold the Bluetooth button of one of the speakers until you hear a beep, then you will hear the sound of "Ding Ding Ding", indicating the two speakers are paired successfully.

5. Open your device and search for "AOMAIS SPORT II MINI", it will automatically connect one of the speakers. When the pairing is completed, only one speaker can control the volume, then you can start playing music. (That speaker is called Play Control Speaker)

Note: To pair two speakers, please make sure that the two speakers are not connected to other devices via Bluetooth. If one of them is connected, they will not be able to make a pairing connection (recommendation: don't turn on your phone's Bluetooth function before the pairing is successful)

Wireless hands-free private speakerphone Hands-free functions are only available for Bluetooth-enabled smartphones. Reply/Answer/Reject Short press the Play/Pause/Call button to answer Long press of the Play/Pause/Call button to reject When the two AOMAIS SPORT II MINI are successfully paired, the answer is only transmitted via the main speaker

Pairing & Connections - Step 1 Please make sure your AOMAIS SPORT II MINI has enough battery power and it cannot be connected when the battery is too

low.

Open your AOMAIS SPORT II MINI to prepare for pairing.

Turn on your device's Bluetooth and search for AOMAIS SPORT II

MINI and make connection, then you can play music.

2. When the AOMAIS SPORT II MINI is turned on, it will

automatically try to connect to the last device used.

Note: When you are pairing different devices, disconnect the

existing device.

For your iPhone, iPad, iPod, smart phone ngs > Bluetooth, turn on Bluetooth, select "AOMAIS Settings > Discretions, turn on Discretions, select. Activates
SPORT II MINI", then the speaker will be connected within a few
seconds and the blue light will flash slowly.
 You can now play your music with AOMAIS SPORT II MINI.

Pairing & Connections - Step 2 For your Amazon Echo Dot.

1.Connect to Echo Dot/Echo for the first time, please open the Alexa App on your device and use it to pair and connect. 2.Select Home in the upper left corner of the interface, then click 3.Select your Echo Dot/Echo in the device list. Click "Blueto 4.When "AOMAIS SPORT II MINI" appears in your device of

4.When "AOMAIS SPORT II MINI" appears in your device Alexa will prompt "Connect to AOMAIS SPORT II MINI". 5.The next time you connect, just say "Alexa, Connect mor "Alexa, Pair" and the speaker will be connected autom 6. my speaker". 7. When you want to reconnect the speaker and play it again, you

need to say "Alexa, connect my speaker" or "Alexa, Pair". If you want to turn off AOMAIS SPORT II MINI, press and hold the power button for 2 seconds. 8.lf you would like to get help about Alexa App, please contact Amazon's Customer Service, or open the Alexa App and select help&feedback>Email Customer Service

nortant: When the AOMAIS SPORT II MINI is connected to

1. Do not charge at the water source or in the rain to prevent electric shock. Please follow the instructions for all operations and use.

 Do not damage the cable, especially at the connector.
 Unplug the USB charging cable when it is not in use or during a 5. Please keep the speaker away from heat sources(including all Treates Reep in tesperater away month read sources (including all equipment that generates healt), such as stoves.
 When the speaker is damaged, please contact AOMAIS Customer Service Team
 To not disassemble the speaker.
 We disassemble the speaker.
 We officially certified speakers such as (UL, CSA, VDE, CCC)

Note: If the battery leaks, do not touch skin or eyes. If you touched

This equipment has been approved by FCC, CE, RoHS. These restrictions are designed to prevent harmful interference when equipment is installed in a residential place.

AOMAIS is committed to providing services of the highest quality

AOMAIS SPORT II MINI----DE

Specification THD: 1% Audio-Eingang: 5V/1A Gewicht: 11.9 oz Anschlussbereich:99f Audio-Ausgang: 10W Größe:16.8X4.6X6.5cm Ladezeit: 4 hours Bluetooth-Version: 4.2 Wasserdicht: IPX4

Abspielzeit: 10 hours (50% volume)

Paket AOMAIS SPORT II MINI 3.5mm Audiokabe Rückmeldungskarte USB-Ladekabel

Taste Erhöhung der Lautstärke Decrease the volume /Previous track / Weiter Charging Indicato Abspielen / Anhalten / Anrufen

Zusätzliche Angaber Erhöhung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste Verringerung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke

Weiter: Drücken Sie lange die Lautstärke+ Taste Zurück: Drücken Sie lange die Laustairke- Taste Roter Anzeiger schaltet ein: beim Laden Roter Anzeiger glitzert langsam: Die Batterie muss aufgeladen

Blauer Anzeiger schaltet ein: Der Strom schaltet ein Blauer Anzeiger glitzert schnell: Die Stereoanlage wird noch nicht

Blauer Anzeiger glitzert langsam: Die Stereoanlage wird schon

Ein- und Ausschalter der Stromversorgung Einschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2

Ausschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2

Hinweise: Wenn Ihr Gerät keine Musik abspielt oder angeschlossen wird, wird die Stereganlage nicht ausgeschaltet Schließen Sie die wasserdichte Gummiabdeckung, bevor Sie den Lautsprecher in Wasser tauchen, um Wasserbeständigkeit zu

enden Sie 3,5 mm Kabel, um die Audioausrüstung ohne

1.Stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Dann

SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Dann schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage ein. 2.Stecken Sie ein Ende des Kabels in die Kopfhörerbuchse Ihres Geräts, der Bluetooth-Anzeiger leuchtet rot und dann stecken Sie das andere Ende in AOMAIS SPORT II MINI 3.Schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage von AOMAIS SPORT II MINI ein und Sie können Musik abspielen

Achten: Wenn das Kabel an die Stereoanlage angeschlossen ist,

AOMAIS drahtlose Stereo-Verpaaren

 Schalten Sie beide Stereoanlagen ein. Wenn der blaue Anzeiger glitzert, ist die Stereoanlage bereit zu verpaaren.
 2. Drücken Sie lange die Taste von Bluetooth einer Stereoanlage, bis Sie einen Signalton "Beep" hören. Dann hören Sie "Ding Ding bis Sie einen Signalton "Beep" hören. Dann hören Sie "Ding Ding Ding" und werden die beiden Stereoanlagen erfolgreich verpaart. 3. Schalten Sie Ihr Gerät ein und suchen Sie nach "AOMAIS SPORT II MINI". Es wird automatisch eine Stereoanlage verbinden. Nach dem Verpaaren können Sie die Musik spielen. 4. Sie können zwei AOMAIS SPORT II MINI kaufen, um sie miteinander zu verbinden und einen verdoppelten Soundeffekt (20W) zu genießen. 5. Stellen Sie die Stereoanlage in einen freien Raum, um die Barriere zu reduzieren und die besten Ergebnisse zu erreichen.

Hinweise: Wenn Sie zwei Stereoanlagen verpaaren, stellen Sie bitte sicher, dass die beiden Geräte nicht über Bluetooth mit

anderen Anlagen verbunden sind. Wenn eine von ihnen schon verbunden ist, können sie nicht verpaart werden. (Empfehlung: Schalten Bluetooth nicht ein, bevor sie erfolgreich verpaart

Kabellose Freisprechanlage Freisprecheinrichtung Freisprechanlage ist nur für mit Bluetooth versehene Smartphones

verfugbar Beantworten / Telefonanschluss / Ablehnung Das Telefon wird beantwortet, wenn Sie die Taste Play / Pause / call kurz drücken. Das Telefon wird abgelehnt, wenn Sie die Taste Play / Pause / call

Das Telefort wiru ausgestung.

lange drücken.

Nachdern AOMAIS SPORT II MINI erfolgreich verpaart worden ist,

stad die Anburot nitr über das Hauptstereoanlage übertragen. (Es wird die Antwort nur über das Haupts wird Play Control Speakers genannt)

Verpaaren & Verbindung - Schritt 1

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Sie kann nich angeschlossen werden, wenn die Batterie zu schwach ist. Schalten Sie Ihren AOMAIS SPORT II MINI ein, um auf die erpaaren vorzubereiten Schalten Sie "Bluetooth" von Ihrem Gerät ein und suchen Sie h "AOMAIS SPORT II MINI". Dann verbinden Sie und k

 Wenn der AOMAIS SPORT II MINI eingeschaltet ist, versucht er Hinweise: Wenn Sie verschiedene Geräte vrpaaren, trennen Sie

Verpaaren & Verbindung - Schritt 2

Das ist geeignet für iPhone, iPad, iPod, Smartphone
1.Einstellung>Bluetooth, schalten Sie das Bluetooth ein und
wählen Sie "AOMAIS SPORT II MINI". Dann wird er in weniger Sekunden verbunden und der blaue Anzeiger glitzert langsam. 2.Sie können jetzt "AOMAIS SPORT II MINI" benutzen und die

Verpaaren & Verbindung - Schritt 2 Das ist geeignet für Amazon Echo Dot.

1.Bei der ersten Verbindung schalten Sie die Alexa App ein und verwenden Sie die Alexa APP auf Ihrem Gerät, um zu verpaarer und zu verbinden. 2. Wählen Sie in der oberen linken Ecke der Startseite Home und

klicken Sie auf Setting. 3.Wählen Sie Ihren Echo Dot / Echo in der Anlage, Klicken Sie auf n der "AOMAIS SPORT II MINI" in Ihrer Anlagenlist

abspielen möchten, müssen Sie "Alexa, connect my speaker" oder "Alexa, pair"sprechen. Wenn Sie den AOMAIS SPORT II MINI usschalten möchten, drücken Sie den Schalter für 2 Sekunder 8. Wenn Sie die Hilfe von Alexa App erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Amazon (Amazon's Custome Service), oder schalten Sie Alexa App ein und wählen Sie help&feedback>Email Customer Service

Wichtige Hinweise: Wenn der AOMAIS SPORT II MINI mit Echc Dot / Echo verbunden ist, bleibt die Stereoanlage eingeschaltet

1. Laden Sie das Gerät nicht an der Wasserquelle oder beim regen auf, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. 2. Bitte folgen Sie der Gebrauchsanweisung für alle Bedienunger 3. Beschädigen Sie das Kabel nicht, insbesondere das kabel am

Stecker. 4. Ziehen Sie das USB-Kabel während eines Gewitters ab. 5. Platzieren Sie die Stereoanlage nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen (einschließlich aller Geräte, die Wärme erzeugen) 6. Wenn die Stereoanlage beschädigt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst von AOMAIS Zerlegen Sie die Stereoanlge nicht
 Verwenden Sie offiziell zertifizierte Stereoanlage wie z.B.UL,

CSA VDE CCC Hinweise: Wenn die Batterie ausläuft, berühren Sie die Haut oder die Augen nicht. Wenn Sie den Kontakt damit haben, we sich bitte an den Arzt.

Dieses Gerät wurde von FCC, CE, RoHS zertifiziert. Diese Einschränkungen sollen schädliche Interferenzen bei der schränkungen solleri scriadiliche internet tallation in einer Wohnanlage verhindern

AOMAIS ist bestrebt, Kunden den bestmöglichen Service zu

AOMAIS SPORT II MINI----IT Specificazione THD: 1% Input: 5V/1A Campo di connessione: 99ft Peso:11.90oz Output audio: 10W Dimensione: 16.8X4.6X6.5c Tempo di ricarica: 4 hours Versione Bluetooth: 4.2 Livello di Impermeabilità: IPX4 Capacità della batteria: 2200 mAH

ADMAIS

AOMAIS SPORT II MINI

Cavo ricarica USB

Seil

Il brano successivo

/II brano precedente

Tasto Bluetooth

Bluetooth Indicator —

del volume La luce rossa è accesa: in ricarica La luce rossa lampeggia lentament

La spia è spenta: la batteria è piena

La luce blu è accesa: l'alimentazione è accesa

Pulsante per accendere&spegnere L'alimentazione

Istruzioni aggiuntive

Pulsante

Premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa/Cl Tempo di riproduzione: 10 hours (50% Volume)

3.5mm Cavo audio

Scheda feedback

Aumentare il volume / Il brano successivo

Charging Indicator

. nte: la hatteria deve essere

r Stromschalter

Riproduci / metti in pausa/ chiama

Aumentare il volume: premere brevemente il pulsante di aumento

Diminuire il volume: premere brevemente il pulsante di riduzione

a traccia successiva: premere a lungo il pulsante di aumento de

La traccia precedente : premere a lungo il pulsante di riduzione

La luce blu lampeggia rapidamente: l'altoparlante è in attesa di

La luce blu lampeggia lentamente: l'altoparlante è accoppiato

Accensione: premere a lungo il pulsante di accensione per 2

Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per 2

Nota: Se il tuo dispositivo non riproduce musica o non è collegato l'altoparlante non viene spento.

Collegare il dispositivo audio senza Bluetooth con un cavo da 3.5 mm

Collegare in dispositivo audio seriza bilectioni con un cavo de a 7. Assicurati che la tua batteria di AOMAIS SPORT II MINI sia abbastanza per accendere l'altoparlante Bluetooth.

2. Inserisci un'estremità del cavo nella presa delle cuffie del dispositivo, la spia di Bluetooth diventerà rossa, inserisci l'altra estremità in AOMAIS SPORT II MINI.

3 Accendi il tuo altoparlante Bluetooth AOMAIS SPORT II MINI.

Nota: Quando il cavo audio è inserito nell'altoparlante, la funzione

1.È possibile acquistare due AOMAIS SPORT II MINI, puoi fare il loro collegamento e godere di effetto di audio doppio (20W).
2.Accendi due altoparlanti, quando la luce blu inizia a lampeggiare, gli altoparlanti iniziano ad accoppiare.
3.Premere a lungo il pulsante Bluetooth di uno degli altoparlanti fino a quando si sente un segnale acustico, poi potrai sentirete "Ding Ding Ding", alfora i due altoparlanti saranno accoppiati e il

4.Accendere il tuo dispositivo, cercare "AOMAIS SPORT II MINI"

l'accoppiamento è terminato, è possibile iniziare la riproduzione

della musica. 5. Posizionare l' altoparlante in uno spazio aperto a ridurre la

Nota: durante l'accoppiamento di due altoparlanti stereo, si prega

di assicurare che i due altoparlanti non vengano collegati ad altri dispositivi via Bluetooth. Se uno è già collegato, essi non possono

essere accoppiati e collegati (Consiglio: prima dell'accoppiamento

to verrà effettuato con success

si collegherà automaticamente a un altoparlante, quando

allora sei pronto per iniziare la riproduzione della musica

Accoppiamento stereo wireless AOMAIS

barriera per ottenere i migliori risultat

Premiero discourance per rificovere Premere a lungo il pulsante Riproduci/Pausa/Chiama per rifiutare Quando AOMAIS SPORT II MINI è accoppiato con successo, la ricevuta viene trasmessa solo tramite l'altoparlante principale. (Si chiama Altoparlanti con Controllo di Riproduzione) Accoppiamento&Collegamento-Passaggio 1 Si prega di assicurare che il tuo AOMAIS SPORT II MINI abbia la batteria sufficiente. Quando la sua batteria è troppo bassa, non può essere collegato. Accendere il tuo AOMAIS SPORT II MINI per preparare il

Altonarlante privato wireless in vivavoce

La funzione di vivavoce è disponibile solo per gli smartphone con

Accendere il tuo dispositivo "Bluetooth" a cercare "AOMAIS PORT II MINI per il collegamento, poi puoi iniziare la

riproduzione della musica 2. Quando AOMAIS SPORT II MINI è acceso, proverà automaticamente a collegare al dispositivo ultimamen

Nota: Quando si vuole collegare ai dispositivi diversi, si deve scollegare dal dispositivo esistente.

Accoppiamento&Collegamento-Passaggio 2 1. Per il tuo iPhone, iPad, iPod, smartphone, desktop e dispositivi 2. Impostazione>Bluetooth, attivare il Bluetooth, selezionare AOMAIS SPORT II MINI", poi l'altopariante sarà connesso dopo qualche secondo, la luce blu inizierà a lampeggiare lentamente.

 Adesso puoi ascoltare la musica con AOMAIS SPORT II MINI.

Accoppiamento&Collegamento—Passaggio 2 Per il tuo Amazon Echo Dot.

1.Per l'accoppiamento e il collegamento di Echo Dot/Echo la prima 1.Per l'accoppiamento e il collegamento di Ecno Dot/Ecno la prir volta, aprire Alexa App, iniziare l'accoppiamento e il collegament su Alexa App nel tuo dispositivo.

2.Selezionare Home nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia, poi premere Impostazione.

3.Selezionare il tuo Echo Dot/Echo nel dispositivo. Premere

4.Quando appare"AOMAIS SPORT II MINI"nelle opzioni del tuo dispositivo, Alexa chiederà "Connetti a AOMAIS SPORT II MINI". 5.Per il collegamento la prossima volta, devi solo dire "Alexa, connetti il mio altoparlante"oppure "Alexa, Accoppia". Allora l' altoparlante sarà connesso automaticamente 6.Quando vuoi disconnettere il tuo altoparlante, puoi dire"Alex,

7.Quando vuoi ricollegare e riprodurre l'altoparlante, devi dire "Alexa, connetti il mio altoparlante" oppure "Alexa, accoppia". Se vuoi spegnere AOMAIS SPORT II MINI, puoi premere a lungo il 8.Se vuoi ottenere l'aiuto dell'Alexa App, ti preghiamo di contattare il servizio clienti di Amazon oppure puoi aprire Alex premere Aiuto&Feedback>Scrivi al Servizio Clienti

Suggerimento importante: Quando AOMAIS SPORT II MINI è collegato con Echo Dot/Echo per la riproduzione, l'altoparlante rimane attivo e non sarà automaticamente spento

1. Si prega di non caricare vicino alla fonte d'acqua o quando piove per evitare le scosse elettriche

 Si prega di seguire tutte le operazioni e le istruzioni nel manuale Si prega di non danneggiare il cavo, soprattutto sul connettore Durante il periodo di temporale o quando non si usa, si prega di scollegare il cavo di ricarica di USB. 5. Si prega di non posizionare l'altoparlante vicino a fonti di calore per esempio la fornace e altre apparecchiature (compresi tutti gli strumenti o le apparecchiature che generano il calore) 6. Quando l'altoparlante è danneggiato, si prega di contattare il team di servizio clienti di AOMAIS

7. Non si deve smontare l'altoparlante da solo. 8. Si deve usare l'altoparlante ufficialme sempio (UL, CSA, VDE, CCC Nota: se la batteria perde, si prega di non toccare la pelle o gli occhi. In caso di contatto, si prega di consultare il medico.

Questo dispositivo è approvato da ECC, CE, BoHS, e queste disposizioni restrittive sono progettate per prevenire in dannose dei dispositivi installati nell'area residenziale. AOMAIS promette di fornire il miglior servizio ai consumatori.

ΛΟΜΛΙS

Water-resistant Bluetooth Speaker Designed and Engineered By AOMAIS www.aomais.com

Especificación THD: 1% Rango de conexión: 99ft Salida de audio: 10W Tiempo de carga: 4hours Calificación impermeable: IPX4

Entrada de audio: 5V/1A Peso: 11.90oz Versión del Bluetooth: 4.2 Tiempo de emisión: 10 hours



Cable de alimentación USB Tarieta de comentario Cuerda

Charging Indicator Reproducir / Pausa / Llamar

Instrucciones adicionales Aurucciones acicionaies: Auruentar el volumen: presione el botón para subir el volumen Disminuir el volumen: presione el botón para bajar el volumen Siguiente: Mantenga presionado el botón para bajar el volumen Anterior: Mantenga presionado el botón para bajar el volumen

La luz azul parpadea rápidamente: el altavoz está esperando La luz azul parpadea lentamente: el altavoz está emparejado

Encienda y apague el botón de encendidor

Encienda: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos Apague: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos

Nota: si su dispositivo no reproduce ninguna canción o es conectado, tampoco se apagará el altavoz. Cierre la cubierta de goma impermeable antes de poner el altavoz en el agua para proporcionar resistencia al agua.

Conecte el dispositivo de audio sin Bluetooth con un cable

1. Asegurese de que ra batien de su Admis SF OH iminitenga la sufficiente potencia para abrir el altavoz.

2. Inserte un extremo del cable en la toma de auriculares de su dispositivo, la luz Bluetooth se convierte a roja, inserte el otro extremo en AOMAIS SPORT II MINI

3. Encienda el altavoz Bluetooth de su AOMAIS SPORT II MINI y estará listo para comenzar a reproducir música.

1.Encienda dos altavoces, cuando cuando la luz azul comience a parpadear, el altavoz estará listo para emparejarse

emparejarse.

2.Mantenga presionado los dos botones de volumen, hasta que escuche un pitido, luego oirá "Ding Ding Ding", luego los dos altavoces se emparejarán con éxito.

3.Encienda su dispositivo y busque "AOMAIS SPORT II

Las funciones de manos libres solo están disponibles para

Contestar/Contestar/Rechazar Presione Play/Pause/call para contestar Mantenga presionado Play/Pause/call para rechazar Cuando AOMAIS SPORT II MINI se empareja con éxito, la respuesta solo se transmite a través del altavoz principal. (Se llama Play Control Speakers).

teléfonos inteligentes habilitados para Bluetooth

suficiente, cuando la potencia es demasiado baia, no se puede conectar. Encienda su AOMAIS SPORT II MINI para preparar el emparejamiento y la conexión 1. Encienda Bluetooth de su dispositivo y busque "AOMAIS SPORT II MINI" para conectar, luego puede reproducir la

Emparejar y Conectar - Paso 2

I. Para su teléfono, iPad, iPod, teléfonos inteligentes, dispositivos de mesa y móviles 2. Configuración-Bluetoth, encienda bluetooth, elija "AOMAIS SPORT II MINI", luego, el altavoz se conectará dentro de unos segundos, la luz azul parpadeará lentamente. 3. Ahora puede usar AOMAIS SPORT II MINI para reproducir

Para su Amazon Echo Dot.

1. Conéctese a Echo Dot/Echo por primera vez, encienda la Seleccione su Echo Dot/Echo en el dispositivo. Haga clic "Bulectone Inicio en la esquina superior izquierda de la arfaz, luego haga clic en Configuración. Seleccione su Echo Dot/Echo en el dispositivo. Haga clic "Bluetooth". 4. Cuando aparezca "AOMAIS SPORT II MINI" en las

opciones de su dispositivo, Alexa le recordará "Conéctese a AOMAIS SPORT II MINI". AOMAIS SPORT II MINI". 5. Para la siguiente conexión, solo tiene que decir "Alexa, Connect my speaker" o "Alexa, Pair". El altavoz se conectará automáticamente 6. Cuando quiere apagar el altavoz, puede decir "Alexa,

App y seleccione Ayuda y comer al cliente por correo electrónico

conectado a Echo Dot /Echo para la reproducción, el altavoz permanecerá encendido y no se apagará automáticamente.

1. No cargue cerca de la fuente de agua o al llover para evitar

que generan calor) S. Cuando el altavoz está dañado, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de AOMAIS

7. No desmonte el altavoz usted mismo 8. Utilice el altavoz certificado por institución oficial, como (UL, CSA, VDE, CCC)

Este aparato han aprobado por las examinaciones de FCC. , RoHS. Estas disposiciones restrictivas están diseñadas a prevenir producir interferencias nocivas producidas po los aparatos en casa.

Nosotros AOMAIS nos comprometemos a brindar un servicio de la más alta calidad a nuestros clientes.

AOMAIS SPORT II MINI----FR

Durée de lecture: 10 hours (50% volume)


Paquet

Bouton

Spécification Entrée audio: 5V/1A Poids: 11.90oz Gamme de connexion: 99ft Sortie audio: 10W Dimension: 16.8X4.6X6.5cm Durée de charge: 4 hours Version du Bluetooth: 4.2 Niveau d'imperméabilité: IPX4

> AOMAIS SPORT II MINI





Instructions supplémentaires Augmenter le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume

Diminuer le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume -. La chanson suivante: Appuyez longuement sur le Bouton volume La chanson précédente: Appuyez longuement sur le Bouton

volume - . Le voyant rouge est allumé: en charge Le voyant rouge clignote lentement: la batterie doit être chargée Le voyant est éteint: la batterie est pleine La lumière bleue est allumée: l' alimentation est allumée La lumière bleue clignote rapidement: l'audio à associer

La lumière bleue clignote lentement: l'audio est couplé

Allumer l' alimentation & éteindre le bouton d'alimentation Allumer l'alimentation: Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Éteindre l'alimentation: Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Remarque: Si votre appareil ne lit pas de musique ou n'est pas

Fermez la couverture en caoutchouc imperm é able avant de mettre le haut-parleur dans l'eau pour fournir une résistance à

Connectez l'appareil de l'audio sans Bluetooth avec un câble

1.Assurez-vous que votre batterie AOMAIS SPORT II MINI a assez de puissance et allumez l'audio Bluetooth.

2.Branchez une extrémité du câble dans la prise casque de votre appareil, la lumière bleue deviendra rouge et l'autre extrémité sera insérée dans AOMAIS SPORT II MINI.

3.Allumez la stéréo Bluetooth AOMAIS SPORT II MINI et vous pouvez commencer à jouer de la musique.

Remarque: Lorsque le câble d'audio est branché sur la chaîne stéréo, la fonction Bluetooth ne sera pas utilisée.

3. Allumez votre appareil et recherchez 《AOMAIS SPORT II MINI», qui connecte automatiquement l'un des audios, et lorsque ment est terminé, vous pouvez commencer à jouer de l 4. Vous pouvez acheter deux AOMAIS SPORT II MINI pour les connecter ensemble et profiter d'un double son (20W).

5.Placez le stéréo dans un espace ouvert pour réduire la barrière en profidant les meilleurs effects.

Remarque: Si vous jumelez deux appareils de stéréo, assurez-

vous que les deux stéréos ne sont pas connectées à d'autres appareils via Bluetooth: si l'une d'entre elles est connectée, elles ne pouvont pas être jumelées avec succès (conseil: Vallumez pas la fonction Bluetooth avant de jumeler avec succès.)

Haut-parleur privé mains libres sans fil: La fonction mains libres sont uniquement disponibles pour les smartphones compatibles qui ont la fonction Bluetooth. Répondre / rejeter

Lorsque l'AOMAIS SPORT II MINI est couplé avec succès, la réponse est transmise uniquement via la chaîne stéréo principale. (Il est appelé Play Control Speakers)

connexion d'appariement SPORT II MINI》 pour connecter, vous pouvez alors commencer à jouer de la musique. 2. Lorsque AOMAIS SPORT II MINI est allumé, il essaie

Jumelage &connexions - Étape 2 Pour votre iPhone, iPad, iPod, smartphone
 Paramètres> Bluetooth, activez Bluetooth, sélectionnez

apparen pour jurneier et cornecter.
2. Sélectionnez (Accueil) dans l'angle supérieur gauche de l'interface, puis cliquez sur (Paramètres).
3. Sélectionnez Echo Dot / Echo dans votre appareil. Cliquez sur

connectez mon haut-parleur》ou《Alexa, Pair》, l'audio sera «Alexa, déconnecter mon haut-parleur»

MINI, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. 8.Si vous souhaitez obtenir de l'aide de l'application Alexa, contactez le service à la clientèle d'Amazon ou ouvrez l'appl Alexa et sélectionnez aide et commentaires> Email Service

Remarque importante: Lorsque AOMAIS SPORT II MINI est connecté à Echo Dot / Echo pour la lecture, l'audio reste activé et ne s'éteint pas automatiquement.

 Suivez toutes les instructions de manuel d'utilisation, s'il vous 3. N'endommagez pas le câble, en particulier au niveau du

connecteur.

4. Débranchez le câble de chargement USB pendant un orage ou Debranchez le cable de chargement USB pendant un orage ou quand vous ne l'utilisz pas.
 Veuillez ne pas placer la stereo près d'une source de chaleur, telle que les poéles (y compris tous les outils ou équipements qui génèrent de la chaleur).
 Lorsque la stéréo est andommagée, veuillez contacter l'équipe

8. Utilisez des audios certifiés par l'organisation officielle tels que (UL, CSA, VDE, CCC), s'il vous plaît.

Remarque: Si la batterie fuit, ne touchez pas la peau ou les yeux.

Si vous avez un contact, veuillez consulter le médecin.

Appuvez brièvement sur le bouton Lecture / Pause / Appel pou Appuyez longement sur le bouton Lecture / Pause / Appel pour

batterie, s'il vous plaît, il ne peut pas être connecté lorsque la

Remarque: Lorsque vous associez un auntre appareil.

An All Sepont II MINI) , l'audio sera alors connecté dans quelques secondes et le voyant bleu clignotera lentement.

Vous pouvez maintenant jouer votre musique avec AOMAIS

1.Quand vous connectez à Echo Dot / Echo pour la première fois, ouvrez l'application Alexa et utilisez l'application Alexa sur votre appareil pour jumeler et connecter.

de votre appareil, Alexa vous signale 《Connecter à AOMAIS SPORT II MINI)

6.Lorsque vous voulez déconnecter l'audio, vous pouvez dire 《Alexa, deconnecter mon naur-parieur》.

7. Lorsque vous voulez connecter à nouveau et rejouer l'audio, vous pouvez dire 《Alexa, connectez mon haut-parieur》 ou 《Alexa, paire》. Si vous souhaitez éteindre AOMAIS SPORT II

Cet équipement a passé les restrictions de FCC, de CE, de ROHS, qui vise à empêcher des interférences nuisibles provoquées par l'équipement installé dans la maison.

Jumelage &connexions - Étape 2 Pour votre Amazon Echo Dot.

《Bluetooth》.
4.Lorsque 《AOMAIS SPORT II MINI》apparaît dans les options

1. Ne chargez pas près de la source d'eau ou lorsqu'il pleut pour éviter les chocs électriques.

du service clientèle d'AOMAIS Il ne faut pas démonter arbitrairement la stéréo.

AOMAIS s'engage à fournir le meilleur service à ses clients

AOMAIS SPORT II MINI----JP THD: 1% オーディオ入力:5V/1A

オーディオ出力:10W 充電時間: 4 hours 防水レベル:IPX4 再生時間: 10 hours(50% volume)

ロープ

仕様

接続範囲:99ft

パッケージ

USB 充電ケーブル フィードバックカード

重量:11.9oz

#4 7:16 8X4 6X6 5cm

Bluetoothバージョン:V4.2

ボタン 音量を減らす/前の曲 音量を増加する/次の曲 Bluetoothボタン Bluetoothインジケータ └─ 充電インジケータ

音楽再生/一時停止/コール

追加説明 音量を増加する:短く押す音量+ボタン 音量を視らす:短い音量 - ボタン 次の曲:長押しボリューム+ボタン 前の曲:長押しボリューム - ボタン 赤いライトが点灯する:充電しています 赤いライトがゆっくり点滅する:充電が必要としますライトが消灯する:バッテリーは十分に充電しました 青いライトが点灯する:電源がオンになります 青いライトが速く点滅する:スピーカーはペアリングを待ってい

青いライトが遅く点滅する:スピーカーはペアリングしました 電源オン&オフの電源スイッチ

電源オン:2秒間電源スイッチを長く押します 電源オフ:2秒間電源スイッチを長く押します ご注意:もしあなたのデバイスは音楽を再生していないあるいは 連続されていない場合は、スピーカーは閉められません

防水機能を使用するため、当スピーカーを水に入れる前に、防水

ゴムカバーを閉めてください。 3.5mmケーブルでブルートゥースオーディオデバイスを連続します 1.あなたのAOMAIS SPORT II MINIバッテリーに十分なバッテ

リーがあることをご確認ください。ブルートゥーススピーカー

をオンにします

をインにしまり。 2..ケーブルの一端をデバイスのイヤホンのボットに挿し、 Bluetoothインジケータは赤いライトになって、もう一端は AOMAIS SPORT II MINI に挿してください。 3.あなたのAOMAIS SPORT II MINI ブルートゥーススピー カーをオンにし、音楽を再生することができます ご注意:オーディオケーブルをスピーカーに差し込むと、ブルートゥース機能は使用されることはできません。

AOMAISワイヤレスステレオペアリング

1.両方のスピーカーをオンにすると、青いライトが点滅し始める と、スピーカーはペアリングを準備しています。 と、スピーカーはペアリングを準備しています。 とピープ音が聞こえるまで、スピーカーの2つの音量ポタンを押し たままにすると、「Ding Ding Ding」と聞こえ、2つのスピー カーがペアになります。あなたのデバイスを開き、AOMAIS Sport II + を検索し、自動的にその中の一つのスピーカーを連続し、 成功にペアリングした後、音楽を再生することができます。 ルー・ハー・ハー・ス・日本をサエッのことができます。 ニーののMS SPORT II MINIをご注文いただけます。二つを連続して、ダブルサウンド(20W)をお楽しみください。 4最高の効果を得るために、スピーカーを広い場所に置き、障壁 を減らします。

ご注意: 二つのステレオスピーカーをペアリングし、二つのスピーカーはブルートゥースを通じてほかのデバイスと連続していないことをご確認ください。もしその中の一つはもう連続している場合に、ペアリングリ連続することはできません(おすすめ: 成功にペアリングする前に、スマホのブルートゥース機能をオン にしないでください)

ワイヤレスハンズフリー専用スピーカーフォン ハンズフリーの機能はブルートゥースのスマートフォンのみ有効 回答する/電話に出る/拒否する Play/Pause/call ボタンを短く押すと電話に出ます Flay/Pause/call ボタンを長く押すと拒否します Play/Pause/call ボタンを長く押すと拒否します。 AOMAIS SPORT II MINI は成功にベアリングと接続した後、電話 に出るのはメインスピーカーだけで輸出します(これは、プレイ コントロールスピーカーと呼ばれます。)

ペアリング&連続--ステップ1 あなたのOMAIS SPORT II MINIに十分なバッテリーがあることを ご確認ください。バッテリーの残量は低すぎる場合に、連続でき ません。 貴方のOMAIS SPORT II MINIをオンにし、ペアリングの連続を進 悔しまり 1、貴方のデバイスの「ブルートゥース」をオンに し、「AOMAIS SPORT II MINI」を検索し、連続してくださ

い。そして音楽を再生することはできます。 2、AOMAIS SPORT II MINI がオンになった後、自動的に最後の デバイスと連続します。 ご注意:異なるデバイスをペアリングする時に、現有のデバイス との連続を先に切断してください。 ペアリング&連続--ステップ2

1、iPhone、iPad、iPod、スマートフォン、デスクトップ、モバイルデバイスのためです 2、設定>ブルートゥース、ブルートゥースをオンに し、「AOMAIS SPORT II MINI」を選択した後、スピーカーが数 秒間内で接続し、青いライトがゆっくり点滅します。 3、AOMAIS SPORT II MINIで音楽を再生することができます。 ペアリング&連続--ステップ2 Amazon Echo Dotのためです。 1)初めてEcho Dot/Echoをペアリングし連続する場合に、Alexa Appを開き、デバイスのAlexa Appでペアリングし連続します。 2)インターフェースの左上隅にあるホームを選択し、設定をク パインダーフェースの左上隣にあるホームを選択し、放足をク リックします。 8)デバイスでEcho Dot / Echoを選択します。「プルートゥー ス】をクリックします。 4)デバイスオプションで『AOMAIS SPORT II MINI』が表示され

たら、「AOMAIS SPORT II MINI連続する」と提示します。 5)次回連続する時に、「Alexa、スピーカーを接続してください」あるいは「Alexa、ベアして」と話すと、スピーカーは自動 的に連続します。 6)スピーカーをオフにしたい場合に、「Alexa、私のスピーカーを の人と一カーをオットとしたい場合に、「Alexa、私の人と一カーを 切断する」と言って良いです。 7)再連続し、スピーカーを再生したい場合に、「Alexa、私のスピ ーカーを接続する」と言って良いです。AOMAIS SPORT II MINI をオフにしたい場合に、電源スイッチを2秒間長く押します。 8)Alexa Appのヘルプを欲しい場合に、アマゾンのカスタマー サービスとご連絡ください。または、Alexa App を開、ヘルプと フィードバック>メールカスタマーサービスを選択してくださ

重要な提示: AOMAIS SPORT II MINI がEcho Dot/Echoと連続し て再生する際に、スピーカーは開いている状態で自動的にオフに

安全の防止

1、感電を防ぐため、水源や雨天時には充電しないでください。 2、すべての操作と使用方法はマニュアルの指示に従ってくださ コネクタケーブル、特に連続器のところを傷つけないでくだ

い。 、雷雨時または使用していない時にUSB充電ケーブルを抜いて

、スピーカーをストーブ(熱を生じるすべてのツールや機 器)などの熱源の近くにも置かないでください。 6、スピーカーが破損された場合は、AOMAISカスタマーサービスチームとご連絡ください。 7、スピーカーを自分で分解しないでください。


カーを使用してください カーを使用してくたとい ご注意: バッテリーが漏れた場合は、皮膚や目に触れないでください。接触した場合は、医師と相談してください。 本デバイスはFCC、CE、RoHSに合格しました。これらの制限性の規定は住宅に仕掛けられているデバイスが生じる有害な妨害を

(UL、CSA、VDE、CCC)などの正式に認定されるスピー

AOMAISは心を込めてお客様に高品質なサービスを提供すると承

Cable de audio





Se ilumina luz roja: está cargando La luz roja parpadea lentamente: necesita cargar la batería Luz apagada: se ha completado la carga de batería Se ilumina luz azul: está encendido

1. Asegúrese de que la batería de su AOMAIS SPORT II MINI

Nota: Cuando el cable de audio está conectado al altavoz, la Empareiamiento estéreo inalámbrico AOMAIS

MINI", que conectará automáticamente uno de los altavoces, después conectara automaticamente uno de los anavocos, acopede e emparejar con éxito, puede reproducir la música.

4. Puede comprar dos AOMAIS SPORT II MINI, y los conecta junto para disfrutar de un sonido doble (20W).

5. Coloque el altavoz en un espacio abierto para reducir la Nota: empareja dos altavoces estéreos, asegúrese de que los dos altavoces no estén conectados a otros dispositivos a través de Bluetooth, si uno de ellos está conectado, no podrán emparejarse (consejos: antes de emparejar con éxito, no encienda la función Bluetooth del teléfono)

Empareiar v Conectar - Paso 1

SIL AOMAIS SPORT II MINI tie

música 2. Cuando se enciende AOMAIS SPORT II MINI, se conectará automáticamente al último dispositivo. Nota: cuando intente emparejar con el otro dispositivo diferente, desconecte el dispositivo actual.

Emparejar y Conectar —Paso 2

Nota importante: Cuando el AOMAIS SPORT II MINI está

descargas eléctricas.

2. Siga todas las instrucciones para operar y usar.

3. No dañe el cable, especialmente en el conector.

4. Desenchufe el cable de carga USB durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utiliza.

5. No coloque el altavoz cerca de ninguna fuente de calor, como estufas (incluidas todas las herramientas o equipos

Couplage stéréo sans fil AOMAIS

pieds. 1.Allumez les deux stéréos et lorsque la lumière bleue commence 1. Alluniez les deux steries et nosque la uninere dieux commence à clignoter, l'audio est prêt à être couplé.
2. Appuyez sur l'un des boutons Bluetooth stéréo et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis vous entendez 《Ding Ding Ding》, les deux audios sont jumelées avec succès.

Astuce: Le mode stéréo sans fil atteint le meilleur état dans les 33

Assurez-vous que votre AOMAIS SPORT II MINI a assez de Ouvrez votre AOMAIS SPORT II MINI pour préparer une

connecté automatiquement.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- * RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.