

# W401 - Manual

## Page Dimension : 70 x 85 mm

### W401W TWS earbuds



**⚠️** To avoid possible hearing damage, limit the time listening at high volumes.

**SPECIFICATIONS**

The W401 True Wireless Ear Buds wirelessly connect to your Smartphone, you can connect one single ear bud, or together as a pair.

Bluetooth Version:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Fast Power:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Bluetooth Range:	10 Meters
Battery Capacity:	Ear Buds : 2 x 40mAh (battery in case) Rechargeable Charging Case : 300mAh (battery in case)
Standby Time:	Up to 180 Hours*
Call / Play Time:	12-15 Hours*

\*Ear buds include both ear buds & charging case.

**PAIRING**

Pairing One Ear Bud

- Remove one Ear Bud from the charging case.
- The single ear bud will power on automatically. A LED light will flash red & blue alternately.
- On your device, go to the Bluetooth settings and select 'W401'.
- A notification will confirm that your Smartphone is connected to the Ear Bud.

**Pairing Two Ear Buds**

- Take out both Ear Buds from the charging case. They will power on and pair to each other automatically.
- A notification will confirm that the voice assistant is active and awaiting your commands.
- You can use the Ear Bud's built-in microphone to issue the voice commands directly to your Smartphone.

**USING THE EAR BUDS**

**MAKING PHONE CALLS**

- Keep Ear Buds and Charging Case from liquids and high temperatures.
- Keep Ear Buds away from other frequency transmitting devices to prevent interruption of music playback.
- For optimum playback experience, keep working range between the Ear Buds and your device is under 10 Meters. Also, avoid any obstacles between the Ear Buds and your device.

**MUSIC CONTROL**

- When listening to music, tap either Multi-Function button once to pause the music playback.
- To resume music playback, tap either Multi-Function button once.
- To increase the playback volume, tap the Multi-Function button on the RIGHT ear bud three times.
- To decrease the playback volume, tap the Multi-Function button on the LEFT ear bud three times.
- To go to the next track, tap the Multi-Function button on the LEFT ear bud two times.
- To go back a track, tap the Multi-Function button on the RIGHT ear bud two times.

**CHARGING**

- When the Ear Bud's battery is low, a notification sound will play to alert the low battery status. A flashing red LED will also notify the low battery level.
- To charge, place the Ear Buds inside the Charging Case.
- The LED indicator will activate the charging process.
- To charge the Charging Case, connect the Micro USB charging cable to the port on the back of the Charging Case.

**VOICE ASSISTANT FUNCTION**

- Long press the Multi-Function button to activate the Smartphone's voice assistant. A notification will confirm that the voice assistant is active and awaiting your commands.
- You can use the Ear Bud's built-in microphone to issue the voice commands directly to your Smartphone.

**WARNING**

- Keep Ear Buds and Charging Case from liquids and high temperatures.
- Keep Ear Buds away from other frequency transmitting devices to prevent interruption of music playback.
- For optimum playback experience, keep working range between the Ear Buds and your device is under 10 Meters. Also, avoid any obstacles between the Ear Buds and your device.

**⚠️** Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limitez le temps d'écoute à des volumes élevés.

**CARACTÉRISTIQUES**

Les écouteurs W401 True Wireless se connectent sans fil à votre smartphone, Vous pouvez connecter un seul écouteur ou les deux ensemble comme une paire.

Versions du Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Fast Power:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portée du Bluetooth:	10 Mètres
Capacité De La Batterie:	Écouteurs : 2 x 40mAh (dans le boîtier) Boîtier de Charge Rechargeable : 300 mAh
Autonomie En Vols:	Jusqu'à 180 Heures*
Temps d'Appel / Lecture:	12-15 Heures*

\*Les écouteurs incluent les écouteurs et le boîtier de chargement.

**⚠️** Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limitez le temps d'écoute à des volumes élevés.

**UTILISATION DES ÉCOUTEURS**

**PASSER DES APPELS**

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez UNE FOIS sur le bouton multifonction.
- Lorsque vous avez terminé votre appel, appuyez une fois sur le bouton Multifonction.
- Pour répéter un appel entrant, appuyez longuement sur le bouton multifonction.

**CONTROLÉ DE LA MUSIQUE**

- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez une fois sur l'un des boutons multifonctions pour mettre la musique en pause.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez une fois sur l'un des boutons multifonctions.
- Pour augmenter le volume de lecture, appuyez sur le bouton Multifonction sur la L'écouteur DROITE trois fois.
- Pour diminuer le volume de lecture, appuyez sur le bouton Multifonction sur la L'écouteur GAUCHE trois fois.
- Pour passer à la piste suivante, appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur DROIT deux fois.
- Pour revenir en arrière d'une piste, appuyez deux fois sur le bouton multifonction de l'écouteur GAUCHE.

**⚠️** Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über Lange Zeiten laut Musik.

**TECHNISCHE DATEN**

Die W401 True Wireless Ohrhörer lassen sich mit Ihrem Smartphone verbinden. Sie können beide Ohrhörer oder einen einzelnen Ohrhörer mit Ihrem Gerät koppeln.

Bluetooth-Version:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Eingang/Anschluss:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Bluetooth-Reichweite:	10 Meter
Batteriekapazität:	Ohrhörer : 2 x 40mAh Wiederaufladbares Ladegerät : 300mAh
Standby-Zeit:	Bis zu 180 Stunden*
Anruhr/Wiedergabezeit:	12-15 Stunden*

\*Die Ohrhörer umfassen sowohl die Ohrhörer als auch das Ladegerät.

**⚠️** Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über Lange Zeiten laut Musik.

**TECHNISCHE DATEN**

Die W401 True Wireless Ohrhörer lassen sich mit Ihrem Smartphone verbinden. Sie können beide Ohrhörer oder einen einzelnen Ohrhörer mit Ihrem Gerät koppeln.

Bluetooth-Version:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Eingang/Anschluss:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Bluetooth-Reichweite:	10 Meter
Batteriekapazität:	Ohrhörer : 2 x 40mAh Wiederaufladbares Ladegerät : 300mAh
Standby-Zeit:	Bis zu 180 Stunden*
Anruhr/Wiedergabezeit:	12-15 Stunden*

\*Die Ohrhörer umfassen sowohl die Ohrhörer als auch das Ladegerät.

**Beide Ohrhörer koppeln**

- Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladegerät. Beide Ohrhörer schalten sich ein und koppeln sich automatisch miteinander.
- Sobald die LED-Anzeige an einem Ohrhörer ausgeht und die LED-Anzeige des anderen Ohrhörers blinkt, sind beide Ohrhörer miteinander gekoppelt.
- Ofters Sie an Ihrem externen Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie das Gerät mit dem Namen W401. Die Ohrhörer werden dann mit Ihrem Gerät verbunden.

**GEBRUCH ANRUF EINGANGEN**

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie EINMAL die Multifunktions Taste.
- Wenn Sie Ihr Gespräch beenden haben, drücken Sie einmAL die Multifunktions Taste.
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie lange auf die Multifunktions Taste.

**MUSIKSTEUERUNG**

- Tippen Sie beim Musikhören einmal auf eine der Multifunktions-tasten, um die Musik anzuhören.
- Um die Musikwiedergabe fortzusetzen, tippen Sie einmAL auf eine der Multifunktions-tasten.
- Um die Wiedergabedatenpunkte zu erhöhen, tippen Sie auf die Multifunktions-taste auf der RECHTEN Ohrhörerseite.
- Um die Wiedergabedatenpunkte zu verringern, tippen Sie auf die Multifunktions-taste auf der LINKEN Ohrhörerseite.
- Um zum nächsten Teil zu gehen, tippen Sie auf die Multifunktions-taste am RECHTEN Ohrhörer.
- Um zum nächsten Teil zu gehen, tippen Sie auf die Multifunktions-taste am RECHTEN Ohrhörer.

**⚠️** Per evitare possibili danni all'udito, limita il tempo di ascolto ad alti volumi.

**SPECIFICHE**

Gli auricolari True Wireless W401 si collegano in modalità wireless al tuo cellulare. È possibile collegare un singolo auricolare o entrambi in coppia.

Versione Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portata in entrata:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portata di uscita Bluetooth:	10 Metri
Capacità della batteria:	Auricolari : 2 x 40mAh Cassa di Ricarica Ricaricabile : 300 mAh
Tempo di Standby:	Fino a 180 Ore*
Autonomia in chiamata / riproduzione:	12-15 Ore*

\*I tempo totale include sia gli auricolari che il caseo di ricarica.

**ABBINAMENTO**

Abbinamento Di Due Auricolari

- Esci entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica, e questi si attiveranno e abbineranno automaticamente.
- Quando il LED di un auricolare si spegne e la luce LED dell'altro continua a lampeggiare, a conferma che entrambi gli auricolari sono abbinati tra di loro.
- Salvo tuo dispositivo, vai le impostazioni Bluetooth e seleziona W401. Il tuo dispositivo si connetterà agli auricolari abbinati.

**USO DEGLI AURICOLARI**

**EFFETTUARE TELEFONATE**

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere UNA VOLTA il pulsante multifunzione.
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere a lungo il pulsante Multifunzione.

**CONTROLLO DELLA MUSICA**

- Quando ascolti la musica, tocca una volta il pulsante multifunzione una volta per mettere in pausa la musica riproduzione.
- Per riprendere la riproduzione della musica, tocca una volta uno dei pulsanti multifunzione.
- Per aumentare il volume di riproduzione, tocca il pulsante Multifunzione sull'Auricolare DESTRO tre volte.
- Per diminuire il volume della riproduzione, tocca il pulsante Multifunzione sull'Auricolare SINISTRO tre volte.
- Per passare alla traccia successiva, tocca il pulsante Multifunzione sull'auricolare DESTRO due volte.
- Per tornare indietro di un brano, tocca due volte il pulsante multifunzione sull'Auricolare SINISTRO.

**⚠️** Para evitar posibles daños al oído, limita el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh Caja de Carga Recargable : 300 mAh
Tempo de Standby:	Hasta a 180 Ore*
Autonomía en llamada / reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**

**EFECTUAR TELEFONADAS**

- Para responder a una llamada en arrivo, premere UNA VOLTA el pulsante multifunción.
- Para rechazar una llamada en arrivo, premere a largo el pulsante Multifunción.

**CONTROL DE LA MÚSICA**

- Cuando escuchas la música, toca cualquiera de los botones multifunción una vez para poner la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toca el pulsante Multifunción en el Auricular DESTRO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toca el pulsante Multifunción en el Auricular SINISTRO tres veces.
- Para pasar a la siguiente pista, toca el botón multifunción en el auricular DESTRO dos veces.
- Para volver a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

**⚠️** Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh (dentro de la caja) Estuche de Carga Recargable : 300 mAh (dentro de la caja)
Tempo En Espera:	Hasta 180 Horas*
Tempo de Llamada/Reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**

**HACIENDO LLAMADAS TELEFONICAS**

- Para contestar una llamada entrante, presione el botón multifunción UNA VEZ.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón multifunción una vez.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción.

**CONTROL DE MUSICA**

- Cuando escuchas música, toque cualquiera de los botones multifunción una vez para pausar la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular DERECHO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular IZQUIERDO tres veces.
- Para ir a la siguiente pista, toque el botón multifunción en el auricular DERECHO dos veces.
- Para ir a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

**⚠️** Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh (dentro de la caja) Estuche de Carga Recargable : 300 mAh (dentro de la caja)
Tempo En Espera:	Hasta 180 Horas*
Tempo de Llamada/Reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**

**HACIENDO LLAMADAS TELEFONICAS**

- Para contestar una llamada entrante, presione el botón multifunción UNA VEZ.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón multifunción una vez.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción.

**CONTROL DE MUSICA**

- Cuando escuchas música, toque cualquiera de los botones multifunción una vez para pausar la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular DERECHO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular IZQUIERDO tres veces.
- Para ir a la siguiente pista, toque el botón multifunción en el auricular DERECHO dos veces.
- Para ir a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

**⚠️** Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh (dentro de la caja) Estuche de Carga Recargable : 300 mAh (dentro de la caja)
Tempo En Espera:	Hasta 180 Horas*
Tempo de Llamada/Reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**

**HACIENDO LLAMADAS TELEFONICAS**

- Para contestar una llamada entrante, presione el botón multifunción UNA VEZ.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón multifunción una vez.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción.

**CONTROL DE MUSICA**

- Cuando escuchas música, toque cualquiera de los botones multifunción una vez para pausar la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular DERECHO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular IZQUIERDO tres veces.
- Para ir a la siguiente pista, toque el botón multifunción en el auricular DERECHO dos veces.
- Para ir a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

**⚠️** Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh (dentro de la caja) Estuche de Carga Recargable : 300 mAh (dentro de la caja)
Tempo En Espera:	Hasta 180 Horas*
Tempo de Llamada/Reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**

**HACIENDO LLAMADAS TELEFONICAS**

- Para contestar una llamada entrante, presione el botón multifunción UNA VEZ.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón multifunción una vez.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción.

**CONTROL DE MUSICA**

- Cuando escuchas música, toque cualquiera de los botones multifunción una vez para pausar la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular DERECHO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular IZQUIERDO tres veces.
- Para ir a la siguiente pista, toque el botón multifunción en el auricular DERECHO dos veces.
- Para ir a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

**⚠️** Para evitar posibles daños auditivos, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

**SPECIFICACIONES**

Los auriculares True Wireless W401 se conectan de forma inalámbrica a tu teléfono móvil. Puedes conectar un solo auricular o ambos como un par.

Versión Bluetooth:	V5.1
Chipset:	AC9230D
Portada de Entrada:	Micro USB 5V 500mA 0.5A
Portada de Salida Bluetooth:	10 Metros
Capacidad de la Batería:	Auriculares : 2 x 40mAh (dentro de la caja) Estuche de Carga Recargable : 300 mAh (dentro de la caja)
Tempo En Espera:	Hasta 180 Horas*
Tempo de Llamada/Reproducción:	12-15 Horas*

\*El tiempo total incluye los auriculares y el estuche de carga.

**USO DE LOS AURICULARES**


**HACIENDO LLAMADAS TELEFONICAS**

- Para contestar una llamada entrante, presione el botón multifunción UNA VEZ.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón multifunción una vez.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción.

**CONTROL DE MUSICA**

- Cuando escuchas música, toque cualquiera de los botones multifunción una vez para pausar la música reproducción.
- Para aumentar el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular DERECHO tres veces.
- Para disminuir el volumen de reproducción, toque el botón multifunción en el Auricular IZQUIERDO tres veces.
- Para ir a la siguiente pista, toque el botón multifunción en el auricular DERECHO dos veces.
- Para ir a una pista, toque el botón multifunción en el auricular IZQUIERDO dos veces.

Imprinted by: Walk Investments Limited L277 792



product Model: W401W PMN: TWS earbuds

#### FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

#### Déclaration d'exposition aux rayonnements

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF dans des conditions d'exposition portatives sans restriction.

#### ISED statement

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rrs 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.